

PC-Techknow9800

藤田英時・幸田敏記 共著 システムソフト監修

'Cファミリー・テクニカル・ノウハウ集 PC-9800シリーズ編







PCファミリー テクニカル・ノウハウ集 PC-9800シリーズ編

PC-Techknow9800

共著/藤田英時 幸田敏記 監修/システムソフト



PC-Techknow9800の発刊にあたって

本書は、NECの16ビットパーソナルコンピュータPC-9800シリーズを対象として本体ならびに周辺機器の内部構造から活用の方法までを解説しています。本書の執筆にあたっては、次の点が考慮されています。

- ●PC-9800シリーズ (PC-9801·PC-9801F·PC-9801E) の3機種に対応するように心掛けています。
- ●PC-9800シリーズのバージョンの違いにより本書に記載されているアドレスが異なることがあります。しかし、サンプルプログラムなどは、ほとんどすべてのバージョンに適合するように作られています。これはROMが異なってもワークエリアは同じであるため、プログラムはワークエリアを参照した形をとっているためです。
- N₈₈ BASIC (86) の内部構造などでのダンプ結果も本書に示されているものと異なっている場合があります。その際は、ワークエリアのアドレスが必ず示されていますので、その値を参照して、ユーザーのマシンに合わせることができます。
- ●マシン語プログラムのソースリストは内容を理解していただくためにラベルやコメントを付記しています。これらは、デジタルリサーチ社のASM-86で作成されています。また、便宜上一部本体モニタのアセンブルリストも用いています。

※ASM-86は米デジタルリサーチ社の登録商標です。 ※MS-DOSは米マイクロソフト社の登録商標です。



パーソナルコンピュータも8ビットから16ビットの時代になってきました。

16ビットになれば、処理スピード、メモリアクセス能力などが8ビットに比べ飛躍的に向上します。そのためパーソナルコンピュータの利用範囲が拡大し、特にビジネス分野などで効果的にかつ効率良く使われてきております。これからもさらにいろいろな分野で16ビットパーソナルコンピュータが利用されるでしょう。

本書で取り上げるパーソナルコンピュータは、インテルの16ビットCPU、iAPX8086相当を塔載したNECのPC-9800シリーズ(PC-9801・PC-9801F・PC-9801E)です。

これらは、処理スピード、グラフィック機能、メモリ容量など処理能力が、PC-100と共にPCシリーズの最上位機種として位置づけられます。

しかし、これまでの8ビットパーソナルコンピュータの仕様とは大幅に異なっていますので、内部構造やメモリアクセスの方法が難解です。PC-9800のユーザーが、パーソナルコンピュータの機能を十二分に引き出し、より有効に使うためには、本体の内部や周辺機器について詳しく知ることがポイントになってきます。そうなればPC-8800シリーズのソフトをPC-9800シリーズで実行させるために移植したり、 N_{88} -BASIC(86)やアセンブリ言語でプログラミングする際に効率良く、思いのままの結果が得られることでしょう。

そこで本書では、PC-9800シリーズの本体はもちろん、プリンタ、ディスクユニットに至るまで、内部解析情報や活用のノウハウを実践に役立つようにまとめています。またすぐに使えるプログラムも豊富に紹介しています。

限られたページの中で、充分意を尽すことはできませんが、読者の方々自らの内容補完により、PC-9800 シリーズに対する理解をより深めていただきたいと存じます。また、PC-9800 シリーズを使いこなすための座右の書として利用いただければ幸いです。

本書を執筆するにあたり、日本電気株式会社殿よりハードウェア及びソフトウェアを快く提供していただきましたことを感謝いたします。

なお、本書の執筆にあたっては、藤田英時と幸田敏記が共同で行ない、システムソフト・スタッフが監修を担当しました。

1983年11月

著者

PC-TechKnow 9800の発刊にあたって	2
はじめに	3
第1章 メモリマップ	
1-1 メモリマップ	14
1-2 アドレスの表わし方	
1-3 増設RAM(PC-9801-02)····································	
1-4 RAMのメモリマップ	
1-5 ユーザーマシン語の格納法	······································
第2章 N ₈₈ -BASIC(86)の内部構造	21
2-1 プログラムの格納状態	
2-2 中間言語	24
2-2-1 中間言語コード(OH~7FH)····································	24
2-2-2 中間言語コード(80H~FFH)··································	25
2-2-3 中間言語テーブル	<u>2</u> 5
2-3 ラベルテーブル	33
2-4 変数テーブル	35
2-4-1 単純変数テーブル	
2-4-2 配列変数テーブル	
2-5 文字列工リア	44
2-6 BASICプログラム復活法	
2-7 ステートメント・関数の処理アドレス	51
第3章 テキスト画面	
3-1 WIDTH	58
3-1-1 WIDTHとDIPスイッチ	58
3-1-2 WIDTH文のパラメータの省略	58
3-2 テキスト VRAMのアドレス	59
3-3 画面とアドレスの対応表	59

3-4 アトリビュートエリア	60
3-5 テキスト画面でグラフィックが使える /	61
3-6 画面を縦に2分割	64
3-7 テキスト画面の2ページ目を利用	67
3-8 ひらがなの表示	68
3-9 TABキーとTAB関数······	·····70
第4章 グラフィック画面	73
4-1 G-VRAM	
4-1-1 G-VRAMのメモリマップ	
4-1-2 高速画面クリア	
4-2 カラーパレット	
4-2-1 マシン語によるカラーパレットの制御	
4-2-2 カラーパレットの初期化	
4-3 ボーダーカラー	
4-4 グラフィックBIOSとGDC(Graphic Display Controller)	
4-4-1 グラフィックBIOSのワークエリア	
4-4-2 PSET ドットを打つ	
4-4-3 ドットを読み出す	
4-4-4 直線・箱型を描く LINE	
4-4-5 円孤を描く CIRCLE	
4-4-6 グラフィックパターンを描く	
4-4-7 高速書き込みモードにする	
4-5 マシン語によるG-VRAM直接アクセス法······	
4-6 グラフィックLIOとBASICコマンド	
4-7 3Dパッケージの紹介	121
第5章 キー入力	135
5-1 キー入力バッファ	136
5-1-1 BIOSキー入力バッファ····································	136

5-1-2 インタプリタのキー入力バッファ	138
5-2 ファンクションキー	139
5-2-1 ファンクションキーの構造	139
5-2-2 ファンクションキーの初期化	143
5-2-3 ファンクションキーの退避・復活	145
5-3 キー・スキャン方式	146
5-4 キー入力のセンス	150
5-5 キー入力方法・キーセンス比較表	151
第6章 カセットファイル	153
6-1 CMTインターフェイス	
6-2 CMTとのデータ転送の仕様······	
6-3 データフォーマット	154
6-3-1 プログラムファイル	154
6-3-2 データファイル	155
6-3-3 マシン語ファイル	155
6-4 内部ルーチン	155
6-4-1 データ書き込み	156
6-4-2 データ読み込み	156
6-5 マシン語によるセーブ・ロード	156
6-6 BASICとマシン語を一度にSAVE・LOAD	158
6-7 データの高速セーブ・ロード	
第7章 ディスクファイル	165
7-1 ディスクファイルの構造	166
7-1-1 ディスク・マップ	166
7-1-2 ディスクアドレスとクラスタとの変換	169
7-1-3 ディレクトリ	
7-1-4 IDセクタ	171
7-1-5 FAT	171

/-2 DSKF関数······	173
7-3 標準ディスク	174
7-3-1 フォーマッティング	174
①物理フォーマット	174
@インターリーブ13とは?·····	174
③システムフォーマット	
④サンプル・プログラム	
⑤読み書きテスト結果····································	
7-3-2 ディスクBIOSコマンド	
①概要	
@U-KID	
- ③リードデータ······	183
④ライトデータ	185
⑤シーク······	
©フォーマット······	
7-4 5インチ・ディスク	189
7-4-1 概要	
7-4-2 ディスクBIOSコマンド	
①センス	
②イニシャライズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
③リードデータ·····	
④ライトデータ	
⑤フォーマット	
◎片面・両面アクセス	
7-5 ディスク・ユーティリティ・プログラム	
7-5-1 ファイルインフォメーション	
7-5-2 1ファイル転送	
7-5-3 ファイルネームソート	
7-5-4 オールマイティディスクダンプ	
7-5-5 簡易ディスクエディター	

7-5-6 8インチ	-IDIJ5*	203
7-5-7 インテル	HEXファイルローダー	205
第8章 プリンタ	タ出力	208
8-1 画面コピー機	能	208
8-2 テキスト画面	iのコピー	211
8-2-1 BASIC	によるサブルーチン	211
8-2-2 マシン語	によるサブルーチン	212
8-3 カラーグラフ	7イツクコピー	212
8-3-1 640×200)モード	212
8-3-2 640×400)モード	215
8-4 アセンブリ言	語によるプリンタ出力	217
8-4-1 イニシャ	, ライズ······	217
8-4-2 1/17	·出力······	217
8-4-3 複数バイ	′卜出力······	218
8-5 PRINT/LE	PRINTあれこれ	219
8-5-1 出力デバ	· 「イス名の変更······	219
	ルーチンを作る····································	
	- -チンを利用する······	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
9-1 漢字ROMボ		226
	・ iとグラフィック画面に漢字表示	
	ョンキーエリアに漢字表示	Z STATES A STATE OF THE STATE O
	- パターン読み出し	
	- パターンの拡大表示	
	一ド対応表示	
	をビットイメージで出力	
	·卜の作成・出力	

第10章 USR関数・CALL文とマシン語	247
10-1 マシン語ルーチンの呼び方······	248
10-2 マシン語ルーチンの実行と引数の受け渡し方	251
10-2-1 引数がない場合	
10-2-2 USR関数の3I数···································	252
10-2-3 CALL文の引数	255
10-3 結果の戻し方····································	261
10-3-1 USR関数の場合	261
10-3-2 CALL文の場合	262
10-4 BASIC+マシン語ルーチン	265
10-4-1 サウンドビープ	265
10-4-2 小文字·大文字変換····································	266
10-4-3 最大値を求める	267
10-4-4 文字列を逆に表示	268
10-4-5 ROLL200 & ROLL400	269
10-4-6 アドレスサーチ	
第11章 入出力ファイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	273
11-1 入出力装置とファイル	274
11-2 変数でファイル指定	
11-3 ファイルバッファ	
11-4 ファイルバッファ使用例	
11-5 高速グラフィックス・ローダー	283
第12章 RS-232C	289
12-1 RS-232Oとは	290
12-2 専用ケーブルの作り方	290
12-3 通信モードの指定····································	291
12-4 プログラムの転送	293
12-4-1 メモリー上にある場合	293

12-4-2 ディスクファイルにある場合	294
12-5 コミュニケーション・プログラム	295
第13章 PC-9801F	297
13-1 システム概要	
13-2 5インチ倍トラックディスク	
13-3 漢字ROMと日本語BASIO·······	
13-4 拡張グラフィック画面	
13-5 拡張ステートメント	
13-6 PC-9801E	305
第14章 ランダムテクニック	307
14-1 行番号()	
14-2 2バイトの数字を上位・下位の1バイトに分ける	
14-3 REM文の効率······	
14-4 エラーメッセージをすべて表示するには	
14-5 マシン語でエラーメッセージを表示	
14-6 未使用コマンドを使用する	
14-7 新しいコマンドを作る	326
14-8 8086はリセットがかかつたら何処へ?!	330
14-9 INKEY\$でカーソル表示	331
14-10 高速リスト	332
14-11 CHR\$(13); CHR\$(10)とCHR\$(13)+CHR\$(10)との違い	333
14-12 OUT PUTとASも変数に使える	333
14-13 キーバッファクリア	334
14-14 リアルタイムで時間表示	335
14-15 モニタモードでファンクションキーを使用する	337
第15章 ユーティリティーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	339
15-1 テキストサーチ	340
15-2 リプレイス······	

15-3	バリアブルリスト	250
	バーティカルファイルズ	
10-4	/\	3/1
付録		377
付1	機械語プログラム・ソースリスト	379
付2	ROM内ルーチンのINTによる利用	405
	(1) INT割込みベクター覧表·······	406
	(2) INT C4Hのソフトウェア インターフェースの説明	421
	(インタプリタ内のルーチンの利用)	
付3	ワークエリア一覧表	431
	(1) システム共通域	432
	(2) BASIC LIOワークエリア	·····438
	(3) シンボルテーブルエリアのワークエリア	452
付4	/〇ポート一覧	······453
付5	コマンド・ステートメント・関数処理アドレス一覧表	487
付6	コントロールコード一覧表	
付7	エラーメッセージー覧表	493
付8	プリンタ機能一覧表(PC-8821/22 PC-8023)····································	497
付9	キャラクタコード表	501
付10	USING文フォーマット一覧表	503
付11	Z-80・8086二ーモニック対応表	505

第1章 メモリマップ

- 1-1 メモリマップ
- 1-2 アドレスの表し方
- 1-3 增設RAM(PC-9801-02)
- 1-4 RAMのメモリマップ
- 1-5 ユーザーマシン語の格納法

第1章 メモリマップ

物理アドレス(16進)

1-1 メモリマップ

PC-9801 は、標準で RAM 128 K バイト、グラフィック VRAM 96 K バイト、テキスト VRAM 8 K バイト、ROM 96 K バイト、の合計 328 K バイトにも及ぶメモリを持っています。これは、PC-8801 に比べると約 3 倍、PC-8001 に比べると約 5 倍になります。しかも、RAM を 512 K バイト増設することができます。

これらのメモリは CPU が 16 ビットの μ PD 8086 のため、PC-8801 のようなバンク切り換えをせずとも、主記憶空間に図 1-1 のように連続して配置することができます。

FFFFF N₈₈—BASIC (86) F0000 ROM96Kバイト E0000 システム予備 D0000 C0000 グラフィック V-RAM96Kバイト B0000 A8000 A0000 テンプンファンファンファンファンテキスト VRAMI2Kバイト, 不揮発性メモリ8バイト 90000 80000 増設RAMボード 128 Kバイト× 2 70000 60000 50000 40000 増設RAMボード 128 K バイト× 2 30000 20000 標準実装 (ワークエリア) 10000 128Kバイト (テキストRAM) 00000 - 割り込みベクトル 2// 部分が標準実装されています。

図 1-1 全アドレス空間の概要

1-2 アドレスの表し方

アドレスは実質的に、20 ビット=4 ビット×5、即55 ケタの16 進数字で表わします。このアドレスのことを物理アドレスといい 1 M バイトまで表現できます。

8086 は、セグメントという考え方を導入して、1つのセグメント内では、一度に 64 K バイトまでしかアクセスできません。このアドレスのことをオフセットと呼びます。即ち、図 1-2 のように、セグメントアドレスを 4 ビット左へずらして、オフセットアドレスを加えたものが物理アドレスということになります。普通は、セグメントアドレスを固定して、オフセットアドレスで指定することになります。




図 1-2 アドレス表現

1-3 增設RAM(PC-9801-02)

RAM を増設した際 1 つのボードには 256 K バイトのりますが、購入した時点では、128 K バイトしかのっていませんので注意して下さい。 256 K バイトにするには、PC-9805 増設用 RAM 128 K バイトをボードの空ソケットに差さなければなりません。しかし、RAM ボードを差し込んだだけではメモリは増えません。本体背面のディップスイッチ SW 2 の 5 を ON (下向き)にして、主メモリ内の物理アドレス A 3 FE 0 H \sim A 3 FFFH 0 32 バイトに 4 バイトおきに配置された不揮発性メモリを書きかえなければなりません。それぞれのメモリスイッチには図 1-3 のようにSW 1 \sim SW 7 の名前がついています。

物理アドレス	名 前	
A 3 F E 2	SW1	
A 3 F E 6	SW2	
A3FEA	SW3	
A3FEE	S W 4	
A 3 F F 2	SW5	
A 3 F F 6	SW6	
A3FFA	SW7	

図 1-3 メモリ・スイッチの名前

メモリ増設のときは、この A 3 FEAH (SW 3) を図 1-4 のように書きかえなければなりません。

0 ······128K バイト (標準実装時)

1 ······256K バイト (128K バイト増設)

2 ······384K バイト (256K バイト増設)

3 ······512K バイト (384K バイト増設)

4 ·······640K バイト (512K バイト増設)

図 1-4 メモリ増設のときの SW 3 の設定

ただしこれは、A3 FEAH の下位 3 ビット (b_0 , b_1 , b_2) であって、上位 5 ビットは次の表 1-1 の意味をもちますので、ユーザーが自分のマシンに合わせて設定します。

	0	1
b ₃ ······8087	無	有
b₄······ODA 系プリンタ	JIS 8ビット	7ビット
b ₅ ·····・プリンタの型	セントロニクス	ODA 系
b ₆ テキスト画面のカラー	白	緑
b ₇ ······DEL コード 受信時動作	BS	NUL

表 1-1 SW 3 のユーザー設定

普通の使い方 (8087 なし、プリンタはセントロニクス、文字の色は白) なら、図 1-4 の値を入れておけば OK です。

設定の方法は、MON モードにして、

というように書きかえます。

h] SSW

と入力すると、全メモリスイッチの内容が表示されます。リセットをすると、この場合 128 K バイト増設した状態で使えます。もし、このセッティングをしないと、せっかく RAM を増設してもBASIC のフリーエリアは増えませんので注意して下さい。

1-4 RAMのメモリマップ

図 1-1 にアドレス空間全体のメモリマップを示しました。今度は、さらに細かくみていくことにしましょう。標準実装 RAMは、物理アドレス $00000H\sim1FFFFH$ に配置されています。 N_{88} -BASIC(86)使用時のメモリ・マップを図 1-5 に示します。

注1) シンボルテーブルセグメントの詳細




図 1-5 N₈₈-BASIC(86) 使用時のメモリマップ

表 1-2 は、図 1-5 の各セグメントポインタの値です。

	· 支出特殊 1 元 天水 共田	内	容
Mill A. C. den Al.	ポインタアドレス	標準	128KB 增
テキストのセグメント の値	140E,0F	0060	0060
シンボルテーブルのセ グメント値	1410,11	DISK 1600 ROM 1000	1600
配列データセグメント	6A2,3	DISK 1B00 ROM 1800	DISK 25FF ROM 1FFF
マシン語のセグメント 値 (CLEAR文の第 2 引数で設定した値)	1404,05	2000	4000
RAM 終端物理アドレ ス+1のセグメント値	1402,03	2000	4000

表 1-2 セグメント・ポインタの内容 (16進)

これらのポインタはセグメント $60~\rm H$ からのオフセットです。表 $1-2~\rm on$ 内容は、 $MON~\rm the$ のようにして調べることができます。

MON
hJC60
hJD1402
1402 00 20 00 20 02 02 00 1B 38 06 00 E8 60 00 00 16
hJD6A2
06A2 00 1B D8 27 C3 28 FE F3 FE F7 FE F9 00 01 00 01
hJ

8

リ´テ(月 秒


マシン語のセグメント値は電源 ON (リセット) の時点では RAM 終端と同じですが、CLEAR の第 2 引数の値で指定することができます。

図 1-5 の中でテキストセグメントの中に I/Oファイルバッファという部分がありますが、この中に FAT 等を格納するエリアがあります。詳細については『第7章 ディスクファイル』で説明します。

データスタックは、GOSUB、FOR、WHILE のネスティングの記憶に使われます。それぞれ1回につき8バイト、22バイト、10バイトずつ消費されます。データスタックの大きさは初期設定では512バイトですので、ネスティングを深くするときは、データスタックの大きさをふやして下さい。この大きさは、CLEAR 文の第3引数で指定することができます。

1-5 ユーザーマシン語の格納法

ユーザーのマシン語の格納法には2種類あります。1つはマニュアルに記されているように、CLEAR 宣言の第2引数でマシン語エリアの先頭セグメントを指定する方法です。もう1つは、テキストの空エリアを利用する方法です。テキストのエンドポインタは、6A6H、6A7Hに格納されています。セグメントは、セグメントポインタ140EH、140FHの中に格納されているセグメント値(通常60H)を使用します。上限のオフセットはポインタ6A8H、6A9Hに格納されていますので、充分な余裕を取って使用すればよいでしょう。ただし、PAINTを同時に使用することはできません。それはPAINTルーチンが作業領域としてこの部分を使用するからです。



第2章 N88-BASIC(86)の内部構造

- 2-1 プログラムの格納状態
- 2-2 中間言語
 - 2-2-1 中間言語コード(0H~7FH)
 - 2-2-2 中間言語コード(80H~FFH)
 - 2-2-3 中間言語テーブルの形式
- 2-3 ラベルテーブル
- 2-4 変数テーブル
 - 2-4-1 単純変数テーブル
 - 2-4-2 配列変数テーブル
- 2-5 文字列エリア
- 2-6 BASICプログラム復活法
- 2-7 ステートメント・関数の処理アドレス

第2章 N₈₈-BASIC(86)の内部構造

2-1 プログラムの格納状態

BASICプログラムは、テキストエリアの先頭から、図2-1のような形式で格納されていきます。




図 2-1 テキストの格納形式

リンクポインタは、PC-8001、PC-8801と違って、アドレスではなく、その行の占めるバイト数となっています。プログラムの終わりでは、リンクポインタの値が0となります。

次に、プログラムがどのように格納されているか見てみましょう。例として、次のプログラムを 使います。

```
10 REM TEST FOR TEXT
20 A=0
30 FOR I=1 TO 10:A=A+1:NEXT
40 PRINT A
50 END
```

テキストの TOP, END はセグメント 60 H のオフセットポインタ 6 A 4 H, 6 A 5 H と 6 A 6 H, 6 A 7 H に格納されていますので、

```
hJD2348,2367
2348 18 00 0A 00 01 00 52 45 4D 20 54 45 53 54 20 46
2358 4F 52 20 54 45 58 54 00 0A 00 14 00 01 41 00 F1
2368 10 00 1B 00 1E 00 01 9E 01 49 00 F1 11 01 DA 01
2378 0F 0A 3A 41 00 F1 41 00 F3 11 3A B7 00 0A 00 28
2388 00 01 C0 01 41 00 00 07 00 32 00 01 9A 00 00
```

とダンプして直接見ることができます。 各データは、図 2-2 のような意味を持ちます。

```
    234A 0A 7音号
    2362 14 7音号
    236C 1E 7音号

    234B 00 (=10)
    2363 00 (=20)
    236D 00 (=30)

                                               2387 28 行番号
                                                 2388 00 (=40)
                234C 01 3~- 213
                234D 00 R
234E 52 E
234F 45 M
2350 4D
234D 00
             2367 F1]=
2368 10]0
2369 00]行の終わり
2351 20 スペース
2352 54 T
                                 2374 11]i
2353 45 E
                                2375 01 スペース1コ
                               2376 DA]TO
2354 53 S
2355 54 T
                                2377 01 | スペース1コ
                                2378 0F 10
2356 20 スペース
2357 46
                                2379 0A
                               237A 3A ] マルチステートメント
237B 41 ] A
237C 00 ] A
237D F1 ]=
2358 4F 0
2359 52 R
235A 20コスペース
235B 54
       T
                             237E 41
237F 00
235C 45
235D 58
235E 54 T
                                 2380 F3]+
235F 00 行の終わり
                               2381 11 71
                                 2382 3A]:
2383 B7]NEXT
                                 2384 00 ] 行の終わり
```

```
* 238F 07 リンクポインタ
2390 00 238F+7 2397 00 プログラムの終わり
2391 32 行番号
2392 00 (=50)
2393 01 スペース1コ
2394 9A END
2395 00 行の終わり
```

図 2-2 プログラムの格納状態サンプル

2-2 中間言語

前の節で、BASICプログラムのテキストが中間言語を使って、短縮された形で格納されていることがわかりました。

それでは、N₈₈-BASIC(86)で、どのような中間言語が使われているのかを見てみましょう。

2-2-1 中間言語コード (0 H~7 FH)

中間言語コードの0 H から7 FH は、数値や行番号、変数名に使われます。今までと大きく違っているところは、 $1 \sim 9$ がスペースの数となっているところで、BASIC テキストの段づけなどをしたときのメモリの節約になっています(図2-2 のサンプルには、01 スペース1 コというところがありますが、ここを05 とすると、スペースが5 コになります)。

これらをまとめたものを図 2-3 に示します。

中間	言 語	意味	備考
0	REM	そこからあとは REM と同じあつかい (文の途	F-100 65
	エンドマーク	中), または、行の終わり	11 10 200
1 ~ 9	スペース	スペース 1 ~ 9 コ	
0 A	LF	Line Feed	CTRL + J で入力する
0 B	& 0	以下の2バイトは8進数	0B 9C 02 = &01234
0 C	& H	以下の2バイトは16進数	0C 34 12 = &H1234
0 D	アドレス	以下の2バイトは飛び先オフセットアドレス	GOTO, GOSUB, THEN, ELSE, RESTORE 等の後に続きます。
0 E	行番号	以下の2バイトは飛び先行番号	00 TEN
0 F	整数	以下の1バイトは,10~255の整数	$0F 50 = 80_{(10)}$
1 0 ~ 1 9	整数	1桁の整数	
		$(10 \rightarrow 0, 11 \rightarrow 1, \dots, 19 \rightarrow 9)$	
1 A		使われていない。Syntax error になる。	
1 B	The same	漢字のシフトイン、シフトアウト	Minimized Section
1 C	整 数	以下の2バイトは、整数	1C D2 04 = 1234
1 D	単精度	以下の4バイトは、単精度定数	1D EB C0 1D 81 = 1.2345
1 F	倍精度	以下の8バイトは、倍精度定数	ATTACHES OF THE STATE OF THE ST
2 0	文字	キャラクタコードに対応する文字	DATA 文や REM 文, クォテー
7 F		(変数名やラベル名など)	ションの中以外では,アルファ
			ベットの小文字は大文字に変換さ
		14 C A 20 M M M M CO C C C C C C C C C C C C C C	れるため使われません。上記文の
			中のコードはインタプリタは中間
			コードとしては実行しません。

図 2-3 中間言語コード (0 H~7 FH)

2-2-2 中間言語コード (80 H~FFH)

中間言語コードの 80 H から FFH は 1 バイトまたは 2 バイトで, N_{88} -BASIC (86) のキーワードを示します(表2-1[P30]~表2-2[P31])。

N-BASIC や N_{88} -BASIC と比べると、中間言語コードが異なります。したがって、バイナリで SAVE した BASIC ファイルをそのまま LOAD しても正常に動作させることはできません。 N_{88} -BASIC のものであれば、アスキーSAVE

SAVE "ファイル名", A

を行ったものであれば、USR や PEEK、POKE などを使っていなければ、動作します。

表 2-1, 表 2-2 で() でくくってある数字は、フラグとよばれるもので図 2-4 に示すような意味をもっています。これはインタプリタ内での処理を容易にするために新しく設けられたもののようです。




図 2-4 キーワードテーブル中のフラグの意味

2-2-3 中間言語テーブル

中間言語とキーワードの対応表は、セグメント E 800 H、オフセット 0000 H~B 1 FFH のどこかに位置していますが、ROM のバージョン等によって相当異なります。ただし、テーブルのオフセットを格納しているアドレスを BASIC のワークエリア(セグメント 60 H)の 140 AH~140 DH に、オフセットセグメントの順に格納してありますので、ROM のバージョンが異なってもキーワード・テーブルの位置を知ることができます。

このテーブルは、入力したプログラムを中間言語に変換してテキスト領域に格納するときや、逆にリストをとったりするときに使われるものです。キーワードテーブルのアドレス値は、ROMのバージョンによって異なりますが、一例を次に示します。

hJC60 hJD140A,140D 140A FE 64 00 E8

セグメントE800H,オフセット64FEHにキーワードテーブルのポインタがあることを示してい ます。

hJCE800 hJD64FE,6535 64FE 36 65 5F 65 73 65 FD 65 50 66 88 66 AF 66 C8 66 6e_ese ePfl fofitf 650E D4 66 19 67 1F 67 6A 67 CB 67 00 68 16 68 3C 68 tf g gjgtg h h(h 651E 80 68 80 68 DB 68 45 69 73 69 7F 69 92 69 C2 69 _h_hOhEisi idiyi 652E C7 69 C7 69 C7 69 EF 69 ZiZiZi\i

これは, 頭文字のインデックスポインタ群です。

A	 6536	N	 6800
B	 655F	0	 6816
C	 6573	P	 683C
D	 65FD	Q	 6880
E	 6650	R	 6880
F	 6688	S	 68DB
G	 66AF	T	 6945
H	 6608	U	 6973
I	 66D4	V	 697F
J	 6719	W	 6992
K	 671F	X	 69C2
L	 676A	Y	 69C7
M	 67CB	Z	 69C7

が右側のアスキーダンプにみえています。

ということであり,


MON hJD6536,655F UTO__ ND _ BS __ 6536 03 55 54 4F 80 90 02 4E 44 F8 80 02 42 53 10 80 6546 02 54 4E 11 80 02 53 43 12 80 04 54 54 52 24 13 TN _ SC _ TTR\$ 6556 00 05 4B 43 4E 56 24 4C 00 04 KCNV\$L

例えば、6536H~655FHに格納されているキーワードは頭文字がAということを示すものです。 AUTO, AND, ABS, ATN, ASC, ATTR\$, AKCNV\$


2-2-4 中間言語テーブルの形成

中間言語は、キーワードの1文字目によって、アルファベット順に分類されています。各データ は、キーワードの文字数-1、キーワード、中間言語、フラグから成り立っています。キーワードの データは1文字目が省略され(1文字目でグループ分けしてあるので不要)、そのかわりキーワード の先頭にキーワードの文字数-1を示す1バイトの数字があります。また、中間コードについては、 1バイトのものはそのままの形で、2バイトのもの(FF+XX)は、最上位ビットを0にして1バ イトで表わせるようにしてあります。

〈中間言語コードが1バイト〉



〈中間言語コードが2バイト〉



次のプログラムで、これらのデータ(キーワードと中間言語、及び、フラグ)を出力してみましょ う。リスト2-1が表2-1,リスト2-2が表2-2,リスト2-3が表2-3を出力するものです。

リストの先頭が0行になっていますが、これは、入力しなくてよいです。0行の作り方は第14章 ランダムテクニックでお教えします……。

リスト2-1 1バイトの中間コードをコードの昇順に表示する

0 'SAVE"KEY1"

10 DIM SN(10),CODE(144),KY.WORD\$(144),FLG(144)
20 DEF FNHX\$(X)=RIGHT\$("00"+HEX\$(X),2)

30 DEF FNWD\$(X\$)=LEFT\$(X\$+SPACE\$(10),10)

40 DEF FNKY\$(X)=FNHX\$(I+&H80+X)+"("+FNHX\$(FLG(I+X))+") : "

```
+FNWD$(KY.WORD$(I+X))+"
50 DEF SEG=&H60
60 AD=PEEK(&H140A)+256*PEEK(&H140B): GET KEY WORD TABLE POINTER
70 BSE=PEEK(&H140C)+256*PEEK(&H140D): GET SEGMENT
80 CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE
90 WHILE CHR<92
100 ADD=PEEK(AD)+256*PEEK(AD+1) : CURRENT ALPHABET ADDRESS
110 NADD=PEEK(AD+2)+256*PEEK(AD+3): NEXT ALPHABET ADDRESS
120 GOSUB *LST : GET KEY WORD LIST
                                  : NEXT ALPHABET
130 AD=AD+2:CHR=CHR+1
140 WEND
150 GOTO *PRT.OUT
                                   : PRINT OUT KEY WORDS
160 END
170 *LST
180 WHILE ADD NADD
190 LN=PEEK(ADD)
200 FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
210 CODE=PEEK(ADD+LN+1): IF CODE(128 THEN 260
220 CNT=CODE-128:CODE(CNT)=CODE
230 FLG(CNT)=PEEK(ADD+LN+2)
240 IF CHR=ASC("[") THEN KY.WORD$(CNT)="" ELSE KY.WORD$(CNT)
    =CHR$(CHR)
250 FOR I=1 TO LN:KY.WORD$(CNT)=KY.WORD$(CNT)+CHR$(SN(I)):NEXT
260 ADD=ADD+LN+3:WEND:RETURN
270 *PRT.OUT
280 FOR I=0 TO 47
290 PRINT FNKY$(0):
300 IF I+&HB0<256 THEN PRINT FNKY$(&H30);
310 IF I+&HE0<256 THEN PRINT FNKY$(&H60) ELSE PRINT
320 NEXT
リスト 2-2 2 バイトの中間コードをコードの昇順に表示する
0 'SAVE"KEY2"
10 DIM SN(10),CODE(144),KY.WORD$(144),FLG(144)
20 DEF FNHX$(X)=RIGHT$("00"+HEX$(X),2)
30 DEF FNWD$(X$)=LEFT$(X$+SPACE$(10),10)
40 DEF FNKY$(X)="FF "+FNHX$(&H80+I+X)+"("+FNHX$(FLG(I+X))+"):
    +FNWD$(KY.WORD$(I+X))+
50 DEF SEG=&H60
60 AD=PEEK(&H140A)+256*PEEK(&H140B): GET KEY WORD TABLE POINTER
70 BSE=PEEK(&H140C)+256*PEEK(&H140D): GET SEGMENT
80 CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE
                                       SET THE SEGMENT
                                    .
90 WHILE CHR<92
100 ADD=PEEK(AD)+256*PEEK(AD+1)
                                   : CURRENT ALPHABET ADDRESS
110 NADD=PEEK(AD+2)+256*PEEK(AD+3): NEXT ALPHABET ADDRESS
                                    : GET KEY WORD LIST
120 GOSUB *LST
                                    " NEXT ALPHABET
130 AD=AD+2:CHR=CHR+1
140 WEND
                              : PRINT OUT KEY WORDS
150 GOTO *PRT.OUT
160 END
170 *LST
180 WHILE ADD<NADD
190 LN=PEEK(ADD)
200 FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
210 CODE=PEEK(ADD+LN+1): IF CODE>127 THEN 260
220 CNT=CODE:CODE(CNT)=CODE
230 FLG(CNT)=PEEK(ADD+LN+2)
```

```
240 IF CHR=ASC("[") THEN KY.WORD$(CNT)="" ELSE KY.WORD$(CNT) = CHR$(CHR)

250 FOR I=1 TO LN:KY.WORD$(CNT)=KY.WORD$(CNT)+CHR$(SN(I)):NEXT

260 ADD=ADD+LN+3:WEND:RETURN

270 *PRT.OUT

280 FOR I=0 TO 47

290 PRINT FNKY$(0);

300 IF I+&HB0<256 THEN PRINT FNKY$(&H30);

310 IF I+&HE0<256 THEN PRINT FNKY$(&H60) ELSE PRINT

320 NEXT
```

リスト 2-3 キーワードの頭文字の昇順に表示する

```
0 'SAVE "KEY3"
10 DIM SN(10), KY$(255), CODE(255), FLG(255)
     DEF FNHX$(X)=RIGHT$("00"+HEX$(X),2)
20
     DEF FNWD$(X$)=LEFT$(X$+SPACE$(10),10)
     DEF SEG=&H60
40
    AD=PEEK(&H140A)+256*PEEK(&H140B): GET KEY WORD TABLE POINTER
50
    BSE=PEEK(&H140C)+256*PEEK(&H140D): GET SEGMENT
CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE:COUNT=-1: SET THE SEGMENT
60
70
80
   WHILE CHR<92
90 ADD=PEEK(AD)+256*PEEK(AD+1) : NOW ALPHABET ADDRESS
100 NADD=PEEK(AD+2)+256*PEEK(AD+3): NEXT ALPHABET ADDRESS
110 GOSUB *LST : GET KEY WORD LIST
120 AD=AD+2:CHR=CHR+1 : NEXT ALPHABET
130 WEND
140 GOTO *PRT.OUT
150 END
160 *LST
     LN=PEEK(ADD):COUNT=COUNT+1
170 WHILE ADD<NADD
180
        FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
190
          CODE(COUNT)=PEEK(ADD+LN+1)
200
          FLG(COUNT)=PEEK(ADD+LN+2)
210
         IF CHR=ASC("[") THEN KY$(COUNT)="" ELSE KY$(COUNT)=CHR$(CHR)
220
       FOR I=1 TO LN:KY$(COUNT)=KY$(COUNT)+CHR$(SN(I)):NEXT
230
      ADD=ADD+LN+3
240
250 WEND
260 RETURN
270 *PRT.CODE
280 IF CODE(&H80 THEN PRINT "FF ";
290 PRINT FNHX$(CODE OR &H80)" ";
300 RETURN
310 *PRT.OUT
320 FOR J=0 TO 66
330 I=J:TB=18:GOSUB *PRT.SUB
        I=J+67:TB=42:GOSUB *PRT.SUB
340
       I=J+67*2:IF I>255 THEN PRINT:GOTO 370
350
     TB=67:GOSUB *PRT.SUB:PRINT
360
370 NEXT
380 END
390 *PRT.SUB
     IF ASC(FNWD$(KY$(I)))=32 THEN 440
400
    CODE=CODE(I):PRINT FNWD$(KY$(I))" ";
410
      GOSUB *PRT.CODE
420
     PRINT TAB(TB)"("FNHX$(FLG(I))") ";
440 RETURN
```

```
80(90): AUTO B0(80): LINE E0(80): WHILE
81(80): BSAVE B1(80): LOAD E1(80): WEND
95(80): DEFSNG C5(80): PAINT F5(00): *
96(80): DEFDBL C6(90): RETURN F6(00): /
97(00): DSKO$ C7(80): READ F7(00): ^
98(80): DEF C8(90): RUN F8(80): AND
99(D0): ELSE C9(90): RESTORE F9(80): OR
```

注)REM の中間コードは FF になっていますが、実際にはこれが使われず、

00 52 45 40

N_I R E M

の形で格納されます。

文の途中で、中間コード 0 があらわれるとインタプリタはそこからあとは REM 文として処理します。

表 2-1 1バイトで表わされる中間コード ()の中はフラグ

```
FF 80(00): DATE$ FF 80(00): MKS$ FF E0(00): FF 81(00): MID$ FF 81(00): MKD$ FF E1(00): FF 82(30): POINT FF 82(30): MAP FF E2(00): FF 83(30): PEN FF 83(30): PEN FF 83(30): PEN FF 83(00): DCT$ FF E3(00): FF 85(30): VIEW FF 85(30): PEEK FF E6(00): FF 85(30): VIEW FF 85(30): RIGHT$ FF E6(00): FF 83(30): WIEW FF 85(30): RIGHT$ FF E6(00): FF 87(40): FF 8
```

表 2-2 2 バイトで表わされる中間コード () の中はフラグ

FPOS	FF A3	(80)	PRINT	C0	(80)	¥	FE	(00)
GOTO	A3	(90)	PUT	C1	(80)	>	F0	(00)
GO TO	A3	(90)	POKE	C2	(80)	=	F1	(00)
GOSUB	A4	(90)	POS	FF B4	(80)	<	F2	(00)
GET	A5	(80)	PEEK	FF B5	(80)	?	C0	(00)
HFX\$	FF AA	(00)	PSFT	C3	(80)			

表 2-3 中間コード表()の中はフラグ

中間コードを昇順に出力するプログラム(リスト2-1, 2-2)では、本来は、ソートプログラムが必要となる分けですが、配列の添字を使ってうまく自動的にソートするようになっています。これは、中間コードが、256個以下と少ないこと、キーワードと1対1に対応していて二重になることがないこと、という性格があるからできたことなのです。詳しくは、プログラムを読んで下さい。

リスト2-3 キーワードの頭文字の昇順に表示するプログラムでは、キーワードが、頭文字の順に整理されて、テーブルを作っているので、ソートプログラムは必要ありません。

2-3 ラベルテーブル

ラベルテーブルは、シンボルテーブルセグメントに存在し、セグメント 60 H の、6 AEH、6 AFH で示されるアドレスから、6B0H、6B1H で示されるアドレスまでです。

ラベルは、この中に図2-3-1の様な形式で頭文字のアルファベット順に登録されます。




図2-3-1 ラベルテーブル中のラベルの登録

注意しなければならないのは、個々のラベルの情報が格納される先頭アドレスは、必ず偶数であるということです。そのために、もし、次のラベルが奇数アドレスで始まるようであれば、ラベル名のあとに無用の1バイトをもうけて、アドレスを調節しているのです。なぜこのようにしたかというと、8086 は奇数アドレスより偶数アドレスをアクセスする方が速いからなのです。

それでは、実際にラベルがどのような形で登録されるか見てみましょう。

次のプログラムを入力した後, RUN を実行して下さい。

```
1000 END
1010 *START
1020 GOSUB *INITIALIZE
1030
1040 *MAIN
1050 R=RND*500
     X=RND*600 : Y=RND*180
1060
1070
     CLR=INT(RND*7+1)
1080
     CIRCLE(X,Y),R,CLR
1090 GOTO *MAIN
1100
1110 *INITIALIZE
1120
      SCREEN 0.0
1130 RANDOMIZE
1140
     CLS 3
1150 RETURN
```

最初の 1000 行に END があるので、この 1000 行だけを実行して、このプログラムは終了しますが、全てのラベルは登録されています。これは、RUN コマンドの最初にインタプリタ内で全ラベルを登録するルーチンを CALL しているためです。

これでラベルテーブルができあがりました。各ポインタの値をみてみましょう。

MON hJC60 hJD6AE,6B1 06AE 00 01 1E 01

ラベルテーブルは、シンボルテーブルセグメントの、100 H 番地から、11 EH 番地にあるわけですね。それではそちらの方をプログラムと比較して見てみます。シンボルテーブルセグメントの値は、1410 H、1411 H 番地に格納されています。


```
hJD1410,1411
1410 00 16
                     ; ROM 版では0010即ち1000H になります。
hJC1600
                    ; モニタのアクセスするセグメントをかえます。
h]D0,5
                     ; シンボルテーブルセグメントのワークエリアをみる。
0000 00 01 1E 01 1E 01; BASIC のワークエリアの6AE~6B1と同じものがここにもある。
hJD100,11E
                               ラベル名 ラベルのついている行の先頭アドレス
     「INITIALIZE の頭文字 I
        「INITIALIZE 10文字の頭文字を除いた字数 9
                                                     I NITIALIZEA/#M
0100 49 09 4E 49 54 49 41 4C 49 5A 45 41 EE 23 4D 03
                                                     AINTx#S TARTO#
0110 41 49 4E 54 78 23 53 04 54 41 52 54 4F 23 00
                                        - 次のラベルの先頭アドレスを
                                         偶数にするための不用の1バイト
```

- 次のラベルがちょうど偶数アドレスから始まるので - 不用の1バイトがない。 h 3 C 6 0 ; BASIC のワークエリアのセグメント h 3 D 6 A 4 , 6 A 7 ; BASIC のテキスト TOP, END

06A4 48 23 22 24

hJD2348,2422 2348 07 00 E8 03 01 9A 00 0D 00 F2 03 01 2A *S T 2358 54 00 14 00 FC 03 02 A4 01 2A 49 09 4E 49 ART *I NI 54 4C 49 5A 45 00 08 00 06 04 01 00 27 00 2368 19 41 TIALIZE 2378 00 00 10 04 01 2A 4D 03 41 49 4E 00 0F 00 1A 04 *M AIN 52 F5 F4 00 1A 00 24 04 02 2388 02 00 F1 FF **B7** 1C 01 R 門 井崎 日 59 F1 2398 58 00 F1 FF B7 F5 1C 58 02 01 3A 01 00 FF X 円 丰時 X : Y A 23A8 B7 F5 0F 15 2E 04 02 43 02 4C 52 F1 FF B4 00 00 丰晴 工 29 00 16 00 38 04 02 8D 23B8 A6 28 FF **B7** F5 17 F3 11 ラ(井時 月) 8 59 00 29 52 00 43 02 4C 52 00 2308 28 58 00 20 20 20 (X,Y),R.C LR 4D 03 41 49 4E 00 08 00 23D8 0E 00 42 04 01 A3 01 2A B *M AIN 00 23E8 4C 04 01 00 27 12 00 56 04 01 2A 49 09 4E 49 V *I NI 45 54 04 02 01 10 TIALIZE 23F8 49 41 40 49 5A 00 0B 00 60 DØ 3 04 02 CE 00 09 00 74 04 02 8F 2408 2C 10 00 07 00 6A j 木 t 00 2418 01 13 00 07 00 7E 04 01 C6 00

先程のサンプルプログラムの内部表現です。 テキストの中ではラベルは,



という形でおかれています。ラベルの先頭の*は、掛算の中間コード F5H には変換されませんのですぐ区別することができます。

ラベルテーブルのオフセットアドレスは BASIC のワークエリアの 6 AEH \sim 6 B 1 H にあると述べましたが,同じものが,シンボルテーブルセグメント(通常 DISK 版 1600 H,ROM 版 1000 H,これは 1410 H,1411 H に格納してあります)の,オフセット $0\sim 5$ にも格納してあります。

2-4 変数テーブル


2-4-1 単純変数テーブル

単純変数テーブルは、ラベルテーブルの後に作られます。この領域は、シンボルテーブルセグメントのオフセット、 $0002 \, \mathrm{H}$ 、 $0003 \, \mathrm{H}$ で示されるアドレスから、 $0004 \, \mathrm{H}$ 、 $0005 \, \mathrm{H}$ で示されるアドレスで示されるアドレスの1つ前までです。

プログラム中で変数が使われると、その型に応じた形式で、それが使われていた順番に登録されていきます。

PC-8001 や PC-8801 と違って、リスト形式を使って、頭文字のアルファベット順にリンクポインタをもって、並んでいます。各変数は次の様な形式で登録されます。

単純変数テーブルの構造



* * *) リンクポインタ

各変数は頭文字を除いた形で並んでいますので、1文字変数のときは、数字データだけがあるという感じになります。これだけみても、どのデータがどの変数に対応しているのか分かりません。では、どのようにして、対応づけられているのでしょうか?

頭文字が A の最初の変数の位置は、シンボルテーブルセグメント (セグメント 60 H の 1410 H,

1411 H に格納されています)のオフセットアドレス $0 \sim \text{FFH}$ の 256 バイトにワークエリアがあり ますが,この 3 CH,3 DH に格納されているのです。あと,順に 3 EH,3 FH が B に,40 H,41 H が C に, \cdots 6 EH,6 FH が Z に対応しています。

そして、頭文字がAの2番目の変数は、1番目の変数のリンクポインタによって、さされたところにあるのです。

これを図に示すと次のようになります。




図 2-3-1 変数のリンクポインタ

実際の例で確かめてみましょう。

次のプログラムを実行した後、各ポインタの値及び単純変数テーブルを見てみましょう。

100 APOLO%=100 110 ZEBRA%=-100

120 AMERICA=500

130 JAPAN#=5#

140 ABC\$="12345"

hJC1600 ; DISK 版の値(ROM 版は1000H です。)

hJD0,5


0000 00 01 00 01 3C 01

ラベルテーブル 単純変数 フリーエリア TOP TOP エリア

エリア TOP

```
hJD100,13B
0100 14 00 02 04 50 4F 4C 4F 64 00 00 00 02 04 45 42 POLOD EB
0110 52 41 9C FF 1E 00 04 06 4D 45 52 49 43 41 00 00 RA MERICA
0120 7A 89 00 00 08 04 41 50 41 4E 00 00 00 00 00 00 2 APAN
0130 20 83 00 00 03 02 42 43 05 00 E8 F7
```

※最初の変数の頭文字のリンクテーブル



ちょっと分かりにくいので、各変数ごとに見ていきましょう。

• APOLO%=100, AMERICA=500, ABC\$= "12345"

オフセットアドレス 3 CH, 3 DH をみると頭文字 A の最初の変数の位置は 0002 です。そこで単純変数 TOP のオフセットアドレス 100 H に 0002 H を足して, 102 H 番地をみればよいことが分かります。




hJDF7E8

F7E8 31 32 33 34 35 05 00 00 44 32 2D 32 33 00 00 00

• ZEBRA% = -100

頭文字がZの変数は1つしかないので、簡単です。頭文字がZで始まる最初の変数の位置は、6 EH、6 FH に入っています。その内容が000 CH なので、さっきと同じようにして、10 CH 番地をみればよいことが分かります。



• JAPAN #= 5

頭文字がJの場合は、最初のポインタが、4EH、4FHにあるので、前と同様にして、




2-4-2 配列変数テーブル

配列要素のデータは、セグメント 60 H にある、セグメントポインタ (6 A 2 H, 6 A 3 H) の示す セグメントから格納されますが、配列名やその次数等は、先程の単純変数テーブルのすぐ後に作ら れます。


このテーブルのアドレスは、セグメントポインタ (1410 H, 1411 H) の示すセグメント (通称シンボルテーブルセグメント) のワークエリア (0004 H, 0005 H) に格納されています。

単純変数と同じように、頭文字のアルファベットで並べてありますが、前のように、リスト構造をとっていません。出てきた順ではなくて、次の図のようになっています。




ポインタ(74 H, 75 H) には頭文字が A の配列群の大きさが入っています。(76 H, 77 H) には,頭文字が B の配列群の大きさと,それまでに出てきた配列群の大きさを足したものが入っています。以下 Z まで同様に続きます。

個々の配列群の中は、次のように、頭文字が等しい1つか、複数の配列の性質で構成されています。



各配列の性質とは、次のような構成をとります。



配列群にどのように格納されているか、実際に見てみましょう。

●整数型・単精度型

100 DIM ABC%(3,2),ASA(2),SYSTEM(1,1,1) 110 FOR I=0 TO 3

```
120 FOR J=0 TO 2

130 ABC%(I,J)=I*10+J

140 NEXT J

150 NEXT I

160


170 FOR I=0 TO 2

180 ASA(I)=I*100

190 NEXT I
```

※ポインタの値

hJD70,A7



頭文字が B から、R までは、1 AH になっていますが、これは、1 つ前のポインタとの差をとると 0 となることを意味します。そういう配列はないということです。それでは、A はどうかというと、1 つ前が 0000 になっているので

001 A - 0000 = 1 A

ということになり、1AH (=26) バイトのエリアが確保されています。そういう配列は、あるということです。

頭文字が T から Z までも等しく、2 EH となっていますが、頭文字が T から Z の配列はないということを意味しています。


次の図に、配列群の格納のようすを示します。


この例では、頭文字が A のものが

ABC%, ASA


の2つあり、Sのものが、 SYSTEM

の1つあることに注意して見て下さい。





ここまでが頭文字がAの配列群です。(74,5)=1Aですが、 $110\sim129$ までがちょうど1AH(=26)バイトになります。




ここまでが頭文字がSの配列群です。配列群Sのポインタ (98,9) = 2EH ですが、1 つ前のポインタ (96,7) = 1AH の値をひいて、

2 E H - 1 A H = 1 4 H (= 2 0)

頭文字がSの配列群の大きさは20バイトということになります。

実際に、配列要素が格納される場所は、上記テーブルで示されたアドレスです。配列 ABC%の要素をみてみましょう。

hJC25FF hJD0,17




●文字型配列変数

```
10 DIM SYSTEM$(3,2)
20 FOR I=0 TO 3
30 FOR J=0 TO 2
40 SYSTEM$(I,J)=STR$(I*10+J)
50 NEXT J
60 NEXT I
```

※ポインタ値

L頭文字Sの配列のポインタ

12H バイト存在することを示している。



hJC25FF hJD0,2F

ストリングディスクリプタ

0000	02	00	EB	F7	03	00	E1	F7	03	00	D5	F7	03	00	C9	F7	40	时间	口砂	一秒
0010	02	00	E8	F7	03	00	DD	F7	03	00	D1	F7	03	00	C5	F7	1	ン砂	山砂	ナ釉
0020	02	00	E5	F7	03	00	D9	F7	03	00	CD	F7	03	00	C1	F7	▶秒	ル秒	へ砂	チ砂

(2, 0)	(1, 0)	(0, 0)
(2, 1)	(1, 1)	(0, 1)
(2, 2)	(1, 2)	(0, 2)

参考までに、ストリングディスクリプタの指しているアドレスの中身を示しておきます。

hJC1600 hJDF7C1,F7EC F7C1 20 33 32 03 20 33 31 03 20 33 30 03 20 32 32 03 32 31 30 22 F7D1 20 32 31 03 20 32 30 03 20 31 32 03 20 31 31 03 21 20 12 11 F7E1 20 31 30 03 20 32 02 20 31 02 20 30 10 2 1 0

2-5 文字列エリア


文字列エリアには文字型変数の実際の文字列が納められています。 例として次のプログラムを実行します。 10 A\$="ABC"+"DE"
20 B\$=CHR\$(64) ; CODE OF '@'
30 A\$="1234"

文字列エリアは、シンボルテーブルセグメントの上位アドレスに位置しています。その上限ポインタは、テキストセグメント 60 H 内のワークエリア(6 B 2 H, 6 B 3 H)、下限ポインタは、(6 B 4 H, 6 B 5 H) にあります。このポインタのプログラム実行前と実行後を比較してみましょう。


実 行 前 実 行 後 06B2 EE F7 EE F7 ☐ 06B2 EE F7 E1 F7

ポインタが動きました。よくみると、(6 B 2 H、6 B 3 H) の方のポインタは動いていませんね。 上限は固定されていて、文字列が増えると、下限のポインタが更新されて、アドレスの下位の方へ 文字列がのびてゆくためです。


では、実際にその内容をみてみましょう。セグメントは、(1410 H, 1411 H)に入っています。ふつう、ROM 版の場合 1000 H, DISK 版の場合 1600 H です。




最初に A\$に代入された $\lceil ABCDE \rceil$ はメモリ上から消えずにそのまま残っているのです。ここで さらにダイレクトモードで A\$= "xyz" と行うと次のようになります。



ここで、ガベージコレクションを行ってみましょう。 ? FRE(0) こうすると次のようになります。



現在使用されている[xyz]と[@]だけが,文字列エリアの後からつめられて,(6B4H, 6B5H)が移動しました。ここで,B\$= "アイウ" + "エオ" と行うと,次のようになります。




2-6 BASICプログラム復活法

リセットをしたり、電源を1度切ったりすると、テキスト・エリアは0クリアされてしまい復活は不可能ですが、NEW をした場合は、0クリアされずに、リンクポインタとプログラムの終わりを示すポインタがクリアされるだけで、プログラム本体は、まだメモリに残っています。したがってこれらの値を元に戻してやればプログラムは復活するのです。



リストをとってもOKのみの状態



最初のリンクポインタと テキストエンドポインタ(6A6,7) を元に戻す。

これを自動的に行うプログラムを次に紹介します。

0000 FC 16 1F A1 A4 06 05 04 00 A3 EA 06 BF 47 00 CD 0010 C4 AC 08 C0 75 F6 8B 04 3D 05 01 72 07 46 46 AC 0020 08 C0 75 FB 8B 1E A4 06 29 DE 89 37 8B 07 09 C0 0030 74 04 01 C3 EB F6 89 1E A6 06 CF

BASIC プログラム復活 (セグメント 1 D 00 H, オフセット 0 H)

NEW をした直後に

CLEAR, &H1D00

OK

DEF SEG=&H1D00

OK

MON

h] S 0

0 0 0 0 0 0 0 - FC 0 0 - · · · · ·

というように、モニタを使って、上のプログラムを正確に打ち込みます。

または、

DEF USR=0 | REVIVE=0
OK OK CALL REVIVE
OK OK

として前記プログラムを実行させます。もう、リストがとれる状態になっていますよ。試みに、LISTをとってみて下さい。最後の1文字まで復活していますね。RUNもできますよ。

《BASIC プログラム復活の原理》

理屈は分かっていても、なぜ、このプログラムで BASIC プログラムが復活するのか知りたいところでしょう。

このプログラムは大きく分けて、2つの仕事をしています。

1つは,

●第1行のリンクポインタの値を計算する。

もう1つは,

●プログラム終了番地を計算する。

この2つです。

1つめのリンクポインタの方はちょっとやっかいで,

- ○テキスト TOP のアドレス
- ○文のよみとばし
- REM 文の前の 0 と行の終わりを示す 0 との区別

という 3 大ポイントがあります。特に、REM 文の前にも 0 があるところがくせものです。インタプリタは、文中に 0 があると、リンクポインタを使って、次の行の先頭を割り出し、さっさと次の行を実行してしまいますが、我々は今、そのリンクポインタの値を知りたいわけですから困ったものです。テキストの中の REM をモニタで他の文字に変えても REM 文の役わりをします。それで、こ、の区別をこうして行いました。

REM の方は,

0 0 5 2 4 5 4 0

または, 00 27 20

ここは文字のコードになる。普通空白のコード以上です。(≥20 H)

となっているはずですから、00のあとの2バイトをとってくると、

4552 H, 又は2027 H 以上

ということになります。

ところが、文の終わりの00は、次がリンクポインタですから、

00 のあとの 2 バイトをとると、リンクポインタそのものの値になります。リンクポインタの値は、 0 0 0 0 ~ 0 1 0 5 H

程度のはず(1行は255文字以内なので)ですから,

105Hより大きかったら、REM文

" 小さかったら、行のおわり

と判断しました。

そして、REM 文のよみとばしは、基本的に REM 文の中にヌルコード 00 は入り込まないとし て, 行いました。

テキスト TOP のポインタは、

セグメント 60 Hの (6 A 4 H, 6 A 5 H) にあります。

文のよみとばしルーチンは、ROM の中にあって、インタラプトコールで呼び出します。よみとば したい部分の TOP アドレスを (6 EAH, 6 EBH) に入れて、

BF 47 00 MOV


DI, 47H

CD C4

INT 0C4H

とすればよいのです。出力の次の文のアドレスは(6 EAH, 6 EBH)に入りますが、同じものが、 SIレジスタにも入っています。

フローチャートを次に示します。



プログラムソースリストを次に示します。モニタのアセンブラ(DISK BASIC 起動時)で入力できます。

0000	FC	CLD		; LODS の方向を増加の方にする。
0001	16	PUSH	SS	; DS の値を60H にする。
0002	1F	POP	DS	
0003	A1A406	MOV	AX, [06A4]	; テキスト TOP を6EA, B に入れる。
0006	050400	ADD	AX,0004	
0009	A3EA06	MOV	[06EA],AX	

	C BF4700 F CDC4	MOV INT	DI,0047 C4	; 文のよみとばし。
001	1 AC	LODSB	C 4	;マルチステートメントなら文のよみとばしをくり返
	2 08C0 4 75F6	OR JNE	AL,AL 000C	; † .
001	6 8B04	MOV	AX, [SI]	;次がリンクポインタなら行のおわり。
	3 3D0501 3 7207	CMP JB	AX,0105 0024	
001		INC	SI	;そうでなければ REM 文だ!
001	46 AC	INC LODSB	SI	;行のおわりの 0 になるまで,LODSB をくりかえす。
002		OR	AL, AL	
750 (100) 1715	2 75FB 1 8B1EA406	JNE MOV	001F BX.[06A4]	; 第1行の長さを計算する。
	3 29DE	SUB	SI,BX	
	A 8937 C 8B07	MOV MOV	CBX],SI AX,CBX]	; それを第1行のリンクポインタにしまう。 ; リンクポインタをたどって, プログラムのおわりを
0021	0900	OR	AX,AX	; 捜す。
100 100 100	7404 2 01C3	JE ADD	0036 BX.AX	;リンクポインタが 0 なら, プログラムのおわり;だ!
003	EBF6	JMPS	002C	
003	891EA606 CF	MOV IRET	[06A6],BX	:プログラムエンドポインタを復活する。

BASIC 復活プログラムソースリスト

注)BASIC のワークエリアは、主に、セグメント 60 H にありますが、この値は、モニタに入ったとき、又は、USR や CALL でマシン語プログラムをよんだときには、SS セグメントレジスタに入っています。

このプログラム中で、BASIC のワークエリアを扱いますので、DS を 60 H にする必要がありますが、

1 6	PUSH	SS
1 F	POP	DS

とすれば、たった2バイトで、DS に 60 H を入れることができます。

2-7 ステートメント・関数処理アドレス

PC-9801 は、ROM のバージョンによって、ステートメント、関数の処理アドレスが異なります。ワークエリアにも、処理アドレスのテーブル先頭は格納されていません。しかし、ROM の中には、その処理アドレステーブルの先頭アドレスのベクタがあります。

以下に、処理アドレスの表を作成するプログラムを示します。実行サンプルを示しておきますが、ROMによって値が異なることがあるので、マシン語プログラム等作製する場合は、直接にこの処理アドレスを用いるようなことは、絶対にしないで下さい。(表は、オフセットの値です。セグメント

はE800 Hです。)

関数の処理アドレスは,

アドレス1:アドレス2

となっていますが、アドレス1が、関数の引数を抽出するような前処理、アドレス2がその関数の 核の処理となっています。

DATES, MIDS, POINT,

PEN, TIME\$, VIEW

WINDOW

の7つは、ステートメント表にも関数表にも出てきますが、例えば、

関数として A\$=MID\$ (A\$,3,1)

ステートメントとして MID\$ (A\$,3,1) = "THIS"

のように、2つの使い方があるからです。

プリンタに出力する場合は、100行のファイルディスクリプタの

"SCRN:"

を

"LPT 1:"

にかえて下さい。

ステートメントの処理アドレス表を作成するプログラム

```
0 'SAVE"KEYADD.ST"
     OPEN "SCRN: " AS #1
100
110
    DIM SN(10), CODE(144), KY. WORD$(144), FLG(144)
120
     DEF FNWPK(X)=PEEK(X)+PEEK(X+1)*256
     DEF FNPK$(X)=FNHX$(FNWPK(X))
130
     DEF FNHX$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
140
     DEF FNWD$(X$)=LEFT$(X$+SPACE$(10),10)
150
     DEF FNKY$(X)=FNWD$(KY.WORD$(I+X))+" : "+FNHX$(PEEK(AD+(I+X)*2)+
160
                 PEEK(AD+(I+X)*2+1)*256)+SPACE$(6)
170 '
180 DEF SEG=&H60
190
                             : GET KEY WORD TABLE POINTER
200 AD=FNWPK(&H140A)
                                   : GET SEGMENT
210 BSE=FNWPK(&H140C)
220 CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE
230
   WHILE CHR<92
240 ADD=FNWPK(AD)
                                   : NOW ALPHABET ADDRESS
                                   : NEXT ALPHABET ADDRESS
250
    NADD=FNWPK(AD+2)
                                   : GET KEY WORD LIST
260
     GOSUB *LST
                             : NEXT ALPHABET
270
   AD=AD+2:CHR=CHR+1
280 WEND
                            : PRINT OUT KEY WORDS
290 GOTO *PRT.OUT
300
```

```
310 *LST
320 WHILE ADD<NADD
     LN=PEEK(ADD)
330
340
      FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
350
         CODE=PEEK(ADD+LN+1): IF CODE<128 THEN 410
360
         CNT=CODE-128
         IF CHR=ASC("[") THEN KY.WORD$(CNT)="" ELSE KY.WORD$(CNT)=CHR$(CHR)
370
380
          FOR I=1 TO LN
390
           KY.WORD$(CNT)=KY.WORD$(CNT)+CHR$(SN(I))
400
          NEXT
      ADD=ADD+LN+3
410
420 WEND
430 RETURN
440
450 *PRT.OUT
460
470 DEF SEG=0:FL=0
     01=PEEK(&H310)+PEEK(&H311)*256
480
490
      S1=PEEK(&H312)+PEEK(&H313)*256
500 DEF SEG=S1
510
      02=PEEK(01+7)+PEEK(01+8)*256
     03=PEEK(02+54)+PEEK(02+55)*256
520
      FOR I=03 TO 03+256 : REM FIND 'CMP AL, 0FFH JZ'
530
        IF PEEK(I)=&H3C AND PEEK(I+1)=&HFF AND PEEK(I+2)=&H74 THEN II=I+4
532
      NEXT
534
536
      FOR I=II TO II+256
        IF PEEK(I)=&H8D AND PEEK(I+1)=&H3E THEN 04=I+2:GOTO 570
540
550
         IF PEEK(I)=&HBF THEN 04=I+1:GOTO 570
560
      NEXT
570 AD=PEEK(04)+PEEK(04+1)*256
580
590 FOR I=0 TO 47
     PRINT #1,FNKY$(0);
600
      IF I+&HB0<256 THEN PRINT #1,FNKY$(&H30);
610
620
      IF I+&HEO<254 THEN PRINT #1,FNKY$(&H60) ELSE PRINT #1,""
630 NEXT
640 '
640
650 PRINT #1, ":PRINT #1, " *** FUNCTION AS STATEMENT ***
660 PRINT #1, DATE$ : ";FNPK$(AD+252)
670 PRINT #1, MID$ : ";FNPK$(AD+254)
680 PRINT #1, POINT : ";FNPK$(AD+256)
690 PRINT #1, PEN : ";FNPK$(AD+258)
700 PRINT #1, TIME$ : ";FNPK$(AD+260)
710 PRINT #1, VIEW : ";FNPK$(AD+262)
720 PRINT #1, WINDOW : ";FNPK$(AD+264)
730 ′
740 END
```

関数の処理アドレス表を作成するプログラム

```
0 'SAVE"KEYADD.FN"
100   OPEN "SCRN:" AS #1
110   DIM SN(10),KY.WORD$(144)
120   DEF FNWPK(X)=PEEK(X)+PEEK(X+1)*256
130   DEF FNHX$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
```

```
DEF FNWD$(X$)=LEFT$(X$+SPACE$(10),10)
DEF FNPK$(X)=FNHX$(FNWPK(X))
DEF FNKY$(X)=FNWD$(KY.WORD$(I+X))+": "+FNPK$(AD+(I+X)*4)
+":"+FNPK$(AD+(I+X)*4+2)+SPACE$(3)
140
150
160
      DEF SEG=&H60
180
190
       AD=FNWPK(&H140A) : 'GET KEY WORD TABLE POINTER
BSE=FNWPK(&H140C) : 'GET SEGMENT
CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE : 'SET THE SEGMENT
WHILE CHR<92
200
230
      WHILE CHR<92
       ADD=FNWPK(AD)

NADD=FNWPK(AD+2)

GOSUB *LST

AD=AD+2:CHR=CHR+1

**NOW ALPHABET ADDRESS

**NEXT ALPHABET ADDRESS

**SET KEY WORD LIST

**NEXT ALPHABET

**NEXT ALPHABET
240
250
260
270
280 WEND
290 GOTO *PRT.OUT
                                              : PRINT OUT KEY WORDS
300
      -----
                                         01=PEECOLUSED SHPERIO RESS 10 = 256
310 *LST
        LN=PEEK(ADD)

FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I

CODE=PEEK(ADD+LN+1):IF CODE>127 THEN 410

CNT=CODE

IF CHR=ASC("["]") THEN (XX)
320 WHILE ADD<NADD
330
      LN=PEEK(ADD)
340
350
360
           IF CHR=ASC("E") THEN KY.WORD$(CNT)=""
370
                                ) THEN KY.WORD$(CNT)=""

ELSE KY.WORD$(CNT)=CHR$(CHR)
         FOR I=1 TO LN
             KY.WORD$(CNT)=KY.WORD$(CNT)+CHR$(SN(I))
390
400
            NEXT
          ADD=ADD+LN+3
410
420 WEND
430 RETURN
440
450
460 *PRT.OUT
470
480
     DEF SEG=0
      O1=FNWPK(&H310):S1=FNWPK(&H312)

DEF SEG=S1

O2=FNWPK(O1+7):O3=O2+28

O4=FNWPK(O3)+&H40:O5=FNWPK(O4)+1

O6=FNWPK(O5):IF O6>32768! THEN O7=O6-65536!

AD=FNWPK(O5+2+O7+&H12)

FOR I=0 TO 47

PRINT #1,FNKY$(0);
490
     DEF SEG=S1
500
510
520
530
540
550
           IF I<&H20 THEN PRINT #1,FNKY$(&H30) ELSE PRINT #1,""
570
580
          NEXT
590
600 END
```

ステートメントの処理アドレス表 セグメント: E800H

```
AUTO
           2290
                      LINE
                                 : 305F
                                            WHILE
                                                    : 74DF
                                   8F38
                                                  MAJA :
                                                         7510
BSAVE
            8BCC
                      LOAD
                                0
                                            WEND
                                                    :
                                            WRITE
                           VERA I :
BLOAD
            8EE0
                      LSET
                                   724D
                                                         9A45
                                                     .
                      LFILES
                               : 6B66
                                            LIST
BEEP
            50F2
                               : 511F
CONSOLE
            5244
                                            SEG
                                                     : 3D5D
                      MOTOR
                      MERGE
                                                     : 46DE
COPY
            70A0
                               : 8E96
                                            SET
                                                     : 9A25
                               : 2A64
                                            KINPUT
CLOSE
                      MON
            51DB
                                  7451
                                                     : 172D
                                            SRQ
CONT
            22FC
                      NEXT
                                .
                      NAME
                               : 6A5C
                                            CMD
CLEAR
            2333
                                                   : 172D
                               : 2A37
                                            IRESET
CALL
            9B2A
                      NEW
                                : 3D5D
                                            ISET : 172D
COMMON
            9B7E
                      NOT
                                                     : 172D
                                : 515D
                                            POLL
                      OPEN
CHAIN
            9B84
                               : 710F
COM
            251E
                      OUT
                                            RBYTE
                                            WBYTE
                               : 269B
CIRCLE
            2D32
                      ON
                                                     : 3E62
                               : 51FD
                      OPTION
                                            KPLOAD
COLOR
            2F78
                                 : 3D5D
            3022
                      OFF
                                                       : 1728
CLS
                                 : 0605
                      ?
DELETE
          0
            2476
                                 : 350E
                                            = 0.00 N : 86
                      PUT
            22F5
DATA
          .
                                            <
                      POKE
                                 : 4974
                                                     : 3050
            9C6C
DIM
                                 : 314C
                                            +
                                                      : 3D5D
DEFSTR
            9031
                      PSET
                                                     : 3D5D
                                : 3150
                      PRESET
DEFINT
            9029
                      PAINT
                                  3181
                                            *
                                                     : 3D5D
                                 0
DEFSNG
            9C2D
                                                     : 3D5D
                                   27AD
                               :
DEFDBL
            9C25
                      RETURN
                                                     : 3D5D
                                 : 9ADB
DSK0$
            4732
                      READ
                                             AND
                                                     : 3D5D
                                   28D5
DEF
            72CE
                      RUN
                                 .
                                                     : 3D5D
                      RESTORE
                                 : 9B12
                                            OR
ELSE
            1208
                                                     : 3D5D
                                            XOR
                                   3D5D
END
            2A26
                                 0
                                            EQV
                                                     : 3D5D
                                   296B
ERASE
          .
            9088
                      RESUME
                                 0
                                                     : 3D5D
                                   727F
                                            IMP
            2A75
                      RSET
                                 0
EDIT
          .
                                                     : 1728
                                 : 2B6A
                                            MOD
            2324
                      RENUM
ERROR
          .
                                  72AF
                      RANDOMIZE
            733A
                                 .
FOR
          .
                                 : 3242
                      ROLL
FIELD
          .
            76B6
                                 : 3200
                      SCREEN
FILES
          .
            6B6E
                      STOP
                                 : 16FC
            3D5D
FN
          .
                      SWAP
                                 : 71AD
DRAW
            3E5C
          0
                                 : 8C27
GO TO
            2716
                      SAVE
          0
                                 : 3D5D
GOSUB
            271C
                      SPC
          0
                                   3D5D
            34A7
                      STEP
                                 0
GET
          .
HELP
            2548
                      THEN
                                 .
                                   3D5D
          .
INPUT
          : 989A
                      TRON
                                 : 76A6
                      TROFF
                                 : 76AD
IF
          : 2AE0
                      TAB
                                   3D5D
KEY
          : 2596
                                 .
                      TO
                                 .
                                   3D5D
KILL
          : 6ACF
                                 : 6CD2
KANJI
          .
            3D5D
                      TERM
                      USING
                                   3D5D
LOCATE
            5360
                                 0
L?
          : 06BE
                      USR
                                 .
                                   3D5D
LLIST
                      WIDTH
                                 : 54D9
            773C
          0
                                       注)ROMによって値が異なります
LET
          : 719C
                      WAIT
                                 : 70DF
 *** FUNCTION AS STATEMENT ***
DATE$
      : 1728
```

: 5405 MID\$ POINT : 71FB PEN : 3505 TIME\$: 263D VIEW : 2A0C WINDOW: 3354

ので, 先程のプログラムを入力 し、ご自分のマシンのアドレス 表を作って下さい。

関数の処理アドレス表 セグメント:E800H

DATE\$: ABF7:63C9	MKS\$: AC06:5FF4
MID\$: AC67:5ED2	MKD\$: AC06:6002
POINT	: ABF7:499C	MAP	: ABF7:487F
PEN	: ABF7:4B41	OCT\$: AC06:5EC0
TIME\$: ABF7:6403	POS	: ABF7:62E2
VIEW	: ABF7:4A53	PEEK	: ABF7:4957
WINDOW	: ABF7:4A68	RIGHT\$: AC49:5EFD
	: 0000:0000	RND	: ABF7:7558
	: 0000:0000	SEARCH SGN	: ABF7:6440 : AC06:4F9D
	: 0000:0000	SQR	: AC06:4F9D : AC06:4F7C
	: 0000:0000	SIN	: AC06:4C32
	: 0000:0000	STR\$: AC06:4C32
	: 0000:0000	STRING\$: AC97:5F1F
	: 0000:0000	SPACE\$: ABFD:5F16
	: 0000:0000	TAN	: AC06:4BF5
ABS	: AC06:4BB4	VAL	: AC0F:5F89
ATN	: AC06:4BBD	DSK I\$: ABF7:4726
ASC	: ACOF:5E8C	FRE	: ABF7:4AB2
ATTR\$: ABF7:46D2	VARPTR	: ABF7:9CA1
CSRLIN	: ABF7:62DC	INPUT\$: ABF7:99E0
CINT	: AC06:5BEE	JIS\$: ABF7:3E20
CSNG	: AC06:5C4D	KNJ\$: ABF7:3E26
CDBL	: AC06:5C66	KTYPE	: ABF7:3E2C
CVI	: ACOF:5FB1	KLEN	: ABF7:3E32
CVS	: ACOF:5FBD	KMID\$: ABF7:3E38
CVD	: ACOF:5FCF	KEXT\$: ABF7:3E3E
COS	: AC06:4C21	KINSTR	: ABF7:3E44
CHR\$: ABFD:5EA5	AKCNV\$: ABF7:3E4A
	: ABF7:46E4	KACNV\$: ABF7:3E50
ERL	: ABF7:7552	IEEE	: 7FBB:2000
ERR	: ABF7:7546	STATUS	: D1D3:D1E3
EXP	: AC06:4E4D		
EOF	: ABF7:4738		
FIX FPOS	: AC06:4CB8		
HEX\$: ABF7:4799		
INSTR	: AC06:5EB1 : AC18:5F42		
INT	: AC18:5F42 : AC06:4CD0		
INP	: ABF7:7120		
INKEY\$: ABF7:600A		
LPOS	: ABF7:4806		
LOG	: AC06:4CF5		
LOC	: ABF7:4815		
LEN	: AC0F:5E9D		
LEFT\$: AC49:5ECF		
LOF	: ABF7:484B		
MKI\$: AC06:5FEF		

注) アドレスは、前処理:核処理のように表示されています。

第3章テキスト画面

- 3-1 WIDTH
 - 3-1-1 WIDTHとDIPスイッチ
 - 3-1-2 WIDTH文のパラメータ省略
- 3-2 テキストVRAMのアドレス
- 3-3 画面とアドレスの対応表
- 3-4 アトリビュートエリア
- 3-5 テキスト画面でグラフィックが使える!
- 3-6 画面を縦に2分割
- 3-7 テキスト画面の2ページ目を利用
- 3-8 ひらがなの表示
- 3-9 TABキーとTAB関数

第3章 テキスト画面

3-1 WIDTH

3-1-1 WIDTH と DIP スイッチ

テキスト画面のモードには次の 4 つの組み合わせがあり、WIDTH 文や DIP スイッチ (本体後部 にある SW 2) によって設定されます(図 3-1-1)。DIP スイッチによって設定されたモードは、電源投入時または、リセットボタンを押したとき有効となります。

画面モード	WIDTH文	DIPスイッチ(SW2)
40文字×20行	WIDTH 40, 20	
40文字×25行	WIDTH 40, 25	
80文字×20行	WIDTH 80, 20	
80文字×25行	WIDTH 80, 25	

図 3-1-1 DIP スイッチと WIDTH

3-1-2 WIDTH 文のパラメータの省略

WIDTH 文は、桁数と行数の 2 つのパラメータをもちます。N-BASIC での WIDTH 文はいずれも省略できますが(例えば、WIDTH,25、WIDTH,)、N₈₈-BASIC (86) では、行数の省略しかできません。したがって、桁数がわかっていないときに行数だけを変えたい場合は次のようにします。

10 DEF SEG=&H60

20 WIDTH PEEK(&H460)+1,25'(\$\text{\$\text{\$t}}20)

この $460~\rm{H}$ というのは画面の桁数 $-1~\rm{m}$ はいっているアドレスです。ちなみに、行数 $-1~\rm{m}$ 値は $484~\rm{H}$ 番地に入っています。

ただしこれは、BASIC インタプリタが画面モードの値を参照するためのものであって、これらのアドレスに値を POKE したからといって画面モードは変化しません(他に CRTC のモード設定が必要です)。

画面の大きさは、1バイト (≦255) で表わせますが、ワークエリアでは、2バイト用いています。

3-2 テキストVRAMのアドレス


テキスト VRAM は、 $GDC_{\mu}PD$ 7220(Graphic Display Controller)という LSI によってコントロールされています。CPU からみた VRAM アドレスは、1 バイト単位ですが、GDC からみた VRAM アドレスは、2 バイト(ワード)単位となっています。VRAM は、主記憶空間に配置されていて、CPU アドレスで、物理アドレス

A 0000 H~A 3 FFFH (画面+アトリビュートエリア 2 枚分)

です。次に、GDC からみたアドレスと CPU からみたアドレスの対応を表 3-2-1 に示します。

通常は偶数アドレスのみを使用し、漢字オプション実装時、漢字表示のために奇数アドレスも使用します。

		7/25/20	CONTRACTOR ACTOR				
GDC アドレス	CPUアドレス	メモリイメージ					
(ワード単位)	(バイト単位)	F E D C B A 9 8	7 6 5 4 3 2 1 0				
0 0 0 0	A 0 0 0 0	日本語 テキスト表示 1ページ	ANK/日本語 テキスト表示 1ページ				
0 8 0 0	A 1 0 0 0	日本語 テキスト表示 2ページ	A N K / 日本語 テキスト表示 2ページ				
1 0 0 0	A 2 0 0 0		アトリビュート 1ページ				
1 8 0 0	A 3 0 0 0	1808	アトリビュート 2ページ				



ただし、CPUアドレスの A4000~A7FFF の部分 に拡張バスからメモリ等を増設することはできませ ん。 アトリビュートの奇数アドレスには、メモリはあ りません。

表 3-2-1 テキスト VRAM のアドレス

3-3 画面とアドレスの対応表

テキスト画面に表示される文字は、VRAM(Video RAM)と呼ばれる N_{88} -BASIC(86) ワークエリア上のデータです。画面の 1 文字は、VRAM の 2 バイトに対応し、この VRAM にデータを書き込むことにより、画面に文字を表示することができます。また、この VRAM のデータを読むことで画面に表示されている文字コードを知ることもできます。

この VRAM には、各行について、320 バイト(160 バイトが文字コード、160 バイトがアトリビュートコード)ずつ、合計 8000 バイトが 2 組で 16000 バイト使われています。

実際の VRAM のアドレスは次の表の通りです。表示されているのはオフセットですから、次のセ

グメントを加えて下さい。

テキスト画面1:A000H アトリビュート1:A200H

テキスト画面2:A100H アトリビュート2:A300H

つまり, テキスト画面1だと,

DEF SEG=&HA000

として下さい。

Line 012345678910112131415617189201223	Character 0000009F 00A0013F 014001DF 01E0027F 0280031F 0320045F 0320045F 0460045F 0500059F 05A0063F 06E0077F 0780081F 082008BF 08C0095F 0A00049F 0AA0083F 08C0095F 0A00049F 0AA0083F 0BE0027F 0C800D1F 0D200DBF 0DC0055F 0C800D1F 0DC00E5F 0C60055F 0C60005F	Attribute 0000009F 00A0013F 014001DF 01E0027F 0280031F 032003BF 03C0045F 046004FF 0500059F 05A0063F 064006DF 06E0077F 0780081F 082008BF 08C0095F 0A0009FF 0A0009FF 0A0008BF 08C009FF 0A0009FF
23	0E600EFF	0E600EFF
24	0F000F9F	0F000F9F

次に、カーソル位置から VRAM のアドレスを求める方法を示します。

※ BASIC による方法

● 40 ケタモード

V.ADRS=160 * CUR.Y+4 * CUR.X

● 80 ケタモード

V.ADRS=160 * CUR.Y+2 * CUR.X


これらは、関数として定義しておくと便利です。

3-4 アトリビュートエリア

文字のブリンキングや色、下線などの制御を行うために、その属性(アトリビュート)を記録す

る部分が画面の文字と、1対1対応で存在します。

1 文字は 2 バイトで表わされますが、対応するアトリビュートも 2 バイトです。ただし、上位 8 ビットは使用されません。アトリビュートの内容を図 3-4-1 に示します。



対応するアトリビュートの属性で表示が変化します。

7	6	5	4 ,	3	2	1	0
緑	赤	青	垂線 簡易グラフ = 1 注)	アンダー ライン = 1	リバース = 1	ブリン キング = 1	シーク レット = 0

カラーCRT の場合

0 0 0	黒	COLOR0
0 0 1	青	COLOR1
0 1 0	赤	COLOR2
0 1 1	紫(マゼンタ)	COLOR3

1 0 0	緑	COLOR4
1 0 1	水色(シアン)	COLOR5
1 1 0	黄	COLOR6
111	4 5 白 (10)	COLOR7

モノクロ CRT の場合

● 明 7 ← → 0 暗

濃淡になる。

注) I/Oポート68H に、1 ……簡易グラフ,0 ……垂線をアウトするとよい。 シークレットは負論理で,0 のときにシークレット表示し,1 のときにノーマル表示します。

図 3-4-1 アトリビュートエリア

3-5 テキスト画面でグラフィックが使える!

ビット 4 の簡易グラフというのは、PC-8001 の 160×100 ドットグラフィックと同じものです。ただし、カラーは 1 文字分(2×4 ドット)ずつですが、変化数については 1 行 20 回までというような制限はありません。次に、そのデモを示します。

簡易グラフィックデモンストレーション

```
0 'SAVE PC8001.GRP"
100
110 '
     PC-8001 160*100 GRAPHIC DEMO
120 '
130 DEF SEG=&HA000
                      : ' TEXT PLANE 1
140
     FOR I=0 TO 255
150
      POKE I*2, I
160
      NEXT
170 '
180 ′
      SET ATTRIBUTE AREA
190 '
    DEF SEG=&HA200 : ' ATTRIBUTE PLANE 1
200
210
     FOR I=0 TO 255
                      : ' MAKE COLOR
      CL=I MOD 8
220
230
      POKE I*2, CL*32+&H11: GRAPHIC ON , NOT REVERSE
240
      NEXT
250 END
```

ビット 4 には、垂線とも書いてありますがこの区別は、I/Oポート 68 H で行います。 上の簡易グラフィック DEMO を RUN して、

OUT &H68,0

OK

として下さい。文字の中央に垂線が表示されたでしょう。

OUT &H68,1

として下さい。簡易グラフィックにもどったでしょう。

PC-8001 の 160×100 ドットグラフィックをご存知ない方のために、その使い方を図 3-4-2 に示しておきます。




図 3-4-2 160×100 ドットグラフィック

ランダムパターンでは面白くないので,


おなじみのインベーダーを表示するプログラムを紹介しましょう。インベーダーが左右に行ったり来たりします。STOP キーで、プログラムを中断することができます。


モノクロモードなのに、アトリビュートを直接いじることによって色をつけることもできますね。 インベーダーの形は、文字を消すのと同じ方法($\frac{\text{HOME}}{\text{CLR}}$ キーを押すなど)で消すことができます。

インベーダー表示プログラム

```
0 'SAVE" INVDEMO"
100
110
      INVADER
120 '
130 WIDTH 80,25:CONSOLE ,,0:COUNT=-1
140 DIM INV1(11), INV2(11)
150
160
    RESTORE *INV.PATTERN
    FOR I=0 TO 11:READ A$:INV1(I)=VAL("&H"+A$):NEXT
170
180 FOR I=0 TO 11:READ A$:INV2(I)=VAL("&H"+A$):NEXT
190 '
200 ' SET ATTRIBUTE AREA
210
220
    DEF SEG=&HA000
    LOCATE 20,3:PRINT "Now set attribute area."
230
240
      Y=8:ADD=Y*160
250
        FOR X=0 TO 159
         POKE ADD+X,0:POKE ADD+X+160,0
260
270
        NEXT
280
        FOR X=0 TO 74
290
        GOSUB *ATR.SET
300
        NEXT
    LOCATE 13,3
310
     COLOR 6:PRINT "
                         We are INVADERS.
                                               ":COLOR 0
320
330 ′
340 '
     MAIN
350
   Y=8
360
370
    FOR J=10 TO 60 STEP 5
       X=J+OFST
380
       GOSUB *INV.DISP
390
400
     NEXT
410
     OFST=OFST+1:IF OFST=10 THEN LFT=1:BEEP 1:BEEP 0
       IF LFT=1 THEN OFST=0FST-2
420
       IF OFST=0 THEN LFT=0:BEEP 1:BEEP 0
430
440 GOTO 370
450
460 END
470 *INV.PATTERN
480
    DATA 00,C8,F6,6F,8C,00
   DATA 00,B5,31,13,5B,00
490
500
520 DATA 00,59,5B,B5,95,00
530
510
    DATA 00,C8,F6,6F,8C,00
540 ′
      DISPLAY INVADER PATTERN
550
```

```
560 *INV.DISP
    DEF SEU=&HAUUU
ADD=Y*160+X*2
570 DEF SEG=&HA000
580
     COUNT=-COUNT: IF COUNT=-1 THEN 680
590
600
      FOR I=0 TO 5
       POKE ADD+I*2.INV1(I)
610
620
      NEXT
     ADD=ADD+160
630
640
      FOR I=6 TO 11
650
       POKE ADD+(I-6)*2.INV1(I)
660
      NEXT
670
   RETURN
689 '
      FOR I=0 TO 5
690
700
      POKE ADD+I*2.INV2(I)
710
      NEXT
720
     ADD=ADD+160
730
      FOR I=6 TO 11
      POKE ADD+(I-6)*2, INV2(I)
740
750
      NEXT
    RETURN
760
770
      SET ATTIBUTE AREA SUBROUTINE
780
790
800 *ATR.SET
   DEF SEG=&HA200
810
820
    ADD=Y*160+X*2
      FOR I=0 TO 5
830
       POKE ADD+I*2.&H31
840
850
      NEXT
     ADD=ADD+160
860
      FOR I=6 TO 11
870
       POKE ADD+(I-6)*2.&H31
880
890
      NEXT
900
   RETURN
```






インベーダーパターンデータの作成法

3-6 画面を縦に2分割

画面を横に分けるには、図 3-6-1 のように CONSOLE を使えばできます。



これから示すプログラムを使うと次の図 3-6-2 のように画面を縦に割って使うことができます。




図 3-6-2 画面を縦に分割

次のプログラムを実行して、LIST をとってみて下さい。画面の右側 40 文字分だけを使っているでしょう。

画面縦分割プログラム

```
0 'SAVE"FIRST.CHR"
100
110
         MAKE HALF SIDE OF SCREEN
120 '
        Copy rihght by T.K SYSTEMSOFT(C)
130 '
140
      WIDTH 80,25
150
      DEF SEG=&H60
         DR I=0 TO 24 : ' WHILE 0<=LINE<=24
X=&H314+I*4 : ' LINE TOP BUFFER
Y=160*I+40*2 : ' USE 2 BYTES BY 1 CHR
       FOR I=0 TO 24
160
170
180
                          : ' SET 2 BYTE VALUE
190
        GOSUB 230
200
       NEXT
      POKE &H460,40-1 : ' SET WIDTH
210
220 END
230
240
       POKE X, Y MOD 256: POKE X+1, Y ¥ 256
250
      RETURN
```

ただし、CLSや HOME CLR をすると全画面が消去されますし、WIDTH 文を実行すると、表示が画面全体へ渡ってしまいます。

このプログラムの原理は、ワークエリアにある、行単位の属性をあらわすデータを書き直しているのです。

314,5	第0行の TOP アドレス	348,9	第13行の TOP アドレス
318,9	第1行の TOP アドレス	34C, D	第14行の TOP アドレス
31C,D	第2行の TOP アドレス	350,1	第15行の TOP アドレス
320,1	第3行の TOP アドレス	354,5	第16行の TOP アドレス
324,5	第4行の TOP アドレス	358,9	第17行の TOP アドレス
328,9	第 5 行の TOP アドレス	35C, D	第18行の TOP アドレス
32C,D	第6行の TOP アドレス	360,1	第19行の TOP アドレス
330,1	第7行の TOP アドレス	364,5	第20行の TOP アドレス
334,5	第8行の TOP アドレス	368,9	第21行の TOP アドレス
338,9	第9行の TOP アドレス	36C, D	第22行の TOP アドレス
33C,D	第10行の TOP アドレス	370,1	第23行の TOP アドレス
340,1	第11行の TOP アドレス	374,5	第24行の TOP アドレス
344,5	第12行の TOP アドレス		

各行の TOP アドレスが格納されています。

460 H 番地には、(1行の幅)-1の値が入ります。

ここでは使っていませんが、次の 24 コ のアドレスには、それぞれ 0 行目と 1 行目と 2 行目、…、23 行目と 24 行目がつながっているか、のフラグが入っています。

317, 31B, 31F 323, 327, 32B, 32F 333, 337, 33B, 33F 343, 347, 34B, 34F 353, 357, 35B, 35F 363, 367, 36B, 36F 373.

フラグの意味は,

 $\left\{egin{array}{ll} 80 以上……行がつながっている。 & \\ 80 未満……行がつながっていない。 & \\ \end{array}
ight.$

です。

3-7 テキスト画面の2ページ目を利用

テキスト VRAM の表示エリアは、A0000H から A0FFEH までありますが、これと同じ形式の表 示エリアが A1000H から A1FFEH まであります。また、アトリビュートエリアも A2000H から A2 FFEH と同じ形式のものが A3000H から A3FFEH まであります。これらのエリアは、未使用と なっています。

未使用では、もったいないので、ちょっとした有効利用を考えてみましょう。タイトル画面やメ ニュー表示など、表示しては消し、また表示する必要がある場合には、その画面をそっくりそのま ま、未使用エリアにブロック転送して、保存しておくと良いでしょう。そして、必要なときに、本 来のエリアに転送し直せばOKというわけです。

そのプログラム例を次に示します。 A0000H から FFEH バイトの表示エリアを A1000H からに 転送し、次に A2000H から FFEH バイトのアトリビュートエリアを A3000H に転送し、もとに戻す には、その逆を行うことになります。

8086にはストリング操作命令があり、一続きのメモリブロックの操作ができます。これにより、 ブロック転送のほか、サーチ、比較といったオペレーションを実現することができます。ちなみに、 次にブロック転送の公式を述べます。

- DS=転送元のセグメント
- ES=転送先のセグメント
- SI=転送元のオフセットアドレス (開始番地)
- DI=転送先のオフセットアドレス (開始番地)
- DF = 0 ($\vec{r}_1 \lor \vec{r}_2 \lor \vec{r}_3 \lor \vec{r}_4 \lor \vec{r}_5 \lor$ $SI = SI + 1 : DI = DI + 1 \ge 5$
- CX=転送するバイト数またはワード数
- REP くり返しプリフィックスでこれを使用すると次の転送命令がCXの値が0になるまで連 続される。
- MOVS 転送命令。MOVSBとするとバイト転送, MOVSWとするとワード (2 バイト) 転送 となります。

次に BASIC の CALL 文で画面の退避・復帰を行うリストを示します。

画面の退避・復帰プログラム

- 1 'save "VRAM.bas"
- 100
- 110 DEF SEG=&H1F00
- 120 ' VRAM=&H0
- 130 / A%=0:CALL VRAM(A%) / Save
- A%=1:CALL VRAM(A%) ' Restore

```
160 DEF SEG=&H1F00
170 FOR AD=0 TO &H444
180 READ D$ : D=VAL("&H"+D$)
190 POKE AD,D
200 NEXT AD
210 END
220 DATA C4,37,26,8B,04,3D,00,00,74,06,3D,01,00,74,14,CF: 0000H
230 DATA B8,00,A0,BB,00,A1,E8,1D,00,B8,00,A2,BB,00,A3,E8: 0010H
240 DATA 14,00,CF,B8,00,A1,BB,00,A0,E8,0A,00,B8,00,A3,BB: 0020H
250 DATA 00,A2,E8,01,00,CF,8E,D8,8E,C3,33,F6,33,FF,FC,B9: 0030H
260 DATA FF,07,F3,A5,C3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00; 0040H
```

画面を退避させるときは、A%=0でコールし、復活させるときはA%=1としてコールします。

3-8 ひらがなの表示

セグメント0の2B4H \sim 2B7Hに格納されているアドレス(オフセット, セグメント)を a と すると, a-420Hからa-1には, ひらがなフォントデータが格納されています。

次に示すプログラムを走らせると、そのイメージを表示してくれます。

ひらがなフォント表示プログラム

```
0 'SAVE"HIRAGA"
100
110 '
                                         HIRAGANA OUTPUT FROM ROM
120
                              OPEN "SCRN:" AS 1
 130
 140
                              DEF SEG=0
                              DIM D(15)
 150
                                     A=PEEK(&H2B4)+PEEK(&H2B5)*256
 160
                                  SG=PEEK(&H2B6)+PEEK(&H2B7)*256
 170
                              DEF SEG=SG
 180
 190
                                 DT=A-&H420
 200 FOR I=0 TO 15
                                   B=PEEK(DT+I)
  210
                                         B=PEEK(DT+I)

IF B - 128>=0THEN B=B-128:PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 64>=0 THEN B=B-64 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 32>=0 THEN B=B-32 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 16>=0 THEN B=B-16 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 8 >=0 THEN B=B-8 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 4 >=0 THEN B=B-4 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 2 >=0 THEN B=B-2 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 1 >=0 THEN B=B-2 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 1 >=0 THEN B=B-2 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 1 >=0 THEN B=B-2 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "IF B - 1 >=0 THEN B=B-2 :PRINT #1, "**"; ELSE PRINT #1, "**"; ELSE PRINT
  220
  230
  240
  250
  260
  270
   280
                                     IF B - 1 >=0 THEN
PRINT #1, "
    290
  300
   310
                                 NEXT I
                                DT=DT+15
   320
   330
                                     IF DT-15(A THEN 200
   340 END
```

《実行結果の一部》 次に表示結果の一部を示します。

		**	**	**	**	**
**	**	**	** ** **	**	** **	** ***
*******	** **	*****	** **	** ****	** **	******
**	** ****	** **	*****	*******	******	**
**	** *****		**	**	** ** ** ** ** **	**
********	** **	** **	**	*****	** ** **	*****
**	** **		** *****	***** **	** ** **	**** ** ** ** ** **
**	** ** ** ***	** **	**	** ***	** ** ** ** **	** ** ** **
******	** ****		**	** ** **	** **	
** ** **	** ** *** ** ** **	** ****	**	**	**	** ** ** ** **
** ** ** ** ** **	** ** **	** ** *** ** **	** **	******	** **	** ** **
** ** **	** ***	** **	** **	0000000	** **	** **
****		***	** *****		**	**
			**	**	** **	
****	**	**	** **	**	** *** **	**
**	*****	**	*******	**	**** **	**
**	**	** *****	**	**	** **	** **
** **	** **	** *****	**	**	** **	** **
**	** ***	**	**	**	***	** **
***** **	** **	**	******	**	***** **	** ** ** **
** ** ****	**	**	** **	**	**	
** ** **	** **	**	**	** **	******	** ** **
** ** **	** **	**	**	** **	**	** **
** ** **	** **	** **	**	** **	** ** **	** **
** **	***	** **	**	00000	*****	**
**		** *****	*****		*****	***
					**	
**	**			**	**	****
**	****	**		**	**	**
** **	**	** ** ** **		*******	**	
******	**		****	**	**	*****
** **	**	** *****	** **	**	**	***
**	**	***** ** ** ** **	**	*****	**	**
***	** ** ** ** ** **	** ** **	**	** ** ** **	**	**
** **	** ** **	*** ** **	**	** **	**	**
** **	** ** **	** ** **	**	*****	**	**
** **	** ** ** **	** ** ** ** ** ***	**	**	**	**
** **		** ** ** **	**	**	**	**
**** **	**	** ** **	***	**	**	**
*****		**			**	**
				**	**	**
**		**		** ** ** **	** **	***
** **		**	***	** ** ** ***	** **	
** *****	**	** **** ****	********	** ****	** ** ** **	******
*****	** **			********	** ******	**
** ** **	** **	*****	**	** **	** **	**
**** ** **	** ** ** **	****	**	** **	** **	**
		****	**	** **	** **	****
**** ** **	** **	MAMA				
** ** **	**	**** **	**	** **	** **	** **
** ** **	**	****	**		** ** **	** **
** ** ** ** ** **	**	** ** **	** ** **	** ** ****	** ** ** ** ** **	** ** ** **
** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** **	** ** **	** ** **	**	** ** ** ** ** ** ** **	** **
** ** ** ** ** **	**	** ** **	** ** ** **	** ** ****	** ** ** ** ** **	** ** ** **
** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** **	** ** **	** ** **	** ** ****	** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** **
** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** **	** ** **	** ** **	** ** ****	** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** **
**************************************	** ** **	** ** **	** ** ** ***	** ** ****	** ** ** ** ** ** ** **	** **
** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** **	** ** **	** ** ** *** ***	**************************************	** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** *** ***
** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** **	** ** **	** ** ** ** **	** ******** ********	** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** **
米米米米米米 米米 米米 米米 米米 米米 米米 米米 米米 米米 米米 米米	** ***********************************	** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** **	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	******* *** *** *** *** *** ***	** ** ** ** ** ** ** ** **	** *** ******************************	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	****** ****** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** *** ******************************	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
关系来来来 光度 光度等的 光度 光度 光度 光度 光度 光度 光度 光度 光度 光度 光度 光度 光度	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ****** *** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ********* ********** *********	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
英格林斯林 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ****** ****** ****** *** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *** *
米米米米米米米 米米米米米米 米米米米米 米米 米米 米米 米米	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ****** ****** ****** *** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
其	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ****** ****** ****** *** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
其	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
其	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ****** ****** ****** *** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

これらのひらがなは、したがって、<u>漢字 ROM がなくても表示できます</u>。ただし、テキスト画面にはできませんが、グラフィック画面には表示することができます。次に、それらを表示するプログラムを示します。

ひらがな表示プログラム

```
0 'SAVE "HIRA.DSP"
100
110
       DISPLAY HIRAGANA
120
       WITHOUT KANJI ROM
130
140 ROLL 199:CLS
150 FOR I=0 TO &H9F-&H7C
160
     PUT (10+I*12,10), KANJI(&H7C+I), PSET, 7,0
170
    NEXT
180 FOR I=0 TO &HFF-&HE0
190
     PUT (10+I*12,30), KANJI(&HE0+I), PSET, 7,0
200 NEXT
```

文字とコードの対応表は、PC-9801 USER'S MANUAL をご覧下さい。 ただし、コード 7 CH(|) と 7 FH(~)は、テキスト画面にも表示できます。 ? CHR\$(&H7C)CHR\$(&H7E)

3-9 TABキーとTAB関数

TAB キーの TAB の意味と TAB 関数の TAB の意味が異なります。 まず、TAB 関数の意味を調べるために、次に示すようなことをして下さい。

? "A"TAB(2)"B"TAB(10)"C"TAB(13)"D" A B C D Ok 123456789+123

結果をみると分かるように、行の最初の文字を 0 カラムとして、TAB の示すカラムまでスキップせよ、ということです。

では、 TAB キーの方はどうかと申しますと、次のようにするとその正体が分かります。 行の一番左はしにカーソルをもってきて、 TAB キーを押して下さい。一定の位置で止まりますね。 0123456789+12 n+8-(n mod 8)カラム目

に進みます。ただし、行の右端で止まります。

しかし、このように TAB を固定すると不便な場合があります。例えば、次に示すように、アセンブル結果を表示する場合、8カラム目ごとの TAB では使いものになりません。

```
0123456789+123456789+123456789+123456789+
0000 FC
                     CLD
0001 16
                     PLISH
                              55
                              DS
0002 1F
                     POP
0003 A1A406
                     MOV
                              AX. [06A4]
0006 050400
                     ADD
                              AX,0004
                              CO6EAJ, AX
0009 A3EA06
                     MOV
000C BF4700
                     MOV
                              DI,0047
000F CDC4
                     INT
                              CA
                     IRET
0011 CF
```

この例では、

```
○アドレスを 0カラム目から○オブジェクトを 5カラム目から○ソース・リストを 20カラム目からオペコードを 20カラム目からオペランドを 28カラム目から
```

というようにスキップするカラム数がまちまちです。このカラム数のスキップは表示を見やすくするものですから自分で設定できた方が便利です。

このようなわけで TAB 関数は、その引数で、この TAB 位置を設定するようになっているのです。 先程のアセンブルリストの表示を実現するサンプルプログラムを次に示しました。

TAB 設定プログラム

```
0 'SAVE TAB4.TST"
100
110 '
      TAB SAMPLE
120 '
130
    ADRS$="0003"
    OBJ$ = "A1A406"
140
150
     OPCODE$="MOV"
    OPRAND$= "AX, [06A4]"
160
170
180
      GOSUB *DSP.LINE
190
200 END
210
220 *DSP.LINE
230 PRINT ADRS$;
```

240 PRINT TAB(5)0BJ\$; 250 PRINT TAB(20)0PCODE\$; 260 PRINT TAB(28)0PRAND\$ 270 RETURN

220 行から 270 行がサブルーチンになっていて,

ADRS \$アドレス

OBI \$オブジェクト

OPCODE S…オペコード

OPRAND S…オペランド

をセットして、* DSP.LINE を GOSUB すると、TAB を設定して表示するようになっています。 次が実行結果です。

0003 A1A406

MOV

AX. [06A4]

第 4 章 グラフィック画面

4-1 G-VRAM

4-1-1 G-VRAMのメモリマップ

4-1-2 高速画面クリア

4-2 カラーパレット

4-2-1 機械語によるカラーパレットの制御

4-2-2 カラーパレットの初期化

4-3 ボーダーカラー

4-4 グラフィックBIOSとGDC

4-4-1 グラフィックBIOSのワークエリア

4-4-2 PSET ドットを打つ

4-4-3 ドットを読み出す

4-4-4 直線·箱型を描< LINE

4-4-5 円弧を描く CIRCLE

4-4-6 グラフィックパターンを描く

4-4-7 高速書き込みモードにする

4-5 マシン語によるG-VRAM直接アクセス法

4-6 グラフィックLIOとBASICコマンド

4-7 3Dパッケージの紹介

第4章 グラフィック画面

4-1 G-VRAM

4-1-1 G-VRAM のメモリマップ

グラフィック VRAM は、主記憶空間の物理アドレス、 A8000H 番地から BFFFFH 番地までの 32 Kバイト×3 プレーンに割り当てられています。

G-VRAM は、PC-8801 のようなバンク切り換えではなく、主記憶空間内にアドレッシングされていますので、マシン語はもとより直接 BASIC からもアクセスできます。

この G-VRAM は、画面モードによって、さらに何枚かのプレーンに分割されます(図 4-1-1)。 テキスト画面は、GDC μ PD 7220 によって制御されていると述べましたが、グラフィック画面も GDC μ PD 7220によって制御されています。グラフィック画面とテキスト画面にそれぞれ 1 個ずつ合計 2 個の GDC を使っているのです。

GDC には、特別にワード (2バイト1組の) アドレッシングを行いますが、それも同時に書

GDC アドレス	CPU アドレス	`640×20	0ドット	640×4	00ドット
(16進)	(16進)	モノクロ	カラー	モノクロ	カラー
4 0 0 0 \$ 8 0 0 0 ワード 5 F 3 F	A 8 0 0 0	プレーン 1 G-VRAM 0	プレーン 1 青	プレーン	プレーン1
5 F 4 0	ABE 8 0	プレーン 4 G-V R A M 1	プレーン 2 青	1	青
7 E 8 0 ‡ 3 8 0 ワード 7 F F F	AFD00	未使用	未使用	未使用	未使用
8 0 0 0 9 F 3 F	B 0 0 0 0 B 3 E 7 F	プレーン 2 G-VRAM 2	プレーン 1 赤	プレーン	プレーン1
9 F 4 0 BE 7 F	B 3 E 8 0 B 7 C F F	プレーン 5 G-VRAM3	プレーン 2 赤	2	赤
BE80 BFFF	B 7 D 0 0	未使用	未使用	未使用	未使用
C 0 0 0 DF 3 F	B 8 0 0 0 BBE 7 F	プレーン 3 G-VRAM4	プレーン 1 緑	プレーン	プレーン1
DF 4 0 FE 7 F	BBE 8 0 BFCFF	プレーン 6 G-VRAM5	プレーン 2 緑	3	緑
FE 8 0 FFFF	BFD00 ↑760バイト BFFFF	未使用	未使用	未使用	未使用


図 4-1-1 G-VRAM のアドレスと働き


いておきました。


1ビットで1ドットを表示するので、640×200ドットの場合、


のメモリが必要です。したがって、 640×200 ドット、カラー表示の場合ですと、青のプレーンのうしろに 760 バイトの未表示エリアができます。他の色のプレーンも同様です。この部分は、未使用エリアで、CLS や ROLL コマンドでグラフィックを消去しても、クリアされませんし、他のグラフィック命令によって侵されることもありません。

グラフィック画面と G-VRAM との対応は図 4-1-2 の通りです。









同様にして,

- ・G-VRAM 2 と G-VRAM 3
- ・G-VRAM 4 と G-VRAM 5

が結集して縦400ドットを形成します。

図 4-1-2 グラフィック画面と G-VRAM との対応

4-1-2 高速画面クリア

グラフィック画面を消去する場合, 通常

CLS 2

を用いますが、ROLL コマンドを用いて、

ROLL 199: ROLL 1 ← 640×200 ドットの場合

とすると画面全体を消去できます。CLS より、約30倍速く画面をクリアすることができます。ただし、ROLL コマンドを用いますと、VIEW ポートの値は無視され、すべての G-VRAM がクリアされますので、その点使い分けて下さい。

ROLL について説明しますと、

ROLL n

は、グラフィック画面全体をnドットスクロールアップします。したがって、画面のたてドット数だけスクロールアップさせますと、画面範囲外に出ていって、最終的にクリアされたのと同じになるわけなのです。

ただし、たて200ドットの場合,

 $1 \leq n \leq 199$

なので、先程のように、200 ドットすべてをスクロール・アップするには、ROLL 199 と ROLL 1の 2回に分けて行う必要があったのです。ただし、PC-9801Fでは、CLS 2で消しても高速に画面が 消去できます。

4-2 カラーパレット

4-2-1 マシン語によるカラーパレットの制御

BASIC ならば、

COLOR= (〈パレット番号〉, 〈カラーコード〉)

とすることによって、カラーパレットをセットすることができます。

例えば,

COLOR = (4, 5)

とすれば、カラーパレット4にカラーコード5が設定されます。こうすると、今まで、LINEや CIRCLE等でパレット番号4に設定して描いたものが、すべて、水色になります。ただし、これ は、テキスト画面の色には効果がありません。

これをマシン語で制御するには、OUT 命令で行います。

カラーパレットには、I/Oポート A8H~AEH が割当てられ、次の表のように対応しています。

OUTPUTTFVス	パレット番号		
OUTPUT/FUX	上位4ビット	下位4ビット	
A 8 H	3	7	
AAH	1	5	
ACH	0 2	6	
AEH	0	4	

MSB GRB GRB LSI

カラーパレットの 1/0 ポート

パレット番号に対するカラーコードの指定は、上の各ポートの GRB のビットに、次のデータを出力すればよいわけです。

データ	カラー	コード
GRB	コード	色
0 0 0	0	黒
0 0 1	1	青
0 1 0	2	赤
0 1 1	3	紫
1 0 0	4	緑
1 0 1	5	水色
1 1 0	6	黄
111	7	白

カラーコードの指定

例えば,

COLOR = (2, 4)

は、

OUT &HAC, &H4X

(ただし、Xはパレット番号 6 に対応するカラーコード)

とすればよいわけです。ただし、1つのI/Oポートで2つのカラーパレットに対応していますので、一方のカラーパレットだけを変えたい場合は、前に出力した値を覚えておかなければなりません。 BASICでは、ワークエリアにその情報が格納されており、次の表のようになっています。

	パレット番号		
セグメント60H	上位 4 ビット	下位 4 ビット	
6 4 4 H	6	7	
6 4 5 H	4	5	
6 4 6 H	2	3	
6 4 7 H	0	1	

カラーパレットの情報

したがって先程の例は,

DEF SEG=&H60 OUT &HAC,&H40+(PEEK(&H644) AND &HF) POKE &H646,PEEK(&H646) AND &HF0 OR 4

とすればよいでしょう。

マシン語では次のようになります。

0000 A04406 0003 240F 0005 0C40 0007 E6AC 0009 A04606 000C 24F0 000E 0C04	MOV AND OR OUT MOV AND OR	AL, [0644]; パレット番号67をとってくる AL, 0F ; パレット番号6の分だけ残す AL, 40 ; パレット番号2にセットするべきカラーコード AC, AL AL, [0646]; ワークエリアのパレット番号2に対応する AL, F0 ; ところを更新する AL, 04
0010 A24606	MOV	[0646],AL

BASIC の ROM 内ルーチンを利用する場合は、次のようにします。

0005 0007 0009	1F A04606 240F 0C40 A24606 BB4006	PUSH POP MOV AND OR MOV MOV		パレット番号セット COLOR=(2,4)に相当 ROM 内ルーチンコール用前処理
			BX,0640 :	ROM 内ルーチンコール用削処理
0011		INT IRET	18	

パレットの色が本当に変化するかのチェックに、次のプログラムを走らせて、8色8本の直線を ひいておくとよいでしょう。

10 CONSOLE ,,,1 20 FOR I=0 TO 7 30 LINE (320,0)-(639,100+I*5),I 40 NEXT 50 END

4-2-2 カラーパレットの初期化

カラーパレットは使って便利なものではあるのですが、1つのプログラムでカラーパレットを操作した後、別のプログラムで、思ったとおりの色がでなかったりするということがあります。これは、カラーパレットを初期化すれば直ります。カラーパレットのカラーコードを変更した場合、そのプログラムの終わりに、カラーパレットを初期化するようにしましょう。

カラーパレットの初期化は、ダイレクトモードかプログラム中で、

FOR I=0 TO 7:COLOR=(I,I):NEXT とすればよいです。

これをマシン語でやれば、次のようになります。

0000	16	PUSH	SS
0001	1F	POP	DS
0002	BB4406	MOV	BX,0644
0005	B86745	MOV	AX,4567
8000	8907	MOV	[BX],AX
000A	B82301	MOV	AX,0123
000D	43	INC	BX
000E	43	INC	BX
000F	8907	MOV	[BX],AX
0011	BB4006	MOV	BX,0640
0014	B443	MOV	AH,43
0016	CD18	INT	18
0018	CF	IRET	

4-3 ボーダーカラー

ボーダーカラーは、画面のまわりの色のことで、COLOR 文の3番目のパラメーターで制御します。

ボーダーカラーをマシン語で制御するには、I/Oポート 6 CH の b₄~b₆の 3 ビットを使います。

○ OUTPUT ポート 6CH

黒 00H

青 10 H

赤 20H

紫 30H

緑 40H

水色 50H

黄 60H

白 70H

ボーダーカラーの 1/0 ポート

COLOR 文の第 3 パラメータで指定した場合,この OUTPUT データが,セグメント 60 H のアドレス 641 H に入れられます。

4-4 グラフィックBIOSとGDC (Graphic Display Controller)

PC-9801 には、グラフィック描画に GDC μPD 7220 という LSI を用いています。

この LSI は、テキスト画面に高速多機能に文字を描くのにも使うことができ、PC-9801 には、グラフィック用とテキスト用の 2 個の GDC が使われております。

GDC を用いると、高解像度画面に、高速に直線、円孤、箱型等を描画することができますが、そのデータのセット、タイミング等の処理が面倒です。

例えば、直線ですと、始点・終点を指定するのではなく、

- ○始点
- ○方向
- ○長さ

を指定しなければならず、この計算がなかなか面倒なものです。

しかし、心配はいりません。 N_{88} -BASIC(86)の BIOS の中に GDC を制御するプログラムが用意されています。

ここでは、GDCを直接制御するのではなく、この BIOS の使い方を説明しましょう。

4-4-1 グラフィック BIOS のワークエリア

グラフィック BIOS のワークエリアは、セグメント $60~\rm{H}$ の $640~\rm{H}$ からです。表 4-4- $1~\rm{lc}$ して、その意味をまとめています。

このワークエリアに値をセットして、AHに BIOS コマンド・コードをセットして、INT 18 Hによって、グラフィック BIOS を使用します。

6 4 0 H	GBON - PTN カラーパレットを設定する。
	下位 3 ビットに色の情報を書き込む
	0 黒 (デフォルト)
	1 青 (デフォルト) 2 赤 (デフォルト)
	3 紫 (デフォルト)
	4 緑 (デフォルト) 5 水色 (デフォルト)
	6 黄 (デフォルト)
	7 白 (デフォルト)
6 4 1 H	GBBCC ボーダーカラーを設定する。
	00 黒 (デフォルト)
	·10 青
	20 赤
	3 0 紫
	4 0 緑
	50 水色
	60 黄
	(reflortno 70年自己 Didnera) DED X を 2018 文 マ ト て そ ク
	annowy Carlotte and a second s
6 4 2 H	GBDOTU 1つのプレーンだけを処理するときのモード。
6 4 2 H	0 リプレース (置き換え)
6 4 2 H	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR)
6 4 2 H	0 リプレース (置き換え)1 コンプリメント (XOR)2 クリア (NOT)
6 4 2 H	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR)
6 4 2 H	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。
6 4 2 H	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR)
6 4 2 H	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2 のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを1にします。
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2 のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。 3 のセットはクリアと逆に, 描画パターンの1に対応する画面上のドットを1にします。 GBDSP 描画方向の指定 4 4 0~7の数字で, 描く方向を指定します。方
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを1にします。 GBDSP 措画方向の指定 4 0~7の数字で、描く方向を指定します。方 5 向と数字との対応は、左図のとおりです。
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2 のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。 3 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを1にします。 GBDSP 描画方向の指定 0 ~ 7の数字で,描く方向を指定します。方向と数字との対応は、左図のとおりです。 5 5 6 1 5 年印中小の数字は指型 5 年印中小の数字は日面
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを1にします。 GBDSP 描画方向の指定 0~7の数字で、描く方向を指定します。方向と数字との対応は、左図のとおりです。 5 向と数字との対応は、左図のとおりです。 5 矢印先端の数字は箱型
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを 0 にします。 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを 1 にします。 GBDSP 描画方向の指定 4 0 ~ 7の数字で、描く方向を指定します。方向と数字との対応は、左図のとおりです。 5 3 6 3 4 矢印先端の数字は箱型 5 大印中心の数字は円孤
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2 のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを 0 にします。 3 のセットはクリアと逆に、描画パターンの1に対応する画面上のドットを 1 にします。 GBDSP 描画方向の指定 0 ~ 7 の数字で、描く方向を指定します。方向と数字との対応は、左図のとおりです。 5 方向と数字との対応は、左図のとおりです。 5 矢印先端の数字は箱型 5 大印中心の数字は円孤
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを 0 にします。 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを 1 にします。 GBDSP 描画方向の指定 4 0 ~ 7の数字で、描く方向を指定します。方向と数字との対応は、左図のとおりです。 5 3 6 3 4 矢印先端の数字は箱型 5 大印中心の数字は円孤
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを1にします。 GBDSP 描画方向の指定 0~7の数字で、描く方向を指定します。方向と数字との対応は、左図のとおりです。 矢印先端の数字は箱型 矢印中心の数字は円孤
6 4 3 H	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを1にします。 GBDSP 描画方向の指定 0~7の数字で、描く方向を指定します。方向と数字との対応は、左図のとおりです。 矢印先端の数字は箱型 矢印中心の数字は円孤
61180-31	0 リプレース (置き換え) 1 コンプリメント (XOR) 2 クリア (NOT) 3 セット (OR) 2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。 3のセットはクリアと逆に,描画パターンの1に対応する画面上のドットを1にします。 GBDSP 描画方向の指定 0~7の数字で、描く方向を指定します。方向と数字との対応は、左図のとおりです。 矢印先端の数字は箱型 矢印中心の数字は円孤

6 4 8, 9 H	GBSX1 描画始点のX座標		
6 4 A, BH	GBSY1 描画始点のY座標		
6 4 C, DH	GBLNG1 何ドット描くかのドット数の指定		
64E, FH	GBWDPA 描画パターン・バッファのスタートオフセットアドレス (セグメントアドレスは ES レジスタで指定します。)		
650, 1H	GBRBUF1 描画画面からドット情報をよみ出す場合のバッファ 1 (プレーン1,4用の)の 先頭オフセットアドレス。		
652, 3H	GBRBUF2 上と同じ。ただし、プレーン2,5用。		
654,5H	GBRBUF3 上と同じ。ただし、プレーン3,6用。		
656,7H	GBSX2 LINE の終点のX座標		
658, 9H	GBSY2 LINE の終点のY座標		
65A, BH	GBMDOT マスキングドット数 円孤の描画時に使用する。 円孤描画の章を参照。		
65C, DH	GBCIR 円の半径		
65E, FH	GBLNG2 グラフィック文字の書き込みの場合の (たて方向のドット数) - 1 ただし、8×8ドット文字の場合は、0を入れる。		
660, 1H	GBLPTN 線種パターン 直線, 円孤描画のときの線の情報 BASIC のラインスタイルと同等。		
6 6 2 H (6 6 7 H	GBDOTI 8×8ドット グラフィック文字基本パターンバッファ。		
6 6 8 H	GBDTYP 描画タイプ 1 直 線 2 矩 形 (BOX) 4 円 孤		
1 1 1 0 H	グラフィックパターンのバッファとして使う。 GBRBUF1~3のバッファとして使用するとよい。		

表 4-4-1 グラフィック BIOS のワークエリア

4-4-2 PSET ドットをうつ

AHに BIOS コード 45 H をセットし、CHに、以下の情報(図 4-4-2)をセットします。




図 4-4-2 ドット情報セット

例えば、 640×200 ドットモードで、プレーン $1 \sim 3$ に同時に書き込む場合は、

16 進表記すれば、30HをCHレジスタにセットすればよいことになります。

ES レジスタに描画パターンバッファのセグメントアドレスをセットします。N₈₈-BASIC(86)のワークエリアを利用するなら、セグメント 60 H のオフセット 1110 H を指定して下さい。

DS レジスタに 60 H をセットする。

BX レジスタに640 H をセットする。

表 4-1-1 で示した BIOS のワークエリアの中で表 4-4-2 のものを指定する。

GBON-PTN	6 4 0 H	カラーパレット番号
GBDOTU	6 4 2 H	CH レジスタの b ₄ b ₅ に 00, 01, 10 を指定したときに ドットをうつモードを指定
GBSX 1	6 4 8, 9 H	X座標
GBSY 1	6 4 A, BH	Y座標
GBLNG 1	6 4 C, DH	ドット数。 1 点だけうつならば 1 をセットする。
GBWDPA	6 4 E, FH	描画パターンバッファの開始 オフセットアドレス 1110H を指定すればよい。

表 4-4-2 BASIC のワークエリアを利用

PSET (X, Y), Cとして使うなら,

(648, 9H) = X

(64A, BH) = Y

(640H) = C

(64C, DH) = 1

(64E, FH) = 1110H

(1110, 1H) = FFH

とすればよいわけです。

このコマンドは、1点をうつ以外にも、GBLNG1 (64 C, DH) にうつドット数を指定することにって、連続的にドットをうつこともできます。ただし、指定できるドット数は、




図 4-4-3 ドットの指定数

図 4-4-3 に示すように、始点 (X, Y) から最終点までのドット数までです。それ以上を指定すると暴走することがあります。しかし、連続してドットをうつ方が、1 ドット当たりの描画時間は極端に短くなります。例えば、1 ドットだけの場合 2 msec 程ですが、1000 ドット連続に描いた場合 1

ドット当たり 0.02 msec にもなります。

PSET (200, 100), 7と同等の処理をマシン語で行った例を次に示します。

PSET (200, 100), 7と同等の処理プログラム

```
0000 16
                      PUSH
                               SS
0001 16
                      PUSH
                               SS
                                     DS=ES=SS=60Hにする 注)
0002 1F
                      POP
                               DS
0003 07
                      POP
                               ES
0004 B007
                               AL,07; カラーパレット=7 通常白(ここを0にすると PRESETになる)
                      MOV
0006 A24006
                      MOV
                               [0640],AL
0009 B8C800
                      MOV
                               AX.00C8 ; X = 200
000C A34806
                      MOV
                               [0648].AX
000F B86400
                      MOV
                               AX.0064; Y = 100
0012 A34A06
                      MOV
                               [064A],AX
0015 B80100
                      MOV
                               AX,0001; 1 Fy F
                               [064C],AX
0018 A34C06
                      MOV
001B B81011
                               AX,1110 : 描画パターンのバッファ先頭オフセットアドレス
                      MOV
001E A34E06
                               [064E],AX
                      MOV
0021 B8FF00
                      MOV
                               AX.00FF: 描画パターン
0024 A31011
                      MOV
                               [1110].AX
0027 B530
                                        640 \times 200モード, プレーン 1 \sim 3
                      MOV
                               CH, 30
0029 BB4006
                      MOV
                              BX,0640
002C B445
                      MOV
                               AH, 45
                                          BIOS コマンド実行
002E CD18
                      INT
                               18
0030 31C0
                      XOR
                               AX, AX
0032 CF
                      IRET
```

カラーパレット $640~\rm H$ は、この例では、 $7~\rm c\bar{v}$ が、 $00~\rm H$ にすると、PRESET となります。 INT $18~\rm H$ 前のすべてのレジスタは壊されません。

注)モニタに入ったときとか、USR、CALLでマシン語プログラムを読んだ際には、SS レジス タにはテキストセグメントの値 60 H が入っています。

4-4-3 ドットを読み出す

4-4-2の PSET は画面にドットをうち出しましたが、今度は、その逆に、画面上のドットパターンをワークエリア上のバッファに読み込む命令です。

AH レジスタに BIOS コード 46 H をセットし、CH レジスタ DS、BX、ES レジスタは、4-4-2P SET と同様の内容をセットし、BIOS のワークエリアの中で表 4-4-3 のものを指定します。

GBSX1	6 4 8, 9 H	読み込み始点のX座標
GBSY1	6 4 A, BH	読み込み始点のY座標
GBLNG1	6 4 C, DH	始点から何点読み込むかのドット数。
GBRBUF1	650, 1H	読み込んだドット情報を格納するバッファ1のオフセットアトレス。 CH レジスタの b ₆ が, 0 …プレーン 1 1 …プレーン 4 から読み込む。
GBRBUF2	652, 3	読み込みバッファ 2 。 $CH \nu$ ジスタの b_6 が, $0 \cdots \mathcal{T} \nu - \nu 2$ $1 \cdots \mathcal{T} \nu - \nu 5$ から読み込む。
GBRBUF3	6 5 4, 5	読み込みバッファ 3。 CH レジスタの b ₆ が, 0 …プレーン 3 1 …プレーン 6 から読み込む。

表 4-4-3 A ドット・リード BIOS ワークエリア

次にサンプルプログラムを示します。

16 ドット連続リードプログラム

0000 16 0001 16 0002 1F 0003 07 0004 B8C800 0007 A34806 000A B86400 000D A34A06 0010 B81000 0013 A34C06 0016 B81011 0019 A35006 001C 051000 001F A35206 0022 051000 0025 A35406 0028 B530 002A BB4006 002D B446 002F CD18	PUSH PUSH POP POP MOV	SS DS=ES=SS=60H ES DS DS=ES=SS=60H ES DS ES DS=ES=SS=60H ES AX,00C8: X=200 E0648],AX AX,0064: Y=100 E064A],AX AX,0010: 16ビット読み込む。 E064C],AX AX,1110: 読み込みバッファ1のオフセットアドレス E0650],AX AX,0010: 読み込みバッファ2のオフセットアドレス E0652],AX AX,0010: 読み込みバッファ3のオフセットアドレス E0654],AX CH,30
0031 31C0 0033 CF	XOR IRET	AX,AX ; USR 等でよんだときエラーがでないため。

座標 (200, 100) から連続して 16 ドットプレーン $1 \sim 3$ から同時に読み込むプログラムです。バッファは、セグメント 60 H の

1 1 1 0 H ·········GBRBUF1

1 1 2 0 H ········GBRBUF 2

1 1 3 0 H · · · · · · · G B R B U F 3

としました。

まずモニタで,

h 1 C 6 0

h] F1110, 1140, 0

と、バッファを 0 クリアして、BASIC にもどり、次の BASIC プログラムを走らせてから、先程のサンプルプログラムを走らせて下さい。

10 LINE (200,100)-(220,100),7,,&HA5A5 モニタでバッファの中身を確かめてみましょう。

確かに、LINE のパターン A5A5H が入っていますね。上から順に、プレーン 1, 2, 3 の情報です。今は、カラーパレット番号に 7 を指定したので、3 つとも A5A5H になったのです。

では、BASIC に戻って、一旦、画面を

ROLL 199

で消去したあと、今度は、次の BASIC プログラムを走らせてみて下さい。今度は、カラーパレットを 5 にしました。

10 LINE (200,100)-(220,100),5,,&HA5A5

ここで、先程のサンプルプログラムを走らせて下さい。

今度はバッファにどのような値が入ったでしょうか? さっきと同じようにして,モニタで見ますと,

となっていました。プレーン 2 に対応する部分が、0000 H ですね。カラーパレット 5 というのは、通常、水色ですが、これは、プレーン 1 (通常、青) とプレーン 3 (通常、緑) を合成して作るからなのです。つまり、このとき、プレーン 2 は使用しないからなのです。ここで、色とプレーンの

関係について説明しておきましょう。

プレーン1 (4) ……青 0.01B=1

プレーン 2 (5) ……赤 0.10B=2

プレーン3 (6) ·····緑 100B=4

が光の三原色に対応していて、この三原色合成で、他の5色も表示するのです。

プレーン1~3でページ1

プレーン4~6でページ2

を形成します。カラーパレットの章で示した GRB (Green・Red・Blue) のビットとカラーコー ド, 色の関係は、プレーンで表わせば、次表のようになります。ただし、これは、640×200ドット カラーモードで、640×400ドットカラーモードのときは、ページ1と2を組み合わせて、1ページ とします。対応する色は同じです。白黒モードの場合は、色の合成としての意味はなく、プレーン の合成としての意味となります。

GRB	カラーコード	色	色の合成	プレーン
0 0 0	0	黒	発光させない。	全プレーン表示しない。
0 0 1	1	青	三原色の1つ。	プレーン1 (4)
0 1 0	2	赤	三原色の1つ。	プレーン2 (5)
0 1 1	3	紫	青 (1) と赤 (2) の合成で, 1+2=3	プレーン1 (4) と プレーン2 (5) の合成
1 0 0	4	緑	三原色の1つ。	プレーン3 (6)
1 0 1	5	水色	青 (1) と緑 (4) の合成で, 1+4=5	プレーン1 (4) と プレーン3 (6) の合成
1 1 0	6	黄	赤 (2) と緑 (4) の合成で、 ・ 2+4=6	プレーン 2 (5)と プレーン 3 (6)の合成
111	7	É	青 (1) と赤 (2) と緑 (4) の合成で、 1+2+4=7	全プレーンの合成 1と2と3 (4と5と6)

表 4-4-3 B GRB のビットとカラーコードとプレーン だたし, () の中はページ2のとき。

4-4-4 直線, 箱型を描くLINE

BASIC の LINE ステートメントに相当する命令です。

AH レジスタに BIOS コード 47 H をセットします。 CH, DS, BX レジスタは, 4-4-2 と同様の内容をセットします。 BIOS のワークエリアの中で表 4-4-4 のものを指定します。

GBON-PTN	6 4 0 H	カラーパレット番号
GBDOTU	6 4 2 H	CH レジの b_5 b_4 = 0 0, 0 1, 1 0 を 指定したとき, つまり, 単一画面にだ け直線をひくときの描画オペレーショ ンモード。
GBSX 1	6 4 8, 9 H	始点のX座標
GBSY 1	6 4 A, BH	始点のY座標
GBSX 2	656, 7H	終点のX座標
GBSY 2	658, 9H	終点のY座標
GBLPTN	6 6 0, 1 H	ラインスタイル
GBDTYP	6 6 8 H	1直線 2箱型 (LINE のB指定に相当)

表 4-4-4 LINE の BIOS ワークエリア

次にサンプルプログラムとして,

LINE (300, 10)-(620, 100), 7,,&HFFFF を実行したプログラムを示します。

LINE (300, 10) - (620, 100), 7, ,&HFFFF

0019 001C 001F 0022	1F B007 A24006 B82C01 A34806 B80A00 A34A06 B86C02 A35606 B86400 A35806 B8A5A5 A36006 B001 A26806 B530 BB4006	PUSH POP MOV	SS
002C	BB4006 B447 CD18 31C0	MOV	

ただし、箱型を描く場合は、

GBDSP (643 H)

描画方向の指定をしなければなりません。方向と数字については、表 4-4-1 グラフィック BIOS の ワークエリアを参照して下さい。

方向に対して、どのような箱型が描かれるかを例をあげて説明しますと、図 4-4-4 A のような位 置に2点を指定し、(始)と書いてある点を始点としますと、直線ならば、1本に決まります。





図 4-4-4 A 2 点と直線

しかし、箱型の場合、GBDSP (描き出す方向)を適切に決めないと、図 4-4-4 B のような箱型を 描いてしまいます。



方向3と7は、始点の描き出す方向と終点が一致せず、発散してしまいました。 方向1と5は、ひし型となってしまい、方向2、4、6は画面からはみ出してしまいました。 この場合適切な方向は0でしょう。

次に, 箱型を描く場合の 2 点の位置関係による適切な方向を示しておきましょう。

2点の関係	結んだところ	方 向
始	始。	0
始 ◆ ● ● ●	始	I
始。	始	2
始	始	3
9 始	始	4
● 始	始	5
始	始	6
始	始	7

図 4-4-4 C 2 点と箱型の適切な方向

4-4-5 円狐を描く CIRCLE

 N_{88} -BASIC (86) の CIRCLE に相当する命令ですが,GDC は, $\frac{1}{8}$ 円孤しか描くことができません。そのため,円を描くには,GBDSP (643 H) の描く方向を 8 回変えて,描かなければいけません。

4-1-1 で説明を残しておいた, GBMDOT (65 AH, 65 BH) マスキングドット数をここで説明致 します。

円孤の描画方向の意味は、具体的には下図のようになっております。




図 4-4-5 A 円弧の描画方向の意味

ここで、マスキングドット数を指定すると、 $\frac{1}{8}$ 円孤より少さな円孤を描くことができます。マスキングドット数を指定すると、そのドット数分だけ、始点からの円孤が描かれません(図 4-4-5 B)。そのドット数分だけのドットが、マスクされるのです。




図 4-4-5 B マスキングドット数の指定

ドット数は、円孤にそってのドット数ではなく、次図のように、始点の存在する軸からのドットで計った垂直距離となります。




図 4-4-5 C 始点が横軸にある場合




図 4-4-5 D 始点が縦軸にある場合

それでは、円孤描画の BIOS コールを説明しましょう。 AH レジスタに BIOS コード 48 H をセットします。 CH, DS, BX レジスタには、4-4-2 PSET と同じ値をセットします。 BIOS のワークエリアの中で表 4-4-5 のものを指定します。

GBON-PTN	6 4 0 H	カラーパレット番号
GBDOTU	6 4 2 H	単一画面のときのオペレーションモード
GBDSP	6 4 3 H	描画開始方向
GBSX 1	6 4 8, 9 H	円孤の描画開始のX座標
GBSY 1	6 4 A, BH	円孤の描画開始のY座標
GBLNG 1	6 4 C, DH	描画ドット数
GBMDOT	6 5 A, BH	マスキングドット数
GBCIR	6 5 C, DH	円の半径 (ドット数)
GBLPTN	6 6 0, 1 H	ラインスタイル
GBDTYP	6 6 8 H	4 (円孤) をセットする

表 4-4-5 円弧描画の BIOS ワークエリア

ただし、描画ドット数は、以下の理由により、制限があります。




図 4-4-5 E 描画ドット数の制限

GBSX 1と GBSY 1は、円の中心ではなく、描画開始点を指定します。つまり、円の中心から半径のドット数だけずれた位置になります(図 4-4-5 F 参照)。




図 4-4-5 F 描画開始点の指定

もう1つ注意することは、このコマンドで描画する円孤は専用高解像度(640×400)の縦横比で行われるということです。したがって、 640×200 ドットモードで描画を行う場合は、縦方向に長い円孤となります。

円狐描画プログラム

0000	16	PUSH	SS) no so sou
0001		POP	DS DS=SS=60H
Committee of the Commit	B007	MOV	AL.07 : カラーパレット=7
0004		MOV	[0640],AL
0007	March and Court and	MOV	AL,04 ; 描画開始方向
0009		MOV	[0643].AL
			AX,0190 ; 400+50=X
000C		MOV	
and the second	A34806	MOV	[0648],AX
and the second	B86400	MOV	AX,0064; $Y = 100$
	A34A06	MOV	[064A],AX
0018	B82400	MOV	AX,0024 ; 描画ドット数
001B	A34C06	MOV	[064C],AX
001E	B80000	MOV	AX,0000 ; マスキングなし
0021	A35A06	MOV	[065A],AX
0024	B83200	MOV	AX,0032; 半径=50
0027	A35C06	MOV	E065CJ,AX
	B8FFFF	MOV	AX,FFFF; 円弧
002D		MOV	[0660]。AX; ラインスタイル=実線
	B004	MOV	AL, 04 ; 640×200ドットモード
- E - F - F - F - F - F - F - F - F - F	A26806	MOV	[0668].AL)
	B530	MOV	CH,30 BIOS CALL
0037		MOV	BX,0640
003A	AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF	MOV	AH,48
003C		INT	18
		XOR	AX,AX
	3100	IRET	
0040	CF	IKEI	

これを、描画開始点と方向を変えながら、8回くり返すと円ができます。次にそのサンプルプログラムを示します。描画開始点を ①回 ② 〇 と変えて描いています。

円の描画プログラム

1 10335	間ノロノノン	4						
0000	16		PUSH	SS	,			
0001			POP	DS	6			
	B007				11			
			MOV	AL,07	1			
	A24006		MOV	[0640],AL				
	B004		MOV	AL,04	-	方向 4		
	A24306		MOV	[0643],AL				
000C	B8C201		MOV	AX,01C2				
000F	A34806		MOV	[0648],AX				
0012	B86400		MOV	AX,0064				
0015	A34A06		MOV	[064A],AX				
	B82500		MOV	AX,0025				
	A34C06		MOV	[064C],AX		0 to 0 11 to		
	B80000		MOV	AX,0000	-	の部分は削のサン	プルプログラムと	同じ。
	A35A06		MOV	[065A],AX				
	B83200		MOV	AX,0032				
	A35C06		MOV	[065C],AX				
	B8FFFF		MOV	AX,FFFF				
	A36006		MOV	[0660],AX		10		
	B004		MOV	AL,04	133			
	A26806		MOV	[0668],AL				↓ -⊜ /
	B530		MOV	CH,30		1		6 1
0037	BB4006		MOV	BX,0640				
003A	B448		MOV	AH,48			3	4 3
003C	CD18		INT	18)		-0	
	B007		MOV	AL,07	:	方向= 7	(P) 0	7
	A24306		MOV	[0643],AL			/	
	CD18		INT	18			5	2
	A15C06		MOV	AX,[065C]		DX=半径	/ ~	, , -
	89C2		MOV	DX, AX			/	
						描画開始点を回の	(位果にする	
	A14806		MOV	AX,[0648]	, :	田岡用知品を しい	川工画にする	
	29D0		SUB	AX,DX				
	29D0		SUB	AX,DX				
	A34806		MOV	[0648],AX				
	B003		MOV	AL,03	;	方向=3		
	A24306		MOV	[0643],AL				
	B448		MOV	AH,48			(a) X	
005B	CD18		INT	18				
	B000		MOV	AL,00	;	方向= 0	7	
005F	A24306		MOV	[0643],AL				,
0062	CD18		INT	18				
0064	A14806		MOV	AX, [0648]	; ;	描画開始点を〇の	位置にする	
	01D0		ADD	AX,DX				
0069	A34806		MOV	[0648],AX				
	A14A06		MOV	AX, [064A]			1	
	01D0		ADD	AX,DX				
	A34A06		MOV	[064A],AX				
	B002		MOV	AL,02		方向=2	- 4	
	A24306		MOV	[0643],AL		231.3 -		
	B448		VOM	AH,48				
	CD18		INT	18			1	
	B005		MOV	AL,05	;	方向=5	O	
	A24306		VOM	[0643],AL				
	CD18		INT	18		####### E + @ ~	(大哭)・ナフ	
	A14A06		MOV		;	描画開始点を〇の	川山直にする。	
	29D0		SUB	AX,DX				
	29D0		SUB	AX,DX				
	A34A06		MOV	[064A],AX				
008E	B001		MOV	AL,01 :	方向	= 1		

0090 A243	306 MOV	[0643],AL	\() /
0093 B448	B MOV	AH,48		
0095 CD18	3 INT	18	20 12/11	
0097 B006	6 MOV	AL,06;	方向=6	
0099 A243	306 MOV	[0643],AL	01.16 VERI	
009C CD18	3 INT	18	DOM:	
009E 31C	XOR	AX,AX	C MAN TRAIN	
00A0 CF	IRE.	T	LI CO	

4-4-6 グラフィックパターンを描く

基本パターンが8×8ドット以内で構成される,グラフィックパターンで,指定領域を埋めることができます。

AH レジスタに BIOS コード 49 H をセットします。 CH, DS, BX レジスタを 4-4-2 PSETと同じようにセットします。 BIOS ワークエリアのうちで、次のものをセットします。

GBON-PTN	6 4 0 H	カラーパレット
GBDOTU	6 4 2 H	単一画面時 CH レジスタの b₅ b₄→11
GBDSP	6 4 3 H	描画方向
GBSX 1	6 4 8, 9 H	描画開始X座標
GBSY 1	6 4 A, BH	描画開始Y座標
GBLNG 1	6 4 C, DH	よこ方向ドット数 (描画開始方向)
GBLNG 2	65E, FH	たて方向ドット数 (描画開始方向と垂直)
GBDOTI	660H~667H (8バイト)	グラフィック基本パターン 格納バッファ。

表 4-4-6 グラフィックパターンの BIOS ワークエリア

次に、サンプルプログラムを示します。方向を $0\sim7$ に変えたり、描画領域 8×8 を色々とかえてみると面白いですよ。

グラフィックパターン描画プログラム

```
0000 16
                     PUSH
                              SS }
                              SS
                                          DS=SS=60H
0001 1F
                     POP
0002 B007
                     MOV
                              AL,07
                                        ; カラーパレット
0004 A24006
                     MOV
                              [0640],AL
                                        ; 方向
0007 B002
                     MOV
                              AL,02
0009 A24306
                     MOV
                              [0643].AL
000C B8C800
                     MOV
                              AX,00C8 ; X = 200
000F A34806
                     MOV
                              [0648],AX
                                        Y = 100
0012 B86400
                     MOV
                              AX,0064
0015 A34A06
                     MOV
                              [064A],AX
0018 B80800
                                       ; 描画領域 8 × 8
                     MOV
                              AX,0008
001B A34C06
                     MOV
                              [064C],AX
001E B80800
                     MOV
                              AX,0008
                              [065E],AX
0021 A35E06
                     MOV
0024 B90400
                     MOV
                              CX,0004 ; 基本パターンを BIOS のワークエリアに転送
0027 BE0001
                     MOV
                              SI,0100
002A BF6006
                     MOV
                              DI,0660
002D 0E
                     PUSH
                              CS
002E 1F
                     POP
                              DS
002F 16
                     PUSH
                              SS
0030 07
                     POP
                              ES
0031 FC
                     CLD
0032 F3
                     REP
0033 A5
                     MOVSW
0034 16
                     PUSH
                              SS
                                          DS=SS=60H
                              DS }
0035 1F
                     POP
0036 BB4006
                     MOV
                              BX,0640
0039 B530
                     MOV
                              CH,30
003B B449
                     MOV
                              AH, 49
                                          BIOS CALL
003D CD18
                     INT
                              18
003F 31C0
                     XOR
                              AX, AX
0041 CF
                     IRET
```

基本パターンを 100 H からの 8 バイトに入れておきます。 次のパターンを入れて実行させて下さい。

28 H 番地を 10 Hにすると、パターン 2 を表示できます。パターン 3 は消去用で、28 H 番地を 20 H にすると表示できます。パターン 3 は、このままだとぬりつぶしになりますが、3 H 番地のカラーパレット No. を 0 にすると、表示を消去することができます。

サンプルプログラムとこのデータを入力する時に DEF SEG=&H1F00として下さい。そのあとで次のプログラムを走らせてみて下さい。

インベーダーパターン描画プログラム

```
0 'SAVE"PAT2.BAS"
100 DEF USR=0
110 WHILE 1=1
120 POKE 3,0:POKE &H28,&H20:A=USR(0)
130 POKE 3,7:POKE &H28,&H10:A=USR(0):REM PATTERN 1
140 GOSUB *TIMER
150 POKE 3,0:POKE &H28,&H20:A=USR(0)
160 POKE 3,7:POKE &H28,0:A=USR(0)
170 GOSUB *TIMER
180 WEND
190 END
200 *TIMER
210 FOR T=1 TO 500:NEXT
220 RETURN
```

例のインベーダーパターンが表示されたでしょう。

描画領域 19 H と 1 FH をそれぞれ、0, 50 H または、50 H, 0 と変えて同じことを行って下さい。 インベーダーが縦や横に一列に並んで表示されたでしょう。

 N_{88} -BASIC (86) でいうならば、このパターンは PAINT のタイルパターンに相当するものです。

応用すれば、キャラクタ・ジェネレータにない文字などを自分で作って表示することもできます。

次にそのパターンの作成法を示します。




図 4-4-6 パターン作成法

 8×8 ドットのマス目を描き、図形を作成します。点のある位置を 1 、ない位置を 0 として、よこ 8 ビットを図 4 -4 -6 のように 1 バイトにまとめて数字化します。

4-4-7 高速書き込みモードにする

SCREEN の第2パラメータの高速書き込みモードに相当します。高速書き込みモードには次の2種類あります。

- ① フラッシュモード………画面がちらつくが②より高速
- ② フラッシュレスモード……画面はちらつかないで高速

SCREEN の第2パラメータは①に相当します。

①は CH レジスタに 06 H をセットし、②は 16 H をセットし、単に次の BIOS コールをすればよいです。

MOV AH, 4AH
INT 18H

SCREEN の第2パラメータは、画面の一時停止 (グラフィックマスクスイッチ) の機能もありますが、

MOV AH, 41H INT 18H

で, グラフィック画面は一時停止されます。再開するには,

MOV AH, 40H INT 18H

とします。

SCREEN で高速書き込みをセレクトする場合は、画面がちらつきますので、

SCREEN, 3

で、高速書き込み、グラフィックをマスクしておいて、LINEなど、なんらかの処理をして、

SCREEN, 0

とするとよいでしょう。ただしこの場合、描画中は、グラフィック画面は消えます。表示したまま行う場合は、上記②のフラッシュレスモードで行うとよいでしょう。

4-5 マシン語によるG-VRAM直接アクセス法

G-VRAM は、GDC と CPU の二者でアクセスできるため、CPU から直接アクセスする場合は、GDC が描画していないときにアクセスしなければなりません。さもないと、期待した描画が行われないことがあります。

GDC が描画中かどうかを表わすフラグは、I/O ポート $A \ 0 \ H$ をよみ、そのデータの b_3 ビットを判断して、

1 ……描画中である。

0 ……描画していない。


となります。

その他のビットの意味は、表 4-5 のようになります。


ビット	フラグ名称	機能
b ₀	DATA Ready	GDC が Read などの読み出しコマンド実行後読み出しデータが、読み出し可能になった。
b ₁	FIFO Full	GDC のコマンド FIFO がいっぱいになった。
b ₂	FIFO Empty	GDC のコマンド FIFO が空である。
b ₃	Drawing	GDC が描画中。
b ₄	DMA Execute	DMA 転送を続行中である。
b ₅	Vertical SYNC	垂直同期信号 (VSYNC) が発生している。
b ₆	Horizontal BLANC	水平消去信号 (HBLANK) が発生している。
b ₇	Light Pen Detect	ライトペン信号によるアドレスの検出が成された。

表 4-5 I/O ポート A O H の Read 内容

フローチャートとサンプルプログラムを示しておきます。



G-VRAM 直接アクセスのフローチャート



G-VRAM 直接アクセスサンプルプログラム

それでは、G-VRAM を直接アクセスする実際のプログラムを1つ紹介します。これには、グラフィックの全画面を0.1秒でオールクリアするルーチンとランダムにクリアするルーチンとが入っています。ランダムクリアには次の3つのクリアの方法があります。

- ① カーテンコール・クリア カーテンを開けるように画面の左から右へと段階的にクリアします。
- ② シャトル・クリア 画面の上下からラインが往復 (シャトル) するようにクリアします。
- ③ バブル・クリア 水面上で泡が現われては消えていくようにジワジワとクリアします。

使い方は次のとおりです。

A% = 0: B% = 0のときオールクリア A% = 1のときランダムクリア B% = 1……カーテンコールクリア B% = 2……シャトルクリア B% = 3……バブルクリア

```
1 'save "HCLS.BAS"
100 SCREEN 3,0
110 DEF SEG=&H1F00
120 HCLS=0
130 FOR I=0 TO &H11A
     READ D$ : D=VAL("&H"+D$)
140
150
     POKE I.D
160 NEXT
170 LINE (0,0)-(639,399),6,BF
180 A%=0:B%=0 'All clear
190 CALL HCLS(A%,B%)
200 LINE (0,0)-(639,399),7,BF
210 A%=1:B%=3 ' Bubble clear
220 CALL HCLS(A%,B%)
230 END
240 DATA C4,77,04,26,8B,04,8B,37,26,8B,1C,3D,00,00,74,06: 0000H
250 DATA 3D,01,00,74,2D,CF,E8,EF,00,B0,0C,E6,A2,B8,00,A8: 0010H
260 DATA E8,11,00,B8,00,B0,E8,0B,00,B8,00,B8,E8,05,00,B0:'0020H 270 DATA 0D,E6,A2,CF,B9,FF,3F,8E,C0,BF,00,00,33,C0,FC,F2:'0030H
280 DATA AB,C3,E8,C3,00,83,FB,01,74,0B,83,FB,02,74,44,83:'0040H
290 DATA FB,03,74,73,CF,B8,00,A8,E8,0D,00,B8,00,B0,E8,07:'0050H
300 DATA 00,B8,00,B8,E8,01,00,CF,B3,07,E8,0B,00,B3,03,E8:'0060H
310 DATA 06,00,B3,00,E8,01,00,C3,8E,D8,33,FF,B9,50,00,51:'0070H
320 DATA 57,B9,90,01,88,1D,83,C7,50,E0,F9,5F,83,C7,01,59:'0080H
330 DATA E0,ED,C3,B8,00,A8,E8,0D,00,B8,00,B0,E8,07,00,B8:'0090H
340 DATA 00, B8, E8, 01, 00, CF, 8E, D8, 33, DB, B9, FF, 7C, E8, 12, 00: '00A0H
350 DATA 87,CB,E8,0D,00,87,CB,43,43,49,49,8A,C5,3C,7F,75:'00B0H
360 DATA EC,C3,C6,47,01,00,C3,B9,F5,1E,B8,00,A8,E8,0D,00:'00C0H
370 DATA B8,00,B0,E8,07,00,B8,00,B8,E8,01,00,CF,8E,D8,33:′00D0H
380 DATA DB,33,D2,51,D0,FD,D0,D9,72,07,D0,EE,D0,DA,E9,F3:'00E0H
390 DATA FF,59,52,8A,C7,0C,00,8A,F8,C6,47,01,00,03,D9,5A: 00F0H
400 DATA 4A,8A,C6,0A,C2,75,EB,C3,E4,A0,A8,04,74,FA,E4,A0:'0100H
410 DATA A8,20,74,FA,E4,A0,A8,08,75,FA,C3,00.00.00.00.00.00.'0110H
```

4-6 グラフィックLIOとBASICコマンド

4-4 でグラフィック BIOS を紹介しましたが、GDC を直接コントロールするコマンドばかりでした。

PC-8001 や PC-8801 は、BASIC コマンドの処理エントリーアドレスを使って、マシン語から直接 BASIC のステートメントを実行できました。PC-9801 は、この考え方を進めて、BASIC のステートメントのメイン処理エントリーを INT 命令でコールする形式でまとめた LIO(Logical Input Output)というものが、ROM の中にプログラムされています。

グラフィック LIO は、

INT AOH~INT AFH

INT CEH

となっています。

ここで、BASIC のステートメントと LIO、BIOS、I/O 等のハードウェアの構造を図 4-6 としてまとめておきましょう。



では、これから、グラフィックに関する LIO の使い方を BASIC のステートメントと対応づけながら説明していきましょう。

4-6-1 引数の渡し方

引数は、テキストセグメント 60 H の、オフセットアドレス 150 AH から、以下の図のように設定します。引数は、BASIC のステートメントの引数と対応しています。INT コールするときは、DS に 60 H, BX に 150 AH を設定しておきます。




図 4-6-1 グラフィック LIO のパラメータの渡し方

(正常終了時は、AH レジスタに 0 がセットされてきます。)

4-6-2 グラフィック LIO コマンド一覧

グラフィック LIO のコマンド一覧表 (表 4-6-2) を示します。個々のコマンドの説明は、4-6-3 から行います。

特に指定がない場合は,

AH レジスタに正常終了なら0 がセットされてきます。また、保証されるレジスタは、DS、SS、SPの3つのレジスタです。

引数の範囲のチェックは行われませんので、呼び出す前に引数の範囲のチェックを行って下さい。 X, Y 座標の指定は 2 バイト整数、カラーコード、パレットの指定は 1 バイト整数です。

コマンド名	内部割り 込みコード	対応する BASIC ステートメント
GINIT	A 0	グラフィック LIO の初期化
GSCREEN	A 1	SCREEN
GVIEW	A 2	VIEW
COLOR 1	A 3	COLOR
GCOLOR 2	A 4	COLOR= (パレット#, カラー#)
GCLS	A 5	CLS
GPSET	A 6	PSET/PRESET
GLINE	A 7	LINE
GCIRCLE	A 8	CIRCLE
GPAINT 1	A 9	PAINT 色でぬりつぶす
GPAINT 2	AA	PAINT タイルパターン
GGET	AB	GET
GPUT 1	AC	画を PUT する
GPUT 2	AD	漢字を PUT する
GROLL	AE	ROLL
GPOINT	AF	POINT
GCOPY	CE	指定領域の表示情報を指定の格納 エリアへ移動する

表 4-6-2 グラフィック LIO コマンド一覧

4-6-3 GINIT (INT A 0 H)

(1) 機 能

グラフィック画面、パレット番号等の初期化を行います。このコマンドを実行すると、

- ① 画面モードはカラーグラフィックモード
 - ② アクティブ画面は0
 - ③ ディスプレイ画面は1
 - ④ パレット番号と対応する、同じカラーコードがセットされる。即ち,カラーパレットの初期化。

⑤ アクティブ画面全体は初期状態になります。

(2) 入力条件

- INT A0Hで呼び出します。
- \bullet DS \Leftarrow 6 0 H
- ●引数はありません。

(3) 出力条件

- ●保障されるレジスタ……DS, SS, SP
- A H が 0 なら正常終了

4-6-4 GSCREEN (INT A1H)

(1) 機 能

画面モード、画面スイッチ、アクティブ画面、ディスプレイ画面をセットします。

(2) 引数テーブル

BX = 150AH (DS = 60H)

+ 0	+ 1	+ 2	+ 3
画面モード	画面スイッチ	アクティブ画面	ディスプレイ画面

それぞれの設定値は,次表のようになります。

画面モード

設定値	モード
0	カラーグラフィック640×200
1	モノクログラフィック640×200
2	640×400モノクロ
3	640×400カラー
FFH	今までのモード変更しない

画面スイッチ

設定値	グラフィック画面表示	高速書き込み
0	有	しない
1	有	する
2	無	する
3	無	する
FFH	今までのモード変更し	ない

アクティブ画面

画面モード の設定値	画面モードの設定値に対する 指定範囲	←─プレーン番号─1に相当する
0	0 ~ 1	2ページ
1	0 ~ 5	6ページ
2	0 ~ 2	3~->
3	0	1ページ

ディスプレイ画面・プレーンについては、図4-1-1を参照して下さい。

がたこうく 外が関係してストラー 通道によるです。そのとの関係を使ったします

① 640×200カラー

設定値	表示画面
0	表示しない
1	プレーン 1 を表示
2	プレーン2を表示

② 640×200モノクロ

設定值	表示画面	
0	表示しない	
1	プレーン 1	
2	プレーン 2	
3	プレーン1と2合成	
4	プレーン 3	
5	プレーン1と3合成	
6	プレーン2と3合成	
7	プレーン1,2,3合成	リキア。
8	表示しない	
9	プレーン 4	
A	プレーン 5	
В	プレーン4と5	
С	プレーン 6	
D	プレーン4と6	
E	プレーン5と6	
F	プレーン4,5,6	

③ 640×400モノクロ

設定値	表示画面
0, 8	表示しない
1	プレーン 1
2	プレーン 2
3	プレーン1と2
4	プレーン3 MLA
5	プレーン1と3
6	プレーン2と3
7	プレーン1,2,3

④ 640×400カラー

設定値	表示画面	
0, 8	表示しない	
1	プレーン 1	

4-6-5 GVIEW (INT A 2 H)

(1) 機 能

アクティブ画面内のビューポートを指定します。また、ビューポート内のぬりつぶし、外枠の 描画を行います。このコマンド発行後図形描画は、ビューポート内にのみ行われます。

(2) 引数テーブル

$$BX = 150AH (DS = 60H)$$

0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8	9
X 1	Y 1	X 2	Y 2	領域色	境界色

BASICのステートメントの

VIEW (X1,Y1)-(X2,Y2), 〈領域色〉,〈境界色〉に相当する。 ただし、X1,Y1,X2,Y2は、2バイトの符号付整数値です。 ただし、実際に表示が有効な領域は、

 $0 \le X \le 6 \ 3 \ 9$

$$0 \le Y \le 199 (640 \times 200)$$


 $0 \le Y \le 399 (640 \times 400)$

です。

領域色と境界色はカラーパレット番号の $0\sim7$ を設定します。変更しない場合は、FFHとします。

4-6-6 GCOLOR 1 (INT A 3 H)

- (1) 機 能
 - バックグラウンドカラー、ボーダーカラー、フォアグラウンドカラーを指定します。
 - ① バックグラウンドカラーとは、グラフィック画面の地の色のことで、この命令実行後 CLS 命令によって画面をクリアすると、この色によって画面がぬり変えられます。以後 PRESET 命令を指定なしで実行すると、この色が採用されます。
 - ② ボーダーカラーとは、グラフ LIO が制御可能なディスプレイ画面の外側の色のことです。ただし、専用高解像度ディスプレイ装置接続時は意味がありません。
 - ③ フォアグラウンド・カラーとは、図形描画においてパレット番号省略時に使用される色のことです。
- (2) 引数リスト




変更しない場合は、FFH を入れます。

[1] COLOR ステートメントの〈ファンクションコード〉の設定を除いたものに相当する。ステートメントの引数〈ファンクションコード〉に対応する部分が未使用になっています。

4-6-7 GCOLOR 2 (INT A 4 H)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント COLOR= (〈パレット番号〉, 〈カラーコード〉) に相当します。

引数リスト



4-6-8 GCLS (INT A 5 H)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント CLS 2

に相当します。


引数リストはありません。

4-6-9 GPSET (INT A 6 H)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント

PSET (X, Y), CまたはPRESET (X, Y) に色Cの点をうつ, に相当します。

引数リスト



ただし、

AH·······1 PSET

2 PRESET

PSET, PRESET の指定を AH レジスタで行います。


前の色と同じにするときは FFH にする。

4-6-10 GLINE (INT A 7 H)

 N_{88} -BASIC (86) のステートメント LINE (X1, Y1) - (X2, Y2), 〈パレット No.〉, $\begin{vmatrix} B \\ BF \end{vmatrix}$, 〈ラインスタイル〉 に相当します。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)



4-6-11 GCIRCLE (INT A 8 H)


 N_{88} -BASIC (86) の CIRCLE ステートメントに相当します。 BASIC での引数の指定の仕方は、次のとおりです。

CIRCLE (X, Y), 〈半径〉, 〈パレット No.〉, 〈開始角度〉, 〈終了角度〉, 〈比率〉 ↑ 中心点


GCIRCLE コマンドの引数の指定の仕方は、少し異ります。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)




BX+9 各フラグの説明 (各ビットに意味がある)




開始点線分、終了点線分とは、それぞれ中心点と開始点、終了点を結ぶ線のことです。 描画図形と各引数の対応図を示します。


①だ円の場合



②おうぎ形(各ビットの b1, b3を1にする)の場合



③狐の場合 (各フラグの $b_1 = b_3 = 0$ にする)



4-6-12 GPAINT 1 (INT A 9 H)

指定された境界色で囲まれた領域を、指定された色でペイントします。N₈₈-BASIC (86) の

PAINT (X, Y), 〈領域色〉, 〈境界色〉


に相当します。

引数リスト





作業領域は、BASIC テキストのあとのフリーエリアにとるとよいでしょう。



作業領域不足の場合は、AH レジスタに、07H を入れて中断します。 作業領域は必ずテキストセグメント (60 H)になければなりません。

4-6-13 GPAINT 2 (INT AAH)

指定した点と境界色で決定される領域を、指定のタイル・パターンでぬりつぶします。 N_{88} -BASIC (86) のステートメント

に相当します。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)

+0,1	+2, 3	+ 4	+ 5	+6, 7 +8, 9 タイルパターン	+ A H	+ B ~ + F H	+10, 11H	+12, 13H
X	Y	未使用		オフセット セグメント アドレス アドレス	境界色	未使用	作業域 ENDオフセット	作業域 TOPオフセット

作業域については、GPAINT1と同じです。

BX+5gイルパターン長は、gイルパターン格納領域の大きさをバイト単位で指定します。モノクロの場合1gFFH、カラーの場合3gFFHです。

タイルパターン自体は別のセグメントにあってもよく、オフセットアドレス (BX+6,7) とセグメントアドレス (BX+8,9) で指定します。

4-6-14 GGET (INT ABH)

画面上のグラフィックパターンを読み込みます。 N_{88} -BASIC (86) の GET@(X1, Y1)- (X2, Y2), 〈配列〉

に相当します。

配列ではなくメモリー上へ読み込みます。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)

Г	.		eta de Compt				
	+0,1	+2,3	+4,5	+6,7	+8,9	+A, B	+C, D
	V 1	37.1	V 0	V 2	格紗	n領域	格納領域の長さ
	X I	Y I	X 2	Y Z	オフセット	セグメント	(バイト)


必要な格納領域の長さの計算方法は、

カラーの場合

 $\{(X 2 - X 1 + 8) \notin 8\} * (Y 2 - Y 1 + 1) * 3 + 4$

モノクロの場合

 $\{(X 2 - X 1 + 8) \notin 8\} * (Y 2 - Y 1 + 1) + 4$



格納領域の形式

4-6-15 GPUT 1 (INT ACH)

GGET の逆を行います。

N₈₈-BASIC (86) ∅

PUT@(X, Y), 〈配列変数名〉, 〈条件〉, 〈フォアグラウンド〉, 〈バックグラウンド〉カラー 〉, 〈カラー 〉

配列変数が GGET で用いた格納領域になります。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)

+0,1	+2,3	+4, 5 +6, 7	+8,9	+ A	+ B	+ C	+ D
X	Y	格納領域 オフセット セグメント アドレス アドレス	格納領域の長さ	描画モード条件	カラーSW	フォア グラウンド カラー	バック グラウンド カラー

GGET の格納領域と同じです。

0 ……指定なし。 1 …… モノクロで色をつけて表示。

格納されている画面が白黒の場合,BX+0 BH のカラーSW を1にしますと,白(1)のドットを BX+0 CH のフォアグラウンドカラーで,黒(0)のドットを BX+0 DH のバックグラウンドカラーで表示することができます。

BX+0 AH 描画モードというのは、条件に対応するもので、次の表のように BASIC の条件と対応しています。

描画モード	条件		
0	PSET		
1	PRESET		
2	OR		
3	AND		
4	XOR		

4-6-16 GPUT 2 (INT ADH)

漢字を画面に表示するもので,

PUT@(X,Y), KAN JI(〈漢字コード〉),〈条件〉,〈フォアグラウンド、 カラー 〉,〈バックグラウンド カラー カラー

に対応します。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)

+0,1	+2,3	+4,5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9
Х	Y	漢字コード	描画モード条件	カラーSW	フォ <mark>ア</mark> グラウンド カラー	バック グラウンド カラー

—GPUT 1と同じ

4-6-17 GROLL (INT AEH)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント

ROLL

と同等のコマンドです。

引数リスト

 $\begin{array}{c}
BX = 150AH & (DS = 60H) \\
\downarrow \\
+ 0, 1
\end{array}$

+0,1 ドット数

上方向へ移動するドット数 640×200のとき C8H (200) 未満 640×400のとき 190H (400) 未満 でなければならない。

4-6-18 GPOINT (INT AFH)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント

POINT (X, Y)

に相当します。

引数リスト

出力情報は、AL レジスタに入れられて戻ります。

A Lの値	出力情報の意味	
FFH	指定座標がアクティブ画面のビューポート以外である。	
0 ~ 7 H	画面モードがカラーの場合、指定座標のパレット番号を示す。	
0 ~ 1 H	画面モードがモノクロの場合、0…黒、1…白を示す。	

4-6-19 GCOPY (INT CEH)

現在 CRT 画面に表示されているディスプレイ画面上の指定領域におけるドット状態を指定の格納領域へ複写します。


したがって、N₈₈-BASIC (86) の COPY ステートメントとは全く異質のものであります。

引数リストは、4-6-1~4-6-18 のように引数テーブルを RAM 上に設けるのではなく、次のようにレジスタ渡しとなります。

レジスタ 内容

- A X ←指定領域左上点 X 座標 (X)
- BX←指定領域左上点Y座標 (Y)
- C L←指定領域 X 方向ドット数 (d X)
- CH←指定領域Y方向ドット数 (dY)
- DI←格納領域オフセットアドレス
- ES←格納領域セグメントアドレス

次図を参照して下さい。



ただし,

- ○X, dXは8の倍数でなければなりません。
- $\circ X + dX < 280H (640)$
- 640×200 のとき Y ≤ C 7 H (1 9 9)

 $Y + dY - 1 \le C7H (199)$

○ 640×400のとき Y ≤ 1 8 F H (3 9 9)

 $Y + dY - 1 \le 18 FH (399)$


○d X は 2 (82 H でもよい), 4 (84 H), 8 のいずれかです。


格納のされ方は、画面合成を考慮に入れて、表示中のドットが、

カラーの場合 0以外

モノクロの場合 白のとき

格納するドット di を 1 とします。





この章のしめくくりとして、マシン語で書いた3Dパッケージを紹介しましょう。3Dパッケージというのは、

[3 Dimensional package]

の略で内容は、3次元座標で与えられたデータを、透視法で見た2次元図形のデータに変換するプログラムのパッケージです。

プログラムは、大きく3つに分けられます。、

- ① 3次元図形データを2次元図形データに変換するプログラム。
- ② ①の出力の2次元図形データを画面にプロットするプログラム。
 - ③ 画面をクリアするプログラム。


の3つです。

マシン語レベルの CALL 命令で呼び出した場合は、RET 命令で戻ればよいですが、BASIC レベルの USR や CALL で呼び出した場合は、IRET 命令で戻らねばなりません。そのために、3つのエントリーアドレステーブルを用意しました。

上記①②③のプログラムのエントリーは、次のようになっています。

	INT 呼び出し用 (BASIC)	セグメント内コール CALL 用	セグメント間コール CALLF 用
①	8 0 H	A 0 H	C 0 H
2	8 3 H	A 3 H	C 3 H
3	8 6 H	A 6 H	C 6 H

プログラムは、全体でオフセットアドレス $0000~H\sim0~FFFH$ の約 4~K バイトありますので、CLEAR 文でユーザーマシン語用エリアを確保して、次図(A)のようにして入力するか、又は BASIC のテキストのフリーエリアに次図(A)のように入力して下さい。



ただし、Bの場合は、BASIC テキストのエンドポインタ (6A6,7) とスタックの下限のポインタ (6A8,9) の内容をみて、その間に入るようにしなければなりません。 少なくとも、

(6A8,9)-(6A6,7) ≥ 1000H ← 3D % % % % % をみたしていなければ、\$ の方法は使えません。また、\$ の方法は、PAINT 文と同時には使えません。

3D パッケージのワークエリアは、3D パッケージをロードしたセグメントアドレスのオフセット $0 \sim 7$ FHです。ユーザーが値をセットすべきワークエリアは、次のようになっています。

名 称	オフセットアドレス	味
UPER	0 0 0 0 H	0のとき プレーン1~3 1のとき プレーン4~6 をセレクトする。
COLOR	0 0 0 1 H	クリアするプレーン No. 11 (4) 22 (5) 43 (6)
	1	同時にクリアするときは、値を足したものにする。 (例) プレーン $1 \ge 3$ を同時にクリアするとき、 $UPER = 0$ にして、 $1 + 4 = 5$ を $COLOR$ にセットする。
X-WIDTH	0 0 0 2, 3 H	画面の X 方向の幅の $rac{1}{2}$ を入れる。
Y-WIDTH	0 0 0 4, 5 H	画面の Y 方向の幅の $rac{1}{2}$ を入れる。

平行移動1

DX1	0006,7H	X方向の平行移動量	The state of the s
DY 1	0008, 9H	Y方向の平行移動量	
D Z 1	0 0 0 A, BH	Z方向の平行移動量	

平行移動 2

D X 2	000C, DH	X方向の平行移動量
DY 2	000E, FH	Y方向の平行移動量
D Z 2	0 0 1 0, 11H	Z方向の平行移動量

回転移動

PITCH	0 0 1 2 H	ピッチ方向の回転量
BANK	0 0 1 3 H	バンク方向の回転量
HEADING	0 0 1 4 H	ヘディング方向の回転量

回転量は,符号付1バイトの整数である。

 $-128 \sim 127$

を表わせるが,

 $-180 \sim 179^{\circ}$

に対応している。


1 ≒1.4°

に対応している。

IBP	0015, 16H	Input Buffer Pointer 入力となる 3 次元データの先頭オフセット アドレス
	0 0 1 7, 1 8 H	同じく、セグメントアドレス
ОВР	0019, 1AH	Output Buffer Pointer 出力となる 2 次元データの先頭オフセットアドレス
	0 0 1 B, 1 C H	同じく、セグメントアドレス


回転移動変換が画面上でどう見えるか

(矢印の向きは正の方向)




視点は, 画面表面中央に固定されている。

変換の順番は, 下図の順番で行われます。



3次元入力データの形式は、先頭の1バイトに、出発点か中継点かを示すコード(上位4ビット) と色コード(下位4ビットの内3ビット)をおき、次の6バイトに、2バイトずつX、Y、Z座標値をおくという形式で入力します。データの終わりは、点属性・色コードに当たる部分に FFH を入れて下さい。

出発点は5、中継点は6です。 線は1本1本に色をつけることができます。 $\begin{pmatrix} 0 \sim 7 \\ \mathbb{R} \sim D \end{pmatrix}$



52H } 1バイト ← IBP X 1 …… 2バイト 上位,下位を逆に入れてはいけない。これは,サプロジック社やその他の3Dパッケー Y 1 …… 2バイト ジのデータと互換性をもたせるためである。 符号付2バイトの整数である。 Z 1 ……2バイト -32768~32767を表わすことができる。 6 2 H …… 赤 …… 2 X 2 Y 2 7.2 6 7 H ······ 白 ····· 7 X 3 Y 3 Z 3 5 4 H …… 出発点 5, 緑 …… 4 X 4 Y 4 6 4 H …… 中継点 6, 緑 …… 4 X 5 Y 5 Z_{5} FFH …… データの終了点 (エンドマーク)

3次元入力データの入っている先頭アドレスのオフセットとセグメントを IBP (0015, 16 H……オフセット, 0017, 18 H……セグメント) にセットして下さい。

OBPには、出力2次元データの入いるべきバッファの先頭オフセットとセグメントを入れて下さい。

次に、セグメントと IBP・OBP バッファの設定例を示します。

CLEAR, &H1D00

OK

DEF SEG = &H1D00

OK

BLOAD "TEC3D.OBJ"

OK

そして、以下のように設定します。

IBP $(0\ 0\ 1\ 5,\ 1\ 6) = 1\ 0\ 0\ 0\ H$ $(0\ 0\ 1\ 7,\ 1\ 8) = 1\ D\ 0\ 0\ H$ OBP $(0\ 0\ 1\ 9,\ 1\ A) = 2\ 0\ 0\ 0\ H$

 $(0\ 0\ 1\ B,\ 1\ C) = 1\ D\ 0\ 0\ H$

図で示すと次のように領域をとったことになります。



したがって、RAM を増設すれば、IBP バッファ、OBP バッファはそれぞれ $64 \, \mathrm{K}$ バイトまで設定することができます。 $3 \, \mathrm{D}$ から $2 \, \mathrm{D}$ に変換するとデータ量が減りますから、IBP バッファを $64 \, \mathrm{K}$ バイトにとっても OBP バッファは $64 \, \mathrm{K}$ バイト未満となるでしょう。

実際の3Dパッケージプログラムを次ページからにダンプリストとしてのせておきます。セグメントを前述の設定例のようにとって、モニタのEコマンドで入力してゆくとよいでしょう。入力し終わったら、一度ディスクに

BSAVE "TEC3D. OBJ",0,&H1000 とBSAVEしておきます。

次に示すチェックサムプログラムをうち込み、RUN をし、

SEGMENT ADDRESS=1D00
START OFFSET ADDRESS=0
END OFFSET ADDRESS=E70
OUTPUT TO P)rinter or C)RT =C

と入力して、チェックサムが合っているか確認して下さい。もし合ってないときは、データが違っているのですから、もう一度その行を調べ訂正しチェックサムが一致するまで、これをくり返して下さい。最後の

OUT PUT TO P)rinter or C)RT= に対して、Pと答えるとプリンターに表示されます。

チェックサムプログラム

```
0 'SAVE"CHECKSUM"
         CHECK SUM FOR PC-9800
100
110 '
      CRLF$=CHR$(13)+CHR$(10)
DEF FNHXB$(X)=RIGHT$("0"+HEX$(X),2)
DEF FNHXSM$(X)=RIGHT$("00"+HEX$(X),3)
120
130
140
150
     DEF FNHXW$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
160
170
      INPUT "SEGMENT ADDRESS=",SG$:SG=VAL("&H"+SG$):DEF SEG=SG
INPUT "START OFFSET ADDRESS=",S$:S=VAL("&H"+S$)
INPUT "END OFFSET ADDRESS=",E$:E=VAL("&H"+E$)
INPUT "OUTPUT TO P)rinter or C)RT = ",O$:O$=CHR$(ASC(O$) AND &HDF)
IF O$="P" THEN OPEN "LPT1:" FOR OUTPUT AS #1
IF O$="C" THEN OPEN "SCRN:" FOR OUTPUT AS #1
180
190
200
210
220
230
240
250
      FOR I=S TO E
       IF CN MOD 256=0 THEN P$=CRLF$+CRLF$+
260
           ADD: +0 * * * * * * +7 +8 * * * * * * +F:: SUM"
        :GOSUB *PRN
270
       IF CN MOD 16 =0 THEN P$=CRLF$+FNHXW$(I)+" : ":GOSUB *PRN
       IF CN MOD 16=8 THEN P$=" ":GOSUB *PRN
DA=PEEK(I):P$=" "+FNHXB$(DA):GOSUB *PRN
280
290
300
       SUM=SUM+DA
       IF CN MOD 16=15 THEN P$=" :: "+FNHXSM$(SUM):GOSUB *PRN:SUM=0
310
      CN=CN+1:NEXT
320
     PRINT #1,P$;
330
340
350 *PRN
360
370 RETURN
```

3 D パッケージ・ダンプリスト (チェックサム付)

```
* +F
                                                         :: SUM
                       *
                           * +7
                                 +8
                                     *
                                        *
                                           *
                                              *
                                                 *
 ADD : +0
           ×
              ¥
                 ×
                    ×
                                 00 00 00 00 00 00 00
                                                      00
                                                         :: 0E8
0000 : 00 07
             7D 00 64 00 00 00
0010 : 00 00 00 00 00
                      00 10 00
                                 1D 00 20
                                          00 1D 00 00 00
                                                         :: 06A
0020 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00
                                          00 00
                                                00 00 00
                                                         :: 000
0030 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00
                                         00 00 00 00 00 :: 000
0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00
                                         00 00 00 00 0A :: 00A
0050 : 00 0A 00 64 00 64 00 00
                                 00 00 00
                                          00 00 00 00 00 :: 0D2
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00
                                         00 00 00 00 00 :: 000
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
0080 : E9 7D 00 E9 92 00 E9 A7
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 471
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
00A0 : E9 65 00 E9 7A 00 E9 8F
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 429
00B0 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
00C0 : E9 4D 00 E9 62 00 E9 77
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 3E1
00D0 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
00E0 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
00F0 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                 00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
                                                    * +F :: SUM
                           * +7
                                 +8
                                     *
 ADD : +0
                 *
                       *
                                        *
                                           *
                                              *
                                                 *
           ×
              ×
                     ×
0100 : 0E 1F E8 3B 01 33 C0 CF
                                 1E 0E 1F E8 32 01 1F C3 :: 55B
                                 ØE 1F E8 15 ØD 33 CØ CF :: 541
0110 : 1E 0E 1F E8 2A 01 1F CB
                      0D 1F C3
                                 1E 0E 1F E8 04 0D 1F CB :: 45C
0120 : 1E 0E
             1F E8 0C
                                 1E 0E 1F E8 8A 0C 1F C3 :: 621
0130 : 0E 1F E8 93 0C 33 C0 CF
0140 : 1E 0E 1F E8 82 0C 1F CB
                                 32 F6 22 FF 79 05 80 F6 :: 6E8
0150 : 80 F7 DB 87 CB 22 FF 79
                                05 80 F6 80 F7 DB 52 8B :: 9E8
                      22 F6 79
                                 02 F7 DB C3 33 C9 2B DA :: 844
0160 : D1 E8 08 00 5A
                                 D1 E1 2B DA 73 03 03 DA :: 79B
0170 : 73 03 03 DA 49 41 D1 E3
0180 : 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA
                                 73 03 03 DA 49 41 D1 E3 :: 886
0190 : D1 E1 2B DA 73 03 03 DA
                                 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA :: 8FF
01A0 : 73 03 03 DA 49 41 D1 E3
                                 D1 E1 2B DA 73 03 03 DA :: 79B
01B0 : 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA
                                 73 03 03 DA 49 41 D1 E3 :: 886
01C0 : D1 E1 2B DA 73 03 03 DA
                                 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA :: 8FF
01D0 : 73 03 03 DA 49 41 D1 E3
                                 D1 E1 2B DA 73 03 03 DA :: 79B
01E0 : 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA
                                 73 03 03 DA 49 41 D1 E3 :: 886
01F0 : D1 E1 2B DA 73 03 03 DA
                                 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA :: 8FF
                                                    * +F :: SUM
 ADD : +0
                 *
                        *
                           * +7
                                 +8
                                     *
                                        *
                                           *
                                              *
                                                 *
0200 : 73 03 03 DA 49 41 D1 E3
                                 D1 E1 2B DA 73 03 03 DA :: 79B
0210 : 49 41 D1
                E3 D1 E1 2B DA
                                 73 03 03 DA 49 41 D1 E3 :: 886
0220 : 87 CB C3 98 8B D8 03 DB
                                 81 C3 20 0B 8B 0F 86 E9 :: 866
0230 : 04 40 98 8B D8 03 DB 81
                                 C3 20 0B 8B 07 86 E0 C3 :: 747
0240 : FC C4 06 15 00 A3 41 00
                                 8C 06 43 00 C4 06 19 00 :: 477
0250 : A3 45 00
                8C 06 47 00 A0
                                 14 00 E8 C6 FF A3 23 00 :: 5E8
                                          25 00 89 0E 1F :: 584
0260 : 89 0E 1D 00 A0 12 00 E8
                                 B9 FF A3
0270 : 00 A0 13 00 E8 AC FF A3
                                 27 00 89 0E 21 00 8B 0E :: 561
                                 E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2 52 :: 9CB
0280 : 23 00 A1
                27 00 F7 E9 D0
0290 : 8B 0E 1D 00 A1 1F 00 F7
                                 E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1 :: 932
02A0 : D2 A1
             21 00 F7 EA D0 E4
                                                   59 03 :: A7F
                                 D1 D2 D0
                                          E4 D1 D2
             16 2F 00 8B 0E 23
                                 00 A1 21
                                          00 F7 E9 D0 E4 :: 6B1
02B0 : D1 89
02C0 : D1 D2 D0 E4 D1 D2 8B DA
                                 52 8B 0E 1D 00 A1 1F 00 :: 827
02D0 : F7 E9
             D0 E4 D1 D2 D0 E4
                                 D1 D2 A1
                                          27 00 F7 E9 D0 :: C06
02E0 : E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2 59
                                 2B D1 89 16 31 00 8B 0E :: 89C
02F0 : 1D 00 A1 25 00 F7 E9 D0
                                E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2 89 :: 9FA
```

```
ADD: +0 * * *
                   * * * +7
                                +8
                                   * * *
                                               * * +F :: SUM
                                            *
0300 : 16 33 00 8B 0E 25 00 A1
                                21
                                   00 F7 E9 D0 E4 D1 D2 :: 700
0310 : D0 E4
             D1 D2 89 16 35 00
                                8B
                                   0E 25 00 A1
                                               27 00 F7 :: 6A8
0320 : E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1
                                D2 89 16 37 00 A1 1F 00 :: 92D
                                               E9 D0 E4 :: 7BD
0330 : F7 D8 A3 39 00 8B 0E
                            1D
                                00 A1 27 00 F7
0340 : D1 D2
            D0 E4 D1 D2 52
                            8B
                                0E 23 00 A1 1F 00 F7 E9 :: 8A8
                                   21 00 F7 EA D0 E4 D1 :: BD6
0350 : D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1
                            D2
                                A1
0360 : D2 D0 E4 D1
                     59 2B D1
                                89 16 3B 00 8B 0E 1D 00 :: 70E
                  D2
                                D2 D0 E4 D1 D2 52 8B 0E :: A3B
0370 : A1 21 00 F7 E9 D0 E4
                            D1
0380 : 23 00
            A1 1F 00 F7 E9 D0
                                E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2 A1 :: A12
0390 : 27 00 F7 E9 D0 E4 D1 D2
                                D0 E4 D1 D2 59 03 D1 89 :: A6B
03A0 : 16 3D 00 8B 0E 23 00
                            A1
                                25 00 F7 E9 D0 E4 D1 D2 :: 70C
03B0 : D0 E4 D1 D2 89 16 3F
                                8B 36 41 00 C4 3E 45 00 :: 67E
                            00
03C0 : 8B 2E 43 00 8C C0 95 8E
                                C0 26 8A 04 46 A2 01 00 :: 5C8
03D0 : 24 F0 3C 50 75 11 E8 89
                                00 89 16 1D 00 89 0E 1F :: 509
                                60 74 09 8C C0 95 8E C0 :: 6DD
03E0 : 00 89 1E 21 00 EB E2 3C
03F0 : 32 C0 AA C3 E8 6B 00 89
                                16 23 00 89 16 29 00 89 :: 5C5
ADD : +0
          *
              ×
                 ×
                    *
                       ×
                          * +7
                                +8
                                   *
                                      ×
                                         ×
                                             *
                                                *
                                                   * +F :: SUM
                                1E 27 00 89 1E 2D 00 E8 :: 37F
0400 : 0E 25 00 89 0E 2B 00 89
0410 : 5E 01 73 39 8C C0 95 8E
                                CO AO 01 00 AA 8B 0E 1D :: 63B
                                AA 8B 0E 1F 00 8B 1E 21 :: 41E
0420 : 00 8B 1E 21 00 E8 3F 01
0430 : 00 E8 19 01 AA 8B 0E 23
                                00 8B 1E 27 00 E8 27 01 :: 448
0440 : AA 8B 0E 25 00 8B 1E 27
                                00 E8 01 01 AA A1 29 00 :: 496
0450 : A3 1D 00 A1 2B 00
                        A3 1F
                                00 A1 2D 00 A3 21 00 E9 :: 4C9
            8B 04 46 46 86 E0
                                03 06 06 00 A3 29 00 8B :: 548
0460 : 62 FF
0470 : 04 46 46 86 E0 03 06 08
                                00 A3 2B 00 8B 04 46 46 :: 3F0
0480 : 86 E0 03 06 0A 00 A3 2D
                                00 8B 0E 29 00 A1 2F 00 :: 3DB
0490 : F7 E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4
                                D1 D2 52 8B 0E 2B 00 A1 :: A45
04A0 : 35 00 F7 E9 D0 E4 D1 D2
                                DØ E4 D1 D2 59 03 D1 52 :: A42
                                E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1 :: 95E
04B0 : 8B 0E 2D 00 A1 3B 00 F7
                                00 A1 31 00 F7 E9 D0 E4 :: 779
04C0 : D2 59 03 D1 52 8B 0E 29
                                0E 2B 00 A1 37 00 F7 E9 :: 8C8
04D0 : D1 D2 D0 E4 D1 D2 52 8B
04E0 : D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2
                                59 03 D1 52 8B 0E 2D 00 :: 8F3
04F0 : A1 3D 00 F7 E9 D0 E4 D1
                                D2 D0 E4 D1 D2 59 03 D1 :: A99
                          * +7
                                +8
                                   *
                                       *
                                             *
                                                *
                                                   * +F :: SUM
ADD : +0
          *
             ×
                *
                    *
                      ×
                                          ×
                                F7 E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 :: 8D3
0500 : 52 8B 0E 29 00 A1 33 00
                                39 00 F7 E9 D0 E4 D1 D2 :: 8CA
0510 : D1 D2 52 8B 0E 2B 00 A1
0520 : D0 E4 D1 D2 59 03 D1
                            52
                                8B 0E 2D 00 A1 3F 00 F7 :: 773
0530 : E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1
                                D2 8B DA 59 03 D9 59 5A :: AE4
0540 : 03 16 0C 00 03 0E 0E 00
                                03 1E 10 00 C3 E8 F8 FB :: 413
0550 : 8B 0E 04 00 51 8B C3 F7
                                E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1 :: 9F8
                                DE FB 8B 0E 02 00 EB E4 :: 939
0560 : D2 59 03 D1 8A C2 C3 E8
0570 : 32 F6 E8 FA 00 72 02 B6
                                01 E8 01 01 72 03 80 CE :: 6E2
0580 : 02 E8 07 01 72 03 80 CE
                                04 E8 0D 01 72 03 80 CE :: 572
                                               80 FF
                                                     80 :: 573
0590 : 08 32 D2 8B 0E 23 00 8B
                                1E 27 00 03 D9
05A0 : 72 02 B2 01 8B 1E 27 00
                                2B D9 80 FF 80 72 03 80 :: 5EF
05B0 : CA 02 8B 0E 25 00 8B 1E
                                27 00 2B D9 80 FF 80 72 :: 5CF
            CA 04 8B 1E 27 00
                                03 D9 80 FF 80 72 03 80 :: 5F1
05C0 : 03 80
05D0 : CA 08 8A C4 22 C2
                         74 01
                                C3 8A C6 0A C2 F9 75 01 :: 7C7
05E0 : C3 3A D6 73 02 86 D6 8A
                                C6 B1 04 D2 C0 0A C2 B9 :: 8C0
05F0 : 21 00 8B DF BF 0C 06 0E 07 F2 AE 8B FB 74 02 F8 :: 705
```

```
* * +F :: SUM
                       * * +7
                                +8 ×
                                      * *
                                            *
 ADD: +0
                   *
                                8B 0F FF E1 1E 2D 4B 5A :: 6D3
0600 : C3 BB 2D 06 03 D9 03 D9
                                14 12 78 68 58 48 28 18 :: 384
0610 : 4A 1A 69 49 29 16 25 24
                                06 05 04 02 01 AC 08 C8 :: 1E5
0620 : OF OE OD OB OA 09 08 07
                                09 90 08 E0 08 FA 08 4F :: 59A
0630 : 08 74 08 D3 08 ED 08 6C
                                09 31 09 47 09 7F 08 95 :: 37D
0640 : 09 8F
            09 72 09 94 09 15
                                09 CD 08 9B 08 B7 08 79 :: 3D9
0650 : 08 94 09 3F 09 07 09 23
0660 : 08 34 08 B1 08 63 08 05
                                08 94 09 94 09 94 09 8B :: 3D7
                                D9 80 FF 80 C3 8B 0E 1D :: 549
0670 : 0E 1D 00 8B 1E 21 00 03
                                FF 80 C3 8B 0E 1F 00 8B :: 5D3
0680 : 00 8B 1E 21 00 2B D9 80
0690 : 1E 21 00 2B D9 80 FF 80
                                C3 8B 0E 1F 00 8B 1E 21 :: 587
06A0 : 00 03 D9 80 FF 80 C3 A1
                                1D 00 8B 1E 23 00 89 1E :: 5CF
                                8B 1E 25 00 89 1E 1F 00 :: 337
06B0 : 1D 00 A3 23 00 A1 1F 00
                                27 00 89 1E 21 00 A3 27 :: 3EC
06C0 : A3 25 00 A1 21 00 8B 1E
                                23 00 A3 49 00 A1 25 00 :: 666
06D0 : 00 C3 73 03 E8 D0 FF A1
06E0 : A3 4B 00 8B 0E 27 00 89
                                ØE 4D 00 C3 3B D9 74 01 :: 4DE
06F0 : C3 5B 5B 5B 53 B9 12 04
                                3B D9 74 01 5B 22 C0 C3 :: 67F
                                                   * +F :: SUM
                          * +7
                                        *
                                                 ¥
 ADD : +0
                       *
                                +8
                                    ×
                                          ×
                                             ×
                ×
                   ×
0700 : 2B D9 80 FF 80 F5 D1 DB
                                03 D9 C3 E8 6F FF E8 C1 :: B42
               23 00 E8 D4 FF
                                8B 0E 4B 00 8B 1E 1F 00 :: 632
0710 : FF 8B 1E
0720 : E8 DD FF 53 8B 0E 4D 00
                                8B 1E 21 00 E8 D1 FF 53 :: 7D2
                                E8 C5 FF
                                         59 3B D9 75 0E :: 644
0730 : 8B 0E 49 00 8B 1E 1D 00
0740 : 89 1E 1D 00 5B 89 1E 1F
                                00 89 0E 21 00 C3 53 2B :: 3DE
0750 : D9 80 FF 80 5B 72 0E 89
                                1E 49 00 58 A3 4B 00 89 :: 672
0760 : 0E 4D 00 EB B3 89 1E 1D
                                00 58 A3 1F 00 89 0E 21 :: 48F
                                1E 23 00 E8 8D FF F7
                                                     1E :: 783
0770 : 00 EB A5 F7 1E 1D 00 F7
0780 : 1D 00 F7 1E 23 00 C3 E8
                                01 FF E8 45 FF 8B 1E 25 :: 6FA
                                8B 1E 1D 00 E8 61 FF
                                                      53 :: 682
0790 : 00 E8 58 FF 8B 0E 49 00
                                         53 8B ØE 4B ØØ :: 523
                         21 00
                                E8 55 FF
07A0 : 8B 0E
            4D 00 8B 1E
                                3B D9 75
                                                     00 :: 5AE
             1F 00 E8 49 FF 59
                                         0E 89 1E 1F
07B0 : 8B 1E
                                00 C3 53 2B D9 80 FF 80 :: 5F0
                1D 00 89 0E 21
07C0 : 5B 89
            1E
                                89 1E 49 00 89 0E 4D 00 :: 3FD
       5B 72 0F 89 1E 4B 00 5B
07D0 :
                   1F
                      00 5B 89
                                1E 1D 00 89 0E 21
                                                   00 EB :: 525
07E0 : EB B2 89 1E
07F0 : A3 F7 1E 1F 00 F7 1E 25
                                00 E8 8B FF F7 1E 1F 00 :: 6B7
                                                   * +F :: SUM
 ADD : +0 *
                 *
                    *
                       *
                          * +7
                                 +8
                                    *
                                        *
                                           *
                                             *
                                                *
0800 : F7 1E 25 00 C3 E8 7F FF
                                8B 1E 21 00 4B 80 FF 80 :: 777
0810:
       72 01 C3 E8 67 FE 72 01
                                C3 E8
                                      53 FE 72 03 E8 52 :: 8A1
0820 : FF E8 75 FE 72 01 C3 E8
                                C7 FF E8 50 FE
                                               72
                                                   03 E8 :: AD1
                                1E 21 00 4B 80 FF
0830 : D9 FE F9 C3 E8 D4 FE 8B
                                                   80 72 :: 9D3
            E8 54 FE
                      72 01 C3
                                         72
                                            03 E8
                                                   37 FF :: 8ED
0840 : 01 C3
                                E8 40 FE
                                            72 03 E8 90 :: 949
0850 : E8 1C
            FE
                72 01 C3 E8 1A
                                FF E8 3D FE
            C3 E8 A5 FE E8 22
                                   72 01 C3
                                                      72 :: B06
0860 : FF F9
                                FE
                                            E8 2A FE
0870 : 03 E8 7D FF E8 10 FF F9
                                C3 E8 F7
                                         FE E9 E7
                                                   FF
                                                     E8 :: CAE
0880 : F1 FE
            E8 14 FE
                      72 01 C3
                                E8 00 FE
                                          72 03 E8 F7 FE :: A57
0890 : E8 5E FF
                F9 C3 E8 73 FE
                                E9 E7 FF
                                         E8 E9 FE E8 CE :: DAE
08A0 : FD 72 01 C3 E8 D6 FD 72
                                03 E8 5F FE E8 C4 FE F9 :: B4B
                                37 FF E8 C0 FD 72 01 C3 :: BAF
08B0 : C3 E8 3D FF E9 E7 FF E8
            FD 72 03 E8 AB FE
                                E8 40 FE F9 C3 E8 B7 FE :: C16
08C0 : E8 AC
                                FD 72 03 E8 95 FE F9 C3 :: C8D
08D0 : E9 E7 FF E8 B1 FE E8 96
08E0 : E8 0E FF E8 89 FD 72 03
                                E8 88 FE F9 C3 E8 97 FE :: B7F
08F0 : E8 8A FD 72 03 E8 13 FE
                                F9 C3 E8 F4 FE E8 7D FD :: BD5
```

```
ADD: +0 * * * *
                      ×
                         * +7
                                 +8 *
                                       * *
                                             *
                                                ×
                                                   * +F :: SUM
       72 03 E8 06 FE F9 C3 E8
0900:
                                 7D FE
                                      E8 62 FD 72 01 C3 :: 9FD
0910 : E8
          60
             FE F9 C3 E8 D9 FE
                                 E8 54 FD 72 01 C3 E8 52 :: B6A
             C3 E8 61 FE
0920 : FE
          F9
                         E8 54
                                 FD 72 01 C3 E8 DC
                                                   FD F9 :: C2A
0930 : C3 E8 BD FE
                                 01 C3 E8 CE FD F9 C3 E8 :: C1E
                   E8 46
                         FD 72
0940 : C9
         FD E8
                                 3D FE E8 A4 FE F9 C3 E8 :: CE7
                2E
                   FE
                      F9 C3 E8
0950 : 9F FE A0
                22 00
                      22
                         CØ 79
                                 01 C3 E8 20 FD 72 03 E8 :: 7E0
0960 : A9 FD E8
                0A FD 72
                         03 E8
                                 09 FE F9 C3 E8 18 FE E9 :: A9C
0970 : E0 FF E8
                96 FD A0
                         22 00
                                 22 C0 79 01 C3 E8
                                                   0B FD :: 92B
0980 : 72 03 E8 02 FE
                      E8 11 FD
                                 72 03 E8 64 FE F9
                                                   C3 E8 :: 9B6
0990 : E1 FD EB E1 8B 0E
                         27 00
                                 8B 1E 21 00 2B D9 80 FF :: 7B7
09A0 : 80 73 03 E8 01 FD A1 27
                                 00 48 48 80 FC 80
                                                   72 01 :: 6A3
09B0 : C3 A1 23 00 A3 49 00 A1
                                 25 00 A3 4B 00 A1
                                                   27 00 :: 4EF
09C0 : A3 4D 00 8B 0E 1D 00 8B
                                 1E 49 00 E8 32 FD 53 8B :: 58D
09D0 : 0E 1F 00 8B 1E 4B 00 E8
                                 26 FD 53 8B 0E 21 00 8B :: 4C4
09E0 : 1E 4D 00 E8 1A FD 4B 75
                                 12 43 89 1E 21 00 5B 89 :: 52B
09F0 : 1E 1F 00 5B 89 1E 1D 00
                                 E9 75 FB 8A C7 43 22 C0 :: 62B
 ADD : +0
           ×
              *
                 ×
                    ×
                       ×
                          * +7
                                 +8
                                    ×
                                        ×
                                              *
                                                      +F
                                                    *
                                                         :: SUM
0A00 : 78 02 EB 0E 89 1E
                         21 00
                                 58 A3 1F 00
                                            58 A3 1D 00 :: 46D
0A10 : EB B1 89 1E 4D 00 58 A3
                                 4B 00 58 A3 49 00 EB A3 :: 6A8
                                F9 BA F8 2A F6 9B F5 0E :: 9F1
0A20 : 00 00 FE 6D FC
                      DC FB 4A
0A30 : F3 83 F1 FA F0
                      73 EE EE
                                 ED 6B EB EC EA 70 E8 F7 :: D08
0A40 : E7 82 E6 10 E4 A2 E3 39
                                E1 D4 E0 74 DF 18 DD C2 :: AA0
0A50 : DC 71 DB 25 D9 E0 D8 A0
                                D7 66 D6 32 D5 05 D3 DE
                                                         :: A4E
0A60 : D2 BE D1 A5 D0 94 CF 89
                                CE 86 CD 8B CC 98 CB AC
                                                         :: B49
                                C7 8E C6 D5 C6 25 C5 7D :: A61
0A70 : CA C9 C9 ED C9 1A C8 50
                                         51 C1 EB C1 8E :: ABE
0A80 : C4 DF C4 49 C3 BD C3 3A
                                C2 C1 C2
0A90 : C1 3A C0 F1 C0 B1 C0
                            7B
                                C0 4E C0
                                         2C C0 13 C0 04 :: 8E9
0AA0 : C0 00 C0 04 C0 13 C0 2C
                                C0 4E C0
                                         7B C0 B1 C0 F1 :: 8AE
0AB0 : C1 3A C1 8E C1 EB C2
                            51
                                C2 C1 C3
                                         3A C3 BD C4 49 :: A16
0AC0 : C4 DF C5 7D C6
                      25 C6 D5
                                C7 8E C8
                                         50 C9 1A C9 ED :: A71
ØADØ : CA C9 CB AC CC
                      98 CD 8B
                                CE 86 CF
                                         89 D0 94 D1 A5 :: B4C
0AE0 : D2 BE D3 DE D5 05 D6 32
                                D7 66 D8 A0 D9 E0 DB 25 :: A91
0AF0 : DC 71 DD C2 DF 18 E0 74
                                E1 D4 E3 39 E4 A2 E6 10 :: A84
                                                    * +F :: SUM
 ADD : +0
              *
                 *
                    *
                       *
                          * +7
                                 +8
          *
                                    *
                                        ×
                                           ×
                                              ×
                                                 ×
0B00 : E7 82 E8 F7 EA 70 EB EC
                                ED 6B EE EE F0 73 F1 FA :: CFB
0B10 : F3 83 F5 0E F6 9B F8 2A
                                F9 BA FB 4A FC DC FE 6D :: B67
0B20 : 00 00 01 92 03 23 04 B5
                                 06 45 07 D5 09 64 0A F1 :: 401
0B30 : 0C 7C 0E 05 0F 8C 11 11
                                 12 94 14 13 15 8F 17 08 :: 2E8
0B40 : 18 7D 19 EF 1B 5D 1C
                            C6
                                 1E 2B 1F 8B 20 E7 22 3D :: 550
0B50 : 23 8E 24 DA 26 1F 27 5F
                                 28 99 29 CD 2A FA 2C
                                                      21 :: 5A2
0B60 : 2D 41 2E 5A 2F 6B 30 76
                                31 79 32
                                         74 33 67 34 53 :: 4A7
0B70 : 35 36 36 12 36 E5 37 AF
                                38 71 39
                                         2A 39 DA 3A 82 :: 58F
0B80 : 3B 20 3B B6 3C
                                3D 3E 3D AE 3E 14 3E
                     42 3C C5
                                                      71
                                                         : :
                                                            532
0B90 : 3E C5 3F 0E 3F 4E 3F
                            84
                                3F B1 3F D3 3F EC
                                                   3F
                                                      FB ::
                                                            707
0BA0 : 40 00 3F FB 3F EC
                                3F B1 3F
                                         84 3F 4E
                         3F D3
                                                   3F
                                                      0E :: 644
            3E 71 3E 14 3D AE
0BB0 : 3E C5
                                3D 3E 3C
                                         C5 3C 42
                                                   3B B6
                                                         :: 5DA
0BC0 : 3B 20 3A 82 39 DA 39
                            2A
                                38 71 37
                                         AF
                                             36 E5
                                                   36
                                                      12 :: 57F
0BD0 : 35 36 34 53 33 67
                         32
                            74
                                   79 30
                                31
                                          76 2F 6B
                                                      5A :: 4A4
                                                   2E
0BE0 : 2D 41 2C 21 2A FA 29 CD
                                28 99 27
                                         5F
                                             26 1F
                                                   24
                                                      DA
                                                            55F
                                                         . .
0BF0 : 23 8E 22 3D 20 E7 1F 8B
                                1E 2B 1C C6 1B 5D 19 EF
                                                         . .
```

```
+8 * * * * * +F :: SUM
ADD: +0 * * * *
                        * +7
0C00 : 18 7D 17 08 15 8F 14 13 12 94 11 11 0F 8C 0E 05 :: 2F5
                              06 45 04 B5 03 23 01 92 :: 489
0C10 : 0C 7C 0A F1 09 64 07 D5
0C20 : 7C 80 67 D2 F9 DC AF 3D 92 84 3C C3 FC DC 7D 81 :: 9E1
0C30 : 6F D2 07 DD AF 3D 92 85 3C C3 0A DD E8 92 00 E8 :: 870
                             A8 01 74 20 BF 00 40 A0 :: 5A2
0C40 : 9D 00 E8 A0 00 A0 01 00
                              40 1F E8 B9 00 E8 D7 00 :: 736
0C50 : 00 00 D0 E8 73 04 81 C7
                               01 A0 01 00 A8 02 74 20 :: 617
0C60 : E8 F5 00 E8 30 01 E8 59
                              73 04 81 C7 40 1F E8 95 :: 732
0C70 : BF 00 80 A0 00 00 D0 E8
                              0C 01 E8 35 01 A0 01 00 :: 608
0C80 : 00 E8 B3 00 E8 D1 00 E8
                              00 00 D0 E8 73 04 81 C7 :: 6D3
0C90 : A8 04 74 1D BF 00 C0 A0
OCAO : 40 1F E8 71 00 E8 8F 00
                               E8 AD 00 E8 E8 00 E8 11 :: 78D
OCBO: 01 C3 50 E4 A0 24 02 75
                              FA 58 E6 A2 C3 50 E4 A0 :: 8A4
0CC0 : 24 02 75 FA 58 E6 A0 C3
                               E8 F2 FF 8A C4 E8 ED FF :: B31
0CD0 : C3 B0 78 E8 DC FF B0 FF
                               E8 E2 FF E8 DF FF C3 B0 :: D5F
OCEO : 20 E8 CE FF C3 8B 1E 4F
                               00 8B 16 53 00 A1 51 00 :: 676
0CF0 : 8B 0E 55 00 3B DA 74 03
                              73 18 C3 3B C1 74 FB 72 :: 6A5
                        * +7
                               +8 *
                                    * *
                                              *
                                                * +F :: SUM
ADD: +0 * * *
0D00 : F9 91 89 1E 4F 00 89 16 53 00 A3 51 00 89 0E 55 :: 552
0D10 : 00 C3 87 DA EB EB A1 51
                              00 03 C0 03 C0 03 C0 8B :: 7C0
0D20 : D8 03 C0 03 C0 03 D8 A1 4F 00 D1 E8 D1 E8 D1 E8 :: 954
0D30 : D1 E8 03 D8 03 DF C3 B0 49 E8 76 FF 8A C3 E8 7C :: A40
                               00 25 0F 00 03 C0 03 C0 :: 758
0D40 : FF 8A C7 E8 77 FF A1 4F
0D50 : 03 C0 03 C0 E8 66 FF C3 A1 4F 00 8B 16 53 00 2B :: 6A5
0D60 : D0 A1 51 00 8B 0E 55 00
                               2B C8 74 16 78 14 3B CA :: 5BE
0D70 : 74 0A 78 08 C6 06 57 00
                               00 87 D1 C3 C6 06 57 00 :: 55F
0D80 : 01 C3 F7 D9 3B CA 78 08
                              C6 06 57 00 03 87 CA C3 :: 753
                              E8 17 FF A0 57 00 04 08 :: 5E5
0D90 : C6 06 57 00 02 C3 B0 4C
0DA0 : E8 1A FF 8B C2 E8 20 FF
                               8B C1 03 C0 2B C2 E8 17 :: 950
                               0E FF 8B C1 03 C0 E8 07 :: 8EE
0DB0 : FF 8B C1 2B C2 03 C0 E8
0DC0 : FF C3 B0 6C E8 EB FE C3
                               E4 A0 A8 04 74 FA 50 58 :: AB8
0DD0 : 50 58 E4 A0 A8 08 75 FA
                              A0 01 00 A8 01 74 14 BA :: 6D7
0DE0 : 00 A8 A0 00 00 D0 E8 73
                              04 81 C2 E8 03 E8 33 00 :: 6C0
0DF0 : A0 01 00 A8 02 74 14 BA 00 B0 A0 00 00 D0 E8 73 :: 608
                                             * * +F :: SUM
ADD: +0 * * *
                  ×
                     ×
                        * +7
                               +8 * * * *
0E00 : 04 81 C2 E8 03 E8 1B 00 A0 01 00 A8 04 74 11 BA :: 5C1
0E10 : 00 B8 A0 00 00 D0 E8 73 04 81 C2 E8 03 E8 03 00 :: 6A0
0E20 : 33 C0 C3 FC 06 8E C2 33
                              FF B9 40 1F 33 C0 F3 AB :: 8E3
                               0A C0 75 01 C3 24 07 A2 :: 655
0E30 : 07 C3 FC C4 36 19 00 AC
0E40 : 01 00 BB 4F 00 AC
                       32 E4
                               03 C0 89 07 43 43 AC 32 :: 584
0E50 : E4 89 07 43 43 AC 32 E4
                               03 C0 89 07 43 43 AC 32 :: 673
0E60 : E4 89 07 43 43 E8 D4 FD
                              EB CD 00 00 00 00 00 00 :: 66B
```

次に、UFO (空飛ぶ円盤) を描くサンプルプログラムを示しますので参考にして下さい。 なお、PC-9801F では最初に SCREEN Ø, Ø を実行しておいて下さい。

```
1000 SAVE "UFO. PAC"
1010 CLS
1020 CLEAR ,&H1D00:DEF SEG=&H1D00:BLOAD "TEC3D.OBJ"
1030 GOSUB *INITIALIZE
      SET UFO 3D DATA
1050 DIM SN(24), CN(24)
1060 PRINT "JUST WAIT A MOMENT. NOW WRITING UFO DATA."
1070 FOR I=0 TO 24
1080
     SN(I)=SIN(2*3.14159/24*I)
1090
       CN(I)=COS(2*3.14159/24*I)
1100 NEXT
1110 IB=&H1000 : 'INPUT BUFFER POINTER TOP
1100 NEXT
1120 RESTORE *UFO.DATA
1130 *SET.UFO
1140 READ R,Y.DY : ' RADIUS AXIS_Y LINE_COLOR
1160 START=&H50: START POINT CODE
     FOR I=0 TO 24:CL=CL+1
POKE IB,START+(CL MOD 6+1):IB=IB+1
1170 FOR I=0 TO 24:CL=CL+1
1180
1190 Q=R*CN(I):GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
1200 Q=Y :GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
1210 Q=R*SN(I):GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
1220 STAPI=**!GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
      START=&H60: CONNECT POINT CODE
1220
1230 NEXT
1240 GOTO *SET.UFO
1250 *UFO.DATA:DATA 100,32,7 ,92,0,7 ,35,-20,5
1260 DATA 35,-40,2 ,28,-48,2 ,255,255,255
1280 *UFO.PART2
1290
1300 FOR J=0 TO 24
1310 RESTORE *UFO.DATA:START=&H50:CL=CL+1
1320 *UFO.PART2.LOOP
1330 READ R.Y, DY: IF R=255 THEN *UFO.NEXT
1340 POKE IB, START+(CL MOD 6+1): IB=IB+1
1350 Q=R*SN(J):GOSUB *WORD:POKE IB.H:POKE IB+1.L:IB=IB+2
1360 Q=Y :GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
1370 Q=R*CN(J):GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
1380 START=&H60
1390 GOTO *UFO.PART2.LOOP
1400 *UFO.NEXT
1410 NEXT
1420 POKE IB,255:IB=IB+1
1440 FOR I=355 TO 0 STEP -5
     Z1=I:B0=I-180:GOSUB *CONVERT
FOR K=1 TO 3
1450 Z1=I:B0=I-180:GOSUB *CONVERT
1460
1470
       FOR J=1 TO 7:CL=CL+1
IF CL=8 THEN CL=1
1480
1490
1500
       COLOR=(J,CL)
1510 NEXT:CCL=CCL+1:IF CCL=8 THEN CCL=1
     NEXT
1520
1530 NEXT
1550 ' SAVE "CTRL3D.PAC".A
1540 FND
1570 / Parameter
1580 /
1590 *WORD
1600 IF Q<0 THEN Q=65535!+Q
```

```
1610 H=INT(Q/256) : L=Q-H*256
1630
1640 *ANGLE
1650 Q=INT(Q/180*128)
1660 IF Q<0 THEN Q=256+Q
1670 RETURN
1680
1690 *CONVERT
1700 Q=X0: GOSUB *WORD: POKE 6,L:POKE 8,H: X
1710 Q=X1: GOSUB *WORD: POKE 12,L:POKE 13,H: X1
1720 Q=Y0: GOSUB *WORD: POKE 9,L:POKE 10,H: Y
1730 Q=Y1: GOSUB *WORD: POKE 14,L:POKE 15,H: Y1
1740 Q=Z0: GOSUB *WORD: POKE 14,L:POKE 15,H: Y1
1740 Q=Z0: GOSUB *WORD: POKE 16,L:POKE 17,H: Z1
1750 Q=Z1: GOSUB *WORD: POKE 18,0: PITCH
1770 Q=B0: GOSUB *ANGLE: POKE 18,0: PITCH
1770 Q=B0: GOSUB *ANGLE: POKE 19,Q: BANK
1780 Q=H0: GOSUB *ANGLE: POKE 20,0: HEADING
1790 IF SCRN=0 THEN POKE 0,1:SCREEN ,,2:SCRN=0
1800 POKE 1,7:A=USR2(0): A=USR(0): A=USR1(0)
1810 RETURN
1820
1830 Transfer data into input buffer
1840
1850 *TR.DATA
1860 IB=&H1000: INPUT BUFFER LOCATION
1870 *TR.DATA,LOOP
  1620 RETURN
  1870 *TR.DATA.LOOP
  1880 READ CO
  1890 POKE IB.C0:IB=IB+1
 1890 POKE IB.CO:IB=IB+1
1900 IF CO=255 THEN RETURN
1910 FOR I=1 TO 3
1920 READ Q: GOSUB *WORD
1930 POKE IB.H:IB=IB+1
1940 POKE IB.L:IB=IB+1
1950 NEXT I
1960 GOTO *TR.DATA.LOOP
1970
1980 Initialize 3D-2D converter
  1970
1980 Initialize 3D-2D converter
  2000 *INITIALIZE
  2010

2020 DEF USR0=&H80 :REM 3D->2D

2030 DEF USR1=&H83 :REM DISPLAY CRT

2040 DEF USR2=&H86 :REM CLEAR CRT
  2010
  2050
  2060 POKE &H15,0: SET IBP (Input Buffer Pointer)=&H1000
  2070 POKE &H16,&H10
  2080 POKE &H17,0 : POKE &H18,&H1D : ' SEGMENT ADDRESS=&H1D00
  2090 POKE &H19,0 : 'SET OBP (Output Buffer Pointer)=&H2000
  2100 POKE &H1A,&H20
  2110 POKE &H1B,0 : POKE &H1C,&H1D : 'SEGMENT ADDRESS=&H1D00
  2120 RETURN
```

第5章 キー入力

- 5-1 キー入力バッファ
 - 5-1-1 BIOSキー入力バッファ
 - 5-1-2 インタプリタのキー入力バッファ
- 5-2 ファンクションキー
 - 5-2-1 ファンクションキーの構造
 - 5-2-2 ファンクションキーの初期化
 - 5-2-3 ファンクションキーの退避・復活
- 5-3 キースキャン方式
- 5-4 キー入力のセンス
- 5-5 キー入力方法・キーセンス比較表

第5章 キー入力

5-1 キー入力バッファ

5-1-1 BIOS のキー入力バッファ

キー入力バッファはキュー入力形式をとっています。1文字を2バイトとして記憶し、キューの 長さは32バイトです。

キュー関係はセグメント 0000H (システム共通域) にあります。

- ・キューアドレス:502H~521H
- ・キューバッファ・ポインタ: 524H, 525H (ヘッド・ポインタ HEAD POINTER)
- ・キューバッファ最終アドレス+1:526H,527H(テイル・ポインタ TAIL POINTER)
- ・キューバッファ文字数 : 528H (バッファ・カウンタ)
- ・キーボード入力時におけるエラーリトライ数:529H

次にこの概念図(図5-1)を示しておきます。




図 5-1 キー入力バッファ概念図

個々の文字コードは、2バイトで成っています。下位1バイトは、マニュアルに記載されているキャラクタ・コード表のものと同じですが、上位1バイトは、図5-2のように、キーボードの左上すみの $\boxed{\text{ESC}}$ キーから順番につけられた、キーコードとなっています。

		f·10 6B	ROLL ROLL UP 36 ROLL DOWN 37
ESC 2 3 4 5 6 6 06		A ¥ BS OE	INS DEL 39
TAB Q W E R T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Y 5	IB	↑ 3A
SHIFT Z X C V	B N M < > ? 2E 2F 30 31 32	- SHIFT 70	3B 3C
カナ 72 GRAPH 73	34	XFER 35	√ 3D

キーコード

HOME CLR 3E	HELP 3F	40	41
7	8	9	*
42	43	44	45
4	5	6	+
46	47	48	49
. 1	2	3	= .
4A	4B	4C	4D
0	9	•	(J
4E	4F	50	ic ic

テンキー 図 5-2 キーボードとキーコード

実際に、キューをのぞいてみましょう。

MON

hJC0 ← システム共通域のセグメントにする

hJD502,529

0502 44 1F 35 47 30 4E 32 4B 2C 4F 35 47 32 4B 39 44 0512 0D 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D 560N2K,0562K90

0522 26 0B 14 05 14 05 00 00 ←キー入力エラーリトライ数

8

バッファの先頭から、2バイトおきにみると、

D 502, 529 CR

という文字がみえますね。

ヘッドポインタ= テイルポインタ=514 H, バッファカウンタ(528)=0 ですから、これらの文字はすでに取り出されたことになります。このダンプをみるために

D 502, 529 CR.

としたときの残がいですね。

各 1 文字をくわしくみると、最初の D には、 1 F というコードがくっついていますね。これは、先程のキーコード表の番号です。大文字の D のキーの部分をみると、



ほら、1Fですね。残りの文字も対応づけてみて下さい。

5-1-2 インタプリタのキー入力バッファ


BIOS のキー入力バッファは 16 文字分のバッファしかないため 16 文字しか先行入力できません。 ところが、 N_{88} -BASIC (86) では、32 文字の先行入力ができます。これは、インタプリタ用に、もう 1 つキー入力バッファがあるためです。

インタプリタ用のキー入力バッファは、テキストセグメント (セグメント 60 H)内にあります。

- ・キューアドレス:4E0H~4FFH
- ・キューバッファ・ポインタ:46 EH, 46 FH(ヘッド ポインタ)

- ・キューバッファ最終アドレス+1:470 H,471 H(テイル・ポインタ)
- ・キューバッファ文字数:472 H,473 H(バッファ・カウンタ)

次にこの概念図を示しておきます。



今度は、1文字1バイトで、そのアスキーコードが入ります。

5-2 ファンクションキー

5-2-1 ファンクションキーの構造

ファンクションキーの内容は、テキストセグメント (60H)の 379 H~42 A H に格納されています。

f-1	379H~389H	f-6	3D3H~3E3H
f-2	38BH~39BH	f-7	3E5H~3F5H
f-3	39DH~3ADH	f-8	3F7H~407H
f-4	3AFH~3BFH	f-9	409H~418H
f-5	3C1H~3D1H	f-10	41AH~42AH

各キーにつき、17 バイトが割り当てられていますが、各バッファの先頭の1 バイトで、キーに格納されている文字数を示し、終わりの1 バイトが必ず 00 (文字の出力は先頭の文字数でやっているので、この00 は、あまり意味がありませんが、)となっているので、定義できるのは15 文字までとなっています。

各キーバッファは,スペース(コード 20 H)で区切られています。(あとで説明しますが,このスペースがくせものです。)

KEY 1, "1234567890123456"

で、16 文字、入れましたが、 $f \cdot 1$ キーをおすと、15 文字しか登録されていません。 ところが、

DEF SEG=&H60

Ok

POKE &H379,16 ← 16 文字にする

Ok

POKE &H389,ASC("6")← 00 の部分に 6 をかきこむ Ok

ここで $f \cdot 1$ キーをおして下さい。16 文字表示されたでしょう。00 は一見区切り記号のようですが、意味はないのです。これも使えば、1 つのファンクションキーで、16 文字まで登録できます。

今度は、2つのファンクションキーを、つなげてみましょう。

先頭の文字数をかえてやれば、2つのファンクションキーを連結することができます。 $f \cdot 1 \ge f \cdot 2$ をつなげてみましょう。

KEY 1, "ABCDEFGHIJKLMNO"

KEY 2, "123456789012345" Ok

この状態では、 $\lceil f \cdot 1 \rceil$ を押してもアルファベットしか出ません。ここで、次のようにします。

DEF SEG=&H60 Ok

POKE &H379,&H22 ← 34 文字にする。

POKE &H389,ASC("@")←00のところに@をかく。 **Ok**

POKE &H38B,ASC($^*+^*$) \leftarrow f * 2 の文字数のところに+をかく。Ok

ここで f·1 をおします。

[f・1] と $f\cdot 2$ がつながってしまいました。こうすることによって 17 文字以上の定義もできます。 しかしよく見ると,@と+の間に_(下線)が見えますね。ここは,38 AH 番地に相当します。モニタでみてみましょう。

MON hJC60 hJD38A 038A 20 ···

コード 20 H は空白です。下線のコードは、80 H ですからおかしいですね。この 20 を 41 にかえてみましょう。

hJS38A 038A 20-41 hJD38A 038A 41 ···

確かに 41 になっています。これで下線は、41 H(A)になるかな?

hJ^B Ok

f・1 キーをおしてみましょう。

ABCDEFGHIJKLMNO_+1234567890123

やっぱり、下線が表示されますね。38 AH 番地はどうなったでしょうか?

MON hJC60 hJD38A 038A 20 ··· あれっ。いつのまにか 20 H (空白) に戻っています。 数字の部分も 0123 で終わっています。本当は, 012345 まであったのですが, ファンクションキーをつなげても, 31 文字までしか登録できないからです。 しかし,この下線の区り記号なんとか消せないものでしょうか。

MON hJC60 hJS5C7 05C7 80-00

さて今度はどうですか、 f·1 をおして下さい。

ABCDEFGHIJKLMN0@+1234567890123

消えた。区切りの下線が消えましたね。

5 C 7 番地に 00 を書いただけですね。

テキストセグメント 60 H の BASIC のワークエリア中の $5C6H\sim5$ CFH 番地は、ファンクションキーの状態をあらわすフラグだったのです。

その意味は、

(80 H…通常のファンクションキー

20 H…キー割り込み ON

00 H…ファンクションキーとしての働きを殺す。

ということだったのです。各アドレスとキーは次のように対応しています。

5C6Hf-1	5CBHf-6
5C7Hf-2	5CCH f-7
5C8Hf-3	5CDH f-8
5C9Hf-4	5CEH f-9
5CAHf-5	5CFH f-10

さっきは、 $f \cdot 2$ キーの機能を殺したので、区切りの下線が消えたのですね。このとき、モニターで書き直しましたが、KEY (2) ON

としても下線を消すことができます。ただし、下線のかわりに空白を表示します。

ABCDEFGHIJKLMN0@ +1234567890123

空白になっている

なぜモニターで書き直したかというと、POKEを使っても書き直せなかったからなのです。5C7 H に 00 を書き込めば、区切りのスペースは無視されるのですが、どうすればよいのでしょうか? POKE &H5C7-0

では、5 C 7 H 番地に書き込むことはできませんが、

POKE &H38A.0

とすればよいのです。 $f \cdot 1$ キーをおして下さい。区切りの下線もスペースも消えましたね。モニタで、 $5 \cdot C \cdot 6 \cdot H$ 番地をみてみましょう。

MON h]D5C6 05C6 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 h]

ほら,00 になっていますよ,38AH 番地に00 を書き込んだはずなのに変ですね。これは、ファンクションキーの状態フラグは、5C6H~5CFH にありますが、その書き換えは、各ファンクションキーバッファの前にある、20 H (スペース)の書き込んである番地を使って行うのです。

ファンクションキーの状態フラグは、次の番地に POKE すると OK です。

 f-1......378H
 f-6......3D2H

 f-2.....38AH
 f-7.....3E4H

 f-3......39CH
 f-8......3F6H

 f-4.....3AEH
 f-9......408H

 f-5......3C0H
 f-10......419H

しかし、実際のフラグはf-1~f-10それぞれ5C6H~5CFHにあります。

5-2-2 ファンクションキーの初期化

ファンクションキーの初期データは、ROM の中に入っています。しかし、ROM のバージョンによって、その位置は、様々に違います。しかし、ROM 内ルーチン CALL のインタラプトのベクタを用いると、ROM のバージョンによらずに、初期データの位置を知ることができます。アドレスが分かれば、あとは、そのデータを RAM のバッファに転送してやるだけでよいのです。

これを BASIC で行うと次のようになります。

ファンクションキー初期化プログラム

0 'SAVE"FNKEY.INI"
100 *F.INIT
110 '
120 ' FUNCTION KEY INITIALIZE
130 ' INDEPENDENT ROM VERSION
140 '
150 DIM S(179)

```
160
170 '
      GET THE ADDRESS OF FUNCTION KEYS' DATA
180
190
     DEE SEG=0
200
      01=PEEK(&H310)+PEEK(&H311)*256
210
      S1=PEEK(&H312)+PEEK(&H313)*256
220
230
     DEF SEG=S1
      02=PEEK(01+7)+PEEK(01+8)*256:03=02+42
240
      04=PEEK(03)+PEEK(03+1)*256
250
252
      FL=-1:N=0:WHILE FL
254
       IF PEEK(04)=&H80 AND PEEK(04+1)=6 AND PEEK(04+2)=ASC("1")
          AND PEEK(04+3)=ASC("o") AND PEEK(04+4)=ASC("a") THEN FL=0
256
      04 = 04 + 1
              : WEND
258
      05=04-1
260
270
       GET THE FUNCTION KEYS' DATA INTO S(I)
280
290
     FOR I=0 TO 179
300
      S(I)=PEEK(05+I)
310
    NEXT
320
330 '
       SET THE DATA TO RAM BUFFER
340
350
     DEF SEG=&H60
360
      FOR I=0 TO 179
370
       POKE &H378+1.S(I)
380
390 '
400 '
       INITIALIZE THE SCREEN KEY LIST
410
420
    CLS
430 RETURN
```

190 行から 250 行がファンクションキーの初期データの TOP アドレスを求める部分です。INT C4H ルーチンのベクタ(セグメント 0 の 310 H~313 H にあります)を用いて ROM 内のそのルーチンのエントリからの偏差を計算しています。

これはサブルーチンになっていて、必要な所に GOSUB * F. INIT を入れておくとファンクションキーが初期化されます。

次に,これを,マシン語で行った例を示します。

0000	3100	XOR	AX,AX
0002	8ED8	MOV	DS, AX
0004	8B1E1003	MOV	BX, [0310]
8000	8E1E1203	MOV	DS,[0312]
000C	83C307	ADD	BX,0007
000F	8B07	MOV	AX, [BX]
0011	052A00	ADD	AX,002A
0014	89C3	MOV	BX,AX
0016	8B1F	MOV	BX, [BX]
0018	B88006	MOV	AX,0680
001B	3B07	CMP	AX, [BX]

0022 001D 7403 JE INC BX 001F 43 0020 EBF9 **JMPS** 001B 0022 FC CLD PUSH SS 0023 16 0024 07 POP ES CX,00B4 MOV 0025 B9B400 0028 BF7803 MOV DI,0378 MOV SI.BX 002B 89DE 002D F3 REP MOVSB 002E A4 AX, AX XOR 002F 31C0 IRET 0031 CF

マシン語格納領域を,

CLEAR ,&H1D00

Ok

で確保し、Disk BASIC ならばモニタにアセンブラがありますから,

hJA0

で入力して下さい。ROM 版の人は、アドレスのすぐ右のオブジェクト・コードをモニタのSコマンドを使って、

h]S0

0000 00-31 00-C0 00-

と入力して下さい。

実行は、モニタのまま,

h]G0,28

とするか,

DEF USR=0

Ok

A=USR(0)

Ok

又は,

F.INIT=0

Ok

CALL F. INIT

Ok

として下さい。

5-2-3 ファンクションキーの退避・復活

ビジネスプログラムなどで、ファンクションキーの内容をひんぱんに書き換えるものがありますが、よく使うキーの内容は、あるメモリ領域に退避して保存しておき、必要なときに復活すると便利です。

そこで、CALL 文を用いて、そのパラメータが0のときは退避、1のときは復活させるルーチンを紹介します。使い方は次のとおりです。

DEF SEG=&H1F00 FK=0 A%=0(退避) またはA%=1(復活) CALL FK(A%)

次にそのサンプルプログラムを示します。

ファンクションキー退避・復活プログラム

※しかし表示は変りませんのでシフトキーを押すか、CONSOLE,,1を実行して下さい。

5-3 キー・スキャン方式


PC-9801 のユーザーズ・マニュアルを見ると、「19.4.1 スキャン方式」という章があり、I/O ポートとキーの対応表がのっています。

確かに、BASICのINP 関数を用いて行うと、このとうり、対応するビットが 0 になりますが、マシン語のIN 命令で直接行うと、うまくいきません。

一体どうなっているのかというと、I/O ポート $E0H\sim ECH$ は実際には、使われていないのです。 INP関数の処理ルーチンは、I/Oアドレスを抽出した時点で、 $E0H\sim ECH$ 以外は、

EC IN AL, DX

を行い,実際の I/O アドレスポートから直接値を取り込みますが,E0H~ECH の場合は,セグメント0(システム共通域)のオフセット 52AH 番地~539H 番地の 16 バイトの入力キーに対応したビット表を用いて,その値を決定しているのです。次に INP 関数のフローチャートを示しておきます。



BASIC の INP 関数のフローチャート

ですから、EOH~ECH は使っていないのです。

マシン語でキースキャンをするときも、I/O ポートのにせポート E0H~ECH を使ってはいけません。

セグメント 0000 H のアドレス 52AH ~ 539H 番地の表を使わなければなりません。次にその対応表を示します。

セグメント 0

キーコー グルーフ	ドレストアドレス	b_0	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇
0	52A	ESC	! 1 ヌ	2 7	# r 3 P	\$ ウ 4 ウ	% т 5 т	& オ 6 オ	, + 7 +
1	52B	(ユ 8 ユ) ₃ 9 ₃	O ヲ ワ	= - *	^ ~	¥ -	BS	TAB
2	52C	Q 9	W F	F 1	R Z	T カ	Y >	U +	I =
3	52D	0 ラ	Pt	~ @ 11	{ r	2	A f	S	D >
4	52E	F ^	G +	Н 2	Jマ	К /	L 1)	+ ; v	: *
5	52F	}	Zyy	Х サ	СУ	V Ł	В⊐	Nξ	M E
6	530	,< , ,	· > .	/ ?·	_ 	SPACE	XFER	ROLL UP	ROLL DOWN
7	531	INS	DEL	1	\uparrow \leftarrow \rightarrow \downarrow		1	HOME CLR	HELP
8	532	_	/	7	8	9	*	4	5
9	533	6	+	1	2	3	A 11 MANA TO 1	0	,
A	534	,				C.			
В	535		4-	77-0	rossisti q	ASIC O'IN	9		
С	536	STOP	COPY	f • 1	f • 2	f • 3	f • 4	f • 5	f • 6
D	537	f • 7	f • 8	f • 9	f • 10	14.48	religion Notes we	On Hus	
E	538	SHIFT	CAPS	カナ	GRAPH	CTRL			LAS
F	539	沙布美州	SEM US		Patrick Hec	- RASS	OTHER	H 0000 1	1 1 7 16

テンキ の部分

おされているキーのビットが立ちます。 $extbf{1}$ キーがおされたとすると、 $extbf{531H番地の内容}$ が04になります。 $extbf{1}$ と $extbf{L}$ が同時におされたとすると0 $extbf{C}$ になります。

表 5-3 キースキャン対応表

538H 番地は, 特殊キーですが, 特殊キーをまとめたものが 53AH 番地にもあります。即ち, 53AH 番地の内容と 538H 番地の内容は同じです。

このテーブルを更新するには、ROM 内ルーチンの「キー・センス」を呼ばなければ、なりません。

キー・センスルーチンの呼び方は,

```
MOV DI,4BH CALL ROM_CALL
```

ROM_CALL: PUSH DS PUSH SS POP DS INT 0C4H POP DS RET

とします。

次に、マシン語ルーチンで、STOP キーチェックを行うプログラムを紹介します。 これは、PC-8001の ROM 内ルーチン

0CF1H ストップキーチェック

に相当するもので,

このルーチンの出力は

 $\{ CF = 1 \cdots STOP キーが押されている \\ CF = 0 \cdots STOP キーが押されていない です。$

ストップキーチェックルーチン

ES 0000 06 PUSH AX 0001 50 PUSH SS 0002 16 PUSH ; DS=60 H 0003 1F POP DS : ES=0テキストセグメント AX,AX 0004 31C0 XOR MOV ES, AX 0006 SEC0 DI,004B ; キーセンス ROM 内ルーチンコール MOV 0008 BF4B00 PUSH ES 000B 06 INT C4 000C CDC4 POP ES 000E 07 000F 26 ES: AX,[0536]: λ 0010 A13605 MOV AND AX.0001 0013 250100 STC ; CF = 10016 F9 0017 7501 JNE 001A 0019 F5 CMC : CF= 0 POP AX 001A 58 POP ES 001B 07 001C C3 RET

このプログラムは、マシン語ルーチンの中で、STOP キーの押下を調べるものですから、BASIC から CALL しても全く意味がありません。

100 H 番地からチェック用のルーチンを作って確認してみましょう。

0100 E8FDFE 0103 73FB 0105 CF

CALL 0000; ストップキーチェックルーチンを呼ぶ

JAE 0100

IRET ; ストップキーが押されるまで LOOP する

h] G 100, 105

で実行できます。「STOP」キーを押すと再びモニタのプロンプト

h]

が出てきたでしょう。

STOP キーチェックルーチンを使って、自分の作ったマシン語ルーチンで、STOP キーを押すと停止するとか、 ESC キーを押すと一時停止するなど応用して下さい。

5-4 キー入力のセンス

前節で「キー・センス」について少し触れましたが、もっと簡単なインタラプトコールの方法がありますので紹介します。キーボードの上のキーはすべて前節の表 5-3 の左側に 00 H~0 FH までのキーコードグループのいずれかに属しています。ここで述べるのは、該当するキーコードグループのキー入力状態を調べ、押されているキーは対応ビットを1とし、押されていないキーは0として、その状態を通知するものです。

このキー入力センスの呼び方は次のとおりです。

MOV AH,04H MOV AL, キーコードグループ番号(00H-0FH) INT 18H

結果はAHにキーコードグループ内の8つのキーの押下状態を8ビットで格納されてきます。



ここで前節のストップキーチェックと同様のことをプログラミングしてみましょう。ストップ キーはコードグループ 0 CH にありますので次のようになります。

PUSH SS POP DS :DS<=SS MOV AH, 04H MOV AL, OCH INT 18H AND AH, 01H STC JNE BACK CMC

BACK: RET

5-5 キー入力方法・キーセンス比較表

BASICでキー入力のプログラミングをする際の参考として、入力やセンスの方法を一覧表としてとめました。

★文字列の入力方法の比較表

	No tity	INPUT	INPUT WAIT	LINE INPUT	LINE INPUT WAIT	INPUT\$(X)	INKEY\$
	-	文	文	文	文	関数	関数
	プロンプト文	可能	可能	可能	可能	不可能	不可能
入	プロンプト マーク?	可能	可能	無	無	無	無
力	カーソル表示	有	有	有	有	有	可能*1
表	エコーバック	有	有	有	有	111.	無
示	入力待ち	待つ	指定した時 間だけ待つ	待つ	指定した時 間だけ待つ	待つ	待たない
	, の入力	ダブルクォー トで囲めば可	ダブルクォー トで囲めば可	可能	可能	可能	可能
デ	"の入力	文字列の最初 でなければ可	文字列の最初 でなければ可	可能	可能	可能	可能
1	コントロールコード カーソルキーの入力	不可	不可	不可	不可	可能	可能
9	複数の変数への入力	可能	可能	不可	不可	不可	不可
入	入力文字数	254文字以内	254文字以内	254文字以内	254文字以内	指定した文字数 (255文字以内)	1 文字
力	入力終了	ロ キー	シキー	シキー	シャー	自動	_
	入力文字なし しで☑キー	ヌルストリング	ヌルストリング	ヌルストリング	ヌルストリング	CHR\$(13)	CHR\$(13)
STOP	BREAK表示	あり	あり	あり	あり	なし	あり*2
+	CONTに よる再開	可能	可能	可能	可能	不可	可能*2

*1:通常はカーソルは表示されませんが、表示させることも可能です。第14章ランダムテクニックを見て下さい。

*2: INKEY\$がブレークされたりCONTされたりするわけではありません。

INKEY\$自体はSTOPキーをCHR\$(3)として受け付けることも可能です。

★キーセンス比較表

	INPUT\$(1)	INKEY\$	INP(X)	WAIT
入力待ち	待つ	待たない	待たない	待つ
STOP+-	中断(CONT不可)	中断*	中断*	中断しない
複数キーの同時入力	不可	不可	可能	可能な場合もある
入力文字の判断	簡単	簡単	複雑	複雑
カーソル表示	表示する	表示させることも可	表示させることも可	表示させることも可
キー割り込み	きかない	きく*	きく*	きかない

^{*}入力待ちがないためINKEY\$, INP(X)自体はSTOPキーやキー割り込みとは関係ありません。

第6章 カセットファイル

- 6-1 CMTインターフェイス
- 6-2 CMTとのデータ転送の仕様
- 6-3 データフォーマット
 - 6-3-1 プログラムファイル
 - 6-3-2 データファイル
 - 6-3-3 マシン語ファイル
- 6-4 内部ルーチン
 - 6-4-1 データ書き込み
 - 6-4-2 データ読み込み
- 6-5 マシン語によるセーブ・ロード
- 6-6 BASICとマシン語を一度にSAVE·LOAD
- 6-7 データの高速セーブ・ロード

第6章 カセットファイル

6-1 CMTインターフェイス

PC-9801には、CMT インターフェースボード(PC-9801-03)があり、オーディオカセットへのデータ書き込みおよびカセットからのデータ読み込みが行えます。このインターフェイスの入出力信号は、CMT インターフェイスボードのカセット用コネクタ(8 ピンの DIN コネクタ)に接続されています。カセットレコーダと CMT インターフェイスとを接続するには、カセットケーブル(添付のケーブルまたは PC-8093)を用います。

6-2 CMTとのデータ転送の仕様

CMT とのデータ転送は、次のような仕様で行われます。

通信速度:600ボー/1200ボー

(ソフトで選択可能)

通信方式:調歩式 (アシンクロナスモード), 全二重

ストップビット:2ビット

符号単位数:8ビット

6-3 データフォーマット

6-3-1 プログラムファイル

 N_{88} -BASIC (86) のプログラムをカセットに SAVE したときのフォーマットは次のようになります。

モータ	フオン ウェイ	ト2.5秒	D3×10回				エンドマーク	モータオフ
	WAIT スペース 0.6秒	WAIT マーク 1.9秒	ヘッダー D3が 10バイト	ファイル名 6バイト	WAIT マーク 0.1秒	プログラム 本体 最後の3バイトは00	00×9	WAIT 1.3秒

まずテープレコーダのモータをオンにし、テープ走行が安定するまで待った後、D 3 H を 10 個書き込みます。次に、ファイル名を書き込みますが、6 文字に未たないときは、その後に 00 H をつけ加え 6 バイトにします。それから再びウエイトがあります。これは、LOAD 時に"Found"や"Skip"

などの表示をするための時間です。

さて次がいよいよプログラム本体です。本体が書き込まれた後の最後の3バイトは00Hになっていて、次に続く9つの00Hとあわせ、12個の00Hでエンドマークとなります。

6-3-2 データファイル

オン				モー
WAIT	WAIT	ヘッダー	データ	WAIT
スペース	マーク	"9CH"	ACRE TOTAL	マーク
0.6秒	1.9秒	6バイト	本 体	1.3秒

テープ走行安定のためのウエイトが 2.5 秒あるのは、プログラムファイルと同じで、9 CH を 6 個書き込んでヘッダーを作り、データファイルであることを示します。

続いて、データ本体が書き込まれますが、数値の場合もすべて文字列に直して書き込まれます。

6-3-3 マシン語ファイル

ータオン		ヘッ	ドブロ	コック		Ŧ	データブロック: 	1		Ī	ータブロック?	2 I	ンドフ	ブロッ	7	モーオ
WAIT マーク 3.8秒	"3A"	AH 1	AL	CS 1	"3A"	N 1	データ 1-255 バイト	CS 1	"3A"	N 1	1-255	CS 1	"3A"	N "00" 1	"00"	WAIT マーク 1.3秒

まずウエイトがあった後、ヘッドブロックがあります。これは、次のようになっています。

3AHを1個書き込む

AH=スタートアドレス (High)

AL=スタートアドレス (Low)

CS=チェックサム

N = データ数 (00~FFH)

6-4 内部ルーチン

ここではアセンブリ言語(マシン語レベル)でカセットファイルへの書き込み、読み込みを行う プログラムを紹介します。

6-4-1 データ書き込み

CMT のモータをオンにし、データの書き込みを可能にし、データを書き込みます。

6-4-2 データ読み込み

CMT のモータをオンにして、読み取り可能に設定し、データを読み取ります。

6-4-3 CMT のモータオフ

6-5 マシン語によるセーブ・ロード

内部ルーチンの使い方が分かったところで実際のプログラミングに挑戦してみましょう。アスキーコードの0から255までをセグメント1F00H, オフセット100 Hから書き込んでおき, まずそれをセーブします。次にそのデータを同じセグメントのオフセット 200 H からロードしてみます。

使い方は、それぞれ DEF SEG=&H1F00 A=0:CALL A で OK です。

カセットへの書き込み

: CASSETTE WRITE ; SAMPLE 0000 3200 XOR AL, AL : AL=0 DATA: ; NO.OF DATA=256 0002 B90001 MOV CX, 100H PUSH CS 0005 0E POP ES : ES=CS 0006 07 ; OFFSET MOV BX,100H 0007 BB0001 ; AL=0 -- 255 MOV ES: [BX], AL STORE: 000A 268807 INC AL 000D FEC0 INC BX 000F 43 LOOP STORE ; LOOP UNTIL CX=0 000A 0010 E2F8 CMTON: MOV AH, 03H ; MOTOR ON AND WRITE READY 0012 B403 ; 1200 bps MOV AL,80H 0014 B080 INT 1AH ; CALL 0016 CD1A MOV BX, 100H WRITE: 0018 BB0001 MOV CX,100H 001B B90001 LP: MOV AL, ES: [BX] ; AL=DATA 001E 268A07 : WRITE DATA MOV AH, 04H 0021 B404 INT 1AH ; CALL 0023 CD1A INC BX 0025 43 001E LOOP LP 0026 E2F6 IRET ; BACK TO BASIC 0028 CF

カセットから読み込み

: CASSETTE READ : SAMPLE 0000 0E START: PUSH CS ; ES=CS 0001 07 POP ES ; DATA STORE OFFSET MOV BX,200H 0002 BB0002 ; CX=NO. OF DATA MOV CX, 100H 0005 B90001 ; MOTOR ON AND READ READY CMTON: MOV AH,02H 0008 B402 ; 1200 bps MOV AL. 80H 000A B080 INT 1AH 000C CD1A ; CALL 000E B405 READ: MOV AH, 05H ; READ DATA ; ERROR CHECK ON 0010 B000 MOV AL,00H INT 1AH 0012 CD1A : CALL CMP AH,00H 0014 80FC00 JNE READ 0017 75F5 : IF NOT READ THEN TRY AGAIN 000E

0019 268807 001C 43 001D E2EF 001F CF

000E

MOV ES:[BX], AL ; AL=DATA

INC BX LOOP READ

IRET

: BACK TO BASIC

6-6 BASICとマシン語を一度にSAVE・LOAD

BASICのプログラムとマシン語をリンクさせたソフトがよく見うけられます。特にゲームソフト ではその傾向が強いようです。カセットテープを使って、BASIC とマシン語がリンクされたプログ ラムをメモリ上にロードするには通常次の2通りがあります。

1. BASIC の DATA 文中にマシン語を入れておき, それを READ 文で読み出した後, POKE 文 により書き込む。この方法ですと、BASIC のプログラム1つになるため、SAVE、LOAD で OK ということになります。しかし BASIC のプログラムが少しふくらむことになります。

例) 1 ´ save "poke"

100 DEF SEG=&H60

110 SUB=&H283E

120 FOR I=0 TO 18

READ D\$: POKE SUB+I, VAL("&H"+D\$)

140 NEXT

150 DATA B8,FF,06,BB,D0,00,4B,83,FB,00

160 DATA 75,FA,48,3D,00,00,75,F1,CF

170 TIME\$="00:00:00"

180 CALL SUB

190 PRINT TIME\$

200 END

2. MON コマンドによりマシン語モニタに移り、W·R コマンドでマシン語をセーブ・ロードしま す。そして、BASIC のプログラムを SAVE や LOAD します。この方法ですと、BASIC のプ ログラムはふくらみませんが BASIC とマシン語を別々にセーブ・ロードしなくてはいけま せん。


そこで、第3の方法を紹介いたしましょう。これは、1と2の方法の欠点を解決したもので、メ モリー上にある BASIC とマシン語のプログラムを SAVE だけで一度にセーブし、またそれを LOAD だけでロードできます。

PC-9801では、BASICのプログラムは次のアドレスに格納情報があります。

セグメント=60 H

 $\tau = 6A4H$, 6A7H

6A4H, 6A5H に BASIC のトップアドレス, 6A6H と 6A7H にエンドアドレスが格納されています。



考え方としては、BASIC のプログラムのすぐ後ろからマシン語を入れておき、その最終アドレスを [6 A 6 H, 6 A 7 H] に書き込めば OK です。そうして、SAVE すれば、BASIC とマシン語が一度にセーブできるわけです。それでも注意することが 3 つあります。1 つは、BASIC の終りには必ず 00 H が 2 つなくてはいけないことです。2 つめは、マシン語の中に 00 H が 10 個以上連続していないことです。3 つめは、マシン語の最後では 00 H が 10 個以上続いていなければなりません。これは、BASIC プログラムのデータフォーマットを参照されたら解かると思います。これは理論的にはそうですが、実際はそうなっていなくてもいいようです。

それではサンプルプログラムを示しながら実際に試してみることにしましょう。次の BASIC プログラムを入力して下さい。なお、ここで示すアドレスは PC-9801 のバージョンとシステム構成により異なることがあります。

BASIC + MACHINE
DEF SEG=&H60
SUB=&H283E
TIME\$="00:00:00"
CALL SUB
PRINT TIME\$
TO END

MON トップ エンド hJC60 | hJD6A4 | 06A4 D8 27 3B 28 FE F3 FE F7 FE F9 00 01 00 01 EE F7 リプ;(月秒 / hJD283B

ソースリスト

283E	B8FF06	MOV	AX,06FF
2841	BBD000	MOV	BX,00D0
2844	4B	DEC	BX
2845	83FB00	CMP	BX,0000
2848	75FA	JNE	2844
284A	48	DEC	AX
284B	3D0000	CMP	AX,0000
284E	75F1	JNE	2841
2850	CF	IRET	
2851	0000	ADD	[BX+SI], AL
2853		ADD	[BX+SI],AL
2855		ADD	[BX+SI],AL
2857	0000	ADD	[BX+SI],AL

マシン語はタイマールーチンで 2 秒間ウエイトするものです。BASIC とマシン語の両方を入力したら今度はエンドポインタを書き替えてセーブしましょう。エンドポインタは,285 EH にしてみます。そのまえに本来のエンドポインタ (283 BH) を覚えておいて下さい。

ここで SAVE します。が LIST をとってはいけません。暴走するか、リストがメチャクチャになります。

セーブした後、リセットをかけてメモリをクリアしてから本当にロードできるか試してみましょう。なお、LOAD した後、またエンドポインタを元にもどさなくてはなりません。なお、第2章のBASIC プログラム復活ルーチンを利用してもOKです。

MON hJC60 hJS6A6 06A6 3B-5E 28-28 FEhJ^B Ok SAVE "CAS:TEST" LOAD "CAS:TEST" Ok

MON h]C60 h]S6A6 06A6 5E-3B 28-28 FEh]^B Ok

これまでの方法はちょっと手間がかかります。そこで、6-5 のマシン語によるセーブ・ロードを使って1度に BASIC とマシン語をセーブ・ロードしてみるのも1つの手です。それは読者の皆様の課題にしておきましょう。なお、以上の方法では PAINT 文を実行するとマシン語部分が破壊されますので要注意(第1章 1-5 参照)。

6-7 データの高速セーブ・ロード

カセットファイルにデータを書き出すには OPEN "CAS:ファイル名" FOR OUTPUT AS # 1としてファイルをオープンし、PRINT #1、A \$ のようにします。データが少ないときは 1 個 1 個書き出してもそんなに時間はかかりませんが、データが多いときは、けっこう時間をとります。これはデータを 1 個書くたびに区切りを入れているためです。次のプログラムを実行してみて下さい。10 個のデータを書き込むものです。

```
1 'SAVE "D1.cas"
2 'High Speed SAVE·LOAD
10 DIM A$(10)
20 FOR I=1 TO 10
30 READ A$(I)
40 NEXT I
50 DATA A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
60
70 TIME$="00:00:00"
80 OPEN "CAS:DEMO1" FOR OUTPUT AS #1
   FOR I=1 TO 10
90
    PRINT #1,A$(I)
100
110 NEXT I
120 CLOSE #1
130 PRINT TIME$
Ok
run
00:00:29
Ok
```

1200 ボーで書いても 29 秒かかっています。では、そのデータを読んでみましょう。

```
1 SAVE "D1r.cas"
2 High Speed SAVE.LOAD
10
20 TIME$="00:00:00"
30 OPEN "CAS:DEMO1" FOR INPUT AS #1
40 FOR I=1 TO 10
50 INPUT #1,A$(I):PRINT A$(I)
60 NEXT I
70 CLOSE #1
80 PRINT TIME$
0k
0k
run
00:00:31
```

データリードには31秒かかりました。

ではデータとデータの区切りをつめて、一気に書き込む方法を紹介しましょう。 PRINT # 1, A \$ (I); $^{\text{N}}$, $^{\text{I}}$; A \$

(I+1); ","・・・・というのがポイントでこの方法だと、非常に高速になります。次のサンプルを実行してみて下さい。

```
1 SAVE "D3.cas"
2 'High Speed SAVE LOAD
10 DIM A$(10)
20 FOR I=1 TO 10
30 READ A$(I)
40 NEXT I
50 DATA A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
70 OPEN "CAS:DEMO3" FOR OUTPUT AS #1
80 TIME$="00:00:00"
90 FOR I=1 TO 10 STEP 5
100 PRINT #1,A$(I); ",";A$(I+1); ",";A$(I+2); ",";A$(I+3); ",";A$(I+4)
110 NEXT I
120 CLOSE #1
130 PRINT TIME$
Ok
run
00:00:06
Ok
```

今度は、たったの6秒になっています。ではそのデータを読んでみましょう。

```
1 'SAVE "D3r.cas"
2 'High Speed SAVE.LOAD
10 '
20 TIME$="00:00:00"
30 OPEN "CAS:DEMO3" FOR INPUT AS #1
```

```
40 FOR I=1 TO 10 STEP 5
50 INPUT #1,A$(I),A$(I+1),A$(I+2),A$(I+3),A$(I+4)
60 PRINT A$(I),A$(I+1),A$(I+2),A$(I+3),A$(I+4)
70 NEXT I
80 CLOSE #1
90 PRINT TIME$
Ok
run
00:00:05
Ok
```

データリードは5秒となっています。

第 7 章 ディスクファイル

7-1 ディスクファイルの構造

7-1-1 ディスクマップ

7-1-2 ディスクアドレスとクラスタとの変換

7-1-3 ディレクトリ

7-1-4 IDセクタ

7-1-5 FAT

7-2 DSKF関数

7-3 標準ディスク

7-3-1 フォーマッティング 7-3-2 ディスクBIOSコマンド

7-4 5インチ・ディスク

7-4-1 概要

7-4-2 ディスクBIOSコマンド

7-5 ディスク・ユーティリティ・プログラム

7-5-1 ファイルインフォメーション

7-5-2 1ファイル転送

7-5-3 ファイルネームソート

7-5-4 オールマイティ・ディスク・ダンプ

7-5-5 簡易ディスクエディター

7-5-6 8インチIDリーダー

7-5-7 インテルHEXファイル・ローダー

第7章 ディスクファイル

7-1 ディスクファイルの構造


7-1-1 ディスクマップ

ここでは、 N_{88} -Disk BASIC(86)におけるディスクのファイル構造についてまとめています。

ディスクの物理構造


ディスク タイプ	サーフェス 番号	トラック数	トラック 番号	セクタ数	セクタ番号	データ容量	参照図
8 インチ両面倍密度	0 ~ 1	77	0 ~76	26	1 ~26	1.025MB	図 1
5 インチ両面倍密度	0 ~ 1	40	0~39	16	1~16	327.68KB	図 2
5インチ両面倍密度倍トラック	0~1	80	0~79	16	1~16	655KB	図 3
5 インチ片面倍密度	なし	35	0~34	16	1~16	143.36KB	⊠ 4
5インチ固定ディスク(5 MB)	0~3	153	0 ~152	33	1~33	5.17MB	図 5
5インチ固定ディスク(10MB)	0 ~ 3	310	0 ~309	33	1 ~33	10.47MB	⊠ 6

ディスクマップ




SV X FT	サーフェス 番号	トラック 番号	セクタ番号	
IPL	0	0	1 ~ 4	
Disk⊐- ⊧	0	1 ~ 2	すべて	
MOXE	1	1 ~ 2	すべて	
ディレクトリ	0	35	1 ~22	
I D	0	35	23	
FAT	0	35	24~26	

図1 8インチ両面倍密度フロッピィディスク



	サーフェス 番号	トラック 番号	セクタ番号
IPL	0	0	1 ~ 2
	0	. 0	3~16
Diskコード	0	1 ~ 3	すべて
	1	0 ~ 3	すべて
ディレクトリ	1	18	1 ~12
I D	1	18	13
FAT	1	18	14~16

図2 5インチ両面倍密度フロッピィディスク



	サーフェス 番号	トラック 番号	セクタ番号
IPL	0	0	1 ~ 2
850	0	0	3 ~16
Disk コード	0	1 ~ 8	すべて
	1	0 ~ 8	すべて
ディレクトリ	0	40	1~12
I D	0	40	13
FAT	0	40	14~16

図3 5インチ両面倍密度倍トラックフロッピィディスク





図4 5インチ片面倍密度フロッピィディスク

	トラック 番号	セクタ番号
IPL	0	1 ~ 2
Diskコード -	0	3~16
	1 ~ 6	すべて
ディレクトリ	18	1~12
I D	18	13
FAT	18	14~16

セクタ33 セクタ1
2793
トラックロ
トラック1
ートラック152

	サーフェス番号	トラック番号	セクタ番号
IPLおよび システム予約	0	0	すべて
2554	0	1	すべて
Disk コード	1 ~ 2	0~1	すべて
	3	0	すべて
ディレクトリ	0	75	すべて
	1 ~ 2	75	すべて
I D	3	75	1
FAT	3	75	2 ~33

図5 5インチ固定ディスク (5 M B)



	サーフェス 番号	トラック 番号	セクタ番号
I PLおよび システム予約	0	0	すべて
	0	1	すべて
Disk コード	1 ~ 2	0~1	すべて
	3	0	すべて
ディレクトリ	0.	150	すべて
フィレクトリ	1 ~ 2	150	すべて
I D	3	150	1
FAT	3	150	2 ~33

図6 5インチ固定ディスク(10 MB)

7-1-2 ディスクアドレスとクラスタとの変換

- 1) 5インチ片面のとき

 〈クラスタ〉= 〈トラック〉×2+〈セクタ〉 ¥9

 〈トラック〉=〈クラスタ〉¥2

 〈セクタ〉= (〈クラスタ〉 MOD 2)×8+1から8セクタ
- 2) 5インチ両面のとき
 〈クラスタ〉= 〈トラック〉×4+〈サーフェス〉×2+〈セクタ〉¥9
 〈トラック〉=〈クラスタ〉¥4
 〈サーフェス〉=(〈クラスタ MOD 4) ¥2
 〈セクタ〉=(〈クラスタ〉 MOD 2)×8+1から8セクタ
- 3) 5 インチ倍トラック・8 インチのとき
 〈クラスタ〉=〈トラック〉×2 +〈サーフェス〉
 〈トラック〉=〈クラスタ〉¥2
 〈サーフェス〉=〈クラスタ〉MOD 2
 〈セクタ〉= 1 セクタ~16 セクタまで全部(5 インチ倍トラック)
 〈セクタ〉= 1 セクタ~26セクタまで全部(8 インチ)

7-1-3 ディレクトリ


ディレクトリには、ファイル名、ファイルの属性、ファイルが格納されている先頭クラスタ番号がしまわれています。これによりファイル名とファイルが格納されている場所との対応がつけられます。


ディレクトリの位置は.

- 5インチ片面………トラック 18, セクタ1~12
- 5インチ両面……サーフェス1, トラック18, セクタ1~12
- 5インチ両面倍トラック…サーフェス0,トラック40,セクタ1~12
- 8インチ……サーフェス0, トラック35, セクタ1~22

となっています。1つのファイルに対して16バイトが割り当てられていますが、そのうち使用されているのは11バイトです。ディレクトリは下図のようになっています。

8インチ両面のとき





7-1-4 ID セクタ

ID にはユーザーズマニュアルにある通り、ディスク全体の属性、一度に OPEN できるファイルの数、電源 ON (リセット) 時に実行される文が格納されています。

ID It.

- 5 インチ片面………トラック 18, セクタ 13
- 5インチ両面……サーフェス1, トラック18, セクタ13
- 5インチ両面倍トラック…サーフェス0, トラック40, セクタ13
- 8 インチ………サーフェス 0 , トラック 35 , セクタ 23

に割り当てられています。

8インチ両面の場合

```
Dr 01, Sur 00, Tr 0023, Sec 17
0000 00 03 43 4C 53 20 3A 20 46 49 4C 45 53 20 3A 20
                     CLS : FILES :
 50 52 49 4E 54 20 44 53 4B 46 28 31 29 3B 22 20
0010
                    PRINT DSKF(1);
0020
 43 6C
    75 73 74 65 72 73 20 66 72 65 65 22 00 00
                    Clusters free
 0030
0040
 0050
 0060
 0070
 0080
0090
 00 A0 00 00 00 00 00 00
         00 00 00 00 00 00 00 00
0000
  00 DO 00
  00E0 00
  00F0 00
```

1度に OPEN できるファイル数 属性(ディレクトリを参照)

なお、1度に OPEN できるファイル数と電源 ON 時に実行される文は、システムディスクでないと意味を持ちません。

7-1-5 FAT (File Allocation Table)

FAT はファイルの格納状態を示します。ファイルが1クラスタに納まらない場合,残りを別のクラスタに書き込まなければなりません。この「別のクラスタ」をどこにするかにはいろいろな方法がありますが, N_{88} -DISK BASIC (86) では,適当に空いているクラスタに書き込みます。このとき,どこのクラスタに書き込んだかを記録しておかないとあとで困ることになります。また,「別の

クラスタ」をさがす時に、どこが空きクラスタかが分からなければなりません。これらの情報を記録したものが、FATです。

ではこの FAT はどのようになっているか見てみましょう。

FAT の位置は,

- 5 インチ片面……トラック 18, セクタ 14~16
- 5 インチ両面……サーフェス1, トラック18, セクタ14~16
- 5インチ両面倍トラック…サーフェス 0, トラック 40, セクタ 14~16
- 8 インチ······・サーフェス 0 , トラック 35 , セクタ 24~26 となっていて, 3 つのセクタとも同じものが入っています。

8インチ両面の場合

```
クラスタ 4 AH
Dr 01, Sur 00, Tr 0023, Sec 18
0010 FF FF
         FF
            FF
               FF
                  FF
                    FF
                       FF
                          FF FF
                                FF
                                   FF
                                     FF
                                        FF FF FF
0020 FF FF FF FF
               FF FF FF FF FF FF
                                   FF FF FF CB
0030 D6 C3 CB D4 C3 C3 C1 C1 37 C6 C8 CD CC C9 3D D3
                                                   ヨテヒヤテテチチアニネへフノ=モ
               C6 44 FE C1 49 C1 4B 4C CC C7 4F CA
0040 C2 40 D1 CF
                                                   Y@AZID FIFKLTRON
0050 CB CB CB C9 CB D3 D0 C1 C3 CF C4 D3 D6 C1 C3 FF
                                                   ヒヒヒノヒモミチテマトモヨチテ
0060 FF
      FF
          FF
            FF
               FF
                  FF
                     FF
                        FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF FF
                                        FF
                                           FF FF
0070 FF
      FF
          FF
            FF
               FF
                  FF
                     FF
                        FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                     FF
                                        FF FF FF
0080 FF FF
          FF
            FF
               FF
                  FF
                     FF
                        FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              FF
0090 FF FF
         FF FF
               FF
                        FF
                  FF
                     FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              FF
00A0 FF FF
         FF
            FF
               FF
                  FF
                     FF
                        FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              FF
00B0 FF FF
         FF
            FF
               FF
                  FF
                     FF
                        FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              FF
00C0 FF FF
         FF
            FF
               FF
                  FF
                     FF
                        FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              FF
00D0 FF
      FF
         FF
            FF
               FF
                     FF
                        FF
                          FF
                             FF
                  FF
                               FF FF FF FF FF
00E0 FF FF FF FF FF
                 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
```

クラスタ 4 AH を見て下さい。これは CAT 1 というファイルの先頭クラスタです。ここには 4 BH という値が入っています。これはデータがクラスタ 4 AH に入り切れず,クラスタ 4 BH に続いていることを示します。クラスタ 4 BH を見ると 4 CH となっています。クラスタ 4 CH を見ると値は CCH となっています。クラスタ CCH というものはありません。値が C1 H~DAH(5 インチの時は C1 H~C8 H,5 インチ 2 DD の時は C1 H~D0 H)の時はここのクラスタでファイルが終わっていて,下位 5 ビット(8 インチの時 1~1 AH,5 インチの時 1~8 H,5 インチ 2 DD の時は 01 H~10 H)がそのクラスタで実際に使用しているセクタ数を表わします。ここではクラスタ 4 CHのうち 12 (CH)セクタを使用してファイルが終わっていることを示します。

これらをまとめると次のようになります。

バイトのデータ (16進)	クラスタの使用状態
8 インチ両面の時 0 ~ 9 9 5 インチ両面の時 0 ~ 9 F 5 インチ2DDの時 0 ~ 9 F 5 インチ片両の時 0 ~ 4 5	使用中。連続したクラスタの一部であり、後続するクラスタを持つ。 値が、後続するクラスタの番号を示している。
8 インチ両面の時 C1~DA 5インチ両・片面の時 C1~C8 5 インチ2DDの時 C1~D0	使用中。連続したクラスタの最後のクラスタであり、下5 (5インチの時は下4) ビットの内容が、そのクラスタで実際に使われているセクタの数を表わす。
FE	子約ずみのクラスタで、ファイルとして使うことはできない。(DISK コード、IPL、ディレクトリ、FAT 自身を含むクラスタがこれである。) 未使用。

7-2 DSKF関数

DSKF 関数は、ディスクファイルの構造に関する情報を返す関数で、機能を指定するによって、表 7-2 のような値が得られます。

HK 4K 亚口	8インチ両面		5インチ両面		5インチ2DD		5インチ片面		機能	
機能番号	16進	10進	16進	10進	16進	10進	16進	10進	1英 旧	
0	4C	76	27	39	4F	79	22	34	片面あたりの最大トラック番号	
1	1A	26	10	16	10	16	10	16	1トラックあたりのセクタ数	
2	01	1	01	1	01	01	00	0	片面 0 , 両面 1	
3	01	1	02	2	01	01	02	2	1トラックあたりのクラスタ数	
4	9A	154	A0	160	A0	160	46	70	クラスタの総数	
5	23	35	12	18	28	40	12	18	ディレクトリが格納されているトラック番号	
6	1A	26	08	8	10	16	08	8	1クラスタあたりのセクタ数	
7	18	24	0E	14	0E	14	0E	14	FAT の開始セクタ番号	
8	1A	26	10	16	10	16	10	16	FAT の終了セクタ数	
9	03	3	03	3	03	3	03	3	FAT の個数	
10	17	23	0D	13	0D	13	0D	13	ID が格納されているセクタ番号	

表 7-2 DSKF 機能一覧表

7-3 標準ディスク

7-3-1 フォーマッティング

フロッピィディスクを初期化することを「フォーマッティングする」と言います。フォーマッティングのしかたには2段階あり、ひとつは「物理フォーマット」で、もうひとつは「システムフォーマット」です。

① 物理フォーマット

フロッピィディスクにサーフェス,トラック,セクタなどのアドレスを割り当てることを物理フォーマットと言います。市販されている8インチ標準フロッピィディスクは通常 IBM フォーマットと呼ばれる物理フォーマットが施されています。これは、PC-9881 用に NEC が供給している PC-9884 とは異なる物理フォーマットとなっています。

② インターリーブ13とは?

一般的なディスクは、トラック上にセクタが 1 から 26 まで順番に並んでいますが、インターリーブ 13 でフォーマットしたディスクはセクタが 1 つおきになっています。第 1 セクタの次が第 14 セクタ、その次が第 2 セクタ、その次が第 15 セクタ・・・・・・と続いています。 PC-9881 を使用して連続したセクタを読み書きする際には、非常に高速になります。

あるトラックの第1セクタから第3セクタを続けて読む場合を例にとって考えます。ディスクのヘッドが第1セクタを読みとった後,第2セクタを読みに行くまでの間にはいろいろな処理が必要で、セクタが順に並んでいる場合には、第2セクタを読みとろうとした時にはすでに第2セクタの先頭がヘッドを行きすぎてしまい、第2セクタがぐるっとトラックを1周してくるまで待つ必要があります。

インターリーブ 13 のディスクでは,第1セクタの次は第14セクタですから,第14セクタが行きすぎるまで待てばその次の第2セクタが読めるという訳です。

従ってこの形式の方がずっと速いということになります。ただし、これは Disk BASIC で読み書きする際にのみ当てはまります。

次に示すプログラムは、この「インターリーブ・フォーマット」を行うものです。ドライブ2 にフォーマットするディスケットを入れて実行して下さい。この用途には次のようなことが考え られます。

- 市販の新しいディスケットを物理フォーマット。
- CP/M-86で使用していたディスケットを N₈₈-Disk BASIC(86)で使う場合に再フォーマット。
- その他のOSやディスクシステムで使用していたディスケットを再フォーマット。

インターリーブ 13 フォーマット

```
1 'save "IntLV"
100
110
      Interleave 13 Format Program
120
130 CONSOLE 0,25,0,0:WIDTH 80.25
140 CLEAR ,&H1D00:DEF SEG=&H1D00:DEFINT A-Z:AD=0
150 PRINT Interleave 13 Formatting:
160 FOR I=0 TO &HCF: READ D$: POKE AD+I, VAL( "&H"+D$): NEXT
170 FORM13=0:PRINT
180 PRINT "Place NEW diskette on DRIVE 2 and Press RETURN.";
190 LINE INPUT A$
200 INPUT "Sure (y/n) ";A$
210 IF A$="y" OR A$="Y" OR A$=">" THEN 220 ELSE END
     ---- Format Start ----
220
230 PRINT "Now formatting ..."
240 CYL=0:SF=0:DW=0:GOSUB *FORM.TR:IF STS<>0 THEN *FORM.ERR
250 FOR I=1 TO 76
      CYL=I:SF=0:DW=1:GOSUB *FORM.TR:IF STS<>0 THEN *FORM.ERR
270 NEXT
280 FOR I=0 TO 76
290
      CYL=I:SF=1:DW=1:GOSUB *FORM.TR:IF STS<>0 THEN *FORM.ERR
300 NEXT
310 PRINT "Interleave 13 Format Complete.": END
320
     ----- Call Sub -----
330 *FORM.TR
340
      CALL FORM13(STS,CYL,SF,DW)
350 RETURN
360 *FORM.ERR
370 PRINT "Format Error: Track=";CYL;" Surface=";SF:END 380 ' ----- Machine Code -----
390 DATA 8B,4F,0A,8E,C1,8B,77,08,26,8A,24,8B,4F,06,8E,C1
400 DATA 8B,77,04,26,8A,34,8B,4F,02,8E,C1,8B,37,26,8A,14
410 DATA 53,8A,DC,0E,07,BD,68,00,B9,1A,00,8B,F5,26,88,1C
420 DATA 26,88,74,01,26,88,54,03,83,C6,04,E0,F0,8A,C2,0A
430 DATA C0,75,05,B8,91,1D,EB,03,B8,91,5D,8A,CB,8A,EA,BB
440 DATA 68,00,B2,40,CD,1B,5B,72,03,B8,00,00,8B,4F,0E,8E
450 DATA C1,8B,77,0C,26,89,04,CF,00,00,01,00,00,00,0E,00
460 DATA 00,00,02,00,00,00,0F,00,00,00,03,00,00,00,10,00
470 DATA 00,00,04,00,00,00,11,00,00,00,05,00,00,00,12,00
480 DATA 00,00,06,00,00,00,13,00,00,00,07,00,00,00,14,00
490 DATA 00,00,08,00,00,00,15,00,00,00,09,00,00,00,16,00
500 DATA 00,00,0A,00,00,00,17,00,00,00,0B,00,00,00,18,00
510 DATA 00,00,0C,00,00,00,19,00,00,00,00,00,00,00,1A,00
```

③ システムフォーマット

物理フォーマットを行うと、サーフェス、トラック、セクタが割り当てられるため、 N_{88} -Disk BASIC(86)の DSKI\$, DSKO\$で読み書きができるようになります。例えば、ドライブ1のサーフェス1, トラック2, セクタ3を読むには、次のようにします。

```
10 FIELD#0,128 AS A$,128 AS B$
20 DM$=DSKI$(1,1,2,3)
30 PRINT A$;B$
40 END
```

しかし、物理フォーマットだけでは、 N_{88} -Disk BASIC(86)の SAVE、LOAD、ファイル処理 (OPEN、PRINT # 1、GET # 1、PUT # 1、CLOSE) などができません。これは、 N_{88} -Disk BASIC (86) がそれらの処理を行ううえで必要な管理情報がないためです。この管理情報を記録するために、FAT、ディレクトリ、ID の初期化が必要で、これをシステムフォーマットと呼びます。これは物理フォーマットに対して、ソフト的なフォーマットです。

PC-9884 に入っている format.n 88 のプログラムは, このソフト的なフォーマットを行うものです。

④ サンプル・プログラム

 N_{88} -Disk BASIC(86)でインターリーブ・フォーマットしたものと通常のものを比較してみると、読み書きにかなりの時間の差がみられます。次にデータをシーケンシャルファイルとランダムファイルに読み書きするプログラム例をあげます。

ランダムファイル

"A"の文字列 128 文字と"B"の文字列 128 文字を 1 つのデータとして, ランダムファイルに書き出し, 読み込みます。データの数は, RUN したときに入力してください。

```
1 'save "INT13.RND"
100 '---- Prepare Data ---
110 A1$=STRING$(128, "A")
120 B1$=STRING$(128, "B")
130 INPUT "No of data ";MX
140 '---- Write Data -----
150 TIME$="00:00:00"
160 OPEN "2:demo2" AS #1
170 FIELD #1,128 AS A$,128 AS B$
190 LSET B$=B1$
200 FOR I=1 TO MX
210
      PUT #1,I
230 CLOSE #1
240 PRINT TIMES
250 '---- Read Data -----
260 TIME$="00:00:00"
270 OPEN "2:demo2" AS #1
280 FIELD #1,128 AS A$,128 AS B$
290 FOR I=1 TO MX
      GET #1, I
310 NEXT I
320 CLOSE #1
330 PRINT TIME$
340 END
```

シーケンシャルファイル

"A"の文字列 255 文字を 1 つのデータとして、シーケンシャルファイルに書き出し、読み込みます。データの数は、RUN したときに入力してください。

```
1 'save 'INT13.SEQ'
100 '---- Prepare Data ----
110 A$=STRING$(255, "A")
115 INPUT 'No. of data "; MX
120 '---- Write Data ----
130 TIME$="00:00:00"
140 OPEN '2:demo1" FOR OUTPUT AS #1
150 FOR I=1 TO MX
160 PRINT #1,A$
170 NEXT I
180 CLOSE #1
190 PRINT TIME$
200 '---- Read Data ----
210 TIME$="00:00:00"
220 OPEN '2:demo1" FOR INPUT AS #1
230 FOR I=1 TO MX
240 INPUT #1,A$
250 NEXT I
260 CLOSE #1
270 PRINT TIME$
280 END
```

⑤ 読み書きテスト結果

ランダム

通	常	インターリープ13	倍 率
	データ数	100	
WRITE	17秒	16秒	1.06
READ	17秒	1秒	17.00
	データ数	200	11275 13
WRITE	34秒	19秒	1.79
READ	34秒	3秒	11.33
NA FEET	データ数	300	
WRITE	51秒	22秒	2.32
READ	51秒	5秒	10.20

シーケンシャル

通	常	インターリーブ13 倍		
	データ数	100	- stall	
WRITE	43秒	26秒	1.65	
READ	17秒	18秒		
	データ数	200		
WRITE	1分27秒	55秒	1.58	
READ	34秒	36秒	8/8/	
	データ数	300	903	
WRITE	2 分13秒	1 分24秒	1.58	
READ	52秒	54秒		

プログラムの SAVE・LOAD

通	常	インターリーブ13	倍 率
	4クラスタの	プログラム(約20K)	184
SAVE	34秒	2.42	
LOAD	14秒	1秒	14.00

7-3-2 ディスク BIOS コマンド

8 インチフロッピィディスクは, μ PD 765 A フロッピィディスクコントローラ(FDC)により制御されています。データ転送は,DMA (Direct Memory Access) によって行われ,フロッピィディスクに対するデータの読み書きは DMA 制御部を用いて行われます。

この節では、8 インチ・ディスクの BIOS (基本入出力) コマンドとその使い方を説明します。これらのコマンドは μ PD 765 A を直接コントロールしていますので、 N_{88} -Disk BASIC(86)では困難な、あるいは不可能な処理ができるようになります。

① 概 要

まず、通常ユーザーが使う BIOS コマンドの一覧を示します。


8 インチ・ディスク BIOS コマンド一覧表

No.	コマンド名	機能
1	リード I D	トラック上のエラーのない ID を読み取る
2	リードデータ	ディスク上のデータを読み取る
3	ライトデータ	ディスク上にデータを書き込む
4	シーク	シリンダにアームを移動しヘッドを選択する
5	フォーマット	1トラック分のセクターフォーマッティングを行う

次に、ディスク BIOS コマンドを使用するうえでの用語とコマンドの一般形式について説明します。

● シリンダとヘッド

シリンダとは、両面ディスケット上の0~76までのトラックのことをいいます。 両面ディスクのラベルを貼る面は1面であり、反対側は0面となっています。なお片面ディスケットの場合は0面しか使いません。このことを図で表わすと次のようになります。



このシリンダとヘッドにより、どの物理トラックをアクセスするかが決定されます。これは、 N_{88} -Disk BASIC(86)のサーフェス(面)とトラックによる指定と同じです(次表参照)。

サーフェス・トラックとヘッド・シリンダの対応表

N_{88} -D	isk BASIC (ディス	ク BIOS	
クラスタ番号	サーフェス	トラック	ヘッド	シリンダ
0	0	0	0	0
1	1	0	1	0
2	0	1	0	1
3	1	1	1	1
4	0	2	0	2
5	1	2	1	2
:	÷	:	:	:
1 5 0	0	7 5	0	7 5
1 5 1	1	7 5	1	7 5
1 5 2	0	7 6	0	7 6
1 5 3	1	7 6	195 1 Att	7 6

セクタ長

1セクタに何バイトを記録するかを表わすもの(セクタ当りのバイト数)がセクタ長と呼ばれます。8インチ・ディスケットでは単密度・倍密度に分かれ、それぞれ次のようになっています。

9	セクタ長指定	セクタ当りのバイト数	最終セクタ	備考
(f) O	0 0	128バイト	2 6	IBM1型
単密度	0 1	256バイト	1 5	N ₈₈ -Disk BASIC(86)(0ヘッド, 0シリンダのみ)
_\$129	0 2	512バイト	8	
	0 1	256バイト	2 6	IBM2D型, CP/M-86, N ₈₈ -Disk BASIC(86)
倍密度	0 2	512バイト	1 5	IBM PC 準拠
	0 3	1024バイト	8	MS-DOS

これを簡単にまとめると下図のようになります。

セクタ長指定	0 0	0 1	0 2	0 3
セクタ長(バイト/セクタ)	1 2 8	2 5 6	5 1 2	1 0 2 4

● ID 情報

ディスク媒体には物理フォーマット時に各セクターを物理的に識別するための領域が書き込まれており、この領域を ID と呼びます。 ID には、シリンダ番号、ヘッド番号、セクタ番号、セクタ長が記録されています。これらをあわせて ID 情報といいます。

● デバイス種別・ユニット番号

フロッピィディスクの種別 (タイプ) とユニット番号 (ドライブ番号) は次のようになっています。

	ドライブ番号				
デバイスタイプ	1	2	3	4	
8インチ	9 0 H	9 1 H	9 2 H	9 3 H	
5インチ	5 0 H	5 1 H	5 2 H	5 3 H	
5 インチ2DD	7 0 H	7 1 H	7 2 H	7 3 H	

データ長

実際に読み書きするデータの長さ (バイト単位) をデータ長といいます。

長い前置きでしたが、以上のことを理解しているとディスク BIOS コマンドが楽々と使えます。 さて、いよいよ各コマンドの使い方に入ります。

2 J-FID

ID 情報の読み出しを行います。これは指定されたトラック上で最初に正常に読み取れた ID を ID 情報として対応レジスタに格納します。これにより、各トラックがどういうフォーマットに なっているかが分かります。各レジスタには次のようにセットし、インタラプトコール(INT 1 BH)を行います。

正常終了すれば、CFが0となり次の各レジスタにID情報が格納されます。

CL ← シリンダ番号

CH ← セクタ長

D L ← セクタ番号

DH ← ヘッド番号

異常終了すれば、CFが1となりAHに次のようなエラーステータスが入ります。

AHの内容	エラーの内容	
4 0 H	デバイスが異常	
6 0 H	ユニットがレディの状態でない	
C 0 H	正しい I Dが見つからない	
E 0 H	正しいIDが見つからず、しかもIDアドレスマークが1回も検出	
	されなかった	

それでは、 N_{88} -Disk BASIC (86) のディスケットを対象にして具体例をあげましょう。

● 0 ヘッド, 0 シリンダの ID を読む

このトラックは単密度で、セクタ長 128 バイトになっています。ドライブ 1 にディスケットがあるものとします。

0000 B41A	MOV	AH, 1A:	単密
0002 B090	MOV	AL.90:	ドライブ1
0004 B100	MOV	CL,00:	シリンダの
0006 B600	MOV	DH,00:	ヘッドロ
0008 CD1B	INT	1B :	コール
000A CF	IRFT	10	

これはモニタモードで入力して、実行してみて下さい。Xコマンドで各レジスタの値とフラグの内容が一目で分かります。

結果は次のようになります。

CH = 0 ; セクタ長 (128 バイト)

CF、AHも0で正常終了しています。

こんどは単密モードでヘッド1,シリンダ0を読んでみましょう。

MOV DH, 01 H とするだけで良いですね。

すると、CF が1となり、AH に E0H が入ります。正常に読めていないことが分かります。ここは倍密になっているためです。そこで、MOV AH, 5 AH としてみましょう。これなら正常終了します。そして、CH の値が1となり、セクタ長が256 バイトであることを表わしています。

このリード ID で、IBM フォーマットや CP/M-86、MS-DOS などのディスケットの ID 情報を読んでみるとそれぞれのフォーマットが分かります。

③ リードデータ

指定ドライブの任意の開始セクタからメモリ領域に指定された長さ (データ長, バイト単位) だけデータを読み出します。

各レジスタを次のようにセットし、インタラプトコール (INT 1BH) を行います。

AH ← 56H (倍密度)

16H (単密度)

A L ← 90~93H (ドライブ1~4)

BX ← リードするデータ長 (バイト数)

CL ← 0~76 (シリンダ番号)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← 1~26 (開始セクタ)

CH ← 0~3 (セクタ長, 128~1024)

ES:BP ← データ格納の先頭アドレス (偶数番地にすること)

正常終了すれば CF が 0 となり、ES(セグメントアドレス)、BP (オフセットアドレス) が示すデータバッファ領域先頭アドレスからデータ長分だけデータが格納されます。

異常終了すれば、CFが1となりAHに次ページのようにエラーステータスが入ります。

AHの内容	エラーの内容	
2 0 H	メモリアドレスがバンクにまたがっているか、奇数番地からはじま るように指定している	
3 0 H	1回の転送容量を越えてデータ長を指定している	
4 0 H	デバイス異常	
5 0 H	一定時間内にデータ転送を終了できない	
6 0 H	ユニットがレディ状態ではない	
A 0 H	I D読み出し時に CRC エラーが発生した	
C 0 H	トラック内に指定されたセクタが見つからない	
E 0 H	上記に加え、 IDが1個も見つからない	

 N_{88} -Disk BASIC(86)の8インチのIPLを読んでみることにして具体例を示しましょう。IPLは,ヘッド0,シリンダ0,セクタ1~4に入ってることになっています(実際はセクタ1だけにしか入っていません)。

0000	B80018	MOV	AX,1800	
0003	8EC0	MOV	ES, AX :	セグメント1800H
0005	BD0000	MOV	BP,0000;	オフセット 0
0008.	.B416	MOV	AH, 16 :	単密
000A	B090	MOV	AL, 90 :	ドライブ 1
000C	BB0002	MOV	BX,0200:	128バイト×4セクタ
000F	B100	MOV		シリンダ 0
0011	B600	MOV	DH,00 ;	ヘッドロ
0013	B201	MOV	DL,01 :	開始セクタ1
0015	B500	MOV	CH,00 :	セクタ長128バイト
0017	CD1B	INT	1B	

上記を実行後, セグメント 1800 H, オフセット 0 H から逆アセンブルしてみると IPL がどういうことをしているかが分かると思います。

次に本当にリードしたかどうかが一目で分かるところを読んでみましょう。それはディレクトリです。これは、 \land ッド 0、シリンダ 35 (23 H)、セクタ 1 \sim 22 にあります。変更する点は次のとおりです。

MOV AH,56 : 倍密

MOV BX,1600: 256バイト×22セクタ MOV CL,23 : シリンダ 35 (10 進数) MOV CH,01 : セクタ長256バイト モニターモードでC1800 [RET], E0 [RET] とすると、ディレクトリがちゃんと転送されていることが分かります。

4 ライトデータ

ドライブ,開始セクタを指定し、データバッファ領域の先頭アドレスとデータ長を指定すれば、 その内容を指定のディスクアドレスに書き込みます。

各レジスタを次のようにセットし、インタラプトコール (INT 1BH) を行います。

A H ← 5 5 H (倍密度)

15H (単密度)

A L ← 9 0 H ~ 9 3 H (ドライブ1~4)

BX ← ライトするデータ長 (バイト数)

CL ← 0~76 (シリンダ番号)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← 1~26 (開始セクタ)

CH ← 0~3 (セクタ長, 128~1024)

ES:BP ← データバッファ領域の先頭アドレス (偶数アドレスにすること)

CF が 0 で正常終了、1 で異常終了となります。異常の場合、AH にはリードデータのときと同じエラーステータスが入りますが、1 つ追加されています。

AHの内容	エラーの内容
7 0 H	ライトプロテクトがかかっていた

それではサンプルとして,アスキーコード $0\sim255$ の 256 バイトをヘッド 1,シリンダ 0 の 1 セクタ目に書き込んでみましょう。 ここは未使用になっている部分です。 このテストには壊れても良いようなディスケットを用いて下さい。 万一, 大切なデータが消えることにもなりかねませんので。

0000 B80018 MOV AX.1800 0003 SEC0 MOV ES, AX : セグメント1800H BP.0000: オフセットn 0005 BD0000 MOV 0008 3000 XOR AL,AL ; AL=0000A B90001 MOV CX,0100: 256バイトのデータ 000D 31DB XOR $BX \cdot BX : BX = 0$ ARRE 26 FS: [BX], AL; AL= 0~255 0010 8807 MOV 0012 FEC0 INC ・アスキーコードを格納 AL 0014 43 INC BX 0015 F2F8 LOOP 000F AH, 55 0017 B455 MOV ; 倍密 0019 B090 MOV AL.90 ; ドライブ1 001B BB0001 MOV BX.0100; 256バイト書き込み 991F B199 CL,00 : シリンダ 0 MOV 0020 B601 MOV DH, 01 : ~y × 1 0022 B201 MOV DL.01 ; 開始セクタ 0024 B501 MOV CH. 01 : セクタ長256バイト 0026 CD1B INT 1B : コール

⑤ シーク

ドライブとシリンダ物理番号を指定するとそこまで、読み書きヘッドをシーク (移動) させます。前出のリード・ライト用の BIOS コマンドはシーク動作を同時に行うことができるようになっており、使用例はすべてシーク動作も行うように指定しています。 BIOS コマンド識別コードの 5 ビット目 (10 H) を 1 にするとシーク動作を行い、 0 にすると現在のシリンダを対象とした動作を行います。

各レジスタを次のようにセットし、インタラプトコール (INT 1BH) します。

終了条件は前出のもとのと同じです。

次にディスクの FAT のところにシークする例をあげます。FAT は $^{\circ}$ (23 H) にあります。

 0000 B410
 MOV
 AH,10 : シーク動作

 0002 B090
 MOV
 AL,90 ; ドライブ1

 0004 B123
 MOV
 CL,23 ; シリンダ

 0006 CD1B
 INT
 1B ; コール

なお、シリンダ 0 ヘシークするコマンドも用意されています。

0000 B407 MOV AH,07: シリンダ 0 ヘシーク 0002 B090 MOV AL,90; ドライブ 1 0004 CD1B INT 1B ; コール

このシーク動作は、シリンダ物理番号 0 の方向へ、1 シリンダずつシークし、トラック 0 信号を検出するまでくり返します。

⑥ フォーマット

1トラック分のセクタ長、トラック当たりのセクタ数、データ部に書き込むデータパターンなどに従って物理フォーマッティングを行います。

各レジスタを次のようにセットし、インタラプトコール (INT 1BH) します。

A H ← 5 D H (倍密度) 1 D H (単密度)

AL ← 90H~93H (ドライブ1~4)

BX ← データのバイト量 (4バイト×セクタ数)

CH ← 0~3 (セクタ長, 128~1024)


CL ← 0~76 (シリンダ番号)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← データパターン (通常 40 H *@")

ES:BP ← データバッファ領域先頭アドレス

セクタの ID 部にデータを書き込むときには次のようにシリンダ、ヘッド、セクタ、セクタ長の 4バイトの情報をトラックのセクタ数分だけ用意しておく必要があります。



セクタシーケンスに従った論理セクタ番号

(i) 26 セクタ/トラックの場合

物理セクタ セクタ 番号(16) シーケンス(16)	
00, 01 CP/M-86	物理セクタ番号と同じ
0DH BASIC	インターリープ13 01 0E 02 0F 03 10 04 11 05 12 06 13 07 14 08 15 09 16 0A 17 0B 18 0C 19 0D 1A

(ii) 8 セクタ/トラックの場合

物理セクタ 番号(16) シーケンス(16)	01 02 03 04 05 06 07 08
00, 01 MS-DOS	物理セクタ番号と同し

それでは、ドライブ 2 にあるディスケットのシリンダ 0、ヘッド 1 の部分(未使用)をフォーマットする例を示します。フォーマットは、単密度で 1 セクタ 512 バイト、1 トラック 8 セクタにするとします。

0000	DAAD	MOLL	ALL AD	117
0000	B41D	MOV	AH,1D ;	単密
0002	B091	MOV	AL,91 :	ドライブ 2
0004	BB2000	MOV	BX,0020:	4バイト×8セクタ
0007	B502	MOV	CH,02 :	512バイト/セクタ
0009	B100	MOV	CL,00 :	シリンダ 0
000B	B601	MOV	DH,01 :	ヘッド 1
000D	B240	MOV	DL,40 :	データパターン "@"
000F	0E	PUSH	CS .	セグメント
0010	07	POP	ES '	ピクメント
0011	BD2000	MOV	BP,0020;	オフセット
0014	CD1B	INT	1B	

シリンダ_】 ヘッド セクタ番号 ロクタ長 0020 00 01 01 01 02 02 00 01 03 02 00 01 04 02 0030 00 01 05 02 00 01 06 02 00 01 07 02 00 01 08 02 18セクタ

なお、インターリーブ・フォーマットの節で紹介したプログラムのソースリスト(付録)を参照されるとより具体的な使用例が分かると思います。

7-4 5インチ・ディスク

7-4-1 概 要

PC-9801 の 5 インチフロッピィディスク・インターフェイスは、PC-8001、PC-8801 と同一インターフェイスで、デバイスも PC-8031-1 W、PC-8031-1 V、PC-8031-2 W,PC-80 S 31 を接続することができます。

これらのデバイスは μ PD 780 および ROM (2 K), RAM (16 K) を内蔵したインテリジェント型であり、PC-9801 とは互いに μ PD 8255 を介してデータのやりとりを行います。

以下、5インチ・ディスクの BIOS コマンドとその使い方について説明します。

7-4-2 ディスク BIOS コマンド

① センス

デバイスの指定ドライブの状態をステータスとして通知します。AH にコマンド識別コード 04 H を入れてドライブ番号を指定し、INT 1BH を行います。

AH ← 0 4 H (センス) AL ← 5 0 H ~ 5 3 H (ドライブ1~4)

正常終了すれば CF が 0 となり、AH にステータス情報が次のように格納されます。

AHの内容	ステータスの意味				
X 0	片面装置				
X 2	両面装置・片面アクセスモード				
X 3	両面装置・両面アクセスモード				
1 X	ライトプロテクト (シールでの)				

注) Xは下位・上位の4ビットのことで無視する。

異常終了すればCFが1となり、AHが4Xでデバイス異常を示します。 次に具体例としてあるディスクのドライブ1のステータスを調べてみましょう。

MOV AH, 04H ; センス


MOV AL, 50H; ドライブ1

INT 1BH ; コール

実行後、CF=0でAH=03Hとなっていました。このディスクは両面装置で両面アクセスモードになっていることが分かります。ちなみに、プロテクトシールを貼って実行すると、AH=13Hとなり、ライトプロテクトを検知しています。また、ディスクの電源をOFFにして実行すると、CF=1でAH=40Hとなり異常であることになります。

② イニシャライズ

デバイスのコントローラの初期設定を行います。このイニシャライズを行わないと他のコマンド(センスを除く)は起動できません。AHにコマンド識別コード03Hを入れ、ALには次のように設定してINT 1BHとします。



ドライブ $1\sim4$ をすべて片面モードにするには AL に 50 H を入れ、すべて両面モードにするには 5 FH を入れます。またドライブ $1\cdot2$ を両面に $3\cdot4$ を片面にするには、AL に 53 H を入れます。なお、このイニシャライズコマンドにはステータス表示はありません。

では両面装置1台を使ってドライブ1を両面,ドライブ2を片面モードにイニシャライズしてみましょう。

MOV AH, 03H ; イニシャライズ

MOV AL, 51H; \vec{F} \vec{F} \vec{J} \vec

INT 1BH; J-N

では、ドライブ1をセンスしてみます。

MOV AH, 04H ; センス

MOV AL, 50H; ドライブ1

INT 1BH; J-N

結果はAHが03Hで両面装置の両面アクセスモードとなっています。こんどはドライブ2をセンスしてみます。

MOV AL, 51H; ドライブ2

結果はAHが02Hで両面装置の片面アクセスモードとなっています。無事イニシャライズされていたことになります。

③ リードデータ

指定したドライブの任意のセクタからデータを読み取りメモリに転送します。各レジスタを次のようにセットし、INT 1BHを行います。

AH ← 0 6 H (コマンド識別コード・リードデータ)

AL ← 50H~53H (ドライブ1~4)

BX ← 1~4096 (リードするバイト数)

C L ← 0 ~ 3 4 (シリンダ番号: 片面) 0 ~ 3 9 (シリンダ番号: 両面)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← 1~16 (セクタ番号)

ES:BP ← データバッファ先頭アドレス

正常終了すれば CF が 0 となり ES:BP が示すアドレスからデータが格納されます。 異常終了すれば CF が 1 となり、AH にステータス情報が次のように入ります。

AHの内容	ステータスの意味
4 X	デバイス異常
2 X	データバッファアドレスがバンクにまたがっているか奇数番地から 始まるように指定している
9 X	一定時間内にデータを転送できない
8 X	リードエラー

注) Xは下位4ビットのことで無視する。

それでは N_{88} -Disk BASIC (86) の 5 インチ両面の IPL を読んでみましょう。 IPL は、ヘッド 0 、シリンダ 0 、セクタ 1 ~ 2 に入っています。

0000	B406	MOV	AH,06	;	リードデータ
0002	B050	MOV	AL,50	;	ドライブ 1
0004	BB0002	MOV	BX,0200	;	2セクタ分リード
0007	B100	MOV	CL.00	;	シリンダ 0
0009	B600	MOV	DH.00	;	ヘッドの
000B	B201	MOV	DL.01	;	セクタ1
000D	0E	PUSH	CS		
000E	07	POP	ES	;	ES=CS
000F	BD2000	MOV	BP.0020	:	オフセット 20 H
0012	CD1B	INT	1B	;	コール

今度はディレクトリを読んでみましょう。ディレクトリは、ヘッド1、トラック18、セクタ1~12にあります。変更箇所は次のとおりです。

MOV BX,0C00: 256×12バイトリード

MOV CL,12 ; シリンダ 18 MOV DH,01 ; ヘッド 1

④ ライトデータ

指定したドライブの任意のセクタにメモリ上のデータを書き込みます。各レジスタを次のようにセットし、INT 1BHを行います。

 $AH \leftarrow 05H \qquad (ライトデータ)$

AL ← 50H~53H (ドライブ1~4)

BX ← 1~4096 (ライトするバイト数)

C L ← 0 ~ 3 4 (シリンダ番号:片面)

0~39 (シリンダ番号:両面)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← 1~16 (セクタ番号)

ES:BP ← データバッファ先頭アドレス

正常終了すれば CF が 0 となり ES:BP が示すアドレスからのデータが書き込まれます。異常終了すれば CF が 1 となり、AH にそのステータスが格納されます。それは③リードデータと同じです。

PC-9801 のテキスト VRAM をディスクにライトしてみましょう。まずはその表示エリア(セグメント A 000 H, オフセット 0 ~FFEH)です。書き込むところは、ヘッド 0 、シリンダ 4 からです。

0000 B405	MOV	AH,05 ; ライトデータ
0002 B050	MOV	AL,50 ; ドライブ1
0004 BBFF0F	MOV	BX,0FFF: 4095バイト
0007 B104	MOV	CL,04 ; シリンダ4
0009 B600	MOV	DH,00 ; ~y F O
000B B201	MOV	DL,01 ; セクタ1
000D 50	PUSH	AX ; AX を保存
000E B800A0	MOV	AX,A000
0011 8EC0	MOV	ES,AX ; ES=A 000 H
0013 58	POP	AX
0014 BD0000	MOV	BP,0000; オフセット0
0017 CD1B	INT	1B ; コール

次にアトリビュートエリア(セグメント A 000 H, オフセット 2000 H~2 FFEH)です。変更する部分は次のとおりです。

MOV CL,15 ; シリンダ 21 (10 進数) MOV BP,2000; オフセット 2000 H

このルーチンは、テキスト VRAM の内容をディスクにセーブしておくときに便利です。なお、AH の 05 H を 06 H に変えてリードして実際に書き込まれているか確認してみて下さい。

⑤ フォーマット

指定ドライブに入っているフロッピィディスケットをフォーマッティングします。これにより、ID のセクタシーケンスは 01 H データ部はすべて FFH が書き込まれます。このコマンドの実行方法は次のとおりです。

 $AH \leftarrow 0DH$; $7 \pi - \nabla \gamma h$

AL ← 50~53H ; ドライブ1~4

INT 1BH ; コール

正常・終了条件は③リードデータと同じですが、エラーステータスの2X、9X はありません。 ドライブ2のディスケットをフォーマットしてみます。

MOV AH,0D: フォーマット MOV AL,51: ドライブ2 INT 1B : コール

⑥ 片面・両面アクセス

両面装置のディスクに対して片面アクセスか両面アクセス (オペレーションモードという) の 指示を行います。

AH に 0 EH を入れ、AL は②イニシャライズと同じ設定をします。ドライブ 1 を両面アクセスモード、ドライブ 2 を片面アクセスモードにするには次のようにします。

MOV AH,0E; セットオペレーションモード MOV AL,51; ドライブ1-1, ドライブ2-0

INT 1B : コール

なお、PC-9801 F の 5 インチ 2 DD については、8 インチの BIOS コールと同じで、ドライブ指定 $1\sim4$ が 70 H ~73 H となるだけです。

7-5 ディスク・ユーティリティ・プログラム

ディスクの章のまとめとして、いままでの情報をプログラムに反映したディスク・ユーティリティをいくつか紹介いたします。

7-5-1 ファイルインフォメーション

ディスケットにセーブされているすべてのファイルの情報を出力します。これにより、ファイル名,属性、マシン語ファイルのアドレスおよびクラスタロケーションとリンクの各情報が得られます。なお、属性は次のような略語を用いています。

BAS……BASIC ファイル
ASC……アスキーファイル
MAC……マシン語ファイル
WTP……ライトプロテクト (Write Protect)
RAW……リードアフターライト (Read After Write)
PRT……プロテクト (Protect=Pオプション)

ファイルインフォメーション

```
1 'save "Finfo.n88
100 File Information
110 DEFINT A-Z:CONSOLE 0,25,0.0
120 WIDTH 80,25:CLS:PRINT " File Information 130 LOCATE 0,1:INPUT "CRT (c) or Printer(p) ";CP$ 140 IF CP$="c" OR CP$="C" THEN F$="SCRN:" :GOTO *INPT 150 IF CP$="p" OR CP$="P" THEN F$="LPT1:" :GOTO *INPT
160 LOCATE 0,1:PRINT SPACE$(35):BEEP:GOTO 130
170
180 *INPT
190 INPUT "Drive No. "; DN$: DN=VAL(DN$): D=15: MCL=DSKF(DN,4)-1
200 DIM FI$(D), EX$(D), AT$(D), CL$(D), FA(MCL)
210 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #1
220 FOR I=0 TO 15
230 FIELD #0, I*16 AS DM$, 6 AS FI$(I), 3 AS EX$(I),
                          1 AS AT\$(I),1 AS CL\$(I)
240 NEXT I
250
260 MAX=DSKF(DN,0)
310
320 FOR I=0 TO MCL
330
        FA(I) = ASC(MID\$(DM\$, I+1.1))
        IF FA(I)=255 THEN FR=FR+1
340
350 NEXT I
360
```

```
380 PRINT #1,"===== DRIVE ";DN; " ======"; 390 PRINT #1," FREE";FR 400 PRINT #1
400 PRINT #1,
410 PRINT #1, "FILE.NAME"; TAB(11); "ATTR"; TAB(20); "ADDRESS";
               TAB(32); "LOCATION"
420 PRINT #1,STRING$(45, "-"):CONSOLE 8,17
430 FTEND=DSKF(DN.10)-1
440 FOR S=1 TO FTEND
    IF MAX=76 THEN DM$=DSKI$(DN,0,35,S)
450
     IF MAX=39 THEN DM$=DSKI$(DN,1,18,S)
460
470 IF MAX=79 THEN DM$=DSKI$(DN,0,40,S)
     IF MAX=34 THEN DM$=DSKI$(DN,18,S)
480
490
     FOR I=0 TO 15
500
        P=ASC(FI$(I))
510
        IF P=0 THEN *NFILE
520
        IF P=255 THEN *FEND
530
        AT = ASC(AT = (I))
       IF AT=0 THEN AT$="ASC":FT$=" "
IF AT=1 THEN AT$="MAC":FT$=" *"
540
550
        IF AT=&H10 THEN AT$="ASC+WTP":FT$=" "
560
       IF AT=&H40 THEN AT$="ASC+RAW":FT$=" "
IF AT=&H80 THEN AT$="BAS":FT$="."
570
580
      IF AT=&H90 THEN AT$="BAS+WTP":FT$="."

IF AT=&HA0 THEN AT$="BAS+PRT":FT$="."

IF AT=&HC0 THEN AT$="BAS+RAW":FT$="."
590
600
610
620
        AD\$=STRING\$(9,".")
        IF FT$="*" THEN GOSUB *ADR
630
640
        PRINT #1,FI$(I);FT$;EX$(I);TAB(11);AT$;
                  TAB(20);AD$;TAB(31);
650
        CL=ASC(CL$(I))
660
       WHILE CL<&HC0
PRINT #1," ";RIGHT$("0"+HEX$(CL),2);
CL=FA(CL)
WEND
PRINT #1,"(";MID$(STR$(CL-&HC0),2);")"

*NFILE
V=NN+1:IF CP$="p" OR CP$="P" THEN 740
        WHILE CL<&HC0
670
680
690
700
710
       *NFILE
     NN=NN+1:IF CP$="p" OR CP$="P" THEN 740
720
     IF NN=15 THEN NN=0:PRINT:
INPUT "Press RETURN ",DMY$:PRINT
730
     NEXT I
750 NEXT S
700 NEXT S

760 '

770 *FEND

780 CONSOLE 0,25,1,0:LOCATE 0,24:PRINT:END

790 '
790
800 *ADR
810 F2$=DN$+":"+FI$(I)+EX$(I)
820 OPEN F2$ FOR INPUT AS #2
830 AD1$=RIGHT$("000"+HEX$(CVI(INPUT$(2,2))),4)
835 TMP!=CVI(INPUT$(2,2))
836 IF TMP!(0 THEN TMP!=TMP!+65536!
840 AD2$=RIGHT$("000"+HEX$(TMP!-1),4)
850 AD$=AD1$+"-"+AD2$
835 TMP!=CVI(INPUT$(2,2))
860 CLOSE #2 : RETURN
```

出力例

===== DRIVE 3 ====== FREE 138

FILE.NA	ME ATTR	ADDRESS	LOCATION
ABCD1	ASC		49 48(2)
test2 *	MAC	0000-00FF	4C(2)
test3	ASC+WTP		4D 4E(2)
test4	ASC+RAW		47 46(2)
test5 .	BAS+WTP		4F 50(1)
test7 .	BAS+PRT		45 44(1)
test8 .	BAS+RAW		51 52(1)
test6 .	BAS+WTP		43 42(1)
Mac *	dat MAC	0100-18FF	53 54 55 56(1)

7-5-2 1ファイル転送

 N_{88} -Disk BASIC(86)のシステムディスケットに入っているユーティリティプログラムの1つに "xfiles.n 88" というのがあります。これは,8 インチ・5 インチ両面・片面のメディア間でプログラムやデータの転送ができるものです。しかしこれでは1 枚のディスケットに入っているすべてのものが,転送されてしまいます。そこで次に紹介するプログラムは,任意のプログラムやデータを1 個ずつ転送します。

ファイル転送プログラム

```
1 'save 'Tfiles.n88
1000 ' ==== Tfiles.n88 ====
1010 '
1020 'Transfer One File
1030 ′
1040 'Initialize
1050 DEFINT A-Z
1060 WIDTH 80,25
1070 D=15:DIM F$(D),E$(D),A$(D)
1080 FOR I=0 TO 15
1090 FIELD #0,I*16 AS DM$,6 AS F$(I),3 AS E$(I),1 AS A$(I)
1100 NEXT I
1110 FIELD #1,128 AS X1$,128 AS Y1$
1120 FIELD #2,128 AS X2$,128 AS Y2$
1130
1140 *START
1150 PRINT "Transfer One File ": PRINT
1160 INPUT "From Drive No. ";FD$: FD=VAL(FD$)
1170 INPUT "To Drive No. ";TD$: TD=VAL(TD$)
1180 IF FD=0 AND TD=0 THEN *TRANSEND

1190 PRINT:INPUT "Ok (y or n) "; OK$

1200 IF OK$="y" OR OK$="Y" THEN 1220 ELSE CLS : GOTO *START
1210
1220 CLS
1230 PRINT "=== Drive ";FD;" === Free ";DSKF(FD):FILES FD :PRINT
1240 PRINT "=== Drive ";TD;" === Free ";DSKF(TD):FILES TD
1250
```

```
1260 PRINT: INPUT "Enter File Name to Transfer ";F$
     GOSUB *FILNAME
1270
1280
     DR=FD : GOSUB *SERCH : IF ER=1 THEN ER=0 : GOTO *START
     A$=A$(I) 'Attribute Set
GOSUB *TRANS
1290
    DR=TD:GOSUB *SERCH
1300
1310
1320 GOSUB *SETAT

1330 '

1340 PRINT FD; "--->"; TD; F$

1350 FOR TM=1 TO 5000 : NEXT TM
1360 CLS : FILES FD : PRINT : FILES TD : GOTO *START
1370 *TRANSEND
1380 PRINT "Completed"
1390 END
1400
1410 *FILNAME
1420 P=INSTR(F$, "."):IF P<>0 THEN 1440
1430 F1$=LEFT$(F$+SPACE$(6),6):F2$=MID$(F$+SPACE$(9),7,3):GOTO 1460
1440 F1$=LEFT$(F$+SPACE$(6),P-1):F2$=MID$(F$+SPACE$(3),P+1.3)
1450 F1$=LEFT$(F1$+SPACE$(6),6):F2$=LEFT$(F2$+SPACE$(3),3)
1460 RETURN
1470
1480 '==== File Search =====
1490 *SERCH
1500 MAX=DSKF(DR.0)
1510 IF MAX=76 THEN SE=22 ELSE SE=12
     FOR S=1 TO SE
     IF MAX=76 THEN D$=DSKI$(DR,0,35,S)
IF MAX=39 THEN D$=DSKI$(DR,1,18,S)
IF MAX=34 THEN D$=DSKI$(DR,18,S)
1530
1540
1550
      IF MAX=79 THEN D$=DSKI$(DR,0,40,S)
1560
1570
     FOR I=0 TO 15
      IF F1$=F$(I) AND F2$=E$(I) THEN RETURN
1580
1590
      NEXT I
1600 NEXT S
1610 BEEP:PRINT "*** File Not Found ***"
1620
     FOR TM=1 TO 2000 : NEXT TM : ER=1 : RETURN
1630
1640 '==== File Transfer =====
1670 OPEN FUS+":"+F$ AS #1
1670 OPEN TD$+":"+F$ AS #2
1680 FOR R=1 TO LOF(1):GET #1,R
1690 LSET X2$=X1$ . LSET Y2+ Y2+
1650 *TRANS
1690 LSET X2$=X1$ : LSET Y2$=Y1$
1700 PUT #2,R :NEXT R :CLOSE #1,2
1710 RETURN
1720
1730 ' ===== Set Attribute =====
1740 *SETAT
1820 ' === END OF SUBROUTINE ===
```

7-5-3 ファイルネーム・ソート

ディスケット内のファイルの数が多くなると目的のファイルを探すのが大変です。特に8インチの場合は手間がかかりますが、次のプログラムでファイル名をソートしておけばすぐ見つけ出せます。

```
1 'save "DIR.SRT"
100 DEFINT A-Z :DIM DDIR$(160),DIR$(15)
110 WIDTH 80,25:CONSOLE 0,25:CLS
120 PRINT "***** DIRECTORY SORT *****
130 PRINT
140 INPUT Target Drive No. = ",TD
150 PRINT
150 PRINT
160 INPUT " Sure ? (y/n) ",A$:PRINT
170 IF A$<>"Y" AND A$<>"y" THEN BEEP :END
180
190 '*INIT
200 FOR I=0 TO 15
210
       FIELD #0.16*I AS DUMMY$.16 AS DIR$(I)
220 NEXT I
230 MAXTRK=DSKF(TD,0) :DIRTRK=DSKF(TD,5)
240 MAXDIR=DSKF(TD.4)-2 :K=-1
250 IF MAXTRK=76 THEN MAXDIR=MAXDIR-1
260
270 '*GET.DIRECTORY
280 FOR I=0 TO DSKF(TD.1)-5
       IF MAXTRK=76 THEN D$=DSKI$(TD.0.DIRTRK.I+1)
290
       IF MAXTRK=39 THEN D$=DSKI$(TD,1,DIRTRK,I+1)
300
       IF MAXTRK=34 THEN D$=DSKI$(TD, DIRTRK,I+1)
310
      IF MAXTRK=79 THEN D$=DSKI$(TD,0,DIRTRK.I+1)
320
      FOR J=0 TO 15
330
       IF ASC(DIR$(J))=255 THEN 400
340
        IF ASC(DIR$(J))=0 THEN 380
350
        DDIR$(K)=DIR$(J)
360
       K=K+1
370
380
      NEXT J
390 NEXT I
400 '
410
     CONSOLE 7.25
420 PRINT STRING$(20, "-"); CHR$(10); "Now sorting ..."
430 '*SORT.DIRECTORY
440 FOR I=K-1 TO 0 STEP -1
450
    FOR J=0 TO I
460
      IF DDIR$(J)>DDIR$(J+1) THEN SWAP DDIR$(J),DDIR$(J+1)
470
    NEXT J
480 NEXT I
490
500 C=0:FOR I=0 TO K
510 PRINT LEFT$(DDIR$(I),9)
520 C=C+1:IF C=14 THEN C=0:PRINT:
INPUT "Press RETURN ",A$:PRINT
530 NEXT I
550 PRINT:PRINT:INPUT "Rewrite Directory (y/n) ";A$
560 IF A$<>"Y" AND A$<>"y" THEN *PEND
570
580 '*PUT.DIRECTORY
```

```
590 J=0 : SEC=1 : FOR I=0 TO K : LSET DIR$(J)=DDIR$(I)
600 J=J+1 : IF J=16 THEN GOSUB *DISKWT : J=0 : SEC=SEC+1
610 NEXT I : IF J=0 THEN *WTFF ' -- Write FFH --
620 WHILE J(16 : LSET DIR$(J)=STRING$(16,255) : J=J+1 : WEND
630 GOSUB *DISKWT
                               ' --- DISK Write ---
640 *WTFF : IF J<>0 THEN SEC=SEC+1
645 IF MAXTRK=76 THEN MAXSEC=22 ELSE MAXSEC=12
650 FOR I=SEC TO MAXSEC
     FOR J=0 TO 15 : LSET DIR$(J)=STRING$(16,255) : NEXT J
660
      IF MAXTRK=76 THEN DSKO$ TD,0,DIRTRK,SEC
IF MAXTRK=79 THEN DSKO$ TD,0,DIRTRK,SEC
IF MAXTRK=39 THEN DSKO$ TD,1,DIRTRK,SEC
710
720
730
      IF MAXTRK=34 THEN DSKO$ TD, DIRTRK,SEC
URN
749
750 RETURN
```

7-5-4 オールマイティ・ディスク・ダンプ

次のプログラムは、ディスクの任意のセクタかファイル名を指定すると、その内容をダンプするものです。出力は1セクタごとに CRT と PRINTER の切り換えが可能です。

```
1 'save "D-dump"
100 ON KEY GOSUB 900,910,920,930,940,950,960,970,
980,990
120 ON ERROR GOTO 1000 : ON STOP GOSUB 1020
130 KEY 1, "Restart": KEY 2, "Printer": KEY 3, "CRT"
140 KEY ON :STOP ON
      '---- Almighty Disk Dump ----
       WIDTH 80,25:CONSOLE 0,25:DEFINT A-Z
      FIELD #0,128 AS A$(0),128 AS A$(1)
FIELD #1,128 AS A$(2),128 AS A$(3)
160
      PRINT " #**** Almighty Disk Dump Utility *****
PRINT " FUNCTION : F(ile or V(olume
PRINT " f.1 key : Restart
170
180
190
                     f·1 key: Restart
f·2 key: Priter Output from Current Sector
f·3 Key: CRT Output from Next Sector
STOP key: Cancel this Utility
When CRT Output, Press any to continue.
     PRINT PRINT PRINT PRINT PRINT PRINT PRINT PRINT
200
210
220
230
240
250
       INPUT "FUNCTION ":F$
260
      IF F$="" THEN 1020 ELSE F$=LEFT$(F$,1)

IF F$="f" OR F$="F" THEN F$="F" :GOTO 320

IF F$="v" OR F$="V" THEN F$="V" :GOTO 510
270
280
290
       GOTO 260
       ---- FILE DUMP ROUTINE ----
310
       INPUT "FILE NAME ";FIL$
320
       IF FILS=" OR PF>0 THEN 1050 / ----- RESTART
330
      OPEN FIL$ FOR INPUT AS #1 :CLOSE #1 :OPEN FIL$ AS #1
PRINT "SECTOR COUNT ";LOF(1)
INPUT "START SECTOR ";STARTSECTOR
340
350
360
      IF STARTSECTOR>LOF(1) THEN 360
      IF STARTSECTOR>LOF(1) THEN 360
R=1 :IF STARTSECTOR< >0 THEN R=STARTSECTOR
380
      IF R>LOF(1) THEN 490
390
400
      L=2
```

```
410
       GET #1.R
420
       GOSUB 690
       WHILE L$(>"L" AND B$="" AND PF=0:B$=INKEY$:WEND:B$="
430
440
        IF PF=1 THEN PF=0:CLOSE #1:GOTO 320
       IF PF=2 THEN PF=0:L$="L":GOTO 420
IF PF=3 THEN PF=0:L$=""
450
460
       R=R+1
470
      GOTO 390
480
490 CLOSE #1 :GOTO 320
500
      ---- VOLUME DUMP ROUTINE ----
      INPUT "(DR,SU,TR,SE) ";DR,SU,TR,SE
510
      IF DR<0 OR DR>8 THEN BEEP :GOTO 510
IF DR=0 OR PF>0 THEN 1050 ----- RESTART
520
530
      IF DSKF(DR,2)=0 THEN IF SU(0 OR SU)1 THEN BEEP:GOTO 510
540
      IF SU(0 OR SU>1 THEN BEEP :GOTO 510
550
      IF TR(0 OR TR>DSKF(DR,0) THEN BEEP :GOTO 510
560
      IF SE(1 OR SE)DSKF(DR,1) THEN BEEP :GOTO 510
570
      IF DSKF(DR,2)=0 THEN DUM$=DSKI$(DR,TR,SE)
580
                           ELSE DUM$=DSKI$(DR,SU,TR,SE)
590
      L=0
600
       GOSUB 690
        WHILE L$<>"L" AND B$="" AND PF=0:B$=INKEY$:WEND:B$=""
610
       IF PF=1 THEN PF=0:GOTO 510
IF PF=2 THEN PF=0:L$="L":GOTO 590
IF PF=3 THEN PF=0:L$=""
620
630
640
        SE=SE+1:IF SE=(DSKF(DR,1) THEN 580 ELSE SE=1 IF DSKF(DR,2)=1 THEN SU=SU+1:IF SU=1 THEN 580 ELSE SU=0
650
660
       TR=TR+1:IF TR=(DSKF(DR,0) THEN 580 ELSE 510
670
     680
690
                   THEN PRINT #2, "FILE NAME = ";FIL$;"
700
                    RECORD NO = ";R
      IF F$="V" THEN PRINT #2,"(DR,SU,TR,SE)=";DR;SU;TR;SE
PRINT #2," *0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 ";
PRINT #2," *A *B *C *D *E *F
PRINT #2," 0123456789ABCDEF"
720
730
740
750
      FOR I=L TO L+1
760
       FOR J=0 TO 7
770
         I$=RIGHT$("00"+HEX$(128*I+J*16),2) :H$="" :C$=""
780
         FOR K=1 TO 16
790
         D$=HEX$(ASC(MID$(A$(I),J*16+K,1)))
800
          H$=H$+RIGHT$("0"+D$,2)+"
810
          D$=MID$(A$(I),J*16+K,1):IF ASC(D$)<32 OR
820
          ASC(D$)>247 THEN D$=".
830
          C$=C$+D$
        NEXT K :PRINT #2, I$; " "; H$; " "; C$; :PRINT #2, ""
840
850
       NEXT J
860 NEXT I : ZZ=FRE(0)
870 CLOSE #2
880 RETURN
890 '--- FUNCTION KEY PROCESS ROUTINE ----
900 PF=1 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN 910 PF=2 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
920 PF=3 :WHILE B$<> :B$=INKEY$ :WEND :RETURN
920 PF=3 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
930 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
940 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
950 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
960 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
970 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
980 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
980 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
```

```
990 PF=0 :WHILE B$<>"":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
1000 PRINT "ERROR CODE = ";ERR
1010 IF ERR=53 THEN RESUME 320 ELSE 1020
1020 CLOSE :CLEAR
1030 KEY 1, "load "+CHR$(34):KEY 2, "auto ":KEY 3, "go to "
1040 END
1050 CLOSE :CLEAR :RUN
```

7-5-5 簡易ディスクエディター

このプログラムによりディスクの任意のトラックの1セクタが画面上でエディットできます。エディットは16進数で行い、そのチェックサムとアスキーダンプがリアルタイムに表示されます。

```
1 'save "D-edit.n88
100 ' ---- Disk Editor -----
110 '
120 DEFINT A-Z:WIDTH 80,25:CONSOLE 0,25,1,0
120 DEFINT A-Z:WIDTH 80,25:CONSOLE 0,25,1,0
130 PRINT " ==== DISK EDITOR ===="
140 GOSUB *ADD 'File Buffer Address
150 INPUT "Drive No. ";D:IF D=0 THEN *PEND
160 INPUT "Surface No. ";SR
170 INPUT "Track No. ";T
180 INPUT "Sector No. ";S
190 PRINT CHR$(12):
190 PRINT CHR$(12);
200 PRINT " ==== DISK EDITOR ==== ";
210 PRINT USING " Drive # Surface # Track ## Sector ##"
:D.SR.T.S
                       ;D,SR,T,S
220 PRINT "*0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *A *B *C *D *E *F";
230 PRINT " SUM ASCII DUMP";
240 GOSUB *DSKCHK
250 GOSUB *DSKRD
260 I=AD : PRINT
270 SUM=0:FOR J=0 TO 15
275 K=PEEK(I+J):PRINT RIGHT$("0"+HEX$(K),2);" ";
280 SUM=SUM+K:NEXT J:PRINT " ";RIGHT$("00"+HEX$(SUM),3);" ";
290 FOR J=0 TO 15:K=PEEK(I+J)
300 IF K<32 OR K>247 THEN PRINT "."; ELSE PRINT CHR$(K);
310 NEXT J:PRINT: I=I+16: IF I-AD<256 THEN 270
320 ' ----- Edit -----
330 CR$=CHR$(13):RT$=CHR$(28):LT$=CHR$(29)
335 UP$=CHR$(30):DN$=CHR$(31)
340 N=0:M=0
350 X=(N MOD 16)*3:Y=N ¥ 16+2
360 LOCATE X,Y:K$=INPUT$(1):IF M=1 THEN 420
370 IF K$=CR$ THEN *DEDIT
380 IF K$=RT$ THEN N=N+ 1:IF N>255 THEN N=0
390 IF K$=LT$ THEN N=N- 1:IF N<0 THEN N=255
400 IF K$=UP$ THEN N=N-16:IF N<0 THEN N=N+256
410 IF K$=DN$ THEN N=N+16:IF N>255 THEN N=N-256
370 IF K$=CR$ THEN *DEDIT
420 IF K$>="0" AND K$=<"9" THEN 450
430 IF K$>="a" AND K$=<"f" THEN K$=CHR$(ASC(K$)-32):GOTO 450
440 ON M+1 GOTO 350,360
450 LOCATE X,Y:PRINT K$:IF M=0 THEN D$=K$:X=X+1:M=1:GOTO 360
460 M=0:D$=D$+K$:K=VAL("&H"+D$):POKE AD+N,K
```

```
470 SUM=0:FOR I=0 TO 15:SUM=SUM+PEEK(AD+(N ¥ 16)*16+I):NEXT
480 LOCATE 49,Y:PRINT RIGHT$("00"+HEX$(SUM),3)
490 LOCATE 54+N MOD 16,Y:IF K<32 OR K>247 THEN PRINT "."
    ELSE PRINT CHR$(K)
500 N=N+1:IF N>255 THEN 330 ELSE 350
510 *DEDIT
520 LOCATE 0,19:INPUT "Edit OK (y/n) ";OK$
530 IF OK$="y" OR OK$="Y" THEN GOSUB *DSKWT
540 GOTO 150
     ---- Program End ----
560 *PEND
570 END
580 Subroutines 590 ----- DISK READ -----
600 *DSKRD
610 IF TP=1 OR TP=2 OR TP=4 THEN DM$=DSKI$(D.SR.T.S)
620 IF TP=3 THEN DM$=DSKI$(D,T,S)
630 RETURN
640 '---- DISK WRITE -----
650 *DSKWT
660 IF TP=1 OR TP=2 OR TP=4 THEN DSKO$ D,SR,T,S
670 IF TP=3 THEN DSKO$ D,T,S
680 RETURN
690 ' ---- DISK TYPE CHECK -----
700 *DSKCHK
710 MX=DSKF(D,0) ' Max Track
720 IF MX=76 THEN TP=1 ' 8 inch 2D
730 IF MX=39 THEN TP=2 ' 5 inch 2D
740 IF MX=34 THEN TP=3 ′ 5 inch 1D
750 IF MX=79 THEN TP=4 ′ 5 inch 2DD
760 RETURN
770
780 *ADD
790 AD=VARPTR(#0)+&H20 : SG=VARPTR(#0,1) :DEF SEG=SG
800 AD=PEEK(AD)+PEEK(AD+1)*256
810 RETURN
```

7-5-6 8 インチ ID リーダー

8 インチのディスケットの 0 ~76 シリンダの合計 154 本のトラックについて, それぞれ 1 セクタの ID をリードする機能と特定のトラックの全セクタの ID を順次リードする機能があります。

前者は、ディスク全体のフォーマット分析、後者は1トラック内での論理セクタ番号の付けられ 方を詳細に解析する場合に使います。なお、ディスケットはドライブ2に入れてプログラムを実行 して下さい。

```
170 PRINT 'Print device '
180 PRINT
190 INPUT 'CRT or Printer (c/p) ? ',D$
200 PRINT
210 PRINT "Function "
220 PRINT 't or T : Read ID from CC=0 to CC=76"
220 PRINT tor 1: Read ID from UC=0 to UC=70
230 PRINT "s or S: Read ID 26 times on specified CCH"
240 PRINT "1 : Set single density mode"
250 PRINT
250 PRINT
260 INPUT "Select Function (t/s)? ",F$
270 PRINT: IF F$="1" THEN GOSUB 590 :GOTO 260
280 IF F$="t" OR F$="T" THEN *TRACK
290 IF F$="s" OR F$="S" THEN *SECTOR
300 PRINT "Invalid Function Specified ":BEEP :GOTO 260
310 *TRACK
     DEF SEG=&H1A00 :CALL A
320
330
     E=76 :GOSUB 430
340
     END
350 *SECTOR
     PRINT "Enter Cylinder and Head Address. To end, enter 99."
INPUT " CC = ",CC
360
370
      IF CC<0 OR CC>76 THEN IF CC=99 THEN END ELSE 370
      INPUT " H = ",H :IF H<>0 AND H<>1 THEN 390
390
400
      DEF SEG=&H1B00 :CALL A(CC,H)
    E=26/2-1:GOSUB 430
PRINT:GOTO 360

'--- DUMP SUBROUTINE -----

IF D$="p" OR D$="P" THEN FF$="LPT1:" ELSE FF$="SCRN:"

OPEN FF$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT #2,"

PRINT #2," AL AH BL BH CL CH DL DH ";

PRINT #2," AL AH BL BH CL CH DL DH "

PRINT #2," CC SL RR H ";

PRINT #2," CC SL RR H "

FOR J=&H10 TO E+&H10

H$=""
410
420
430
450
460
470
480
490
500
510
      H$= " "
520
530
       FOR K=0 TO 15
       H$=H$+RIGHT$("0"+HEX$(PEEK(J*16+K)),2)+" "
NEXT K :PRINT #2," ";H$;"
540
550
560
      NEXT J
CLOSE #2
570
580
     RETURN
590 '
      ---- PATCH FOR SINGLE SIDE VOLUME -----
600 DEF SEG=&H1A00
610
      POKE &H6,&H1A :POKE &H58,&H1A :POKE &H63,&H10
620 FOR I=&H64 TO &H6B :POKE I,&H90 :NEXT
630
     RETURN
640 '--- MACHINE CODE ----
650 DATA 8C,C8,8E,D8,B8,91,5A,33,DB,33,C9,33,D2,89,87,00
660 DATA 01,89,9F,02,01,89,8F,04,01,89,97,06,01,CD,1B,73
670 DATA 36,F6,C4,E0,75,1B,F6,C4,C0,75,16,F6,C4,60,75,00
680 DATA 89,87,00,01,89,9F,02,01,89,8F,04,01,89,97,06,01
690 DATA CF,86,A7,01,01,87,8F,04,01,87,97,06,01,80,FC,1A
700 DATA 74,DE,B4,1A,E9,B6,FF,B4,5A,87,8F,04,01,87,97,06
710 DATA 01,83,C3,08,80,C6,01,80,FE,01,74,A1,32,F6,80,C1
720 DATA 01,80,F9,4D,7D,BA,E9,94,FF
730 DATA C4,77,04,26,8A,0C,C4,37,26,8A,34,8C,C8,8E,D8,B8
740 DATA 91,5A,33,DB,32,ED,32,D2,89,87,00,01,89,9F,02,01
750 DATA 89,8F,04,01,89,97,06,01,CD,1B,73,36,F6,C4,E0,75
760 DATA 1B,F6,C4,C0,75,16,F6,C4,60,75,00,89,87,00,01,89
```

```
770 DATA 9F,02,01,89,8F,04,01,89,97,06,01,CF,86,A7,01,01
780 DATA 87,8F,04,01,87,97,06,01,80,FC,1A,74,DE,B4,1A,E9
790 DATA B6,FF,8A,A7,01,01,87,8F,04,01,87,97,06,01,83,C3
800 DATA 08,81,FB,D0,00,7D,C4,E9,9E,FF
```

7-5-7 インテル HEX ファイル・ローダー

市販のソフトに CP/M-86 で作った HEX ファイルを Disk BASIC のファイルに転送するものがあります。しかし転送しただけでは、メモリーに BLOAD することはできません。これはファイルフォーマットが異なっているためです。次のプログラムは、インテル HEX ファイルを読み込んでメモリにロードし、最後に BSAVE を行うものです。なお、このローダーでは単一セグメントのプログラムを前提としています。

```
1 'save "LOAD.HEX"
100 CLEAR. &H1800
110 DEFINT A-Z:DIM C(3)
120 INPUT "Intel HEX Format File name ";F$
130 OPEN F$ FOR INPUT AS #1
140
150 *INPUT.HEX.LECORD
160 LINE INPUT #1,I.HEX.L$
170 C(0)=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,2,2))
180 C(1)=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,4,4))
190 C(2)=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,8,2))
200
210 IF (C(2))&H80) AND (C(2)(&H85) THEN *DATA.POKE
220 IF C(2)=0
                 THEN *DATA.POKE
                 THEN *END.OF.FILE
230 IF C(2)=1
                 THEN *STRT.AD.MK
240 IF C(2)=3
250 IF C(2)=&H85 THEN
                               segment": GOTO *SET.SEG
       PRINT 'absolute code
260 IF C(2)=&H86 THEN
                               segment": GOTO *SET.SEG
       PRINT 'absolute data
270 IF C(2)=&H87 THEN
       PRINT 'expand
                        stack segment : GOTO *SET.SEG
280 IF C(2)=&H88 THEN
       PRINT "absolute expand segment": GOTO *SET.SEG
290 GOTO *INPUT.HEX.LECORD
300
310 *SET.SEG
320 DEF SEG=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,10,4))
330
340 *STRT.AD.MK
350
     LD.SEGMENT=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,10,4))
      ST.ADDRESS=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,14,4))
360
370 GOTO *INPUT.HEX.LECORD
380
390 *DATA.POKE
      DTLEN=C(0):ADD=C(1)
400
      FOR I=0 TO DTLEN-1
410
420
        PK.ADDRESS=ADD+I
        POKE PK.ADDRESS, VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,2*I+10,2))
430
440
      NEXT
```

第8章 プリンタ出力

- 8-1 画面コピー機能
- 8-2 テキスト画面のコピー
 - 8-2-1 BASICによるサブルーチン
 - 8-2-2 マシン語によるサブルーチン
- 8-3 カラーグラフィックコピー
 - 8-3-1 640×200モード
 - 8-3-2 640×400モード
- 8-4 アセンブリ言語によるプリンタ出力
 - 8-4-1 イニシャライズ
 - 8-4-2 1バイト出力
 - 8-4-3 複数/バイト出力
- 8-5 PRINT/LPRINT bn 2 n
 - 8-5-1 出力デバイス名の変更
 - 8-5-2 切り換えルーチンを作る
 - 8-5-3 内部ルーチンを利用する
 - 8-5-4 未使用コマンドでの切り換え

第8章 プリンタ出力

8-1 画面コピー機能

 N_{88} -BASIC(86)は、COPY 文と COPY キーにより、画面上に表示されている文字やグラフィックをプリンタに出力する機能を持っています。

テキスト画面 (文字, 漢字) およびグラフィック画面 (640×200ドット, 640×400ドット) に対応して, コピーの形式が 5 種類用意されています。COPY キーについては, CTRL キーおよび GRPH キーとの組み合わせにより 3 通りの方法があります。表 8-1 にその機能一覧をまとめてみます。

COPY	1	テキスト画面のみをプリンタにコピーします。	CTRL+COPY+-
COPY	2	グラフィック画面のみをプリンタにコピーします。	GRPH+COPY≠−
COPY	3	テキスト画面、グラフィック画面の両方をプリンタにコピーします。	COPY+-
СОРУ	4	グラフィック画面のみをプリンタにコピーします (漢字出力用)。640×200 ドットのモードで出力された漢字 (グラフィックパターン) はこのモード で出力すると上下が2分の1に縮少されてコピーされます。	
COPY	5	テキスト画面, グラフィック画面の両方をプリンタにコピーします。 4 と同じく640×200のモードで出力されたパターンは2分の1に縮小されます。	

表8-1 コピー機能一覧

では次に COPY の1~5までの機能を調べるプログラム例を紹介します。

画面コピーデモプログラム例1 (640×200 モード)

```
1 'save "SC.dmo"
100 ' Screen Copy Demo 1 ...640 x 200
110 CONSOLE 0,25,0,0 : WIDTH 40,25 :SCREEN 0,0
120 CLS 3 : LOCATE 7,8:PRINT "Screen Copy Demo
130 X=120:Y=100
140 FOR I=1 TO 9 :READ KC$ : KC=VAL("&H"+KC$)
150 PUT (X,Y),KANJI(KC)
160 X=X+20
170 NEXT I
180 LOCATE 7,10
190 PRINT "画面コピーDEMO"
200 LOCATE 7,16
210 PRINT "7°リンタ アウトフ°ット"
```

```
220 LINE (100,50)-(600,150),7,B
230 FOR I=1 TO 10
240 CIRCLE (500,100),I*I
250 NEXT I
260 FOR I=2 TO 8 STEP 2
270 PAINT (499-I*I, 99),5,7
280 NEXT I
290 FOR I=1 TO 5
300 LPRINT "COPY";I
310 COPY I
320 NEXT I
330 DATA 3268,4C4C,2533,2554,213C,2344,2345,234D,234F
340 END
```

画面コピーデモプログラム例 2 (640×460 モード)

```
1 'save "SC2.dmo"
100 ' Screen Copy Demo 2 ...640 x 400
110 CONSOLE 0,25,0,0 : WIDTH 40,25 :SCREEN 3.0
120 CLS 3 : LOCATE 7,8:PRINT "Screen Copy Demo "
130 X=120:Y=100
140 FOR I=1 TO 9 : READ KC$ : KC=VAL("&H"+KC$)
150 PUT (X,Y), KANJI(KC)
160 X=X+20
170 NEXT I
180 LOCATE 7,10
190 PRINT "画面コピーDEM〇"
200 LOCATE 7,16
210 PRINT "7°リンタ アウトフ°ット"
220 LINE (100,50)-(600,300),7,B
230 FOR I=1 TO 10
240 CIRCLE (500,200), I*I
250 NEXT I
260 FOR I=2 TO 8 STEP 2
270 PAINT (499-I*I,198),5,7
280 NEXT I
290 FOR I=1 TO 5
300 LPRINT "COPY": I
310 COPY I
320 NEXT I
330 DATA 3268,4C4C,2533,2554,213C,2344,2345,234D,234F
340 FND
```


Screen Copy Demo

画面コピーDEMO

ファリンタ アウトファット

COPY 1

TTTL-DEMO




COPY 2

Screen Copy Demo

画面コピーDEMC


TTJEMO

7°UJØ POEZ°UE




COPY 3

画面コピーDEMO



COPY 4

Screen Copy Demo 画面コピーDEMO 画面コピーDEMO プッリング アウトファット



COPY 5

8-2 テキスト画面のコピー

8-2-1 BASIC によるサブルーチン

コピーキーでテキスト画面をとると LPRINT で出力した文字と異なっています。この画面コピーサブルーチンは、LPRINT と同じ字体でプリンタに出力できます。さらに画面コピーをするスタートとエンドの行を指定することができます。ただし、これは80×25 文字モードです。

テキスト画面コピープログラム 1

1 'save"TXTCOP"
59999 *TXTCOPY
60000 DEF SEG=&HA000
60010 FOR I=S TO E
60020 FOR J=0 TO 159 STEP 2:P=PEEK(I*160+J)
60030 IF P>31 AND P<248 THEN LPRINT CHR\$(P); ELSE, LPRINT ";
60040 NEXT J:LPRINT
60050 NEXT I
60060 RETURN
Ok

S=0:E=15:GOSUB *TXTCOPY Ok

これはサブルーチン形式をとっており、Sにプリント開始行、Eに最終行を入れてGOSUB * TXTCOPYとすれば、SとEで指定した範囲がプリントアウトされます。ただし、漢字は出力されません。漢字コードは無視していますので、もし漢字も出力したい場合はなんとか工夫してみて下さい。上記はLISTをとった後、テキスト画面コピールーチンをコールしたものです。

8-2-2 マシン語によるサブルーチン

前出のルーチンは BASIC でも、スピードはそんなに遅くありませんが、どうしてもマシン語で出力したい方に次のルーチンを紹介します。

使い方は、S%に開始行、E%に最終行を入れて、DEF SEG=&H1F00:TXT=0:CALL TXT (<math>S%, E%) として下さい。なお、Tセンブラレベルでのプリンタ出力は後の節で説明しています。

テキスト画面コピープログラム2

```
1 'save "TXTCOP.MAC"

100 ' TEXT COPY MACHINE SUBROUTINE

110 ' --- S%=START:E%=END:T=0:CALL T(S%,E%)

120 DEF SEG=&H1F00

130 FOR I=0 TO &H444: READ D$

140 D=VAL("&H"+D$): POKE I,D

150 NEXT I

160 END

170 DATA C4,37,26,8B,0C,C4,77,04,26,8B,1C,B8,00,A0,8E,D8

180 DATA 53,33,F6,8B,C3,BA,A0,00,F7,E2,8B,D8,8D,38,8A,05

190 DATA 3C,1F,77,02,7A,04,3C,F8,72,02,B0,20,E8,0F,00,46

200 DATA 46,81,FE,A0,00,75,E5,5B,43,3B,D9,75,D3,CF,56,B4

210 DATA 11,CD,1A,5E,C3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
```

使い方

```
1 'save "TXTCOP.BAS"

10 CLEAR ,&H1F00:DEF SEG=&H1F00

20 TXT=0

30 S%=0:E%=10

40 CALL TXT(S%,E%):LPRINT

50 END
```

8-3 カラーグラフィックコピー

8-3-1 640×200 モード

前出のサンプル出力で分かるとおり、真円をコピーするとたて長になってしまいます。これは N_{88} -BASIC (86) のコピールーチンがなせるわざです。真円のコピーをとるためには BASIC かアセンブリ言語で、そのプログラムを作るしかありません。そこで次に紹介するのが 1:1.03 の比で真円がコピーできるプログラムです。さらにカラー対応となっています。

これは、カラーグラフィック画面をプリンタ用紙 1 枚分の大きさに引き伸ばしてコピーするもので、カラーに応じて 4 段階の濃淡が付きます。ただし、これは 640×200 ドットのモードで、画面全体のコピーには約 $3 \sim 4$ 分かかります。なお、これは PC-8821/22用です。

カラー対応画面コピー (640×200ドット)


```
1 'save "SC200.BAS"
   Graphic Screen Copy 640 x 200
          SC=0:CALL SC ---
120 DEF SEG=&H1D00
130
   FOR I=0 TO &HC1 : READ D$
140
      D=VAL("&H"+D$) : POKE I,D
150
    NEXT I
160 END
170 DATA 1E,0E,0E,1F,07,BB,B0,00,B9,0A,00,E8,8F,00,8C,16
180 DATA C6,00,89,26,C8,00,8C,D8,8E,D0,BC,4A,01,CD,A0,33
190 DATA D2,BB,BA,00,B9,06,00,E8,73,00,BB,C7,00,BE,60,01
200 DATA 33,C0,B9,02,00,89,04,46,46,E2,FA,BD,01,00,B9,08
210 DATA 00,33,FF,89,1E,C4,00,53,52,B8,08,00,F7,E2,8B,D8
220 DATA 8D,01,A3,C2,00,E8,4A,00,D0,F8,3C,03,74,10,3C,00
230 DATA 75,02,80,03,8E,60,01,01,2C,46,FE,C8,75,F9,03,ED
240 DATA 47,E2,DD,BB,60,01,B9,04,00,E8,21,00,5A,5B,4B,83
250 DATA FB,FF,75,A9,BB,C0,00,B9,02,00,E8,10,00,42,83,FA
260 DATA 50,75,8E,8E,16,C6,00,8B,26,C8,00,1F,CF,B4,30,CD
270 DATA 1A,C3,53,51,57,55,BB,C2,00,CD,AF,5D,5F,59,5B,C3
280 DATA 1B,4D,1B,3E,1B,54,31,36,0D,0A,1B,53,30,38,30,30
```

使い方は、このプログラムを実行後、画面コピーをとりたいときにダイレクトで次のステートメントを実行するかプログラム中に入れておいて下さい。

DEF SEG=&H1D00:SC=0:CALLSC

なお、PC-8023(C)で出力するには CALL する前に LPRINT CHR\$(27);CHR\$(&H 51); として下さい。

真円コピーサンプル





グラフィックスコピーサンプル(640×200ドット)システムソフト・オリジナル作品

8-3-2 640×400 ±- F


PC-9801 では 640×400 モードでカラー表示が可能なので、やはりこれのカラー対応コピーも取りたいところです。そこで、前出のプログラムに手を加えて、640×400 ドット対応にしたのが次のものです。

カラー対応画面コピー(640×400ドット)

```
1 'save "SC400.BAS
100 ' Graphic Screen Copy 640 x 400
110 ' --- SC=0:CALL SC ---
120 SCREEN 3,0
130 DEF SEG=&H1D00
    FOR I=0 TO &HCF : READ D$
       D=VAL("&H"+D$) : POKE I,D
150
160 NEXT I
170 END
180 DATA 1E,0E,0E,1F,07,BB,B5,00,B9,0F,00,E8,94,00,8C,16
190 DATA D4,00,89,26,D6,00,8C,D8,8E,D0,BC,58,01,CD,A0,BB
200 DATA CC,00,CD,A1,33,D2,BB,C4,00,B9,06,00,E8,73,00,BB
210 DATA 8F,01,BE,6E,01,33,C0,B9,02,00,89,04,46,46,E2,FA
220 DATA BD,01,00,B9,08,00,33,FF,89,1E,D2,00,53,52,B8,08
230 DATA 00,F7,E2,8B,D8,8D,01,A3,D0,00,E8,4A,00,D0,F8,3C
240 DATA 03,74,10,3C,00,75,02,B0,03,BE,6E,01,01,2C,46,FE
250 DATA C8,75,F9,03,ED,47,E2,DD,BB,6E,01,B9,04,00,E8,21
260 DATA 00,5A,5B,4B,83,FB,FF,75,A9,BB,CA,00,B9,02,00,E8
270 DATA 10,00,42,83,FA,50,75,8E,8E,16,D4,00,8B,26,D6,00
280 DATA 1F,CF,B4,30,CD,1A,C3,53,51,57,55,BB,D0,00,CD,AF
290 DATA 5D,5F,59,5B,C3,1B,51,0D,1B,4D,0D,1B,3E,0D,1B,54
300 DATA 31,36,0D,0A,1B,53,31,36,30,30,0D,0A,03,00,00,01
```

使い方は前出のものと同じで、画面コピーをとりたいところでDEF SEG=&H1D00:SC=0:CALLSC として下さい。

次に出力結果のサンプルを示します。



8-4 アセンブリ言語によるプリンタ出力

ここでは、アセンブラレベルでセントロニクス系プリンタに出力するルーチンを紹介します。OD A系のプリンタ出力についても同様で、両者の選択は、メモリスイッチSW3の第5ビットによって行います。0のときセントロニクス系での1のときODA系となります。

8-4-1 イニシャライズ (初期化)

このイニシャライズは、インタラプトコール 1 AH で、セントロニクス系プリンタのインターフェイス μ PD 8255 A を初期化し、プリンタのステータス(送信の可、不可)情報を得ます。 ステータスは、AH レジスタの最下位ビットにセットされ、1 のときデータ送信可能、0 のときデータ送信不可となります。次にプリンタが BUSY か READY であるかの判断を行うプログラム例をあげます。

: BIOS コマンド

: イニシャライズ

; インタラプトコール

```
: PRINTER BUSY CHECK
```

BUSY: MOY

MOV AH, 10H

INT 1AH TEST AH,01H

TEST AH,01H JNE BUSY

READY:

;

9

8-4-2 1バイト出力

プリンタが READY の状態になったら、いよいよ出力です。次のようにレジスタをセットし、インタラプトコール (1AH) をするとプリンタに1バイト出力します。

; (*A ″ 出力するアスキーコード)

: BIOS コマンドコード

```
; LPRINT ONE BYTE
```

PUTCHR: MOV AL,41H

MOV AH,11H INT 1AH

IRET

次にA~Zの26文字を出力する例をあげます。

```
; LPRINT A TO Z
START:
       MOV CX,26 ; COUNTER
                       ; AL='A'
OUTAZ:
       MOV AL, 41H
       MOV AH. 11H
                       : BIOS CODE
OUTLP:
       PUSH AX
                       ; SAVE AH & AL
       INT 1AH
                       ; INT CALL
       POP AX
                       ; RESTORE AH & AL
       INC AL
                       ; AL=NEXT CHR
       LOOP OUTLP
       MOV AL, ODH
                       : CR
       MOV AH, 11H
       INT 1AH
       IRET
```

8-4-3 複数バイト出力

アセンブラレベルでは1バイトずつ出力していたのではめんどうでバイト数も多くなります。 そこで、複数のバイトを一度に出力する方法を紹介しましょう。レジスタを次のようにセットします。

```
; LPRINT A NUMBER OF BYTES
; NBYTES:
    MOV AH,30H ; BIOS CODE MOV BX,ES:OFFSET DATA MOV CX,15 ; 出力するバイト数 INT 1AH
; DATA DB 'Sample Data ...'
```

出力するデータは、その格納先頭アドレスを ES でセグメント、BX でオフセットを設定します。 次にサンプルを示します。

```
:* LPRINT ROUTINE
                : ****************
                LPRINT: MOV AH, 30H ; BIOS COMMAND
0000 B430
                       MOV ES, DX
0002 BA001F
                                     ; LPRINT DATA SEGMENT
0005 8EC2
                       MOV BX, ES: OFFSET PDATA
0007 BB0F00
                       MOV CX,29 ; NO.OF BYTES TO LPRINT
000A B91D00
                       INT 1AH
000D CD1A
                DATA
                       EQU OFFSET $
 000F
                       ESEG
                       ORG DATA
                       DB 0DH, 0AH, This is a sample program. , 0DH, 0AH
000F 0D0A54686973
                PDATA
    206973206120
    73616D706C65
    2070726F6772
    616D2E0D0A
```

END

This is a sample program.

8-5 PRINT/LPRINTあれこれ

画面表示とプリンタ出力を切り換えたり、同時に出力したりする方法をあれこれと考えてみたい と思います。

8-5-1 出力デバイス名の変更

一番簡単な方法は、ファイルディスクリプタを変数に入れて、必要に応じて出力先を変更することです。

```
1 'save "PL1"
100 INPUT "CRT(c) or PRINTER (p) ";CP$
110 IF CP$="c" OR CP$="C" THEN F$="SCRN:"
120 IF CP$="p" OR CP$="P" THEN F$="LPT1:"
130 '
140 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #1
150 FOR I=1 TO 3
160 READ D$:PRINT #1,D$
170 NEXT I
180 CLOSE #1
190 END
200 DATA This is a demo.
210 DATA CRT or PRINTER
220 DATA Device Change
```

8-5-2 切り換えルーチンを作る

BASIC の PRINT / LPRINT のステートメントは使わず、それらに対応する独自のルーチンを作ったのが次のものです。

CALL 文を用いてパラメータをセットすれば OK です。ただし,これには CR/LF は入っていません。

```
1 'save "P/L.bas"
100 DEF SEG=&H1F00
110 PL=0:DIM D$(5)
120 FOR I=0 TO &H4C
130 READ D$ : D=VAL("&H"+D$)
140 POKE I,D
150 NEXT I
160 FOR I=1 TO 5
170 READ D$(I)
180 NEXT I
190 ' PRINT
200 P%=0
210 GOSUB *PL
220 P%=1
230 GOSUB *PL
240 END
250 ' --- SUB ---
260 *PL
270 FOR I=1 TO 5
280 D$=D$(I)
290 D$=D$+CHR$(13)+CHR$(10)
300 CALL PL(P%, D$)
310 NEXT I
320 RETURN
330 DATA C4,37,26,8B,0C,80,FD,00,74,05,32,ED,BA,60,00,C4
340 DATA 7F,04,26,8B,05,26,8B,74,02,8E,DA,3D,00,00,74,06
350 DATA 3D,01,00,74,1A,CF,B8,60,00,8E,C0,51,BF,02,02,FC
360 DATA F3,A5,59,8E,D8,CD,C2,B8,00,A0,8E,C0,CD,89,CF,1E
370 DATA 07,56,5B,B8,60,00,8E,D8,B4,30,CD,1A,CF
380 ' OUTPUT DATA
390 DATA This is a test program.
400 DATA It is for PRINT/LPRINT.
410 DATA " Chapter 8 PRINTER OUTPUT"
430 DATA " PC-TechKnow 9800"
```

8-5-3 内部ルーチンを利用する

内部ルーチンにカレントデバイスへの出力というのがあります。 これは、

MOV CX, 出力するバイト数

MOV DI, 25H

INT C4

という形でコールします。

その前に出力先を決めるセグメント 60 H のワークエリア (1840 H) に値をセットしておく必要があります。

[1840H] ← 3 (プリンタ)

 $[1840H] \leftarrow 4 (CRT)$

また、出力するバイト数は 1884 H に入っています。これを CX に入れておきます。

MOV CX, (1884H)

なお、出力先をプリンタにした場合には、出力する文字数の何文字目で CR/LF を入れるかを決定するワークエリア (153 AH) に値をセットしておかなければなりません (WIDTH LPRINT のパラメータ格納エリア)。

0,1 ·······1文字ずつCR/LF

2~79……その数値に対応する文字ずつCR/LF

80 ···········1 行 80 文字ごとにCR/LF

普通,プリンタは1行80字でCR/LFしますので,80文字に満たない場合は出力文字数を入れておくとよいでしょう。

使い方は、PRINT文実行直後にマシン語ルーチンをコールすると、それがプリンタにも出力されます。

PRINT "ABC": CALL A

また, 1840 H に 4 を入れると,

LPRINT "ABC": CALL A

で、CRT にも同じものが出力されます。

```
1 ' save "PL2"
 100 DEF SEG=&H1F00 : P=0
 110 ' -- PRINT AND LPRINT ALSO --
 120 FOR I=0 TO &H16 : READ D$
 130 D=VAL("&H"+D$) : POKE I.D
140 NEXT I
150 FOR I=1 TO 3
160 READ D$:PRINT D$ : CALL P
170 NEXT I
180 END
190
200 DATA 16 PUSH 55
210 DATA 1F POP DS
220 DATA B0,03 MOV AL,3
230 DATA BB,40,18 MOV BX,1840
240 DATA 88,07 MOV CBXJ,AL
250 DATA 8B,0E,84,18 MOV CX,[1884]
260 DATA 89,0E,3A,15 MOV C153AJ,CX
270 DATA BF,25,00 MOV DI,25
280 DATA CD,C4 INT C4
290 DATA CF
                                        IRET
300
310 DATA This is a demo.
320 DATA CRT and PRINTER
330 DATA Interrupt Call
```

8-5-4 未使用コマンドでの切り換え

N₈₈-BASIC(86)の未使用コマンドである CMD を用いて PRINT と LPRINT の切り換えを行ってみましょう。

コマンドは次のように割り当てます。

CMD ON……PRINT→LPRINT CMD OFF……上記を解除

なお、未使用コマンドの使い方は第14章ランダムテクニックを参照して下さい。

次のプログラムを実行させると、以後、CMD ON と CMD OFF のコマンドが使えるようになります。これらはダイレクトモードでもプログラム中でも OK です。LPRINT を PRINT の機能に変えるには、350 行のデータを 2 バイト書き換えて下さい。

```
1 'save "cmd.bas"
10 PRINT "CMD ON/OFF Sample"
20 'print
30 PRINT "PC-TechKnow 9800"
40 CMD ON
```

```
50 PRINT "Printer Output"
60 CMD OFF
70 PRINT "CRT Output"
80 END
```

CMD ON · OFF による PRINT→LPRINT

```
1 'save "cmdp"
100 DEF SEG=&H1F00 : RESTORE 310
110 FOR I=0 TO &H5D '--- Machine Code
    READ D$:D=VAL("&H"+D$)
120
130
     POKE AD+I,D
140 NEXT
150 DEF SEG=&H60 : RESTORE 290
160 FL=&H1593 ' -- CMD Command Flag
170 AD=&H159C
180 POKE FL,0
190 FOR I=0 TO 7 ' -- Set User Routine Address
200 READ D$:D=VAL("&H"+D$)
210
    POKE AD+I,D
220 NEXT
230 POKE FL,1 ' -- Flag On
240
250 PRINT 'You can use the following commands:' 260 PRINT ' CMD ON: PRINT -> LPRINT
270 PRINT " CMD OFF: Cancel
280 END
290 DATA 00,00,00,1F
300 DATA 3E,00,00,1F
310 DATA 3C,E8,F8,75,39,E8,0D,00,80,FB,BD,74,18,80,FB,BF
320 DATA 74,2C,E9,0A,00,89,36,EA,06,BF,0D,00,CD,C4,C3,BF
330 DATA 01,00,CD,C4,CB,BB,9C,15,B8,40,00,89,07,E9,07,00
340 DATA BB, 9C, 15, 33, C0, 89, 07, A1, EA, 06, A3, E8, 06, F9, CB, 90
350 DATA 3C, C0,74,07,3C,E8,74,07,E9,02,00,B0,AD,F8,CB,E8
360 DATA C3,FF,80,FB,BF,74,D9,80,FB,BD,74,F1,EB,C1,90,90
                                                → C0 2バイト書き換えると
            → AD
                                                      LPRINT → PRINT となります。
```

SS CHO DEE CHOOSE Output

BARRALY TVING & J. 1 THE MO CHAR

| Temporary | RESTORE | SECTORE | SE

当点人の主要する(2) 10 年

第9章漢字

- 9-1 漢字ROMボード
- 9-2 テキスト画面とグラフィック画面に漢字表示
- 9-3 ファンクションキーエリアに漢字表示
- 9-4 漢字フォントパターン読み出し
- 9-5 漢字フォントパターンの拡大表示
- 9-6 漢字・JISコード対応表示
- 9-7 漢字フォントをビットイメージで出力
- 9-8 任意のフォントの作成・出力

第9章 漢字

9-1 漢字ROMボード

PC-9801 にオプションの漢字 ROM ボードを装着すると、日本語表示が可能となります。さらに専用高解像度(640×400 ドット)ディスプレイを使用すると、テキスト画面に日本語表示ができます。

PC-9801 が扱う日本語文字はテキスト画面とグラフィック画面により表 9-1 のようになっています。




表9-1 使用できる日本語文字

9-2 テキスト画面とグラフィック画面に漢字表示

日本語文字は、1バイトの英数カナ文字とは異なり、1文字が2バイトのコードで表わされます。 N_{88} -BASIC (86) では、日本語の文字列を一般の1バイトの文字列と異なったものとして扱うようなことはせず、両者を混在させて扱うことができます。

そこで、1バイトの文字列と漢字とを区別するために、漢字文字列の始めと終りにそれぞれ、漢字イン(KI=1B4BH)、漢字アウト(KO=1B48H)の記号を付けています。試しに次のプログラムを実行して、KI、KOを調べてみましょう。

漢字イン・アウトチェック

```
1 'save "kanji"
10 ' KANJI SAMPLE
20 A$="KANJI 漢字 カンシ""
30 FOR I=1 TO LEN(A$)
40 B$=MID$(A$,I,1)
50 PRINT HEX$(ASC(B$));"";
```


テキスト画面への漢字表示は、CTRL + XFER や KINPUT などで JIS コードを入力すれば簡単にできます。 さらに BASIC のプログラム中に PRINT 文で出力したり、文字変数にも代入できます(前ページのサンプルプログラム参照)。

しかし、グラフィック画面に表示するには少しめんどうです。次のように表示するX、Y座標と JIS コードを設定する必要があります。

PUT (X, Y), KANJI (JIS = - F)

次に紹介するプログラムは、表示するX、Y座標、縦表示・横表示のフラグZを指定するだけで グラフィック画面の任意の位置に漢字を表示するものです。

漢字の G-VRAM 表示

1 'save "PkanjI" 100 X=10:Y=10:Z=1 110 FOR I=1 TO 8 120 READ KC\$ 130 KC=VAL("&H"+KC\$) PUT (X,Y),KANJI(KC) 150 GOSUB *LCT 160 NEXT 170 END 180 *LCT 190 IF Z=1 THEN X=X+20:GOTO 210 200 Y=Y+20 210 RETURN 220 DATA 3441,3B7A,493D,3C28 230 DATA 2344,2345,234D,234F

9-3 ファンクションキーエリアに漢字表示

漢字をファンクションキーに定義することができないのに、市販の漢字ワープロなどではちゃんとそのエリアに表示して、それに対応するキーが押されると、その処理を行うようになっています。これは実は、ファンクションキーエリアの位置に PRINT 文で漢字を書き、それをリバースさせて、あたかもファンクションキーであるかのように見せかけているだけです。そして、ファンクションキー割り込みを使って、それぞれに対応する処理を行うようにしています。

そこで以上のことをプログラミングした簡単なメニュー・ルーチンを紹介します。各ファンクションキーを押すと、それに対応したメッセージが表示されます。別な処理項目を選ぶときには「RET

漢字メニュールーチン

```
1 'save "Kanji.key"
      Display Kanji
1010 ' in Function Key Area
1020 CONSOLE 0,25,0,0 :DEFINT X,Y :CLS
1030 'FOR I=1 TO 10 : KEY I," : NEXT I ' -- Key Clear
1040 RESTORE 1500 : READ A$
1050 X=4:Y=24:GOSUB *DISP ' -- [f·1]
1060 FOR I=1 TO 4 : READ A$
1070 X=X+7 : GOSUB *DISP ' -- [f·2]-[f·5]
1080 NEXT I
1090 READ A$
1100 X=X+10 :GOSUB *DISP ' -- [f.6]
1110 FOR I=1 TO 4 : READ A$
1120 X=X+7 : GOSUB *DISP ' -- [f·7]-[f·10]
1130 NEXT I
1140 '---- Key Select ----
1150 *KEYS
1160 LOCATE 0,2:PRINT SPACE$(6)
1170 ON KEY GOSUB *SAKUSEI, *TSUIKA, *HENKOU, *SAKUJO, *CHIKAN,
      *YOMIKOMI,*KENSAKU,*TOUROKU,*SHOUKYO,*SHURYOU
1180 FOR I=1 TO 10 : KEY(I) ON : NEXT I
1190 '--- Display Prompt ----
.1200 LOCATE 0,0
1210 PRINT "処理項目を選んでください。
1220 LOCATE 0,2:K$=INPUT$(1)
1230 GOTO *KEYS
1240 '===== SUBROUTINES ======
1250 *SAKUSEI
1260 PRINT "作成": K$=INPUT$(1):RETURN
1270 *TSUIKA
1280 PRINT "追 加" : K$=INPUT$(1) :RETURN
1290 *HENKOU
1300 PRINT "変 更": K$=INPUT$(1):RETURN
1310 *SAKUJO
1320 PRINT "削除": K$=INPUT$(1):RETURN
1330 *CHIKAN
1340 PRINT "置 换" : K$=INPUT$(1) :RETURN
1350 *YOMIKOMI
1360 PRINT "読 込" : K$=INPUT$(1) :RETURN
1370 *KENSAKU
1380 PRINT "検 索" : K$=INPUT$(1) :RETURN
1390 *TOUROKU
1400 PRINT "登録": K$=INPUT$(1):RETURN
1410 *SHOUKYO
1420 PRINT "消 去": K$=INPUT$(1):RETURN
1430 *SHURYOU
1440 PRINT "終 了": KEY OFF: CLS: CONSOLE 0,25,1,0
1450 END
1460 *DISP ' Function Key Area Dispaly
1470 LOCATE X,Y : PRINT A$;
1480 COLOR@(X,Y)-(X+5,Y),4
1490 RETURN
1500 DATA 作成,追加,変更,削除,置换
1510 DATA 読 込,検 索,登 録,消 去,終 了
```

9-4 漢字フォントパターン読み出し

インタラプトコールを使って漢字コードに対応するフォントパターンを読み出してみましょう。 日本語コードは、全角が 15×16 ドット、半角が 7×16 ドット、¼角が 6×8 ドットとなっています。また、これらのパターンを読び出す際に必要なバッファの大きさは表 9-4 のように決められています。

	フォントパターン・ドット数	フォントバッファ・バイト数
全 角	15 × 16	32 + 2
半 角	7 × 16	16 + 2
1/4 角	6 × 8	8 + 2


表9-4 漢字のタイプとリードバッファ


では次に, 読み出し方を述べます。

INT 18H ; INT CALL

これを実行後、使用したレジスタ (AH, BX, CX, DX) および SI 以外のレジスタは保障され、次の形式で BX, CX で指定したフォントパターンバッファに書き込まれます。ただし、バッファの最初の 2 バイトは制御域となっており、実際のフォントは 3 バイト目から格納されます。


以下,セグメント1F00H,オフセット20Hとして全角,半角,¼角のフォントパターンを読み出す方法を具体例を示して紹介します。







0000 B414 0002 BB001F 0005 B92000 0008 BA4134 000B CD18 000D C3	MOV MOV MOV INT RET	AH,14 BX,1F00 ← セグメント CX,0020 ← オフセット DX,3441 ← 「漢」全角
--	---------------------------------	--


2 半角





3 1/4角





読み出したフォントパターンは一般には、グラフィック VRAM に移送してディスプレイに表示します。それでは、それを実際に行ってみましょう。次のプログラムは、BLUE のグラフィック画面の左上から横に「漢字表示 DEMO」と表示するものです。

漢字フォント G-VRAM 書き込み

```
1 'save "FONT.RAM"

100 ' Read Font and Display on G-VRAM

110 ' --- FT=0:CALL FT ---

120 DEF SEG=&H1F00

130 FOR I=0 TO &H7A: READ D$

140 D=VAL("&H"+D$): POKE I,D

150 NEXT I

160 END

170 DATA 1E,0E,1F,B8,00,A8,8E,C0,B4,14,BB,00,1F,B9,49,00

180 DATA BE,6B,00,33,FF,BD,08,00,8B,14,56,CD,18,5E,E8,0A

190 DATA 00,46,46,83,C7,02,4D,75,EF,1F,CF,50,53,51,56,57

200 DATA B9,10,00,BE,49,00,8B,44,02,26,89,05,46,46,83,C7

210 DATA 50,E2,F3,5F,5E,59,5B,58,C3,00,00,00,00,00,00

220 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

230 DATA 49,28,3C,44,23,45,23,4D,23,4F,23,00,00,00,00,00
```

マシン語ルーチンのソースリスト

```
;* KANJI FONT READ
;* AND DISPLAY
               ; *************
0000 1E
             START:
                       PUSH DS
                                 ; SAVE DS
0001 0E
                       PUSH CS
0002 1F
                       POP DS
                                     ; DS=CS
                       MOV AX, 0A800H
0003 B800A8
                                             : GVRAM BLUE SEGMENT
0006 SEC0
                       MOV ES.AX
0008 B414
                                             ; BIOS CODE
                       MOV AH, 14H
                       MOV BX,1F00H
000A BB001F
                                             ; FONT BUFFER SEGMENT
                       MOV CX, OFFSET BUFF
000D B94900
                                             ; FOND BUFFER OFFSET
0010 BE6B00
                       MOV SI, OFFSET KCODE
                                             ; KANJI CODE AEAR
                       XOR DI, DI
                                             : GVRAM OFFSET ADDRESS
0013 33FF
                       MOV BP,08H
0015 BD0800
                                             : LOOP COUNTER
0018 8B14
               LOOP1:
                       MOV DX, [SI]
                                             ; DX=KANJI CODE
001A 56
                       PUSH SI
001B CD18
                       INT 18H
                                             : INT CALL
001D 5E
                       POP SI
001E E80A00 002B
                       CALL DISP
                                             ; GVRAM WRITE
0021 46
                       INC SI
                       INC SI
0022 46
0023 83C702
                       ADD DI.02H
                                             : X=X+2
                       DEC BP
0026 4D
0027 75EF 0018
                       JNZ LOOP1
0029 1F
                       POP DS
                                             : RESTORE DS
               9
002A CF
                       IRET
                                             ; BACK TO BASIC
002B 50
               DISP:
                       PUSH AX
                                             ; SAVE REGISTERS
                       PUSH BX
002C 53
002D 51
                       PUSH CX
002E 56
                       PUSH SI
002F 57
                       PUSH DI
```

```
MOV CX,10H ; CX=16 WORDS MOV SI,OFFSET BUFF
0030 B91000
0033 BE4900
               L00P2:
                      MOV AX,02HESI]
0036 8B4402
                                     ; WRITE 2 BYTES
                      MOV ES:[DI],AX
0039 268905
                      INC SI
INC SI
003C 46
003D 46
                                   ; SKIP 80 BYTES
003E 83C750
                      ADD DI,50H
                      LOOP LOOP2 ; Y=Y+80
0041 E2F3
             0036
0043 5F
                      POP DI
                                        : RESTORE REGISTERS
0044 5E
                      POP SI
0045 59
         POP CX
         POP BX
0046 5B
                    POP AX
0047 58
                    RET ; RETUREN TO MAIN
0048 C3
         : DATA SEGMENT
                 ;-----
 0049
                 DA
                      EQU OFFSET $
                      DSEG
                      ORG DA
0049
                 BUFF
                      RS 34
                                        ; RESERVE 34 BYTES
006B 41347A3B3D49
                      DW 3441H,3B7AH,493DH,3C28H
                 KCODE
   283C
0073 44234D234523
                      DW 2344H, 234DH, 2345H, 234FH
   4F23
                *
```

9-5 漢字フォントパターンの拡大表示

漢字フォントパターンの読み出し方が分かったところで、BASIC とマシン語によりフォントパターンを画面に拡大して表示してみましょう。RUN して、漢字コードを 16 進数で入力すると、そのフォントパターンが表示されます。

フォントパターン拡大表示

```
1 'save "kdisp.bas"
100 ' Kanji Font Display
110 CLEAR ,&H1F00 : DEF SEG=&H1F00 ' Program Segment
120 WIDTH 80,25 : DEFINT A-Z
130 POFF=0 : FOFF=&H20
140 P=15 : K=31 : DIM P$(P),K(K)
150 FOR I=0 TO P : READ P$(I) : NEXT I
--- Kanji Fond Read Sub ----
180
                               Program Offset=0
190 FOR I=&H0 TO &HF
    READ D$:D=VAL("&H"+D$)
200
210
      POKE I,D
220 NEXT I
                    'LES SI, [BX]
230 DATA C4,37
                  MOV DX,ES:[SI] ··· DX=Kanji Code
240 DATA 26,8B,14
                   MOV AH,14H
MOV BX,1F00H
250 DATA B4,14
                                       ··· BIOS cmd
                                       ··· Font Segment
260 DATA BB,00,1F
                    MOV CX,0020H
270 DATA B9,20,00
                                       ··· Font Offset
                      INT 18H
                                       · · · Call Read Font
280 DATA CD,18
                                       · · · Back to BASIC
290 DATA CF
                       IRET
300 ' --- Kanji Code Input & Read ---
310 PRINT "=== Kanji Font Display ==="
320 INPUT "Enter Kanji Code "; KC$ : KC=VAL("&H"+KC$)
330 FOR I=0 TO K+2 : POKE FOFF+I,0 : NEXT I 'Buffer Clear 340 CALL POFF(KC) 'Read Fond
350 ' --- Store Font Data in k(k) ---
360 FOR I=0 TO K: K(I)=PEEK(FOFF+I+2):NEXT I
370
380 ' --- Display ----
390 TP=PEEK(FOFF+1)
400 LOCATE 6,2 : PRINT HEX$(KC)
410 LOCATE 1,4 : PRINT "0123456789ABCDEF"
420 FOR I=0 TO P
430 LOCATE 0, I+5 : PRINT HEX$(I);
440 FOR J=0 TO TP-1
    K_{\text{S}}=RIGHT_{\text{G}}("0"+HEX_{\text{G}}(K((I*2+J)/(3-TP))),2)
      PL=VAL("&H"+LEFT$(K$.1))
      PR=VAL("&H"+RIGHT$(K$,1))
470
480
     LOCATE J*8+1.I+5
     PRINT P$(PL);P$(PR);
500 NEXT J
510 NEXT I
520 END
```

9-6 漢字・JISコード対応表示

PC-9801 には日本語 BASIC のシステムが別売されていますが、これがない場合、いちいち漢字 コードを調べるのは大変です。そこで、G-VRAMに漢字とそのJISコードを対応させて表示する方 法をちょっとしたアイディアとして紹介しましょう。

次のプログラムは、漢字の最初の「ア」の部分をその JIS コードとともに表示するものです。 GVRAM に表示しますので、テキスト画面で漢字入力する際に便利だと思います。これを「アーン」 までに拡張して、例えば「ア」を入力すると、その漢字とコードが表示されるようにプログラミン グすると一段と使い易くなることでしょう。

漢字・JIS コード対応表

```
1 'save "Kdisp"
1000 SCREEN 3,0 :ROLL 399 :ROLL 1
1010 X=20:V=0:N=0 '
1010 X=20:Y=0:N=0 'Locate x,y
1020 FOR J=&H3021 TO &H3049 '7 ...
1030
        FOR I=1 TO 4 ' JIS Code print
        K$=HEX$(J):K$=MID$(K$,I,1)
1040
1050
         K=VAL(K$):K=K+&H130
         IF K$="A" THEN K=&H141
IF K$="B" THEN K=&H142
IF K$="C" THEN K=&H143
1060
1070
1080
         IF K$="D" THEN K=&H144
1090
         IF K$="E" THEN K=&H145
1100
         IF K$="F" THEN K=&H146
1110
        PUT (X+16*I-20,Y),KANJI(K),PSET,5,0:NEXT I

PUT(X,Y+7),KANJI(J),PSET,6,0 'Kanji print
1120
1130
1140 Y=Y+24:N=N+1:IF N>14 THEN Y=0:X=X+80:N=0
1150 NEXT J
```

3 0	2	1	3 0 HA	3	0	3	9	3	F
3 0	2	2	3 著	3	1	3	ų Ø	4	0
3 0	2	3	3世	3	2	3 1/2	9	4	1
X±0 同	2	4	芦多类	3	3	栗∞紀∞安∞陸∞按∞暗∞案∞階∞	9	4	2
3 0	2	5	警书3月3	3	4	3 3 体	0	4	3
3 8	2	6	3 0	3	5	3 17	9	4	4
3 0 th	2	7	30	3	6	2 3 型	Ø	4	5
375 3 0	2	8	3 0 tII	3	7	· 3 · 英	9	4	6
XD 3,0 2,2	2	9	3.0	3	8	示 3 世	9	4	7
3.0	2	À	3 0 7A	3	9	3 #	9	4	8
3.0	2	В	3 0	3	A	3 木	(0	4	9
3.0 海	2	C	AL 3 Ø	3	В				
3#9	2	D	FD. 3 0	3	C.				
∞亜∞咗∞娃∞阿∞哀∞雯∞挨∞佐∞逢∞荚∞茜∞穐∞悪∞握∞层	2	E	幹。极。宛如如此。此為為為為	3	D				
湿湿	2	F	3年	3	Ε				

9-7 漢字フォントをビットイメージで出力

せっかく漢字フォントパターンの読み出し方が分かったのですから、グラフィック画面表示のみならず、プリンタにも出力してみましょう。通常、漢字をプリントアウトするにはプリンタに漢字 ROM が付いていなければなりません。しかし、ビットイメージ(ビットドット対応グラフィック)が出力できるプリンタであれば、ここに示すルーチンで簡単に漢字出力ができます。ここでは、PC-8821を例にとり話を進めていきますが、その他のプリンタ (PC-8023 C) などでも考え方は同じです。


漢字の「字」を出力することを考えてみましょう。その手順は次のようになります。

- ① インタラプトコールで漢字フォントパターンを読み出し、バッファに格納する。
- ② そのパターンをビットイメージデータに変換する。
- ③ ビットイメージデータをプリンタに出力する。

①と③は簡単ですが、②がちょっとやっかいです。PC-8821 および PC-8822 では、16ビットドットのデータを出力するには次のようにします。



また漢字フォントは、縦方向にスライスして2バイトの値に変換しなくてはなりません。その変換法を「字」というフォントパターンを分析して解説しましょう。



ビットイメージデータは、00、00、1C、04~となります。BASICで「字」をプリントアウトするには次のようになります。

BASICによる「字」出力

このフォントパターンからビットイメージデータに図を書いていちいち変換していたのでは頭が変になります。そこで、それを PC-9801 にやってもらうプログラムが次のものです。これは前出の①、②、③の処理をすべて行います。使い方は、BASIC から漢字コード (ただし、全角のもの)をパラメータとしてコールすれば OK です。

フォントのビットイメージ出力

```
1 'save "KFP"
100
   Kanji Font Print
110
    --- KF=0:CALL KF ---
120 DEF SEG=&H1F00
130 FOR I=0 TO &HD0 : READ D$
     D=VAL("&H"+D$) : POKE I,D
140
150 NEXT I
160 END
170 DATA C4,37,26,8B,14,1E,0E,1F,B4,14,8C,DB,B9,AA,00,CD
180 DATA 18,BF,D2,00,BE,AA,00,46,46,33,DB,B1,01,56,57,53
190 DATA 51,33,C0,51,B9,08,00,89,05,47,47,E2,FA,59,BF,D2
200 DATA 00,32,ED,8A,34,8A,54,01,D3,E2,9F,F6,C4,01,75,04
210 DATA B0,00,7A,02,B0,01,88,05,47,83,C6,02,FE,C5,80,FD
220 DATA 10,75,E0,BF,D2,00,B9,02,00,E8,24,00,88,26,D1,00
230 DATA E8,1D,00,8A,C4,B2,10,F6,E2,02,06,D1,00,E8,31,00
240 DATA E2,E7,59,5B,5F,5E,FE,C1,43,83,FB,10,75,9F,1F,CF
250 DATA 51,32,E4,B1,01,8A,05,0A,C0,74,03,E8,0C,00,02,E0
260 DATA 47,FE,C1,80,F9,05,75,ED,59,C3,8A,C1,BB,CC,00,D7
270 DATA C3,1E,16,1F,B4,11,CD,1A,1F,C3,00,00,00,00,00,00
```

使い方

マシン語部分のソースリスト

```
;* KANJI FONT PRINT
                          ;* IN BIT IMAGE
                           ****************
                                  LES SI, [BX] ; GET PARA FROM BASIC
0000 C437
                         START:
                                    MOV DX, ES: [SI] ; DX=KANJI CODE(16 DOT)
0002 268B14
                                    PUSH DS
                                                       ; SAVE DS FOR INT CALL
0005 1E
0006 0E
                                    PUSH CS
0007 1F
                                    POP DS
                                    MOV AH,14H ; BIOS COMMAND MOV BX,DS ; SEGMENT
                          FONT:
0008 B414
000A 8CDB
                                    MOV CX, OFFSET BUFF ; FONT BUUFER
000C B9AA00
000F CD18
                                    INT 18H ; INT CALL
                                    MOV DI, OFFSET PWORK ; BIT STORE WORK
0011 BFD200
                          GET:
0014 BEAA00
                                    MOV SI, OFFSET BUFF
                                    INC SI
INC SI
0017 46
                                    INC SI ; SI=FIRST BUFFER XOR BX,BX ; BX=OUTER LOOP C=0
0018 46
0019 33DB
                                    MOV CL,1 ; SHIFT COUNTER
PUSH SI ; SAVE KANJI FONT ADD
001B B101
001D 56
              UUILP: PUSH SI ; SAVE KANJI FONT ADD PUSH DI ; SAVE PWORK ADD PUSH BX ; SAVE OUTER C PUSH CX ; SAVE CL COUNTER XOR AX,AX ; CLEAR PWORK PUSH CX MOV CX,8 CLR: MOV EDIJ,AX INC DI INC DI INC DI
                          OUTLP:
001E 57
001F 53
0020 51
0021 3300
0023 51
0024 B90800
0027 8905
0029 47
002A 47
              0027 LOOP CLR
POP CX
MOV DI,OFFSET PWORK
002B E2FA
002D 59
002E BFD200
              XOR CH,CH ; INNER LOOP COUNTER CH=0
INLP: MOV DH,CSI] ; DX=FIRST DOT STRING
MOV DL,01HCSI]
SHL DX,CL ; SHIFT LEFT CL CF=BIT
0031 32ED
0033 8A34
0035 8A5401
0038 D3E2
                                                   ; AH=CF
                                                   ; CF=1?
; IF CF=0 THEN AL=0
; IF CF=1 THEN
003A 9F
                                    LAHE
                                    TEST AH,1
003B F6C401
                                    JNE NEXT
MOV AL,0
003E 7504
                  0044
0040 B000
0042 7A02
                    0046
                                    JP STR
0044 B001
                          NEXT:
                                    MOV AL,1
                                    MOV EDIJ, AL ; STORE
0046 8805
                          STR:
0048 47
                                    INC DI
0049 83C602
                          NEXLP:
                                    ADD SI,02H ; SKIP 2 BYTES
                                    INC CH ; COUNT UP
CMP CH,16 ; 16 LOOPS?
JNE INLP ; INNER LOOP
004C FEC5
004E 80FD10
                  0033
0051 75E0
```

: ****************

```
0053 BED200
                    PICKAL: MOV DI, OFFSET PWORK
0056 B90200
                                     ; LOOP 2
                           MOV CX,2
0059 E82400
               0080 PCHR:
                           CALL PICKUP
005C 8826D100
                           MOV XLOW, AH
                                        : STORE LOW BYTE
                           CALL PICKUP
0060 E81D00
               0080
0063 8AC4
                           MOV AL, AH
0065 B210
                                       ; YLOW=Y*16
                           MOV DL, 16
                           MUL DL
0067 F6E2
                           ADD AL, XLOW ; AL=BYTE TO PRINTER
0069 0206D100
               00A1
                                        ; OUTPUT TO PRINTER
006D E83100
                           CALL PUTC
0070 E2E7
                           LOOP PCHR
               0059
0072 59
                           POP CX
                                        : RESTORE CL
0073 5B
                           POP BX
                                  ; RESTORE KWORD ADD
0074 5F
                           POP DI
0075 5E
                           POP SI
                                         ; RESTORE KANJI ADD
                                        ; SHIFT BIT COUNT UP
0076 FEC1
                           INC CL
                                         ; OUTER LOOP COUNT UP
0078 43
                           INC BX
                           CMP BX,16
0079 83FB10
007C 759F
               001D
                           JNE OUTLP
                    POP DS
007E 1F
007F CF
                                        : BACK TO BASIC
                    PICKUP: PUSH CX
0080 51
0081 32E4
                           XOR AH, AH
                           MOV CL,1
                                        : LOOP 4 COUNTER
0083 B101
                           MOV AL, EDIJ
0085 8A05
                    AD:
0087 0AC0
                           OR AL, AL
                           JZ ZERO
0089 7403
               008E
008B E80C00
               009A
                           CALL CALC
                                        ; 1,2,4,8
008E 02E0
                    ZERO:
                           ADD AH.AL
                           INC DI
0090 47
                           INC CL
0091 FEC1
0093 80F905
                           CMP CL,5
0096 75ED
               0085
                           JNE AD
0098 59
                           POP CX
0099 C3
                           RET
                    :---SUBROUTINE---
009A 8AC1
                    CALC:
                           MOV AL, CL
                           MOV BX, OFFSET TBL ; 1,2,4,8
009C BBCC00
009F D7
                           XLAT AL ; AL=1,2,4,8
                           RET
00A0 C3
                    PUTC:
00A1 1E
                           PUSH DS
                           PUSH SS
00A2 16
00A3 1F
                           POP DS
00A4 B411
                           MOV AH, 11H
                                        ; BIOS CMD
00A6 CD1A
                           INT 1AH
                                         ; OUT 1 BYTE (AL)
                           POP DS
00A8 1F
00A9 C3
                           RET
                    : DATA SEGMENT
```

DATA EQU OFFSET \$ 00AA DSEG ORG DATA 00AA BUFF RS 34 00CC 0001020408 TBL DB 00H,01H,02H,04H,08H 00D1 XLOW RS 1 00D2 PWORK RS 16 9 END

9-8 任意のフォントの作成・出力

漢字の章の最後として、これまでのことがらをすべて1つのプログラムにまとめたものを紹介します。機能としては、画面上で16×16ドットの範囲で任意にフォントを作成・修正してそれをビットイメージでプリンタに出力できます。これにより、ユーザーは思いのままに文字やパターンが出力できます。また、作成中にパターンがG-VRAM上に表示され、パターンの確認ができたり、作成済のパターンをディスクにセーブすることもできます。

なお、このプログラムは、前出の漢字フォントパターンの拡大表示、G-VRAMへの書き込み、ビットイメージ出力を応用したものです。

使い方は次のとおりです。

1 ·······Edit (編集)

- Edit New (新規作成)
 1度にパターンを続けて作成できます。
- ② Edit Old (作成済データ編集) ファイル名を入力。ただし、データの追加は不可。
- 2 ········Display Data (作成済データ表示)

ファイル名を入力すると、そのファイルの登録文字数とパターンが表示。

3 ·······Print Out (プリンタ出力)

ファイル名を入力すると、そのファイルのすべてのパターンが続けてプリンタに出力されます。

次に出力サンプルを示しておきます。

PC-Techknow9800

任意のフォント作成・出力

```
1 'save "Fedit
1000 CLEAR ,&H1F00 : DEF SEG=&H1F00 :SCREEN 0,0
1010 WIDTH 80,25 :DEFINT A-Z:ROLL 199
1020 K=31 : DIM K(K), P$(K): CONSOLE 0,25,0.0
1030 FOR I=0 TO 15:READ P$(I):NEXT I
1040 DATA ...., ....., ....., ...., ...., ...., ...., ...., .....
1050 DATA •···, •··•, •·•·, •·••, ••··, ••••, •••·•, ••••
1060 FOR I=0 TO &H9E:READ D$ Bit Image Print
1070 D=VAL("&H"+D$):POKE I,D Machine Code
1080 NEXT I
1090 RESTORE 2420:FOR I=&H200 TO &H229:READ D$ 'G-VRAM
1100 D=VAL("&H"+D$):POKE I,D ' Machine Code
1110 NEXT I
1120 PRINT "=== User-Defined Character ==="
1130 PRINT '1 · Edit 2 · Display Data 3 · Print Out'
1140 INPUT "Select No. (Press RETURN to END)"; NO
1150 CLS:H$="0123456789ABCDEF"
1160 WK=0:BIT=&H0 :DT=&H250
1170 ON NO GOSUB *FEDIT,*DDISP,*POUT
1180 CLS : IF NO=0 THEN CONSOLE 0,25,1,0:END
1190 ERASE K:DIM K(K):GOTO 1120
1200 *FEDIT
1210 INPUT "1 ·· Edit New 2 ·· Edit Old"; NW
1220 IF NW=1 THEN CN=0:GOTO 1300
1230 'FILES :PRINT
1240 INPUT "Enter File Name to Edit ";F$:BLOAD F$
1250 INPUT "Enter Character No. to Edit ";CN
1260 CLS
1270 J=WK:CAD=DT+CN*32 : FOR I=CAD TO CAD+31
1280 DP=PEEK(I):K(J)=DP:J=J+1
1290 NEXT I
1300 PRINT "==== Font Editor ===="
1310 PRINT' Press Cursor Key to Move'
1320 PRINT" Press SPACE BAR to Set/Reset Dot"
1330 PRINT Press RETURN when Done
1340 IF NW<>1 THEN GOSUB *DISP :GOTO 1390
1350 LOCATE 2,5:PRINT H$
1360 FOR I=0 TO 15
1370 LOCATE 1, I+6: PRINT HEX$(I); STRING$(16, ".")
1380 NEXT
1390 ' ---- Font Editor ----
1400 N=0:CR$=CHR$(13):SG=VARPTR(K(0),1):GV=&H200
1410 LT$=CHR$(28):RT$=CHR$(29)
1420 UP$=CHR$(30):DN$=CHR$(31)
1430 *START
1440
       CALL GV(SG) ' G-VRAM Display
1450 X=N MOD 16 : Y=N ¥ 16 :LOCATE X+2,Y+6
1460 K$=INPUT$(1)
1470 IF K$<>" THEN *KINP
1480 IF (K(Y*2+X * 8) AND 2^{-7} \times MOD 8)=0 THEN *DSET
1490
        PRINT ".":
```

```
1500
        K(Y*2+X \neq 8)=K(Y*2+X \neq 8) AND NOT(2^(7-X MOD 8)):
         GOTO *START
1510 *DSET
        PRINT "O":
1520
        K(Y*2+X \neq 8)=K(Y*2+X \neq 8) OR (2^{7-X} MOD 8):
1530
          GOTO *START
1540 *KINP
1550 IF K$=LT$ THEN N=N+1 :IF N>255 THEN N=255 :GOTO *START
     IF K$=RT$ THEN N=N-1 :IF N<0 THEN N=0 :GOTO *START IF K$=UP$ THEN N=N-16:IF N<0 THEN N=N+16 :GOTO *START
1560
1570
     IF K$=DN$ THEN N=N+16:IF N>255 THEN N=N-16 :GOTO *START
     IF K$=CR$ THEN *WFD
1600 GOTO *START
1610
1620 ' ---- Write Font Data ----
1630 *WFD
1640 J=WK:CAD=DT+CN*32:FOR I=CAD TO CAD+31
1650 POKE I,K(J):J=J+1
1660 NEXT I
1680 INPUT " Continue (y/n)"; CNT$
1690 IF CNT$="y" OR CNT$="Y" THEN IF NW=1 THEN CN=CN+1:
         ERASE K:DIM K(K):GOTO 1350 ELSE 1250
1700 IF CNT$<>"y" OR CNT$<>"Y" THEN IF NW=2 THEN 1740
1710 BYT=32*(CN+1)
1720 INPUT "Enter File Name to Save ";F$:BSAVE F$,DT,BYT
       GOTO 1760
1740 GOSUB *ADDCAL:BYT=32*CNT
1740 GUSUB *ADDCAL:BYI=32*CNI
1750 PRINT Now saving edited data..";F$:BSAVE F$,DT,BYT
1770
     Data Display
1780 *DISP
1790 LOCATE 2,5 :PRINT H$
1800 FOR I=0 TO 15
1810 LOCATE 1, I+6: PRINT HEX$(I);
1820 FOR J=0 TO 1
1830 K = RIGHT ( "0" + HEX ( K((I \times 2 + J)/1)), 2)
     PL=VAL("&H"+LEFT$(K$,1))
PR=VAL("&H"+RIGHT$(K$,1))
1840
1850
      LOCATE J*8+2, I+6
1860
     PRINT P$(PL);P$(PR);
NEXT J
NEXT I
RETURN

Data Load and Dispaly
*DDISP
1870
1880 NEXT J
1890 NEXT I
1900 RETURN
1910
1930 INPUT "Enter File Name to Load ";F$:BLOAD F$
1940 GOSUB *ADDCAL
1950 LOCATE 2,2:PRINT "CHR NOS.";0;"-";CNT-1
1960 FOR CN=0 TO CNT-1
1960 FOR CN=0 TO CNT-1
1960 FOR CN=0 TO CNT-1
1970 LOCATE 2,3:PRINT "Now Showing NO.";CN
1980 J=WK:CAD=DT+CN*32 : FOR I=CAD TO CAD+31
        DP=PEEK(I):K(J)=DP:J=J+1
1990
2000
        NEXT I
     GUSUB *DISP
SG=VARPTR(K(0),1):GV=&H200:CALL GV(SG)
PRINT:PRINT:INPUT "Press RETURN ",A$
2010
2020
2030 PRINT:PRINT:INPUT "Press RETURN ",A$
2040 ROLL 199:NEXT CN
2050 RETURN
2060 ' --- PRINT OUT ----
```

```
2080 INPUT "Enter File Name to Print ";F$:BLOAD F$
2090
      GOSUB *ADDCAL
2100
      BIT=&HO
2110
      FOR CN=0 TO CNT-1
        J=&H9F:CAD=DT+CN*32 : FOR I=CAD TO CAD+31
2120
2130
        DP=PEEK(I):POKE J,DP:J=J+1
2140
        NEXT
2150
       LPRINT CHR$(27): "I0016": ' Bit image
       CALL BIT
2160
2170
      NEXT CN :LPRINT
2180 RETURN
2190
     '--- Address Calc ----
2200 *ADDCAL
2210 OPEN F$ FOR INPUT AS #1
2220
     C=0:A$=INPUT$(8,#1)
      AD=VARPTR(#1)+32:SG=VARPTR(#1,1):DEF SEG=SG
2230
      AD=PEEK(AD)+PEEK(AD+1)*256
2240
2250
      SA=PEEK(AD)+PEEK(AD+1)*256
2260
      EA=PEEK(AD+2)+PEEK(AD+3)*256
2270
      CNT = (EA - SA)/32
     CLOSE #1:DEF SEG=&H1F00
2280
2290 RETURN
2300
       ---- Bit Image Print ----
2310 DATA 1E,0E,1F,BF,C0,00,BE,9F,00,33,DB,B1,01,56,57,53
2320 DATA 51,33,C0,51,B9,08,00,89,05,47,47,E2,FA,59,BF,C0
2330 DATA 00.32.ED.8A.34.8A.54.01.D3,E2,9F,F6,C4,01,75,04
2340 DATA B0,00,7A,02,B0,01,88,05,47,83,C6,02,FE.C5,80,FD
2350 DATA 10.75,E0,BF,C0,00,B9,02,00,E8,24,00,88,26,BF,00
2360 DATA E8,1D,00,8A,C4,B2,10,F6,E2,02,06,BF,00,E8,31,00
2370 DATA E2,E7,59,5B,5F,5E,FE,C1,43,83,FB,10,75,9F,1F,CF
2380 DATA 51,32,E4,B1,01,8A,05,0A,C0,74,03,E8,0C,00,02,E0
2390 DATA 47, FE, C1, 80, F9, 05, 75, ED, 59, C3, 8A, C1, BB, 9A, 00, D7
2400 DATA C3,1E,16,1F,B4,11,CD,1A,1F,C3,00,01,02,04,08,00
     ' --- G-VRAM Display
2410
2420 DATA 56,57,1E,C5,37,8B,04,8E,D8,B8,00,B8,8E,C0,BF,00
2430 DATA 16,B9,10,00,31,F6,8A,04,8A,64,02,26,89,05,83,C6
2440 DATA 04,83,C7,50,E2,F0,1F,5F,5E,CF,00,00,00,00,00,00
注)作成中のフォントのG-VRAMへの表示を640×400モードにするには次の行を変更して下さい。
   1000 \cdots SCREEN 0.0 \longrightarrow SCREEN 3.0
   1010······ROLL 199
                  \longrightarrow ROLL 399
   1670.....ROLL 199
                      → ROLL 399
   2040·····ROLL 199
                      → ROLL 399
                    → DATA 2F
   2430.....DATA 16
```

2070 *POUT

SOLUMN - ROLLSH

AND SOLUMN -

....

第 10 章 USR関数·CALL文とマシン語

- 10-1 マシン語ルーチンの呼び方
- 10-2 マシン語ルーチンの実行と引数の受け渡し方
 - 10-2-1 引数がない場合
 - 10-2-2 USR関数の引数
 - 10-2-3 CALL文の引数
- 10-3 結果の戻し方
 - 10-3-1 USR関数の場合
 - 10-3-2 CALL文の場合
- 10-4 BASIC+マシン語ルーチン
 - 10-4-1 サウンドビープ
 - 10-4-2 小文字·大文字变换
 - 10-4-3 最大値を求める
 - 10-4-4 文字列を逆に表示
 - 10-4-5 ROLL200&ROLL400
 - 10-4-6 アドレスサーチ

第10章 USR関数・CALL文とマシン語

 N_{88} -BASIC (86) は命令の豊富さ、実行の速さなどを考えると BASIC インタプリタとしては最強のものの1つと言えます。しかし、BASIC よりもさらに高速処理を必要とするもの(例えばサーチやソート)、さらに BASIC ではサポートされていない機能を引き出すためにはマシン語が必要となってきます。本書ではいろいろマシン語ルーチンが紹介されていますが、この章では N_{88} -BASIC (86) とマシン語との接点となる USR 関数と CALL 文について説明します。BASIC からマシン語に引数 (パラメータ) を受け渡す方法やそれをマシン語ルーチンで処理して BASIC に戻すことなどを述べます。

10-1 マシン語ルーチンの呼び方

BASIC からマシン語ルーチンをコールしたい場合, N_{88} -BASIC (86) では USR 関数または CALL 文を用います。USR 関数は,USR の後に 0 から 9 までの数値をつけることによって一度に 最高 10 種類まで定義することができます。CALL 文はコールするアドレスを指定することにより,いくつも定義できます。また,マシン語ルーチンに渡す引数(パラメータ)は,USR 関数では 1 つ,CALL 文では 0 から制限なしとなっています。

次に両者の設定法を述べます。

USR 関数

DEF SEG=セグメントアドレス (実行セグメント)

DEF USRn=オフセットアドレス (実行開始番地)

CALL文

DEF SEG=セグメントアドレス (実行セグメント)

変数名=オフセットアドレス (実行開始番地)

CALL 変数名(変数名, 变数名, ……)

引数 (整数型)

この USR 関数と CALL 文との実行のしかたと機能の違いをまとめたのが表 10-1 です。

種 類 設定法	USR関数	CALL文	
セグメント指定 (1F00Hのとき)	DEF SEG=&H1F00	DEF SEG=&H1F00	
オフセット指定(20Hのとき)	DEF USR=&H20	SUB = &H20	
引 数 設 定 と 実 行	 ・引数は1個だけ ・引数はかならず必要 (不要のときはグミーを入れる) ・直接・関接に設定可 A=USR(100) B=1: A=USR(B) ・引数は整数,単精度,倍精度,文字型の の4種 ・引数は加減算など演算が可能 	 ・引数はいくつでも可 ・引数がなくても可 ・引数は変数に代入する必要がある A%=5: CALL SUB(A%) ・引数は整数,単精度,倍精度,文字型の4種(混合可) ・引数は演算不可 	
注 意 点	マシン語ルーチンでALの値を変更して BASICに戻すと Type mismatch エラー となる。しかし、XOR AX,AX として IRET するとエラーとはなりません。	ALの値を変更しても可	
BASICに戻るとき	IRET	IRET	

表10-1 USR関数・CALL文の比較

次に実際の使用例をあげます。

型	実行開始番地	引数	実 行	
0	DEF USR = & HO	ダ ミ ーニー	A = USR(0)	
1	DEF USR1=&H20	整 数 型	A% = USR1(&H100)	
2	DEF USR2=&H50	実数型演算	B=1:C=2	
			A = USR2(B+C)	
3	DEF USR3=&H100	文字列間接	B\$= "ABC"	
			A\$=USR3(B\$)	
4	DEF USR4=&H120	文字列直接	A\$=USR4("XYZ")	
5	DEF USR5=&H150	文字列演算	B\$="ABC"	
			A\$ = USR5(B\$ + "XYZ")	

USR関数 (DEF SEG=&H1F00) の使用例

実用開始番地	引数	実 行
SUB = 0	なし	CALL SUB
SUB=&H20	整数型1個	A%=1
		CALL SUB(A%)
SUB = & H50	単精度型2個	A = 100 : B = 200
		CALL SUB(A, B)
SUB=&H120	倍精度型3個	A # = 60000
		B # = 70000
		C # = 80000
		CALL SUB(A#, B#, C#)
SUB=&H140	文字型1個	A\$="ABC"
		CALL SUB(A\$)
SUB=&H160	文字型2個	A\$="ABC"
		B\$="XYZ"
		CALL SUB(A\$, B\$)
SUB=&H200	文字型2個+	A\$="ABC"
	整数型1個	B\$="XYZ"
		C% = &H1234
		CALL SUB(A\$, B\$, C%)

CALL文(DEF SEG=&H1F00)の使用例

USR関数とCALL文の決定的な違い。

次に2つのプログラムを見較べて下さい。

USR関数

10 DEF SEG=&H1D00 20 DEF USR=&H0

30 DEF SEG=&H1F00

40 A=USR(0)

CALL文

10 DEF SEG=&H1D00

20 SUB=&H0

30 DEF SEG=&H1F00 40 CALL SUB

一見、どちらも同じ機能を果たしているようですが、実は大きな違いがあります。USR 関数では物理アドレス 1D000 H 番地から実行しますが、CALL 文では 1F000 H 番地から実行します。つまり、USR 関数では、セグメントの指定が変わっても、DEF USR が指定されたときのセグメントが選択されます。これは、DEF USR が指定されると、ワークエリアにそのときのオフセットとセグメントが書き込まれるためです。ですから、セグメントをいくつも切り換えるようなプログラムでは、実行するアドレスを正確に指定するためには、いつも対で指定する (DEF SEG=&H1D00:DEF USR=&H0) と良いでしょう。

このことは考え方によっては, USR 関数でファーコール (セグメント間コール) が行えるということです。

これに対して CALL 文では、セグメントの指定が変われば、それからのオフセット番地から実行することになります。まあ、これが普通の考え方ですが。

それではサンプルを示しながら具体的に説明をしていきましょう。

10-2 マシン語ルーチンの実行と引数の受け渡し方

10-2-1 引数がない場合

まずは、BASIC からただ単にマシン語ルーチンを呼ぶためのものです。引数はありません。次の例はマシン語による簡単なタイマー(時間待ち)ルーチンで、実行すると 2 秒間ウエイトした後、BASIC に戻ってきます。

USR関数による実行

タイマールーチン (2秒間ウエイト)

1 ´ save "SAMP1" 100 DEF SEG=&H1F00		; TIMER 2 SECONDS
110 DEF USR=&H0 120 TIME\$="00:00:00"		ORG 0
130 A=USR(0) 140 PRINT TIME\$ 150 END	0000 B8FF06 0003 BBD000 0006 4B	TIMER: MOV AX,06FFH OTLOOP: MOV BX,00D0H INLOOP: DEC BX
CALL文による実行	0007 83FB00 000A 75FA 0006 000C 48	CMP BX,0 JNE INLOOP DEC AX
1 ´ save "SAMP2" 100 DEF SEG=&H1F00	000D 3D0000 0010 75F1 0003	CMP AX,0 JNE OTLOOP
110 SUB=&H0 120 TIME\$="00:00:00" 130 CALL SUB 140 PRINT TIME\$ 150 END	0012 CF	BACK: IRET;

10-2-2 USR 関数の引数

マシン語ルーチンが USR 関数から呼ばれたときは、引数の型が AL レジスタに入ります。その値と型は表 10-2-2 のとおりです。

ALレジスタ	型	例
AL = 2	整 数 型	X %=128
AL = 4	単精度実数型	Y! = 789.12
AL = 8	倍精度実数型	Z # = 12345678
AL = 3	文 字 型	A\$ ="XYZ"

表10-2-2 USR関数の型

この AL の値によって、マシン語ルーチンの中で引数の型をチェックすることができます。例えば、文字列を受け渡したいときに、数値が渡されては困る場合に、AL の値を調べて文字型(3)でなければ何も処理をせず BASIC に戻すときなどに使います。

例) CMP AL,3H JNE BACK

BACK: IRET

さて引数 (またはその情報) は、BASIC が使う 8 バイトのワークエリアに入ります。これは浮動 小数点アキュムレーター (Floating Point Accumulator=FAC) と呼ばれています。

引数が数値の場合には DS: BX に FAC の 5 バイト目または FAC の先頭アドレスが入っています。実際の引数は、この FAC の中に各型に応じて次のように格納されて渡されます。

● 整数型のとき

FACの5バイト目を [BX] レジスタが指しており、そこに引数の下位8ビットが入り、6バイト目に上位8ビットが入ります。

● 単精度実数のとき

FACの5バイト目を〔BX〕レジスタが指しており、5バイト目から8バイト目までの4バイトに内容が入ります。FACの8バイト目は指数部になっており、(指数—128)の値が入ります。小数点は仮数部の最上位ビットの左にあると想定します。7バイト目は仮数部の最高部7ビットを保持します。このバイトの最上位ビットは符号を示し、0で正、1で負を表します。6バイト目と5バイト目は、それぞれ仮数部の中部と最低部の8ビットを保持します。

● 倍精度実数型のとき

FACの1バイト目を〔BX〕レジスタが指しています。5バイト目から8バイト目までは単精度実数型と同じように指数部と仮数部の上位3バイトが入ります。1バイト目から4バイト目には仮数部の下位4バイトが入ります。

● 文字列のとき


引数が文字列の場合には〔BX〕レジスタが FAC の 5 バイト目を指し、そこにストリング・ディスクリプタ(文字列の格納情報)の先頭アドレスがセグメントベースとオフセットの形態で入れられています。

FAC はセグメント 60 H, オフセット 1416 H~141 DH にあり、引数の格納状態は図 10-2-2 のようになります。

値レジ	引数の型	整 数型	単精度実数型	倍精度実数型	文 字 型								
スタ	DS	FACのセ	*メント(60H)										
8	BX	FACØ5	ドイト目(141AH)	FACの1バイト目(1416H)	FACの5バイト目(141AH)								
FAC	AL	2	4 4 - = < =	8	3								
1st	1416H		(the section)	仮数 (最下位8ビット)									
2nd	1417H			仮数 (第6位8ビット)									
3rd	1418H			仮数 (第5位8ビット)									
4th	1419H			仮数 (第4位8ビット)	11 07								
5th	141AH	下位バイト	仮数 (下位 8ビット)	仮数 (第3位8ビット)	ストリングディスクリプタ のオフセット下位バイト								
6th	141BH	上位バイト	仮数 (中位 8ビット)	仮数 (第2位8ビット)	ストリングディスクリプタ のオフセット上位バイト								
7th	141CH		仮数 (上位 8ビット)	仮数 (最上位8ビット)	セグメント下位バイト								
8th	141DH	The state of the s	指 数 部	指 数 部	セグメント上位バイト								

図10-2-2 USR関数の引数格納状態

ストリングディスクリプタは次のようになっています。



以上の情報をもとにマシン語ルーチンで引数を受け取れば良いことになります。以下,数値(整数型)と文字の場合について例を示します。

① 数値(整数型)の場合

```
;===========;; A%=USR(&H1234);============;; GETA: MOV CX,[BX]; CX=&H1234
```

② 文字の場合

```
9
A$=USR("ABC")
9
GETP:
        LDS BX,[BX] ; DS:BX=ストリングディスクリプタ
        MOV CX,[BX] ; CL=文字列の長さ (バイト数)=3
                        CH=リロケーションコード
                         /CH=0 のときDXがセグメント
                         CH<>0 のとき60Hがセグメント
9
                       ; IF CH=0 THEN SEGDX
         CMP CH,0
         JE SEGDX
        XOR CH,CH ; CH=0:CX=文字列の長さ(3)
MOV DX,60H ; CH<>0 であったので60Hをセット
        MOV SI,2[BX]; SI=文字列の先調オフセットアドレス MOV DS,DX ; DS < CH=0のときDX CH<>0のとき60H MOV AL,[SI] ; AL=第1文字目("A")
SEGDX:
```

では次にサンプルプログラムを示します。数値では&H 1234 を文字では "XYZ" を引数としてマシン語ルーチンに渡し、それらの引数をメモリに格納するものです。

引数&H1234をメモリに格納

```
1 ' save "SAMP3"
100 DEF SEG=&H1F00
110 DEF USR=&H0
120 A=USR(&H1234)
130 END
                      ;============
                      ; [WORK] <= &H1234
                      :===============
  0008
                     WORK EQU 0008H
0000 8B07
                    GETP: MOV AX, [BX]
0002 0E
                             PUSH CS
0003 1F
                             POP DS
0004 A30800
                             MOV . WORK , AX
0007 CF
                             IRET
0008
                     WORK
                             PW 1
```

引数XYZをメモリに格納

```
1 save "SAMP4"
100 DEF SEG=&H1F00
110 DEF USR=&H0
120 A$=USR("XYZ")
130 END
```


```
;* A$=USR("XYZ") *
                        ; ***********
0000 50
                        ENTRY:
                                 PUSH AX
                                 CMP AL, 03H
0001 3003
                                 JNE BACK
0003 7521
                   0026
                                 LDS BX, [BX]
0005 C51F
0007 8B0F
                                 MOV CX, [BX]
                                 CMP CH.00H
0009 80FD00
000C 7405
                   0013
                                 JE SEGDX
000E B500
                                 MOV CH,00H
0010 BA6000
                                 MOV DX,60H
                        SEGDX:
                                 MOV SI, 2[BX]
0013 8B7702
                                 MOV DS, DX
0016 8EDA
                                 PUSH CS
0018 0E
0019 07
                                 POP ES
001A BF2800
                                 MOV DI, OFFSET DATA
                                MOV AL, [SI]
                        GETCHR:
001D 8A04
                                 MOV ES:[DI],AL
001F 268805
                                 INC SI
INC DI
0022 46
0023 47
                                 LOOP GETCHR
0024 E2F7
                   001D
0026 58
                        BACK:
                                 POP AX
                                 IRET
0027 CF
  0028
                        ESG
                                 EQU OFFSET $
                                 ESEG
                                 ORG ESG
                                 RB 03H
                        DATA
0028
                        9
                                 END
```

10-2-3 CALL 文の引数

CALL 文が引数を持っている場合には、引数で指定された変数が置かれている番地のテーブルを参照して、引数を受け取るようになります。これを"引数テーブル"といい、そのセグメントはDS、オフセット(開始番地)はBXで示されます。

引数テーブルは、引数の値の入っている領域の開始番地のセグメントベースアドレスとオフセット値が組になっており、高位の番地から低位の番地に向けて順次格納されています。

これを図示しますと次のページのようになります。



CALL 文が USR 関数と異なり注意する点は次のとおりです。

- CALL 文が渡す引数の番地は、USR 関数の場合の FAC の番地ではなく、VARPTR 関数の値 と同じ変数値の置かれている番地です。
- CALL文では複数の引数が与えることができます。また、与えられた引数の番地を介して BASICに値を返すことができます。
- 引数が文字型の場合には準備される番地はストリング・ディスクリプタの番地です。
- CALL 文は引数の個数や型については何ら情報を与えません。従って、これらを一致させることに注意しなければなりません。

以下、引数の受け取り方について数値(整数型)と文字を例にとり説明します(文字列の情報については USR 関数の場合と同様です)。

引数が数値(整数型)の場合

① 数値が1個の場合

; A%=&H1234:CALL SUB(A%) ;========;

GETONE: LDS SI, [BX]; DS:SI に引数のアドレス MOV AX, [SI]; AX=&H1234

② 数値が2個の場合

GETTWO: LES SI, [BX] ; ES: SI に2番目の引数のアドレス

MOV AX.ES:[SI]; AX=B%=2

LES SI,4[BX] ; ES:SI に 1番目の引数のアドレス

MOV BX, ES: [SI]; BX=A%=1

③ 数値が3個の場合

引数が文字列のとき

① 文字が1つの場合

② 文字列が2つの場合

というぐあいになります。これはレジスタを使いわけている方法です。次に同じレジスタを使っての具体例をあげます。

これは、2つの引数をメモリに格納するものです。

2つの引数をメモリに格納

16 CLEAR, & H1F00: DEF SEG = & H1F00

1 'save "abc

20 A\$= "ABC"

```
30 B$= "XYZ
40 SUB=0
50 CALL SUB(A$,B$)
MON
hJC1F00
h]D3A
003A 58 59 5A 00 00 41 42 43 00 00 00 00 00 00 00 00 XYZ ABC
hJ^B
Ok
                        **********
                        ; * A$= "ABC" : B$= "XYZ" ****
                        ;* CALL SUB(A$,B$) *****
                        ; ******************
                                LES SI, CBX] ; ES: SI SEGMENT & OFFSET MOV CX, ES: [SI] ; CL=LENGTH, CH=SEGMENT CODE
0000 C437
                        PARA2:
0002 268B0C
0005 268B7402
                                MOV SI, ES: 2[SI]; OFFSET
0009 BF3A00
                                MOV DI, ES: OFFSET DATA1
000C 1E
                                PUSH DS ; SAVE DS
000D E81200
                                CALL STORE ; PARA2=B$
                  0022
                                POP DS ; RESTORE DS
0010 1F
                        PARA1: LES SI,4[BX] ; ES:SI 
MOV CX,ES:[SI] ; CL=LENGHT,CH=SEGMENT CODE
0011 C47704
0014 268B0C
0017 268B7402
                                MOV SI,ES:2[SI]; SI=OFFSET
001B BF3F00
                                MOV DI, ES: OFFSET DATA2
001E E80100
                                CALL STORE ; PARA1=A$
                   0022
0021 CF
                                IRET
                                                 ; BACK TO BASIC
0022 0E
                        STORE:
                                PUSH CS
0023 07
                                POP ES
                                                 : ES=CS
                        9
0024 80FD00
                                CMP CH.00
0027 7405
                                JE SEGDX
                   002E
0029 32ED
                                XOR CH, CH
002B BA6000
                                MOV DX,60H
002E 8EDA
                        SEGDX:
                                MOV DS, DX
0030 8A04
                                MOV AL, [SI]
                                MOV ES: [DI], AL
0032 268805
0035 46
                                INC SI
0036 47
                                INC DI
0037 E2F7
                                LOOP LP
                  0030
0039 C3
                                RET
                        9
  003A
                        DA
                                EQU OFFSET $
                                ESEG
                                ORG DA
                                RS 05H
003A
                        DATA1
                        DATA2
                                RS 05H
003F
```

9

END

③ 数値・文字列混合 (3つ) の場合

では、これもメモリに格納する具体例をあげます。

数値・文字3つをメモリに格納

```
;* A$= "ABC":B$="XYZ":C%=&H1234 *
                      :* SUB=0:CALL SUB(A$,B$,C%) *
                      : **********
                             LES SI, CBX] ; ES: SI SEGMENT & OFFSET
0000 C437
                     PARA3:
0002 268B04
0005 0E
                             MOV AX, ES: [SI] ; AX=C%
                             PUSH CS
                                           ; ES=CS
0006 07
                             POP ES
0007 BF4800
                             MOV DI, ES: OFFSET DATA1
000A 268905
                             MOV ES:[DI],AX ; PARA3=C%
                     PARA2:
000D C47704
                             LES SI,4[BX] ; ES:SI SEGMENT & OFFSET
                             MOV CX,ES:[SI] ; CL=LENGTH, CH=SEGMENT CODE
0010 268B0C
0013 268B7402
                             MOV SI, ES: 2[SI]; OFFSET
0017 BF4D00
                             MOV DI, ES: OFFSET DATA2
001A E81100
                             CALL STORE
                 002E
                                           : PARA2=B$
001D C47708
                     PARA1:
                             LES SI,8[BX]
                                           ; ES:SI
                             MOV CX,ES:[SI] ; CL=LENGHT,CH=SEGMENT CODE
0020 268B0C
0023 268B7402
                             MOV SI, ES: 2[SI]; SI=OFFSET
0027 BF5200
                             MOV DI, ES: OFFSET DATA3
002A E80100
                 002E
                             CALL STORE
                                           ; PARA1=A$
002D CF
                                    ; BACK TO BASIC
                             PUSH DS
002E 1E
                      STORE:
                                           ; SAVE DS
002F 0E
                             PUSH CS
0030 07
                             POP ES
                                            ; ES=CS
                             CMP CH,00
0031 80FD00
0034 7405
                             JE SEGDX
                 003B
0036 32ED
                             XOR CH, CH
                             MOV DX,60H
0038 BA6000
003B 8EDA
                     SEGDX:
                             MOV DS, DX
                             MOV AL, [SI]
                 LP:
003D 8A04
003F 268805
                             MOV ES:[DI], AL
0042 46
                             INC SI
0043 47
                             INC DI
0044 E2F7
                003D
                             LOOP LP
0046 1F
                             POP DS
                                        ; RESTORE DS
0047 C3
                             RET
 0048
                     DA
                             EQU OFFSET $
                             ESEG
                             ORG DA
0048
                     DATA1
                             RS 05H
004D
                     DATA2
                             RS 05H
0052
                     DATA3
                             RS 05H
                             END
```

10-3 結果の戻し方

マシン語ルーチンに引数を渡した後、処理を行い BASIC に結果を戻すにはどうすれば良いので しょうか?答えは簡単です。引数の引き渡しに使ったレジスタを用いて、引数をもらったアドレス に格納すれば OK です。以下、順にサンプルプログラムを示しながら説明していきます。

10-3-1 USR 関数

① 数値(整数型)の場合

1234 H を引数としてそれを 2 倍にして戻します。

引数1234Hを2倍

1 'save "AX1234" 10 DEF SEG =&H1F00 20 DEF USR=&H0 30 A%=USR(&H1234) ←—引数 &H1234 40 PRINT HEX\$(A%) 50 END

run 2468 Ok

> ; AX<=&H1234:AX=AX+AX ORG 0

AX1234: PUSH AX

MOV AX, [BX]; AX=1234H ADD AX,AX ; AX=AX+AXMOV [BX],AX; AXの値を戻す

POP AX BACK2: IRET

0003 0300 0005 8907 0007 58 0008 CF

0000 50

0001 8B07

② 文字の場合

文字列 "XYZ" を引数として,それを小文字 "xyz" にするものです。実行後の行番号 30 に注 目して下さい。プログラム自身が変わっています。

引数XYZを小文字

1 'save "XYZ" 10 DEF SEG =&H1F00 20 DEF USR=&H0 30 A\$=USR("XYZ") ← 引数"XYZ" 40 PRINT A\$ 50 END

```
XYZ
Ok
list
1 'save "XYZ"
10 DEF SEG =&H1F00
20 DEF USR=&H0
30 A$=USR("×yz")←——実行後, 小文字に
40 PRINT AS
                    変わっている
50 END
Ok
                       ; ************
                       ; * A$=USR("XYZ") *
                       ;* ENTRY : XYZ *
                       ;* EXIT : xyz *
                       ; ***********
                                                ; SAVE AX=TYPE
0000 50
                       SAVE:
                               PUSH AX
                                               ; DS:BX STRING INFO
                               LDS BX, [BX]
0001 C51F
                       GET:
                                                ; CL=LENGTH, CH=SEGMENT
                               MOV CX, [BX]
0003 8B0F
                               CMP CH.00H
0005 80FD00
                  000F
                                JE SEGDX
0008 7405
                               XOR CH, CH
000A 32ED
                                                ; IF CH<>0 THEN DS=60H
                                MOV DX,60H
000C BA6000
                               MOV SI,2[BX]
                       SEGDX:
000F 8B7702
                               MOV DS, DX
0012 8EDA
                                                ; AL=STRINGS
                       STORE:
                               MOV AL, [SI]
0014 8A04
                                ADD AL, 20H
                                                : AL=SMALL LETTER
0016 0420
                       CONV:
                                MOV [SI], AL
                                                : STORE BACK
0018 8804
001A 46
                                INC SI
                                LOOP STORE
001B E2F7
                  0014
                                POP AX
001D 58
                                                ; RESTORE AX
                                IRET
                                                ; BACK TO BASIC
001E CF
```

10-3-2 CALL文の場合

① 数値の場合

run

ここでは引数が2個のときを考えてみましょう。A%=100, B%=200 としてコールし、マシン語ルーチンでA%とB%の値を入れ替えています。

2つの引数値を入れ替える

```
1 'save "CALL2"
10 DEF SEG =&H1F00
20 SUB=0
30 A%=100
40 B%=200
50 CALL SUB(A%,B%)
60 PRINT A%,B%
70 END

run
200 100
0k
```

```
****************
                       ;* CALL SUB(A%,B%)
                       ;* ENTRY: A%=100:B%=200 *
                       ;* EXIT : A%=200:B%=100 *
                       *****************
0000 C437
                       GET:
                               LES SI, [BX]
                                                : ES:SI=SECOND PARA
0002 268B04
                               MOV AX, ES: [SI]
                                               ; AX=B%=200
0005 C47F04
                               LES DI,4[BX]
                                                ; ES:DI=FIRST PARA
                                               ; BX=A%=100
0008 268B1D
                               MOV BX, ES: [DI]
000B 268905
                               MOV ES: [DI]. AX
                                                ; STORE AX AT BX AREA
000E 26891C
                               MOV ES: [SI], BX
                                               ; STORE BX AT AX AREA
0011 CF
                                                ; BACK TO BASIC
                               IRET
```

② 文字の場合

これも引数が2つのときを考えてみます。A\$ = "ABC":B\$ = "XYZ" としてコールし、それぞれの真中の文字BとYとを小文字にしてみましょう。

2つの引数B·Yを小文字に

1 'save "CALL2"

```
10 DEF SEG=&H1F00
20 SUB=0
30 A$= "ABC"
40 B$="XYZ
50 CALL SUB(A$,B$)
60 PRINT A$,B$
70 END
run
              XyZ
AbC
Ok
                        *****************
                        :* CALL SUB(A$,B$)
                        ;* ENTRY: A$="ABC":B$="XYZ" *
;* EXIT : A$="AbC":B$="XyZ" *
                        0000 C437
                                LES SI, [BX]
                                                 ; ES:SI=SEGMENT & OFFSET
                        PARA2:
                                MOV CX,ES:[SI] ; CL=LENGTH, CH=SEGMENT
0002 268B0C
                                MOV SI, ES: 2[SI]; SI=OFFSET
0005 268B7402
                                CALL CHANGE
                  001A
0009 E80E00
000C C47704
                        PARA1:
                                LES SI,4[BX]
                                MOV CX, ES: [SI]
000F 268B0C
0012 268B7402
                                MOV SI, ES: 2[SI]
                  001A
0016 E80100
                                CALL CHANGE
                        9
0019 CF
                                IRET
                                                 ; BACK TO BASIC
001A 1E
                        CHANGE: PUSH DS
                                                 ; SAVE DS
001B 80FD00
                                CMP CH.00H
001E 7405
                  0025
                                JE SEGDX
```

XOR CH, CH 0020 32ED MOV DX,60H 0022 BA6000 SEGDX: MOV DS, DX 0025 8EDA INC SI ; SKIP TO MIDDLE 0027 46 MOV AL, LSIJ ADD AL, 20H ; CUNV 10 MOV ESIJ, AL ; STORE ; RESTORE DS • BACK TO MAIN MOV AL, [SI] ; GET MIDDLE LETTER ADD AL, 20H ; CONV TO SMALL LETTER 0028 8A04 002A 0420 002C 8804 POP DS RET 002E 1F ; BACK TO MAIN 002F C3 MOV ESSESSES : STORE BY AT BY AREA MOV ESSESSES, A STORE BY AT BY AREA

END

③ POKE・PEEKを使う場合

USR 関数や CALL 文を使わなくて直接マシン語ルーチンに引数を受け渡したり、受け取った りすることができます。それは、POKE・PEEK を使う方法で、マシン語ルーチンの決まったエ リアに引数を POKE して引き渡し、処理後、PEEK で結果を得るというものです。次にサンプル を示します。

255 個以内のデータ数 (N%) と実際のデータを POKE した後, マシン語ルーチンでソートし BASIC に戻った後、PEEK でソート結果を読み出しています。ちなみにこのソートはバブルソー トと呼ばれるものです。

POKE・PEEKでの引数受け渡し

```
1 'save "buble"
100 DEF SEG=&H1F00
110 RANDOMIZE(VAL(RIGHT$(TIME$,2)))
120 INPUT "Data Number "; N%
130 POKE &H2F,N%
140 SUB=0
150 FOR I=&H30 TO &H30+N%-1
160 DT=INT(RND(1)*100)
170 POKE I,DT
190 CALL SUB(N%) :PRINT
200 FOR I=&H30 TO &H30+N%-1
210 PRINT PFFK(I): ":
180 NEXT
210 PRINT PEEK(I); ";
220 NEXT
230 END
```

```
;* BUBBLE SORT
     START: PUSH CS
                ; DS=CS
         POP DS
         MOV BX, OFFSET DATA
     SORT:
         MOV CL, [BX] ; CL=NO.OF DATA
         LOOP:
         AND AH,00H ; CLEAR AH=FLAG
```

0000 0E

0001 1F

0002 BB2F00

0005 8A0F

0008 8BF3

000A 80E400

0007 43

000D 8AE9 MOV CH,CL ; CH=COUNTER 000F FECD DEC CH NEXT: MOV AL, [SI] 0011 8A04 : AL=FIRST MOV DH, AL 0013 8AF0 0015 8A5401 MOV DL,01[SI] ; DL=SECOND SUB AL, DL ; IF AL<DL THEN SWAP 0018 2AC2 ; ELSE NO EXCHANGE 001A 7308 0024 JNB NOEX 001C 8814 MOV [SI], DL MOV 01[SI],DH 001E 887401 0021 80CC01 OR AH.01H 0024 46 INC SI 0025 FECD DEC CH 0027 75E8 JNZ NEXT 0011 0029 F6C401 TEST AH, 01H : SWAP? 002C 75DA JNE LOOP 0008 002E CF RES: TRFT 002F DA EQU OFFSET \$ DSEG ORG DA DATA **RB 01H** 002F RS ØFFH 0030

10-4 BASIC+マシン語ルーチン

さて、この章のまとめとして、BASIC とマシン語とをリンクしたルーチンをいくつか紹介します。

10-4-1 サウンドビープ

これは BEEP 音を使っていろいろな音色を出すものです。RUN すると ? " が表示されますので 16 進数 (0 ~FFFFH) を入力して下さい。

サウンドビープ

1 'save "SAMP5"
100 DEF SEG=&H1F00
110 DEF USR=&H0
120 DEFINT A-Z
130 INPUT DT\$
140 DT=VAL("&H"+DT\$)
150 A=USR(DT)
160 GOTO 120

;****************** ;* SOUND BEEP **** ;****************

0000 50 0001 8B17 0003 8AFE 0005 B105 ENTRY: PUSH AX
MOV DX, EBXJ
MOV BH, DH
MOV CL, 05H

```
LOOP1: MOV BL, DL
0007 8ADA
0009 B006
                        BEEP1:
                                 MOV AL, 06H
                                 OUT 37H.AL
000B E637
                                 DEC BL
000D FECB
                        ON:
                                 JNE ON
000F 75FC
              000D
0011 8ADA
                                 MOV BL, DL
0013 B007
                        BEEP0:
                                 MOV AL,07H
                                 OUT 37H,AL
DEC BL
0015 E637
                        OFF:
0017 FECB
                                 JNE OFF
0019 75FC
                   0017
001B FECF
                                 DEC BH
                                 JNE LOOP1
001D 75E8
                   0007
                                 DEC CL
001F FEC9
               0007
                                 JNE LOOP1
0021 75E4
                        BACK:
                                 POP AX
0023 58
0024 CF
                                 IRET
                                 END
```

10-4-2 小文字・大文字変換

英小文字の文字列を入力すると、大文字になって返ってきます。文字列以外のものや文字列でも 英小文字以外はなにも処理をせず BASIC に戻ります。

> JB NEXT CMP AL, 7AH

1 'save Caps.bas"

小文字・大文字変換

```
10 DEF SEG=&H1F00
20 DEF USR=0
30 INPUT "String ";ST$
40 A$=USR(ST$)
50 PRINT "Caps --> ";ST$ 60 PRINT :GOTO 30
                        :* SMALL--> CAPS **
                        **************
0000 50
                        ENTRY:
                                PUSH AX
0001 3003
                                CMP AL,03H
0003 7529
                  002E
                                JNE BACK
0005 C51F
                                LDS BX, [BX]
0007 8B0F
                                MOV CX, [BX]
                                CMP CL,00H
0009 80F900
                                JE BACK
000C 7420
                  002E
                                CMP CH,00H
000E 80FD00
0011 7405
                  0018
                                JE SEGDX
0013 B500
                                MOV CH,00H
                                MOV DX,60H
0015 BA6000
0018 8B7702
                        SEGDX:
                                MOV SI,02[BX]
                                MOV DS, DX
001B 8EDA
001D 8A04
                        GETCHR: MOV AL, [SI]
001F 3C61
0021 7208
                                CMP AL, 61H
```

002B

0023 3C7A

0025 7704 992R JA NEXT 0027 2C20 SUB AL, 20H 0029 8804 MOV [SI].AL 992B 46 NEXT: INC SI 992C EZEF 9910 LOOP GETCHR 002F 58 BACK: POP AX 002F CF IRET . END

10-4-3 最大値を求める

まず、データ数を入力すると、データをランダムに作ります。そして、そのデータを画面に表示するとともにメモリに書き込みます。その中で最大の数をサーチして BASIC に返します。

最大値サーチ

```
1 'save "SAMP9"
100 RANDOMIZE(VAL(RIGHT$(TIME$,2)))
110 INPUT "Data Number "; N%
120 DEF SEG=&H1F00
130 SUB=0
140 FOR I=&H23 TO &H23+N%-1
150 DT=INT(RND(1)*100):PRINT DT: ":
     POKE I.DT
170 NEXT
180 CALL SUB(N%) :PRINT
190 PRINT "Largest ":N%
200 END
                        : *****************
                        :* FIND LARGEST NUMBER *
                        : ****************
0000 C537
                        GETPAR: LDS SI, [BX]
0002 8B0C
                                MOV CX.[SI]
0004 B000
                                MOV AL. 0
0006 1E
                                PUSH DS
0007 0E
                                PUSH CS
0008 07
                                POP ES
0009 BB2200
                                MOV BX, OFFSET WORK
000C BF2300
                                MOV DI, OFFSET DATA
000F 263805
                        COMP:
                                CMP ES: [DI].AL
0012 7205
                  0019
                                JB NOSWAP
0014 268605
                                XCHG ES: [DI].AL
0017 8807
                                MOV [BX], AL
0019 47
                       NOSWAP: INC DI
001A E2F3
                  000F
                                LOOP COMP
001C 8A07
                                MOV AL, [BX]
001E 1F
                                POP DS
001F 8804
                                MOV [SI], AL
```

10-4-4 文字列を逆に表示

今度は、引数が文字列の場合で、ある文字列をマシン語ルーチンに渡すと、それを逆に表示するというものです。文字列を逆にプリントしてもあまり意味がないと思われる読者もいらっしゃるかと思いますが、これは言葉の遊びの1つと考えてください。ある文を逆から読んでも同じなのを回文(かいぶん)と言いますが、この回文を見つけるのに役立つことでしょう。回文の例として、タケヤブヤケタなどがあります。英文で有名なのが、Madam I'm Adam. で続けて読むとちゃんと同じになります。では、この回文作成プログラムを紹介しましょう

文字列を逆に表示

```
1 'save "KAI.BAS"
100 DEF SEG=&H1F00
110 SUB=0
120 INPUT "String ";ST$
130 CALL SUB(ST$)
140 PRINT "Kaibun = ";ST$
150 END
```

```
* KAIBUN PRINT ****
                       : **************
0000 C51F
                      ENTRY:
                              LDS BX, [BX]
0002 8B0F
                               MOV CX, [BX]
0004 80FD00
                               CMP CH,00H
0007 7405
                               JE SEGDX
                 000E
0009 B500
                               MOV CH. 00H
                               MOV DX, 60H
000B BA6000
                               MOV SI,02[BX]
                      SEGDX:
000E 8B7702
                               MOV DS, DX
0011 8EDA
                               PUSH CS
0013 0E
                               POP ES
0014 07
                               MOV DI, OFFSET BUFF
0015 BF3400
                               XOR BX, BX
0018 33DB
                               ADD BX,CX
001A 03D9
001C 4B
                               DEC BX
                               PUSH CX
001D 51
001E 57
                               PUSH DI
                      GETCHR: MOV AL, [BX+SI]
001F 8A00
```

```
MOV ES:[DI],AL
0021 268805
0024 4B
                            DEC BX
                            INC DI
0025 47
0026 E2F7
               001F LOOP GETCHR
                     PICKUP: POP DI
0028 5F
                            POP CX
0029 59
                            MOV AL, ES: [DI]
                     STORE:
002A 268A05
                            MOV [SI], AL
002D 8804
002F 47
                            INC DI
                             INC SI
0030 46
              002A
                            LOOP STORE
0031 E2F7
                             IRET
0033 CF
                            EQU OFFSET $
                     ESG
  0034
                            ESEG
                             ORG ESG
                             RB 0FFH
                     BUFF
0034
               TYB BVC
                             END
```

10-4-5 ROLL 200 & ROLL 400

1 'save "RO"

ROLL 200 や ROLL 400 やそれ以上のロールアップができるのです。引数は通常のロールアップ の指定に 80 を掛けたものにして下さい。例えば,ROLL 200 とするには,DT%=200 * 80 として CALL して下さい。引数を 80 の倍数以外にすると斜めにスクロールします。ROLL 400 を実行する には,ソースリストの GVRAM 4000 H と GEND 3 E 80 Hに対応するところをそれぞれ 8000 H, 7 D 00 H に変えて下さい。

```
10 WIDTH 80,25:SCREEN 0,0
20 LINE (0,0)-(639,199),1,BF
30 PUT(0,180), KANJI(&H3441)
40 DEF SEG=&H1F00
50 RL=0
60 D%=200*80
65 INPUT A
70 CALL RL(D%)
80 FND
                  * *****************
                  ;* ROLL 200: ROLL 400 *
                  ; **************
                  GVRAM EQU 4000H ; 16K BYTES, 8000H FOR ROLL 400
 4000
                                          ; GVRAM END ADD. 3E80H*2 <= 400
                          EQU 3E80H
                  GEND
 3E80
                  GETP:
                          LES SI.[BX]
0000 C437
                          MOV SI, ES: [SI] ; GET PARA FROM BASIC
0002 268B34
                          MOV CX, GVRAM ; CX=16K
0005 B90040
                                          ; CX=NO.OF BYTES TO ROLL
                          SUB CX.SI
0008 2BCE
                                          ; DI=GVRAM OFFSET START
                          XOR DI, DI
000A 33FF
```

	B800A8 E80D00	001F	BLUE:	MOV AX,0A800H CALL ROLL	,	ROLL BLUE
	B800B0 E80700	001F	RED:	MOV AX,0B000H CALL ROLL	;	ROLL RED
	B800B8 E80100	001F	GREEN:	MOV AX,0B800H CALL ROLL	;	ROLL GREEN
001E	CF		;	IRET	9	BACK TO BASIC
001F 0020 0021 0022	57 51		ROLL:	PUSH SI PUSH DI PUSH CX PUSH SI	;	SAVE REGS
0023 0025 0027 0028	8EC0 FC			MOV DS,AX MOV ES,AX CLD REP MOVSB	9	ROLL SUBROUTINE ES=DS=GVRAM INCREMENT MOVE BYTES
002A 002C 002E 002F 0031 0034 0035	E6A2 59 33C0 BF803E FD		DOFF:	MOV AL,0CH OUT 0A2H,AL POP CX XOR AX,AX MOV DI,GEND STD REP STOSB	9	DISP OFF CX=SI=NO.OF BYTES AX=0 GVRAM OFFSET END DECREMENT CLEAR THE REST
0037 0039 003B 003C 003D 003E	E6A2 59 5F 5E		ĎON:	MOV AL,0DH OUT 0A2H,AL POP CX POP DI POP SI RET	LS. P	DISP ON RESTORE REGS
			9	END		

10-4-6 アドレスサーチ

これは、PC-9801 内部の文字列をサーチしてそのアドレスを出力するものです。引数としてサーチする文字列(3~5 バイト)とセグメントを渡すと、その文字列が格納されているオフセットアドレスを BASIC に返します。文字列が見つからない場合は引数を 0 にして BASIC に戻しています。

アドレスサーチ① BASIC

```
1 'save "ADDSER.BAS"
100 CLS :A$="=== Address Search for PC-9801 ===="
110 PRINT A$ : DEF SEG=&H1F00 : KS=0
120 INPUT "Key Word ";KW$ : KLN=LEN(KW$)
130    POKE &H72,KLN
140 INPUT "Segment ";SG$ :CLS
150    SG%=VAL("&H"+SG$) : A=1
160 FOR I=&H73 TO &H73+KLN-1
```

```
170 POKE I, ASC(MID$(KW$, A, 1))
180 A=A+1
190 NEXT I
200 CALL KS(SG%)
210 AD%=SG% : IF AD%=0 THEN BEEP:PRINT "Not Found.":GOTO *ED
220 PRINT A$
230 PRINT "Key Word : ";KW$
240 PRINT "Segment : ";SG$
250 PRINT "Offset : ";RIGHT$("0000"+HEX$(AD%),4)
260 *ED
270 END
アドレスサーチ② マシン語
                   * ADDRESS SEARCH *
                   ;* CALL KS(SG%) *
;* SG%(=OFFSET *
                   : ***************
                                          Get parameter; from BASIC CALL
0000 8B4F02 START: MOV CX,2EBXJ
                           MOV ES,CX
0003 8EC1
                         MOV SI,0[BX]

MOV AX,ES:[SI] ; AX=Segment to search

PUSH ES ; Save ES and SI
0005 8B37
0007 268B04
000A 06
                                            ; to return parameter to BASIC
; Eseg=Segment to search
000B 56
                           PUSH SI
                          MOV ES, AX
000C 8EC0
                          PUSH CS
POP DS
MOV CX,0FFFFH; CX=No.of bytes (64k) to search
000E 0E
000F 1F
0010 B9FFFF
                           MOV BX,OFFSET NWORD ; [BX]=No.of keyword MOV SI,OFFSET KWORD ; SI=Keyword address
0013 BB7200
0016 BE7300
                           XOR DI,DI ; DI=0 Offset address found
0019 33FF
001B 8A04 BCOMP: MOV AL,[SI] ; AL=First Source byte
001D 263805 OUTLP: CMP ES:[DI],AL ; Compare First bytes
0020 7408 002A FD0: JZ FD1
                                        : If equal then Found1
0022 47
                            INC DI
0023 49
                            DEC CX
0024 75F7 001D
                            JNZ OUTLP
                            XOR AX.AX
                                           ; If not found, then AX=0
0026 33C0
                            JMPS BACK ; Go back to BASIC
0028 EB42
              006C
                            MOV AL,01HESI] ; AL=Second Source byte
002A 8A4401
                   FD1:
002D 26384501
                            CMP ES:01HEDIJ, AL
0031 7404 0037
                            JZ FD2
0033 47
                            INC DI
0034 49
                            DEC CX
                            JMPS BCOMP ; If not equal, then start over
0035 EBE4 001B
0037 8A4402 FD2:
003A 26384502
003F 7484
                           MOV AL, 02HESI]; AL=Third Source byte
                            CMP ES:02HEDIJ, AL
003E 7404 0044
                            JZ FD3
0040 47
                            INC DI
0041 49
                           DEC CX
0042 EBD7 001B
                            JMPS BCOMP
```

```
0044 8A17
                FD3:
                       MOV DL, [BX]
0046 80FA03
                       CMP DL,03H
                                    : If DL=3 then Back
0049 741F
            006A
                       JE FD5
004B 8A4403
           ornar
                       MOV AL,03HESI]
004E 26384503
0052 7404 0058
                       CMP ES:03HEDI], AL
                       JZ FD4
0054 47
                       INC DI
                       DEC CX
0055 49
0056 EBC3
                001B
                           JMPS BCOMP
0058 80FA04
                    FD4:
                           CMP DL,04H ; If DL=4 then Back
005B 740D
                006A
                           JE FD5
005D 8A4404
                           MOV AL, 04H[SI] ; AL=Fifth Source byte
                           CMP ES:04HEDI], AL
0060 26384504
0064 7404
                006A
                           JZ FD5
                           DEC CX
0066 47
0067 49
                           JMPS BCOMP
0068 EBB1
                001B
                                       ; AX=DI=Offset address
006A 8BC7
                    FD5:
                           MOV AX, DI
                           POP SI
POP ES
006C 5E
                                         ; Restore SI & ES
                    BACK:
006D 07
006E 268904
                           MOV ES:[SI], AX ; Return AX to BASIC
  0072 DATA
0071 CF
                           IRET
                                         ; Back to BASIC
                           EQU OFFSET $
                           DSEG
                           ORG DATA
                           RS 01H
RS 05H
0072 NWORD
0073 KWORD
ÉND
```

第 11 章 入出力ファイル

- 11-1 入出力装置とファイル
- 11-2 変数でファイル指定
- 11-3 ファイルバッファ
- 11-4 ファイルバッファ使用例
- 11-5 高速グラフィックス・ローダー

第11章 入出力ファイル

11-1 入出力装置とファイル

N₈₈-BASIC (86) は、本体と入出力装置との情報のやりとりを"ファイル"という概念で行っています。そのファイルの指定は、入出力装置を指定する"デバイス名"と"ファイル名"で行います。次に各入出力装置につけられているデバイス名の一覧を表 11-1 にあげます。

デバイス番号	デバイス名	入出力装置名	入力	出力
0 5 H	KYBD:	キーボード	0	×
0 4 H	SCRn:	スクリーン	×	0
B 2 H	LPT1:	プリンタ	×	0
1 A H	CAS1:	カセットテープ (1200ボー)		0
	CAS2:	(600ボー)	0	0
	1:	ディスク 1	0	0
	2:	2	0	0
	3:	3	0	0
	4:	4	0	0
В 0 Н	5:	5	0	0
BUII	6:	6	0	0
	7:	7	0	0
	8:	8	0	0
	9:	9	0	0
	10:	10	0	0
1 9 H	COM:	RS-232C ポート	0	0

表11-1 デバイス名の一覧

11-2 変数でファイル指定

デバイス名とファイル名をあわせてファイルディスクリプタと呼ばれます。これは文字変数で表わせるために、入出力装置の変更が簡単に行えます。

F\$ = "2 : DEMO''

OPEN F\$ FOR OUTPUT AS #1

とすればディスクのドライブ2に書き込みが可能です。これをF\$= *SCRN: "とすればCRT

に、F\$= "LPT 1:" とすればプリンタに出力先が変わります。

次にキーボードから入力したものを CRT, プリンタ, ディスクおよびカセットに出力する簡単なサンプルプログラムを示します。

デバイス変更プログラム

11-3 ファイルバッファ

入出力装置とのやりとりは、ファイルバッファ (窓口) を通じて行われます。このバッファは 16 個用意されており、1 個 256 バイトとなっています。 N_{88} -BASIC (86) や N_{88} -Disk BASIC (86) を起動した後、

How many files (0-15)?

の問いに同時にオープンするファイルの数が指定できます。通常ユーザーが使うバッファは $1\sim15$ までです。バッファ 0 は DSKI\$や DSKO\$や FILES を実行したときに、システムが使用します。次 にファイルバッファがメモリマップ上でどの位置にあるかを、図 11-3 に示します。また、関連する ワークエリア(ファイルコントロールブロック)などの位置もあわせて説明します。

Ī		TTI - 24 T		
Beat duminates	ファイルバッファ (入出力バッファ) #0~#15	256~4.096バイト		
WARRED (#) LOO	(256× (ファイル同時オープン数)+1) バイト	250~4,090/17		
VARPTR (# n) + 32	物理I/Oコントロール・ブロック (FCB)			
VARPTR (# n)	(40× (ファイル同時オープン数+1)) バイト	* NOT 50 1 1		
VARPIR (# fl)	物理 I/O コントロール・ブロック (24×装置タイプ数) バイト	24~72バイド		
	FAT用バッファ TUSINI DOS			
	「フロッピー 256×デバイス数 5 Mハード1,280×デバイス数 10Mハード2,560×デバイス数	256~10,496ベイト		
	デバイスコントロール・ブロック (DCB) (20×デバイス数) バイト	20~200ベイト		
1D90H 1D00H	媒体諸情報 (DSKF関数で得られるもの)	144バイト		
セグメント60H		MACION I		

ファイルコントロール・ブロック (FCB) は次のようになっています。

アドレス (16進)	バイト数	フィールド	説 明
0	1	ファイル番号	#0~#15 (00H~0FH)
1	_ 1	オープンモード	40H······FOR OUTPUT 41H······FOR APPEND 80H······FOR INPUT C0H······ランダムアクセス
2	2	DCB アドレス	ファイルの属する DCB の先頭アドレス
4	2	次の FCB アドレス	同一デバイスに属する次の FCB アドレス
6	6	ファイル名	ファイル名 (6文字に未たないときは20H)
С	3	拡張子	ファイル名の拡張子 (ない場合は20H)
F	1	アトリピュート	ファイルの属性を示す 7 6 5 4 3 2 1 0

10	2	第1クラスタ	ファイル内の先頭クラスタアドレス
12	1	アトリビュート	ファイルの属性を示すワークエリア
		ワーク	このフィールドにディレクトリ部が取り込まれ、以後、ここで
			属性のチェックが行われる。
			フィールドの意味はアトリビュートと同じ
13	1	デバイスタイプ	ファイル番号が対応する装置を示す
			B0Hディスク
		100	B2Hプリンタ
			1AHカセット
		1 1 1 1 1 1 1 3	19HCOM
			04HCRT
			05Hキーボード
14	1	ファイル	ファイルの処理状態を示す
		ステータス	7 6 5 4 3 2 1 0
		711 00 100	(0…未オープン
		(F , 12 18 1	
		CONTRACTOR	(0…バッファ書き出し不要 1…バッファ書き出し必要
		- n. 12, n. 1	【 ○…ファイルの途中 1 …ファイルの終り
15	3	データエンド	最終レコードアドレスを示す
r k		アドレス	● ● ブロック番号
		14, 131, 131 131 1	クラスタ番号
18	2	レコード・エンド	最終レコード番号を示す
1A	3	ネクスト	次のレコードアドレスを示す
		レコードアドレス	• • • ブロック番号
		CALMATA	
1D	2	ネクスト レコード No.	次のレコード番号を示す
1F	1	リザーブ	システムの予約部分
20	2	バッファアドレス	ファイルバッファのアドレスを示す
22	2	データポインタ	シーケンシャルファイルの時、次に読み書きするデータのアド
		GENERAL PROPERTY	レス

図11-3 ファイルバッファとワークエリア

次に、Disk BASIC 起動時のファイルバッファのアドレス一覧表を示します。 これは ROM および Disk のバージョンにより異なることがあります。

ファイルバッファアドレス一覧表(DiSK BASIC)

# 01	OPEN F	ILES	ģ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
# 4	FCB	TOP	1FD#	1FD0	1FD0	1FD#	1FD@	1FD#	1FD0	1FD@	1FD#	1FD#	1F0#	1F00	1FD0	1F00	1FD#	1F00
# 9	BUFFER	TOP	1FF8	2020	2048	2070	2098	2 0 00	20E8	2110	2138	2160	2188	2180	2108	2200	2228	2250
# 1	FCB	TOP		1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8
H 1	BUFFER	TOP		2120	2148	2170	2198	2100	21E8	2210	2238	226♥	2288	2280	2208	2300	2328	2350
# 2	FCB	TOP			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
и д	BUFFER	TOP			2248	2270	2298	22C#	22E8	2310	2338	236♥	2388	2380	2308	2400	2428	2450
# 3	F C B	TOP				2048	2048	2048	2#48	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048
EU	BUFFER	TOP				2370	2398	2300	23E8	2410	2438	2460	2488	2480	2408	2500	2528	2550
# 4	F C B	TOP					2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
. 4	BUFFER	TOP					2498	24C@	24E8	2510	2538	2560	2588	2580	2508	2600	2628	2650
# 5	FCB	TOP						2098	2098	2098	2≬98	2098	2098	2098	2≬98	2098	2098	2098
	BUFFER	TOP						2500	25E8	2610	2638	2660	2688	2680	2608	2700	2728	2750
# 6	F C 8	TOP							20C0	20C0	20C0	20C0	20C0	20C0	2000	20C0	2 0 C0	20C0
	BUFFER	TOP							26E8	2710	2738	2760	2788	2780	2708	2800	2828	2850
± 7	FCB	TOP								20E8	20E8	2 0E 8						
	BUFFER	TOP	-							2810	2838	286₩	2888	2880	2808	2900	2928	2950
# 8	F C B	TOP									2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	BUFFER	TOP									2938	2960	2988	2980	2908	2A00	2A28	2A50
# 9	F C B	TOP										2138	2138	2138	2138	2138	2138	2138
	BUFFER	TOP										2A60	2A88	2AB#	2AD8	2B 00	2828	2850
#10	F C B	TOP											2160	2160	2160	2160	2160	2160
	BUFFER	TOP											2B88	2880	2808	2C00	2028	2050
#11	F C B	TOP												2188	2188	2188	2188	2188
	BUFFER	TOP												2CB#	2CD8	2D##	2028	2050

#12	FCB											341			2180	2180	2180	2180	
#17	BUFFER														2008	2E00	2E28	2E50	
815	F C B													H		2108	2108	2108	
#13	8UFFER												10			2F00	2F28	2F50	
223	FCB																2200	2200	
#14	BUFFER																3028	3050	
#15	F C B	3 75																2228	
	BUFFER												ļ	131	Ē.			3150	
	TEXT	TOP	2 0 F8	2220	2348	2470	2598	2600	27E8	2910	2A38	2B60	2088	2080	2E08	3000	3128	3250	

ちなみに、ファイルバッファアドレス出力プログラムもあわせて紹介しておきます。 ROM BASIC のときは、130 行の FCB. TOP を &H1 D 00 として下さい。 なお、これは日本語

```
0 'SAVE "FCB.PRT"
100 OPEN "SCRN:" FOR OUTPUT AS 1
     PRINT #1,CHR$(27) "Q";:REM PC-8023
110
    'PRINT #1,CHR$(15); :REM MP-82 TYPE-II
120
   FCB.TOP=&H1FD0:REM ROM 1D00H
130
140
    MAX.FILE=15
150
    PRINT #1," # OF OPEN FILES ";
FOR I=0 TO MAX.FILE
160
170
      PRINT #1,USING " ## ";I;
180
190
      NEXT
     PRINT #1, " "
200
210 REAL.LINE=(MAX.FILE+1)*5+18
220 DOT.LINE=REAL.LINE-6
    PRINT #1.STRING$(REAL.LINE, "-")
230
240
250' FOR J=0 TO 15
                     F C B TOP ";
260 PRINT #1,
     FOR I=0 TO MAX.FILE
IF I< THEN PRINT #1, ";:GOTO *SKIP.FCB
270
280
       PRINT #1, HEX$(FCB.TOP+J*&H28)" ";
290
300 *SKIP.FCB
     NEXT
310
       PRINT #1,"
320
330 PRINT #1, " #";:PRINT #1,USING"## ";J;
335 PRINT #1,STRING$(DOT.LINE, "-"
                BUFFER TOP "
    PRINT #1,
340
     FOR I=0 TO MAX.FILE
350
       BUF.TOP=FCB.TOP+(I+1)*&H28
360
                                    ";:GOTO *SKIP.BUF
        IF I(J THEN PRINT #1,
370
         PRINT #1, HEX$(BUF.TOP+&H100*J)" ";
380
390 *SKIP.BUF
400
      NEXT
      PRINT #1,""
410
```

BASICが起動されているとアドレスが異なります。

```
420
     PRINT #1,STRING$(REAL.LINE."-")
430 NEXT J
440
   PRINT #1, " TEXT TOP ":
450
    FOR I=0 TO MAX.FILE
460
470
      TXT.TOP=FCB.TOP+(I+1)*&H128
480
      PRINT #1, HEX$(TXT.TOP)"
490
     NEXT
    PRINT #1, " "
500
510
    PRINT #1,STRING$(REAL.LINE, "-")
520
```

11-4 ファイルバッファ使用例

それでは、実際にファイルバッファおよび FCB にどのように書き込まれていくか見てみましょう。

まず次のプログラムを実行して下さい。なお、ここでは8インチのディスクユニットを例にとっていますので、ミニをお使いの方や8インチとミニを両方起動している場合にはアドレスが異なります。また、データが書き込まれる先頭クラスタもディスケットにより違ってきます。

```
10 OPEN "TEST" FOR OUTPUT AS #1
20 SG=VARPTR(#1,1)
30 OF=VARPTR(#1)
40 PRINT HEX$(SG);HEX$(OF)
50 PRINT HEX$(OF+&H20) / File buffer
```

```
run
60←FCB セグメント 1FF8←FCB オフセット
2018←ファイルバッファ・オフセット
    一ファイル番号
MON
MON
hJC60 オープンモード
hJD1FF8 DCB FCB
            ファイル名 アトリビュート
1FF8 01-40 90 1D 00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 00 @-
                               TEST
h]D2148  ファイルバッファ
hJ^B
  ファイルバッファはすべて00
Ok
```

次にデータを書き込みます。

```
PRINT #1. "ABCDEF":
Ok
MON
hJC60
h]D1FF8
1FF8 01 40 90 1D 00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 20 00
                                                              0上
                                                                   TEST
2008 92 00 00 B0 83 92 00 00 00 00 92 00 01 01 00 00
2018 48 21 06 00 00 00 06 00 02 00 00 00 00 00 00
                                                             H!
hJD2148
             └ データポインタ (6文字のデータ)
2148 41 42 43 44 45 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                             ABCDEF
hJ^B
          データがファイルバッファに格納
Ok
```

さらに続けてデータを書きます。

このときには、RETURN を押したことになります。

```
PRINT #1. "XYZ"
Ok
MON
hJC60
hJD1FF8
                                                                       <u>@</u>_
1FF8 01 40 90 1D 00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 20 00
                                                                             TEST
2008 92 00 00 B0 83 92 00 00 00 00 92 00 01 01 00 00
hJ
2018 48 21 回B 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 hJD2148 データポインタ (11文字のデータ)
                                                                      HI
2148 41 42 43 44 45 46 58 59 5A @D @A 00 00 00 00 00
                                                                      ABCDEFXYZ
h]^B `
                                     CR
                                        LF
Ok
```

ここで長い文字列を書き込んでみましょう。するとディスクをアクセスしました。

```
PRINT #1,STRING$(250, "@")
Ok
MON
h]C60
hJD1FF8
1FF8 01 40 90 1D 00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 20 00
                                                           日上
                                                                TEST
                             レコード No.
                                              次のレコード No.
2008 92 00 00 B0 83 92 00 01 01 00 92 00 02 02 00 00
                                                                    +
h]
2018 48 21 07 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
                                                          H!
hJD2148
2148 40 40 40 40 40 0D 0A 59 5A 0D 0A 40 40 40 40 40
                                                          00000
                                                                 YZ
                                                                     00000
                    CR
                       LF
         レコード
                            レコードの残り
```

バッファが一杯になったため、ディスクに書き込んでいます。また、レコード No.が1つ増えています。

最後に CLOSE します。ディスクにアクセスしました。

CLOSE #1 Ok MON hJC60 ファイル番号とデバイスタイプだけが残りすべてクリア hJD1FF8 h HI hJD2148 hJ^B Ok ファイルバッファもすべてクリア

例では、8インチディスクの92 H クラスタに書き込みました。92 H クラスタは、トラック49 H,サーフェス0,セクタ1となりますので、モニタのダンプコマンドで書き込んだ内容を確認してみましょう。モニターモードで次のコマンドを実行して下さい。

CTRL D1, 0, 49, 1, 49, 2


CR LF Dr 01, Sur 00, Tr 0049, Sec 01 0000 41 42 43 44 45 46 58 59 5A 0D 0A 40 40 40 40 40 ABCDEFXYZ 0020 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0030 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0040 0070 40 40 40 40 0080 40 40 0090 40 40 00A0 40 40 00B0 40 40 00C0 40 40 40 40 0000 40 40 40 40 40 40 40

```
Dr 01, Sur 00, Tr 0049, Sec 02
0000 40 40 40 40 40 0D 0A 1A 00 00 00
                         00 00
                             00
                                aa
                                  00
                                     99999
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                         00 00
                             00
                               00
                                  aa
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                         00 00
                             00 00 00
                                     データの終りを示します。
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                         00 00
                             00 00 00
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                         00 00
                             00 00 00
0050 00 00 00 00 00 00 00
                 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060 00 00 00 00
           00 00 00 00 00
                     00 00
                         00 00
                             00 00 00
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                         00 00
                             00 00 00
0080 00 00 00 00
           00 00
               00
                 00 00
                     00
                       00
                         00
                           00
                             00
0090 00 00 00 00
           00 00 00
                 00 00
                     00 00
                         00 00
                             00
                               00
00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                     00 00
                         00 00
                             00 00 00
00 00 00
0000 00 00 00 00 00 00
               00 00 00
                     00 00 00 00 00 00 00
```

11-5 高速グラフィックス・ローダー

この章のまとめとして1つの課題に挑戦してみましょう。その課題とは、PC-8801の 640×200 モードのカラーグラフィックスをデータとしてディスクに書き込んでおき、PC-9801上に持って来ることです。つまり、PC-8801で作られたいろいろなカラーグラフィックスを PC-9801で利用しようという訳です。

PC-8801 のグラフィックスは次のようにランダムファイルとして書き込まれているものとします。



PC-8801 のグラフィック VRAM の青, 赤, 緑の画面それぞれ 16 K を PUT していることになります。PC-8801 では BASIC で直接グラフィック VRAM へのアクセスはできませんので、マシン語でバンク切り換えした後、ランダムファイルバッファに送り込んで、PUT しています。ちなみにそのプログラムを示します。

PC-8801 用 G-VRAMセーブ

```
1 'save "SAVE88.RAM"
100 *SAVESUB ' for PC-8801
110 F$= "GVRAM.88"
120 DEF USR=&HBF00
130 DEF USR1=&HBF20 : DEF USR2=&HBF40
   '====== Write Macine Code =======
150 RESTORE *SDATA
160 FOR I=0 TO 16*6-1
170 READ A$:POKE &HBF00+I,VAL("&H"+A$)
180 NEXT
190 *SDATA
200 DATA 01,00,01,ED,5B,F2,BF,2A,F0,BF,F3,D3,5C,ED,B0,00
210 DATA D3,5F,FB,C9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
220 DATA 01,00,01,ED,5B,F2,BF,2A,F0,BF,F3,D3,5D,ED,B0,00
230 DATA D3,5F,FB,C9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
240 DATA 01,00,01,ED,5B,F2,BF,2A,F0,BF,F3,D3,5E,ED,B0,00
250 DATA D3,5F,FB,C9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
260 '====== Input V-RAM Address =======
270 ADDR=&HC000 : ENDAD=&HFFFF
    ======= Get Visual Data to Disk =======
280
290 '--- Data Destination Set ---
300 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #2 :PAGE=1
310 PUT #2,3*((ENDAD-ADDR) ¥256+1)
320 '---- Destination Set ----
330 BUFFER=VARPTR(#2)+9
340 POKE &HBFF2, VAL( "&H"+RIGHT$(HEX$(BUFFER),2))
350 POKE &HBFF3, VAL("&H"+LEFT$(HEX$(BUFFER),2))
360 '---- V-RAM Top Set ----
370 POKE &HBFF0, VAL("&H"+RIGHT$(HEX$(ADDR),2))
380 POKE &HBFF1, VAL( "&H"+LEFT$(HEX$(ADDR),2))
390 '---- Loop ----
400 FOR I=ADDR TO ENDAD STEP 256
410 A=USR0(8): PUT #2, PAGE: PAGE=PAGE+1
420 A=USR1(8): PUT #2,PAGE: PAGE=PAGE+1
430 A=USR2(8): PUT #2, PAGE: PAGE=PAGE+1
440 POKE &HBFF1, (PEEK(&HBFF1)+1) MOD 256
450 NEXT
460 CLOSE #2
470 END
```

このプログラムで書き出されたファイルを PC-9801 でグラフィック VRAM にロードする 1 例として、フィールド文のバッファの内容を POKE していく方法があります。 次にそのプログラムを示します。

PC-9801用 G-VRAMロード

```
1 'save "G8898
1000 INPUT"FILE NAME ";A$
1010 OPEN A$ AS #1 : SCREEN 0,1
1020 FIELD #1,255 AS BUF$,1 AS B$ : ADR=0
```

```
1030 FOR I=1 TO 63
1040 GET #1.I*3-2 : GOSUB *BLUE
      GET #1, I*3-1 : GOSUB *RED
1050
      GET #1, I*3 : GOSUB *GREEN
1060
     ADR=ADR+256
1070
1080 NEXT
1090 CLOSE : SCREEN 0,0 : END
1100 *BLUE
      DEF SEG=&HA800
FOR I=1 TO 255
1110
     FOR J=1 TO 255
A=ASC(MID$(BUF$,J,1)): POKE ADR+J-1,A
NEXT
A=ASC(B$): POKE ADR+J-1,A
RETURN
*RED
DEF SEG=&HB000
FOR J=1 TO 255
1120
1130
1140
1150
1160
1170 *RED
1180
1190 FOR J=1 TO 255
      A=ASC(MID$(BUF$,J,1)) : POKE ADR+J-1.A
1200
1210
      A=ASC(B$): POKE ADR+J-1,A
1220
1230
     RETURN
1240 *GREEN
1250
      DEF SEG=&HB800
FOR J=1 TO 255
1260
      A=ASC(MID$(BUF$,J,1)) : POKE ADR+J-1,A
1270
1280
      A=ASC(B$) : POKE ADR+J-1,A
1290
1300
      RETURN
```

これでは、いくら PC-9801 の高速な BASIC でも遅さが気になります。それに青、赤、緑の画面にそれぞれ書き込んでいますので3画面とも書き終わるまでに正常な色がでないことになります。そこで、ファイルバッファを利用したちょっとしたテクニックとマシン語ルーチンを使って、高速書き込みを行ってみましょう。

BASICの部分は次のとおりです。

高速グラフィックローダー

```
1150 FOR I=1 TO 189 STEP 3
     GET #1, I
1160
1170
      GET #2, I+1
1180
     GET #3, I+2
1190
     CALL B(AD%)
                  Second Call
1200
     AD%=AD%+256
1210 NEXT I
1220 CLOSE : END
1230 DATA BF,33,00,C4,37,E8,1F,00,C4,77,04,E8,19,00,C4,77
1240 DATA 08,E8,13,00,C4,77,0C,E8,0D,00,C4,77,10,E8,07,00
1250 DATA C4,77,14,E8,01,00,CF,26,8B,04,1E,0E,1F,89,05,47
1260 DATA 47,1F,C3,A8,22,60,00,80,22,60,00,58,22,60,00,C4
1270 DATA 37,26,8B,14,0E,1F,BB,33,00,1E,C5,37,8B,34,B8,00
1280 DATA B8,E8,1A,00,1F,1E,C5,77,04,8B,34,B8,00,B0,E8,0D
1290 DATA 00,1F,C5,77,08,8B,34,B8,00,A8,E8,01,00,CF,8E,C0
1300 DATA B9,80,00,89,D7,FC,F3,A5,C3,00,00,00,00,00,00,00
```

1つのファイルを3つのファイル番号でオープンし、それぞれのファイルバッファのアドレスを求めています。そのアドレスをマシン語ルーチンに引き渡した後、GET してファイルバッファにデータを読み込んでいます。その後、マシン語ルーチンで、ファイルバッファからグラフィック VRAM に転送するという方法です。マシン語ルーチンは次のとおりです。

```
** HIGH SPEED LOADER
                 * PC-8801->PC-9801 GRAPHICS DATA
                 ; FIRST CALL
                      Calling sequence
                        CALL A(S1%,01%,S2%,02%,S3%,03%)
                      Return code
                        NONE
                 0000 BF3300
                 GETP:
                       MOV DI, OFFSET DATA
0003 C437
                       LES SI, [BX]
0005 E81F00
             0027
                       CALL LOAD
                                    ;6th param. 03%
                 9
0008 C47704
                       LES SI,04HCBX]
000B E81900
             0027
                       CALL LOAD
                                    :5th param. S3%
                 9
000E C47708
                       LES SI,08HCBX]
0011 E81300
             0027
                       CALL LOAD
                                    ;4th param. 02%
0014 C4770C
                       LES SI, OCHEBX]
0017 E80D00
             0027
                       CALL LOAD
                                    ;3rd param. S2%
001A C47710
                       LES SI, 10H[BX]
001D E80700
             0027
                       CALL LOAD
                                   ;2nd param. 01%
```

```
0020 C47714
                               LES SI,14H[BX]
                             CALL LOAD
0023 E80100
                  0027
                                              :1st param. S1%
                       9
0026 CF
                               IRET
                                                ; BACK TO BASIC
0027 268B04
                               MOV AX,ES:[SI]
                       LOAD:
002A 1E
                               PUSH DS
                                               ; SAVE DS
002B 0E
                               PUSH CS
002C 1F
                               POP DS
                                               ; DS=CS
                                             ; STORE param.
002D 8905
                               MOV [DI], AX
                               INC DI
002F 47
0030 47
                               INC DI
0031 1F
                               POP DS
                                                ; RESTORE DS
0032 C3
                                               : RETURN TO MAIN
0033
                       DATA
                               RW 06H
                       . _____
                       ; SECOND CALL
                            Calling sequence
                                CALL B(AD%) : AD%=DEST OFFSET
                            Return code
                              NONE
                       003F C437
                       SEC:
                               LES SI, [BX]
                               MOV DX, ES: [SI] ; DX=AD%=DESTINATION
0041 268B14
                               PUSH CS
0044 0E
                                               ; DS=CS
                               POP DS
0045 1F
                               MOV BX, OFFSET DATA
0046 BB3300
                       9
                                               ; SAVE DS
                               PUSH DS
0049 1E
                               LDS SI, [BX] ; DS=S3%:SI=O3%
MOV SI, [SI] ; SI=SOURCE OFFS
004A C537
                                               ; SI=SOURCE OFFSET AD
004C 8B34
                               MOV AX,0B800H ; AX=GREEN
004E B800B8
                               CALL TRANS
                                               : TRANSFER
                  006E
0051 E81A00
                               POP DS
                                               ; RESTORE DS
0054 1F
                                              ; SAVE DS
; DS=S2%,SI=O2%
; SI=SOURCE OFFSET AD
0055 1E
                               PUSH DS
LDS SI,4[BX]
0056 C57704
                               MOV SI, [SI]
0059 8B34
                                              ; AX=RED
                               MOV AX, 0B000H
005B B800B0
005E E80D00
                  006E
                               CALL TRANS
                                               : TRANSFER
0061 1F
                               POP DS
                                               ; RESTORE DS
                                              ; DS=S1%,SI=01%
0062 C57708
                               LDS SI,8EBX]
                                               ; SI=SOURCE OFFSET AD
0065 8B34
                               MOV SI, [SI]
                               MOV AX,0A800H ; AX=BLUE
0067 B800A8
                               CALL TRANS
                  006E
                                               : TRANSFER
006A E80100
                       9
                                                : BACK TO BASIC
                                IRET
006D CF
                               MOV ES,AX ; ES = GVRAM SEGMENT
MOV CX,128 ; CX = WORD TRANSFER
006E 8EC0
                       TRANS:
0070 B98000
```

0073 8BFA 0075 FC 0076 F3A5 0078 C3 MOV DI,DX

REP MOVSW

; DI = DESTINATION

; INCREMENT ; MOVE WORD

; RETURN TO MAIN

第 12 章 RS-232C

- 12-1 RS-2320とは
- 12-2 専用ケーブルの作り方
- 12-3 通信モードの指定
- 12-4 プログラムの転送
 - 12-4-1 メモリー上にある場合
 - 12-4-2 ディスクファイルにある場合
- 12-5 コミュニケーション・プログラム

第12章 RS-232C

12-1 RS-232Cとは

PC-9801 は、RS-232 C インターフェイスを内蔵しておりシリアルデータの送受信が行えます。 RS-232 C とは米国の EIA(Electronic Industries Association)で規定されたシリアルデータのインターフェイスで、日本でも JIS C 6361-71 として制定されています。

PC-9801ではこのインターフェイスを使って、RS-232 C インターフェイス付きの機器とのデータ交換ができます。データ交換は、ターミナルモードと入出力モードの 2 通りの方法があります。ターミナルモードでは大型計算センターの TSS 端末やオンラインシステムの端末として利用でき、入出力モードでは、制御機器、計測機器、他のパーソナルコンピュータなどとデータの交換ができます。

この章では、入出力モードによるデータ交換をとりあげパーソナルコンピュータ同士でプログラムやデータの送信・受信を行うことについて考えてみたいと思います。ここでは、実際に PC-9801と PC-8801とを接続してデータ交換を行ってみることにします。

12-2 専用ケーブルの作り方

PC-9801 と他の機種とを接続するためには専用ケーブルが必要です。専用ケーブルは RS-232 C 用オスコネクタ (D SUB 25 ピン・オスコネクタ) が 2 個と 10 芯程度のマイクコードと呼ばれる多芯シールドケーブルがあれば作ることができます。

RS-232 C 用のコネクタには、25 個のピンがありますが、実際はこれらをすべて使うわけではありません。PC 同士の接続だけなら極端な場合、3 本の信号線があればデータ交換ができます。その3 本の信号線は、送信データ、受信データ、信号接地の各線です。ここで注意することは、送り手の送信データは受け手の受信データに接続しなければデータ交換ができないことです。というのは、送信データと受信データの信号線は送り手と受け手では逆になっているということです。

これは RS-232 C という規格がコンピュータとモデムやカプラを介して他のコンピュータや機器 に接続するためのものであるからです。そのため、送信データ・受信データという信号線は、コンピュータからモデムやカプラを見ているかぎり不自然ではありません。しかし、直接コンピュータ 同士を接続するときには、一方の送信は他方の受信というようにピンを入れ替える必要があるわけです。

次に、専用ケーブルの接続の方法を図12-2に示します。




図 12-2 専用ケーブル接続図

これで PC 同士が接続できます。対になる信号を入れ替えたことで一方から他方がモデムの様に見えるためです。

12-3 通信モードの指定

 N_{88} -BASIC (86) の入出力処理は、ファイルの処理と同じ考え方に統一されています。RS-232 C インターフェイスで扱うデータもファイルという概念で取り扱われています。そのため、RS-232 C インターフェイスファイルは、ファイルディスクリプタを持っています。デバイス名は "COM:"で、それに続いて通信時のデータ形式や制御情報を指定します。

OPEN "COM: (1)(2)(3)(4)(5)" ...

通信形式は5文字のパラメータによって設定します。次にパラメータの意味と指定できる文字を 一覧表として示します。

① パリティ……E(ven):偶数パリティチェック

O(dd): 奇数パリティチェック

N(one):パリティチェックなし

binary code の "1"の数を奇数もしくは偶数にするように余分の bit を付加し、その binary code の誤りをチェックする。

② データビット長……7:7ビット

8:8ビット

[1ワード (1文字) を何ビットにするかを指定。]

③ ストップビット長……1:1ビット

2:1.5ビット

3:2ビット

字信号に対する個々の符号に対してストップ信号を後行させるビット。

④ フロー制御·······X:フロー制御を行う

N:フロー制御を行わない

「データ受信時のバッファオーバーフローのコントロール。」

⑤ シフトコード制御……S:制御を行う

N:制御を行わない

英数字やカナコードなどを示す通信制御。

- 注1. ④のフロー制御を指定した場合,データ受信時にバッファ (256 文字) の残りが 23 文字分になると,システムは CTRL-S のコード (19) を出して相手側に通信の一時停止を要求し,その後バッファが空になった時点で CTRL-Q のコード (17) を出力して送信再開を許可します。
- 注2. データビット長が7ビットの場合,カナ文字を送受するためには⑤のシフトコード制御を 行う必要があります。

例えば,

OPEN "COM: E81XN" FOR OUTPUT AS #1

とすると、偶数パリティ、データビット長が8ビット、ストップビット長が1ビット、フロー制御を行い、シフトコード制御は行わないという指定になり、送信する準備ができたことになります。

もう 1 つ大事な指定があります。それは通信速度(ボーレート)です。これは、メモリスイッチの 2 (SW 2)で行い次のようになります。

通信速度………1: 75ボー

2: 150ボー

3: 300ボー

4: 600ボー

5:1200ボー

6:2400ボー

7:4800ボー

8:9600ボー

1秒間に転送するビット数。

PC-9801ではシステム既定値として1200ボーが設定されています。ボーレートの設定はモニタモードで次のようにします。例として600ボーにセットしてみます。

MON h]SSW ← スイッチの状態を調べる SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 48 05 00 00 00 00 00 h]SSW2 ← SW2の内容を4にする 05-04 h]SSW ← セットされたか確認 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 48 04 00 00 00 00 00 h]^B Ok

なお、PC-9801 本体背面のディップスイッチの 2 の 5 番目をONにしておくとメモリスイッチの内容は電源をOFFにしても保存されます。

12-4 プログラムの転送

PC-8801 からPC-9801 にBASICのプログラムを送ることにし, 通信形式は次のように指定するものとします。

通信速度:600ボー(4)パリティ:偶数パリティ(E)データビット長:8ビット(8)ストップビット長:1ビット(1)

フ ロ ー 制 御:行う(X)

シフトコード制御:行う(S)

PC-8801 ではボーレートの設定は、本体背面のジャンパースイッチで行います。600 ボーにするにはその 4 番目にセットします。

12-4-1 メモリー上にある場合

プログラムがメモリー上にあるときには、SAVE・LOAD だけで送受信が可能です。

① PC-9801 で.

LOAD "COM:E81XS" [RET] とします。 SAVE "COM: E81XS" [RET]

OPEN "COM: E81XS" FOR OUTPUT AS #1:

PRINT #1, CHR\$(4):CLOSE

とします。

PC-8801でSAVE "COM:E81 XS"とすると、転送フォーマットはアスキー形式となります。これはディスクにアスキーセーブするのと同じ形式です。そのため、PC 同士の BASIC の中間言語が異なっていても受信にはまったく差しつかえありません。1つディスクへのアスキーセーブと違うのは、送信した際、プログラムの終りを示すエンドマークがないことです。

一方、PC-9801 側では、LOAD のときに RS-232 C から送られてくる入力に対して、人間がキー入力するのと全く同じ動作でプログラムを格納していきます。そしてプログラムの最後の行を受信しても、送信側でエンドマークを送っていませんので、いつまでたっても LOAD コマンドから抜け出ません。そこで、PC-8801 側で、ファイルをオープンして転送終了のコード (ET)、CHR\$ (4)を送っています。この信号を受けると PC-9801 は、"Direct statement in file" のエラーが出ますが、正常にプログラムを受信して、コマンド待ちになります。

12-4-2 ディスクファイルにある場合

こんどはディスクからディスクへの転送を行ってみましょう。

 N_{88} -BASIC のプログラムを転送する前に、それがアスキーセーブされているかを確認して下さい。次のプログラム①を PC-9801 に入れ、プログラム②を PC-8801 に入れて、PC-9801 から先に実行します。すると、PC-9801 のディスクに PC-8801 のプログラムがアスキーセーブされた形になります。

プログラム① (PC-9801)

1 'save "FROM88.bas" 100 ' Receive from PC-8801

110 INPUT "Fle name ";F\$

120 OPEN F\$ FOR OUTPUT AS #1
130 OPEN "COM:E81XS" FOR INPUT AS #2

140 LINE INPUT #2,A\$

150 IF A\$=CHR\$(4) THEN *DEND

160 PRINT A\$

170 PRINT #1,A\$

180 GOTO 140

190

200 *DEND

210 CLOSE #1,2

220 END

プログラム② (PC-8801)

```
1 'save "T098.bas"

100 ' Transfer to PC-9801

110 INPUT "Fle name ";F$

120 OPEN F$ FOR INPUT AS #1

130 OPEN "COM:E81XS" FOR OUTPUT AS #2

140 IF EOF(1) THEN *DEND

150 LINE INPUT #1,A$

160 PRINT A$

170 PRINT #2,A$

180 GOTO 140

190 '

200 *DEND

210 PRINT #2,CHR$(4)

220 CLOSE #1,2

230 END
```

なお、データファイルの転送も同じプログラムで送受信ができます。

12-5 コミュニケーション・プログラム

この章のまとめとして、PC-9801上で動くファイル転送プログラムを紹介します。PC-9801同士や PC-9801とホストコンピュータを接続して RUN すれば、お互いにデータ交換が可能です。

```
1 'save "TSS.bas" : TSS TERMINAL
100 SCREEN 0,3:WIDTH 80,25:CLEAR ,&H1D00:DEFINT A-Z
110 DEF SEG = &H1D00:FOR I=0 TO &H33
115 READ DA$:POKE I,VAL("&h"+DA$):NEXT
120 CSR.LOCATE = 0 : CSR.DISP = &H2D : GOTO 170
130 DATA 50,52,06,56,8B,77,06,8E,C6,8B,77,04,26,8A,14,8B
140 DATA 77,02,8E,C6,8B,37,26,8A,34,B8,A0,00,F6,E6,32,F6
150 DATA 02,D2,03,D0,B4,13,CD,18,5E,07,5A,58,CF,50,B4,11
160 DATA CD, 18, 58, CF
170 OPEN "COM1:E81" AS 1:WD=80:CONSOLE ,,0,0
180 FOR I=1 TO 10:KEY I, "":NEXT
190 KEY 1, "D-load" :KEY 2, "U-load"
195 KEY 3, "40-80" :KEY 4, "Exit" :KEY ON
200 *MAIN
210 WIDTH WD.25:CONSOLE 3,25,1,1:LOCATE 0,0
          ______
220 PRINT "
230 PRINT " Communications Program Terminal Mode"
240 PRINT "-----
250
260 ON KEY GOSUB *PC.TO.HOST,*HOST.TO.PC,*WIDTH.CHANGE,*EXIT
270 ON STOP GOSUB *STOP.KEY.IN:STOP ON
    --- cominucatin program by RS-232C ---
280
290 WHILE 1
300 *MAIN2
     X=POS(0):Y=CSRLIN:CALL CSR.LOCATE(X.Y)
310
     CALL CSR.DISP:C$=INKEY$
315
     WHILE C$<>"" : PRINT #1,C$; : C$="" : WEND
320
      WHILE LOC(1)<>0 : PRINT INPUT$(LOC(1),#1); : WEND
330
```

```
340 WEND
350
360 *STOP.KEY.IN:STOP OFF:C$=CHR$(3):STOP ON:RETURN 320
380
390 ' File Transmit Prgram to HOST from PC
400 '----
410 *PC.TO.HOST:KEY OFF : CR$=CHR$(13):LF$=CHR$(10)
420
     ON ERROR GOTO 510
430
        ON STOP GOSUB *RET:STOP ON
        LOCATE 26,1:PRINT "File Out Mode ":LOCATE 0,24:PRINT
440
               file name"; F$: OPEN F$ FOR INPUT AS #2
        INPUT '
450
460
            C$=INPUT$(1,#2):IF EOF(2) THEN 490 ELSE PRINT C$:
             :PRINT #1.C$:
470
            IF C$=CR$ THEN PRINT #1.LF$
480
            GOTO 460
490
        GOTO *RET
500
510 IF ERR=53 THEN RESUME 530
520 GOTO 450
530 PRINT:PRINT F$: Not Found. BEEP:PRINT:FILES:GOTO 450
540
550
560 ' File Transmit Program to PC from HOST
570 '----
580 *HOST.TO.PC:KEY OFF
590 LOCATE 26,1:PRINT "File in Mode ":LOCATE 0,24:PRINT
600 ON STOP GOSUB *RET:STOP ON
605 INPUT "file name ";F$:OPEN F$ FOR OUTPUT AS 2
610 X=POS(0):Y=CSRLIN:CALL CSR.LOCATE(X,Y)
615 CALL CSR.DISP:C$=INKEY$
620 IF C$=""THEN 630 ELSE PRINT #1,C$;:C$=""
630 IF LOC(1)<>0 THEN S$=INPUT$(LOC(1),#1):

PRINT S$;:PRINT #2,S$;
650
660 *RET:RETURN *RET2
670 *RET2:CLOSE 2:STOP OFF:KEY ON:CLS:LOCATE 26,1
675 PRINT "Terminal Mode ":LOCATE 0,3:RETURN *MAIN
680
690 *WIDTH.CHANGE: KEY OFF
690 *WIDTH.CHANGE:KEY UFF
700 IF WD=40 THEN WD=80 ELSE WD=40
710 GOTO *RET2
720 '
740 CONSOLE ,,0,0
750 KEY 1, "load "+CHR$(&H22) :KEY 2, "auto "
760 KEY 3, "go to " :KEY 4, "list "
770 KEY 5, "run"+CHR$(13) :KEY 6, "save "+CHR$(&H22)
780 KEY 7, "key " :KEY 8, "print "
790 KEY 9, "edit ." :KEY 10, "cont"+CHR$(13)
800 CONSOLE 0,24,1,1:WIDTH 80
810 KEY OFF
820 PRINT "Communications End! Good-by!!": END
```

第 13 章 PC-9801F

- 13-1 システム概要
- 13-2 5インチ倍トラックディスク
- 13-3 漢字ROMと日本語BASIC
- 13-4 拡張グラフィック画面
- 13-5 拡張ステートメント
- 13-6 PC-9801F

第13章 PC-9801F

本書では各章を通じて、PC-9801 とその姉妹機PC-9801 Fの両方のマシンに対して共通に解説し、プログラム等を紹介しています。しかし、PC-9801 Fは、PC-9801 と異なる機能と特徴を持っているためすべてを包括して説明することはできません。そこでこの章では、PC-9801 Fに関して特にPC-9801 との相異点をクローズアップしています。

13-1 システム概要

PC-9801 FはPC-9801 に比べて次の点が大きく異なっています。

- ① クロック8 MHz の8086 を塔載。
- ② 5 インチ倍トラックのフロッピィディスクを内蔵 (PC-9801 F 1 ······ 1 台, PC-9801 F 2 ······ 2 台)。
- ③ 漢字 ROM (JIS 第1水準)を標準装備。
- ④ N₈₈-日本語BASIC (86) を標準装備。
- ⑤ グラフィック VRAM を拡張 (カラーの 640×400 ドットが 2 画面)。
- ⑥ N_{88} BASIC(86) がバージョンアップされて 2.0 となっています。ステートメントがいくつか追加・拡張されています。

13-2 5インチ倍トラックディスク

PC-9801 Fは、本体に 5 インチ両面倍密度・倍トラックのフロッピィディスクを内蔵しています。 1 台内蔵されているのがPC-9801 F 1 で、 2 台内蔵されているのがPC-9801 F 2 と呼ばれます。

容量は1台で従来の5インチの2倍, つまり640 K バイトあります。これは、トラック数がいままでの40トラックから80トラックに増えているためです。

また、転送方式が8インチと同じDMA方式になったためPC-8031-2WやPC-80S31-2Wのインテリジェント型に比べ、アクセスのスピードが大幅にアップされています。

なお、PC-9801 の 5 インチ・ディスケットに収められているプログラムやデータは、付属のユーティリティプログラム DDconv.n 88 で、倍トラック用に変換することができます。

13-3 漢字ROMと日本語BASIC

漢字 ROM は PC-9801 ではオプションですが PC-9801 F では標準装備になっています。これに伴ない、ディスクシステムでは、 N_{88} -日本語 BASIC (86) が付加されています。そのシステムディスクには、mkfont.n 88 と usfont.n 88 というユーティリティプログラムとフォントデータファイ

ルがあり、ユーザーが7621H~765FHの漢字コードに対応する部分を自由に定義して、ファイルに登録・更新ができます。 usfont .n 88 のフォントデータはシステム起動時に自動的にロードされます。 なお、日本語BASICを起動したくないときは、メモリスイッチ 6 を 1 にしておきます。

13-4 拡張グラフィック画面

PC-9801 Fは、グラフィックVRAMがPC-9801 に比べ 2 倍に拡張されています。つまり、96 KバイトのG-VRAMが 2 組あります。このため、640×400 ドットのカラーモードで 2 画面使えます。これらのG-VRAMはメモリマップ上A 8000 Hから図 13-4 のように同じアドレスに割り当てられており、バンク切り換えで表示・アクセスする画面を選択するようになっています。




図 13-4 G-VRAM のメモリマップ

この2組のG-VRAM のどちらをアクセス可能にするかは、I/OポートのA6Hを、またどちらのG-VRAM を表示するかは、A4Hを用いて制御されます。

次に、アセンブリ言語でのセレクト方法を示します。なお、これは、BASIC の OUT 文でも実行できます。 コメントを参照して下さい。

G-VRAM I

・アクセス

MOV AL, 0

OUT A6H, AL ; OUT &HA6, 0

• 表 示

MOV AL,0

OUT A4H, AL ; OUT &HA4, 0

G-VRAM II

・アクセス

MOV AL, 1

OUT A6H, AL ; OUT &HA6, 1

● 表 示

MOV AL, 1

OUT A4H, AL ; OUT &HA4, 1

13-5 拡張ステートメント

PC-9801 Fでは、 N_{88} -BASIC (86) のバージョンが 2.0 となり、いくつかのステートメントが追加、拡張され、さらに従来のものもいくつか高速化が画られています。

次に、これらのステートメントを分類してみます。


AW
LOAD
REEN
RCLE
NE
LL
S 2, 3

これらの使い方を簡単に説明します。

● DRAW……グラフィック画面サブコマンドによる連続的な図形描画機能。 直線を組み合わせた図形が簡単に描けます。これは LOGO という言語のタートルグラフィックスの描き方と共通する点があります。

POINT (100, 100)

例) DRAW "U50 R50 R50 D50 L50"



(100, 100) から Up, Right, Right, Down, Left へそれぞれ 50 ドットずつ線を描きます。もちろん, これらの指示を文字列に代入しても OK です。

A\$= "U50 R50 R50 D50 L50"


DRAW A\$

● KPLOAD……ユーザー定義フォントパターンの登録機能。

漢字コードのフォントパターンとして、整数型配列名で指定されたものを登録します。漢字コードは 7621 H \sim 765 FHまで使用可能です。配列には次のように指定します。なお、これは

配列の第1要素=16 配列の第2要素=16

配列の第3要素から第18要素まで次のようにフォントパターンのドットイメージを格納します。なおこれはmkfont.n88のプログラムでドットイメージを作れば、その16進コードが簡単に得られます。



次に簡単なサンプルプログラムを示します。

```
1 'save "kpload"
100 '-- KPLOAD Sample --
110 DIM FP%(17)
120 FP%(0)=16:FP%(1)=16
130 FOR I=2 TO 17
140
    READ FP$
150
      FP=VAL("&H"+FP$)
160
     FP%(I)=FP
170 NEXT I
180 'KPLOAD &H7621,FP%
190 SI$="1B4B":SO$="1B48":FC$="7621"
200 KJ$=KNJ$(SI$)+KNJ$(FC$)+KNJ$(SO$)
210 PRINT KJ$
220 END
230 ' Font Pattern Data
240 DATA FF7F,FF7F,FF7F,781E,781E,781E,781E,781E
250 DATA 781E,781E,781E,781E,781E,FF7F,FF7F,FF7F
```

SCREEN

G-VRAM が 2 倍に拡張されたためアクティブページとディスプレイページの指定が 2 倍に増えています。次にその指定一覧表を示します。

。 、	画面モードごとのアクティブページ指定値					
ページ番号	0	APP 1	. 2	3		
1	. 0	0	0	0		
2	1	1	1	1		
3	2	2	2	X		
4	3	3	3	×		
5	×	4	4	×		
6	×	5	5	×		
7	×	6	×	×		
8	×	7	×	×		
9	×	8	×	×		
10	×	9	×	×		
11	×	10	×	×		
12	×	11	×	X		

×印:指定不可

ディスプレイ	17 11 11	画面モード	ごとの意味	
ページの値	0	1	2	3
0	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ペーシ表示しない
1	ページ1のみ表示	ページ1のみ表示	ページ1のみ表示	ページ1のみ表示
2	ページ2のみ表示	ページ2のみ表示	ページ2のみ表示	×
3	×	ページ1,2を合成表示	ページ1,2を合成表示	×
4	×	ページ3のみ表示	ページ3のみ表示	×
5	×	ページ1,3を合成表示	ページ1,3を合成表示	×
6	×	ページ2,3を合成表示	ページ2,3を合成表示	×
7	×	ページ1,2,3を合成表示	ページ1,2,3を合成表示	×
8	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない
9	×	ページ4のみ表示	×	×
10	×	ページ5のみ表示	×	×
11	×	ページ4,5を合成表示	× .	×
12	×	ページ6のみ表示	×	×
13	×	ページ4,6を合成表示	×	×
14	×	ページ5,6を合成表示	×	×
15	×	ページ4,5,6を合成表示	LI X	×
16	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない
17	ページ3のみ表示	ページ7のみ表示	ページ4のみ表示	ページ2のみ表示
18	ページ4のみ表示	ページ8のみ表示	ページ5のみ表示	ALCOHOL X
19	×	ページ7,8を合成表示	ページ4,5を合成表示	×
20	×	ページ9のみ表示	ページ6のみ表示	×
21	×	ページ7,9を合成表示	ページ4,6を合成表示	×
22	×	ページ8,9を合成表示	ページ5,6を合成表示	×
23	×	ページ7,8,9を合成表示	ページ4,5,6を合成表示	×
24	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない
25	×	ページ10のみ表示	×	×
26	×	ページ11のみ表示	×	×
27	×	ページ10,11を合成表示	ASO XT	×
28	×	ページ12のみ表示	×	×
29	×	ページ10,12を合成表示	×	×
30	×	ページ11,12を合成表示	×	×
31	×	ページ10,11,12を合成表示	×	×

● CIRCLE……円を描くと同時にその内部を塗りつぶす機能が拡張されています。 書式は次のように最後にFを付けてペイント指定を行います。

$$CIRCLE$$
 $\left| \begin{array}{c} (W_x, \ W_y) \\ STEP(X, \ Y) \end{array} \right|$, 〈半径〉, $[, \mathcal{N} \nu_y \vdash 1]$ $[, \langle \mathbb{R} h \mathbb{R} h \mathbb{R} \rangle]$ $[, \langle \mathbb{R} h \mathbb{R} h \mathbb{R} \rangle]$ $[, \langle \mathbb{R} h \mathbb{R} h \mathbb{R} \rangle]$ $[, \langle \mathbb{R} h \mathbb{$

例) CIRCLE (80,80),50,4,0,5,1,F,1

LINE……BOX 指定時に塗りつぶしがタイルパターンで行えます。 次に書式を示します。

例) T\$=CHR\$(&H12)+CHR\$(&H55)+CHR\$(0) LINE (0,0)—(100,100),7,BF,T\$

● ROLL (上下左右方向のロール機能が追加)

上下方向は \pm 399 ドット,左右方向は \pm 639 ドットの範囲でスクロールできます。また,スクロールした後,新たに表われた領域を 0 でクリアするか(Nを指定)バックグラウンドカラーでクリアするか(Yを指定)を指定することができます。

次に書式を示します。

例) ROLL 50, -50, Y

● CLS 2, CLS 3 オールクリアのスピードが PC-9801 に比べ、約 13~40 倍も速くなっています。

13-6 PC-9801E

なお、本書で紹介していますプログラムはPC-9801 Eでも作動します。

第 14 章 ランダムテクニック

- 14-1 行番号0
- 14-2 2バイトの数字を上位・下位の1バイトに分ける
- 14-3 REM文の効率
- 14-4 エラーメッセージをすべて表示するには
- 14-5 マシン語でエラーメッセージを表示
- 14-6 未使用コマンドを使用する
- 14-7 新レいコマンドを作る
- 14-8 8086はリセットがかかったら何処へ?!
- 14-9 INKEY\$でカーソル表示
- 14-10 高速リスト
- 14-11 CHR\$(13);CHR\$(10)とCHR\$(13)+CHR\$(10) との違い
- 14-12 OUTPUTとASも変数に使える
- 14-13 キーバッファクリア
- 14-14 リアルタイムで時間表示
- 14-15 モニタモードでファンクションキーを使用する

第14章 ランダムテクニック

14-1 行番号 0

BASIC プログラムの行番号は、 $1\sim65529$ までの整数というのが普通ですが、 N_{88} -BASIC (86) でも、行番号 0 が使えます。ただし、スクリーンエディット時には、行番号 0 は使えませんので、次のように、間接的に行番号 0 のテキストを作ります。

まず、1以上の行番号を持ったテキストを入力します。次に RENUM 0 を実行すれば、行番号 0 のテキストができるわけです。

この場合,1つの行しか行番号を0にできませんが,次の方法では,複数行の行番号を0にすることができます。

これは RAM 上にあるプログラムテキストの行番号を、直接 0 にしてしまうもので、一つ間違うとプログラム自体をこわしてしまったり、リセットしてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

具体的な例をみてみましょう。

```
10 PRINT "This line number is 0."
20 PRINT "This is also line 0."
30 PRINT "Oh | Here is also zero !"
```

モニタモードで、メモリ内容をダンプし、行番号の部分を0にします。

```
MON
hJC60
hJD6A4,6A7
06A4 B0 26 11 27
hJD26B0,2711
26B0 20 00 0A 00 01 C0 01 22 54 68 69 73 20 6C 69 6E
                                                         9 This lin
                                           26C0 65 20 6E
             75 6D 62 65 72
                            20 69 73
                                     20 30 2E
26D0 1E 00 14 00
                         22
                01 C0 01
                            54 68 69
                                     73 20 69
26E0 61 6C
          73 6F
                20 6C
                      69
                         6E
                            65
                               20 30
                                     2E 22
26F0 1E 00 01 C0 01
                   22 4F
                         68 20 21 20 48 65
                                           72 65 20
                                                       9 "Oh! Here
2700 69 73 20 61 6C 73 6F 20 7A 65 72 6F 2E 20 21 22 is also zero. !
2710 00 00
h]
hJS26B2
26B2 0A-00
hJS26D2
26D2 14-00
h]S26F0
26F0 1E-00
hJ^B
Ok
```

これで完成です。もちろん実行もできます。

0 PRINT "This line number is 0."
0 PRINT "This is also line 0."
0 PRINT "Oh! Here is also zero!"
run
This line number is 0.
This is also line 0.
0h! Here is also zero!
0k

さて、上限の 65529 は 16 進表現でFFF 9 Hですから、まだ上があります。では、行番号をFFFAH ~FFFFH (65530~65535) の方を手で書き直して作ったらどうなるかというと、FFFFH以外はリストをしても表示され、65530~65534 の行番号を作ることができ、実行もできます。ただし、GOTO やGOSUBなどで、行番号を参照することはできません。

Undefined line number

のエラーが出ます。ただし、ラベルでの参照はできます。

特に、FFFFH (65535) にした行がどうしてリストでは表示されないかというと、BASICインタ プリタではFFFFHをダイレクトモードのフラグとして扱っているからなのです。

ただし、このようにしてできた行番号 0 のあるプログラムをアスキーSAVE、

SAVE "〈ファイル名〉", A

しますと、LOADする時、

Syntax error

となってLOADできなくなりますので注意して下さい (MERGEも同じ)。ただし、この場合、

OPEN "〈ファイル名〉" FOR INPUT AS #1

LINE INPUT #1, A\$: PRINT A\$

とシーケンシャルオープンすれば内容がとり出せます。

14-2 2バイトの数字を上位・下位の1バイトに分ける

POKE 文では、1バイトしかメモリに書くことができないので、2バイトの数字、例えば、1234 H などは、上位・下位の1バイトずつに分けて POKE しなければなりません。次にその方法を示します。

《方法1》 (ただし, 0000~7 FFFH)

¥ (整数除算),mod(余り)を使う。 A=&H1234 Ok ? HEX\$(A ¥ 256) :'上位1バイト 12 Ok ? HEX\$(A mod 256):'下位1バイト 34

《方法 2》 (0000~FFFFH)

INT 宣言して、メモリから直接読む。 DEFINT A Ok A=&H1234 DEF SEG=VARPTR(A,1) Ok ? HEX\$(PEEK(VARPTR(A))); 下位1バイト 34 Ok ? HEX\$(PEEK(VARPTR(A)+1)) ; 上位1バイト 12 Ok

《方法 3》 (0000~FFFFH)

4桁の文字列にして、分解する。

A=&H1234 Ok A\$=RIGHT\$("000"+HEX\$(A),4) Ok ? MID\$(A\$,1,2);'上位2ケタ 12 Ok ? MID\$(A\$,3,2);'下位2ケタ 34 Ok MID\$で抽出した場合は文字列ですから、
POKE &H0000,VAL("&H"+MID\$(A\$,3,2))
POKE するアドレス
というように VAL 関数を使えば、数字に戻ります。

14-3 REM文の効率

プログラムをわかり易くするために、プログラムの先頭や、途中に REMARK 文を設けます。 REMARK 文には [REM] または ['] を用いますが、メモリには、異なる形で記憶されます。

```
10 REM Test
MON
h]C60
h]D6A4.6A7
                                                11'
06A4 D8 27 E7 27
hJD27D8,27E7
27D8 0F 00 0A 00 01 00 52 45 4D 20 54 65 73 74 00 00 REM Test
       hJ^B L
    リンク 行番号 スペ
                     REM
Ok
    ポインタ 10
               1
               ス
```

REM だと、上に示すように、4バイト使いますが、'だと次に示すように、2バイトですみます。

```
10 'Test
MON
hJC60
h]D6A4,6A7
                                                  リート
06A4 D8 27 E5 27
h]D27D8,27E5
                                                  Test
27D8 0D 00 0A 00 01 00 27 20 54 65 73 74 00 00
h]^B ____ _ _ _ _ _ _
             スペ
    リンク 行番号
Ok
    ポインタ 10
              1
              ス
            一日 二十年度
```

しかし、さっきはなぜ中間コードに REM という文字で入っていたのでしょう。この REM を別の文字に変えてみましょう。

モニタで直接書き直して、ABC にしてみました。リストをとっても REM のかわりに ABC と出ます。RUN をしても、Syntax error にはなりません。完全に REM 文の働きをしています。

10 REM Test MON h]C60 hJD6A4,6A7 06A4 D8 27 E7 27 hJD27D8,27E7 27D8 0F 00 0A 00 01 00 52 45 4D 20 54 65 73 74 00 00 REM Test hJS27DE 27DE 52-41 45-42 4D-43 hJD27D8,27E7 27D8 0F 00 0A 00 01 00 41 42 43 20 54 65 73 74 00 00 ABC Test h]^B Ok list 10 ABC Test OK run Ok

実は、REM の中間コードは、00 なのです。インタープリタは、00 をステートメントとして抽出した場合 REM 文として処理し、実行をすぐ次の行に移してしまいます。

したがって、今のように手で書き直せば、REM の中間コードは、00 の1 バイトしか、消費しないことになります。

次のように、00 のあとの REM を Test OK に変えてもよいのです。

10 Test Ok

ただし、ここで行を修正したり、この行の上でフキーをおすと、REM 文ではなくなりますから注意して下さい。

14-4 エラーメッセージをすべて表示するには

エラーを起こしたときに表示されるエラーメッセージは、文字列データとして、ROM の中に格納されています。

ダンプリストでみてみると,

ROM 内エラーメッセージの格納され方 セグメント E800 H

NEXT without F OR Syntax error RETURN without GOSUB Out of D ATA Illegal fun ction call Over flow Out of mem ory Undefined 1 ine number Subs cript out of ran ge Duplicate De finition Divisi on by Zero Ille gal direct Type mismatch Out o f string space String too long String formula too complex Can 't Continue Und efined user func tion No RESUME RESUME without error Unprintab le error Missin g operand Line buffer overflow Tape read error WHILE without WEND WEND witho ut WHILE FOR wi thout NEXT Dupl icate label Und efined label! Fe ature not availa ble2 FIELD overf low4 Bad file nu mber5 File not f ound3 Internal e rror6 File alrea dy open@ Disk I/ O errorA File al ready exists7 In put past end9 Di rect statement i n file8 Bad file nameE Bad alloc ation tableF Bad drive numberG B ad track/sectorI Rename across d isksH Deleted re cordD Disk full; Sequential I/O only: Sequential

```
3DD0 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 3D 14 46 69 6C 65 20 not open= File 3DE0 77 72 69 74 65 20 70 72 6F 74 65 63 74 65 64 3E write protected> 3DF0 0C 44 69 73 6B 20 6F 66 66 6C 69 6E 65 4A 11 49 Disk offlineJ I 3E00 6C 6C 65 67 61 6C 20 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E llegal operation
```

というふうに、アスキーコードで格納されていて、各文字列の先頭に、エラー番号と文字列の長さ が入っています。エンドマークは、このエラー番号と文字列の長さ=0となっています。

ここに示したダンプリストのアドレスは、ROMのバージョンによって、異なります。次に示すプ ログラムは、PC-9801では、どのマシンでも、エラーメッセージのリストを表示することができます。

エラーメッセージディスプレイ

```
0 'SAVE "ERROR.DSP"
100 WIDTH 80,25
110 OPEN "SCRN:" AS #1
100 WIDTH 80,25
120 '
     DEF FNPK(X)=PEEK(X)+PEEK(X+1)*256
130
140 DEF SEG=0
150
160
      01=FNPK(&H310):S1=FNPK(&H312)
170
     DEF SEG=S1
180
     02=FNPK(01+7):03=FNPK(02+140)
190
     AD=03+&HCF
200 '
    NO=PEEK(AD):LN=PEEK(AD+1):AD=AD+2

IF NO=0 AND LN=0 THEN 300 : FETCH END MARK!

PRINT #1,USING" ## · · · ";NO; : ERROR No.
210
220
230
        FOR I=AD TO AD+LN-1
240
          PRINT #1, CHR$(PEEK(I));
250
260
        NEXT
       AD=AD+LN:PRINT #1,""
270
     GOTO 210
280
290
300 END
```

プリンターに出力するときは、110 行のファイルディスクリプタ SCRN: を LPT 1: に変えて下 さい。なお、PC-9801 Fではディスク関連のエラーメッセージは、セグメント FC 00 H、オフセッ ト366 H から格納されています。

《実行例》

```
《実行例》
1 ··· NEXT without FOR
2 ··· Syntax error
3 ··· PETURN
 3 ··· RETURN without GOSUB
4 ··· Out of DATA
5 ··· Illegal front
 4 · · · Out of DAIA
5 · · · Illegal function call
  6 · · · Overflow
7 · · · Out of memory
```

8 · · · Undefined line number 9 · · · Subscript out of range 10 · · · Duplicate Definition 11 · · · Division by Zero 12 · · · Illegal direct 13 · · · Type mismatch 14 ··· Out of string space 15 · · · String too long 16 · · · String formula too complex 17 · · · Can't Continue 18 · · · Undefined user function 19 · · · No RESUME 20 · · · RESUME without error 21 · · · Unprintable error 22 · · · Missing operand 23 · · · Line buffer overflow 27 ··· Tape read error 29 · · · WHILE without WEND 30 ··· WEND without WHILE 26 ··· FOR without NEXT 31 · · · Duplicate label 32 · · · Undefined label 33 ··· Feature not available 50 · · · FIELD overflow 52 · · · Bad file number 53 · · · File not found 51 · · · Internal error 54 ··· File already open 64 · · · Disk I/O error 65 · · · File already exists 55 · · · Input past end 57 · · · Direct statement in file 56 · · · Bad file name 69 · · · Bad allocation table 70 · · · Bad drive number 71 · · · Bad track/sector 73 · · · Rename across disks 72 · · · Deleted record 68 · · · Disk full 59 · · · Sequential I/O only 58 · · · Sequential after PUT 60 · · · File not open 61 · · · File write protected 62 · · · Disk offline 74 · · · Illegal operation

14-5 マシン語でエラーメッセージを表示

8086 のアセンブリ言語でプログラミングする際, BASIC のエラーメッセージを利用したい場合があります。そこで, アセンブラ・レベルでのエラーメッセージ出力法を考えてみましょう。次のプログラムがそれです。これはエラーコードを指定してコールすれば OK です。対応するエラーメッセージがない場合には, **? **が表示されます。

アセンブラで使用するには次のようにします。これは、シンタックスエラーを表示するものです。

MOV AL, $02 \leftarrow$ $\pm \bar{\jmath} - \bar{\jmath} - \bar{\jmath} = \bar{\jmath}$ CALL 0 0 0 5 H (Syntax error)

これは BASIC からでもコールできます。

DEF SEG=&H1F00 ER=0:E%= $\boxed{2}$ \longleftarrow \cancel{z} \overrightarrow{z} - \cancel{z} - \cancel{z} - \cancel{z}

ただし、2FHと43HのRETをIRETに変える必要があります。

PC-9801 F の場合は、3 A 50 H を 3 B 28 H に変更し、またディスクのエラーメッセージを表示するにはセグメント FC 00 H、オフセット 366 H として下さい。

BASIC でエラーメッセージをコード順に出すには次のようにします。

エラーメッセージをコード順に出力

1 save "errprn.bas"
10 DEF SEG=&H1F00
20 DEFINT E : ER=0
30 FOR E=1 TO 74
35 PRINT USING " ## ... ";E;
40 CALL ER(E)
50 NEXT

******** :* ERROR MESSAGE PRINT * : ******* 0000 C437 START: LES SI, [BX] ; GET PARA FROM BASIC 0002 268A04 MOV AL, ES: [SI] ; AL=ERROR CODE 0005 50 ERR: PUSH AX MOV AX,60H 0006 B86000 MOV DS, AX 0009 SED8 MOV AX, 0E800H ; ROM SEGMENT 000B B800E8 000E 8EC0 MOV ES, AX 0010 B93400 MOV CX,34H ; NO.OF ERROR MESSAGES ; ERROR MESSAGE ADDRESS 0013 BB503A MOV BX, 3A50H ; 3B28H FOR PC-9801F 0016 58 POP AX 0017 B600 MOV DH,0 0019 263A07 001C 7412 001E 43 001F 268A17 0022 43 CMP AL, ES: [BX] SER: 0030 JZ FIND ; ERROR CODE MATCH INC BX MOV DL,ES:[BX]
INC BX 0023 03DA ADD BX.DX ; SKIP ERROR MASSAGE

0025	E2F2	0019		LOOP SER		
0027 0029 002C 002F	E82300 E81500	004F 0044	,	MOV AL,'?' CALL DISP CALL CRLF RET	;	? DISPLAY IRET FOR BASIC
0030 0031 0033 0036	B500 268A0F		FIND:	INC BX MOV CH,0 MOV CL,ES:[BX] INC BX	;	CX=LEN(MESSAGE)
003A 003D 003E	E2F7 E80100	004F 0037 0044	LP:	MOV AL,ES:[BX] CALL DISP INC BX LOOP LP CALL CRLF RET		MESSAGE PRINT IRET FOR BASIC
0046 0049	B00D E80600 B00A E80100 C3	004F 004F	; CRLF:	MOV AL,0DH CALL DISP MOV AL,0AH CALL DISP RET	;	CR/LF PRINT
	BF3D00 CDC4 C3		DISP:	MOV DI,3DH INT 0C4H RET	;	ONE CHR PRINT
				END		

出力結果

田儿	」		
1		NEXT without FOR	
2		Syntax error	
0			
10			
		THE ST WENT WORK TO SELECT STREET	
16		String formula too complex	
17		Can't Continue	
18		Undefined user function	
20		RESUME without error	
21		Unprintable error	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	1 NEXT without FOR 2 Syntax error 3 RETURN without GOSUB 4 Out of DATA 5 Illegal function call 6 Overflow 7 Out of memory 8 Undefined line number 9 Subscript out of range 10 Duplicate Definition 11 Division by Zero 12 Illegal direct 13 Type mismatch 14 Out of string space 15 String too long 16 String formula too complex 17 Can't Continue 18 Undefined user function 19 No RESUME

```
26 ... FOR without NEXT
27 ... Tape read error
28 ... ?
29 ... WHILE without WEND
30
  ... WEND without WHILE
  ... Duplicate label ... Undefined label
   ... Feature not available
33
34
35
   ...?
36
  ...?
37
38
  . . .
39
   . . .
   ... ?
40
41 ... ?
   ... ?
42
43 ... ?
44 ... ?
45 · · · ?
46 · · · ?
   ...?
47
48 ... ?
49 ... ?
  ... FIELD overflow
51 ... Internal error
52 ... Bad file number
53 ... File not found
54 ... File already open
55 ... Input past end
56 ... Bad file name
57 ... Direct statement in file
58 ... Sequential after PUT
59 ... Sequential I/O only
60 ... File not open
61 ... File write protected
62 ... Disk offline
63 ... ?
64 ... Disk I/O error
65 ... File already exists
66 ... ?
67 ... ?
68 ... Disk full
69 ... Bad allocation table
70 ... Bad drive number
71 ... Bad track/sector
72 ... Deleted record
73 ... Rename across disks
74 ... Illegal operation
```

14-6 未使用コマンドを使用する

 N_{88} -BASIC(86)では、キーワードとして中間コードが割りつけてあっても、使用されていないものがあります。

例えば、ディスクBASICではなくて、ROM-BASICで使っているときのディスク関係のコマンドやGP-IBインターフェースを使っていないときのGP-IB制御関係のコマンドです。ディスク関係の

コマンドはよくご存知だろうし、PC-9801 の場合ディスクを使うことを前提として作られているので、説明するまでもないと思いますが、GP-IB関係は制御や測定等に使われるので、使われていない方も多いのではないかと思います。

GP-IB関係のコマンドは、以下のように割にたくさんあります。

ステートメント SRQ CMD IRESET ISET POLL RBYTE WBYTE	中間コード E7 E8 E9 EA EB EC
関数	中間コード
I EEE	FF FE
STATUS	FF FF

GP-IB 関係のコマンド

これらのキーワードは、しっかり ROM に焼き付けられています。GP-IB を使うまでは、上記ステートメントを使用すると、

Feature not available

と表示されます。


PC-8001 や PC-8801 では、これらのコマンドをユーザーが定義して使うことができましたが、実は、PC-9801 もできるのです。

ここでは、CMDを例として説明しましょう。

フラグ飛び先のセット

 N_{88} -BASIC (86) は、コマンド解析ルーチンの中で、拡張コマンド使用時のフラグをみて、RAM上のアドレスを FAR CALL (セグメント間コール)をしているのです。

次に、1行実行ルーチンの概略のフローチャートを示します。



上記フローチャートで拡張コマンドがあるかの判断は,

セグメント・ベース 60H

オフセットアドレス 1593H

の内容をみて,

0 ………拡張コマンドを使用していない。

0以外……拡張コマンドを使用している。

となっています。

したがって、CMD の使い方は、

1 5 9 3 H	0以外の値をセットする
159C, DH	CMD処理ルーチンのオフセット アドレス
159E, FH	CMD処理ルーチンのセグメント ベースアドレス

ということになります。

ただし、これは、ステートメントの処理ルーチンであって、関数処理ルーチンで、拡張コマンドのフラグ (1593 H) をみて、

CALL DWORD PTR [15A0H] をしている部分がありますので、

15A0, 1H	RETF命令 (コード CBH) のある
15A2, 3H	オフセットアドレス RETF命令 (コード CBH) のある
	セグメントアドレス

としなければなりません。15 A O H は、IEEE、STATUS の場合コールされます。

レジスタの保存

関係ないコマンド (この場合 CMD 以外のコマンド)がやってきたときは、

- ○キャリーフラグをクリアする (CLC)。
- OAL, SIレジスタを保存する。

として、すぐに、RETFを実行します。

目的の CMD, 中間コード E8 H がきたときは、目的・処理を実行しますが、

- DS レジスタは保存すること。
- ○処理がおわって, RETFでリダーンするとき, キャリーフラグをセット (STC) すること。

として下さい。

CMDルーチンにとび込んできたときの状態 CMDルーチンに飛び込んできたときは、以下のようになっています。

10 CMD CLEAR KEY ↑ へ [6EA,BH] SIレジスタ 6 E 8 , 9 H ·········実行中の行の先頭オフセットアドレス 6 E A , B H ········· C M D 実際のテキストのダンプリストでは,

27DD

となっています。

E 8 H CMD

8 8 H · · · · · · C L E A R

A 9 H · · · · · K E Y

の中間コードです。

● 次の *: " か文の END MARK の 00 のあるオフセットアドレスを [6 EAH, 6 EBH] にセットして、RETF すること。

となります。

以上を参考にして、未使用コマンドをユーザーで定義して使って下さい。 次に、そのサンプル例を示します。

「第5章 キー入力」で紹介したファンクションキーのイニシャライズ・コマンド CMD CLEAR KEY

及び、グラフィック画面で紹介しましたカラーパレットイニシャライズコマンド

CMD CLEAR COLOR

を組み込んでみました。次ページにソースリストを示しますので参考にして下さい。

```
SAMPLE OF WAY TO USE 'CMD'
                     NEW COMMAND CREATED FLLOWING ...
                         CMD CLEAR KEY
                                           INITIALIZE FUNCTION KEYS.
                         CMD CLEAR COLOR INITIALIZE COLOR PALLET.
                           CMD
                                  EQU
                                           0E8H
                           CLEAR EQU
                                           88H
  0088
                           KEY
                                   EQU
                                           0A9H
  00A9
  008E
                           COLOR
                                   EQU
                                           8EH
                           CSEG
                         ORG
                                   0
                      ANALIZE COMMAND
                                   AL, CMD ; IF NOT CMD
                           CMP
0000 3CE8
                                           ; THEN CF=0 : END.
0002 F8
                           CLC
                                   CMD_END
             0049
0003 7544
                           JNE
                                GET_TOKEN
                                                  ; GET TOKEN IN BL
                           CALL
0005 E84800
            0050
                                   BL, CLEAR
                                                 ; CLEAR ?
; NO THEN ERROR.
; GET NEXT TOKEN IN BL
; KEY ?
0008 80FB88
                           CMP
                                  ERROR_END
                           JNE
000B 753D
             004A
                                   GET_TOKEN
000D E84000
             0050
                           CALL
                                   BL, KEY
0010 80FBA9
                           CMP
                                   CHECK_COLOR
                                                   ; NO THEN CHECK COLOR
0013 7545
             005A
                           JNE
                  9
                         MOV AX,EXEC_TXT; SET POINTER TO MOV EXEC_TXT_COPY,AX; NEXT STATEMENT TOP
0015 A1EA06
0018 A3E806
                           PUSH DS ; MUST BE SAVED DS RESISTER
001B 1E
                        INITIALIZE FUNCTIONS KEYS
001C 33C0
                                XOR
                                        AX,AX
001E 8ED8
                                        DS, AX
                                MOV
0020 C51E1003
                                    BX, DWORD PTR VECT
                               LDS
0024 83C307
                                ADD
                                      BX,7
0027 8B07
                                        AX, [BX]
                                MOV
0029 052A00
                                ADD
                                        AX, 2AH
002C 8BD8
                                MOV
                                        BX.AX
002E 8B1F
                                MOV
                                        BX,[BX]
0030 B88006
                                        AX,680H; FNKEY FIRST DATA.
                                MOV
                       CMDKEY10:
0033 3B07
                                CMP
                                        AX, [BX]
0035 7403
                                JE
               003A
                                        CMDKEY20
0037 43
                                INC
                                        BX
0038 EBF9
                  0033
                                JMPS
                                        CMDKEY10
                       CMDKEY20:
                                CLD
003A FC
                                        SS
                                PUSH
003B 16
003C 07
                                POP
                                        ES
                                MOV
                                        CX,0B4H
003D B9B400
0040 BF7803
                                MOV
                                        DI,378H
                                        SI,BX
0043 8BF3
                                MOV
                                        MOVSB
0045 F3A4
                                REP
```

9

```
0047 1F
                        POP DS ; LOAD DS RESISTER CF1_END:
                                               ; CF=1
     0048 F9
                                  STC
                   CMD_END:
     0049 CB
                                  RETE
                                                  ; RETURN TO BASIC
                 PARTMATER
             ÉRROR_END:
                        MOV DI,1 ; DISPLAY 'SYNTAX ERROR'
     004A BF0100
     004D CDC4
     004F CB
                                RETF
                         GET_TOKEN:
                                  MOV EXEC_TXT,SI
MOV DI,13 ; GET TOKEN
INT 0C4H
     0050 8936EA06
     0054 BF0D00
     0057 CDC4
     0059 C3
                                  RET
     005F A1EA06
0062 A3E806

MOV AX,EXEC_TXT
MOV EXEC_TXT_COPY

INITIALIZE COLOR PALLET

0065 BB4406
0068 B86745
MOV BX,644H
MOV AX,4567H
MOV EBX],AX
                         MOV AX,EXEC_TXT; SET POINTER TO MOV EXEC_TXT_COPY,AX; NEXT STATEMENT TOP
006B 8907 MOV EBXJ,AX
006D B82301 MOV AX,0123H
0070 43 INC BX
0071 43 INC BX
  0072 8907 MOV EBXJ,AX
    0074 BB4006 MOV BX,640H
0077 B443 MOV AH,43H
0079 CD18 INT 18H
                         INT 18H

JMPS CF1_END
    007B EBCB 0048
               DEFINE BASIC DATA AREA
      0060
                            DSEG
                                     60H
                          ORG 6E8H
                EXEC_TXT_COPY RW 1 ; POINTER OF EXEC TEXT EXEC_TXT RW 1 ; POINTER OF EXEC TEXT
    06E8
    06EA
                        ORG 310H
VECT RS 4
    0310
                                           ; INT VECTOR TABLE
                        END
```

 N_{88} -BASIC (86) のモニタ (MON) では、ディスク BASIC 時に簡易アセンブラ・ディスアセンブラがついていますが、このアセンブラでは、RETF や CALLF などのセグメント間命令がサポートされていません。

RETFの方は、1バイトの CBH ですので、Sコマンドで直接、書けばよいでしょう。

次に示すプログラムは BASIC で書かれていますが,前出のサンプルプログラムのマシンコードを DATA 文で拾ったものです。この BASIC プログラムを入力して走らせれば, そのときから,

CMD CLEAR KEY

という2つのコマンドが使えます。ユーザーマシン語領域を使っていますので、他のマシン語プログラムといっしょに使うときは注意して下さい。

CMD を使ったファンクションキー及びカラーパレットのイニシャライズコマンド

```
0 'SAVE "CMDKEY.BAS"
100
        CMD CLEAR KEY
110
120
    DEF SEG=&H60
130
    POKE &H1593,0 : EXPAND COMMAND FLAG OFF
140
150
   CLEAR ,&H1FF0:DEF SEG=&H1FF0
160
170
    FOR I=0 TO &H7C
180
       READ AS: POKE I. VAL( "&H"+A$)
190
200 NEXT
210 FOR CMD
    DEF SEG=&H60
220
                     :POKE &H159D,0 : OFFSET
     POKE &H159C,0
230
240 POKE &H159E, &HF0: POKE &H159F, &H1F: SEGMENT
    POKE &H1593.1 : SET EXPAND COMMAND FLAG
250
260 '
     FOR IEEE AND STATUS
270 POKE &H15A0,&H75:POKE &H15A1,0 : OFFSET
    POKE &H15A2, &HF0:POKE &H15A3, &H1F: SEGMENT
280
290 '
    BEEP 1:PRINT CREATE 'CMD CLEAR KEY' :BEEP 0
300
310
320 END
330
340 DATA 3C,E8,F8,75,44,E8,48,00,80,FB,88,75,3D,E8,40,00
350 DATA 80,FB,A9,75,45,A1,EA,06,A3,E8,06,1E,33,C0,8E,D8
360 DATA C5,1E,10,03,83,C3,07,8B,07,05,2A,00,8B,D8,8B,1F
370 DATA B8,80,06,3B,07,74,03,43,EB,F9,FC,16,07,B9,B4,00
380 DATA BF,78,03,8B,F3,F3,A4,1F,F9,CB,BF,01,00,CD,C4,CB
390 DATA 89,36,EA,06,BF,0D,00,CD,C4,C3,80,FB,8E,75,EB,A1
400 DATA EA,06,A3,E8,06,BB,44,06,B8,67,45,89,07,B8,23,01
410 DATA 43,43,89,07,BB,40,06,B4,43,CD,18,EB,CB
```

参考までに、マシン・コードを BASIC の DATA 文に吸い上げる簡単なプログラムを示します。 RUN すると、スタートアドレスとエンドアドレスをきいてくるので、16 進表記で入力して下さい。 すると, 画面に 10000 行から 10 行おきに, DATA 文になったマシンコードが表示されますので, 一画面以内のところで STOP して, 先頭の行番号にもっていって, ②キーをおしていって下さい。

DELETE 100-260

として、DATA 文作成プログラムを消去して、DATA 文だけ SAVE すればよいでしょう。

LN……最初の行番号

となっていますので、100 行の 10000 を変えると最初の行番号が変わり、増分は、240 行の 10 をかえて下さい。


セグメントアドレスは、110行で決めています。

DATA 文作成プログラム

```
0 'SAVE "DATA.CRT"
100 LN=10000
110
      DEF SEG=&H1F00
120
      DEF FNHX$(X)=RIGHT$("0"+HEX$(X).2)
130 DEF FNHXW$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
140
150 INPUT "START ADDRESS=",S$:S=VAL("&H"+S$)
160 INPUT "END ADDRESS=",E$:E=VAL("&H"+E$)
170 IF S>E THEN END
180
190
       FOR I=S TO E STEP 16
200
        PRINT STR$(LN) " DATA ":
210
         FOR J=0 TO 15
          PRINT FNHX$(PEEK(I+J));:IF J<>15 THEN PRINT ",";
ELSE PRINT ": "FNHXW$(I)"H";
220
230
         NEXT: PRINT
         LN=LN+10
240
250
      NEXT
260
     END
```

14-7 新しいコマンドを作る

前節で、未使用コマンドを使用する方法を述べましたが、新しいコマンドを作ることができるのです。つまり、キーワードに登録されている以外のコマンドを作ることができます。キーワード以外の文字列は、ダブルクオテーションや REM の外では、変数名として、テキストに置かれますので、



という形になっています。

前節のフックアドレスを利用すると、RAM 上の拡張コマンドの処理ルーチンに入ったときに、例 えば INIKEY という新しいコマンドを作ったとしますと、

AL=先頭の "I" が入っている。 SIは05をさしている。

という状態になっていますので、もし、AL レジスタに I が入っているとき、そのあとに 05 NIKEY が連続して続いているときに、INIKEY 処理ルーチンに入り、それ以外は、キャリーフラグをクリアしてすぐに RETF するようにします。

レジスタの保存等は、前節と同じです。

次に、新しいコマンド INIKEY に、ファンクションキーイニシャライズを加えた例を示しておきます。

				•	REE COMMA	AND CREAT	E)
				THE NEW COMMAND 'INIKEY'				ΞΥ΄
	0000	50		•	PUSH	AX	9	PROTECT AX,SI
	0001 0002				PUSH CMP	SI AL, 'I'	9	IF NOT 'I' THEN END.
(0004 0006 0007 0009 000B 000C 000E 0010		0063		JNE LODSB	COM_END	5	
		3C05 7558 AC 3C4E 7553 AC 3C49	0063		CMP JNE LODSB CMP JNE LODSB CMP JNE JNE	AL,5 COM_END	,	NUMBER OF LETTERS=5 ?
			0063			AL, 'N' COM_END	÷	N ?
			0063			AL, I'	,	I ?
	0013 0015 0016	AC	0003		L:ODSB CMP	AL, 'K'	•	К ?
	0018 001A	7549 AC 3C45 7544 AC 3C59	0063		JNE LODSB CMP JNE LODSB CMP JNE	COM_END		
	001B 001D		0063			AL, É COM_END		E ?
	001F 0020 0022		0063			AL, Y' COM_END	;	Υ ?
		AC 3C007404 3C0B72F7	002D 0024	; LOOP:		0 ! JE 0BH ! JB		LOOP_END LOOP

```
LOOP_END:
 002D 4E
                                  DEC
                                          SI
 002E 8936E806
                                  MOV EXEC_TXT_COPY,SI
                             INITIALIZE FUNCTION KEYS
                         9
                         0
                                  'INIKEY'
 0032 1E
                                 PUSH
                                         DS
                                                 ; PROTECT DS
 0033 3300
                                 XOR
                                         AX, AX
 0035 8ED8
                                 MOV
                                         DS, AX
 0037 C51E1003
                                 LDS
                                         BX, DWORD PTR VECT
 003B 83C307
                                 ADD
                                         BX,7
 003E 8B07
                                 MOV
                                         AX, [BX]
0040 052A00
                                 ADD
                                         AX,2AH
0043 8BD8
                                 MOV
                                         BX,AX
0045 8B1F
                                 MOV
                                         BX,[BX]
0047 B88006
                                 MOV
                                         AX,680H ; FNKEY FIRST DATA
                         INIKEY10:
 004A 3B07
                                 CMP
                                         AX, [BX]
 004C 7403
                   0051
                                 JE
                                         INIKEY20
 004E 43
                                 INC
                                         BX
004F EBF9
                   004A
                                 JMPS
                                         INIKEY10
                        INIKEY20:
0051 FC
                                 CLD
0052 16
                                 PUSH
                                         SS
0053 07
                                 POP
                                         ES
0054 B9B400
                                 MOV
                                         CX,0B4H
0057 BF7803
                                 MOV
                                         DI,378H
005A 8BF3
                                 MOV
                                         SI,BX
005C F3A4
                                 REP
                                         MOVSB
005E 1F
                                 POP
                                         DS
                                                  ; PROTECT DS
005F F9
                                 STC
                                         : CF=1
                        INI_END:
0060 5E
                                 POP
                                         SI
                                                 ; PROTECT AX, SI
0061 58
                                POP
                                         AX
0062 CB
                                RETF
                        COM_END:
0063 F8
                                CLC
0064 EBFA
                   0060
                                JMPS
                                        INI_END
                            DEFINE BASIC DATA AREA
                        9
0060
                                DSEG
                                         60H
                                ORG
                                         6E8H
06E8
                        EXEC_TXT_COPY
                                        RW
                                                 1 ; POINTER OF EXEC TEXT
                                ORG
                                        310H
0310
                                VECT
                                        RS
                                                 4 ; INT VECTOR TABLE
                                END
```

上記マシンコードを BASIC の DATA 文で吸い上げました。次の BASIC プログラムを入力し RUN すれば、新しいコマンド INIKEY がふえます。

新しいコマンド INIKEY を使ったファンクションキーイニシャライズ

```
0 'SAVE" INIKEY, BAS"
100
110 '
       CREATE NEW COMMAND 'INIKEY'
120
122 DEF SEG=&H60
                             : EXPAND COMMAND FLAG OFF
124 POKE &H1593,0
126
   CLEAR ,&H1FF0:DEF SEG=&H1FF0
130
140
    FOR I=0 TO &H65
150
    READ As: POKE I, VAL( "&H"+A$)
160
170
    NEXT
180 ′
    DEF SEG=&H60
190
                     :POKE &H159D,0
                                     : NEW COM OFFSET
    POKE &H159C,0
200
210 POKE &H159E, &HF0: POKE &H159F, &H1F: NEW COM SEGMENT
220
240 POKE &H15A2, &HF0:POKE &H15A3, &H1F:
    POKE &H15A0.0:POKE &H15A1.0 : IEEE & STATUS OFFSET
260 POKE &H1593,1
270
                                   : EXPAND COMMAND FLAG
280 BEEP 1:PRINT "NOW CREATE 'INIKEY'":BEEP 0 290 '
300 END
10000 DATA 50,56,3C,49,75,5D,AC,3C,05,75,58,AC,3C,4E,75,53
10160 DATA AC,3C,49,75,4E,AC,3C,4B,75,49,AC,3C,45,75,44,AC
10320 DATA 3C,59,75,3F,AC,3C,00,74,04,3C,0B,72,F7,4E,89,36
10480 DATA E8,06,1E,33,C0,8E,D8,C5,1E,10,03,83,C3,07,8B,07
10640 DATA 05,2A,00,8B,D8,8B,1F,B8,80,06,3B,07,74,03,43,EB
10800 DATA F9,FC,16,07,B9,B4,00,BF,78,03,8B,F3,F3,A4,1F,F9
10960 DATA 5E,58,CB,F8,EB,FA
```

ただし、このようにして増やしたコマンドは、BASIC インタープリタ内では、変数名扱いを受けますので、

? INIKEY

とした場合は、値0をもった変数となります。しかし、変数として代入はできません。即ち、

INIKEY = 6

で、INIKEY という変数に 6 を代入できません。= 6 は INIKEY 処理ルーチン内での引数となります。今の例では、引数がありませんので、

Syntax error

になります。

14-8 8086はリセットがかかったら何処へ!?

Z-80 など 8 ビットのシステムでリセットをかけると、0000 番地から実行されます。それで、PC -8801 などで、

mon [RET] *G0 [RET]

として,ソフト的にリセットかけることができます。

では、8086 ではどうなるのでしょう? 8086 はリセット後、次のように各レジスタがセット (リセット) されます。

IP……000H(命令ポインタ)

CS……FFFFH (コードセグメント)

DS..... 0 0 0 0 H

SS......0000H

ES..... 0 0 0 0 H

フラグ……すべてクリア

そのため、PC-9801をリセットすると物理アドレスのFFFF0Hから実行を始めるわけです。そこで、FFFF0Hの内容をみてみると、次のようになっています。

EA 00 00 80 FD

これは、セグメント間ジャンプ命令で、セグメント FD 80 H、オフセット 0000 H にジャンプする ということです (モニタの逆アセンブラでは正常にとれません)。物理アドレスの FD 800 H からは、BIOS が入っており、これを実行後、 N_{88} -BASIC (86) が起動されます。

ちなみに、リセットをかけず、ソフト的に OS を起動する法があります。セグメント FD 80 H、オフセット 91 EH からは、OS のブートストラップローダー (ディスクシステムの起動プログラム) が入っており、

D E F S E G = &H F D 8 0A = &H 9 1 E

CALL A

または.

mon [RET]
h] CFD 8 0 [RET]
h] G 9 1 E [RET]

とすると、N₈₈-Disk BASIC (86)、CP/M-86、MS-DOS などが起動します。

PC-9801 のリセットボタンを押すのではなく、ソフト的にリセットをかけることがあれば、以上の方法をご使用ください。ハードウェアリセットよりも数秒速く起動できます。

14-9 INKEY\$でカーソル表示

INKEY\$関数でキーセンスを行う場合、カーソルが表示されませんので、入力位置などが分からなくなるときがあります。そこで、INKEY\$でもカーソルを表示させる方法を紹介します。

カーソル表示プログラム

```
1 'SAVE "CURSOR.BAS"
100 DEFINT X-Y :A=0
110 DEF SEG=&H1F00
120 FOR I=0 TO &H1E
130 READ D$:D=VAL("&H"+D$)
    POKE I,D
140
150 NEXT I
160 X=POS(0):Y=CSRLIN: CALL A(X,Y)
170 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 160
180 IF A$=CHR$(13) THEN PRINT
190 PRINT As:
200 GOTO 160
                          ' LES SI,04[BX]
210 DATA C4,77,04
                          ES:
220 DATA 26
                                            \rightarrow; DL=X
                          MOV DL,[SI]
LES SI,[BX]
230 DATA 8A,14
240 DATA C4,37
                                            →: DH=Y
                          'ES:
250 DATA 26
260 DATA 8A,34
                            MOV DH, [SI]
270 DATA B8,A0,00
                            MOV AX,00A0
                                             AX = 160
                            MUL DH
280 DATA F6,E6
                                             : AX=160\times DH
290 DATA 30,F6
                            XOR DH, DH
                                             ; DL=DL+DL
300 DATA 00,D2
                            ADD DL, DL
310 DATA 01,C2
                            ADD DX, AX
                                             ; DX = DX + AX
                            MOV AH, 13
320 DATA B4,13
                                                       └ 160×DH
330 DATA CD,18
                            INT 18
                                                  DL×2
                          MOV AH,11
340 DATA B4,11
                                              CURSOR LOCATE
350 DATA CD,18
                            INT 18
360 DATA CF
                            IRET
                                              → CURSOR DISPLAY
```

ここでのポイントは、カーソル表示位置を指定して、そこにカーソルを表示させなくてはいけないことです。幸い、ROM内にそれらのルーチンがあるので利用してみましょう。

まず、X、Yにカーソル位置を入れて、マシン語ルーチンをコールします。カーソル位置指定は次のとおりです。

MOV DX, VADRS ; カーソル位置

MOV AH, 13H

INT 18H

DXに入る値は、CPUから見たVRAM上のアドレスで、

VADRS = 1 6 0 * Y + 2 * X

で求められます。

マシン語ルーチンで、X、Yの値を上の式のとおり変換してDXに入れています。そして、

MOV AH, 11H

INT 18H

でカーソル表示します。

14-10 高速リスト

LIST コマンドは、人間の目でおってゆけるように、タイミングをとっています。このタイミングは可変になっていて、セグメント 60 H のオフセット 1802 H, 1803 H に、そのタイミングを入れるようになっています。

1802 H, 1803 H が 0000 H 以外のときは、その値を CX に入れて、

LOOP \$

でタイミングをとります。0000 H のときは、デフォールト値として 6000 H をとります。

したがって,6000 H より小さいときは,通常より速く,6000 H より大きいときは,通常よりおそい LIST がとれます。

それでは、高速 LIST にしてみましょう。

MON hJC60 hJS1802 1802 00-01 hJ^B Ok

これで、高速リストになります。タイミングとして 0001 H としたのです。 LISTをとってみて下さい!ただしEとFでは、タイミングの値がROM内にありますので、変更する ことはできません。

14-11 CHR\$(13); CHR\$(10)とCHR\$(13)+CHR\$(10)との違い

CRT 上に PRINT 出力する場合,

10 PRINT "ABC"; CHR\$(13); CHR\$(10) 20 PRINT "DEF"

とすると、ABC と書いた行と DEF と書いた行はつながってしまいますが、

10 PRINT "ABC"; CHR\$(13)+CHR\$(10) 20 PRINT "DEF"

とすると、2つの行は分離されます。

この理由は、キャリッジリターン(0 DH)とラインフィード(0 AH)を1つ1つ出力すると、CRT 出力ルーチンは、行の区切りを発生せず、0 DHと 0 AHを一緒に出力すると、行の区切りを発生するように、プログラムしてあるからです。

したがって、INT C4HでROM内ルーチンを呼び出して、CRT出力を行う場合は、0DH、0AH を 1つ1つ出力すると、行がすべてつながってしまいます。

行がつながってほしくない場合は、文字出力バッファ(セグメント 60 Hのオフセット 202 H)に 0 DH,0 AHを入れて,文字カウンタCXに 2 を入れて,0 DH,0 AHを同時に出力しなければなりません。

14-12 OUTPUTとASも変数に使える

ファイルをオープンするときは,

OPEN "ファイル名" FOR OUTPUT AS #1

というステートメントを使いますが,

OUTPUTEAS

は、中間言語表にありませんから、変数名として格納されています。ということは、変数として使 えるのでしょうか?

実際やってみましょう。

OUTPUT=12 Ok AS=OUTPUT*2 Ok PRINT OUTPUT;AS 12 24 Ok

ちゃんと使えますね!

14-13 キーバッファクリア

「第5章 キー入力」にあるように、 N_{88} -BASIC(86)はキーバッファがあり、キーの先行入力が可能です。これはたいへん重宝な機能ですが、プログラム実行中に不要なキー入力を避けたい場合があります。そんなときには、適所適所でキーバッファをクリアすれば問題ありません。その方法を3通り紹介します。

1100 IF INKEY\$<>" THEN 100

2200 WHILE INKEY\$<>"":WEND

3300 DEF SEG=&H1F00 310 FOR I=0 TO 2:READ D\$ 320 D=VAL("&H"+D\$) 330 POKE I,D:NEXT I 340 KC=0:CALL KC 350 DATA CD,9E: INT 9EH 360 DATA CF: IRET

①と②は BASIC のステートメントを用いたものです。③は ROM 内ルーチンのインタラプトコール(INT 9EH)を利用したもので BASIC からの実行例です。アセンブリ言語でのプログラミングの際に役立てて下さい。

14-14 リアルタイムで時間を表示

PC を使用中に現在の時間がリアルタイムに CRT に表示されていればいいなと思ったことはありませんか?時計が手もとにない。また掛時計も置き時計もない。PC はフルに稼動中で、PRINT TIME\$を実行することもできない。そんなときに、次のプログラムを実行しておけば、CRT の右上のすみにリアルタイムに時間が表示されます。

これは、インターバル・タイマ割り込みをセットして、時間を読み、それをテキスト VRAM に書き込んでいます。ソースリストもあわせて掲げておきますので、割り込み処理の参考にして下さい。なお、時間の表示を止めるには、次のステートメントをダイレクトで実行します。

DEF SEG=&H1D00: POKE 0,&HCF

時間表示プログラム

```
1 'save "TIME.BAS"
100 ' Real Time Time Display
110 ' --- TM=0:CALL TM ---
120 WIDTH 80,25 : CONSOLE 1,24
130 DEF SEG=&H1D00
140
    FOR I=0 TO &H5E : READ D$
150
      D=VAL("&H"+D$) : POKE I,D
     NEXT I
160
170 TM=0:CALL TM
180 LOCATE 0,1:END
190 DATA FA,06,1E,56,51,53,50,B9,32,00,B4,02,0E,07,BB,00
200 DATA 00,CD,1C,B4,00,0E,07,BB,5F,00,CD,1C,B8,00,A0,8E
210 DATA D8,BE,8C,00,E8,1A,00,B0,3A,88,04,46,46,E8,11,00
220 DATA B0,3A,88,04,46,46,E8,08,00,58,5B,59,5E,1F,07,FB
230 DATA CF,26,8A,67,03,43,8A,C4,24,F0,B1,04,D2,C8,0C,30
240 DATA 88,04,46,46,8A,C4,24,0F,0C,30,88,04,46,46,C3,90
```

時間表示ソースリスト

```
; Real Time Time Display
                      : Calling sequence:
                        DEF SEG=&H1D00:TM=0
                         CALL TM 'Display On
                      1D00
                             CSEG 1D00H
                             ORG 0
0000 FA
                      GETP:
                             CLI
0001 06
                      INTSET: PUSH ES
                                             : Save Main Regs
0002 1E
                             PUSH DS
0003 56
                             PUSH SI
0004 51
                             PUSH CX
0005 53
                             PUSH BX
0006 50
                             PUSH AX
0007 B93200
                             MOV CX,50
                                             ; CX<=50 x 10 msec
000A B402
                             MOV AH, 02H
                                            ; Interrupt Set
```

```
PUSH CS
000C 0E
000D 07
                             POP ES
000E BB0000
                             MOV BX,0 ; ES:BX
0011 CD1C
                             INT 1CH ; User Routine
0013 B400
                             MOV AH,00H ; Time Read
0015 0E
                             PUSH CS
0016 07
                             POP ES
0017 BB5F00
                             MOV BX, OFFSET TBUFF : Time Read Buffer
001A CD1C
                             INT 1CH
001C B800A0
                     TIME:
                             MOV AX,0A000H
                            MOV DS,AX ; DS<=Text V-RAM MOV SI,140 ; Locate 70,0 CALL DISP ; HOURE MOV AL,':
001F 8ED8
0021 BE8C00
0024 E81A00
                0041
0027 B03A
0029 8804
                             MOV [SI], AL
002B 46
                             INC SI
002C 46
                             INC SI
002D E81100
                            CALL DISP ; MINUTE MOV AL, ':'
               0041
0030 B03A
                            MOV ESIJ, AL
0032 8804
                            INC SI
0034 46
0035 46
                            INC SI
                            CALL DISP ; SECOND
POP AX ; Restore Main Regs
POP BX
0036 E80800 0041
0039 58
003A 5B
003B 59
                             POP CX
003C 5E
                             POP SI
003D 1F
                             POP DS
003E 07
                            POP ES
            STI Return
003F FB
0040 CF
0041 268A6703 DISP: MOV AH,ES:03HEBX] ; Time Buffer 0045 43 INC BX 0046 8AC4 MOV AL,AH
                             AND AL,0F0H ; Top 4 bits
MOV CL,4 ; Rotate 4 times
0048 24F0
004A B104
004C D2C8
                             ROR AL, CL
004E 0C30
                             OR AL, 30H
                           MOV [SI], AL
0050 8804
                           INC SI
0052 46
                           INC SI
0053 46
                             MOV AL, AH ; Under 4 bits
0054 8AC4
0056 240F
0058 0C30
                             AND AL, OFH
                             OR AL, 30H
005A 8804
005C 46
                             MOV ESI], AL INC SI
                            INC SI
005D 46
005E C3
                        RET ; Return to MAIN
                     ;-----
                                                ______
                                           ; Time Read Buffer
                     TBUFF RS 6
005F
                             END
```

14-15 モニタモードでファンクションキーを使用する

モニタモードに入ると、ファンクションキーが使えなくなります。これは、MON のルーチンが、ファンクションキーのフラグを 20H にしてキー割り込み ON の状態にしているためです。このフラグをモニタに入った後、80H に変更すれば、通常のファンクションキーとして使えるようになります。ただし、キーの内容が 1 文字置きにしか表示されませんが……。

次のプログラムを実行すると、モニタモードに入ります。そこで、G 0,11 [RET] とすれば、以後ファンクションキーが使えるようになります。例として、アセンブラーで使用するニーモニックを入れています。なお、CTRL-B で BASIC に戻ると、自動的にキーの内容がもとのものに書き換わります。

モニタモードでファンクションキーを使用

```
1 ' save "FUNK.MON'
100 ' = Use F.KEYS in MON mode =
110 WIDTH 80,25
120 DEF SEG=&H60 : DIM F(179)
130 FOR I=0 TO 179
140 F(I)=PEEK(&H378+I)
150 NEXT I
160 DEF SEG=&H1F00
170 FOR I=0 TO 16
    READ D$ : D=VAL("&H"+D$)
180
190
    POKE I,D
200 NEXT I
210 FOR I=1 TO 10
      READ D$ : KEY I,D$
220
230 NEXT I
240 MON
250 DEF SEG=&H60
260 FOR I=0 TO 179
270 POKE &H378+I,F(I)
280 NEXT I : WIDTH 80
290 END
300
      -- F.KEY ON
310 DATA 16
                        PUSH
                        POP
320 DATA 1F
                               DS
330 DATA B9,0A,00
                               CX,000A
                        MOV
340 DATA B0,80
                        MOV
                               AL,80
350 DATA BB.78.03
                        MOV
                               BX.0378
360 DATA 88,07
                        MOV
                               [BX], AL
370 DATA 83,C3,12
                        ADD
                               BX,0012
380 DATA E2,F9
                        LOOP
                               000A
390
      -- F.KEY DATA --
400 DATA "M O V
410 DATA "PUSH
                      "P 0 P
                    RET
420 DATA "I R E T
430 DATA "I N T ",
                    " [
                      BXJ
440 DATA "[ S I ]
                    , "[ D I ]
```

A THE RESERVE OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PARTY OF

A COMPANIAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND A CONTRACT VALUE OF THE PROPERTY OF

William Control of the control

egan, i agrecal i lita ega letetia i i ega i i

第 15 章 ユーティリティ

- 15-1 テキストサーチ
- 15-2 リプレイス
- 15-3 バリアブルリスト
- 15-4 バーティカル・ファイルズ

第15章 ユーティリティ

ここでは、BASICプログラムのデバッグのためとディスク関連のユーティリティプログラムを紹介します。

巻末にある「インタープリタ内ルーチンの利用 (INT C4H)」のサンプルプログラムとしても、参考になると思います。

15-1 テキストサーチ

コマンド 16 (10 H "テキスト内部表現 — → ソースイメージ変換")を使えば、RAM上にある内部表現のBASICテキスト内のテキストサーチが行えます。

内部表現をソースイメージに変換し、見つけたい文字列と ASCII コードで比較すればよいのです。

このプログラムは USR 文で呼び出します。例えば、IF という文字列を見つけたいときは、

A = USR ("IF")

とします。A\$= "IF" として,

A = USR (A\$)

としてもよいです。捜したい文字列を含む行がリストアップされます。そのままカーソルをもっていって修正もできます。USR 文を使うとき、ユーザー処理ルーチンで BASIC に戻る時、

XOR AX, AX IRET

とすれば、左辺の変数は引数の型と一致していなくても、Type mismatchエラーは起こりません。 文字の出力は、コマンド 37(25 H)の "カレントデバイスへの出力"を用いていますので、セグメント 60 H, オフセット 1840 Hを 3 にするとプリンタ、4 にするとCRTに出力されます。通常CRTになっています。このルーチンは、LISTコマンドも用いていますので、LLISTをしたすぐあとでは、プリンタに出力されます。

```
テキストサーチ
```

```
0 'SAVE "FIND.BAS"
100
         CALLING SEQUENCE IS:
110
120
               A=USR(" STRINGS TO BE FOUND ")
130
140
150
          CTRL-S
                 : ESCAPE FIND ROUTINE, RETURN WITH OTHER KEY.
          STOP
                  : STOP THE FIND ROUTINE.
160
170
     CLEAR ,&H1F00:DEF SEG=&H1F00:DEF USR=0
180
190
     FOR I=0 TO &H1AE
      READ AS: POKE I, VAL( "&H"+A$)
200
210
     NEXT
220 END
10000 DATA 3C,03,74,03,E9,C5,00,36,A1,A4,06,36,A3,DE,06,16: 0000H
10010 DATA 1F,C5,1F,8A,0F,43,8A,07,43,8B,37,0A,C0,75,04,8E: 0010H
10020 DATA DA,EB,02,16,1F,E8,5C,00,16,07,BF,03,02,E8,78,00: 0020H
10030 DATA 73,03,E8,0D,00,E8,30,00,72,05,E8,6B,01,EB,E6,33: 0030H
10040 DATA C0,CF,51,56,1E,16,1F,BE,03,02,AC,0A,C0,74,05,E8: 0040H
10050 DATA 85,00,EB,F6,B8,0D,0A,36,A3,02,02,B9,02,00,BF,25: 0050H
10060 DATA 00,E8,39,01,1F,5E,59,C3,1E,16,1F,36,8B,1E,DE,06: 0060H
10070 DATA 8B,07,03,D8,83,3F,00,74,08,36,89,1E,DE,06,F8,EB: 0070H
10080 DATA 01,F9,1F,C3,56,E8,10,00,BB,03,02,36,8B,36,DE,06:'0080H
10090 DATA BF,10,00,E8,07,01,5E,C3,51,16,07,BF,03,02,33,C0:'0090H
10100 DATA B9,80,00,FC,F3,AB,59,C3,56,51,57,56,51,A6,75,06: 00A0H
10110 DATA FE,C9,75,F9,EB,0F,59,5E,5F,47,26,8A,05,0A,C0,75: 00B0H
     DATA E9,59,5E,F8,C3,59,5E,5F,59,5E,F9,C3,BF,03,00,E8: 00C0H
10120
10130 DATA CB,00,CF,00,00,00,00,3C,1B,75,07,2E,C6,06,D3,00: 00D0H
      DATA 01,C3,2E,80,3E,D3,00,01,75,23,B4,00,3C,4B,74,49: 00E0H
10140
           2E,88,26,D4,00,2E,88,26,D3,00,36,80,3E,40,18,04:'00F0H
10150
      DATA
      DATA 74,0A,B0,1B,E8,22,00,B0,48,E8,1D,00,C3,2E,80,3E: 0100H
10160
10170 DATA D4,00,01,75,14,2E,80,3E,D5,00,00,75,3C,2C,20,2E: 0110H
10180 DATA A2,D6,00,2E,FE,06,D5,00,C3,51,B9,01,00,36,A2,02: 0120H
10190 DATA 02,BF,25,00,E8,66,00,59,C3,FE,C4,2E,88,26,D4,00: 0130H
10200 DATA 36,80,3E,40,18,04,74,0A,B0,1B,E8,DC,FF,B0,4B,E8: 0140H
10210 DATA D7,FF,2E,C6,06,D3,00,00,C3,8A,E0,2E,A0,D6,00,E8: 0150H
10220 DATA 07,00,2E,C6,06,D5,00,00,C3,51,1E,06,16,1F,36,80: 0160H
10230 DATA 3E,40,18,04,75,16,36,A3,00,00,36,A3,02,00,36,8E: 0170H
10240 DATA 06,12,14,B9,04,00,CD,89,07,1F,59,C3,04,20,36,A3: 0180H
10250 DATA 02,02,BF,25,00,B9,02,00,E8,02,00,EB,EB,1E,56,51: 0190H
10260 DATA 16,1F,CD,C4,59,5E,1F,C3,BF,4B,00,E8,EF,FF,C3
```

次にマシン語部分のソースリストを掲げます。

```
THIS COMMAND FIND STRINGS
                              CALLING SEQUENCE
                                  A=USR(" STRINGS TO BE FOUND ")
                         9
                         9
                         0
                                  SSEG
                                  ORG
                                           0000H
0000
                         PRNTBUF
                                  RS
                                           512
                                                    ; PRINT BUFFER
                                  ORG
                                           203H
0203
                         TXTBUF
                                  RS
                                           256
                                                    ; ASCII TEXT BUFFER
                         9
```

```
ORG
                                          202H
0202
                         OUTBUF
                                  RS
                                          1 .
                                                   ; OUTPUT 1 CHR BUFFER
                         9
                                  ORG
                                          6A4H
06A4
                         TEXT_PNT RS
                                          2
                                                ; TEXT TOP ADDRESS
                                  ORG
                                          6DEH
                                                   ; COMPARE ASCII TEXT
06DE
                         TXTPNT
                                  RS
                                          2
                                                       POINTER
                         9
                                  ORG
                                          1412H
1412
                         VRAM
                                  RS
                                          2
                                                   ; TEXT VRAM SEGMENT
                         9
                                  ORG
                                          1840H
                                                   ; OUTPUT DEVICE FLAG
1840
                         OUTFLAG RS
                                          1
                                                   : 4 CRT 3 LPT
                                  CSEG
                                 ORG
                                          0
  0007
                                 BEEP
                                          EQU
  0004
                                                   4
                                 CRT
                                          EQU
                                                           : CRT DEVICE NUMBER
                         FIND:
0000 3003
                                 CMP
                                          AL,3
                                                  : STRING ?
0002 7403
                   0007
                                 JE
                                          FIND00
                                                   ; NO THEN ERROR
0004 E9C500
                   00CC
                                 JMP
                                          TYPE MISMATCH ERROR
                        FIND00:
                                                     ELSE
0007 36A1A406
                                 MOV
                                          AX, WORD PTR TEXT PNT
000B 36A3DE06
                                 MOV
                                          WORD PTR TXTPNT.AX
000F 16
                                 PUSH
                                          SS ; SET TEXT SEGMENT
0010 1F
                                 POP
                                          DS
0011 C51F
                                 LDS
                                          BX, [BX] ; STRING DESCREPTER POINTER
0013 8A0F
                                 MOV
                                          CL, [BX]; GET LENGTH OF STRING
0015 43
                                 INC
                                          BX
0016 8A07
                                 MOV
                                          AL, [BX] ; GET RELOCATION CODE
0018 43
                                 INC
                                          BX
0019 8B37
                                 MOV
                                          SI, [BX]; GET STRING OFFSET
001B 0AC0
                                 OR
                                          AL, AL
001D 7504
                   0023
                                 JNE
                                          FIND10
001F 8EDA
                                 MOV
                                          DS, DX
0021 EB02
                   0025
                                 JMPS
                                          FIND20
                        FIND10:
0023 16
                                 PUSH
                                          SS
0024 1F
                                 POP
                                          DS
                        FIND20:
0025 E85C00
                   0084
                                 CALL
                                          CONV_TEXT : CONVERT TEXT TO ASCII
0028 16
                                 PUSH
                                          SS
0029 07
                                 POP
                                          ES
002A BF0302
                                 MOV
                                          DI, OFFSET TXTBUF
002D E87800
                   00A8
                                 CALL
                                          COMPARE ; COMPARE THE STRINGS
0030 7303
                   0035
                                 JNB
                                          FIND40
0032 E80D00
                   0042
                                 CALL
                                          HIT
                        FIND40:
0035 E83000
                   0068
                                          SET_TXTPNT
                                 CALL
0038 7205
                   003F
                                 JB
                                          FIND END
003A E86B01
                   01A8
                                 CALL
                                          CHECK_STOP
003D EBE6
                   0025
                                 JMPS
                                          FIND20
                        FIND_END:
```

```
AX, AX
                                  XOR
003F 33C0
0041 CF
                                  IRET
                         HIT:
                                  PUSH
                                          CX
0042 51
0043 56
                                  PUSH
                                           SI
                                  PUSH
                                          DS
0044 1E
                                  PUSH
                                           SS
0045 16
0046 1F
                                  POP
                                          DS
0047 BE0302
                                  MOV
                                          SI, OFFSET TXTBUF
                         HIT10:
                                  LODSB
004A AC
                                  OR
                                           AL, AL
004B 0AC0
                                           HIT_END
                                  JE
004D 7405
                   0054
                                           OUTCHAR; OUTPUT CHARACTER
                                  CALL
004F E88500
                   00D7
                                  JMPS
0052 EBF6
                   004A
                                          HIT10
                         HIT_END:
                                           AX,0A0DH
0054 B80D0A
                                  MOV
                                           WORD PTR OUTBUF, AX
                                  MOV
0057 36A30202
                                           CX,2
005B B90200
                                  MOV
005E BF2500
                                  MOV
                                           DI,37
                                           ROM
0061 E83901
                   019D
                                  CALL
                         9
                                  POP
                                           DS
0064 1F
0065 5E
                                  POP
                                           SI
                                  POP
                                           CX
0066 59
0067 C3
                                  RET
                         SET_TXTPNT:
                                  PUSH
                                           DS
0068 1E
                                  PUSH
                                           SS
0069 16
                                           DS
                                  POP
006A 1F
                                           BX, WORD PTR TXTPNT
                                  MOV
006B 368B1EDE06
                                           AX, [BX] ; GET LINK POINTER
                                  MOV
0070 8B07
                                  ADD
                                           BX, AX
0072 03D8
                                           WORD PTR [BX],0 ; NEXT LINK IS END ?
0074 833F00
                                  CMP
                                           LINK_END
0077 7408
                    0081
                                  JE
                                  MOV
                                           WORD PTR TXTPNT, BX
0079 36891EDE06
                                           : CF=0
007E F8
                                  CLC
                                  JMPS
                                           LINK_END10
007F EB01
                    0082
                         LINK_END:
                                  STC
                                           ; CF=1
0081 F9
                         LINK_END10:
                         9
0082 1F
                                  POP
                                           DS
0083 C3
                                  RET
                           CONVERT TEXT TO ASCII STRINGS
                                 INPUT : TXTPNT [TEXT POINTER]
                                OUTPUT : BUFFER [0060H:0000H]
                         CONV_TEXT:
                                                    ; SAVE OFFSET STRING
0084 56
                                  PUSH
                                           SI
                                           CLEAR_BUFFER
0085 E81000
                    0098
                                  CALL
                                  MOV
                                           BX, OFFSET TXTBUF ; ASCII TEXT BUF
0088 BB0302
                                           SI, WORD PTR TXTPNT ; TEXT POINTER
                                  MOV
008B 368B36DE06
0090 BF1000
                                  MOV
                                           DI,16
                                                    ; CONVERT TEXT TO ASCII
0093 E80701
                    019D
                                  CALL
                                           ROM
0096 5E
0097 C3
                                  POP
                                           SI
                                                    ; LOAD OFFSET STRING
                                  RET
```

```
NULL CLEAR OF BUFFER
                          CLEAR_BUFFER:
0098 51
                                  PUSH
                                           CX
                          9
0099 16
                                   PUSH
                                           SS
009A 07
                                   POP
                                           ES
009B BF0302
                                  MOV
                                           DI, OFFSET TXTBUF
009E 33C0
                                   XOR
                                           AX,AX
00A0 B98000
                                   MOV
                                           CX,128
00A3 FC
                                   CLD
00A4 F3AB
                                   REP
                                           STOSW
00A6 59
                                  POP
                                           CX
00A7 C3
                                  RET
                             COMPARE STRINGS WITH ASCII TEXT
                                INPUT : CL [LENGTH OF STRING]
                                SOURCE : STRINGS
                                                      IN DS:SI
                                DEST. : ASCII TEXT IN ES:DI
                                OUTPUT : CF=1 THEN HIT !!!
                                          CF=0 THEN UNMATCH.
                         COMPARE:
00A8 56
                                  PUSH
                                           SI
00A9 51
                                  PUSH
                         COMP05:
00AA 57
                                  PUSH
                                           DI
00AB 56
                                  PUSH
                                           SI
00AC 51
                                  PUSH
                                           CX
                         COMP10:
00AD A6
                                  CMPSB
00AE 7506
                    00B6
                                  JNE
                                           COMP20
                                                    ; DIFFERENT
00B0 FEC9
                                  DEC
                                           CL
00B2 75F9
                                  JNE
                    00AD
                                           COMP10
00B4 EB0F
                   00C5
                                  JMPS
                                           COMP30
                                                    : MATCH
                         COMP20:
00B6 59
                                  POP
                                           CX
00B7 5E
                                  POP
                                           SI
00B8 5F
                                  POP
                                           DI
00B9 47
                                  INC
                                           DI
00BA 268A05
                                           AL, ES: [DI] ; END OF LINE ?
                                  MOV
00BD 0AC0
                                  OR
                                           AL, AL
00BF 75E9
                    00AA
                                  JNE
                                           COMP05
00C1 59
                                  POP
                                           CX
00C2 5E
                                  POP
                                           SI
00C3 F8
                                  CLC
                                           ; CF=0 UNMATCH
00C4 C3
                                  RET
                         COMP30:
00C5 59
                                  POP
                                           CX
00C6 5E
                                  POP
                                           SI
00C7 5F
                                  POP
                                           DI
00C8 59
                                  POP
                                           CX
00C9 5E
                                  POP
                                          SI
00CA F9
                                  STC
                                           ; CF=1 MATCH
00CB C3
                                  RET
                            ERROR DISPLAY
```

```
TYPE_MISMATCH_ERROR:
00CC BF0300
                                     MOV DI,3
CALL ROM
00CF E8CB00 019D
                                                IRET
00D2 CF
                                      OUTPUT CHARACTER
                                    ; INPUT : AL
                                  F1B DB 00H ; ESC FLAG
KNJ_FLG DB 00H ; KI KO FLAG
00D3 00
00D4 00
                                  OUTCHR_NUM DB 00H
00D5 00
                                   OUTCHR_BUF DB 00H
00D6 00
                              OUTCHAR:
                                    CMP AL,1BH ; ESC ?
00D7 3C1B
00D9 7507 0JE2
                                                JNE OUTCHAR_10 ; YES

      00D9 7507
      0.0E2
      JNE OUTCHAR_10
      ; YES

      00DB 2EC606D30001
      MOV F1B,1
      ; ESCAPE FLA

      00E1 C3
      RET
      ; END

      00E2 2E803ED30001
      CMP F1B,1
      ; ESC ON ?

      00E8 7523
      010D
      JNE OUTCHAR_20

      00EA B400
      MOV AH,0
      CMP AL,4BH
      ; KI ?

      00EC 3C4B
      CMP AL,4BH
      ; KI ?

      00EE 7449
      0139
      JE OUTCHAR_40
      ; YES THEN B

      00F0 2E8826D400
      MOV KNJ_FLG,AH
      ; ELSE KO

      00F5 2E8826D300
      MOV F1B,AH
      ; CLEAR ESC

                                               MOV F1B,1 ; ESCAPE FLAG ON RET ; END
                                            CMP AL,4BH ; KI ?

JE OUTCHAR_40 ; YES THEN KNJ_FLG ON.

MOV KNJ_FLG,AH ; ELSE KO

MOV F1B,AH ; CLEAR ESC FLAG
00EE 7449 0139
00F0 2E8826D400
00F5 2E8826D300
00FA 36803E401804
0100 7404
                                              CMP OUTFLAG, CRT ; IF NOT CRT THEN
0100 740A 010C
                                                 JE OUTCHAR_15 ; OUTPUT KO CODE
                                                MOV AL, 1BH
0102 B01B
                          0129
                                                CALL OUTCHAR_30
0104 E82200
                                                MOV AL, 48H
0107 B048
0107 B040
0109 E81D00
                          MOV AL,48H
0129 CALL OUTCHAR_30
CMP OUTCHR_NUM,0 ; FIRST CHAR ?
                                               JNE OUTCHAR_60 ; NO THEN OUTPUT 2 BYTES SUB AL,20H
011B 753C 0159
 011D 2C20
011F 2EA2D600
0123 2EFE06D500
                                               MOV OUTCHR_BUF, AL; ELSE SAVE FIRST CHAR
                                            INC OUTCHR_NUM ; COUNTER+1
 0128 C3
                                             AR_30: ; NORMAL OUTPUT CHR
PUSH CX
MOV CX,1 ; ONE CHARACTER
                                     OUTCHAR_30:
0129 51
012A B90100
                                          MOV OUTBUF, AL ; SET BUFFER CHR.
MOV DI, 37 ; OUTPUT CURRENT DEVICE.
 012D 36A20202
 0131 BF2500
                                           CALL ROM
POP CX
RET
 0134 E86600
0137 59
                          019D
 0138 C3
                                     OUTCHAR_40:
0139 FEC4
0139 FEC4 INC AH
013B 2E8826D400 MOV KNJ_FLG,AH ; KI ON
0140 36803E401804 CMP OUTFLAG,CRT ; OUTPUT DEVICE IS CRT ?
0146 740A 0152 JE OUTCHAR_50 ; YES THEN END.
0148 B01B MOV AL,1BH
014A E8DCFF 0129 CALL OUTCHAR_30
014A E8DCFF 0129
014D B04B
014F E8D7FF 0129
                                          MOV AL, 4BH
                                               CALL OUTCHAR_30
```

```
OUTCHAR_50:
MOV F1B,0 ; CLEAR ESC FLAG
0152 2EC606D30000
0158 C3
                    OUTCHAR_60:
0159 8AE0
                            MOV AH, AL
015B 2EA0D600
015F E80700 0169
                            MOV AL, OUTCHR_BUF
                            CALL OUTCHAR_II
0162 2EC606D50000
                            MOV OUTCHR_NUM, 0
                                              ; CLEAR COUNTER
0168 C3
                            RET
                 ,
                 ;
                        OUTCHAR PART II
                     OUTCHAR_II:
0169 51
                            PUSH CX
016A 1E
                            PUSH DS
016B 06
                           PUSH ES
016C 16
                        PUSH SS
016D 1F
016E 36803E401804
                           POP DS
                            CMP OUTFLAG, CRT
0174 7516 018C
                            JNE OUTCHAR_II_10
0176 36A30000
017A 36A30200
017F 34050
                         MOV WORD PTR PRNTBUF, AX
                           MOV WORD PTR PRNTBUF+2, AX
017E 368E061214 MOV ES, WORD PTR VRAM
0183 B90400 MOV CX,4
0186 CD89 INT 89H
                         MOV ES, WORD PTR VRAM
                OUTCHAR_II_05:
POP ES
0189 1F
                            POP DS
018A 59
                            POP CX
018B C3
                            RET
                    OUTCHAR_II_10:
018C 0420
                            ADD AL, 20H
018E 36A30202
                            MOV WORD PTR OUTBUF, AX
                       MOV CX,2
CALL ROM
0192 BF2500
0195 B90200
               CALL ROM
0188 JMPS OUTCHAR_II_05
0198 E80200
              019D
019B EBEB
                    ; ROM CALL
                  ROM:
019D 1E
                    PUSH DS ; SAVE RESISTERS PUSH SI
019E 56
019F 51
                            PUSH CX
                         PUSH SS; CALL IN ROM ROUTINE.
POP DS
INT 0C4H
01A0 16
01A1 1F
01A2 CDC4
01A4 59
                            POP CX
POP SI
01A5 5E
01A6 1F
                            POP DS
01A7 C3
                            RET
                       CHECK STOP KEY
                    ; IF STOP KEY ON THEN CF=1
                    CHECK_STOP:
               MOV DI,75
01A8 BF4B00
                         CALL ROM
01AB E8EFFF
                        RET
01AE C3
346
```

15-2 リプレイス(文字列の置き換え)

PRINTをLPRINTに変えたり、サブルーチンで同じ変数名を使ってしまった場合など、変数名を変えたりなどよく出くわす事態です。こんなときこのコマンドが役立ちます。

リプレイスまたはチェンジコマンドというのは、テキスト内の文字列1を文字列2で置きかえる コマンドのことです。

使い方は,

CMD "文字列 1", "文字列 2"

とすると、RAM 上の BASIC テキスト内の文字列 1 を文字列 2 でおきかえます。もし、128 バイトを超える場合は、

String too long

と表示して停止し、ダイレクトモードに戻ります。文字列は必らず、ダブルクォテーション (*) で囲んで下さい。文字列 2 をヌル・ストリング (**) にすると、文字列 1 を削除します。

CMD "文字列1"

とすると、文字列1のサーチとなり、テキストは書き換えません。テキストサーチと同じになります。まず、これで確認したあと、リプレイスするとよいでしょう。

さて、プログラムですが、テキストサーチと同様にして文字列1を見つけたあと、文字列1を削除 (DEL) し、そこへ文字列2を挿入 (INS) し、コマンド77 (4 DH) *1行トランスレート″で RAM上のBASICテキストに出力する (TRANS) という方法をとっています。

このコマンド 77 (4 DH) を使うと、他に、DATA文の自動作成等もマシン語で書けます。

明らさまに、ストップキーチェックは行っていませんが、コマンド 76 (4 CH) のキーセンスさえすれば、CTRL - SやSTOP キー処理をしてくれます。

詳しくはソースリストの方を見て下さい。内部ルーチンの利用等、参考になると思います。

ディスクコードは、セグメント 1000 HのRAM上にありますが、ROM内ルーチンを使っているのです。皆さんも、ROM内ルーチンを有効に使って下さい。

リプレイスプログラム

```
0 'SAVE "REPLACE"
100 '**************************
110
120
       REPLACE STRINGS TO ANOTHER ONE .
130
140
         USAGE IS FOLLOWING ...
150
160
           CMD "STRING1", "STRING2
170
180
   ×
             REPLACE STRING1 -> STRING2
190
200
     Copyright All Reserved by SYSTEM-SOFT(C)
210
220 '***************************
230 PRINT "Now make 'CMD' function, just wait ...
240
   DEF SEG=&H60
250
    POKE &H1593,0 : 'CLEAR EXPANDED COMMAND FLAG.
    POKE &H159C,0:POKE &H159D,0 : SET CMD REPLACE ADDRESS
260
270
    POKE &H159E,0:POKE &H159F,&H1F
    POKE &H15A0, &HF: POKE &H15A1,4 SET IEEE RETF
280
290
    POKE &H15A2,0:POKE &H15A3,&H1F
300
   CLEAR 300, & H1F00: DEF SEG = & H1F00
    FOR I=0 TO &H40F
310
320
     READ AS: POKE I, VAL( "&H"+A$)
330
    NEXT
340
   DEF SEG=&H60
350
   POKE &H1593,1 : 'SET EXPANDED FLAG.
360 A$=CHR$(&H22)
370 PRINT "Now you use ;"
380 PRINT " ´CMD "A$"STRING1"A$","A$"STRING2"A$"
                                     command.
390 BEEP 1:A=LOG(10):BEEP 0
400 END
10000 DATA 3C,E8,75,05,E9,08,01,00,00,F8,CB,00,00,00,00,00:'0000H
10170 DATA C6,06,0B,00,00,2E,C6,06,8C,00,00,46,E8,55,00,3C: 0110H
10180 DATA 22,75,69,BF,0C,00,0E,07,33,C9,46,AC,3C,00,74,67:'0120H 10190 DATA 3C,22,74,0F,FE,C1,80,F9,81,74,48,2E,88,0E,0B,00:'0130H
10200 DATA AA,EB,E8,E8,2E,00,3C,2C,75,49,46,E8,26,00,3C,00:'0140H 10210 DATA 74,45,3C,22,75,36,33,C9,BF,8D,00,46,AC,3C,00,74:'0150H 10220 DATA 36.3C.22,74,32,FE,C1,80,F9,81,74,17,2E,88,0E,8C:'0160H
10220 DATA 36,3C,22,74,32,FE,C1,80,F9,81,74,17,2E,88,0E,8C:
10230 DATA 00,AA,EB,E8,AC,3C,00,74,08,3C,0B,72,F7,3C,20,74:'0170H 10240 DATA F3,4E,C3,B0,0F,BF,00,00,E8,D2,01,C3,BF,02,00,E8:'0180H
10250 DATA CB,01,C3,B0,01,EB,02,32,C0,2E,A2,0E,01,E8,D4,FF:'0190H
10260 DATA 36,A1,A4,06,2E,A3,07,00,BE,0C,00,2E,8A,0E,0B,00:'01A0H
10270 DATA 0E,1F,E8,92,00,2E,C6,06,0D,01,00,16,07,BF,03,02:'01B0H
10280 DATA E8,42,02,E8,A5,00,73,16,2E,C6,06,0D,01,01,2E,F6; 01C0H
348
```

```
10290 DATA 06,0E,01,01,75,08,E8,96,01,E8,B5,01,EB,E5,2E,80: 01D0H
10300 DATA 3E,0D,01,01,75,0E,2E,F6,06,0E,01,01,75,03,E8,ED: 01E0H
10310 DATA 01,E8,11,00,E8,34,00,72,05,E8,6C,01,EB,B4,BF,1E: 01F0H
10320 DATA 00,E8,59,01,CB,51,56,1E,16,1F,BE,03,02,AC,0A,C0:'0200H
10330 DATA 74,05,E8,85,00,EB,F6,B8,0D,0A,36,A3,02,02,B9,02:'0210H
10340 DATA 00,BF,25,00,E8,36,01,1F,5E,59,C3,1E,16,1F,2E,8B:'0220H
10350 DATA 1E,07,00,8B,07,03,D8,83,3F,00,74,08,2E,89,1E,07: 0230H
10360 DATA 00,F8,EB,01,F9,1F,C3,56,E8,10,00,BB,03,02,2E,8B: 0240H
10370 DATA 36,07,00,BF,10,00,E8,04,01,5E,C3,51,16,07,BF,03:'0250H
10380 DATA 02,33,C0,B9,80,00,FC,F3,AB,59,C3,56,51,57,56,51:'0260H
10390 DATA A6,75,06,FE,C9,75,F9,EB,0F,59,5E,5F,47,26,8A,05:'0270H
10400 DATA 0A,C0,75,E9,59,5E,F8,C3,59,5E,5F,59,5E,F9,C3,BF: 0280H
10410 DATA 03,00,E8,C8,00,CF,00,00,00,3C,1B,75,07,2E,C6: 0290H
10420 DATA 06,96,02,01,C3,2E,80,3E,96,02,01,75,23,32,E4,3C: 02A0H
10430 DATA 4B,74,49,2E,88,26,97,02,2E,88,26,96,02,36,80,3E:
10440 DATA 40,18,04,74,0A,B0,1B,E8,22,00,B0,48,E8,1D,00,C3:
10450 DATA 2E,80,3E,97,02,01,75,14,2E,80,3E,98,02,00,75,3C:'02D0H
10460 DATA 2C,20,2E,A2,99,02,2E,FE,06,98,02,C3,51,B9,01,00: 02E0H
10470 DATA 36,A2,02,02,BF,25,00,E8,63,00,59,C3,FE,C4,2E,88:'02F0H
10480 DATA 26,97,02,36,80,3E,40,18,04,74,0A,B0,1B,E8,DC,FF: 0300H
10490 DATA B0,4B,E8,D7,FF,2E,C6,06,96,02,00,C3,8A,E0,2E,A0: 0310H
10500 DATA 99,02,E8,07,00,2E,C6,06,98,02,00,C3,1E,06,16,1F: 0320H
10510 DATA 51,36,80,3E,40,18,04,75,16,36,A3,00,00,36,A3,02:'0330H
10520 DATA 00,36,8E,06,12,14,B9,04,00,CD,89,59,07,1F,C3,50:'0340H
10530 DATA 04,20,E8,97,FF,58,8A,C4,E8,91,FF,EB,EE,1E,56,51: 0350H
10540 DATA 16,1F,CD,C4,59,5E,1F,C3,BF,4B,00,E8,EF,FF,C3,33:'0360H
10550 DATA C9,2E,8A,0E,0B,00,83,F9,00,75,01,C3,1E,56,06,1F: '0370H
10560 DATA 8B,D7,8B,F7,03,F1,AC,AA,3C,00,75,FA,5E,1F,8B,FA: 0380H
10570 DATA C3,33,C9,2E,8A,0E,8C,00,83,F9,00,75,06,2E,8A,0E:'0390H
10580 DATA 0B,00,C3,1E,56,06,1F,8B,F7,8B,D9,33,C9,8B,D7,AC: 03A0H
10590 DATA 41,3C,00,75,FA,4E,8B,FE,03,FB,81,FF,01,03,72,03: 03B0H
10600 DATA E9,C0,FD,FD,F3,A4,FC,8B,CB,06,0E,1F,16,07,8B,FA: 03C0H
10610 DATA BE,8D,00,F3,A4,07,5E,1F,2E,8A,0E,0B,00,C3,1E,51: 03D0H
10620 DATA 56,16,1F,BE,02,02,C6,04,20,46,33,C9,AC,41,3C,00: 03E0H
10630 DATA 75,FA,BF,4D,00,E8,65,FF,5E,59,1F,C3,3C,30,72,03: 03F0H
10640 DATA 3C,3A,C3,F5,C3,26,8A,05,47,E8,F0,FF,72,F7,C3,CB:'0400H
```

マシン語のソースリストは次のとおりです。

, and the same of		
	THIS COMMAND CHANG	ES STRINGS
	; CALLING SEQUENCE	
	; CMD "STRING1","	STRING2"
00E8	; CMD EQU	0E8H
0000	SSEG ORG 0000H PRNTBUF RS 512	; PRINT BUFFER
0203	ORG 203H TXTBUF RS 256	; ASCII TEXT BUFFER
0202	ORG 202H OUTBUF RS 1	; OUTPUT 1 CHR BUFFER
06A4	ORG 6A4H TEXT_PNT RS 2	; TEXT TOP ADDRESS

```
ORG
                                             6E8H
 06E8
                           EXEC_TXT_COPY
                                             RS
                                                       2
                           9
                                    ORG
                                             6EAH
 06EA
                           EXEC_TXT
                                             RS
                                    ORG
                                             1406H
 1406
                           TEXT_LINE
                                             RS
                                                      2 ; TRANSLATE BUFFER POINTER
                           9
                                    ORG
                                             1412H
 1412
                           VRAM
                                    RS
                                             2
                                                       ; TEXT VRAM SEGMENT
                                    ORG
                                             1840H
                                                      ; OUTPUT DEVICE FLAG
1840
                           OUTFLAG RS
                                             1
                                                      ; 4 CRT 3 LPT
                                    CSEG
                                    ORG
                                             0
   0004
                                    CRT
                                             EQU
                                                               ; CRT DEVICE NUMBER
                           CHG:
0000 3CE8
                                    CMP
                                             AL, CMD
0002 7505
                     0009
                                    JNE
                                             CHG05
0004 E90801
                     010F
                                    JMP
                                             CHG10
0007 0000
                           TXTPNT
                                    DW
                                             0000H
                                                      ; COMPARE ASCII TEXT
                                                      ; POINER
                          CHG05:
0009 F8
                                    CLC
000A CB
                                    RETF
000B 00
                          BUF1
                                    DB
                                             00H
                                                      ; LEN(STR1)
000C
                                   RS
                                             128
                                                      ; STRING BUFFER 1
008C 00
                          BUF<sub>2</sub>
                                   DB
                                             00H
                                                      ; LEN(STR2)
008D
                                   RS
                                             128
                                                      ; STRING BUFFER 2
010D 00
                          HIT_FLAG
                                       DB
                                             00H
                                                      ; ON WHEN HIT THE STR.
010E 00
                          NO_CHG_FLG DB
                                                      ; FIND ONLY FLAG.
                                             00H
                          CHG10:
010F 2EC6060B0000
                                   MOV
                                             BUF1,0
                                                      : CLEAR BUFFERS
0115 2EC6068C0000
                                   MOV
                                             BUF2.0
011B 46
                                    INC
                                             SI
011C E85500
                                             SKIP_SPC
AL, '''; FIRST CHR IS "?
                     0174
                                   CALL
011F 3C22
                                   CMP
0121 7569
                    018C
                                             ILEGAL
                                                      ; NO THEN ERROR.
                                   JNE
0123 BF0C00
                                   MOV
                                             DI, OFFSET BUF1+1
0126 0E
                                   PUSH
                                             CS
0127 07
                                   POP
                                             ES
0128 3309
                                   XOR
                                             CX,CX ; CLEAR COUNTER
012A 46
                                   INC
                                             SI
                          CHG20:
012B AC
                                   LODSB
012C 3C00
012E 7467
                                   CMP
                                             AL,00H
                    0197
                                   JE
                                             GO_MAIN
0130 3C22
0132 740F
                                   CMP
                                             AL, "
                    0143
                                   JE
                                            CHG30
0134 FEC1
                                            CL
CL,129
                                   INC
0136 80F981
                                   CMP
0139 7448
                    0183
                                   JE
                                            OVER
013B 2E880E0B00
                                            BUF1,CL
                                   MOV
0140 AA
                                   STOSB
0141 EBE8
                                   JMPS
                                            CHG20
                    012B
350
```

```
CHG30:
                                           SKIP_SPC
0143 E82E00
                    0174
                                  CALL
                                           AL, ,
0146 3C2C
                                  CMP
0148 7549
                    0193
                                  JNE
                                           NO_CHG
                                                   ; CMD STRING IS NO CHANGE
014A 46
                                  INC
                                           SI
                                           SKIP_SPC
014B E82600
                    0174
                                  CALL
014E 3C00
                                  CMP
                                           AL,00H
                                           GO_MAIN
0150 7445
                    0197
                                  JE
0152 3C22
                                  CMP
                                  JNE
                                           ILEGAL
0154 7536
                    018C
                                           CX,CX
0156 3309
                                  XOR
                                                    : CLEAR COUNTER
                                           DI, OFFSET BUF2+1
                                  MOV
0158 BF8D00
015B 46
                                  INC
                                           SI
                         CHG40:
                                  LODSB
015C AC
015D 3C00
                                  CMP
                                           AL,00H
015F 7436
                    0197
                                  JE
                                           GO_MAIN
                                           AL,
0161 3C22
                                  CMP
                                           GO_MAIN
0163 7432
                                  JE
                    0197
0165 FEC1
                                  INC
                                           CL
                                  CMP
                                           CL, 129
0167 80F981
                                           OVER
016A 7417
                    0183
                                  JE
016C 2E880E8C00
                                           BUF2, CL
                                  MOV
0171 AA
                                  STOSB
0172 EBE8
                    015C
                                  JMPS
                                           CHG40
                         SKIP_SPC:
                                  LODSB
0174 AC
0175 3000
                                  CMP
                                           AL,00H
                                           SKIP_SPC_END
0177 7408
                                  JE
                    0181
0179 3C0B
                                  CMP
                                           AL, ØBH
                    0174
                                  JB
                                           SKIP_SPC
017B 72F7
017D 3C20
                                  CMP
                                           AL,
                                           SKIP_SPC.
017F 74F3
                                  JE
                    0174
                         SKIP_SPC_END:
0181 4E
                                  DEC
                                           SI
                                  RET
0182 C3
                         OVER:
                                                    : STRING TOO LONG
0183 B00F
                                  MOV
                                           AL,15
                                                    ; DISPLAY ERROR MES.
0185 BF0000
                                  MOV
                                           DI,0
                                  CALL
                                           ROM
0188 E8D201
                    035D
018B C3
                                  RET
                          ILEGAL:
                                  MOV
                                                    ; ILLEGAL FUNC. CALL
                                           DI,2
018C BF0200
                                  CALL
                                           ROM
018F E8CB01
                    035D
0192 C3
                                  RET
                         NO_CHG:
                                                    ; ONLY FIND
                                  MOV
                                           AL,1
0193 B001
                    0199
                                           GO_MAIN10
                                   JMPS
0195 EB02
                         GO_MAIN:
                                                  ; EXCHANGE
0197 3200
                                  XOR
                                           AL . AL
                         GO MAIN10:
0199 2EA20E01
                                  MOV
                                           NO_CHG_FLG, AL
                                           SKIP_SPC
019D E8D4FF
                    0174
                                  CALL
                          9
                               MAIN PROGRAM
                          9
                          9
                                  MOV
                                           AX, WORD PTR TEXT_PNT
01A0 36A1A406
01A4 2EA30700
                                  MOV
                                           WORD PTR TXTPNT, AX
                                           SI, OFFSET BUF1+1; STRING1 BUF
01A8 BE0C00
                                  MOV
```

```
01AB 2E8A0E0B00
                                MOV
                                        CL.BUF1 : LENGTH OF STRING1
01B0 0E
                                PUSH
                                        CS ; SEGMENT OF STRING BUF
01B1 1F
                                POP
                                        DS
                   FIND20:
01B2 E89200
                   0247
                                CALL
                                        CONV_TEXT ; CONVERT TEXT TO ASCII
01B5 2EC6060D0100
                                MOV
                                        HIT_FLAG, 0
01BB 16
                                PUSH
                                        SS
01BC 07
                                POP
                                        ES
01BD BF0302
                                MOV
                                        DI, OFFSET TXTBUF
01C0 E84202
                  0405
                                CALL
                                        SKIP_LINE_NO
                      FIND30:
                                                     ; REPEAT
01C3 E8A500
                   026B
                                CALL
                                        COMPARE
                                                         COMPARE THE STRINGS
01C6 7316
                  01DE
                                JNB
                                        FIND40
01C8 2EC6060D0101
                                MOV
                                        HIT_FLAG,1
                                                         FIND THE STRING !
01CE 2EF6060E0101
                                        NO_CHG_FLG,1 ;
                                TEST
                                                         IF NO CHANGE THEN
01D4 7508
                                                     9
                  01DE
                                JNE
                                        FIND40
                                                          SKIP DELETE & INSERT.
01D6 E89601
                  036F
                                CALL
                                        DEL
                                                     *
                                                         ELSE
01D9 E8B501
                  0391
                                CALL
                                        INS
01DC EBE5
                  01C3
                                JMPS
                                        FIND30
                                                         ENDIF
                       FIND40:
01DE 2E803E0D0101
                                CMP
                                        HIT_FLAG, 1
                                                         IF NOT FOUND THEN
01E4 750E
                  01F4
                                JNE
                                      FIND50
                                                           NEXT
01E6 2EF6060E0101
                               TEST
                                        NO_CHG_FLG,1 ; ELSEIF NO CHANGE THEN
01EC 7503
                  01F1
                                        FIND45
                                JNE
                                                         SKIP TRANSLATE TO TXT
                                                     9
01EE E8ED01
                  03DE
                                CALL
                                        TRANS
                                                           ELSE TRANSLATE
                       FIND45:
                                                           ENDIF
                                                            DISPLAY LINE.
01F1 E81100
                  0205
                               CALL
                                        HIT
                                                         ENDIF
                                                    ,
                       FIND50:
01F4 E83400
                  022B
                               CALL
                                        SET_TXTPNT
                                                   : UNTIL
                                                     ; (DETECT END OF TEXT)
01F7 7205
                  01FE
                               JB
                                        FIND END
01F9 E86C01
                  0368
                               CALL
                                        CHECK_STOP
01FC EBB4
                  01B2
                               JMPS
                                        FIND20
                       FIND_END:
01FE BF1E00
                            MOV
                                        DI,30
                                                ; DIRECT MODE ENTRY !!
0201 E85901 035D
                               CALL
                                       ROM
0204 CB
                               RETF
                                        ; FOR FALE SAFE.
                               DISPLAY THE LINE
                       9
                       HIT:
0205 51
                               PUSH
                                       CX
                                                ; SAVE RESISTERS
0206 56
                               PUSH
                                       SI
0207 1E
                               PUSH
                                       ns
0208 16
                               PUSH
                                       SS
                                                ; SET [DS]
0209 1F
                               POP
                                       DS
020A BE0302
                               MOV
                                       SI, OFFSET TXTBUF
                 HIT10:
020D AC
                               LODSB
                                         ; WHILE CHR<>NULL DO
020E 0AC0
                               OR
                                       AL, AL
0210 7405
                  0217
                               JE
                                       HIT_END ;
0212 E88500
                  029A
                                       OUTCHAR ;
                               CALL
                                                   OUTPUT CHARACTER
0215 EBF6
                  020D
                               JMPS
                                       HIT10 : ENDWHILE
                       HIT_END:
0217 B80D0A
                       MOV
                                       AX,0A0DH ; OUTPUT DELIMITER.
```

```
021A 36A30202
                               MOV
                                       WORD PTR OUTBUF.AX
021E B90200
                               MOV
                                       CX,2 ; 2 CHRS
                                        DI,37
                                               ; OUTPUT CHRS
0221 BF2500
                               MOV
                                       ROM
0224 E83601
                  035D
                               CALL
                                               ; LOAD RESISTERS
0227 1F
                               POP
                                        DS
0228 5E
                               POP
                                        SI
0229 59
                               POP
                                        CX
022A C3
                               RET
                       SET_TXTPNT:
022B 1E
                                       DS ; SAVE [DS]
                               PUSH
022C 16
022D 1F
022E 2E8B1E0700
                                       SS
                                               ; SET [DS]
                               PUSH
                                       DS
                               POP
                                        BX, WORD PTR TXTPNT
                               MOV
                                        AX, [BX] ; GET LINK POINTER
0233 8B07
                               MOV
0235 03D8
                               ADD
                                        BX.AX
                                        WORD PTR [BX],0 ; NEXT LINK IS END ?
0237 833F00
                               CMP
023A 7408
023C 2E891E0700
0241 F8
                                        LINK END ; IF NO THEN
                  0244
                                JE
                                       WORD PTR TXTPNT, BX
                               MOV
                               CLC
                                                           CF=0
0242 EB01
                               JMPS
                                       LINK_END10
                  0245
                                                        ; ELSE
                       LINK_END:
                               STC
0244 F9
                                                           CF=1
                       LINK_END10:
                                                        ; ENDIF
0245 1F
                               POP
                                       DS ; LOAD [DS]
0246 C3
                             RET
                       ; CONVERT TEXT TO ASCII STRINGS
                             INPUT : TXTPNT [TEXT POINTER]
                             OUTPUT : BUFFER [0060H:0203H]
                       CONV_TEXT:
0247 56
                              PUSH
                                       SI
                                                     : SAVE OFFSET
                                                     ; OF THE STRING POINTER.
0248 E81000
                 025B
                                       CLEAR_BUFFER
                               CALL
                                       BX,OFFSET TXTBUF ; ASCII TEXT LINE BUF SI,WORD PTR TXTPNT ; TEXT LINE POINTER
024B BB0302
                               MOV
024E 2E8B360700
                               MOV
0253 BF1000
                               MOV
                                       DI,16
                                                    ; CONVERT TEXT TO ASCII
0256 E80401
                  035D
                               CALL
                                       ROM
0259 5E
                               POP
                                        SI
                                                    ; LOAD OFFSET
025A C3
                               RET
                                                    ; OF THE STRING POINTER.
                           NULL CLEAR OF BUFFER
                       9
                       CLEAR_BUFFER:
025B 51
                               PUSH CX
025C 16
                               PUSH SS
025D 07
                               POP
                                       ES
025E BF0302
                               MOV
                                      DI,OFFSET TXTBUF
0261 3300
                               XOR
                                       AX, AX
0263 B98000
                                              ; FOR CX=128 TO 0 STEP -1
                               MOV
                                       CX,128
                                              ; WORD PTR EDI3=0000H
0266 FC
                               CLD
0267 F3AB
                               REP
                                              9
                                        ; NEXT
0269 59
                               POP
026A C3
                               RET
                         COMPARE STRINGS WITH ASCII TEXT
```

```
INPUT : CL [LENGTH OF STRING]
                                                    IN DS:SI
                                SOURCE : STRINGS
                                      : ASCII TEXT IN ES:DI
                                DEST.
                                OUTPUT : CF=1 THEN HIT !!!
                                         CF=0 THEN UNMATCH.
                          COMPARE:
  026B 56
                                  PUSH
                                          SI
  026C 51
                                  PUSH
                                          CX
                  COMP05:
                                  PUSH
  026D 57
                                          DI
  026E 56
                                  PUSH
                                          SI
  026F 51
                                  PUSH
                                          CX
                         COMP10:
                                  CMPSB
  0270 A6
                                          COMP20 : DIFFERENT
  0271 7506
                                  JNE
  0273 FEC9
                                  DEC
                                          CL
  0275 75F9
                   0270
                                  JNE
                                          COMP10
  0277 EB0F
                  0288
                                  JMPS
                                          COMP30 ; MATCH
                         COMP20:
  0279 59
                                  POP
                                          CX
  027A 5E
                                  POP
                                          SI
  027B 5F
                                  POP
                                          DI
  027C 47
                                          DI
                                  INC
                                          AL, ES: [DI] ; END OF LINE ?
  027D 268A05
                                  MOV
  0280 0AC0
                                  OR
                                          AL, AL
  0282 75E9
                                          COMP05
                     026D
                                  JNE
  0284 59
                                  POP
                                       CX
  0285 5E
                                  POP
                                          SI
                                  CLC
                                          ; CF=0 UNMATCH
  0286 F8
  0287 C3
                                  RET
                          COMP30:
  0288 59
                                  POP
                                          CX
                                  POP
  0289 5E
                                         SI
                                  POP
  028A 5F
                                          DI
                                  POP
                                          CX
  028B 59
028C 5E
                                  POP
                                          SI
  028D F9
                                  STC
                                          ; CF=1 MATCH
  028E C3
                                  RET
                          ; ERROR DISPLAY
                          TYPE_MISMATCH_ERROR:
                                                  : TYPE MISMATCH ERROR
  028F BF0300
                                  MOV
                                          DI.3
  0292 E8C800
                    035D
                                  CALL
                                          ROM
  0295 CF
                                  IRET
                            OUTPUT CHARACTER
                           INPUT : AL
                                          00H
                                                 ; ESC FLAG
  0296 00
                        F1B
                              DB
                         KNJ_FLG DB
                                          00H
                                                  : KI KO FLAG
  0297 00
  0298 00
                          OUTCHR_NUM DB
                                          00H
  0299 00
                         OUTCHR_BUF DB
                                          00H
                          OUTCHAR:
                                                  ; ESC
                                 CMP AL, 1BH
  029A 3C1B
                                JNE OUTCHAR_10 ; YES
  029C 7507
                   02A5
```

```
OUTCHAR_40:

02FC FEC4
02FE 2E88269702
0303 36803E401804
0315
0309 740A
0315
030B B01B
030D E8DCFF
02EC
0310 B04B
0312 E8D7FF
02EC
0UTCHAR_50:
0UTCHAR_30
0UTCHAR_50:
0UTCHAR_30
0UTCHAR_50:
0UTCHAR_30
0UTCHAR_30
0UTCHAR_30
0UTCHAR_30
OUTCHAR PART II [KANJI]
                         OUTCHAR_II:
032C 1E PUSH DS
032D 06 PUSH ES
032E 16 PUSH SS
032F 1F POP DS
```

```
PUSH CX
0331 36803E401804
0337 7516 034F
                            CMP OUTFLAG, CRT
                             JNE OUTCHAR_II_10
0339 36A30000
                         MOV WORD PTR PRNTBUF, AX
                           MOV WORD PTR PRNTBUF+2, AX
033D 36A30200
                      MOV ES, WORD PTR VRAM
MOV CX,4
0341 368E061214
0346 B90400
0349 CD89
                             INT 89H
                     OUTCHAR_II_05:
                     POP CX
POP ES
POP DS
034B 59
034C 07
034D 1F
034E C3
                             RET
                     OUTCHAR_II_10:
                     PUSH AX
034F 50
                             ADD AL, 20H
0350 0420
0352 E897FF 02EC
                             CALL OUTCHAR_30
0355 58
                             POP AX
0356 8AC4
                           MOV AL, AH
                         CALL OUTCHAR_30
0358 E891FF
               02EC
035B EBEE 034B JMPS OUTCHAR_II_05
                     ; INTERPRITER ROM CALL
                     ROM:
035D 1E
035E 56
                             PUSH DS ; SAVE RESISTERS
                             PUSH
                                   SI
035F 51
                             PUSH CX
0360 16
                             PUSH SS
                                          : CALL IN ROM ROUTINE.
0361 1F
                            POP DS
INT 0C4H
0362 CDC4
0364 59
                             POP CX
0365 5E
                             POP SI
                             POP
0366 1F
                                    DS
0367 C3
                             RET
                     ; CHECK STOP KEY
                     CHECK_STOP:
0368 BF4B00
                                           ; KEY SENSE
                            MOV DI,75
036B E8EFFF
                            CALL ROM
036E C3
                          RET
                        DELETE STRING1 IN TEXT
                     DEL:
036F 33C9
                             XOR CX,CX
0371 2E8A0E0B00
                             MOV CL, BUF1; IF LENGTH IS ZERO THEN
                            CMP CX,0000H; END.
0376 83F900
                037C
0379 7501
                                    DEL10
                            JNE
037B C3
                             RET
                     DEL10:
                            PUSH DS ; SAVE RESISTERS PUSH SI
037C 1E
037D 56
                            PUSH ES
POP DS
037E 06
                                    ES
037F 1F
                            MOV DX,DI ; SAVE FIRST POINTER IN EDX3 MOV SI,DI ; END POINT OF ADD SI,CX ; THE STRING IN TEXT.
0380 8BD7
0382 8BF7
0384 03F1
```

```
DEL20:
0386 AC
                                  LODSB
                                                   : REPEAT
                                                       MOVE CHR.
0387 AA
                                  STOSB
                                                   9
0388 3000
                                  CMP
                                           AL,00H
                                                   ; UNTIL CHR=
038A 75FA
                   0386
                                  JNE
                                           DEL<sub>20</sub>
                         9
038C 5E
                                  POP
                                          SI
                                                   : LOAD RESISTERS
038D 1F
                                  POP
                                           DS
                                                   ; SET POINTER .
038E 8BFA
                                  MOV
                                           DI, DX
0390 C3
                                  RET
                            INSERT STRING2 IN TEXT
                         INS:
0391 3309
                                  XOR
                                           CX,CX
                                           CL, BUF2; IF LENGTH IS ZERO THEN
0393 2E8A0E8C00
                                  MOV
0398 83F900
                                  CMP
                                           CX,0000H; END.
039B 7506
                   03A3
                                  JNE
                                           INS10
039D 2E8A0E0B00
                                  MOV
                                           CL, BUF1
                                  RET
03A2 C3
                         INS10:
03A3 1E
                                  PUSH
                                           DS
                                                   : SAVE RESISTERS PART-1
03A4 56
                                  PUSH
                                           SI
                                                    ; SOURCE STRING2
03A5 06
                                  PUSH
                                           ES
                                                    ; SET DS=ES(=60H)
                                  POP
                                           DS
03A6 1F
03A7 8BF7
                                  MOV
                                           SI.DI
03A9 8BD9
                                           BX,CX
                                                    ; SAVE LEN(STR2$)
                                  MOV
03AB 33C9
                                  XOR
                                           CX,CX
03AD 8BD7
                                  MOV
                                           DX,DI
                         INS20:
                                  LODSB
03AF AC
                                  INC
                                           CX
                                                    : COUNT REMAINDER
03B0 41
                                           AL,00H
                                  CMP
03B1 3C00
03B3 75FA
                   03AF
                                  JNE
                                           INS20
                                  DEC
                                           SI
03B5 4E
                                           DI,SI
03B6 8BFE
                                  MOV
                                  ADD
                                           DI,BX
03B8 03FB
                                           DI,301H
03BA 81FF0103
                                  CMP
03BE 7203
                   03C3
                                  JB
                                           INS30
                                  JMP
                                           OVER
03C0 E9C0FD
                   0183
                         INS30:
                                  STD
                                                   ; DECREASE MOVEMENT
03C3 FD
03C4 F3A4
                                  REP
                                           MOVSB
                                                   ; MAKE SPACES FOR STR2$
                                                    ; SET NORMAL INCREASE
03C6 FC
                                  CLD
                                                   ; LOAD LEN(STR2$)
03C7 8BCB
                                           CX,BX
                                  MOV
0309 06.
                                  PUSH
                                           ES
                                                    ; SAVE RESISTER PART-2
                                                    ; INSERT THE STRING2
                                  PUSH
                                           CS
03CA 0E
                                  POP
                                           DS
03CB 1F
03CC 16
                                  PUSH
                                           SS
                                  POP
                                           ES
03CD 07
03CE 8BFA
                                                    ; POINT OF INSERT PART
                                  MOV
                                           DI, DX
                                           SI, OFFSET BUF2+1; STRING2 TOP
03D0 BE8D00
                                  MOV
                                                   ; GO INSERT !
03D3 F3A4
                                  REP
                                           MOVSB
                         9
03D5 07
                                  POP
                                           ES
                                                   : LOAD RESISTER PART-2
                                  POP
                                                    ; LOAD RESISTERS PART-1
03D6 5E
                                           SI
                                  POP
03D7 1F
                                           DS
03D8 2E8A0E0B00
                                  MOV
                                           CL, BUF1 ; CL=LEN(STR1$)
03DD C3
                                  RET
```

```
TRANSLATE THE TEXT TO TEXT BUFFER
                    TRANS:
03DE 1E
                          PUSH DS
03DF 51
                                 CX
                          PUSH
03E0 56
                          PUSH SI
                    9
03E1 16
                          PUSH
                                 SS
03E2 1F
                          POP DS
03E3 BE0202
                          MOV
                                 SI, OFFSET OUT_BUF
                                 BYTE PTR [SI], '
                         MOV
03E6 C60420
03E9 46
                          INC
                                 SI
03EA 33C9
                          XOR
                                 CX,CX ; CLEAR COUNTER
                   TRANS10:
03EC AC
           LODSB
                                 ; COUNT LENGTH OF LINE.
         INC CX
03ED 41
03EE 3C00
                          CMP
                                 AL,00H
          03EC
03F0 75FA
                          JNE
                                 TRANS10
03F2 BF4D00
                          MOV
                                 DI,4DH ; ONE LINE TRANSLATE
03F5 E865FF
             035D
                          CALL
                                 ROM
                          POP
03F8 5E
                                 SI
03F9 59
                          POP
                                 CX
03FA 1F
                         POP
                                 DS
03FB C3
                         RET
                     CHECK NUMBER
                        INPUT AL
                    9
                       OUTPUT CF=1 THEN NUMBER
                           CF=0 THEN NON NUMBER
                   9
                   CKNUMB:
03FC 3C30
                          CMP AL, '0' ; AL('0'
                              CKNUMB10
               0403
03FE 7203
                          JB
                              AL, '9'+1; AL>'9' ?
0400 3C3A
                          CMP
                          RET
0402 C3
                   CKNUMB10:
0403 F5
                     · CMC
0404 C3
                      RET
                      SKIP LINE NUMBER
          SKIP_LINE_NO:
0405 268A05
               MOV AL,ES:[DI]
0408 47
                          INC
                                 DI
                         CALL CKNUMB
           03FC
0409 E8F0FF
               0405
040C 72F7
                          JB
                                 SKIP_LINE_NO
040E C3
                         RET
                          END
```

15-3 バリアブルリスト(変数名リスト)

RAM上にLOADされている中間言語状態のプログラムのバリアブル リストをとるユーティリティーを紹介しましょう。

バリアブル リストとは、プログラム中で使用されている変数名 (バリアブル ネーム)をすべて 拾い出し、アルファベット順にソートして、何行で使われているかを表示するユーティリティープ ログラムのことです。

本プログラムにおいては、変数名だけではなく、ラベル、DEF FN 関数もリストアップします。 したがって、ラベルの相互参照のチェックにも使えます。

配列には、最後に'('をつけて表示します。

プログラムは、ROM 内インタ プリタ コールの「テキストから 1 項目抽出」DI=36 H(INT C4H コール)を使ってます。この 1 項目抽出ルーチンは、出力が、AL=0 CH のときが変数名となっていますので、このとき、テキストエリアのプログラムから変数名リストテーブルへ登録するようにしています。このため、OUTPUT や BF や AS も変数名とみてしまいますが、実用上は支障はないと思います。

1項目抽出ルーチンは、この他にも ROM 文や行番号の抽出にも使えます。利用価値は高いと思いますから、変数名リストのソースを参考にして使って下さい。

変数名テーブルのセグメントは、LTOP SEG(オフセット2E1H)に入れてあります。

変数名テーブルがいっぱいになると Out of memory のエラーが出ます。

デフォールトでは、1700 H に設定してありますので、2000 H-1700 H の 16 倍約 36 K バイトあります。これで、560 ケの変数名を登録できますが、メモリを拡張されている方は、LMAX(オフセット2E5H)の内容を 8 FB 6 H から、FFB 5 H に変更しますと変数名テーブルの大きさは約 64 K バイトになり約 1000個 の変数名を登録できます。

次にシステムディスクに入っている "xfiles. n 88" のバリアブル・リストのサンプル出力を示します。

使い方は、本プログラムを実行したのち変数名のリストをとりたいプログラムをロードします。 そして、DEF SEG=&H1B00: A=0: CALL Aとして下さい。

なお、プリンタに出力するには、

LLIST 0

として、すぐにこのルーチンを

A=0: CALL A

などとして呼び出せばよいのです。

これは、LIST ルーチンで "カレントデバイスへの出力" (INT C4H DI=25H)を使っているためです。CRT表示に戻すには、LIST 0とします。

```
SAVE "VALIST.BAS"
100
      ************
     ' *
110
120
     / *
                   VARIABLE LIST
                                                   ¥
130
                                                   ×
     / *
140
                 FOR TechKnow9800
                                                   ×
150
     ' ×
                                                   ¥
     ' *
160
            ALL RIGHTS & COPYRIGHT
    *
170
         RESERVED 1983 BY SYSTEMSOFT (C)
                                                   ×
     *
180
                                                  *
190
     · *
         USAGE : CALL A
    *
200
          MAKE VARIABLE LIST OF TEXT IN RAM
                                                  *
210
     *
    ***********************
220
230
240 DIM TEST$(0), TEST%(0), TEST!(0), TEST#(0)
250 DEF FNTEST(0)=TEST%(0):GOTO *START
260
    *START
270
     DEF SEG=&H1B00:CLEAR ,&H1B00
      FOR I=0 TO &H31F
280
290
        READ AS: POKE I, VAL( "&H"+A$)
300
      NEXT
310
320
     PRINT
            Following list is variable list of this program
330 BEEP 0
340 PRINT
350 A=0:CALL A
360 END
370
10000 DATA 8C,C8,2E,A3,E1,02,B8,1E,03,2E,A3,DF,02,2E,A3,E3:'0000H
10010 DATA 02,33,C0,2E,C4,3E,DF,02,B9,00,48,F3,AB,36,A1,A4:'0010H
10020 DATA 06,2E,A3,EE,02,2E,8B,36,EE,02,AD,85,C0,75,03,E9:'0020H
10030 DATA 8E,00,03,C6,2D,02,00,2E,A3,EE,02,AD,2E,A3,E7,02:'0030H
10040 DATA 36,89,36,EA,06,2E,89,36,EA,02,BF,36,00,CD,C4,36:'0040H
10050 DATA 8B,36,EA,06,3C,00,74,CD,3C,0C,75,E4,2E,89,36,EC:'0050H
10060 DATA 02,2E,8B,36,EA,02,0E,07,BF,F0,02,B9,15,00,33,C0:'0060H
            57,F3,AB,5F,8A,44,FF,3C,2A,75,03,AA,EB,08,3C,A1:'0070H
75,04,B8,46,4E,AB,A4,AC,32,E4,3A,E0,74,04,8B,C8:'0080H
10070 DATA
10080 DATA
10090 DATA F3,A4,AC,4E,3C,24,74,10,3C,25,74,0C,3C,21,74,08:′0090H
10100 DATA 3C,23,74,04,3C,28,75,0A,AA,46,AC,4E,3C,28,75,02: 00A0H
10110 DATA AA,46,BF,F0,02,E8,83,00,2E,8B,36,EC,02,E9,80,FF: '00B0H
10120 DATA E8,3A,01,BF,1E,00,CD,C4,CF,51,56,36,A2,02,02,BF:'00C0H 10130 DATA 25,00,B9,01,00,E8,00,02,5E,59,C3,B0,20,E8,E9,FF:'00D0H
10140 DATA E2,F9,C3,56,57,52,51,BB,02,02,BF,34,00,E8,E8,01:'00E0H
10150 DATA 36,A1,02,02,36,8B,1E,04,02,36,8B,16,06,02,50,53:′00F0H
10160 DATA 51,52,B8,06,00,2B,C1,8B,C8,E8,CF,FF,5A,59,5B,58:'0100H
10170 DATA 36,A3,02,02,36,89,1E,04,02,36,89,16,06,02,BF,25: 0110H
      DATA 00,E8,B4,01,59,5A,5F,5E,C3,56,57,51,50,BF,4B,00:'0120H
DATA E8,A5,01,58,59,5F,5E,C3,16,1F,C3,2E,C5,36,DF,02:'0130H
10190
      DATA 8B,D6,2E,3B,36,E3,02,72,05,E8,18,00,EB,EA,BF,F0:'0140H
      DATA 02,E8,73,00,85,C9,75,05,E8,50,00,73,DB,8B,F2,83:'0150H
10220
      DATA C6,40,EB,DC,83,C6,40,2E,89,36,E3,02,2E,3B,36,E5:'0160H
10230 DATA 02,76,07,B0,07,33,FF,CD,C4,CB,83,EE,40,E8,24,00:´0170H
10240 DATA B9,40,00,33,C0,F3,AA,83,EF,40,2E,A1,E7,02,26,89:'0180H
10250 DATA 45,2C,BE,F0,02,B9,2C,00,AC,AA,0A,C0,74,02,E2,F8: 0190H
10260 DATA E8,01,00,C3,06,1E,07,1F,87,FE,C3,B9,0A,00,AD,0B:'01A0H
10270 DATA C0,74,0B,2E,3B,06,E7,02,74,0B,E2,F2,F9,C3,2E,A1:'01B0H
10280 DATA E7,02,89,44,FE,F8,C3,B9,2C,00,AC,0A,C0,74,0F,26:'01C0H
10290 DATA 3A,05,9F,47,9E,74,04,73,01,F9,C3,E2,ED,C3,26,8A:'01D0H
10300 DATA 05,47,0A,C0,75,06,03,F1,4E,33,C9,C3,F9,C3,06,1E:'01E0H
```

```
10310 DATA 07,1F,E8,D2,FF,06,1E,07,1F,C3,16,1F,C3,E8,29,FF:'01F0H
10320 DATA 0E,07,2E,C5,36,DF,02,2E,3B,36,E3,02,74,EC,B0,FF:'0200H
10330 DATA 2E,A2,F0,02,33,C0,2E,A2,E9,02,8B,D6,8B,FE,BE,F0:'0210H
10340 DATA 02,E8,CA,FF,72,0E,85,C9,74,0A,8B,F2,BF,F0,02,B9: 0220H
10350 DATA 2C,00,F3,A4,8B,F2,83,C6,40,2E,3B,36,E3,02,72,DA:'0230H
10360 DATA 2E,A0,F0,02,3C,FF,74,B2,2E,8B,36,DF,02,8B,D6,8B:'0240H
10370 DATA FE,BE,F0,02,E8,97,FF,85,C9,75,0B,52,E8,16,00,5A:'0250H
10380 DATA 8B,F2,B0,FF,88,04,8B,F2,83,C6,40,2E,3B,36,E3,02:'0260H
10390 DATA 72,DB,E9,88,FF,B9,2C,00,2E,80,3E,E9,02,00,75,27:'0270H
10400 DATA 2E, FE, 06, E9, 02, 8B, F2, AC, 0A, C0, 74, 1B, E8, 3A, FE, E2: '0280H
10410 DATA F6,B0,20,E8,33,FE,B9,0A,00,AD,0B,C0,74,05,E8,42:'0290H
10420 DATA FE,E2,F6,E8,17,00,C3,B8,01,00,83,E9,1A,76,02,8B:'02A0H
10430 DATA C1,8B,C8,E8,25,FE,8B,F2,83,C6,2C,EB,D9,50,52,57: 02B0H
10440 DATA 56,51,B8,0D,0A,36,A3,02,02,B9,02,00,BF,25,00,E8:'02C0H
10450 DATA 06,00,59,5E,5F,5A,58,C3,1E,16,1F,CD,C4,1F,C3,00:'02D0H
10460 DATA 00,00,17,00,00,B6,8F,00,00,00,00,00,00,00,00,00.02E0H
```

xfiles.n88のバリアブル・リスト出力サンプル

*COPY.FILE	1250	1330							
*GET.FILE.NAME	1190	1270	1590	1710					
*GET.SEC	1460	1510							
*INIT	1170	1740							
*SET.ATR	1260	1440							
*SKIP	1620	1660							
A	1050								
A\$	1150								
A0\$	1530	1760							
AS	1340	1350	1760	1770	1780				
ATR\$	1520	1680							
D\$	1470	1480	1490	1500	1520	1530			
DIR0\$	1630	1640	1650	1670	1680				
F1	1690	1700	1710						
FA\$	1380	1770							
FB\$	1380	1770							
FD	1100	1240	1630	1640	1650	1790			
FDR\$	1100	1220							
FILE.NAME\$	1210	1220	1230	1240	1500	1670	1690	1700	
FROM.DIRTRK	1630	1640	1650	1790					
FROM.FILE\$	1220	1340							
FROM, MAXTRK	1630	1640	1650	1790					
FROM.SEC	1610	1630	1640	1650	1750				
FROM.SLOT	1600	1610	1620	1670	1680	1750			
OUTPUT	1350								
P	1500	1510	1520						
REC	1360	1400							
TA\$	1380	1780							
TB\$	1380	1780	169					1,212	
TD	1120	1240	1470	1480	1490	1540	1550	1560	1800
TDR\$	1120	1230	11.	Thi					
TO.DIRTRK	1470	1480	1490	1540	1550	1560	1800		
TO.FILE\$	1230	1350	1.000		. ===				
TO.MAXTRK	1470	1480	1490	1540	1550	1560	1800	4= 45	4
TO.SEC	1450	1470	1480	1490	1510	1540	1550	1560	1750
Z	1050								

```
; ×
                     ; ×
                                 VARIABLE LIST FOR PC-9801
                                                                  *
                     ; ×
                      * ×
                             1983 COPYRIGHT BY SYSTEMSOFT (C)
                       : ×
                     ; ×
                      9
                              SSEG
                              ORG
                                      202H
0202
                      DISP_BUF RS
                                      128
                              ORG
                                      6A4H
06A4
                      TXTOP
                              RS
                                      2
                                             ; TEXT TOP
                              ORG
                                      6EAH
06EA
                      TXTPNT
                              RS
                                      2
                                          ; TEXT POINTER
                              CSEG
                              ORG
                                      0000H
  00E8
                              CMD
                                      EQU
                                              0E8H
  002C
                              VAL_LEN EQU
                                              44 ; MAX VARIABLE LENGTH
  0040
                              REC_LEN EQU VAL_LEN+20 ; 2BYTES*10(LINE NO)
  00A1
                              FUNC
                                      EQU
                                              0A1H
                                                     ; DEF FN
                      VALIST:
                                      AX,CS ; SAVE CODE SEGMENT
0000 8CC8
                              MOV
0002 2EA3E102
                              MOV
                                      WORD PTR LTOP+2, AX
0006 B81E03
                              MOV
                                      AX, OFFSET LABEL
0009 2EA3DF02
                              MOV
                                      LTOP, AX; SET LABEL TABLE TOP.
000D 2EA3E302
                              MOV
                                      LPNT, AX : INITIALIZE LABEL TABLE PONTER.
0011 3300
                              XOR
                                      AX,AX
                                            ; CLEAR LABEL TABLE
0013 2EC43EDF02
                                      DI, DWORD PTR LTOP
                              LES
0018 B90048
                              MOV
                                      CX,4800H
001B F3AB
                              REP
                                      STOSW
001D 36A1A406
                              MOV
                                      AX, WORD PTR TXTOP
0021 2EA3EE02
                              MOV
                                      NLINE, AX : INITIALIZE TEXT POINTER.
                      NEXT_LINE:
0025 2E8B36EE02
                              MOV
                                      SI, NLINE, ; LOAD NEXT LINE ADDRESS.
002A AD
                              LODSW
                                              ; LOAD LINK POINTER.
002B 85C0
                              TEST
                                      AX.AX
                                               ; LINK POINTER=0 ?
002D 7503
                 0032
                              JNE
                                      NEXT_LINE10 ; YES THEN PROGRAM END.
002F E98E00
                              JMP
                 00C0
                                      PRO_END
                      NEXT_LINE10:
0032 03C6
                                              : NEXT LINK POINTER.
                              ADD
                                      AX,SI
0034 2D0200
                              SUB
                                      AX,2
0037 2EA3EE02
                              MOV
                                      NLINE, AX
003B AD
                              LODSW
                                              ; GET LINE NO.
003C 2EA3E702
                              MOV
                                      LIN_NO,AX
                      VALIST10:
0040 368936EA06
                              MOV
                                      WORD PTR TXTPNT.SI
0045 2E8936EA02
                              MOV
                                      PNT, SI
004A BF3600
                              MOV
                                      DI,36H : GET 1 ITEM IN TEXT.
004D CDC4
                              INT
                                      OC4H
004F 368B36EA06
                              MOV
                                      SI, WORD PTR TXTPNT
0054 3C00
                              CMP
                                      AL,0 ; END OF LINE ?
0056 74CD
                 0025
                              JE
                                      NEXT_LINE
```

```
0058 3C0C
                                 CMP
                                         AL, OCH : VARIABLE ?
005A 75E4
                   0040
                                 JNE
                                         VALIST10 ; NO THEN LOOP.
005C 2E8936EC02
                                 MOV
                                         PNT10,SI : SAVE NEXT POINT.
0061 2E8B36EA02
                                 MOV
                                      SI, PNT ; LOAD VARIABLE TOP.
0066 0E
                                 PUSH CS
0067 07
                                 POP
                                         ES
0068 BFF002
                                 MOV
                                         DI, OFFSET BUF
006B B91500
                                 MOV
                                         CX,21
006E 33C0
                                 XOR
                                         AX, AX
                                                 ; CLEAR BUFFER
0070 57
                                 PUSH
                                         DI
0071 F3AB
                                 REP
                                         STOSW
0073 5F
                                 POP
                                         DI
                                         AL,-1[SI]
AL,'*'; LABEL ?
0074 8A44FF
                                 MOV
0077 3C2A
                                 CMP
0079 7503
                   007E
                                         VALIST12
                                 JNE
007B AA
                                 STOSB
007C EB08
                                 JMPS
                                        VALIST20
                   0086
                        VALIST12:
                                 CMP
007E 3CA1
                                         AL, FUNC ; DEF FN FUNCTION ?
0080 7504
                   0086
                                 JNE
                                         VALIST20
0082 B8464E
                                       AX, NF
                                 MOV
0085 AB
                                 STOSW
                        VALIST20:
0086 A4
                                MOVSB
                                                 ; FIRST CHR
0087 AC
                                LODSB
                                                 : GET LEN(VAL)-1
0088 32E4
                                         AH, AH
                                 XOR
008A 3AE0
                                 CMP
                                         AH, AL
                                                 ; AL=0 ?
008C 7404
                   0092
                                 JE
                                         VALIST30
008E 8BC8
                                 MOV
                                         CX,AX
0090 F3A4
                                 REP
                                         MOVSB ; MOV BUF VARIABLE NAME.
                        VALIST30:
0092 AC
                                LODSB
                                         ; VARIABLE[$%!#(]
0093 4E
                                        SI
                                DEC
                                         AL, '$'
0094 3C24
                                 CMP
0096 7410
                   00A8
                                 JE
                                         VALIST40
0098 3C25
                                CMP
                                         AL, '%'
009A 740C
                   00A8
                                         VALIST40
                                JE
                                         AL, '!'
009C 3C21
                                 CMP
                                         VALIST40
009E 7408
                   00A8
                                JE
                                CMP
00A0 3C23
                                         AL, "#"
00A2 7404
                   00A8
                                JE
                                         VALIST40
00A4 3C28
                                CMP
                                         AL, ((
                                         VALIST50
00A6 750A
                   00B2
                                JNE
                        VALIST40:
00A8 AA
                                 STOSB
00A9 46
                                 INC
                                        SI
00AA AC
                                LODSB
00AB 4E
                                 DEC
                                         SI
                                         AL, ( (
00AC 3C28
                                 CMP
00AE 7502
                   00B2
                                 JNE
                                         VALIST50
00B0 AA
                                 STOSB
00B1 46
                                INC
                                         SI
                        VALIST50:
00B2 BFF002
                                MOV
                                        DI.OFFSET BUF
                   013B
00B5 E88300
                                CALL
                                         TOUROKU
                                MOV
                                      SI, PNT10 ; LOAD NEXT POINT.
00B8 2E8B36EC02
00BD E980FF
                   0040
                                JMP
                                      VALIST10
```

```
PRO_END:
                               CALL
                                      SORT
00C3 BF1E00
                                               ; DIRECT MODE
                               MOV DI,1EH
00C6 CDC4
                               INT 0C4H
00C8 CF
                               IRET
                                               : FOR FAIL SAFE
                       ; OUTPUT CHR IN AL.
                       OUTCHR:
00C9 51
                               PUSH CX
00CA 56
                               PUSH SI
00CB 36A20202
                                   BYTE PTR DISP_BUF, AL
                               MOV
                                      DI,25H ; OUTPUT TO CURRENT DEVICE
00CF BF2500
                               MOV
00D2 B90100
                               MOV
                                      CX,1
                                              ; 1 CHARACTER
00D5 E80002
                  02D8
                               CALL
                                      ROM
00D8 5E
                               POP
                                      SI
00D9 59
                               POP
                                      CX
00DA C3
                               RET
                       ; PRINT SPC(CX);
                         DISPLAY CX SPACES.
                       SPC:
                                      AL.
00DB B020
                               MOV
00DD E8E9FF 00C9
                               CALL OUTCHR
                               LOOP SPC
00E0 E2F9 00DB
00E2 C3
                             RET
                         DISPLAY LINE NO.
                       9
                       DISP_NO:
00E3 56
                              PUSH
                                            ; SAVE REISITERS
                                      SI
00E4 57
                               PUSH
                                      DI
00E5 52
                               PUSH
                                      DX
00E6 51
                               PUSH
                                      CX
00E7 BB0202
                               MOV
                                      BX, OFFSET DISP_BUF
00EA BF3400
                                      DI,34H ; PRINT VAL(AX)
                              MOV
00ED E8E801
                  02D8
                              CALL
                                      ROM
00F0 36A10202
                                      AX, WORD PTR DISP_BUF ; SAVE NUMBER BX, WORD PTR DISP_BUF+2
                              MOV
00F4 368B1F0402
                              MOV
00F9 368B160602
                              MOV
                                      DX, WORD PTR DISP_BUF+4
00FE 50
                              PUSH
                                      AX
00FF 53
                              PUSH
                                      BX
0100 51
                              PUSH
                                      CX
0101 52
                              PUSH
                                      DX
0102 B80600
                              MOV
                                      AX,6
                                              ; PRINT SPC(6-CX);
0105 2BC1
                              SUB
                                      AX,CX
                                              9
0107 8BC8
                              MOV
                                      CX,AX
                                              .
0109 E8CFFF
                 00DB
                              CALL
                                      SPC
010C 5A
                              POP
                                      DX
010D 59
                              POP
                                      CX
010E 5B
                              POP
                                      BX
010F 58
                              POP
                                      AX
0110 36A30202
                              MOV
                                      WORD PTR DISP_BUF, AX
                                                              ; LOAD NUMBER
0114 36891E0402
                                      WORD PTR DISP_BUF+2,BX
                              MOV
0119 3689160602
                              MOV
                                      WORD PTR DISP_BUF+4,DX
```

```
011E BF2500
                                 MOV
                                          DI,25H
0121 E8B401
                   02D8
                                 CALL
                                          ROM
0124 59
                                 POP
                                          CX
                                                   : LOAD RESISTERS
0125 5A
                                 POP
                                          DX
0126 5F
                                 POP
                                          DI
0127 5E
                                 POP
                                          SI
0128 C3
                                 RET
                            STOP ESC KEY SENSE
                         . 0
                         SENSE:
                                 PUSH
                                          SI
0129 56
012A 57
                                          DI
                                 PUSH
012B 51
                                 PUSH
                                          CX
012C
     50
                                 PUSH
                                          AX
012D BF4B00
                                 MOV
                                          DI,4BH
                   02D8
                                 CALL
                                          ROM
0130 E8A501
                                 POP
0133 58
                                          AX
0134
     59
                                 POP
                                          CX
0135 5F
                                 POP
                                          DI
0136 5E
                                 POP
                                          SI
0137 C3
                                 RET
                         TOUROKU END:
0138.16
                                 PUSH
                                          SS
                                 POP
                                          DS
0139 1F
013A C3
                                 RET
                         9
                              TOUROKU LABEL NAME INTO TABLE
                         9
                         TOUROKU:
                                          SI.DWORD PTR LTOP
013B 2EC536DF02
                                 LDS
                         TOURO10:
0140 8BD6
                                 MOV
                                                   ; SAVE POINTER
                                          DX,SI
0142 2E3B36E302
                                 CMP
                                          SI, LPNT ; COMPARE LAST POINTER
                                          TOURO15 ; IF OVER THEN
0147 7205
                                  JNAE
                   014E
                                          NEW_RECORD ; NEW RECORD.
0149 E81800
                                 CALL
                   0164
                                  JMPS
014C EBEA
                                          TOUROKU_END ; END.
                   0138
                                                      ; ELSE
                         TOURO15:
                                          DI, OFFSET BUF ; CHECK LABEL NAME.
014E BFF002
                                 MOV
0151 E87300
                                          COMPARE
                   01C7
                                 CALL
                                  TEST
                                          CX,CX
0154 8509
                                          TOURO20 ; IF SAME THEN
0156 7505
                   015D
                                  JNE
                                          TUIKA ; ADD INTO LINE NO.
0158 E85000
                   01AB
                                 CALL
                                          TOUROKU_END
015B 73DB
                                  JNB
                   0138
                         TOURO20:
                                                   ; LOAD POINTER
                                 MOV
015D 8BF2
                                          SI,DX
                                          SI, REC_LEN ; NEXT RECORD
015F 83C640
                                  ADD
0162 EBDC
                                  JMPS
                                          TOURO10
                   0140
                         9
                         ; NEW VARIABLE NAME THEN MAKE NEW RECORD
                         NEW_RECORD:
                                          SI, REC_LEN; SET LPNT NEW PNT.
0164 83C640
                                 ADD
0167 2E8936E302
                                 MOV
                                          LPNT, SI
016C 2E3B36E502
                                 CMP
                                          SI, LMAX ; LMAX: LPNT ?
0171 7607
                   017A
                                  JBE
                                          NEW10
                                                   ; IF < THEN
                                 MOV
                                          AL,7
                                                   ; OUT OF MEMORY
0173 B007
                                 XOR
                                          DI, DI
0175 33FF
                                  INT
                                          OC4H
0177 CDC4
```

```
; FOR FAIL SAFE
; ELSE
0179 CB
                                RETE
                        NEW10:
017A 83EE40
                                SUB
                                         SI, REC_LEN ; CLEAR 1 RECORD
017D E82400
                   01A4
                                         CHG ; XCHG SI:DS,DI:ES
                                CALL
0180 B94000
                                MOV
                                         CX, REC LEN
0183 33C0
                                XOR
                                         AX,AX
0185 F3AA
                                REP
                                         STOSB
0187 83EF40
                                SUB
                                         DI, REC_LEN
218A 2EA1E702
                                MOV
                                         AX, LIN_NO ; SET LINE NO.
018E 2689452C
                                MOV
                                         ES: VAL_LENEDI], AX ; SET VARIABLE NAME.
0192 BEF002
                                MOV
                                         SI, OFFSET BUF
0195 B92C00
                                MOV
                                         CX, VAL_LEN
                                         ; FOR REPEAT VARIABLE LENGTH.
                        NEW20:
0198 AC
                                LODSB
0199 AA
                                STOSB
019A 0AC0
                                OR
                                         AL, AL
                                                 ; DETECT END MARK ?
019C 7402
                   01A0
                                JF
                                         NEW END
019E E2F8
                   0198
                                LOOP
                                         NEW20
                        NEW_END:
01A0 E80100
                   01A4
                                        CHG ; XCHG SI:DS,DI:ES
                                CALL
01A3 C3
                                RET
01A4 061E071F
                        CHG:
                                PUSH ES ! PUSH DS ! POP ES ! POP DS
01A8 87FE
                                XCHG DI,SI
01AA C3
                                RET
                            LINE NUMBER WO TUIKA SURU.
                        TUIKA:
01AB B90A00
                                MOV
                                        CX,10 ; 10 LINE NO PAR 1 RECORD
                      TUIKA10:
01AE AD
                                LODSW
01AF 0BC0
                                        AX, AX ; END MARK ?
                                OR
01B1 740B
                                JE
                                        TUIKA20
01B3 2E3B06E702
                                CMP
                                        AX, LIN_NO ; ALREADY EXISTS ?
01B8 740B
                  01C5
                                JE
                                        TUIKA30
01BA E2F2
                                LOOP
                  01AE
                                        TUIKA10
                                              ; CF=1
01BC F9
                                STC
01BD C3
                                RET
                        TUIKA20:
01BE 2EA1E702
                                MOV
                                        AX, LIN NO
01C2 8944FE
                                MOV
                                        -2[SI], AX ; SET LINE NO.
                        TUIKA30:
01C5 F8
                                CLC
                                                 : CF=0
01C6 C3
                                RET
                         COMPARE DS:SI-ES:DI STRINGS
                              OUTPUT : CX == 0 SAME NAME
                                       CX<>0 DIFFERENT NAME
                                        CF=1 THEN SI < DI
                                        CF=0 THEN SI > DI
                        COMPARE:
01C7 B92C00
                                        CX, VAL_LEN
                                MOV
                        CMP10:
01CA AC
                                LODSB
01CB 0AC0
                                        AL, AL
```

```
JE
01CD 740F
                    01DE
                                           CMP40
01CF 263A05
                                  CMP
                                           AL, ES: [DI]
01D2 9F
                                  LAHF
01D3 47
                                  INC
                                           DI
01D4 9E
                                  SAHF
01D5 7404
                                  JE
                                           CMP20 ; CF=0 CX<>0
                    01DB
01D7 7301
                                  JNB
                                           CMP30
                    01DA
01D9 F9
                                  STC
                                           ; CF=1 CX<>0
                         CMP30:
01DA C3
                                  RET
01DB E2ED
                   01CA CMP20:
                                  LOOP
                                           CMP10
01DD C3
                                  RET
                                           ; CF=0 CX=0
                         CMP40:
01DE 268A05
                                  MOV
                                           AL, ES: [DI]
01E1 47
                                  INC
                                           DI
01E2 0AC0
                                  OR
                                           AL, AL
01E4 7506
                                  JNE
                                           CMP50
                   01EC
01E6 03F1
                                  ADD
                                           SI,CX
01E8 4E
                                           SI
                                  DEC
01E9 33C9
                                           CX,CX
                                                  ; CF=0 CX=0
                                  XOR
01EB C3
                                  RET
                         CMP50:
01EC F9
                                          ; CF=1 CX<>0
                                  STC
01ED C3
                                  RET
                         COMPARE_II:
01EE 06
                                  PUSH
                                           ES
                                                   : XCHG ES.DS
01EF 1E
                                  PUSH
                                           DS
01F0 07
                                  POP
                                           ES
01F1 1F
                                  POP
                                           DS
01F2 E8D2FF
                                           COMPARE
                   01C7
                                  CALL
01F5 06
                                  PUSH
                                                   ; XCHG ES, DS
                                           ES
01F6 1E
                                  PUSH
                                           DS
01F7 07
                                  POP
                                           ES
01F8 1F
                                  POP
                                           DS
01F9 C3
                                  RET
                         SEND:
01FA 16
                                  PUSH
                                           SS
01FB 1F
                                  POP
                                           DS
01FC C3
                                  RET
                               SORT LABEL AND DISPLAY
                         9
                         SORT:
01FD E829FF
                   0129
                                  CALL
                                           SENSE
0200 0E
                                  PUSH
                                           CS
0201 07
                                  POP
                                           ES
0202 2EC536DF02
                                  LDS
                                           SI, DWORD PTR LTOP
0207 2E3B36E302
020C 74EC
020E B0FF
                                  CMP
                                           SI, LPNT; LABEL TABLE EXISTS ?
                                                 ; NO THEN END.
                 01FA
                                           SEND
                                  JE
                                           AL, 0FFH
                                  MOV
                                                           ; DUMMY MAX VALUE SET
                                           BYTE PTR BUF, AL
0210 2EA2F002
                                  MOV
0214 3300
                                  XOR
                                           AX, AX
                                                           ; LABEL FLAG CLEAR
0216 2EA2E902
                                  MOV
                                           LFLG, AL
                         SORT10:
021A 8BD6
                                  MOV
                                           DX,SI ; SAVE POINTER
021C 8BFE
                                  MOV
                                           DI,SI
021E BEF002
                                  MOV
                                           SI, OFFSET BUF
0221 E8CAFF
                   01EE
                                  CALL
                                           COMPARE_II ; SI:DS-DI:ES
0224 720E
                   0234
                                  JB
                                           SORT20 : BUF - TABLE
```

```
0226 85C9
                                 TEST
                                          CX.CX
0228 740A
                   0234
                                 JE
                                          SORT20
022A 8BF2
                                 MOV
                                          SI,DX ; MOV LABEL NAME INTO BUFFER.
022C BFF002
                                 MOV
                                         DI, OFFSET BUF
022F B92C00
                                 MOV
                                          CX, VAL_LEN
                                                  ; DI:ES<-SI:DS
                                                  ; BUF (- TABLE
0232 F3A4
                                 REP
                                          MOVSB
                        SORT20:
0234 8BF2
                                 MOV
                                          SI,DX
                                                  ; LOAD POINTER
                                         SI, REC_LEN ; NEXT RECORD
0236 83C640
                                 ADD
0239 2E3B36E302
                                 CMP
                                          SI, LPNT ; END RECORD ?
023E 72DA
                   021A
                                 JB
                                         SORT10
                                                  : NO THEN LOOP
0240 2EA0F002
                                          AL, BYTE PTR BUF
                                 MOV
0244 3CFF
                                 CMP
                                          AL, OFFH ; END MARK ?
0246 74B2
                   01FA
                                 JE
                                                  ; YES THEN END.
                                          SEND
0248 2E8B36DF02
                                 MOV
                                          SI, LTOP
                                                  ; NO
                                                        THEN OUTPUT LABELS.
                        SORT30:
                                                          AND LINE NO.
024D 8BD6
                                                  ; SAVE POINTER
                                 MOV
                                         DX,SI
024F 8BFE
                                 MOV
                                          DI, SI
0251 BEF002
                                 MOV
                                         SI. OFFSET BUF
0254 E897FF
                   01EE
                                 CALL
                                         COMPARE_II
0257 8509
                                 TEST
                                         CX.CX
0259 750B
                   0266
                                 JNE
                                          SORT40
025B 52
                                 PUSH
                                         DX
025C E81600
                   0275
                                 CALL
                                         OUTPUT
025F 5A
                                 POP
                                         DX
0260 8BF2
                                 MOV
                                         SI, DX
                                                  ; LOAD POINTER
0262 B0FF
                                 MOV
                                         AL, OFFH
0264 8804
                                 MOV
                                         [SI], AL ; OUTPUT MARK.
                        SORT40:
0266 8BF2
                                 MOV
                                         SI, DX ; LOAD POINTER
0268 83C640
                                 ADD
                                         SI, REC_LEN; NEXT RECORD
026B 2E3B36E302
                                 CMP
                                         SI, LPNT ; END ?
0270 72DB
                   024D
                                 JB
                                         SORT30
0272 E988FF
                   01FD
                                 JMP
                                         SORT
                        OUTPUT:
0275 B92C00
                                 MOV
                                         CX, VAL_LEN ; MAX VARIABLE LENGTH
0278 2E803EE90200
                                 CMP
                                         LFLG,0
027E 7527
                   02A7
                                 JNE
                                         OUTPUT40
0280 2EFE06E902
                                 INC
                                         LFLG
0285 8BF2
                                 MOV
                                         SI, DX
                                                 ; LOAD POINTER
                    OUTPUT10:
                                                   ; OUTPUT LABEL NAME.
0287 AC
                      LODSB
0288 0AC0
                                 OR
                                         AL, AL
                                                   ; IF END MARK THEN END.
028A 741B
                   02A7
                                 JE
                                         OUTPUT40
028C
    E83AFE
                   00C9
                                 CALL
                                         OUTCHR
028F E2F6
                   0287
                                 LOOP
                                         OUTPUT10 ;
0291 B020
                                         AL,
                                 MOV
0293 E833FE
                   00C9
                                         OUTCHR
                                 CALL
                        OUTPUT20:
0296 B90A00
                                MOV
                                                 : 10 LINE NO IN ONE LINE.
                                         CX.10
                        OUTPUT25:
                                                  ; GET LINE NO.
0299 AD
                                 LODSW
029A 0BC0
                                 OR
                                         AX.AX
029C 7405
                   02A3
                                 JE
                                         OUTPUT30
                                         DISP_NO
029E -E842FE
                   00E3
                                 CALL
                                         OUTPUT25
                   0299
                                 LOOP
02A1 E2F6
```

```
OUTPUT30:
                                          CRLF
02A3 E81700
                   02BD
                                 CALL
02A6 C3
                                 RET
                         OUTPUT40:
02A7 B80100
                                 MOV
                                          AX,1
                                          CX, VAL_LEN-18
02AA 83E91A
                                 SUB
02AD 7602
                   02B1
                                  JNA
                                          OUTPUT50
02AF 8BC1
                                 MOV
                                          AX,CX
                         OUTPUT50:
02B1 8BC8
                                 MOV
                                          CX, AX
02B3 E825FE
                   00DB
                                 CALL
                                          SPC
                         9
02B6 8BF2
                                 MOV
                                          SI.DX
                                                 : POINT LINE NO.
                                          SI, VAL_LEN
02B8 83C62C
                                 ADD
02BB EBD9
                   0296
                                 JMPS
                                          OUTPUT20
                               OUTPUT CRLF TO CURRENT DEVICE
                         ,
                         CRLF:
02BD 50
                                 PUSH
                                          AX
02BE 52
                                 PUSH
                                          DX
02BF 57
                                 PUSH
                                          DI
02C0 56
                                 PUSH
                                          SI
02C1 51
                                 PUSH
                                          CX
02C2 B80D0A
                                 MOV
                                          AX,0A0DH
02C5 36A30202
                                 MOV
                                          WORD PTR DISP_BUF, AX
02C9 B90200
                                          CX,2
                                 MOV
02CC BF2500
                                 MOV
                                          DI,25H
02CF E80600
                   02D8
                                 CALL
                                          ROM
02D2 59
                                 POP
                                          CX
02D3 5E
                                 POP
                                          SI
02D4 5F
                                 POP
                                          DI
02D5 5A
                                 POP
                                          DX
02D6 58
                                 POP
                                          AX
02D7 C3
                                 RET
                         ROM:
02D8 1E
                                 PUSH
                                                  ; SAVE DS
                                          DS
02D9 16
                                 PUSH
                                                  ; DS=60H
                                          SS
02DA 1F
                                 POP
                                          DS
                                                  ; AND CALL ROM.
02DB CDC4
                                 INT
                                          0C4H
02DD 1F
                                 POP
                                          DS
                                                   ; LOAD DS
02DE C3
                                 RET
                         ;*************** WORK AREA ***********
02DF 0000
                        LTOP
                                 DW
                                          0000H
                                                  : LABEL TABLE TOP
02E1 0017
                        LTOP_SEG DW
                                          1700H
                                                  ; ITS SEGMENT
02E3 0000
                        LPNT
                               - DW
                                          0000H
                                                  ; LABEL TABLE POINTER
02E5 B68F
                                 DW 9000H-REC_LEN-10 ; LABEL TABLE MAX OFFSET
                        LMAX
02E7 0000
                        LIN_NO
                                 DW
                                          0000H
                                                 ; LINE NO SAVE AREA
02E9 00
                        LFLG
                                 DB
                                          00H
                                                  ; LABEL FLAG
02EA 0000
                        PNT
                                 DW
                                          0000H
                                                  : LAST TEXT POINT
02EC 0000
                                                  ; TEXT POINTER BUFFER
                        PNT10
                                 DW
                                          0000H
02EE 0000
                        NLINE
                                 DW
                                          0000H
                                                  ; NEXT LINE POINTER
02F0
                        BUF
                                 RS
                                          VAL_LEN : LABEL NAME BUFFER
031C 0000
                                 DW
                                          0000H
                                                 ; FOR FAIL SAFE
                        9
```

15-4 バーティカル・ファイルズ

ディスクのファイルをロードする際、よく FILES を実行して、ファイル名を表示しますね。これですとファイルが横に連なって、区切りがないため、カーソルをロードしたいところへもっていって LOAD" とやっても Syntax error とむなしく表示されるだけです。

次のプログラムを実行すると、例のようにファイル名が1つずつ縦に表示されます。しかも、"マークとドライブ NO. も先頭に付きますのでロードまたは実行したいファイルのところにカーソルを移動させ、LOADや RUN とするだけでファイルのロードができます。

FILES を実行すると、ファイル名を 15 個表示して止まります (15 個に未たないときはそれらを表示して OK が表示されます)。目的のファイルがあればカーソルキーの \uparrow を押します。ファイルの続きを表示するには \downarrow キーを押します。なお、このプログラムは、拡張コマンド解析、スペーススキップ、式解析、ディスク LIO、CRT1文字出力、エラーメッセージ出力、キーセンスなどのルーチンを利用しています。

なお、これは全ドライブ対応となっており、ディスクユニットがいくつ接続されていてもかまいません。

<実行例>

FILES 2

- "2:Tfiles.n98
- "2:Finfo .n98
- "2:D-edit.98
- 2.D edit./o
- "2:Kanji .key
- 2:TSS-V2.0
- 2:kanji .bas
- 2:cursor.
- "2:COPY .MAC
- "2:PkanjI.
- 2:Kdisp .
- "2:TXT .BAS
- 2:kdisp .bas
- 2:VRAM .bas
- "2:HCLS .BAS
 "2:DIR .SRT

Ok

バーティカル・ファイルズ

```
1 'save "Vfiles.n88" : ' Ver. 2.1
100 CLEAR , & H1F00: DEF SEG=& H1F00
110 CLS :PRINT "=== VERTICAL FILES for All Drives ===
120 RESTORE 340
130 FOR I=0 TO &HE5
     READ D$: POKE I, VAL( "&H"+D$)
140
150 NEXT I
160
170 DEF SEG=&H60
180 FL=&H1593
                  -- Extended Command Flag
190 AD=&H159C
200 POKE FL,0:RESTORE 290
210 FOR I=0 TO 7 ' -- Set User Routine Address
     READ D$:D=VAL( "&H"+D$)
220
230
     POKE AD+I.D
240 NEXT I
250 POKE FL,1 ' -- Flag On
260 PRINT "Complete! Now, you can get VERTICAL FILES."
270 END
280 'User Routine Add
300 DATA 07,00,00,1F
310
320
     VERTICAL FILES Machine Code
330
340 DATA 16,1F,3C,A0,F8,74,0B,CB,B0,46,EB,02,B0,05,33,FF
350 DATA CD,C4,56,89,36,EA,06,BF,22,00,CD,C4,89,36,EA,06
360 DATA AC,5E,3C,00,74,20,3C,3A,74,1C,89,36,EA,06,BF,4A
   DATA 00,CD,C4,A0,1A,14,8A,26,03,05,FE,C4,3A,C4,73,C8
380 DATA 3C,00,76,C8,EB,02,B0,01,8A,F0,32,D2,16,07,B4,03
390 DATA 8B,1E,0A,05,C6,47,06,FF,50,CD,B0,0A,E4,75,14,53
400 DATA E8,22,00,5B,C6,47,06,00,58,80,FA,0F,75,03,E8,5A
410 DATA 00,EB,E5,5B,80,FC,37,74,04,8A,C4,EB,91,A1,EA,06
420 DATA A3,E8,06,F9,CB,FE,C2,B9,05,00,B0,20,E8,36,00,E2
430 DATA F9,B0,22,E8,2F,00,8A,C6,0C,30,E8,28,00,B0,3A,E8
440 DATA 23,00,B9,06,00,8A,47,06,E8,1A,00,43,E2,F7,B0,2E
450 DATA E8,12,00,B9,03,00,8A,47,06,E8,09,00,43,E2,F7,BF
460 DATA 40,00,CD,C4,C3,BF,3D,00,CD,C4,C3,32,D2,50,B4,04
470 DATA B0,07,CD,18,F6,C4,04,75,07,F6,C4,20,75,06,EB,EE
480 DATA 58,58,EB,99,58,C3,00,00,00,00,00.00.00.00.00.00
```

```
; Vertical FILES for All Drives
                                                       ; 8 INCH - 5 INCH 2D - 5 INCH 2DD
; COMMAND: FILES n ( n = Drive No.)
                                                       ; Enhanced 1984.2.3 by E.F.
                                                       V AND ARREST THEORY CANNED ARREST THEORY CANNED ARREST CANNED CAN
                                                                          CSEG 1F00H
     1F00
                                                                           ORG 0
                                                       FILES EQU 0A0H
     00A0
                                                                          EQU 6EAH
     06EA
                                                       EXEC
                                                                     EQU 6E8H
                                                       NEXT
    06E8
                                                                          EQU 141AH
                                                       RES
    141A
                                                                          EQU 50AH
                                                       FCB
                                                                                                      ; File Control Block
    050A
                                                       DISKNO EQU 503H
                                                                                                                  ; Total Disk Drive No.
    0503
                                                                           PUSH SS
0000 16
                                                                          CMP AL, FILES
0001 1F
0002 3CA0
0004 F8
                                                       CHECK:
                                                                           CLC
0005 740B
0007 CB
                                                                           JE SPACE
                                         0012
                                                                           RETF
                                                        $ ----
                                                                                                              ; Bad Drive No.
                                                                          MOV AL, 46H
0008 B046
                                                       BADDR:
                                                                           JMPS ERR
000A EB02
                                          000E
000C B005
                                                        ILLEGAL: MOV AL, 5
                                                                                                                : Illegal function call
                                                                                                                ; DISK error
000E 33FF
                                                                       XOR DI, DI
                                                       ERR:
                                                                           INT 0C4H
0010 CDC4
                                                        · ----
                                                        SPACE:
                                                                           PUSH SI
0012 56
0013 8936EA06
                                                                           MOV .EXEC.SI
                                                                                                               : SPACE SKIP
0017 BF2200
                                                                           MOV DI, 22H
                                                                           INT 0C4H
MOV .EXEC,SI
001A CDC4
001C 8936EA06
                                                                                                               : Store Text Pointer
                                                                           LODSB
0020 AC
0021 5E
                                                                           POP SI
                                                                           CMP AL, 0
                                                                                                                : FILES
0022 3C00
                                                                           JE DRIVE1
0024 7420
                                         0046
                                                                                                                : ':' ? FILES : check
                                                                           CMP AL, 3AH
0026 3C3A
0028 741C
                                           0046
                                                                           JE DRIVE1
                                                                           MOV .EXEC,SI
                                                                                                                : EXPRESSION ANALYSIS
002A 8936EA06
                                                                           MOV DI, 4AH
002E BF4A00
                                                                           INT 0C4H
0031 CDC4
                                                                           MOV AL, . RES ; RESULT
0033 A01A14
                                                                           MOV AH, .DISKNO ; Max Drive No.
0036 8A260305
                                                                           INC AH
003A FEC4
                                                                           CMP AL, AH
                                                                                                                  ; BAD DRIVE NO.
003C 3AC4
                                                                           JAE BADDR
003E 73C8
                                           0008
                                                                          CMP AL,0
0040 3C00
0042 7608
                                           000C
                                                                           JBE ILLEGAL
                                                                           JMPS STORE
0044 EB02
                                           0048
                                                                                                                 ; Drive 1
                                                       DRIVE1: MOV AL,1
0046 B001
                                                       STORE: MOV DH, AL
0048 8AF0
                                                                                                                 ; DH <= Drive No.
                                                                           XOR DL, DL
004A 32D2
                                                                                                                ; DL = Counter
004C 16
                                                      DIRGET: PUSH SS
```

```
POP ES ; ES <= 60H 
MOV AH,3 ; DISK LIO BIOS CODE 
MOV BX,.FCB
004D 07
004E B403
0050 8B1E0A05
0054 C64706FF
                                  MOV BYTE PTR 6[BX], 0FFH; FIRST PROCESS
               FILELP: PUSH AX
                                  INT 0B0H ; GET DIRECTORY OR AH, AH
0058 50
0059 CDB0
005B 0AE4
005D 7514 0073
                                 JNE ERROR
005F 53
                                  PUSH BX
0060 E82200 0085
                                  CALL FILED ; Filename Display
0063 5B
                                  POP BX
0064 C6470600
                                  MOV BYTE PTR 6[BX],00H ; NEXT PROCESS
006C 7503 0071 JNE NXT
006E E85A00 00CB CALL KEYSEN ; WAIT FOR KEYIN
0071 EBE5 0058 NXT: JMPS FILELP
               ERROR: POP BX
0073 5B
                                  CMP AH,55 ; Dummy POP
JE PEND
0074 80FC37
                                                   ; Directory End
                007D
0077 7404
0079 8AC4
                                  MOV AL, AH
                                                   : Else DISK error
                000E
007B EB91
                                  JMPS ERR
                                  MOV AX, .EXEC
                         PEND:
007D A1EA06
0080 A3E806
                                  MOV . NEXT, AX
                                  STC
0083 F9
                       PBACK: RETF
0084 CB
                                                   : END OF MAIN
                         FILED: INC DL ; COUNTER INCREMENT MOV CX,5 ; ____ "DNO.:

      0085 FEC2
      FILED:
      INC DL

      0087 B90500
      MOV CX,5

      008A B020
      LP2:
      MOV AL,20H

      008C E83600
      00C5
      CALL DISP

      008F E2F9
      008A
      LOOP LP2

0085 FEC2
                                  MOV AL, "
0091 B022
0093 F82F00 00C5
0096 8AC6
                                  CALL DISP
                                                  ; DRIVE NO.
                                  MOV AL, DH
                                  OR AL,30H
CALL DISP
0098 0C30
                                                   ; Convert to ASCII
009A E82800
                00C5
                                  MOV AL, ':'
009D B03A
009F E82300 00C5
                                  CALL DISP
00A2 B90600
                                  MOV CX,6
00A5 8A4706 LP3: MOV AL,6[BX] ; Filename Display 00A8 E81A00 00C5 CALL DISP
00AB 43
                                  INC BX
00AC E2F7 00A5
                                LOOP LP3
                                  MOV AL, '. '
00AE B02E
                               CALL DISP
00B0 E81200
                    00C5
                                  MOV CX,3
              LP4: MOV AL,6EBX3
00C5 CALL DISP
INC BX
00B3 B70300
00B6 8A4706
E80900
00B3 B90300
00BC 43
00BD E2F7
                              INC BX
LOOP LP4
                 00B6
```

	BF4000 CDC4		CRLF:	MOV DI,40H INT 0C4H	9	CR/LF INT CALL
00C4	C3		BACK:	RET		
	BF3D00 CDC4 C3		DISP:	MOV DI,3DH INT 0C4H RET	•	ONE CHR DISPLAY
00CB	32D2		KEYSEN:	XOR DL,DL PUSH AX		
00CE 00D0	B404 B007		KEY:	MOV AH,04H MOV AL,07H	9	KEY SENSE
00D4	CD18 F6C404 7507	00E0		INT 18H TEST AH,04H JNE UP	;	[CURSOR UP]
00D9 00DC	F6C420 7506 EBEE	00E4 00CE		TEST AH, 20H JNE DOWN JMPS KEY	9	CCURSOR DOWN]
00E0 00E1 00E2		007D	UP:	POP AX POP AX JMPS PEND	9	Dummy STACK BACK BACK TO BASIC
00E4 00E5	V 27 (127)		DOWN:	POP AX RET		Restore AX RET TO MAIN
			,	END		

		NARA TO	

0/19

付 録

- 付録-1 マシン語プログラム・ソースリスト
- 付録-2 ROM内ルーチンのINTによる利用
 - (1) I N T 割り込みベクター覧表
 - (2) INT C4Hのソフトウェア インターフェイスの説明 (インタプリタ内のルーチンの利用)
- 付録-3 ワークエリア一覧表
 - (1) システム共通域
 - (2) BASIC LIOT-7IUP
 - (3) シンボルテーブルのワークエリア
- 付録-4 1/0ポート-覧表
- 付録-5 コマンド・ステートメント・関数処理 アドレス一覧表
- 付録-6 コントロールコード一覧表
- 付録-7 エラーメッセージ一覧表
- 付録-8 プリンタ機能-覧表 (PC-8821/22・PC-8023 ・NK-3618-21/22)
- 付録-9 キャラクタコード表
- 付録-10 USING文フォーマット一覧表
- 付録-11 Z-80・8086二-モニック対応表

は第一名 ROMEN - F コンドル Takeを対応

医第一管 1 医原内的下丛下的

Support - Light Confession

表表一 U. 10-0 E-毅力

CHARLY T. L. S. (n)

BASIC LION-PLES

机械工工工程的第三人称单数

製造物製・日本ストラインド・日本文目 日本の対

変援一下 プロマ

原列ート・ロオーロイベロ 3一般社

を第一と・サース・フーラエ マー歌か

世界-3個代くして、8一級が

STREET STREET

NK - 318-21 - 23

ディーにからなり キーを一部が

受験一個 US いりつ スプローク・オー教師

現場はマッコラー工設は・19一下 ドー盛か

付録 - 1 マシン語プログラム・ソースリスト

付録1 マシン語プログラム・ソースリスト

本文中のマシン語のプログラムは解説のためにソースリストもあわせて示していますが、ここでは、BASICのDATA文中にあるマシン語プログラムのソースリストを掲載します。8086のアセンブリ言語でのプログラミングやPC-9801の解析などの参考になれば幸いです。具体的な使い方・内容は、各章を参照して下さい。

- 1. テキスト画面の2ページ目を利用
- 2. マシン語によるG-VRAM直接アクセス法
- 3. ファンクションキー退避・復活
- 4. インターリーブ13フォーマット
- 5.8インチIDリーダー
- 6. テキスト画面コピー
- 7. グラフィック画面コピー
- 8. PRINT/LPRINT (CALL文のルーチン)
- 9. PRINT/LPRINT (CMD ON/OFF)
- 10. 漢字フォントをビットイメージで出力

1. テキスト画面の2ページ目を利用

```
* USE TWO TEXT VRAMS
                   ;* Calling sequence ...
                   ;* DEF SEG=&H1F00 : VRAM=&H0
                  ;* A%=0:CALL VRAM(A%) 'Transfer
;* A%=1:CALL VRAM(A%) 'Restore
                   ; TEXT VRAM1 Segment
; TEXT VRAM2 Segment
                           EQU 0A000H
                   VRAM1
 A000
                   VRAM2
                           EQU 0A100H
 A100
                                          ; Attribute1 Segment
                          EQU 0A200H
                   ATTR1
 A200
                                      ; Atrribute2 Segment
                           EQU 0A300H
                   ATTR2
 A300
                   NWORD
                           EQU 07FFH
                                          ; No. of Words to Transfer
 07FF
                   GETP:
                           LES SI, [BX]
                                          ; Get parameter form
0000 C437
                           MOV AX, ES: [SI] ; BASIC CALL 'AX=A%
0002 268B04
0005 3D0000
                           CMP AX,0
                           JE TRANS
                                           : IF A%=0 THEN TRANSFER
              0010
0008 7406
                           CMP AX,1
000A 3D0100
                                          ; IF A%=1 THEN RESTORE
; IF NONE THEN BASIC
                           JE RESTR
000D 7414
              0023
                   BACK:
                           IRET
000F CF
                                           ; VRAM1 --> VRAM2
                           MOV AX, VRAM1
                   TRANS:
0010 B800A0
                           MOV BX, VRAM2
0013 BB00A1
                           CALL BLOCKT
                                        ; BLOCK Transfer
              0036
0016 E81D00
                           MOV AX, ATTR1
                                           ; ATTR1 --> ATTR2
0019 B800A2
                           MOV BX, ATTR2
001C BB00A3
                           CALL BLOCKT
              0036
001F E81400
                                           ; Back to BASIC
0022 CF
                           IRET
                   RESTR:
                           MOV AX, VRAM2
                                           : VRAM2 --> VRAM1
0023 B800A1
                           MOV BX, VRAM1
0026 BB00A0
                           CALL BLOCKT
0029 E80A00
              0036
                           MOV AX, ATTR2
                                           ; ATTR2 --> ATTR1
002C B800A3
                           MOV BX, ATTR1
002F BB00A2
                          CALL BLOCKT
0032 E80100
              0036
                                           ; Back to BASIC
                           IRET
0035 CF
                   BLOCKT: MOV DS, AX
                                           ; Source Segment
0036 8ED8
                                           ; Destination Segment
                           MOV ES, BX
0038 8EC3
                                           ; Source Offset
                           XOR SI,SI
003A 33F6
                                           ; Destination Offset
003C 33FF
                          XOR DI, DI
                                           ; Increment Mode
003E FC
                           CLD
                           MOV CX, NWORD
                                          ; No. of Words
003F B9FF07
                           REP MOVSW
                                           ; Move String Word
0042 F3A5
                           RET
0044 C3
                           END
```

2. マシン語によるG-VRAM直接アクセス法

```
;* High Speed and RANDOM CLS
                    ;* Calling sequence ...
                  ;* DEF SEG=&H1F00 : HCLS=0
                  * CALL HCLS(A%,B%)
                                                         *
                   BLUE
  A800
                           EQU 0A800H
                           EQU 0B000H
EQU 0B800H
                    RED
                    GREEN
  B800
  00A0
                    PORT1
                           EQU 0A0H
  00A2
                    PORT2
                           EQU 0A2H
                           CSEG
                           ORG 0
                           LES SI,4CBX] ; GET PAPAMETERS MOV AX,ES:CSI] ; AX=A%
                    GPARA:
0000 C47704
0003 268B04
0006 8B37
                           MOV SI, [BX]
0008 268B1C
                           MOV BX,ES:[SI] ; BX=B%
              COMP:
000B 3D0000
                           CMP AX,0
                                         ; MODE SELECT
000E 7406
                0016
                           JE MODE0
                                         ; ALL CLEAR
0010 3D0100
                           CMP AX,1
0013 742D
                           JE MODE1
                                        ; RANDOM CLEAR
              of Nost;
0015 CF
                           IRET
                                          : BACK TO BASIC
0016 E8EF00
                0108 MODE0:
                           CALL WAIT
                                         ; GDC CHECK
                :
0019 B00C
                           MOV AL, OCH
                    OFF:
                                          : DISPLAY OFF
001B E6A2
                           OUT PORT2, AL
                  .
001D B800A8
                           MOV AX, BLUE
                    ALL:
                                          ; CLEAR BLUE
0020 E81100
                0034
                           CALL CLS
0023 B800B0
                           MOV AX, RED
                                          : CLEAR RED
                0034
0026 E80B00
                           CALL CLS
0029 B800B8
                           MOV AX, GREEN
                                          : CLEAR GREEN
002C E80500
               0034
                           CALL CLS
002F B00D
                    ON:
                           MOV AL. ODH
                                         ; DISPLAY ON
                           OUT PORT2, AL
0031 E6A2
0033 CF
                                         ; BACK TO BASIC
                    BACK:
                           IRET
0034 B9FF3F
                    CLS:
                           MOV CX,3FFFH
                                        : 32K CLEAR
0037 8EC0
                           MOV ES, AX
0039 BF0000
                           MOV DI,0
003C 33C0
                           XOR AX, AX
003E FC
                           CLD
003F F2AB
                           REPNE STOSW
0041 C3
                           RET
                                         ; RETURN TO ALL
                    9
                    9
```

0045 0048 004A 004D	83FB02	0108 0055 0093	MODE1:	CALL WAIT CMP BX,1 JE CURT CMP BX,2 JE SHUT CMP BX,3	9	RANDOM CLEAR CURTAIN CLEAR SHUTTLE CLEAR
0052	7473	00C7	;	JE BUB	9	BUBBLE CLEAR
0054	CF		REFIX	IRET	9	IF NONE THEN RETURN
0058 005B 005E 0061	B800A8 E80D00 B800B0 E80700 B800B8	0068 0068	CURT:	MOV AX,BLUE CALL CTSUB MOV AX,RED CALL CTSUB MOV AX,GREEN	,	CURTAIN CLEAR
0067		0068	CTCUDA	IRET		RETURN TO BASIC CURT SUB
0068 006A 006D	E80B00	0078	CTSUB:	MOV BL,7 CALL CTSUB1 MOV BL,3	ý	CORT SOB
the second second	E80600	0078		CALL CTSUB1 MOV BL,0		
0074 0077 0078	E80100 C3 8ED8	0078	CTSUB1:	CALL CTSUB1 RET MOV DS,AX		RETURN TO CURT CURT SUB1
007F	B95000 51		L80:	XOR DI,DI MOV CX,50H PUSH CX	9	80 LINES
0084 0086 0089	B99001 881D 83C750 E0F9	0084	L400:	PUSH DI MOV CX,190H MOV EDIJ,BL ADD DI,50H LOOPNE L400	,	400 DOTS
008F	83C701 59	30 0		POP DI ADD DI,1H POP CX		
0090 0092		007F		LOOPNE L80 RET	9	RETURN TO CTSUB
0096 0099 009C 009F	B800A8 E80D00 B800B0 E80700 B800B8 E80100	00A6 00A6	SHUT:	MOV AX,BLUE CALL SSUB1 MOV AX,RED CALL SSUB1 MOV AX,GREEN CALL SSUB1	;	SHUTTLE CLEAR
00A5		DONO	. 119	IRET	9	RETURN TO BASIC
	33DB B9FF7C		SSUB1:	MOV DS,AX XOR BX,BX MOV CX,7CFFH	•	SHUT SUB1
00AD 00B0 00B2 00B5 00B7 00B8 00B9 00BA	E81200 87CB E80D00 87CB 43 43 49 49 8AC5	00C2	NDONE:	CALL SSUB2 XCHG CX,BX CALL SSUB2 XCHG CX,BX INC BX INC BX DEC CX DEC CX MOV AL,CH		
00BD 00BF		00AD		CMP AL,7FH JNE NDONE		

```
RET
                                                                                                                                                                                      ; RETURN TO SHUT
                                                                                                                                           MOV BYTE [BX],0 ; SHUT SUB2
 00C2 C6470100 SSUB2:
 00C6 C3
                                                                                                                                           RET
                                                                                                                                                                                                              : RETURN TO SSUB1
 00C7 B9F51E BUB:
                                                                                                                                           MOV CX,7925 ; CX = PATTERN
                                                                                                                                         MOV AX, BLUE
 00CA B800A8
 00CD E80D00 00DD
                                                                                                                                           CALL BUB1
                                                                                                                                          MOV AX. RED
 00D0 B800B0
 00D3 E80700 00DD
                                                                                                                                         CALL BUB1
 00D6 B800B8
                                                                                                                                          MOV AX, GREEN
                                                                                                                      CALL BUB1
 00D9 E80100 00DD
 00DC CF
                                                                                                                                                                                                              ; RETURN TO BASIC
| 00DD 8ED8 | BUB1: MOV DS,AX | XOR BX,BX | XOR DX,DX | PUSH CX | PUSH CX | CAN BE |
00E3 51
00E4 D0FD SHIFT: SAR CH,1
00E6 D0D9 RCR CL,1
00E8 7207 00F1 JB BELOW
00EA D0EE SHR DH,1
00EC D0DA RCR DL,1
### DUEL SHR DH,1
### DUEL DUDA
### DUEL DUDA
### DUEL DUDA
### DUEL DUDA
### DEC DUDA
### DUEL DUDA
### DEC DUDA
### DEC DUDA
### DUEL DUDA
### DEC DX
### DH,1
### 
                                                               DEC DX
MOV AL,DH
OR AL,DL
JNE CONT
RET; RETURN TO BUB
 0100 4A
0101 8AC6
0103 0AC2
0105 75EB
 0107 C3
                           A RETURN TO CTSUS
                                                                                                    GDC STATUS CHECK
                                   KABLO AUTTURE ; SHUTTLE CLEAN
                                                                                                      WAIT:
                                                                                                      EMPTY: IN AL, PORT1 ; FIFO EMPTY CHECK TEST AL, 04H
 0108 E4A0
 010A A804
                                              0108
 010C 74FA
                                                                                                                                           JZ EMPTY
 010E E4A0 VSYNC:
                                                                                                                                         IN AL, PORT1 ; VSYNC CHECK
TEST AL, 20H
JZ VSYNC
 0110 A820
0112 74FA 010E
                                                                                                       NDRAW: IN AL, PORT1
 0114 E4A0
 0116 A808
                                                                                                                                           TEST AL,08H
 0118 75FA
                                                     0114
                                                                                                                               JNZ NDRAW
 011A C3
                                                                                                                                            END
```

3. ファンクションキー退避・復活

```
Function Key Save & Restrore
                        Calling sequence...
                       DEF SEG=&H1F00
                       FK=0
                        A%=0:CALL FK(A%) ' Save
                     9
                        A%=1:CALL FK(A%) ' Restore
                     9
                     9
 1F00
                          CSEG 1F00H
 0378
                     FUNCKY EQU 0378H
                                           : 180 bytes=90 words
 005A
                     LEN EQU 90
                         ORG 0000H
0000 C537
                     CALL: LDS SI, [BX]
                                           ; AX=A%
0002 8B04
                          MOV AX, [SI]
0004 16
                            PUSH SS
0005 5B
                            POP BX
                                            : BX=60H
0006 0E
                            PUSH CS
0007 59
                            POP CX
                                            ; CX=1F00H
0008 0E
                            PUSH CS
                            POP DS
                                            ; DS=1F00H
0009 1F
000A BE7803
                            MOV SI, FUNCKY
                            MOV DI, OFFSET FKBUF
000D BF2300
                            OR AX, AX
0010 0BC0
                            JZ SAVE
0012 7404
                0018
                                           ; IF AX=0 THEN SAVE
                            XCHG BX,CX
                     RESTR:
0014 87D9
                            XCHG SI,DI
0016 87F7
                     SAVE:
0018 8EDB
                            MOV DS, BX
                            MOV ES,CX
001A 8EC1
001C FC
                            CLD
001D B95A00
                            MOV CX, LEN
                            REP MOVSW
0020 F3A5
                                            ; Word ransfer
0022 CF
                            IRET
                                            ; Back to BASIC
                            RW 90
0023
                     FKBUF
                                            ; Key Buffer
                            END
```

4. インターリーブ13フォーマット

```
; Interleave 13 Formatting
                     ; CALL FORM13(STS, CYL, SF, SECLEN)
                     ; SECLEN=0 OR 1 (0:128 BYTE,1:256 BYTE)
                     9
 1000
                        CSEG 1D00H
                        ORG 0
                     FORM13: MOV CX, 10[BX]
0000 8B4F0A
                            MOV ES,CX
0003 8EC1
                          MOV SI,8EBXJ
0005 8B7708
0008 268A24
                            MOV AH, ES: [SI]
                          MOV CX,6[BX]
000B 8B4F06
000E 8EC1
                            MOV ES,CX
0010 8B7704
                            MOV SI,4[BX]
                          MOV DH, ES: [SI]
0013 268A34
                     9
0016 8B4F02
                            MOV CX, 2[BX]
0019 8EC1
                            MOV ES,CX
                            MOV SI, 0[BX]
001B 8B37
                            MOV DL, ES: [SI]
001D 268A14
                            PUSH BX ; SAVE BX TO RETURN PARA MOV BL, AH
0020 53
0021 8ADC
0023 0E
                            PUSH CS
                                           ; ES<=CS
0024 07
                            POP ES
                            MOV BP, OFFSET DTBUF
0025 BD6800
                     ; BL=CYLINDER, DH=SURFACE, DL=SECTOR LENGTH
0028 B91A00
                     TABLM: MOV CX,26
002B 8BF5
                            MOV SI, BP
002D 26881C
                     TABLM1: MOV ES:[SI],BL
0030 26887401
                            MOV ES:1[SI], DH
0034 26885403
                            MOV ES:3[SI],DL
                            ADD SI,4
0038 83C604
003B E0F0
              002D
                            LOOPNZ TABLM1
              dente :
                            MOV AL, DL
003D 8AC2
003F 0AC0
                            OR AL, AL
                             JNE TYPE_D
0041 7505
                0048
                            MOV AX, 1D91H
                                          ; SINGLE TYPE, DRIVE 2
0043 B8911D
                004B
                            JMPS BIOSUB
0046 EB03
                                           ; DOUBLE TYPE, DRIVE 2
0048 B8915D
                     TYPE_D: MOV AX,5D91H
                     BIOSUB: MOV CL, BL
004B 8ACB
                            MOV CH, DL
004D SAEA
                            MOV BX, 104
004F BB6800
0052 B240
                            MOV DL, 40H
                                           ; 40H='@'
                     0
                             INT 1BH
0054 CD1B
                            POP BX
                                           : RESTORE BX
0056 5B
0057 7203
                005C
                             JC ERROR
                            MOV AX,0
0059 B80000
                   ERROR:
                            MOV CX,14EBX3
005C 8B4F0E
                            MOV ES,CX
005F 8EC1
```

SEC SECURITY COMPA	8B770C 268904			/ SI,12EB) / ES:ESI],					
0067	CF	BACK:	IRE	Teamerake Of 18 not	;	BACK	то	BASIC	
006C 0070 0074 0078 007C 0080 0084 0088 0090 0094 0098 009C 00A0 00A4 00A8 00AC 00B0 00B4	00000100 00000E00 00000200 00000700 00000300 00001000 00001100 00001200 00001200 00001300 00001300 00001400 00001400 00001400 00001400 00001500 00001500 00001600 00001700 00001700 00001700 00001700 00001700 00001700	DTBUF	DB D	0,0,05H,0 0,0,12H,0 0,0,06H,0 0,0,13H,0					
00C4 00C8	00000C00 00001900 00000D00 00001A00		DB DB	0,0,0CH,0 0,0,19H,0 0,0,0DH,0 0,0,1AH,0	3				
9900	SSSTAGE	;	ENI		o O				

5.8インチIDリーダー ①セクタリード

```
* READ ID for 8" FD
              * CALLING SEQUENCE
                                                     *
              , ×
                      CLEAR ,&H1A00:DEF SEG=&H1A00
                                                     *
              ; ×
                      CC=cylinder address
              ; *
                      H =head address
                                                     ¥
                                                     *
                      READID=0:CALL READID(CC,H)
              ; ×
              ** RETURN INFORMATION
                                                     *
                      from &H1A10 (AX,BX,CX,DX,...)
              ; ×
                      BIOS RETURN CODE
                                                     ¥
              * ×
                         AH : STATUS
              ; ×
                        CH : SL(0,1,2,3)
              ; ×
                        CL : CC
              ; ×
              ; ×
                         DH : H
                                                     *
                                                     *
                           DL : RR
              READID:
0000 C47704
                      LES SI,04[BX]
                                            ,
                                             ; get cylinder adr.
0003 268A0C
                      MOV CL, ES: [SI]
                              SI,00[BX]
0006 C437
                      LES
0008 268A34
                      MOV
                             DH, ES: [SI]
                                             ; get head adr.
000B 8CC8
                      MOV
                              AX,CS
000D 8ED8
                      MOV
                             DS, AX
                                             ; set data segment adr.
000F B8915A
                      MOV
                          AX,5A91H
                                             ; set BIOS ID
                                                 & device/unit adr.
                                              ; clear B Reg.
0012 33DB
                         XOR
                                BX,BX
0014 32ED
                         XOR
                                                     C
                                                       Req.
                                CH, CH
                                              9
                                                     D Reg.
                         XOR
0016 32D2
                                DL, DL
                                              9
                   RTY:
0018 89870001
                         MOV
                                                     A Reg.
                                 0100HEBXJ.AX
                                              ; save
                                                     B Reg.
001C 899F0201
                         MOV
                                0102HCBXJ,BX
                                              ,
                                                     C Reg.
0020 898F0401
                         MOV
                                 0104HEBXJ,CX
                                              9
                                                     D Reg.
                                0106HCBXJ,DX
0024 89970601
                         MOV
                                              ; call
                                                     BIOS
0028 CD1B
                         INT
                                1BH
                                              ; branch if normal
002A 7336
              0062
                         JNB
                                OK1
002C F6C4E0
                         TEST
                                AH. ØEØH
002F 751B
                                              : branch if Missing Data
              004C
                         JNZ
                                RTY1
0031 F6C4C0
                         TEST
                                AH.0C0H
                                              ; branch if No Data
0034 7516
              004C
                         JNZ
                                RTY2
0036 F6C460
                         TEST
                                AH,060H
                                              ; branch if Not Ready
0039 7500
              003B
                         JNZ
                                RET1
                         TEST
                                AH.040H
                   9
                                              ; branch if Equip. check
                         JNZ
                                RET1
003B 89870001
                   RET1: MOV
                                0100HCBXJ,AX
                         MOV
                                              9
003F 899F0201
                                0102HCBXJ,BX
0043 898F0401
                         MOV
                                0104HEBXJ,CX
                                              9
0047 89970601
                         MOV
                                0106HCBXJ,DX
                                              ; return to BASIC
004B CF
                         IRET
```

	RTY1: RTY2:		; execute when normal
004C 86A70101	XCH	G AH,0101HEBXJ	; recover AH
0050 878F0401 0054 87970601 0058 80FC1A 005B 74DE	XCH XCH CMF 003B JE	IG 0106HEBXJ,DX	; CX; DX; return if double
005D B41A	MOV	AH,1AH	; change double
005F E9B6FF	0018 JMF	RTY	; and retry it
	; OK1:		; execute when normal
0062 8AA70101	MOV	AH,0101HEBXJ	; set single density
0066 878F0401 006A 87970601 006E 83C308 0071 81FBD000 0075 7DC4 0077 E99EFF	XCH XCH ADI CMF 003B JGE 0018 JMF ENI	G 0106HEBXJ,DX BX,08H BX,208 RET1 RTY	recover CX DX add entry size branch if over try next sector
8インチIDリーダ ②トラックリー			
	;* CAL ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;*	**************************************	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
0000 8CC8 0002 8ED8	READID	: MOV AX,CS MOV DS,AX	; ; set data segment adr.
0004 B8915A		MOV AX,5A91H	; set BIOS ID

XOR BX,BX

0007 33DB

; & device/unit adr. ; clear B Reg.

```
XOR CX,CX ; C Reg. XOR DX,DX ; D Reg.
0009 3309
000B 33D2
                         MOV
                              0100H[BX], AX; save A Reg.
000D 89870001
                              0102HEBX1,BX ;
0011 899F0201
                         MOV
                                                  B Req.
                              0104HEBX],CX ;
0015 898F0401
                         MOV
                                                  C Reg.
                              0106HEBXJ,DX; D Reg.
                         MOV
0019 89970601
001D CD1B
                       INT
JNB
                              1BH ; call BIOS
001F 7336 0057
                              OK1
                                           ; branch if normal
0021 F6C4E0
0024 751B 0041
                         TEST AH, 0E0H
                         JNZ
                              RTY1
                                           ; branch if Missing
                                                       Address mark
                        TEST AH,0C0H
0026 F6C4C0
0029 7516 0041
0029 7516
002B F6C460
0030
                        JNZ RTY2
                                           ; branch if No Data
                         TEST AH,060H
                         JNZ
                              RET1
                                           ; branch if Not Ready
                         TEST AH,040H
                         JNZ
                              RET1
                                           ; branch if Equip. Check
0030 89870001
                         MOV
                 RET1:
                              0100HCBX],AX ;
0034 899F0201
                              0102HEBX],BX ;
                         MOV
                              0104HEBXJ,CX;
0106HEBXJ,DX;
0038 898F0401
003C 89970601
                         IRET
0040 CF
                                           ; return to BASIC
                  RTY1:
                  RTY2:
                                           ; execute when MA or ND
                         XCHG AH,0101HEBX]; recover AH
0041 86A70101
                         XCHG 0104HEBX],CX ;
0045 878F0401
                                                      CX
                         XCHG 0106HEBXJ,DX ;
                                                  DX
0049 87970601
                         CMP AH, 1AH
004D 80FC1A
0050 74DE
            0030
                         JE
                              RET1
                                             return if double
0052 B41A
                             AH,1AH ; chenge double
                         MOV
0054 E9B6FF 000D
                                              and retry it
                  OK1:
                                          ; execute when normal
0057 B45A
                         MOV
                             AH,5AH
                                          9
                                              set single density
0059 878F0401
                         XCHG 0104HEBX],CX; recover CX
                         XCHG 0106HEBXJ,DX ; DX
ADD BX,08H ; BX = BX + 8
005D 87970601
0061 83C308
0064 80C601
                         ADD
                             DH, 01H
                                              count up Head adr.
                                          9
0067 80FE01
                         CMP
                              DH.01H
                                          9
006A 74A1
                              RTY
DH, DH
             000D
                         JE
                                              branch if overflow
                                         9
006C 32F6
006E 80C101
                        XOR
                                      ;
                                              set Head address = 0
                        ADD CL,01H ;
                                               add 1 to cylinder
                              CL,4DH ;
0071 80F94D
                         CMP
0074 7DBA
             0030
                         JGE
                              RET1
                                               branch if over
0076 E994FF 000D
                       JMP
                              RTY
                                          9
                                              try next truck
                         END
```

6. テキスト画面コピー

```
****************
                        ** TEXT COPY ROUTINE
                        ;* CALL TXT(S%,E%)
                        ; ****************
                        GETP:
                                LES SI,00HEBX]
0000 C437
                                MOV CX, ES: [SI]
                                                ; CX=E%
0002 268B0C
                                LES SI,04H[BX]
0005 C47704
                                MOV BX, ES: [SI]
                                                ; BX=S%
0008 268B1C
                        PREP:
                                MOV AX, 0A000H
                                                 : TEXT SEGMENT
999B B899A9
                                MOV DS, AX
000E 8ED8
                        OUTLP:
                                PUSH BX
                                                 ; SAVE START
0010 53
                                XOR SI,SI
                                                 ; SI=0 ONE LINE (0-159)
0011 33F6
                                MOV AX, BX
0013 8BC3
                                MOV DX,160
                                                  ; 160 BYTES SKIP
0015 BAA000
                                                  ; AX=AX*160
0018 F7E2
                                MUL DX
001A 8BD8
                                MOV BX, AX
                        INLP:
                                LEA DI, [BX+SI] ; DI=EFFECTIVE ADD
001C 8D38
001E 8A05
                                MOV AL, [DI]
                                 CMP AL, 31
0020 3C1F
0022 7702
                   0026
                                 JA NEXT
0024 7A04
                                 JP MVAL
                   002A
0026 3CF8
                                 CMP AL, 248
                        NEXT:
                                                  : LPRINT CHR$(AL)
0028 7202
                                 JB LPT
                   002C
                                 MOV AL, '
                        MVAL:
                                                  : LPRINT SPACE
002A B020
002C E80F00
                   003E LPT:
                                 CALL LPRINT
002F 46
                                 INC SI
                                 INC SI
0030 46
                                 CMP SI,160
                                                  : END ?
0031 81FEA000
                                 JNE INLP
                   001C
0035 75E5
                        9
                                 POP BX
                                                  : RESTORE LINE CONTER
0037 5B
                                 INC BX
0038 43
                                 CMP BX,CX
                                                  : END OF LINE ?
0039 3BD9
                                 JNE OUTLP
003B 75D3
                   0010
                                                  : RETURN TO BASIC
003D CF
                                 IRET
                        LPRINT: PUSH SI
003E 56
003F B411
                                                  ; LPRINT SUB
                                 MOV AH, 11H
                                 INT 1AH
0041 CD1A
                                 POP SI
0043 5E
                                                  ; RETURN TO MAIN
0044 C3
                                 RET
                                 END
```

7. グラフィック画面コピー ①カラー対応画面コピー (640×200モード)

```
: ************
                      ;* COPY GRAPHICS *
                       :* SC200.A86 *
                      * 640 X 200 MODE*
                      0000 1E
                             PUSH DS
                                         ; SEG REG INIT
0001 0E
                              PUSH CS
0002 0E
                              PUSH CS
0003 1F
                              POP DS
0004 07
                              POP ES
0005 BBB000
                      PINIT: MOV BX, ES: OFFSET PRINTI
0008 B90A00
                              MOV CX, OAH
000B E88F00
               009D
                              CALL LPRINT
                                             ; ESC; "M", ">", "T16"
000E 8C16C600
                      SSAVE:
                              MOV SSS,SS
                                             ; STACK SAVE
0012 8926C800
                              MOV SPS, SP
0016 8CD8
                              MOV AX,DS
MOV SS,AX ; SET USER STACK
0018 8ED0
001A BC4A01
                              MOV SP, OFFSET STACK
001D CDA0
                              INT 0A0H ; G-LIO INIT
                              XOR DX,DX ; X LOOP COUNTER 0 MOV BX,ES:OFFSET BIT
001F 33D2
0021 BBBA00
                      XLOOP:
0024 B90600
                              MOV CX,06H
0027 E87300
             009D
                              CALL LPRINT ; ESC; "S0800"
                              MOV BX,199 : Y LOOP 0 - 199
002A BBC700
002D BE6001
                              MOV SI, OFFSET DATA
                      YLOOP:
0030 3300
                              XOR AX, AX
0032 B90200
                                             ; LOOP 2 TIMES
                              MOV CX,02H
                                             ; CLEAR PRINT BUF
0035 8904
                      CLEAR:
                              MOV [SI].AX
                              INC SI
INC SI
0037 46
0038 46
0039 E2FA
                0035
                              LOOP CLEAR
003B BD0100
                              MOV BP,1
                                             ; BIT ADD
                              MOV CX,08H ; LOOP 8 TIMES
003E B90800
                      ADD:
0041 33FF
                              XOR DI.DI
                                             ; DI=0
0043 891EC400
                              MOV PARAY, BX
                                             ; PARA Y=BX
0047 53
                              PUSH BX
                                             ; Y=BX SAVE
0048 52
                              PUSH DX
                                             ; X=DX SAVE
0049 B80800
                              8, XA VOM
                                             ; X=X*8
004C F7E2
004E 8BD8
                              MUL DX
                                             ; AX=DX:AX*DX
                              MOV BX, AX
                              LEA AX, [BX+DI] ; AX=X=BX+DI=X*8+DI
0050 8D01
                  LP:
0052 A3C200
                              MOV PARAX, AX ; STORE X PARA
0055 E84A00
                 00A2
                              CALL LIO
                                             ; G-LIO POINT
                                             ; AL=COLOR CODE 0-7
0058 D0F8
                              SAR AL,1
                              CMP AL,3
005A 3C03
                                             ; AL=AL/2 CODE 0-3
005C 7410
005E 3C00
0060 7502
                              JE L5200
                006E
                              CMP AL,0
                              JNE NEXT
                 0064
                              MOV AL, 3
0062 B003
```

```
MOV SI, OFFSET DATA
0064 BE6001
                   NEXT:
                           ADD [SI],BP ; STORE BIT IMAGE DATA
0067 012C
                   DADD:
                          INC SI
9969 46
006A FEC8
                           DEC AL
            0067 JNZ DADD
006C 75F9
                    L5200: ADD BP,BP ; BIT IMAGE ADD
006E 03ED
0070 47
                         INC DI
             0050
                           LOOP LP
0071 E2DD
                           MOV BX. OFFSET DATA
0073 BB6001
                           MOV CX,04H ; LPRINT B-IMAGE DATA
0076 B90400
                           CALL LPRINT
0079 E82100
               009D
                          POP DX ; RESTORE X
POP BX ; RESTORE Y
DEC BX ; Y=Y-1
997C 5A
007D 5B
007E 4B
                         CMP BX,0FFFFH ; Y LOOP UNTIL BX=0
007F 83FBFF
                         JNE YLOOP
0082 75A9
              002D
                    PCRLF: MOV BX, OFFSET CRLF
0084 BBC000
                        MOV CX,02H ; LPRINT 2 CHARA
0087 B90200
              009D
                           CALL LPRINT
008A E81000
                          INC DX ; X=X+1 CMP DX,80 ; IF X=80 THEN RES
                           INC DX
008D 42
008E 83FA50
                           JNE XLOOP
0091 758E
             0021
0093 8E16C600
0097 8B26C800
                    RES:
                           MOV SS,SSS ; RESTORE SS AND SP
                           MOV SP, SPS
                           POP DS ; DATA SEG
009B 1F
                                         ; BACK TO BASIC
009C CF
                           IRET
                    ; SUBROUTINES FOLLOW ...
                    LPRINT: MOV AH, 30H
009D B430
009F CD1A
                         INT 1AH
                                        : RETURN TO MAIN
00A1 C3
                          RET
                    : GRAPHIC LIO POINT
                    ; -----
                           PUSH BX
00A2 53
                                     ; SAVE MAIN REGS
                    LIO:
00A3 51
                           PUSH CX
00A4 57
                           PUSH DI
00A5 55
                           PUSH BP
                    POINT: MOV BX, OFFSET PARAX
00A6 BBC200
                           INT ØAFH
00A9 CDAF
                                        : AL=COLOR CODE 0-7
00AB 5D
                           POP BP
                                        ; RESTORE COUNTERS
00AC 5F
                           POP DI
                           POP CX
00AD 59
00AE 5B
                           POP BX
00AF C3
                           RET
                                         : RETURN TO MAIN
```

```
*******************
                 ; EXTRA SEGMENT
                00B0
                      EQU OFFSET $
                DA
                      ESEG
                      ORG DA
00B0 1B4D1B3E1B54 PRINTI DB 1BH, 'M', 1BH, '>', 1BH, 'T16', 0DH, 0AH
   31360D0A
00BA 1B5330383030 BIT
                      DB 1BH, 'S0800'
00C0 0D0A CRLF
                      DB 0DH, 0AH
                ; DATA SEGMENT
                00C2
                DATAS EQU OFFSET $
                   DSEG
                      ORG DATAS
00C2
                PARAX RW 1
                                  ; STORE X
00C4
                PARAY RW 1
                                  : STORE Y
                              ; STORE SS
; STORE SP
0006
                SSS
                      RW 1
00C8
                SPS
                      RW 1
00CA
                      RB 128
                                 ; STACK FOR LIO
014A
                STACK
                                 ; USER STACK
                      RB 16H
0160
                DATA RW 1 ; STORE BIT IMAGE DATA
                      RW 1
0162
                9
                      ORG 620H
                                 ; LIO WORK AREA
0620
                      RB ØDEØH
                      END
```

グラフィック画面コピー ②カラー対応画面コピー(640×400モード)

```
; **************
                       * COPY GRAPHICS *
                       ;* SC400.A86 *
;*640 × 400 MODE *
                       : ******
                                             ; SEG REG INIT
                       START: PUSH DS
0000 1E
                               PUSH CS
0001 0E
                             PUSH CS
0002 0E
0003 1F
                               POP DS
                               POP ES
0005 BBB500 PINIT: MOV BX,ES:OFFSET PRINTI
0008 B90F00 MOV CX,0FH
000B E89400 00A2 CALL LPRINT ; ESC;
                               MOV CX,0FH CALL LPRINT ; ESC; "Q", "M", ">", "T16"
000E 8C16D400 SSAVE: MOV SSS,SS ; STACK SAVE MOV SPS,SP
000E 8C10D400
0012 8926D600
### MOV AX,DS

### MOV AX,DS

### MOV AX,DS

### MOV SS,AX ; SET USER STACK

### MOV SP,OFFSET STACK

### MOV SP,OFFSET STACK
001D CDA0 INT 0A0H ; G-LIO INIT 001F BBCC00 MOV BX,OFFSET SCREEN INT 0A1H
                               XOR DX,DX ; X LOOP COUNTER 0
0024 33D2
0026 BBC400 XLOOP: MOV BX,ES:OFFSET BIT MOV CX.06H
0029 B90600 MOV CX,06H
002C E87300 00A2 CALL LPRINT
                               MOV CX,06H
CALL LPRINT ; ESC; "S1600"
                               MOV BX,399 ; Y LOOP 0 - 399
002F BB8F01
0032 BE6E01
                 YLOOP: MOV SI, OFFSET DATA
                XOR AX,AX
0035 3300
0037 B90200 MOV CX,2
003A 8904 CLEAR: MOV ESIJ,AX
003C 46
                              MOV CX,2 ; LOOP 2 TIMES
                                            ; CLEAR PRINT BUF
                          INC SI
INC SI
003C 46
003D 46
003E E2FA 003A 0040 BD0100
                               LOOP CLEAR
                               MOV BP,1 ; BIT ADD
                 ADD: MOV CX,08H ; LOOP 8 TIMES
0043 B90800
0046 33FF
                     XOR DI,DI ; DI=0
0048 891ED200
                               MOV PARAY, BX ; PARA Y=BX
                               PUSH BX ; Y=BX SAVE
PUSH DX ; X=DX SAVE
MOV AX,8 ; X=X*8
MUL DX ; AX=DX:AX*DX
MOV BX,AX
004C 53
004D 52
004E B80800
0051 F7E2
0053 8BD8
                LP:
                               LEA AX, [BX+DI] ; AX=X=BX+DI=X*8+DI
0055 8D01
                               MOV PARAX, AX ; STORE X PARA
0057 A3D000
                               CALL LIO
005A E84A00 00A7
                                               ; G-LIO POINT
005D D0F8
                               SAR AL,1
                                               ; AL=COLOR CODE/2
005F 3C03
0061 7410
                               CMP AL,3
             0073
                               JE L5200
0063 3000
                               CMP AL,0
```

```
0065 7502 0069
0067 B003
                            JNE NEXT
                            MOV AL,3
0069 BE6E01
                    NEXT: MOV SI, OFFSET DATA
                            ADD ESIJ, BP; STORE BIT IMAGE DATA INC SI DEC AL
006C 012C
                    DADD:
006E 46
                            DEC AL
006F FEC8
0071 75F9
                006C
                            JNZ DADD
0073 03ED
                    L5200:
                            ADD BP.BP
0075 47
                            INC DI
0076 E2DD
                0055
                            LOOP LP
0078 BB6E01
                            MOV BX, OFFSET DATA
007B B90400
                            MOV CX,04H ; LPRINT B-IMAGE DATA
007E E82100
                            CALL LPRINT
                00A2
                            POP DX ; RESTORE X POP BX ; RESTORE Y DEC BX ; Y=Y-1
0081 5A
0082 5B
                                          ; Y=Y-1
0083 4B
0084 83FBFF
                            CMP BX, 0FFFFH
0087 75A9
                            JNE YLOOP ; REPEAT UNTIL Y=0
                0032
                     PCRLF:
                            MOV BX, OFFSET CRLF
0089 BBCA00
008C B90200
                            MOV CX,02H ; LPRINT 2 CHARA
                00A2
                            CALL LPRINT
008F E81000
                            INC DX ; X=X+1
CMP DX,80 ; IF X=80 THEN RES
JNE XLOOP
0092 42
0093 83FA50
0096 758E
                0026
0098 8E16D400
009C 8B26D400
                    RES:
                            MOV SS,SSS ; RESTORE SS AND SP
                            MOV SP, SPS
                            POP DS
                                         ; DATA SEG
00A0 1F
                                         ; BACK TO BASIC
00A1 CF
                            IRET
                     : SUBROUTINES FOLLOW ...
                     ; ------
                     LPRINT: MOV AH,30H
INT 1AH
00A2 B430
00A4 CD1A
                                       ; RETURN TO MAIN
00A6 C3
                     : GRAPHIC LIO POINT
                     LIO: PUSH BX
                                        ; SAVE MAIN REGS
00A7 53
                            PUSH CX
00A8 51
                            PUSH DI
00A9 57
                            PUSH BP
00AA 55
                     POINT:
                            MOV BX, OFFSET PARAX
00AB BBD000
                            INT ØAFH
                                         ; AL=COLOR CODE 0-7
00AE CDAF
                            POP BP
                                          ; RESTORE COUNTERS
00B0 5D
                            POP DI
00B1 5F
                            POP CX
00B2 59
                            POP BX
00B3 5B
                                           ; RETURN TO MAIN
00B4 C3
                            RET
```

```
***********
                     ; EXTRA SEGMENT
                     : ***********
                             EQU OFFSET $
                     DA
 99B5
                             ESEG
                             ORG DA
                     ; DATA SEGMENT
                     EQU OFFSET $
                     DATAS
 00CC
                             DSEG
                             ORG DATAS
                             DB 03H,00H,00H,01H ; SCREEN 3,0,0,1
                     SCREEN
00CC 03000001
                                            ; STORE X
                             RW 1
                     PARAX
0000
                                            ; STORE Y
                             RW 1
                     PARAY
00D2
                                            ; STORE SS
                     SSS
                             RW 1
0004
                                            : STORE SP
                             RW 1
                     SPS
00D6
                                            ; STACK FOR LIO
                             RB 128
00D8
                                          ; USER STACK
                      STACK
                             RB 16H
0158
                                             : STORE BIT IMAGE DATA
                             RW 1
                     DATA
016E
                             DB 1BH, Q',0DH
DB 1BH, M',0DH
DB 1BH, >,0DH
DB 1BH, T16',0DH,0AH
                      PRINTI
00B5 1B510D
00B8 1B4D0D
00BB 1B3E0D
00BE 1B5431360D0A
                             DB 1BH, 'S1600'
00C4 1B5331363030
                      BIT
                             DB 0DH, 0AH
                      CRLF
00CA 0D0A
                                             ; LIO WORK AREA
                             ORG 620H
                             RB 0DE0H
0620
                             END
```

8. PRINT/LPRINT (CALL文のルーチン)

```
. -----
                        ; PRINT/LPRINT FOR PC-9801
                        ; Calling sequence :
                        ; Segment: 1F00H
                           Offset :0000H 'PL=0
                         P%=0:PRINT
                         P%=1:LPRINT
                          D$="OUTPUT DATA"
                          CALL PL(P%, D$)
                        0000 C437
                       PARA2:
                               LES SI, [BX]
                                             ; ES:SI=PARA2
0002 268B0C
                                MOV CX,ES:[SI] ; CL=LEN(D$)
                                                ; CH=RELOCATION CODE
0005 80FD00
                                CMP CH,0
                                                : WHICH SEGMENT
0008 7405
                  000F
                                JE SEGDX
                                             ; IF CH=0 THEN DX
; CH=0:CX=LEN(D$)
000A 32ED
                                XOR CH, CH
000C BA6000
                                MOV DX,60H
                                               ; IF CH<>0 THEN 60H
000F C47F04
                       SEGDX:
                               LES DI,04[BX] : ES:DI=PARA1
0012 268B05
                               MOV AX, ES: [DI] ; AX=P%
0015 268B7402
                               MOV SI, ES:02[SI]; SI=D$ OFFSET
0019 8EDA
                               MOV DS.DX
                                                ; DS=D$ SEGMENT
001B 3D0000
                               CMP AX.0
                       PL:
                                                : IF AX=0 THEN PRINT
001E 7406
0020 3D0100
0023 741A
                  0026
                               JE PRINT
                               CMP AX.1
                                                ; IF AX=1 THEN LPRINT
                               JE LPRINT
                  003F
0025 CF
                               IRET
                                                : IF AX<>1 OR 0 THEN BACK
0026 B86000
                       PRINT:
                               MOV AX, 60H
                                                : AX=60H
0029 SEC0
                                                ; ES=60H
                               MOV ES.AX
002B 51
                                               ; SAVE CX=LEN(D$)
                               PUSH CX
002C BF0202
                               MOV DI, 202H
                                               ; DEST=PRINT BUFFER
002F FC
                               CLD
                                               ; INC MODE
0030 F3A5
                                               ; D$ BLOCK TRANSFER
                               REP MOVSW
0032 59
                               POP CX
                                               : RESTORE CX
0033 8ED8
                               MOV DS, AX
                                              ; DS=60H
0035 CDC2
                                               ; PREPARATION
                               INT 0C2H
0037 B800A0
                               MOV AX,0A000H ; AX=TEXT VRAM
003A 8EC0
                                              ; ES=TEXT VRAM
                               MOV ES, AX
003C CD89
                               INT 89H
                                               ; PRINT CALL
003E CF
                               IRET
                                               : BACK TO BASIC
003F 1E
                       LPRINT: PUSH DS
0040 07
                               POP ES
                                               ; ES=DS
0041 56
                               PUSH SI
0042 5B
                               POP BX
                                               : BX=SI
                               MOV AX,60H
0043 B86000
                               MOV DS, AX
0046 8ED8
                                               ; DS=60H
0048 B430
                               MOV AH, 30H
004A CD1A
                               INT 1AH
                                               : LPRINT CALL
004C CF
                               IRET
                                               ; BACK TO BASIC
                       9
                               END
```

9. PRINT/LPRINT (CMD ON/OFF)

```
0 NO TO THE RES OF THE PERSON NAMED AND THE RES OF THE PERSON NAMED AND 
                                                         PRINT/LPRINT
                                                          ; with CMD command
                                                         ; CMD ON : PRINT -> LPRINT
                                                          : CMD OFF: Cancel
                                                          CMD EQU 0E8H
ON EQU 0BDH
    00E8
    00BD
                                                          OFF EQU OBFH
    OOBF
                                                         PRINT EQU OCOH
    00C0
                                                         LPRINT EQU 0ADH
    00AD
                                                         EXEC EQU 06EAH
    06EA
                                                                        EQU 06E8H
                                                         NEXT
    06E8
                                                                           EQU 159CH
                                                          ADDR
    159C
                                                                                                                    ; If not CMD then END
                                                          CHECK: CMP AL, CMD
0000 3CE8
                                                                              CLC
0002 F8
                                                                               JNE. PBACK
0003 7539
                                             003E
                                                                              CALL TOKEN
                                                                                                                      : BL=Next Token
0005 E80D00
                                             0015
                                                                              CMP BL, ON
0008 80FBBD
                                                                              JE PON
                                                                                                                        : PRINT -> LPRINT
000B 7418
                                             0025
                                                                              CMP BL, OFF
000D 80FBBF
                                                                              JE PBACK
                                           003E
0010 742C
                                                                              JMP ERROR
                                            001F
0012 E90A00
                                                          TOKEN:
                                                                              MOV .EXEC,SI ; Get Token
0015 8936EA06
                                                                               MOV DI,13
0019 BF0D00
                                                                               INT 0C4H
001C CDC4
                                                                               RET
001E C3
                                                                                                                 : 'Syntax error'
                                                                               MOV DI.1
                                                          ERROR:
001F BF0100
                                                                               INT 0C4H
0022 CDC4
                                                                               RETF
0024 CB
                                                          PON:
                                                                               MOV BX, ADDR ; CMD ON
0025 BB9C15
                                                                               MOV AX, OFFSET AD+1
0028 B84000
                                                                               MOV [BX], AX
002B 8907
                                                                               JMP PEND
002D E90700 0037
                                                                               MOV BX,ADDR ; CMD OFF
                                                           POFF:
0030 BB9C15
                                                                               XOR AX, AX
0033 3300
                                                                               MOV [BX], AX
0035 8907
                                                                               MOV AX..EXEC ; Set text pointer
                                                           PEND:
0037 A1EA06
                                                                               MOV .NEXT, AX
003A A3E806
003D F9
                                                                               STC
                                                           PBACK: RETF
003E CB
                                                            CMDOFF EQU OFFSET $
      003F
                                                                               ORG CMDOFF
                                                           AD DB 90H ; NOP
PL: CMP AL, PRINT ; If PRINT then LPRINT
 003F 90
0040 3CC0
```

	7407	004B		JE PRNL		3.0	MOD T		SHO	9.18
0044	3CE8			CMP AL, CMD	9	If	CMD	then	CMD	Process
0046	7407	004F		JE CMDP						
0048	E90200	004D		JMP BACK						
			•							
004B	BØAD .		PRNL:	MOV AL.LPRINT						
004D	F8		BACK:	CLC						
004E	(Augustus)		Briok.	RETF						
100										
GOAE	E8C3FF	0015	CMDP:	CALL TOVEN		T.C	OFF	44	DOE	-
A STATE OF THE REAL PROPERTY.		0013	CMDP:	CALL TOKEN	9	IT	UFF	then	PUFF	10.17
	80FBBF			CMP BL, OFF						
0055	74D9	0030		JE POFF						
0057	80FBBD			CMP BL, ON						
005A	74F1	004D		JE BACK						
005C	Va., 1	001F	SNERR:	JMPS ERROR		10		erro	/	
0030	LDCI	OOTI	SINEKK	JIII 3 ERROR	9	5	yntax	cerro	or.	
			,	Ban una Tarin						
				END						

10. 漢字フォントをビットイメージで出力

```
* KANJI FONT PRINT
                          ;* IN BIT IMAGE
                         : ****************
                          START: LES SI,[BX] ; GET PARA FROM BASIC
0000 C437
                                   MOV DX.ES:[SI] ; DX=KANJI CODE(16 DOT)
0002 268B14
0005 1E
                                                    ; SAVE DS FOR INT CALL
                                   PUSH DS
                                   PUSH CS
0006 0E
                                   POP DS
0007 1F
                                  MOV AH,14H ; BIOS COMMAND
MOV BX,DS ; SEGMENT
MOV CX,OFFSET BUFF ; FONT BUUFER
                         FONT:
0008 B414
000A 8CDB
000C B9AA00
000F CD18
                                  INT 18H ; INT CALL
0011 BFD200
                         GET:
                                   MOV DI, OFFSET PWORK ; BIT STORE WORK
0014 BEAA00
                                  MOV SI, OFFSET BUFF
                                   INC SI
0017 46
                                            ; SI=FIRST BUFFER
                                   INC SI
0018 46
                                   XOR BX,BX ; BX=OUTER LOOP C=0
MOV CL,1 ; SHIFT COUNTER
PUSH SI ; SAVE KANJI FONT ADD
0019 33DB
                         MOV CL,1
OUTLP: PUSH SI
PUSH DI
001B B101
001D 56
                                               ; SAVE PWORK ADD
; SAVE OUTER C
; SAVE CL COUNTER
001E 57
001F 53
                                   PUSH BX
0020 51
0021 33C0
0023 51
                                   PUSH CX
                                   XOR AX, AX ; CLEAR PWORK
                                   PUSH CX
                                   MOV CX,8
0024 B90800
                          CLR:
                                   MOV [DI], AX
0027 8905
                                   INC DI
0029 47
                                   INC DI
002A 47
                                  LOOP CLR
                  0027
002B E2FA
                                   POP CX
002D 59
002E BFD200
                                  MOV DI. OFFSET PWORK
                                 XOR CH,CH ; INNER LOOP COUNTER CH=0 
MOV DH,[SI] ; DX=FIRST DOT STRING
0031 32ED
0033 8A34
                         INLP:
0035 8A5401
                                   MOV DL,01HESI]
                                                    ; SHIFT LEFT CL CF=BIT
0038 D3E2
                                   SHL DX,CL
                                   LAHF
                                                     ; AH=CF
003A 9F
                                   TEST AH,1 ; CF=1?
JNE NEXT ; IF CF=0 THEN AL=0
003B F6C401
003E 7504
                   0044
                                                  ; IF CF=1 THEN AL=1
0040 B000
                                   MOV AL, 0
0042 7A02
0044 B001
                                   JP STR
                    0046
            NEXT: MOV AL,1
STR: MOV EDIJ
                                   MOV [DI], AL ; STORE
0046 8805
                                   INC DI
0048 47
                                  ADD SI,02H ; SKIP 2 BYTES INC CH ; COUNT UP CMP CH,16 ; 16 LOOPS? JNE INLP ; INNER LOOP
                          NEXLP:
0049 83C602
004C FEC5
004E 80FD10
0051 75E0
                    0033
                          PICKAL: MOV DI, OFFSET PWORK
0053 BFD200
                                   MOV CX,2 ; LOOP 2
0056 B90200
                 0080 PCHR:
                                   CALL PICKUP
0059 E82400
                                   MOV XLOW, AH ; STORE LOW BYTE
005C 8826D100
```

```
POP DS
IRET BACK TO BASIC
007F CF
              0080 51 PICKUP: PUSH CX
0081 32E4 XOR AH,AH
0083 B101 MOV CL,1
XUR AH, AH
0083 B101 MOV CL,1 ; LOOP 4 COUNTER
0085 8A05 AD: MOV AL, EDIJ
0087 0AC0 OR AL, AL
0089 7403 008E JZ ZERO
008B E80C00 009A CALL CALC ; 1,2,4,8
008E 02E0 ZERO: ADD AH, AL
0090 47
0090 47
                      INC DI
0090 47
0091 FEC1
0093 80F905
0096 75ED 0085
                      INC CL
                   CMP CL,5
                      JNE AD
0098 59
                      POP CX
0099 C3
                      RET
                ;---SUBROUTINE-----
009A 8AC1 CALC: MOV AL,CL
009C BBCC00 MOV BX,OFFSET TBL ; 1,2,4,8
009F D7 XLAT AL ; AL=1,2,4,8
00A0 C3 RET
90A1 1E PU
90A2 16
               PUTC: PUSH DS
PUSH SS
POP DS
00A3 1F
                      MOV AH,11H ; BIOS CMD
00A4 B411
00A4 B411
00A6 CD1A
                   INT 1AH ; OUT 1 BYTE (AL)
00A8 1F
                      POP DS
00A9 C3
                    RET
```

```
;
DATA EQU OFFSET $
  00AA
                           9
                                     DSEG
                                     ORG DATA
                                    RS 34
DB 00H,01H,02H,04H,08H
RS 1
RS 16
                           BUFF
00AA
00CC 0001020408
                           TBL
                           XLOW
00D1
00D2
                           PWORK
                           9
                                     END
```

A TRUTTO UND ATAM


USS CATA

付録-2 ROM内ルーチンのINTによる利用

(1) INT割り込みベクター覧表

ベクタ	ベクタ			
アドレス	番号	項目名		機能能
0 ~ 3	0	除算エラー	ROM内	のIRET命令をさしている。
4 ~ 7	1	シングルステップ	ROM内	のIRET命令をさしている。
8 ~ B	2	NMI Non Maskable Interrupt	メモリー	-エラーチェックルーチンに入っている。
C~F	3	INT 3	ROM内	のIRET命令をさしている。
10~13	4	オーバーフロー	ROM内	のIRET命令をさしている。
14~17	5	COPY +-	COP	Y キーをおしたとき飛んでゆく
18~1B	6.	STOP +-	STO	P キーをおしたとき飛んでゆく
1C~1F	7	インターバルタイマ	ROM内	のIRET命令をさしている
20~23	8	タイマー	ROM内	の処理ルーチン
24~27	9	キーボード	キースキ	・ヤン
28~2B	А	CRTV		
2C~2F	В	拡張バスINT 0		4 - Fair
30~33	С	R S -232 C		りが一名
34~37	D	拡張バス I N T 1	カセット	(CMT)
38~3B	E	拡張バス I N T 2	ODAT	『リンタ
3C~3F	F	システム予約		
40~43	10	セントロプリンタ		
44~47	11	拡張バスINT3	5"ハート	ディスク
48~4B	12	拡張バスINT4		4
4C~4F	13	8"フロッピーディスク		
50~53	14	拡張バスINT5		- ,
54~57	15	拡張バスINT6		
58~5B	16	8087		
5C~5F	17	ノイズ(システム予約)		
60~63	18	キーボード, CRT	コマンド	
ベクタ番号1	8 H		No. AH	
INT 1	INT 18H は、キーボード、CRT関係のBIOSで			読み出したキーデータコードをAXに入れて戻る。
は、キーボー				AH…スキャンコード
す。AHレジ	ブスタに,	コマンドNo.をセット		AL…内部コード
します。			1	バッファ先頭のキーコードをAXに入れて戻る。
0-4	キーボー			BH…1なら有効,0無効
A - 19 $40 - 4A$		· V R A M ィック V R A M		
111	, , , ,	/ / V IC 11 IVI		


となっています。 $40\sim4\,A\,$ グラフィック $\,V\,R\,$ コマンド $\,A\,M$ のコマンドは,グラフィック画面の章 $\,A\,H\,$ で説明致しておりますので,そちらをご覧 $\,2\,$ 下さい。



		コマント No.							
		AH 0CH	テキスト画面表示開始						
		0DH	テキスト画面表示停止						
		0EH	テキスト画面のHOMEの位置を変更する。						
		0211	DX…テキストRAM上のオフセットアドレス						
			(セグメントアドレスはA000H)						
0 F H	テキスト画面に複数の画面	iを定義する							
	BX…リストのセグメントアドレス								
	CX…リストのオフセットアドレス								
	DH…リストで最初に定義するエントリの表示領域番号 (0~3)								
	DL…リストで定義するエントリ個数 $(1 \sim 4)$								
	A market and a second	- ^ - ·							
	表示行数	(\$ x	テキストVRAM						
	10	200	So(オフセットアドレス						
	11 3		の GDCからみたアドレ						
	12		Sı						
	13	TERT	0						
	テキスト画面		2 S ₂						
	BX: CX								
	S _o I _o								
	S ₁ I ₁		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	S ₂ I ₂								
	S ₃ I ₃								
	2バイト 2バイ	+							
	- KORA	1077	AL=0 カーソルをブリンクさせる						
		10 H	1 カーソルをブリンクさせない						
		11 H	上記設定のカーソルを表示						
		12 H	カーソルを消す						
		13 H	DX(CPUアドレス)に設定したテキストVR						
			AMアドレスにカーソルを表示する。						


機

能



			機能				
			コマンド No. AH				
			15 H	ライトペンのセンス			
				出力 AH… (0 ライトペンがおされている			
				1 ライトペンがおされていない			
				DX…ライトペンのおされているテキス			
				トVRAMのアドレス (CPU例)			
			16 H	テキストVRAMの全領域をクリア			
			rixa	DH…アトリビュートエリアをクリアするデータ			
				DL…表示エリアをクリアするデータ			
				(空白なら20H)			
			17 H	ブザーON			
			18 H	ブザーOFF			
			19 H	ライトペン押下状態の初期化 コマンド15H (ライトペンのセンス) を行なう前 に必ず実行すること。			
			40 H ~ 4 A H	グラフィック画面に関するものです。グラフィック画面の章で説明しておりますのでそちらをご覧下さい。			
ベクタ	ベクタ	T D 5		機能			
アドレス	番号	項目名		機能			
64~67	19	R S-232 C					
IN	T19Hは	R S-232 C 関係の B I (OSです。				
			コマンド No. AH	10:73			
			00	RS-232Cの初期化			

コマンド No. AH)	-	機		能					
00	RS232Cインターフェースの初期化。									
		入力 A	. L…伝送	速度						
		AL	ボーレ			78.7				
		00	7	5						
		01	15	0						
		02	30	0		2				
		03	60	0						
	Pigg 8	04	120	0						
		05	240	0						
		06	480	0						
		07	960	0						
	bit 0 , 1 ボー bit 2 , 3 キャ		長	0 1 2 3	×16, 3 ···×64 5 ビット 6 ビット 7 ビット 8 ビット					
					0271					
	bit 4 /					1イネーブル)				
	bit 6, 7				1ビット]				
				2	1.5ビット					
	T LOS FA			3	2ビット					
	C L ··· 8251 A	1のコマ	ンド							
	Testin in	bit			内	容				
		0	TXEN	送信イネー	ブル 0:ディス	スエイブル 1:イネーブル				
		1	DTR	データター	ミナルReady O	: Busy 1 : Ready				
		2	RXE	受信イネー	ブル 0:ディス	スエイブル 1:イネーブル				
	,	3	SBRK	Break O:	: Break送信しない	v 1:Break送信する				
		4	ER	エラーリセット	ト 0:エラーリセッ	トしない 1:エラーリセットする				
		5	RTS	送信要求	0:0FF 1:0	N				
		6	IR	内部リセッ	ト 0:しない	1:する				



コマンド No. AH	機能											
01 H	<u>フロー制御</u> を行なうRS-232C初期化。											
	データ受信割り込み時(RXRDY…割り込み番号0CH)に受信バッファの有効デー											
		201111							-Sコード(
			、、送信を					OTRE	0- 1 (
								信バッフ	ァの有効デ			
									RL-Q=			
	ド(11H)を出力し,送信停止状態を解き,送信を再開することを要求します。											
02 H	CXに, 受	を信データ	タの長さを	:得る。								
0211	データと	ステータ	ス(合わせ	せて2バノ	イト) でこ	データで	です。					
03 H	AL内のき	データを	送信します	t.								
		Δ.	HIC									
		IJ	ターン		内		容					
			0	正常終了								
	RS-232Cインターフェースの初期化が											
	-	1 行なわれていない。										
		受信割り込み処理において、							1171			
		2	2	受信バッファがオーバーフローした。								
				送 受	宣刎理にお	いて、825	14 <i>t</i> in 0					
			3	送、受信可のステータスを引き取れなかった。								
				1	BHT-							
04 H	データ受信	言。CHに	データ,	CLにステ	テータスな	が入る。						
05 H	RS-232 C	へAL内	のコマント	ドを出力し	」ます。	1 1						
06 H	RS-232 C	のステー	タスを得	る。			-1-1		l'ai			
	出力											
	8251 A スラ	テータス										
	ビット	7	6 SYN	5	4	3	2	1	0			
	略称	DSR	DET ブレーク	FE	OE	PE	TXE	RXRDY	TXRDY			
	1	ON	検出	エラーあり	エラーあり		バッファ空	Ready	Ready			
	0	OFF	検出なし	エラーなし	エラーなし	エラーなし	バッファ満	Busy	Busy			

	コマンド No. AH	機能		I _k				
		CL システムポートステータス	ACMINICAL D.					
	TORGO							
	n - eg	1:受信キャリア検出なし						
		bit 6 CS 0:送信可						
	to King the s	1:送信不可						
ベクタ アドレス	ベクタ 番号	項 目 名	機能					
68~6B	1 A	カセット、プリンタBIOS						
		INT 1Aはカセット,プリンタ関係のBI()Sです。	10				
		are to French to Stock	コマンド					
		2.1.3	1~5	CMT				
			10~12H 30H	プリンタ				
			7217 3011	7 7 2 2				
	コマンド No.	機						
	АН	セントロニクスパラレルプリンタ						
	10 H	プリンタインターフェース、ステータスエリアの初期化						
		出力 AH $bit 0$ が 0 …データ送信できない 1 …データ送信可能						
	11 H	A L 内のデータをプリンタに出力します。 出力 A H bit 0 { 0 …データ未出力						
		${ m bit} 1 igg 0 \cdots$ データ出力完了 $1 \cdots$ タイムアウトでデータ出力できなかった。						
	12 H	プリンタのステータスのセンス						
		出力 AH $bit 0 \cdots \begin{cases} 0 \cdots \vec{r} - \beta$ 出力できない($Busy$) $1 \cdots \vec{r} - \beta$ 出力可能 ($Ready$)						
	30 H	複数バイトのデータ出力 入力 BX…データバッファのオフセットアドレ	Z					
	work?	ES…データバッファのセグメントアドレ	Z					
	Contract	C X … データのバイト数 (データバッファは・	セグメント境界をまたがっ	てはいけない)				
	, and 1	出力 A H …bit 1 { 0 …正常終了 1 …タイムアウト発生, 未出	力データがある。					
		そのときの位置はBXにある		数)				

コマンド No. AH		機能						
*	ODAシリアル	ノプリンタ						
10 H ~12 H	コマンド10H~12H,30Hの動作は同じです。							
	出力のステータス情報が異なります。							
	出力 AH							
_		(0データ送信不可能						
		bit0····· (1データ送信不可能 bit0····· (1データ送信可能(RDA)						
11	bit1······1ならタイムアウト							
		bit4······1ならプリンタの電源がON						
		bit51なら用紙残少又は用紙切れ(Media Lavo, PE)						
	+37	bit61ならプリンタのハードエラー(Alarm又はFault)						
_		bit71ならプリンタがデータ受信可能(RMR,セレクト)						
30 H	出力 AH	1.03 WAX0 1.72 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
		00 正常終了						
		02 タイムアウト						
	0.1	E-1-5 20 E-1 1-5 X-1 X X X X X X						
	4 35 0	62 プリンタ未接続、プリンタ電源OFF						
	7 - 3	63 通信不可						
		64 プリンタにハードエラー発生						
	カセット	Pricate and as a series Till						
00 H		71						
01 H	カセットのモ-	- 夕OFF。出力AH…正常終了00						
02 H	カセットのモータON。データ読み取り可能な状態にする							
	出力AH…正常	常終了00						
	入力 A L ··· 00	H…600ボー						
	80	H…1200ボー						
03 H	カセットのモ-	- 夕 O N 。データ書き込み可能な状態にする。						
04.11	データを書き込む。データはALに入れる。(03Hを実行済のこと)							
04 H	出力AH…0正常終了、2-タイムアウト							
05 H	データを読み	込む。データはALに入ってくる。(02Hを実行済のこと)						
_	入力 AL…	リード時エラー処理 $\left\{egin{array}{ll} 0 \cdots$ エラーを報告せよ。 $1 \cdots$ エラーを無視せよ。						
	出力 AH…							
		2…タイムアウト						
		27H…テープリードエラー(フレーミングエラー,オーバーランエラー)						

ベク タ	ベクタ									
アドレス	番号	項 目 名								
0 48	1 10 11	フロッピーディスク (5インチ,8インチ)のBIOS。								
6C~6F 1BH ディスクの章で詳細説明している。										
0~73	-73 ICH カレンダ, インターバルタイマのBIOS。									
	コマンド No. AH	機能								
	00 H	ES:BXにセットしたバッファに、日付・時刻をよみ出す								
		年 年 月 曜 日 日 時 分 分 秒 10の位 1の位 1の位 1の位 1の位 1の位 1の位 1の位 10の位 1の位 10の位 1の位 10の位 1の位								
·		ES:BX 月と曜日は16進、それ以外はBCD表現で入っています。								
		日付・時刻をセットします。バッファはES:BXに設定								
	01 H	し、形式はコマンド00Hと同じです。								
		インターバルタイマ割り込みのセット。								
	02 H	C X…インターバルタイマ値(×10mec)								
		最大655360msec=11分(CX=0000H)								
		ES:BX タイムアウトになったときのユーザー処理ルー								
		チン。								
		例えば、CX=1にしてこのコマンドを発行す								
		ると、10msecごとにINT7割り込みがかかって、								
		ES:BX処理ルーチンに制御が移ります。								
		(何もないとき INT 7のベクタはROM内のIRETをさ								
		しています。)								
		使用法の一例が335ページの「14-14リアルタイム								
		で時間表示」にあります。								
		2.1. 元 L								
	173									
	2									

ベクタ アドレス	ベクタ 番号	項目名	機				
74~77	1 DH	システム予約	何もないときは ROM 内の IRET 命令をさしている。				
78~7B	1EH	N ₈₈ -BASIC (86)	コールドスタート				
7C~7F	1FH	システム予約	システム予備の領域 D 800:2 A 00をさしている	5 .			
80~FF	20~3F	システム予約	ROM内のIRET命令をさしている。				
100~1FF	40~7F	ユーザー用	ROM内のIRET命令をさしている。 ユー て自由に使えます。	ザーが定義し			
200~203	80 H	初期化	キーボード, CRT LIOの初期化				
204~207	81 H	H sū	処理なし				
208~20B	82 H	WIDTH	WIDTH文の下うけ処理をする。33Hのステータスをみながら、ポート60H、62HにデータをOUTする。				
20 C~20 F	83 H	センスInterrupt	キーボードからの割り込み状態をセンスする。				
210~213	84 H	INPUT A\$	キーインデータ処理				
214~217	85 H	INPUT WAIT	INPUT WAIT文の下うけ処理をする。				
218~21 B	86 H	キーインライン	キーインライン処理をする。				
21 C~21 F	87 H	INPUT\$	INPUT\$文の下うけ処理をする。				
220~223	88 H	INKEY\$	INKEY\$文の下うけ処理をする。				
224~227	89 H	PRINT	PRINT文の下うけ処理をする。				
228~22B	8AH	BEEP	BEEP文の下うけ処理をする。 AL…1 BEEP1				
22 C~22 F	8BH	スクロール	AL…1 スクロールダウン 0 スクロールアップ				
230~233	8CH	CR	次の論理行へカーソル設定。				
234~237	8DH	P (RE)SET	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理				
238~23B	8EH	POINT	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理				
23 C~23 F	8FH	GET@	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理	N-BASIC (86) 用			
240~243	90 H	GET@A	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理				
244~247	91 H	PUT@	® N₈₈-BASIC(86)では未処理				
248~24B	92 H	PUT@A	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理				
24 C~24 F	93 H	вох	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理	*			
250~253	94 H	ラインアトリビュート	の設定				
254~257	95 H	COLOR@	COLOR@(X1, Y1)-(X2, Y2) 文の下さ	- 5 け処理			

ベクタ アドレス	ベクタ 番号	項目名	機能
258~25B	96 H	ON TIME GOSUB	ON TIME GOSUB文の下うけ処理をする。
25 C~25 F	97 H	KINPUT	日本語入力処理
			テキスト画面全体のクリアをする。
260~263	98 H	CLS	ES← [1412H] をしておくこと。
264~267	99 H	KEY LIST	文字コードの表示。
		REIMBERGER	アキスコード $0\mathrm{DH}($ キャリッジリターン $)$ 等を $^{\mathrm{C}}_{\mathrm{R}}$ など
1 開発 マード		5-17-14 NORTH H	文字コードで表示する。
		1 12	KEY LISTルーチンで使用している。
		NAME OF TRACE	[使用法]
			DS←60H
		Charalten ATA	ES← [1412,1413H]
			C X ←文字数 * 2 (バイト)
		The same of the same	バッファ
		Cara Material Property	ハッファ セグメント60H:オフセット 0
		100	2 バイトで 1 文字を表わす。
		Ewas laxitav	[436, 437 H] ← Y座標
		37850	[438,439H] ←X座標 (これはINT 89H PR)
200 20 D	0.4.77	DEN	
268~26B 26C~26F	9AH	PEN	ライトペン入力処理 次の物理行へカーソルを設定。
270~273	9BH 9CH	C _R	
210-213	эсп	CIKL-0	物理行をクリアする。
			[使用法]
			D S ←60 H
			ES← [1412, 1413H]
		16131 4 N = 4	DX←クリアする行
		296006 670, 460, 0	[482H] ←クリアするキャラクタ
		CONTRACTOR OF	[47FH] ←クリアするアトリビュートコード
271~277	0 D II	ファンクションキー	フェンクシェンナー伝のまデ
274~277	9DH		ファンクションキー行の表示
278~27 B	9EH	キーインバッファクリア	LIO/BIOSのキーインバッファをクリアする。
27 C~27 F	9FH	システム予約	カーソルSWのチェックルーチンにとんでいる。

ベカカ	NAA					
ベクタ アドレス	ベクタ番号	項目	名	機能		
280~283	A0H	グラフィックLIO初其	阳化	「休田汁」についてけ、グラフィック画面		
284~287	A1H	SCREEN		[使用法]については、グラフィック画面		
288~28B	A2H	VIEW		の章で詳細に説明している。		
28 C~28 F	АЗН	COLOR1 (色処理)	強強 ムモス ビ	/ I N T A O H ~ \		
290~293	A4H	COLOR2 (パレット	切理)	INTAFH		
294~297	A5H	CLS (グラフィック画	and the second second	はグラフィック		
298~29B	A6H	PSET/PRESET		LIOのコマンドです。		
29 C~29 E	A7H	LINE	4-19 4-5			
2A0~2A3	A8H	CIRCLE		The second secon		
2A4~2A7	A9H	PAINT1 (色でぬり	つぶす)	312 1 2 1 2 2 2 2		
2A8~2AB	AAH	PAINT2 (タイルパク				
2AC~2AF	ABH	GET	MORKER			
2B0~2B3	ACH	PUT1 (画)	VARREE			
2B4~2B7	ADH	PUT2(漢字)	Aberral	profession of the second		
2B8~2BB	AEH	ROLL	681-90	1 11		
2BC~2BF	AFH	POINT		ALM RELIES IN A COLUMN		
2C0~2C3	ВОН	DISK LIO		ad Tall All Manual State		
2C4~2C7	B1H	システム予約	ROM内のIRE	Tをさしている(ハードディスクBIOS用)		
2C8~2CB	B2H	システム予約	R O M 内 の I R E	Tをさしている		
2CC~2CF	ВЗН	システム予約	ROM内のIRE	Tをさしている		
2D0~2D3	B4H	DISK LIO初期(Ľ	. (4G 13		
2D4~	B5H~	システム予約	ROM内のIRE	Tをさしている		
2FF	BFH					
300~303	C0H	СОРУ	ハードコピー処理	II.		
304~307	C1H	コード変換1 (キーボ-	-F/CRT L	ΙΟ)		
308~30B	С2Н	コード変換 2 (キーボー	-F/CRT L	I O)		
200 005	0077	CALL HOD	N ₈₈ -BASIC	(86) からCALL, USRでユーザーの		
30C~30F	СЗН	CALL, USR	マシン語を実行す	「るときに使う。		
310		D. A. Schiller, L. T. Schiller	110 h = 1			
3	C4H	1		らROM部のサブルーチンを呼び出す		
313 のに使用される。 $\left(\begin{array}{c} \Gamma R O M 内 \nu - f > 0 \% \\ H \right) (421ページ) の章$			R U M 内 ル ー チン()」(421 ペ ー ジ)の:	の利用(INI C4) 章で詳細に説明する。)		

ベクタ アドレス	ベクタ 番号	項目名	機能			
314~317	С5Н	グラフィックLIOか	・ LIOから割り込みをセンスするエントリー。			
318~31B	С6Н	DISK BASICのスタートエントリー				
31C~31F	С7Н	DISK版Edit機能	Walls as last es			
320~323	C8H	N ₈₈ -BASIC(86)	システム予約 ROM内のIRETをさしている			
324~327	С9Н	N ₈₈ -BASIC(86)	システム予約 ROM内のIRETをさしている			
329~32B	CAH	N ₈₈ -BASIC (86)	システム予約 ROM内のIRETをさしている			
32C~32F	СВН	TERM	TERM文の処理をする。			
330~333	ССН	リモートBASICプロトコルにおけるBASICステートメント,実行結果の回線への送信処理				
334~337	CDH	リモートBASICプ	ロトコルの処理			
338~33B	CEH	COPY	グラフィック画面をRAM上のバッファによみ出す。			
33 C~33 F	CFH	MON	モニタROM部のエントリー			
340~343	D0H	MON	モニタR A M部のエントリー コマンドA, L, ^R, ^W			
344~347	D1H	GP-IB	GP-IBBIOS起動用			
348~34B	D2H	表示選択機能用				
34C~3C3	D3H } F0H	N ₈₈ -BASIC(86) システム予約 ROM内のIRETをさしている				
3C4	F1H { FFH	ユーザー用	ユーザーが自由に定義して使える。 INT命令を使えば 2 バイトでセグメント間コールができる。			

(2) INT C4Hのソフトウエアインターフェイスの説明

DISK-BASIC等RAM上のプログラムは、INT C4Hを用いてテキストの解析、エラーメッセージの表示などを行なっています。

ここでは, その使用法を説明します。

このルーチンを利用するときは、セグメントレジスタ、フラグを以下のように設定する必要があります。

DS←60H, SS←60H

フラグ INT C4Hによって呼び出すときは、関係ない。

(INT命令は、フラグをスタックにPUSHするから。)

Far call CALL Fによって呼び出すときは,

[CLD DF=0 (ディレクションフラグ=0) 増加方向。

STI IF=1 $(A \supset A \supset B)$ $A \supset A \supset B$ $A \supset A \supset B$ $A \supset B$ A

にすること。

DIにコマンドNo.をセットして、INT C4H(CD C4)を実行します。 コマンドNo.は実に、0~82(10進)の83個もあります。

その一覧表を示します。

ベクタ エントリー No.	機能	ベクタ エントリー No.	機能
0	エラーメッセージの表示	19	ファイルディスクリプタのコード化
1	Syntax error表示	20	デバイスタイプコードの取得
2	Illegal function call表示	21	A00H 番地の内容番地をコール
3	Type mismatch表示	22	変数アドレスの取得
4	エラーメッセージ表示後, RETURN	23	ACC-1へのロード
5	倍精度加算	24	ACC-1のストア
6	倍精度乗算	25	ストリング値のロード
7	倍精度除算	26	コンマのスキップ
8	倍精度の整数化(INT)	27	指定行から実行を開始
9	倍精度化(CDBL)	28	次の行を実行
10	オーバフロー処理	29	VAL関数と同等
11	ゼロ除算処理	30	ダイレクトモードエントリ
12	数値の整数化(CINT)	31	プログラム編集時のステータスリセット
13	トークン抽出	32	PRINT USING用編集
14	数式評価	33	値の編集(STR\$)
15	Temporary string descriptorの生成	34	スペースアイテムのスキップ
16	テキスト→ソースイメージ変換	35	文の終端判定
17	行番号のバイナリ化	36	バイナリ→10進数変換 (STR\$)
18	ファイル番号の評価、チェック	37	カレントデバイスへの出力

ベクタ エントリー No.	機能	ベクタ エントリー No.	機能
38	ベクタNo.1と同じ	61	1文字CRTへ表示
39	ベクタNo.3と同じ	62	カーソルのリセット
40	ベクタNo. 2 と同じ	63	C _R , L _F の出力
41	実数化 (CSNG)	64	CRTへC _R , L _F 出力
42	倍精度化 (CDBL)	65	CRTカーソルのリセット
43	実数加算	66	符号なし整数化
44	実数減算	67	添字評価
45	実数乗算	68	ストリングエリアゴミ集め
46	実数除算	69	符号なし整数の実数化
47	実数比較	70	in ×××××、表示
48	倍精度減算	71	文の読みとばし
49	倍精度比較	72	DATA文の読みとばし
50	バイナリ→ 8 進数変換 (O C T \$)	73	文字列定数の読みとばし
51	バイナリ→16進数変換 (HEX\$)	74	数式の評価及び結果の整数化
52	符号なし整数値→10進変換	75	キー、タイマ割り込みのセンス
53	テキストアドレス→行番号書き換え	76	COM, PEN割り込みのセンス
54	テキストから 1 項目抽出	77	1行トランスレート
55	指定行番号をもつテキストアドレスの取得	78	メモリスイッチの内容取得
56	ベクタNo.55と同じ	79	未実装RAMアクセスチェック
57	テキストのサーチ	80	ストリングエリアの割り付け
58	数式の存在のチェック	81	キーワードのサーチ
59	CRTへの表示	82	キーボードより1行入力
60	CRTへの表示 (無条件)		

次に使用法を説明します。

DΙ	機能	使用法・注意点
0	エラーメッセージの表示	表示後ダイレクトモードに入ります。
1	Syntax error表示	表示後ダイレクトモードに入ります。
2	Illegal function call表示	表示後ダイレクトモードに入ります。
3	Type mismatch表示	表示後ダイレクトモードに入ります。
4	エラーメッセージの表示	表示後IRETします。
5	倍精度加算	FAC1 FAC FAC=FAC1+FAC
		1414 型
	The state of the s	141F 1415 符号ビット
	2 7 3 1 1 1 1	1420 1416
		1421 1417
		1422 1418
		1423 1419
		1424 141 A 整数 度
	NAME OF BUILDING	1425 141B 数 単精
		1426 141 C 度
	7	1427 141D
6	倍精度乗算	F A C = F A C 1 * F A C
7	倍精度除算	FAC = FAC1/FAC
8	倍精度の整数化	FAC = INT (FAC)
9	倍精度化	FAC = CDBL (FAC)
0AH	オーバーフロー処理	OVと表示して戻る。
0BH	ゼロディバイド処理	0/と表示して戻る。
0CH	数値の整数化	FAC=CINT (FAC)
0DH	トークン抽出	6 EA、BHに解析したいテキストのアドレスを入れる
	1.0	出力。SI…次のトークンのアドレス
		。BL…解析したトークン(80~FEH)
		。関数のときには,
		BL=0CHでDLにFFの次のコードが入る。
		。USR関数のときは、DXにUSRの番号が入る
		。10~1FHの数字はFACにセットする。
		ed to the later of

DI	機能		使用法・注意点	
0DH	トークン抽出		7.2080.08	
のつづき	**************************************	BLの値	トークンの種別	
	NAME OF THE PARTY	04H	FN	
	730 (3)	0AH	USR	
	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0CH	関数。FF XX	
	TATE (SATERIA)	0EH	REMの前の00(Nullコード)が 検出された。つまり、REM文だ。	
	10382	10H	LIST. の、が検出された。 そのときの、の示す行のアドレス はDXレジスタに入れられている。	
0EH	数式評価	6 EA, 6EBH に評価したい数式のアドレスを入れる。 例えば, テキスト, A* (10+B) ↑ [6EA, 6EB] Bの値と10を足して, Aの値をかけた最後の結: してくる。 結果は, FACに入れられる。		
0FH	テンポラリストリング ディスクリプタの生成	一時的なストリングディスクリプタを作る。 例えば、ダイレクトモードで、 A\$="ABC" とした場合など、画面をクリアすると、"ABC"は消えるで、文字列エリアに格納される。このときの一時的なストングディスクリプタを作る。		
10 H	テキスト内部表現 →ソースイメージ変換	S I …ソースイメージにしたいテキスト (内部表現) の先 アドレス B X …ソースイメージを出力するバッファの先頭オフセッ アドレス (セグメントアドレスはD S = 60H に固定されている。)		
11 H	行番号のバイナリ化	SI…ポインター(オフセットアドレス) 31 30 30 100 ↑ 出力 SI AX…バイナリ化された行番号		
12 H	ファイル番号の評価と チェック	る	3] にファイル番号部分をさすアドレスを :ファイル番号のときは、	入才

DI	機能	使用法・注意点
12 H	ファイル番号の評価と	[1536, 1537] …ファイルNo.
のつづき	チェック	[1538,1539] …File Control Blockアドレス
13 H	ファイルディスクリプタの	ドライブNo.の評価をし、COM、LPT、SCRN、KY
	コード化	BDのフラグをたてる。ファイル名をとり出す。
	THE RESERVE OF	[6EA,6EB] に評価したいファイルディスクリプタ
		sessification (
		"2:DEMO. ASC"
	The Live Hall Market of	出力
	20 Mar 1 + 22 4 4 5 10 8 2	152C~1534Hファイルネーム
	Called A. C. Called	152B ドライブNumber.
14 H	デバイスタイプコードの取 得	***: N = 0
15 H	A00H番地の中身の番地をC	A00H, A01H 番地にオフセットアドレスを入れてよぶとイ
	ALL する。	ンタープリンタ内のルーチンを直接よべる。
16 H	変数アドレスの取得	[6EA, 6EB] 変数名の先頭アドレスを入れる。
		変数のアドレスは,
		154E,154F H…オフセット
		1550, 1551 H …セグメント
		に入って戻ってくる。
17 H	FACへのロード	[6 E A, 6E B] にアスキー数字列,変数名の先頭アドレス
	and a second property of the first of the fi	を入れる。
		その値がFACに入る。
18 H	FACのストア	154E, 154FH…オフセット, 1550, 1551H…セグメントで
	rigation Biologia	示されるアドレスに、FACの値をストアする。
19 H	ストリング値のロード	TO / X 年 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1AH	コンマのスキップ	6EA, 6EBHに解析中のアドレスを入れる。
	のよう異様の変化す	次のトークンがコンマ (, 2 C H) でなければSyntax error
	- フレオ協権の関係	を表示して、コマンドまちになる。コンマならば、何もせず
_	THE STATE OF THE	戻る。6EA,6EBHにはコンマの次のトークンをさしている。
-50-	t astit the	-v .ga radina i
1BH	指定行から実行を開始	実行したいテキストの1行の先頭のアドレスをBXレジスタ
		に入れて呼ぶ。BXでさすアドレスはまさしく行の先頭,つ
		まり、リンクポインタをさしていなければならない。

DI	機能	使用法・注意点
1CH	次の行を実行	6EC, 6EDHに入れた先頭アドレスをもった行の次の行か
	Colf. Twodd formers	実行する。
	SULCOM, LPT. SCR	6EC, 6EDHに入れる先頭アドレスは, 1行の最初のリ
	これはないを含まれてい、う	クポインタをさしていること。
1DH	VAL関数と同等	6EA, 6EBHにアスキー文字列の先頭アドレスを入れる。
	/	果は、FACに入る。
1EH	ダイレクトモード	スタック等のイニシャライズをしてダイレクトモードに
	エントリー	る。ユーザー機械語の処理がおわったときに、BASIC
	4-4417	コマンド待ちに戻るときのエントリーに使える。
1FH	プログラム編集時のステー	プログラムを編集すると、このルーチンがよばれる。
	タスリセット	READポインタをテキストのTopにする。
		添字の下限を0にする。
	LLAND THE REST.	データスタックのクリア。ストリングエリアのクリア。
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	シンボルテーブルの初期化。エラーフラグのクリア。
	SEASONIXERORS	Functionキーフラグのクリアなどをする。
20 H	PRINT USING	(C 2 4 3 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	用編集	11年811、北南1
21 H	値の編集(STR\$)	H 1860 . 1861 H
		3>7-23-43
22 H	スペースアイテムのスキッ	6EA, 6EBH にセットしたアドレスから, スペースをスキ
	プ	プして,スペース以外のものが出てきたそのアドレスを6EA
		6EBH にセットする。
	First, 650, 1516-12	スペースとは、アスキーコードの20H以外にも、内部表現の
	FACCIFEALTERS	スペース1個~9個を示す01H~09Hも含む。
23 H	文の終端判定	SIにテキストのアドレスを入れて呼ぶ。
	1,330.4 8 x 4 9 ft 50ft	キャリークラブが { 0…文の終端である
Otto Alak	Chicago (Roda)	キャリークラブが { 0 …文の終端である 1 …文の終端ではない
24 H	バイナリ→10進数変換	FACにバイナリ表現の数値を入れてこのルーチンを呼。
	(STR\$)	と, BXレジスタによって指されるバッファ (セグメント6
		Hに固定)に、ソースイメージ(アスキーコードの数値表現
	Seed a position to	で格納する。
	END SEUKSTYNES	
	SPANISHED LAND A SE	

DΙ	機能	使用法・注意点
25 H	カレントデバイスへの出力	1840H…プリント先
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(3…プリンタ
		4 ··· C R T
		その他…ディスク, RS-232C等
		1842, 1843 H…文字のバッファ
		C X…文字数
26 H	D I = 1 と同じ	Syntax errorの表示
27 H	D I = 3 と同じ	Type mismatchの表示
28 H	D I = 2 と同じ	Illegal function callの表示
29 H	実数化	FAC=CSNG (FAC)
2AH	倍精度化	FAC=CDBL (FAC)
2BH	実数加算	FAC=FAC1+FAC
2CH	実数減算	FAC=FAC1-FAC
2DH	実数乗算	FAC=FAC1*FAC
2EH	実数除算	FAC=FAC1/FAC
2FH	実数比較	FAC1-FACをし、比較の結果は整数でFACに格納さ
		れる。
		(-1 ··· F A C 1 < F A C
	7.51.6	$ \begin{cases} 0 \cdots F \land C \ 1 = F \land C \end{cases} $
	500	1 F A C 1 > F A C
30 H	倍精度減算	FAC = FAC1 - FAC
31 H	倍精度比較	実数比較と同じ
32 H	バイナリ	2バイトのバイナリ表現(FAC)をアスキー表現の8進数に
	→8進数変換	変換バッファはBXでさす。
	(OCT\$)	SEA CEER SC
33 H.	バイナリ	DI=32Hと同じだが、16進数として変換
	→16進数変換 (HEX\$)	CANA TORE MACE
34 H	符号なし整数値	A X レジスタにバイナリ数(0~FFFFH)を入れて,よぶ
	→10進変換	と、バッファにアスキー表現の数字(0~65535)を格納する。
	-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	バッファのポインタはBXレジスタである。
	W 5 7 1385	CXレジスタに文字数を出力する。
	. Lauvair	THE SHEET AND TH
	7.5	** ** - 9 (1) (1)
	de las	

DΙ	機能		使用法・注意点	ΙQ	
35 H	テキストアドレス	テキスト中の飛び先等の実アドレス (内部表現の)H 2	
	→行番号書き換え		をすべて行番号に書き換える。	,11 5	
			を入れる。6D6Hは、テキスト内がすべて	行番	
	27, RS-88CW		られたかどうかのフラグ。	13 ш	
36 H	テキストから1項目抽出	6EA, 6EBH にテキストアドレス。			
	(記号化して抽出)	出力はAL。			
		AL	意味		
	78等10	0	OOH(Null) REM文, 文のおわり	E KS	
	FACI	1	OAH (LF) ラインフィード、*(ダブルクオテーション)内をスキップする。	1112	
	PA:C1	2	01H~09Hで表わされた空白	11.0	
	DAY	3	OBH×××× 8進数	dess	
	TAY DAY	4	OCH ×××× 16進数	Ext	
	FAC	5	ODH ×× ×× アドレス	5 10	
	243	6	OEH ×× ×× 行番号	E.S.	
	5、比较多的黑色类似于了人	7	OFH ×× 10~255の整数	14	
		8	漢字シフト		
	CICENC	9	2バイト整数		
	CI=FAC	A A	4バイト単精度		
	CIPPAC	В	8バイト倍精度		
	TAC	С	変数名	Her	
	*	D	ステートメント	17.0	
	接続(FAC)をアスキー製剤	E	関数	do	
	1.6	6EA, 6EBI	H は次の項目をさす。		
37 H	指定行番号をもつテキスト	6EA, 6EBI	H に行番号の先頭をささせる。	111	
	アドレスの取得	出力は, B	X レジスタにアドレス。		
38 H	D I =37Hと同じ	出力は, B	X レジスタにアドレス。	17.1	
39 H	テキストのサーチ	入力 AXI	レジスタに行番号 (バイナリ)		
	ARXI-FARTAGA	出力 キャ	リーフラグ…1そのような行番号はない・	… 0 有	
	2 17 11 2 1	る。 つ	アドレスはBXレジスタに入っている。		
3 A H	数式存在のチェック	6EA, 6EBI	H にテキストアドレス。		
		出力 キャ!	リーフラグ…1数式はない		
			0数式はある		

DI	機能	使用法・注意点	
3BH	CRTへの表示	セグメント60日, オフセット202日~のバッファの文字を,	
		CXレジスタで示される文字数だけ出力。	
		リモートBASICプロトコルなど含む。	
3CH	CRTへの表示 (無条件)	上記と同じだが、必ずCRTへ出力する。	
3DH	1文字CRTへ表示	ALレジスタの内容をCRTへ出力する。	
3EH	カーサのリセット	カーソルを行の左はしにもってくる。	
3FH	CR, LFの出力	リモートBASICプロトコルを含む。	
40 H	CRTへCR, LF出力	無条件に CRT に C_R , L_F を出力する	
41 H	CRTカーサのリセット	CRTのカーソルを行のはしにもってくる。	
42 H	符号なし整数化	FAC=INT (FAC) \cdots 0~65535	
43 H	添字評価	添字が範囲外ならエラーを出す。	
		(6EA, 6EBHに添字の部分のテキストアドレス)	
	and the Milan	出力:BPレジスタに配列の対応する部分のオフセットア	
		レスが入っている。	
44 H	ストリングエリアのゴミ集め	ガベージコレクションをする。	
45 H	符号なし整数の実数化	FAC = CSNG (FAC)	
	ty a doubt on less	(DI=42Hの逆) 0~65535	
46 H	[⋄] in ×××××、表示 (行番号)	×××××(行番号)の部分をAXレジスタに入れる。	
47 H	文の読みとばし	マルチステートメントの1文を読みとばす。	
	and the gallot by the	(6EA, 6EBH にテキストアドレス)	
48 H	DATA文の読みとばし	6EA, 6EBHにDATA文のTopアドレスを入力すると、	
	The contract of the contract o	6EA, 6EBHに次の行のTopが出力される。	
49 H	文字列定数の読みとばし	6EA, 6EBHに↓ここをポイントさせる。	
		"文字列":	
	д с наше-	◆──出力はここ	
4AH	数式の評価	6EA, 6EBHに評価すべき数式のTopアドレスを入れる。	
	及び結果の整数化	FACに出力される。	
4BH	キー、タイマ割り込みのセ	キー入力やタイマ割り込みをセンスし、フラグをたてる。	
4CH	ンス COM, PEN割り込みの	RS-232Cやライトペン割り込みをセンスし,フラグをた	
1011	センス	a.	

DI	機能	使用法・注意点
4DH	1行トランスレート	アスキーで書かれた1行のテキストをバイナリ表現にからる。 長さバイト数CX
	INCRE-HADTA-	THE STATE OF THE S
	Adv the state of t	「(1406H) テキスト内に出力される。
4EH	メモリスイッチの内容取得	入力 BX(E2, E6, EA, EE, F2, F6, FA, FE)
	- 307 c42 k 4 mm	SW 1 2 3 4 5 6 7 8 出力 AL
4FH	未実装RAM	AXレジスタにオフセット
	アクセスチェック	750, 751 H にセグメント
	TO COMPANY TO THE OWNER OF	で指定したアドレスにRAMがあれば、何もせずに戻るが、
	23.33	RAMがなければ、
	379	Illegal function call
	(DAR)	を表示して、コマンド待ちになる。
50 H	ストリングエリアの割り付け	$CX \nu $ ジスタに文字列の長さ(\leq 255)を入れて、呼ぶと、 その分をストリングエリアに確保してくれる。 もし、空エリアがなければ、 Out of string space のエラーが出てコマンド待ちになる。 ストリングエリアのポインタは $6B4$ 、 $6B5H$ です。
51 H	キーワードのサーチ	6EA, 6EBH にテキストアドレスを入れて、ALに捜したい
	- an antimegor cond	キーワードを入れておくと、6EA、6EBHにそのキーワード
		のあるアドレスを入れて帰る。
	5994418955	ないときは、ALレジスタに 0 が入っている。
52 H	キーボードより1行入力	バッファは, 202H~302Hです。
	EXUNTOTORES : : I	最後の2バイトにエンドマークとして0DH, 0AHがつけ加えられる。
	BARE WAY SANGO	
	- A to at the orbital Library Asset	

付録-3
ワークエリア一覧表

ワークエリア一覧表

(1)システム共通域 セグメント 0 : オフセット500H~5FFH

アドレス	機能・用途		
500	BIOS制御フラグ		
	bit 3 VSYNC通知		
	bit 4 拡張 R A M 有(1), 無(0)		
	bit 5 キーボード オーバフロー		
	bit 6 DISKBASICのとき 0 else 1		
	bit 7 スタートタイプが ウォームスタート(1), コールド(0)		
501	メモリサイズ		
	0 …128KB(未拡張)		
	1 ⋅⋅⋅256KB		
	2 ···384KB		
	3 ⋯512KB		
	4 ···640KB		
502~521	環状キーバッファ。		
	キーコードとして格納するので、2バイトで1文字です。		
522, 523	キーコード変換テーブルアドレス (オフセット)		
	キーコードをJIS8単位コードに変換するときに使用する。		
524, 525	キーバッファ・ポインタ		
526, 527	キーバッファ・最終アドレス+1		
528	キーバッファ文字数		
529	キーボード入力制御におけるエラー・リトライ回数		
52 A ~539	入力キーコードの押下状態に対応した96ビットの表。		
	「キー入力」の章の表を参照して下さい。		
53 A	特殊キーの押下状態		
	bit 0 ··· SHIFT bit 1 ··· CAP		
	bit 2 ··· カナ bit 3 ··· GRAPH		
	bit 4 ··· CTRL		
53 B	CRT行単位、ラスタ数-1		

アドレス	機能・用途		
53 C	CRT状態フラグ		
	bit 0 …ラインモード 0 : 25行, 1 : 20行		
	bit 1 …カラムモード 0:80カラム, 1:40カラム		
	bit 2 …アトリビュートタイプ 1 : バーティカルライン有効		
	bit 7 … C R T タイプ 0:80 C R T, 1:88 C R T		
53 D	BIOS用制御カウンタ		
53E, 53F	CRT-BIOS制御に必要なコントロールブロックエリアのオフセットアド		
	ス。		
540, 541	上記セグメントアドレス。		
542, 543	CRTV割り込みベクタ (No.10) の退避エリアのオフセットアドレス。		
544, 545	上記セグメントアドレス。		
546	キャラクタジェネレータから読み出す文字フォントパターン		
	bit $0 \cdots 7 \times 11 \ (0), \ 6 \times 7 \ (1)$		
	bit 1 ··· A N K (0), 漢字 (1)		
547	GDCに設定するスクロールエリアの個数		
548, 549	表示画面VRAM上の開始アドレス(オフセット)		
54A, 54B	上記セグメントアドレス		
54 C	グラフィック画面のCRT状態		
	bit 6, ··· 0 : 80 C R T, 1 : 88 C R T		
	bit 7 ··· 0 :表示中, 1 :表示停止中		
54 D	GDCドット修正モード		
	bit 1 :bit 0 10進		
	0 0 REPLACE		
	0 1 1 COMPLEMENT		
	1 0 2 CLEAR		
	1 1 3 SET		
54E, 54F	GDCの線種パターン (ラインスタイル)		
550~555	GDCのグラフィック文字パターン		
556, 557	RS-232C受信バッファ先頭アドレス (オフセット)		
558, 559	上記セグメントアドレス		
55 A	ODA系プリンタのシフト状態をあらわす。 bit 0 … 0:SO, 1:SI		
	bit 1 … 0 :無シフト, 1 :シフ		
	bit 2 … 0 :割り込み無, 1 :有		

アドレス	機能・用途		
55 B	RS-232Cの受信データシフト状態		
	(SI/SOコード変換する(1), しない(0)		
	シフト状態 SI(0), SO(1)		
	bit 2 …チャンネル 2 のシフト状態		
	bit 3 …チャンネル 1		
	bit 4 …チャンネル 0		
	bit 5 …チャンネル 2 のSI/SOコード変換		
	bit 6 …チャンネル 1		
	bit 7 …チャンネル 0		
55 C	フロッピーディスク装置接続状況	un sa	
	(ビットがたっているとき接続されている)		
	物理ドライブ 論理ドライブ		
	bit 0 0 1		
	bit 1 2		
	bit 2 2 3 8 インチ		
	bit 3 3		
	bit 4 0 1		
	bit 5 1 2 5インチ		
	bit 6 2 3		
	bit 7 3 4		
55 D	5 インチハードディスク装置接続状況		
	物理ドライブ 論理ドライブ		
	bit 0 0 1		
	bit 1 1 2		
55 E	8インチフロッピーディスク割り込みフラグ		
	物理ドライブ 論理ドライブ		
	bit 0 0 1		
	bit 1 1 2		
	bit 2 2 3		
	bit 3 3 4		
	CREMENT . HOLES THE TREETERN OF		
	10.2 0 1 ml		
	2 2 13 2 0 m 2 hd		

アドレス	機能・用途		
55 F	5インチハードディスク割り込みフラグ		
	物理ドライブ 論理ドライブ		
	bit 0 0 1 declared		
	bit 1 2		
560	5 インチフロッピーディスク装置のタイプ		
	00:未接続		
	EF:両面		
	FF:片面		
561	5"フロッピーディスク両面装置のときのオペレーションモード		
	0:片面処理モード		
	bit 0 …物理ドライブ 0 が { 0 : 片面処理モード 1 : 両面処理モード		
	bit 1 …物理ドライブ 1		
	bit 2 …物理ドライブ 2		
	bit 3 …物理ドライブ 3		
562, 563	タイムアウトチェック用カウンタ (5インチフロッピーディスク)		
	00:無条件ウェイト		
	その他:×1 msecのウェイト		
564~583	ディスクリザルト。フロッピーディスク割り込み情報		
	564H~56BH ドライブ O		
	56CH~573H ドライブ1		
	574 H ~ 57BH ドライブ 2		
	57CH~583H ドライブ 3		
	+0 STO		
	+1 ST1又はPCN		
	+2 ST2		
	+3 C > リンダNo.(O~76)		
	+4 H ~y FNo.(0~1)		
	+5 R.セクタNo.(1~26)		
	+6 N セクタ内データ長(0~3)		
	+7 現在のシリンダNo.(O ~76)		

アドレス	機能・用途		
584	システムディスクのアドレス		
	bit 0 ~ bit 3 UA		
	bit 4 ~ bit 7 D A		
585	5 インチハードディスクから送られるComplete ステータスバイト。		
	(BIOSでのみ使用している)		
	bit 0パリティーエラー		
	bit 1エラー		
	bit 5 ~ 7 ··· L V N		
586~589	5 インチハードディスクコントローラから送られてくるエラー発生時のResult		
	センスバイトを格納する		
	中一手要次除了(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
	+0 センスバイト		
	+1 O Od 論理アドレス(H)		
	+2 論理アドレス(M)		
	· 十3 論理アドレス(L)		
50 A 50 D	A 1 th and		
58A, 58B	タイマBIOSで使用。		
	。上位指定されたインターバルタイマ値		
FOC FOD	。タイムアウト毎に減算するカウンター		
58C, 58D	未使用 グラフィック P L O C / L L O C P A L N T P 切 理 京 オルセル (本日 -) フ		
58 E ~5 B F	グラフィックBIOS/LIOのPAINT処理高速化制御用エリア。		
	次のPAINT行のGDCコマンドをスタックするエリア。		
	GDC描画タイミングとGDCコマンド作成のCPUタイミングとを並行処理することによって高速化している。		
	ここにように向还にしている。		
5C0	ディップスイッチのコピーイメージ		
	bit $0 \cdots 0 : N - B A S I C (86), 1 : N_{88} - B A S I C (86)$		
	bit $1 \cdots 0 : 9 - \exists + \nu + - \lor$, $1 : BASIC + - \lor$		
	bit 2 ··· 0 :80文字モード, 1 :40文字モード		
	bit 3 … 0 :25行モード, 1 :20行モード		
	bit 4 … 0 :メモリ S W 有効, 1 :無効		
	10 -01 4 to 5 to		

アドレス	機能・用途	
5C1	受信したDELコードの扱いを指定する。	40% - 0
	bit 0 0 : そのままにする	
	1:メモリSW3のbit 7 に従う	
	メモリSW3のbit 7の意味は,	
	0:DELコード) 1775年 オス	
	0:DELコード 1:NULコード に変換する	
5C2, 5C3	GPIB BIOSとCALLERとの通信域のオフセットアドレ	ノス。
5C4, 5C5	上記セグメントアドレス。	e en en
5FE, 5FF	BASIC LIOのデータセグメントアドレス (通常60H)	

(2)BASIC LIO ワークエリア セグメント60H:オフセット $0\sim1$ CFF

アドレス	機能・用途	
0 ~201	0は、INKEY\$ 1バイトバッファ	
	PRINT文1行出力バッファ。2バイトで1文字。	
202~24F	INT59~61の文字出力バッファ。1バイトで1文字。	
314, 315	テキストVRAM1行目のTOPアドレス	
316	1行目のアトリビュート ローロー 単山 かり	
317	80 H 以上… 1 行目と 2 行目がつながっている。	
	80 H 未満… 1 行目と 2 行目がつながっていない。	
318, 319	TARKA ARAMA	
31 A	2 行目のアトリビュート	
31 B		
31 C, 31 D		
31 E	3 行目のアトリビュート	
31 F		
320, 321		
322	4 行目のアトリビュート	
323		
324, 325		
326	5 行目のアトリビュート	
327		
328, 329		
32 A	6 行目のアトリビュート	
32 B		
32C, 32D		
32 E	7行目アトリビュート	
32 F		
330, 331		
332	8行目アトリビュート	
333	*	
334, 335		
336	9行目アトリビュート	
337		
338, 359		
33 A	10行目アトリビュート	
33 B	· ·	

アドレス	機能・用途			
33C, 33D			(%) A 40	
33 E	11行目アトリビュート			
33 F				
340, 341			135 736	
342	12行目アトリビュート			
343			178	
344, 345				
346	13行目アトリビュート			
347			17	
348, 349			365 ,141	
34 A	14行目アトリビュート			
34 B				
34C, 34D				
34 E	15行目アトリビュート			
34 F	0108	2-9 10882-8A85		
350, 351	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
352	16行目アトリビュート			
353	g nor	A G HIGH-HOUL		
354, 355	2/19			
356	17行目アトリビュート			
357	Tang!	a B Hose Bod		
358, 359	riba			
35 A	18行目アトリビュート			
35 B				
35 C, 35 D				
35 E	19行目アトリビュート			
35 F	1.55%			
360, 361				
372	20行目アトリビュート			
363		(1002)00 - 41+		
364, 365				
366	21行目アトリビュート			
367				

アドレス	機能・用途	
368, 369		r der re
36 A	22行目アトリビュート	
36 B		
36C, 36D		11/2
36 E	23行目アトリビュート	
36 F		
370, 371		7 10 3
372	24行目アトリビュート	
373		
374, 375		6 61.6
376	25行目アトリビュート	
377		
378~42B	ファンクションキーバッファ	116.9
	378 H ~389 H F⋅1 load "	
	38AH~39BH F·2 auto	
	39CH~3ADH F·3 go to	
	3AEH~3BFH F·4 list	
	3C0H~3D1H F·5 run ^C _R	
	3D2H~3E3H F·6 save"	
	3E4H~3F5H F·7 key	
	3F6H~407H F · 8 print	
	408H~419H F·9 edit. ^C _R	
	41AH~42BH F·10 cont ^C _R	
	各キーバッファ	
	+ 0 状態フラグの窓	
		. 1174
	{ 20Hキー割り込みとして使う	
	し 00H·····無視せよ。	
	+ 1 格納文字数	1816 - 18
	+2~10H 文字バッファ	1
	+11日 00(区切り)	
	The Line of Street Street	

アドレス 機能・用途		
430, 431	画面の上限(通常0000H)consoleの第1引数	
432, 433	画面の下限(通常0017日)	
434, 435	画面をクリアするときの文字 (通常0020H空白)	
436, 437	カーソルソ座標(25行時 0~24,20行時 0~19)	
438, 439	カーソル×座標	
43 A	画面をクリアするときのアトリビュートの値。	
	(通常E1H)	
43E, 43F	COLOR® 第2引数	
440, 441	COLOR® 第1引数	
442, 443	COLOR® 第4引数	
444, 445	COLOR® 第3引数	
449	bit 1 …ファンクションキー表示スイッチ	
	bit 7 …カーソルスイッチ	
44 A	割り込みフラグ	
451	モニタモードフラグ	
460, 461	画面の幅, 1 行の文字数	
474	INPUT処理のときのフラグ	
4A6	プリントルーチンの文字カウンター	
4A8	ラインアトリビュート ワークエリア	
4E0~4FF	キー入力バッファ	
503	ディスク台数	
504	ファイル同時オープン数 (0~FH)	
	How many files $(0 \sim 15)$?	
	に答えたときの値。デフォールトは、2	
505	SRV種別	
	$1 \cdots N_{88} - BASIC$ (86)	
	$2 \cdots 5$ インチフロッピーディスク 1 ドライブ 1 N $-$ B A S I C (86)	
	3…5インチフロッピーディスク2ドライブ	
506, 507	ディスクPIOバッファ先頭オフセット	
508, 509	DCB群先頭オフセット	
50A, 50B	FCB群先頭アドレス	
50C, 50D	FATバッファ先頭アドレス	
50E, 50F	ディスク定数テーブル先頭アドレス	
514~51 D	キーコードバッファ	

アドレス	機能・用途		
570~5BF	文字列転送バッファ		
5C6	F・1 の状態フラグ	(H. Zieotzie) / MET Yourge /	
5C7	F・2の状態フラグ	TOTOPASTY TYSES	
5C8	F・3の状態フラグ	80…ファンクションキー	
5C9	F・4 の状態フラグ	20…キー割り込みON	
5CA	F・5 の状態フラグ	00…ファンクションキーを無視する	
5CB	F・6 の状態フラグ	ファンクションキーフラグの窓に書かれたフ	
5CC	F・7 の状態フラグ	ラグの値は,ここに格納される。	
5CD	F・8 の状態フラグ	MIPTER GROJO	
5CE	F・9 の状態フラグ	COLORD CALIFE	
5CF	F·10の状態フラグ	MIREN ENGLISH	
620	スクリーンモード		
622	ディスプレイページ		
623	フォアグラウンドカラー		
624	バックグラウンドカラー		
626	カラーパレット0のカラーコード		
627	カラーパレット1のカラーコード		
628	カラーパレット2のカラーコード		
629	カラーパレット3のカラーコード		
62A	カラーパレット4のカラーコート	* The but A - A Tu-un	
62B	カラーパレット5のカラーコード		
62C	カラーパレット6のカラーコード		
62D	カラーパレット7のカラーコート	Eow many files	
62E~635	VIEW の引数	一十五年,這樣仍要達出來舊日	
アドレス	640H~668HはグラフィックBI	OS用コマンド指定バッファです。	
640	カラーパレットを設定する		
	下位3ビットに色の情報をか	うき込む	
	0 …黒, 1 …青, 2 …赤, 3 …紫, 4 …緑, 5 …水色		
	6 …黄, 7 …白		
641	ボーダーカラーを設定する	イ・サ大士機変雑のDA ちょっと	
	00…黒, 10…青, 20…赤, 30…紫, 40…緑		
	50…水色, 60…黄, 70…白		
642	1つのプレーンだけを処理すると	きのモード	
0…おきかえ、1…XOR、2…NOT、3…OR		2NOT 3OR	

アドレス	機能・用途			
643	描画方向の指定。			
644~647	カラーパレット番号と	カラーコードの対応	製造する (2014年) 1743 JAM	
	de characteristics	La duaz (iza	7444	
		上位4ビット	下位4ビット	
	644H	6	7	
	645H	4	5	
	646H	2	3	
	647H	0	1	
648, 649	描画始点のX座標		- TABLER AND TABLER	
64A, 64B	描画始点のY座標	A DESCRIPTION	SA THE SECOND	
64C, 64D	何ドット描くかのドッ	· 卜数	and the second	
64E, 64F	描画パターンバッファ	描画パターンバッファの先頭オフセットアドレス		
650, 651	描画パターン読み出し	バッファの先頭オフセット		
	(プレーン1,4用			
652, 653	描画パターン読み出しバッファの先頭オフセット			
	(プレーン 2,5用	The property of the party of the property of t		
654, 655				
	(プレーン 3,6用)			
656, 657	LINEの終点のX座標			
658, 659	LINEの終点のY座標			
65A	マスキングドット数			
65C, 65D	円の半径	inter Contact		
65E, 65F	フォントパターンの	 (たて方向のドット数) - 1	Acceptance of the second	
	8×8のときは0			
660, 661	ラインスタイル		N. S. C. Links	
662~667	8×8ドットグラフィック文字基本パターンバッファ。			
668	描画タイプ	1-10/2014 10/2014 16:00	digital services and	
		5形, 4…円孤		
669~69F	1…直線, 2…矩形, 4…円孤 グラフィックBIOS用汎用ワークエリア			
6A2, 6A3	配列データセグメント	・のセグメントベース (a)	DE SDE AUTOMO	

アドレス	機能	•	用 途	
6A4, 6A5	テキスト先頭アドレス (t ₂)		经验的国际协会	640
6A6, 6A7	テキスト最終アドレス (t ₃)	1		
6A8, 6A9	未使用テキストエリアEND (t5)		→ データスタック	
6AA, 6AB	システムスタックの上限	-	→ ↓システムスタック	←(6E6, 6E7
6AC, 6AD	データスタックの上限 ———		フリーエリア	 (t5)
			00	
			00 00 マーカー 100 マーカー 1	—(t3) —(t2)
			1	—(t2)
6AE, 6AF	シンボルテーブル先頭オフセット (10	0H)		← S5
6B0, 6B1	シンボルテーブル最終オフセット(S	1)	♥ストリングエリア	←S4
6B2, 6B3	ストリングエリアEND (S_5)		フリー	Aw . D
6B4, 6B5	ストリングエリアポインタ (S ₄)	1 1000		← S1
	THE THE PERSON	04.5	シンボルテーブルエリア	変数名が 格納される
	A STANFORM	1	256バイトワーク	←100H
			2307 (117)	
6B6~6CF	それぞれ頭文字がA, B, C, D, …	, Y,	Zの変数の型	5177 1130
	DEF INT (SNG, DBL, S	TR)	で決定した値	
6D0, 6D1	配列ポインタ (a ₁)	Tal-jill?	VS C - T - Eagli	
			フリー	
			配列データ	←a 1
		- This	Y	
6D2	TRONフラグ			, , ,
	0:TROFF, 1:TRON		314 (04)	16.7
6D3	AUTOフラグ			72 434
	0:OFF, 1:ON		THE POSKS	
6D4	エラーフラグ(RESUMEでクリア	される)	W. F. S. F.	133 ,050
6D5	1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	1164	124 64 2 × 8	7.04 ~ 1.35
6D6	テキスト内の飛び先アドレスなどが,	すべて行	行番号の状態になって	いる。
	(そのとき0)		A North Marie	
6D7	プロテクトフラグ	ASC		
6D8, 6D9	添字の下限。OPTION BASE	で設定	したもの。	The results
6DA, 6DB	AUTO行番号発生レジスタ			
6DC, 6DD	AUTOの増分			

アドレス	機能・用途
6DE, 6DF	エラーが発生して止まったときの行番号。
	~エラー in ×××× で使用する
6E0, 6E1	最後にエラーのおこった行番号。エラーが発生すると、6DE、Fの値をここにコピー
	to (ERL)
6E2	エラー番号 (ERR)
6E3	TEL TEL TELME COSERSTEN SET SET
6E4, 6E5	実行中の行番号。ダイレクトモード時 FFFFH。
6E6, 6E7	データスタックポインタ。
	GOSUB, FOR, WHILEのための戻り先, ループ回数カウンタ等の記憶
	タック。
6E8, 6E9	実行中のテキスト内アドレス
6EA, 6EB	実行中のテキスト内アドレス。
	インタプリタがコマンドを解析して各処理ルーチンに入いるとき、コマンドをさ
	ている。
	インタプリタ内ルーチンの利用(INT C4H)の各処理ルーチンへのポイン
	として使用されている。この場合、次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入って
6EC, 6ED	として使用されている。この場合、次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ
6EC, 6ED 6EE, 6EF	として使用されている。この場合、次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。
	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがS I レジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス
6EE, 6EF	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC, 6EDのコピー
6EE, 6EF 6F0, 6F1	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC,6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC,6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC, 6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4 6F5	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC,6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4 6F5 6F6	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC,6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4 6F5	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC,6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4 6F5 6F6 6F7 6F8, 6F9	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC,6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4 6F5 6F6 6F7	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC, 6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4 6F5 6F6 6F7 6F8, 6F9	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC, 6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア 実行中の行の先頭 実行中のステートメントの先頭
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4 6F5 6F6 6F7 6F8, 6F9	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC, 6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア 実行中の行の先頭 実行中のステートメントの先頭 (例) PRINT "OK"
6EE, 6EF 6F0, 6F1 6F2 6F3 6F4 6F5 6F6 6F7 6F8, 6F9	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入っ 戻ってくる。 次の行の先頭アドレス 6EC, 6EDのコピー データスタック処理ルーチンのワークエリア 実行中の行の先頭 実行中のステートメントの先頭 (例) PRINT "OK"

アドレス	機能・用途
702, 703	ON STOP GOSUB777
704, 705	ON STOP GOSUBの飛び先アドレス
706, 707	ON KEY GOSUB750
708~72D	ON KEY GOSUBの飛び先アドレス
72E, 72F	ON HELP GOSUB797
730, 731	ON HELP GOSUBの飛び先アドレス
732, 733	ON TIME GOSUB797
734, 735	ON TIME GOSUBの飛び先アドレス
736, 737	ON PEN GOSUB777
738, 739	ON PEN GOSUBの飛び先アドレス
74C~74F	RNDの前の値
750, 751	DEF SEG=で指定したセグメント
756, 756	READのポインタ
758, 759	READのワーク
766	OPTION BASE使用フラグ
1 haman	AMASSOCIETO TEST DEMONSTRATE CIRCLES
A00, A01	間接JMP、CALL用バッファ
100 100	
A02, A03	インタプリタ内サブルーチンの利用(INT C4H)のジャンプベクトルの
AUZ, AU3	インタプリタ内サブルーチンの利用(INT C4H)のジャンプベクトルの オフセットアドレス
A04, A05	オフセットアドレス
A04, A05 A66~	オフセットアドレス 上記のセグメント·アドレス
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント·アドレス キーコード変換テーブル
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント·アドレス キーコード変換テーブル
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント·アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント・アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター 文字列 +0 文字数1バイト +1 文字列
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント・アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター 文字列 +0 文字数1バイト
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント・アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター 文字列 +0 文字数1バイト +1 文字列
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント・アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター 文字列 +0 +1 く
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント・アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター 文字列 +0 +1 く
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント・アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター 文字列 +0 +1 く
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント・アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター 文字列 +0 +1 く
A04, A05 A66~ A8A, A8B	オフセットアドレス 上記のセグメント・アドレス キーコード変換テーブル タイマーのカウンター 文字列 +0 +1 く

アドレス	機能・用途	
B8F~B91	C_R L_F $+v$ $+v$ $+v$ $+v$ $+v$ $+v$ $+v$ $+v$	c- Husci
B92~B97	Break	
B98~B9A	~C	DOT AND
B9B~B9D	~0	COM 100
В9Е~ВАЕ	Terminal mode CR F	3041 300
BAF~BBD	Disk Version C _R L _F	
BBE~BDE	NECN-88 BASIC (86) version 1.0 C _R L _F	106, 3407
BDF~BEC	Bytes free CR F	
BED~BFF	? Redo from start CR F	4061 301
C00~C02	?	HOATT, ASS
C03~C0B	ESCK!)!!ESCH	
C0C~C11	Skip:	COLL
C12~C19	Found:	104 L34
C1A~C20	Bad C R L F.	
C21~C30	Undefined line	4786-341
C31~C38	$KW = {}^{C}_{R}$ ${}^{L}_{F}$	343-5
C39~C48	0123456789ABCDEF	Egga en co
C49~C5F	How many files (0-15) ?	and an
C 60~ C 65	Ok C _R L _F	34.
C66~C8C	Random number seed (-32768 to 32767) ?	d 10 1 - 611
1000~11F I	FHの512バイトはグラフィックLIO作業領域です。	
1000, 1001	DS SAVETUT	-
1002, 1003	SS SAVETUT	
1004, 1005	SP SAVETUT	
1006, 1007	BX SAVETUT	
1	and the second second	
1110~11 F F	グラフィックパターン読み込みバッファ等に使用	
5		

アドレス	機能・	用 途	
1380 H ∼13	 BFFH (128バイト) は GCOPY用作業領域	 或です。	
1400, 1401	ディスクコードの先頭セグメント		71 EN-1
1402, 1403	実装RAM終端セグメント (h)	h —	\
1404, 1405	ユーザー機械語プログラムエリア	¹² abon britan	機械語
	先頭のセグメント (m)	u ² aukseV sk	プログラム セグメント
1406, 1407	CRT出力バッファの先頭オフセット	AE ZR-Z M-	**************************************
	(通常202日)	1 1981 615	配列データ セグメント
408, 1409	中間言語バッファポインタ(通常1B00H)	(6A2,3)—	3.3.45
40A, 140B	キーワード インデックス テー		シンボル テーブル
	ブル先頭オフセットアドレス	s-	セグメント
40C, 140D	上記セグメントアドレス	Liqui	DISK CODE
40E, 140F	テキストエリアのセグメント(t)	1100	テキスト
	通常60日。	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	セグメント
410, 1411	シンボルテーブルセグメント(s)	edeliand line .	システムエリア
		00000	JX/ AI 1)
	99	GORAGO GREEKS	m 80
412, 1413	テキストVRAMのセグメント(A000H)	Olombit vision is	Hi Hill-o
414	FACの型	لأو والما	9 - AD-14
415	bit 7 … F A C の符号	sa kidanji: mober	9 90-
416~141 D	FAC (Floating Accumulator)		
	1416	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	个倍
	1417		精度
	1418		Of Not in
	1419		
	141A	整単	ALL MALE
	141B	整 単 精 度	1991 . 1
	1410	¥	
	141D	- 426 / 12.24	THE
		V	V .
41 E			
41 F	FAC1の符号…bit 7		

アドレス	機能・用途
1420~1427	FAC 1
	1420
	1421 度
	1422
	1423
	1424 整 単 数
	数 精 1425
	1426
	1427
	<u> </u>
1429	8087スイッチ
14AE~14D5	USR関数の処理アドレスベクタテーブル
	1
	+0 +1 オフセットアドレス
	+2 セグメントアドレス
	The state of the s
	14AE ~14B1 ⋯U S R 0
	14B2 ~14B5 ··· U S R 1
	14B6 ∼14B9 ··· U S R 2
	14B A ~14BD⋯U S R 3
	14B E ~14C1 ··· U S R 4
	14C2 ~14C5 ··· U S R 5
	14C6 ∼14C9 ··· U S R 6
	14C A ~14CD⋯U S R 7
	14CE~14D1 U S R 8
	14D2 ~14D5 ··· U S R 9
14 D 6	AUTOで同じ行番号があるかのフラグ。あれば、*を表示する。
14 E 2	オーバーフロー、0除算エラーのフラグ
14 E D	WINDOW 使用フラグ
	WINDOW の引数。単精度で格納される。
14 E E ~14 F D	1112011
14 E E ~14 F D 14 F E ~1501	POINT の座標

アドレス	機能・用途
150 A ~	グラフィック ルーチンワーク
152 A	ファイルディスクリプタ DISK…0, CMT…1, COM…2 LPT…3, SCRN…4, KYBD…5
152 B	ドライブ番号
152 C ~1534	ファイル名 152 C~1531 6 文字のファイル名
	1532~1534 拡張子
1535	FCBのモード 0…アスキー, 2:プロテクト
1536	ファイル番号
1538	ファイルオープンフラグ
153 A	WIDTH LPRINT
154 B	CRTに表示させないフラグ
154C, 154D	オープンフラグ (TERM)
154E, 154F	変数のオフセットアドレス
1550, 1551	変数のセグメントアドレス
1582, 1553	ストリングスペースの限界
1584, 1585	使用済みストリングスペース
1586, 1587	FN関数の仮引数名テーブル定義ポインタ
1590	オープンフラグ (TERM)
5	1 x 2 1 e 18 de SHM
	59 3.1 p. 1957 (m. 1954)
1593	拡張命令があるかのフラグ 0:無, 1:有
1594	NEW ON文実行フラグ
1598, 1599	ジャンプテーブル (オフセット)
159A, 159B	ジャンプテーブル (セグメント)
159C, 159D	拡張コマンド処理ルーチンのオフセット (CMD等)
159E, 159F	上記セグメント
15A0, 15A1	拡張コマンド(関数)処理ルーチンのオフセット
	(IEEE, STATUS)
15 A 2, 15 A 3	上記 セグメント
15A8, 15A9	CONSOLE 第1引数
15 A A, 15 A B	CONSOLE 第1引数+第2引数
	リストーリまし、W.C.S.G.C.W.C.S.M.C. 中華位では取りました。
	一類別の。工作1の年 10日-11日11
	(Best a second of the second o

アドレス	機能・用途
(
1800~ 1803	リストの速さ
1	A
1820	LOAD後RUNするかのフラグ
1824	0:アスキーセーブ, 2:プロテクトセーブ
182 A, B	BSAVEやSAVEでSAVEするエリアの先頭オフセット
182C, D	BSAVEやSAVEでSAVEするエリアの最終オフセット
1833	SAVEするバイト数
5	r sa de rigió l'er so deve sa
1840	プリントアウト先
	3:プリンタ 4:CRT
	その他:ディスク, RS-232C (OPENで開いた先)
1842, 1843	プリントバッファポインタ
1	Same to the second of the seco
1898~	PRINT USING用編集バッファ
18A0~18B7	アスキーコードに直した数値の出力バッファ
18D0~18E7	アスキーコードに直した数値の出力バッファ
1A00, 1A01	AUTO処理ルーチン用、AUTOで発生する行番号
1A02, 1A03	AUTO処理ルーチン用、AUTOの増分
1A08, 1A09	モニタのSPのSAVEエリア
1A14, 1A15	モニタのSSのSAVEエリア
1A1C,1A1D	1行の文字数
1A1E,1A1F	DSのSAVEエリア
1A20, 1A21	SSOSAVETUT
1A22, 1A23	SPOSAVETU7
1A24, 1A25	h]C××××の値
1A5D, E	モニタのスタートセグメント値
5	√ - ve .∃e
1B00, 1	ダイレクトモードで入力した中間コードのバッファ数
1B02, 3	FFFFH (行番号)
1B04~1BFF	ダイレクトモードで入力したステートメントの中間コードバッファ
1C00~1CFF	ダイレクトモードで入力した文字列を一時格納するバッファ

(3)シンボルテーブルエリアのオフセット0~FFHのワークエリア

アドレス	機能・用途
0, 1	ラベルテーブル先頭アドレス
2, 3	単純変数テーブル先頭アドレス
4, 5	配列変数ベクタテーブル先頭アドレス
3C~6F	頭文字 A, B, C, …, Y, Zの変数のあるオフセットアドレス
	3C, DA 4A, BH 56, 7N 64, 5U
	3E, FB 4C, DI 58, 9O 66, 7V
	40, 1····C 4E, F···J 5A, B···P 68, 8····W
	42, 3D 50, 1K 5C, DQ 6A, BX
	44, 5E 52, 3L 5E, FR 6C, DY
	46, 7····F 54, 5····M 60, 1····S 6E, F···Z
	48, 9···· G 62, 3···· T
70, 71	単純変数エリアの大きさ
72, 73	0000 H
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B L Z
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B Z (72, 73) (74,75) (76,77) (A6, A2)
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B Z (72, 73) (74,75) (76,77) (A6, A7)
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A (72, 73) (74, 75) (76,77) (A6, A7) (74, 75 … A (75 … A (76, 8E, 8F… N)
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A C(T) (72, 73) (74,75) (76,77) (76, 77 … B C(T) (76,
74~A7	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A (72, 73) (74,75) (76.77) (A6, A7) = OOOOH 74, 75 … A 8E, 8F…N 76, 77 … B 90, 91 … O 78, 79 … C 92, 93 … P
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (不) (72, 73) (74, 75) (76, 77) (A6, A7) (A6, A7) (A7) (A7) (A7) (A8) (A8) (A9) (A9) (A9) (A9) (A9) (A9) (A9) (A9
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, で Y, で A C, 73) (74,75) (76,77) (A6, A7) (A6, A7) 74, 75 … A 8E, 8F… N 76, 77 … B 90, 91 … O 78, 79 … C 92, 93 … P 7A, 7B… D 94, 95 … Q 7C, 7D… E 96, 97 … R
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (不) (72, 73) (74,75) (76,77) (A6, A7) (A6, A7) (A7) (A7) (A7) (A8) (A7) (A8) (A8) (A8) (A8) (A8) (A8) (A8) (A8
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (不) (72, 73) (74,75) (76,77) (A6, A7) (A6, A7) (A7) (A6, A7) (A7) (A7) (A7) (A8) (A9) (A9) (A9) (A9) (A9) (A9) (A9) (A9
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B … Z (72, 73) (74,75) (76,77) (A6, A7) = 0 0 0 0 0 H 74, 75 … A 8E, 8F… N 76, 77 … B 90, 91 … O 78, 79 … C 92, 93 … P 7A, 7B… D 94, 95 … Q 7C, 7D… E 96, 97 … R 7E, 7F… F 98, 99 … S 80, 81 … G 9A, 9B… T 82, 83 … H 9C, 9D… U
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C(72, 73) = 0000H 74, 75 …A 8E, 8F…N 76, 77 …B 90, 91 …O 78, 79 …C 92, 93 …P 7A, 7B…D 94, 95 …Q 7C, 7D…E 96, 97 …R 7E, 7F…F 98, 99 …S 80, 81 …G 9A, 9B…T 82, 83 …H 9C, 9D…U 84, 85 … I 9E, 9F…V
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス(下図) A B … Z (72, 73) (74,75) (76,77) (A6, A7) = 0 0 0 0 0 H 74, 75 … A 8E, 8F… N 76, 77 … B 90, 91 … O 78, 79 … C 92, 93 … P 7A, 7B… D 94, 95 … Q 7C, 7D… E 96, 97 … R 7E, 7F… F 98, 99 … S 80, 81 … G 9A, 9B… T 82, 83 … H 9C, 9D… U 84, 85 … I 9E, 9F… V 86, 87 … J A0, A1… W
	それぞれ頭文字がA, B, C, …, Y, Zの配列名をもつ配列群の最終アドレス (下図) A B C(72, 73) = 0000H 74, 75 …A 8E, 8F…N 76, 77 …B 90, 91 …O 78, 79 …C 92, 93 …P 7A, 7B…D 94, 95 …Q 7C, 7D…E 96, 97 …R 7E, 7F…F 98, 99 …S 80, 81 …G 9A, 9B…T 82, 83 …H 9C, 9D…U 84, 85 … I 9E, 9F…V

付録-4 | /Oポートー覧表

16准 10	/ ス *#	内	
16進 10 00H (スター割り込みコントローラ(#PD8259A)(スレーブの I / O:	ポートは108H 0.A
		イニシャライズ・コマンド・ワード・フォーマット ICW 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ICM I C I C I C I C I C I C I C I C I C	W1~ICW4の OUTする W2~ICW4は Oポート02H
		OCW 2	
	OU		
		R SL EOI 意 味	
		O O 1 非特殊EOIコマンド	割込終了
		O 1 1 特殊EOIコマンド*	
		1 〇 1 非特殊EOIコマンド回転	
		1 O O 自動EOIモードで回転(SET)	自動回転
		O O 自動EOIモードで回転(CLEAR)	
		1	特殊回転
-		1 1 0 優先セット・コマンド*	
		0 1 0 ノーオペレーション	
		*:L ₀ -	L₂が用いられる

ポートフ	アドレス						内		空	Š		
16進	10進											
			L ₂	L ₁ L ₀				偵	囲され	るIRレ	ベル	
			0	0 0	0		5 w	IRO			IR8	
			0	0 1	1			IR 1			IR9	
	_		0	1 0	2			IR2			IR10	
			0	1 1	3			IR3			IR11	
			1	0 0	4			IR4			IR12	
			1	0 1	5			IR5			IR13	V
			1	1 0	6	\$87		IR6			IR14	
			1	1 1	7			IR7			IR15	
										(IF	18~15はスレーブ)	_
			D ₇			OC	W3			Do		
		OUT	0	ESMN	SMN	л O	1	Р	RR	RIS		
			ESM	M SMN	Λ							
			1	1		スペシ・	ャルマン	スクを	セット			
			1	0		スペシ	ャルマ	スクを	リセッ	٢		
			0	1		/ 						
		- 3	0	0		何もし	211					
							- 417					
			Р									
			1			ポール:	コマン	ド				
	,		0			ノーポ-	ールコ	マンド			_	
			N. I		- 1	1,4	V		1712			
			RR	RIS							←ポート00Hをリー するときIRRを読む	
			1.	1		IRR IJ –	- K =	-1 2			ISRを読むかを決め	
			1	0	fn	ISR IJ -	- F				4 =	
	1 1		0	1	. 1	- 11						
			0	0		何もし	ない					
		IN										
		IRR	IR7	IR6	IR5	IR4	IR3	IR2	IR1	IR0		
		ISR	157	IS6	IS5	IS4	IS3	IS2	IS1	IS0		
			IRRを	読むか	ISRをよ	むかは	, OUT	命令で	OCW3	のD ₁ D ₀	」 で決める。	


16:4	アドレス						内			容			
16進	10進										561		
02 H	2	マスター割込コントローラ											
		- 3	ICW 2										
		OUT	0	0	0	0	1	0	0	0	マスター		
		ur	0	0	0	1	0	0	0	0	スレーブ(ポートOAH)		
		13				E W							
		-5.1											
		23				ICV	W 3						
		OUT		S6	S5	S4		S2	S1		マスター		
			1	0	0	0		0	0	0			
	100					: スレ-	18	0)	U . ŧ	ったなし			
							8.8						
		OUT	0	0	0	0	0	1	1	1	スレーブ(ポートOAH)		
						ICV	V 4			Nud 1	(ESM)		
		OUT	0	0	0	SFNM	BUF	1	0	1	マスター		
			0	0	0	SFNM	BUF	0	0	1	スレーブ(ポートOAH)		
			0	0	0								
			0	0	0						スレーブ(ボート O AH) リイオスティドモード ャルフリイオスティモード		
			0	0	0			{ 1 : 0 :					
			0	0	0		SFNM	{ 1 : 0 :					
			0	0	0		SFNM BUF =	{ 1 : 0 :					
		OUT	O M ₇	O M ₆	O M ₅		SFNM BUF =	{ 1 : 0 :] 'リイオスティドモード 'ャルフリイオスティモード		
		OUT				OCV	SFNM BUF =	{ 1 : 0 :	スペシノット	・ャルフスペシ] 'リイオスティドモード 'ャルフリイオスティモード		
		OUT	M ₇	M ₆	M ₅	OCV M4	SFNM BUF =	{ 1 : 0 : 1	スペシ ノット	イヤルフスペシ] リリイオスティドモード ヤルフリイオスティモード		
		OUT	M ₇	M ₆	M ₅	OCV M4	SFNM BUF = W1 M3	{ 1 : 0 : 1	スペシ ノット	イヤルフスペシ] リリイオスティドモード ヤルフリイオスティモード		
		OUT	M ₇	M ₆	M ₅	OCV M ₄ M ₁₂	SFNM BUF = W1 M3	{ 1 : 0 : 1	スペシ ノット	イヤルフスペシ] リリイオスティドモード ヤルフリイオスティモード		
		100 H- 00 H- 00 H-	M ₇	M ₆	M ₅	OCV M ₄ M ₁₂	SFNM BUF = $W1$ M_3 M_{11}	{ 1 : 0 : 1 M ₂ M ₁₀	スペシ ノット M ₁	トャルフスペシ Mo Ma	リイオスティドモード マルフリイオスティモード マスター スレーブ(ポート O AH)		
		100 H- 00 H- 00 H-	M ₇ M ₁₅	M ₆	M ₅	OCV M ₄ M ₁₂ IMR ¹ M ₄	SFNM BUF = W 1 M ₃ M ₁₁ J — F M ₃	\begin{cases} 1 : \ 0 : \\ 1 \\ M_2 \\ M_{10} \end{cases}	スペシ ノット M ₁ M ₉	M _o M _s	マスター マスター マスター		
		100 H- 00 H- 00 H-	M ₇ M ₁₅	M ₆	M ₅	OCV M ₄ M ₁₂ IMR ¹ M ₄	SFNM BUF = W 1 M ₃ M ₁₁ J — F M ₃	\begin{cases} 1 : \ 0 : \\ 1 \\ M_2 \\ M_{10} \end{cases}	スペシ ノット M ₁ M ₉	M _o M _s	マスター マスター マスター		
		100 H- 00 H- 00 H-	M ₇ M ₁₅	M ₆	M ₅	OCV M ₄ M ₁₂ IMR ¹ M ₄	SFNM BUF = W 1 M ₃ M ₁₁ J — F M ₃	\begin{cases} 1 : \ 0 : \\ 1 \\ M_2 \\ M_{10} \end{cases}	スペシ ノット M ₁ M ₉	M _o M _s	マスター マスター マスター		


ポートア	*ドレス			内			容				
16進	10進			1 3							9 4 . Bri
		μPD8	2227 Δ	DM	Αコン	トロー	-ラレ	ジスタ	選択	表	
_											
			D ₇	D_6	バス IN D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	Do	
		レジスタ	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A2	Aı	Ao	
01 H	1	CH-0 DMAアドレス	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	Aa	
		A PROLUMBIA	C ₇	C ₆	C ₅	C ₄	C ₃	C2	C ₁	Со	
03 H	3	CH-0 カウンタ	C ₁₅	C ₁₄	C ₁₃	C ₁₂	C ₁₁	C ₁₀	C ₉	Ca	
05 H	. 5	CH-1 DMAアドレス	- 110	1-1	RO	£	7.1	7			
07 H	7	CH-1 カウンタ									
09 H	9	CH-2 DMAアドレス	100	T	ネル〇	r- 🗇 l*					
0ВН	11	CH-2 カウンタ	age of a	ナヤノ	ネルし	(- F] U					
0DH	13	CH-3 DMAアドレス									
0FH	15	CH-3 カウンタ									7::\0100000
11 H	17	コマンドライト(プログラム時)	K	D S	W S	P R	T M	C E	A H	M M	注)01000×00 をセット
		ステータス(読み出し時)	R 0 3	R 0 2	R O I	R 0 0	T C 3	T C 2	T C I	T C 0	
13 H	19	ライトリクエスト	/					R B	C S I	C S 0	
15 H	21	ライトシングルマスク レジスタビット	/					M K	C S I	C S O	
17 H	23	ライトモード	M S I	M S 0	I D	A	T R I	T R 0	C S I	C S O	
19 H	25	クリアバイトポインタ フリップフロップ			7 2	+ 1		1			
1 D II	27	マスタクリア									
1 B H	21	リードテンポラリレジスタ				4.81					
1 D H	29	クリアマスタレジスタ									
1 F H	31	ライトオールマスタ レジスタビット	0.0			6	M B 3	M B 2	M B I	М В 0	


10H~IEH(偶)はリザーブされている。


	アドレス				内	妳		
16進	10進				n	容		
1F H	31 のつづき		CH	I - 0	5"固定ディス	.7		
	00000				メモリリフレッ			
					8"フロッピィ			
			CF	I-3	予備			
		MM	メモリメモリ) 1許	可 0 禁止 A 1	H CH-075	レスホールド1割	可0林山
						M タイミング 1 !		1 0 示皿
						S ライト選択1		
							スアクティブ 1 H	igh () I on
						Cに到達		igii o Low
						クエスト		
	- 1-							
			CS 1	CSO	チャンネル選	選択		
			0	0	CH- 0	8.60		
			0	1	CH- 1	- AN THAM		
			1	0	CH-2	8500		
500				-	011 2			
			1 R B 1)	1	CH-3	セット 1セッ	y	
				1 クエスト	CH-3	セット 1セッリア 1セッ		
			RB リ	1 クエスト	CH-3			
			RB リ MK マ	1 クエスト スクビッ	CH-3 ビット 0リ・ト 0ク	リア 1セッ		
			RB ') MK マ	1 クエスト スクビッ TRO	CH-3 ビット 0リ・ ト 0ク	リア 1セッ 転送モード	y -	
			RB 1) MK 7	1 クエスト スクビッ TRO 0	CH-3 ビット 0リ・ ト 0ク	リア 1セッ 転送モード	ナト モリ)	
			RB ') MK TR1 0 0	1 クエスト スクビッ TRO 0 1	CH-3 ビット 0リ・ ト 0ク	リア 1セッ 転 送 モ ー ド リファイ転送 (ト転送 (I/O→メ - ド転送 (メモリ→	ナ モリ) H/O)	
			RB 1) MK 7 TR1 0 0 1	1 クエスト スクビッ TRO 0 1 0	CH-3 ビット 0リ・ ト 0ク ベーラー サー禁	リア 1セッ 転 送 モ ー ド リファイ転送 (ト転送 (I/O→メ -ド転送 (メモリ→ 止	ナ モリ) H/O)	
			RB 1) MK TR1 0 0 1 1 AT AT	1 クエスト スクビッ TRO 0 1 0 1	CH-3 ビット 0リ・ ト 0ク ベリー 禁	リア 1セッ 転送モード リファイ転送 (ト転送 (I/O→メード転送 (メモリ→ 止	ァト モリ) H/O)	
			RB 1) MK TR1 0 0 1 1 AT AT	1 クエスト スクビッ TRO 0 1 0 1	CH-3 ビット 0リ・ ト 0ク ベリー 禁	リア 1セッ 転 送 モ ー ド リファイ転送 (ト転送 (I/O→メ -ド転送 (メモリ→ 止	ァト モリ) H/O)	
			RB 1) MK TR1 0 0 1 1 AT AT	1 クエスト スクビッ TRO 0 1 0 1	CH-3 ビット 0リ・ ト 0ク ベリー 禁	リア 1セッ 転送モード リファイ転送 (ト転送 (I/O→メード転送 (メモリ→ 止	ァト モリ) H/O)	
			RB	1 クエスト スクビッ TRO 0 1 0 1 ートイニ・ドレス	CH-3 ビット 0リ・ ト 0ク ベリー 禁	リア 1セッ 転送モード リファイ転送 (ト転送 (I/O→メード転送 (メモリー) 止 ・ 禁止 1許可 ノト 1 デクリメ	ット モリ) シ/O)	Han Bay
		Market Day	RB 1) MK 7 TR1 0 0 1 1 AT 7 MS1	1 クエスト スクビッ TRO 0 1 0 1 ートイニ ドレス MSO	ピット 0リ・ ト 0ク ペリース サー・ サー・ ジャライズ (のインクリメン	リア 1セッ 転送モード リファイ転送 (ト転送 (I/O→メード転送 (メモリー) 止 ・ 禁止 1 許可 レト 1 デクリメ	フト モリ) シト (注:01をセット)	Hari Hari Hari
			RB	1 クエスト スクビッ TRO 0 1 0 1 ートイニ ドレス MSO 0	ピット 0リ・ ト 0ク ベーラー サー 禁 シャライズ (0インクリメン	リア 1セッ 転送モード リファイ転送 (ト転送 (I/O→メード転送 (メモリー) 止)禁止 1許可 ハト 1 デクリメ	フト モリ) ロ/O) ント (注:01をセット)	Hari Hari Hari

ポートア	ドレス	内 容
16進	10進	
20 H	32	MB0~MB3 CH0~3マクビットを0クリア1セット カレンダ時計 #PD1990 OUT DI CLK STB C ₂ C ₁ C ₀
		DI 入力データ CLK クロック STBストローブ
	_	C ₂ C ₁ C ₀
		0 0 0 レジスタホールド
		0 0 1 レジスタシフト
		〇 1 〇 タイムセット及びカウンターホールド
		0 1 1 タイムリード
		1 0 0
		1 0 1 禁止
		1 1 0
		1 1 1
		注)リードデータはポート33Hのビット 0
		DMA/i>/
23 H	35	DMAチャンネル2用バンクライト
25 H	37	DMAチャンネル 3 用バンクライト A19 A18 A17 A16
27 H	39	DMAチャンネル 0 用バンクライト
30 H	48	R S.232 C (μP D8251 A) データポート (I N/OUT)
32 H	50	R S 232 C コントロールポート (I N/O U T)










51	システムポート
51	システムポート #PD8255 A のポートB
	IN CI CS CD INT3 CRT IM EM カレンダ時計 TYPE CK CK リードデータ
34 (cc.)	CS R S 232 C C S 信号 CD R S 232 C C D 信号
	INT3 5"HD INT信号 CRTTYPE 1 640×400 0 640×200 IMCK 内部メモリパリティエラー EMCK 外部メモリパリティエラー
53	システムポート#PD8255 AのポートC
TXF IV	IN/OUT PSTBE BAL KEN BUZ TX TX RX RE EE RE
71-1 71-1 71-1 71-1	MCKEN メモリチェックイネーブル エラー登録 1する0しない (ポート33HのIMCK, EMCKに登録する) BUZ ブザー 0ON 1OFF TXRE RS232CのTXRDYによる割り込みのイネーブル TXEE RS232CのTXEMPTYによる割り込みのイネーブル
(been) is n	RXRE RS232CのRXRDYによる割り込みのイネーブル
vices in	


ポートフ	アドレス	内容						
16進	10進							
37 H	55	OUT 37H, 92H…ポートA…IN ポートB…IN ポートC…OUT						
		D7 ~ D1 DO						
		000000 RXRE F/F@ON/OFF (1/0)						
		0000001 TXEE F/F00N/OFF (1/0)						
		0000010 TXR F/FØ0N/OFF (1/0)						
		0000011 BUZZER F/FØON/OFF (1/0)						
		0000100 MMチェックイネーブル(1/0)						
40 H	64	プリンタインターフェース #PD8255A ポートA (IN/OUT) (セントロニクス)						
		IN/OUTデータポート						
42 H 66		セントロプリンタ#PD8255A ポートB (IN)						
		IN bit 2…BUSY (他のビットはdon't care)						
		bit 5 …システムクロック 2:8 MHz 0:5 MHz						
44 H	68	セントロプリンタ PD8255 AポートC(IN/OUT)						
		OUT PSTB O O O IR8 O O O						
		IN PSTB IR8						
		PSTB…ストローブ, IR8…インターフェースから8259への 割り込み信号フラグ。						
46 H	70	ものという。 セントロプリンタ μPD8255 Aのモード設定ポート(ΟUT)						
4011	10	OUT 82H						
		p. 1 New Array and Array an						
		OUT OFHPSTBOON						
		0EHPSTBOFF						
		07 H · · · I R 8 Ø O N						
		06H…IR8のOFF						
41 H	65	キーボードインターフェース μPD8251 A (ΙΝ) データポート						
43 H	67	キーボードインターフェース #PD8251A (IN/OUT)						




ポートフ	アドレス	内 容
16進	10進	ly th
43 H のつづき	67 のつづき	ステータス FE…フレーミングエラー(終了で有効ストップビットが検出されない) OE…オーバーランエラー(CPUが送信速度に追いつけない) PE…パリティエラー(パリティエラー検出) RDY…インターフェース信号RDYと同じ(レディ)
50 H	80	NMI(Non Maskable Interrupt)フリップフロップ(OUT) RAMのパリティエラーが発生したときに割り込みを発生させない。 OUT dummyで設定される。
52 H	82	NMI (OUT) RAMのパリティエラーが発生したときに割り込みを 発生させる。OUT dummyで設定される。
51 H	81	5 インチフロッピィディスクインターフェース8255 A ポートA (IN) データ入力ポート
53 H	83	5 インチフロッピィディスクインターフェース8255 A ポートB (I N/OUT) データ出力ポート I Nすると、出力したデータの確認ができる
55 H	85	5 インチフロッピィディスクインターフェース8255 A ポートC(I N/OUT) OUT ATN DAC RFD DAV 1 1 1 1 IN ATN DAC RFD DAV DAC RFD DAV
57 H	87	5 インチフロッピィディスクインターフェース8255 A モードセット (OUT) モードセット OUT 57H ON OFF DAV 0 9H 0 8H RFD 0 BH 0 AH DAC 0 DH 0 CH ATN 0 FH 0 EH

ポート	アドレス				7		rtı			rater	T. Kan	
16進	10進						内			容		
60 H	96	Care			ントロテータ		uPD72	220(テ	キス	١)	(IN/OUT)	
62 H	98	atroi)	CR	Tコン ラ		-ラμF ペンデ・) (テキ) (IN/OUT)	
64 H	100	100						OUT)			
		11983								OUTす		
68 H	104		コン	トロー	- ラ <i>µ</i> I	PD7220)	(01	IT)			
								トロー				
		15			5.55	J.T.	Tet es te	T. N. I	U U	C LEAST	- 00	
			OUT	0	C	0	0	ADF	R2 A	ADR1 A	DRO DT	
	11	t 2.								4-11-		
			ADR2	2 ADR1	ADR0	,	機	能	ad	47.4	DT	
	1									1	0	
			0	0	0	アトリ	ビュート	セレクト		44が グラフ	ATR4が バーティカルライン	
			0	0	1	グラフ	イック	モード	モノ	クロ	カラー	
			0	1	0	カラム	幅		40字		80字	
			0	1	1	フォン	トセレ	クト	7×1	1	6×7	
			1	0	0	885	ブラフモ	- F	2002	*	その他	
			1	0	1	漢字ア	クセス	モード	ドッ	トマップ	コードアクセス	
			1	1	0	不揮発	ミメモリ	モード	許可		禁止	
			1	1	1	表示許	可		表示	可	表示不可	
											Ta	
CH	108		ボーク	ダーカ	ラー選	强択(()UT)					
			OUT	0	G	R	В	0	0	0	0	
						200	1	345		242		
				GI	RB	É	鱼	RG	В	色		
				0 (0 0	Ę,	黒	1 0	0	緑		
				0 (0 1	Ť	与	1 0	1	シアン	•	
				0	1 0	ā	卡	1 1	0	黄		
						1						

61H~6FHはリザーブされている。





アドレス					内 穷	
10進					r) #	
148		ライト・コント I/O命令		N (C	OUT)	
	, ,	命令	/oボート アドレス	R/W	D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備考
		ライト コマンド	92	W		μPD756Αヘコマンドを セットします。
		ライト レジスタ	92	W	← パ ラ メー タ →	μPD756Aへのパラメー タをセットします。NO N-DMAモード時はF Dへの書き込みデータも セットします。
		リードステータス	90	R	←ステータスレジスタ→	μPD765 A からステータ スを引き取ります。
		リード データ	92	R	←リザルトステータス→	μPD765 Aからリザルトステータスを引き取ります。NON-DMAモード時にはFDから読み取ったデータも引き取ります。
		ライト ベース&	09	W	←アドレス→	DMA部のレジスタ
		リード	09	R	← ア ド レ ス →	DMA部のレジスタ
		ライト ベース&	0B	W	→ カ ウ ン ト →	DMA部のレジスタ
		リード カレント	0B	R	→ カウント→	DMA部のレジスタ
		ライト シングル マスク レジスタビット	15	W	0 0 0 0 0 M 1 0	DMA部のレジスタ M:1 マスクオン M:0 マスクオフ
		ライト モード レジスタ	17	W	0 1 0 0 m ₁ m ₂ 1 0	DMA部のレジスタ m ₁ m ₂ :00 ベリファイ転送
	11				To the second of the second	m ₁ m ₂ :01 メモリライト転送 m ₁ m ₂ :10 メモリリード転送
		クリア バイト ポインタ フリップ フロップ	19	W	x x x x x x x x	DMA部のレジスタ
	10進	10進	10進 148 ライト・コン I/O命令 命・コマンド ライト レジスタ リード ステータス リード ステータス リード ストアドレス ライトントアドレス ライトントカレント ワードカレント ワードカウント ライトグルマスク レジスタ クリア バイト ボインタ	10進 148	10進 148 ライト・コントロール(C I / O 命令 デェート R/W ライト コマンド 92 W ライト コマンド 92 W ライト ロジスタ 92 W フード データ 92 R アード カレント アドレス フード カレント アドレス フード カレント カウント フード カレント カウント フード カレント カウント フード カウント フィト モード 17 W レジスタ アード カウスタ アード カウスタ アード カウスタ アード カウスタ アード カウント フィト モード 17 W アード カウスタ アード カウスタ アード カウスタ アード カウスタ アード カウント フィト モード 17 W アード カウスタ アード カウンア アード カウンア アード カウント フィト モード 17 W アード カウスタ アード カウント フィート フィー	70進

ポートフ 16進	アドレス 10進			内	容	
94 H	148 のつづき	(2) I / O 命令		unda in	44.03.10	2 N. 1
ノフさ	のううさ	A A	Voボート R	D D I		Mt to
		命 ライト DMA	23 W		D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 D_0 X X ←バンク→	
	2- 1	チャンネル # 2	23	Λ Λ	X X -/1,293	DMA部のレジスタ
	r de	バンク	4 5 9 1	- W -		
		ライト	94 W	RF		μPD756Aの外部レジス
	a bijan ka	コントロール		SR	X 1 X X X X	タへのセット命令です。
		4 4 P 1		T Y		
	0.00	VCI · l				
		X印:don't care				
	45,000					
	. 12 12 6	ライト コント	ロール	レジスタ		
	11000	D7ビット:R	S T···R	eset		
	- 121 - 20	μPD765 A L	SIORE	SET端子	の入力信号と	なるレジスタでμ
	A PARTIES	PD765Aをイニ	シャライ	ズするの	に使用します。	イニシャライズは <i>µ</i>
	10,000					ケンスやリザルトス
	excepted					ことができます。尚
						ッチ押下時もハード
	will link	ウェアにて行な			OKESEIAA	ッカサト时もハート
		7 1 1 1 1 1 1 1	47463 9	0		
	8 6 1 1 6 6 6	D6ビット:F	R Y…F	orced Rea	dy	
		D765ALSIØI	RDY端	子の入力信	号となるレジ	スタで, デバイスイ
						。本ビットはデバイ
						クするために使用で
	25.00					には、デバイスが接
	na set					
	100					かの状態を直接示す
-						brate動作をさせて
	0.67	Track 0 0 信号	が返って	来たら、	そのデバイスは	接続かつ電源投入状
6.0	HITTORY	態であると判定	どします。	(デバイ	スは媒体が挿入	くされていなくても
58	Total (Sa.)	Recalibrate動作	を行う。	一方卢I	PD765 A はRDY	端子がOFFである
	1.15	と Recalibrate ⊐	マンドを	実行しま	せん。そこでI	FRYビットによっ
1						calibrateコマンドを
		実行させること			Y-05-EX	
				7	ンド宝行時は口	FRYビットはOFF

ポートア	アドレス				内	容
16進	10進				r J	台
		D 4 ビンット フトサード と フトサード と では、 大型が作せ、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では	Must イク・シャ あプッ FD 成メジすった の フト の フト の イス・	Be On Conver Or A Conver Or	e フェーフ コ Reset フェー オン はパワ・ はパワ・ オン オン オン オン オン オン オン オン オン オン オン オン オン	ないとNot Readyを検出できなくな R 回路のPSTB信号の許可フリップ やリセットスイッチ押下時のリセッス(セントロニクス)の PD8255の ET した後本フリップフロップを"1" ーオン/リセットスイッチのリセット Controller) のインターフェース用レジスタとし とステータレジスタ(STATUS) A ₀ , RD, WR制御信号によって選 通りです。
		1/0ポート	Ao	RD	WR	動作
		アドレス	Au	0	1	ステータス・レジスタ・リード
		90	0	×	0	禁止
				0	1	データ・レジスタ・リード
		92	1	1	0	データ・レジスタ・ライト
		タ, データ, トレジスタ (2)ステータ	メイン および です。 スレジ	システ. バリザル スタ (ム間で [®] トステ STA	転送する各種情報(コマンド,パラメーータス)を一時的にストアする8ビッ TUS) レジスタで,その構成を次表に示しま

ポートフ	アドレス					
16進	10進					内容
94 H のつづき	148 のつづき		す。メ	インシステム	は任意	ての時点でその内容を読み取ることができます。
			ステー	タスレジス	タ	
		113795	ビット番 号	. 名 称	略称	内 容 -
			D 0	FD0 Busy	D 0 B	デバイス#0がSEEKコマンドによるシーク動作を実行中であるが、シーク動作終了の割り込み要求を保留中であることを示します。
			D 1	FD1 Busy	D 1 B	デバイス#1についてD0ビットの内容と同様
			D 2	FD2 Busy	D 2 B	デバイス#2についてD0ビットの内容と同様
			D 3	FD3 Busy	D 3 B	デバイス#3についてD0ビットの内容と同様
J	3787		C		230	FDCがCommand Phase, Result Phase,またはリード/ライト・コマンドのExecution
fi.		731	D 4	FDC Busy	СВ	Phaseを実行中であることを示します。この ビットがセットされているときは、他のコマ
			3			ンドは受付けられません。
(-)			D 5	Non-DMA MODE	NDM	FDCがNon-DMAモードでデータ転送中であり、メインシステムに対してサービスを要求していることを示します。
		4.0		1 7 (4) 2 - 7 - 7		データレジスタを介して転送するデータの方 向を示します。0のときはメインシステムか らFDCの方向、1のときはFDCからメイ
		-	D 6	DaTa Input/Output	DIO	ンシステムの方向を示します。なお、データ レジスタの状態はRQM(D7ビット)が示 します。
	nên.			1832 FR		FDCからメインシステムへ転送すべきデー タがデータレジスタにロードされているこ
	1 50 1	7 11 -		- 3 I I I		と、またはデータレジスタが空で、メインシ
			D 7	Request for Master	RQM	ステムからFDCへ転送するデータをデータ レジスタに書き込んでもよいことを示しま す。データの方向を示すDIO(D6ビット)
2	Jago and	4	eliam s	A TOTAL S		の状態により、次の働きをします。

ポートア	ドレス				内 穷
16進	10進				内 容
94 H のつづきの	148	ビット番 号	名 称	略称	内容
		D 7	Request for Master		$DIO=0$ のとき: メインシステムから FDCへデータを転送する場合で,メインシステムがFDCのデータレジスタにデータを セットしたとき $(\overline{WR}=0)$ にRQMは0と なり,FDCがそのデータを引き取ったとき 1となります。 DIO=1のとき: FDCからメインシステムへデータ転送する場合で,FDCが
	8		4 v v	- 0	データレジスタにデータをセットしたとき 1 となり、メインシステムがそのデータを引き取ったとき($\overline{RD} = 0$)となります。

16進	アドレス 10進		内容	
2000	10進			
94 H つづき	148 のつづき	コマンドの出	し方	
	- 1 A A	コマンド	R/WA ₀ D ₇ D ₀	備考
	S C LIM	READ	his sections.	SK:SKip DDAM
.1	43-1-1	DATA	W1 MTMFSK 0 0 1 1 0 × × × × × HD US1 US0 ← C ← C	MT:マルチトラック,MF:MFMモート HD:ヘッド番号, US:デパイス番号
	e c had	FDC#	Н —	v
	o p g a	000000	R	実行開始セクタの I D情報
	1 6 5 7	C	← N → EOT →	 トラック上の最終セクタ番号
			← GPL →	Gap2の長さ(VFO SYNCを含まず)
		1	W1 ← DTL →	処理すべきセクタ当りのデータ長
		E		アータ転送
		1	R1 ← STO →	実行終了時のステータス 0
			◆ ST1 →	実行終了時のステータス1
		n n	← ST2 →	実行終了時のステータス 2
		R {	← C → H	実行終了セクタの I D情報
			← R →	XIII CO PORTO
			R1 ← N →	
		READ DELETED (W1 MT MF SK 0 1 1 0 0	SK:Skip DAM
		DATA	× × × × × HD US1 US0	T.
			← C →	
		C	₩ — H	
		*	$\begin{array}{cccc} & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ \end{array}$	READ DATAと同じ
			← EOT →	
			← GPL →	
			W1 ← DTL →)
			R1 ← ST0 →	データ転送
			← ST1 →	
			← ST2 →	
		R {	← C → H →	READ DATAと同じ
			R	
		* (R 1 ← N →	J

ポートフ	アドレス			内	容	容	
16進	10進						
94 H のつづき	148 のつづき	コマンドの出	し方		(5.1		A P P IN
		コマンド	R/WA ₀ D ₇ —	-	D ₀	備	考
		READ I		o to said	[M 14]	11122	1.5
		C {	W1 0 MF W1 × × ×			トラック上の最初	Jに読んだエラーのな
	*		R1 ←	- ST0 - ST1	→	READ DAT	
		R {	+	— ST2 — С — — н —	—	】 】 】 】 】 E ーPhaseで読ん <i>t</i>	ざID情報
			R1 ←	— R —			
		WRITE ID		n las		3 2 1 10	
		C {	W1 0 MF		1 0 1 JS1 US0	データ長/セクタ セクタ数/トラック	
		E	W 1	— GPL — D -	→	Gapの長さ(VFO S) データ領域に書き	YNCを含まず) 込むデータバターン ・タ数分のID情報を
			R 1 ←	- ST0 - ST1		メインシステムよ	り転送する。
		R {	+	— ST2 — C - — H - — R -	\rightarrow	READ DAT	
			R 1	N -			
		7					

コマンド R/WAo D7	16進 10社	隹			内	容		
WRITE DATE W1 MT MF 0 0 0 1 0 1 0 1	94 H 148	8 づき	コマンドの出	し方		7.4	BOILEYE O	rot P
DATE			コマンド	R/WA ₀ D ₇ —		D ₀	備	考
C					× HD US		1,488811	
E		Shape a	C		– R – – N –	\rightarrow	READ DATA	同じ
R			E {		GPL - DTL -	\rightarrow	プータ転送	
WRITE W1 MT MF 0 0 1 0 0 1	4000	a L la	R	R1	ST1 — ST2 —	→ →	DEAD DATAL	e r
DELETED DATA C				R1 +	— н — — R —		READ DATAS	in C
EOT GPL W1 ← DTL R1 ← ST0 ST1 ST2 C H R1 ← R R1 ← N			DELETED DATA		× HD US: - C		READ DATAと	同じ
E { R 1 ← ST 0 → ST 1 → ST 2 → R ← C → R ← R ↑ N → R ↑ R ↑ R ↑ R ↑ R ↑ R ↑ R ↑ R ↑ R ↑ R	178			W 1	EOT — GPL —	=		
R A C → R → READ DATAと同じ			E {		ST0 — ST1 —	→	プータ転送	
			R {		— С — — Н —	→	READ DATAŁ	同じ
				R1 ←				

ポートアト	ドレス			rh.	숬	
16進	10進		1	内	容	ll / h
148 のつづきの	94 H つづき	コマンドの出	し方		ti.	Market Williams
		コマンド	R/WA ₀ D ₇ —		D ₀	備考
		READ DIAGNO STIC	W1 0 MF	0 0 0	0 1 0	70 10 T. S &
			× × × >		US1 US0	
		1	—	R N	→	
	1 1	C	W 1	EOTGPLDTL	$\stackrel{\longrightarrow}{\longrightarrow}$	READ DATAと同じ
		E {	R 1	- ST0 - ST1	$\stackrel{\longrightarrow}{\longrightarrow}$	データ転送
		R {	+	— ST2 — C — H		READ DATAと同じ
			R 1	R	→)
		SCAN EQUAL	W1 MT MF	× × HD	0 0 1	
		C {		С Н R		READ DATAと同じ
			W	EOTGPLSTP		、比較すべきセクタのセクタ間隔 1 or 2
		E {	W 1	— ST0		データ転送
		R {	←	ST1ST2C		トREAD DATAと同じ
			R 1	— Н — R — N	→	


コマンド R/WA ₀ D ₇			容	内		10進	ポートフ 16進
S C A N L OW OR EQUAL WI MT MF SK 1 1 0 0 1		Han Kye The	et a		コマンドの出し方	148 ニ のつづき _	94 H Dつづき
OW OR EQUAL W1 MT MF SK 1 1 0 0 1	考	備	D ₀	A ₀ D ₇ —	コマンド R/WA		
OR EQUAL W1 MT MF SK 1 1 0 0 0 1		READ					
C			0 0 1	MT MF SK 1			
N			→	← C	4		
E { W1 ← STP → 比較すべきセクタのセクタリテーク転送	;	READ DATAと同じ	→	◆ N	C }		
R 1		lo_	→		4.1 0.132	-169	
R ST1	間隔 1 or 2	比較すべきセクタのセクタ間 データ転送		STP			
R			$\stackrel{\longrightarrow}{\longrightarrow}$	← ST1	R 1		
R	;	READ DATAと同じ			. R		
S C A N H I G H OR EQUAL W1 MT MF SK 1 1 1 0 1 × × × × × HD US1 US0 ← C ← H ← H ← H ← H ← H ← H ← H ← H ← H		×	<u> </u>	← R	R 1	2013 1.13	
OR EQUAL W1 MT MF SK 1 1 1 0 1		1	- b	N			
C X X X X X HD US1 US0 C C H H R E A D DATAと同じ R E A D DATAと同じ R D DATAと同じ		,	1 0 1	MT MF SK 1 1			
R				\times \times \times HD			
● EOT → GPL → 比較すべきセクタのセクタ間 マータ転送 R1 ◆ ST0 → ST1 → ST2 → READ DATAと同じ	p.	READ DATAと同じ	-		c {		
W1 ← STP → 比較すべきセクタのセクタ間 R1 ← ST0 → ST1 → ST2 → READ DATAと同じ		-0					
R1 ST0	間隔 1 or 2	比較すべきセクタのセクタ間に	$\xrightarrow{\longrightarrow}$		W 1		
R ST1 — ST2 — READ DATAと同じ		データ転送		◆ STO	R 1	er to ke	20
R EAD DATAと同じ		3	→	← ST1	3 3 4 4		
**		READ DATAと同じ		← C	R {		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		9	→	- R			


ポートアドレス 16進 10進	内 容
94 H 148 のつづきのつづき	コマンドの出し方
	コマンド R/WA ₀ D ₇
	SEEK C { W1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 W1 × × × × × HD US1 US0 NCN → M > 1
	RECALI- BRATE BRATE E { W1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 W1 × × × × × 0 US1 US0 Jカラプレイト動作
	SENSE INT $\left\{\begin{array}{c} W1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ STATUS & & & & & \\ R \left\{\begin{array}{c} R1 & \longleftarrow & ST0 & \longrightarrow \\ R1 & \longleftarrow & PCN & \longrightarrow \end{array}\right\}$ コマンド終了時のシリンダ番号
	SENSE DEVICE W1 0 0 0 0 1 0 0
	SPECIFY W1 0 0 0 0 0 0 1 1 W1 ← SRT → HUT → W1 ← HLT → ND Head Load Time, Non-DMA Mode
	Invalid C { W1 ← その他のコード → R1 ← ST0 ST0=80(10)

ポートア	アドレス	
16進	10進	内容
91 H 93 H	145 147	カセットMTインターフェース #PD8251 A データポート (IN/OUT) ステータス (IN) モード/コマンド (OUT)
95 H	149	IN RXD SYNDET FE OE TXE RXRDY TXRDY OUT IR ER SBRK RXE TXEN コントロールレジスタ (OUT) OUT BS CINH CONT TXEE RXRE TXRE B Sボーレート 0:600ボー 1:1200ボー C I N H 書き込みデータ禁止 1:0 N 0:0 F F C O N T モータ 1:0 N 0:0 F F
9 X H σ	他のポー	ートはリザーブ
A0H A2H A4H	160 162 164	CRTコントローラ #PD7220 (グラフィック) ステータス (IN) パラメータ (OUT) データ (IN) コマンド (OUT) G-VRA Mの切り換え (PC-9801F・E) 0第1画面の表示 1第2画面の表示
A 6 H	166	0第1画面にアクセス
A8H AAH ACH AEH	168 170 172 174	1 ·····第 2 画面にアクセス パレットレジスタNo 上位 下位 3 7 1 5 2 6 0 4

ポートフ	アドレス	the star
16進	10進	内 容
A1H	161	文字コード第2バイト (ОUT)
АЗН	163	文字コード第1バイト (OUT)
A5H	165	文字パターン行指定カウンタライト
		OUT L/R RC4 RC3 RC2 RC1 RCO
А9Н	169	文字パターンリード (IN)
		L/R = 1 $L/R = 0$
		R R R R C C C C 3 2 1 0
		0 0 1 0 0 0 1 1
		$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		0 1 1 0
		$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		1 0 0 1
		1 0 1 0 1 1
		1 1 0 0 1 1 1 0 1
		1 1 1 0
		. 1 1 1,1
		RC4 未使用
ВОН-	BFH	リザーブ
СОН	192	O D A プリンタインターフェース #PD8255 A
52 (14 (SEC))		ポートA(IN/OUT)
		データポート (INで確認できる)
C2H	194	リードシグナル1(IN)ポートB
		IN RMR ALM MOL DON IP1 IP2 IP3 RDA

ポートフ	アドレス	^
16進	10進	内 容
С4Н	196	リードシグナル2(IN)ライトシグナル2(OUT)
		IN RDP RDA RMS IR6 IRT
		OUT 0 0 0 0 0 0 TRT
С6Н	198	モードライト ライトシグナル1 (OUT) ポートC
	_=	OUT A2H
		ON OFF
		ĪRT OOH O1H
	1	RMS OBH OAH
		INTE ODH OCH
		RMR プリンタがデータ受信可能状態
		ALM プリンタのハードエラー
		MDL 用紙残少, 用紙切れ
		DCN プリンタの電源ON
>		IP3 タイムアウトになった。
		RDA データ送信可能状態
	37	
残りのの	C X H O #°	ートはリザーブ
なりの(O V II OM	





付録-5 コマンド・ステートメント関数 処理アドレス一覧表

コマンド・ステートメント関数処理アドレス一覧表

AUTO BSAVE BLOAD BEEP CONSOLE COPY CLOSE CONT CLEAR COMMON CHAIN COM CIRCLE COLOR CLS DELETE DATA DEFSTR DE	: 2274 : 8C60 : 8F68 : 515C : 52AE : 6FD6 : 5245 : 22E0 : 2317 : 9BC8 : 9C1C : 9C22 : 24F1 : 2D7C : 2F6D : 3017 : 2449 : 22D9 : 9CBD : 9CC5 : 9CBD : 9CC5 : 9CBD : 9CC1 : 9CB9 : 47A8 : 7204 : 12C6 : 29FA : 9D1C : 2451 : 2308 : 7270 : 75E2	LINE LOAD LSET LFILES MOTOR MERGE MON NEXT NAME NOT OPEN OUT OPTION OFF PUT POKE PRESET PAINT RETURN READ RUN RESTORE RESUME RSET RENUM RANDOMIZE ROLL	: 3054 : 8FC0 : 7183 : 6AB0 : 5189 : 8F2A : 2A39 : 7387 : 69A6 : 2A0B : 3E12 : 51C7 : 7045 : 266E : 5267 : 3E12 : 7FF5 : 3470 : 49EA : 310D : 3111 : 3142 : 2780 : 9B79 : 28A8 : 9B80 : 3E12 : 71B5 : 2846 : 71E5 : 3203	WHILE WEND WRITE LIST SEG SET KINPUT SRO CMD IRESET ISET POLL RBYTE > = <+ - * AND OR XOR EQV IMP MOD	: 7415 : 7444 : 9AE3 : 7661 : 3E12 : 4754 : 9AC3 : 171E : 171E : 171E : 171E : 171E : 171E : 171E : 1719 : 3E12 :
FILES FN GO TO GOSUB GET HELP INPUT IF KEY KILL KANJI LOCATE L? LLIST LET	: 6AB8 : 3E12 : 3E12 : 26E9 : 26EF : 3409 : 251B : 994E : 2ABC : 2569 : 6A19 : 3E12 : 53D6 : 7FEE : 7668 : 70D2	SCREEN STOP SWAP SAVE SPC STEP THEN TRON TROFF TAB TO TERM USING USR WIDTH WAIT	: 3227 : 16ED : 70E3 : 8CBB : 3E12 : 3E12 : 75D2 : 75D9 : 3E12 : 3E12 : 6C1C : 3E12 : 3E12 : 5543 : 7015		アドレスは 56ページを さい。

注) これは1983年7月ごろの出荷されたPC-9801のものです。

付録-6 コルトロールコード一覧表

付録6 コントロールコード一覧表

(1) キーボード

16進	10進	対応するキー	N-BASIC (86)	N ₈₈ -BASI (86)
0 1	1	CTRL-A	,	ヘルプキーと同じ
0 2	2	CTRL-B	1つの前のワードへ戻る	(N-BASICと同じ)
0 3	3	CTRL-C	実行の中断 (STOP の時)	実行の中断
0 4	4	CTRE-D		カーソル位置から1ワードを削
				除 (86)
0 5	5	CTRL-E	カーソル位置から後を消す	(N-BASICと同じ)
0 6	6	CTRL-F		1つ先のワードへ進む
0 7	7	CTRL-G	スピーカを鳴らす	(N-BASICと同じ)
0 8	8	CTRL-H	カーソル位置の左側の文字を削	(N-BASICとじ)
			除する	
0 9	9	CTRL-I	水平タブ (8文字毎)	(N-BASICと同じ)
0 A	1 0	CTRL-J	行を2つに分ける	ラインフィード、インサートモ
				ードで 2 行に分割
0 B	1 1	CTRL-K	ホームポジション	(N-BASICと同じ)
0 C	1 2	CTRL-L	テキスト画面クリア	(N-BASICと同じ)
0 D	1 3	CTRL-M	キャリッジリターン	(N-BASICと同じ)
0 E	1 4	CTRL-N	1つ先のワードへ進む	
0 F	1 5	CTRL-O	ESCの後に押すことによ	画面の表示を無効にする
			りN ₈₈ -BASIC (86) と同	
			じ働きを行なう	
1 2	1 8	CTRL-R	カーソル位置から右側を 1 文字	インサートモードにする。
			分右へずらす。	
1 3	1 9	CTRL-S		実行を一時停止する
1 5	2 1	CTRL-U		1行キャンセル
1 8	2 4	CTRL-X		カーソルを行の最後に移す
1 B	2 7	ESC	実行を一時停止する	
1 C	2 8	₽	カーソルを右へ移動	(N-BASICと同じ)
1 D	2 9	₽	カーソルを左へ移動	(N-BASICと同じ)
1 E	3 0	1	カーソルを上へ移動	(N-BASICと同じ)
1 F	3 1	Ţ.	カーソルを下へ移動	(N-BASICと同じ)

(2) 通 信

16進	10進	シンボル	シンボルの意味	
0 0	0		null	
0 1	1	SH	Start of Heading(ヘッディング開始)	
0 2	2	SX	Start of Text (テキスト開始)	
0 3	3	ΕX	End of Text (テキスト終了)	
0 4	4	ΕT	End of Transmission(伝送終了)	
0 5	5	ΕQ	Enquiry (問合わせ)	
0 6	6	A K	Acknowledage(肯定応答)	
0 7	7	BL	Bell (ベル、ブザー)	
0 8	8	BS	Back Space(後退)	
0 9	9	ΗT	Horizontal Tabulation (水平タブ)	
0 A	1 0	LF	Line Feed (改行)	
0 B	1 1	HM	Home (VT) Vertical Tabulation(垂直タブ)	
0 C	1 2	CL	Clear (FF) Form Feed (改頁)	
0 D	1 3	CR	Carriage Return(復帰)	
0 E	1 4	SO	Sift-out (シフトアウト)	
0 F	1 5	SI	Sift-in (シフトイン)	
1 0	1 6	DE	Data Link Escape(伝送制御拡張)	
1 1	1 7	D 1	Device Control1 (装置制御 1)	
1 2	1 8	D 2	Device Control2 (装置制御 2)	
1 3	1 9	D 3	Device Control3 (装置制御 3)	
1 4	2 0	D 4	Device Control4 (装置制御 4)	
1 5	2 1	NK	Negative Acknowledge(否定応答)	
1 6	2 2	SN	Synchronous idle(同期信号)	
1 7	2 3	EΒ	End of Transmission Block(伝送ブロック終了)	
1 8	2 4	CN	Cancel(取消し)	
1 9	2 5	ΕM	End of Medium(媒体終端)	
1 A	2 6	SB	Substitute (文字置換)	
1 B	2 7	EC	Escape (拡張)	
1 C	2 8	→	(FS) File Separator (ファイル分離)	
1 D	2 9	←	(GS) Group Separator (グループ分離)	
1 E	3 0	1	(RS) Record Separator (レコード分離)	
1 F	3 1	+	(US) Unit Separator (ユニット分離)	

Data fast having a deposit of the Control of the Co		
May 1 - A managed and 1800		

付録-7 エラーメッセージ一覧表

エラーメッセージー覧表

```
1 ... NEXT without FOR
  2 ... Syntax error
  3 ... RETURN without GOSUB
  4 ... Out of DATA
 5 ... Illegal function call
  6 ... Overflow
   ... Out of memory
 8 ... Undefined line number
  9 ... Subscript out of range
 10 ... Duplicate Definition
 11 ... Division by Zero
12 ... Illegal direct
13 ... Type mismatch
14 ... Out of string space
15 ... String too long
16 ... String formula too complex
17 ... Can't Continue
18 ... Undefined user function
19 ... No RESUME
20 ... RESUME without error
21 ... Unprintable error
22 ... Missing operand
23 ... Line buffer overflow
24 ... ?
25 ... ?
26 ... FOR without NEXT
27 ... Tape read error
28 ... ?
29 ... WHILE without WEND
30 ... WEND without WHILE
31 ... Duplicate label
32 ... Undefined label
33 ... Feature not available
34 ... ?
35 ... ?
36 ... ?
37 ... ?
38 ...
39 ...
40 ...
41 ...
42 ... ?
43 ... ?
44 ... ?
45 ... ?
46 ...
47 ... ?
48 ... ?
49 ... ?
50 ... FIELD overflow
51 ... Internal error
52 ... Bad file number
53 ... File not found
54 ... File already open
55 ... Input past end
56 ... Bad file name
57 ... Direct statement in file
```

58 ... Sequential after PUT 59 ... Sequential I/O only 60 ... File not open 61 ... File write protected 62 ... Disk offline 63 ... ? 64 ... Disk I/O error 65 ... File already exists 66 ... ? 67 ... ? 68 ... Disk full 69 ... Bad allocation table 70 ... Bad drive number 71 ... Bad track/sector 72 ... Deleted record 73 ... Rename across disks 74 ... Illegal operation

付録-8 プリンタ機能一覧表

付録8 プリンタ機能一覧表(PC-8821/22, PC-8023)

分 類	ニーモニック	HEXコード	機能	PC-8821/8822	PC-8023(C)
印字指令	CR	0 D	バッファのデータを印字	0	0
改行	LF	0 A	1 行送り	0	0
垂直タブ	VT	0 B	多行送り	0	0
フォームフィード	FF	0 C	改ページ	0	0
拡大	S 0	0 E	拡大指令(8bit)	0	0
(8bit)	SI	0 F	拡大解除(8bit)	0	0
セレクト	D C 1	1 1	セレクト	0	0
ディセレクト	D C 3	1 3	ディセレクト	0	0
拡大	D C 2	1 2	拡大指令(7bit)	0	0
(7bit)	D C 4	1 4	拡大解除(7bit)	0	0
水平タブ	ΗT	0 9	水平タブ移動	0	0
キャンセル	CAN	1 8	データのキャンセル	0	0
n行改行	US	1 F	1~15行の改行	0	0
VFU	_	-	タブ位置等の設定	0	0
印字方法	ESC, N	1B, 4E	HSパイカ	0	0
	ESC, P	1B, 50	プロポーショナル	0	0
	ESC, Q	1B, 51	コンデンス	0	0
	ESC, E	1B, 45	エリート	0	0
	ESC, H	1B, 48	HDパイカ	0	X
	ESC, K	1B, 4B	漢字	0	×
ドットスペース	ESC, SOH	1 B, 0 1	1 ドットスペース	0	0
	ESC, STX	1 B, 0 2	2 ドットスペース	0	0
	ESC, ETX	1 B, 0 3	3 ドットスペース	0	\bigcirc
	ESC, EOT	1B, 04	4 ドットスペース	0	0
	ESC, ENQ	1 B, 0 5	5 ドットスペース	0	0
	ESC, ACK	1B, 06	6 ドットスペース	0	0
キャラクタモード	ESC, \$	1 B, 2 4	英数記号モード	0	0
	ESC, &	1 B, 26	ひらがなモード	0	0
	ESC, #	1 B, 2 3	内部グラフィックモード	0	×
ドット列印字モード	ESC, S	1 B, 5 3	8 bitドット列	0	0
	ESC, I	1B, 49	16bitドット列	0	×

分類	ニーモニック	HEXコード	機能	PC-8821/8822	PC-8023(C)
ドット列印字モード	ESC, V	1B, 56	8 bitドット列リピート	0	×
	ESC, W	1B, 57	16bitドット列リピート	0	X
	ESC, F	1 B, 4 6	ドットアドレッシング	0	X
キャラクタリピート	ESC, R	1B, 52	キャラクタリピート	0	X
強調文字	ESC, !	1 B, 2 1	強調文字セレクト	0	0
	ESC,"	1 B, 2 2	強調文字解除	0	0
印字モード	ESC,	1 B, 5 D	ロジカルシークモード	0	0
	ESC,>	1 B, 3 E	片方向印字	0	×
	ESC, [1B, 5B	インクリメンタルモード	×	0
改行幅	ESC, A	1 B, 4 1	1/6インチ改行モード	0	0
	ESC, B	1 B, 4 2	1/8インチ改行モード	0	0
	ESC, T	1 B, 5 4	N/120インチ改行モード	0	0
改行方向	ESC, f	1B, 66	順方向改行モード	0	0
	ESC, r	1 B, 7 2	逆方向改行モード	0	0
水平タブ	ESC, (1 B, 28	水平タブセット	0	0
	ESC,)	1 B, .2 9	水平タブ部分クリア	0	0
	ESC, 0	1 B, 3 0	水平タブオールクリア	0	0
アンダーライン	ESC, X	1 B, 5 8	アンダーライン開始	0	0
	ESC, Y	1B, 59	アンダーライン終了	0	0
レフトマージン	ESC, L	1 B, 4 C	印字開始位置への設定	0	0
リボン切換	ESC, C	1 B, 4 3	リボン切替指定	0	X
外字のロード	ESC, *	1 B, 2 A	外字のロード	0	X
*ドット対応グ	ESC, D	1B, 44	640ドットモード	0	×
ラフィックドッ	ESC, M	1 B, 4 D	960ドットモード	0	×
ト数の切り換え					

付録-9 キャラクターコード表

付録9 キャラクタコード表

ASCIIコード表(キャラクタセット)

		上位	4 Ľ	ットー	→												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
下位(0		DE		0	a	P		p		L	1	_	9	111		X
下位4ビッ	1	S _H		!	1	A	Q	a	q			0	ア	チ	4	-	円
1	2	S_{X}	D_2	11	2	В	R	b	r			Γ	1	'n	X		年
•	3	$\mathbf{E}_{\mathbf{X}}$	D3		3	C	S	c	S			١	ウ	テ	モ		月
		E_{T}		\$	4	D	T	d	t	E E C		×	I	1	ヤ	1	日
		E_{Q}		%	5	E	U	e	u			0	才	ナ	ユ		時
		$^{\rm A}{}_{\rm K}$		&	6	F	V	f	v			ヲ	力	=	3	1	分
	7	$^{\mathrm{B}}\mathrm{L}$		1	7	G	W	g	w			ア	+	ヌ	ラ		秒
	8	$^{\mathrm{B}}\mathrm{S}$	C_{N}	(8	Н	X	h	X		_	1	ク	ネ	1)		
		T^{H})	9	Ι	Y	i	y		7	ウ	ケ	1	ル	•	
		L_{F}	S_{B}	*	:	J	Z	j	Z		L	エ	コ	11	V	•	
	В	$^{\rm H}{}_{ m M}$	E _C	+	;	K	[k	{			オ	サ	E	口	*	
	C	C_{L}	\rightarrow	,	<	L	¥	l	1		-	ヤ	シ	フ	ワ	•	
	D	CR	←	-	=	M]	m	}		1	ユ	ス	^	ン	0	
	E	s ₀	↑		>	N	^	n	~		(3	セ	ホ	"		
	F	S_{I}		/	?	0		0	DEL	T	1	"	ソ	7	0		DEL

502

付録-10 USING文フォーマット一覧表

付録10 USING文フォーマット一覧表

フォーマット	機能	例
!	文字列の最初の文字だけ出	PRINT USING "F. 1[!]";"abcde"
	カ	F.1[a]
& · · &	始めのn文字を左づめで出	PRINT USING "F.2:[& &]";"abcde"
n 文字	カ	F.2:[abcd]
@	1つの@に対して、1つの	PRINT USING "F.3:[Q]"; "abcde"
	文字列を出力	F.3:[abcde]
####	数値を右づめで表示	PRINT USING "F.4:[####]";123.456
		F.4:[123]
####. #	小数点の位置を指定	PRINT USING "F.5:[####. #]";123.456
		F.5:[123.5]
+###. #	数値の前に符号(+,-)	PRINT USING "F.6:[+###. #]";123.456
	をつける	F.6:[+123.5]
###. #+	数値の後に符号(+, -)	PRINT USING "F.7:[# # #. # +]";123.456, -
	をつける	123.456
		F.7:[123.5+]F.7:[123.5-]
	表演ーメック	PRINT USING "F.8:[# # #. # -]";123.456, -
	The second secon	123.456
		F.8:[123.5]F.8:[123.5—]
####. #	空白部分を"*"で埋める	PRINT USING "F.9:[###. #]"123.456
		F.9:[***123.5]
¥¥####. #	数値の直前に"¥"をつけ	PRINT USING "F.10:[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	る	F.10:[¥123.5]
\##. #	**と¥の両方の機能とな	PRINT USING "F.11:[\##. #]";123.456
	る	F.11:[*¥123.5]
#####,	3 桁毎に","で区切って	PRINT USING "F.12:[#####,]";1234.56
	出力	F.12:[1,235]
###^^^	数値を指数形式で出力	PRINT USING "F.13:[###^^^]";1234.56
		F.13:[12E+02]
####_,####	"_"に続く1文字を単に	PRINT USING "F.14:[####_, ####]"
	文字として出力	;123.123
		F.14:[123.123]

付録-11 Z80・8086二-モニック対応表 ここでは、Z-80の命令を8086の命令で対応させて一覧表を作成しました。 Z-80のプログラムを8086に移植したり、8086の学習に役立てて下さい。 なお、8086の命令への対応ではレジスタの保存は考慮していません。

Z-80・8086レジスタ対応

Z-	-80		81	086
F	А	AF→AX	АН	AL
Н	L	HL→BX	BH	BL
В	С	BC→CX	СН	CL
D	E	DE→DX	DH	DL
		_		
S	P		S	SP
		_		
Р	С		I	IP
T.	X			SI
ľ	Y			DI

8ビット・ロード命令

Z8	0	8086	
LD	r,r	 MOV	r,r
LD	r,n	 MOV	r,n
LD	r,(HL)	 MOV	r,[BX]
LD	r,(IX+d)	 MOV	r,dESI]
LD	r,(IY+d)	 MOV	r,d[DI]
LD	(HL),r	 MOV	[BX],r
L.D	(IX+d),r	 MOV	d[SI],r
LD	(IY+d),r	 MOV	d[DI],r
LD	(HL.) • n	 MOV	BYTE [BX],n
LD	(IX+d),n	 MOV	BYTE d[SI],n
LD	(IY+d),n	 MOV	BYTE dEDIJ, n
LD	A,(BC)	 PUSH	BX
	11, 120,	MOV	BX,CX
		MOV	AL, [BX]
		POP	BX
LD	A.(DE)	 PUSH	BX
		MOV	BX,DX
		MOV	AL, [BX]
		POP	BX
LD	A,(nn)	 MOV	AL, Enn]
LD	(BC),A	 PUSH	BX
	, , . ,	MOV	BX,CX
		MOV	CBXJ,AL
		POP	BX
LD	(DE),A	 PUSH	BX
	CDETTI	MOV	BX, DX
		MOV	[BX], AL
		POP	BX
LD	(nn),A	 MOV	Enn], AL.

注)	レジスタ	r,r ′
	z-80	8086
	В	СН
	С	CL
	D	DH
	E	DL
	Н	ВН
	L	BL
	А	AL

d …… 8 ビットディスプレースメント n …… 8 ビットイミーディエイトデータ n n ……アドレス (16ビット)

16 ビット・ロード 命令

Z	-80	80	86
LD	dd, nn	 MOV	dd,nn
LD	IX,nn	 MOV	SI,nn
LD	IY,nn	 MOV	DI,nn
LD	HL,(nn)	 MOV	BX, [nn]
LD	dd,(nn)	 MOV	dd, [nn]
LD	IX,(nn)	 MOV	SI, [nn]
LD	IY, (nn)	 MOV	DI, [nn]
LD	(nn),HL	 MOV	Enn],BX
LD	(nn),dd	 MOV	[nn],dd
LD	(nn),IX	 MOV	[nn],SI
LD	(nn), IY	 MOV	[nn],DI
LD	SP,HL	 MOV	SP,BX
LD	SP, IX	 MOV	SP,SI
LD	SP, IY	 MOV	SP,DI
PUSH	qq	 PUSH	99
PUSH	AF	 LAHF	
		PUSH	AX
PUSH	IX	 PUSH	SI
PUSH	IY	 PUSH	DI
POP	99	 POP	qq
POP	AF	 POP	AX
		SAHF	
POP	IX	 POP	SI
POP	IY	 POP	DI

注)	レジ	スタdd
	Z-80	8086
	ВС	CX
	DE	DX
	HL	ВХ
	SP	SP

レジ	スタqq
z-80	8086
ВС	CX
DE	DX
HL	вх
AF	AX
	Z-80 BC DE HL

пп……16ビットイミーディエイトデータ、アドレス

エクスチェンジ 命令

```
8086
 Z80
            ... XCHG DX,BX
             XCHG AX,Enn」
XCHG CX,Enn1]
XCHG DX,Enn2]

XCHG DX,Enn2]
EX
    DE, HL
    AF, AF
EX
EXX
              · · · XCHG BX,AX
EX
    (SP),HL
                   CLI
              XCHG BP,SP
              XCHG [BP],AX
                   XCHG BP, SP
                   STI
                   XCHG BX,AX
EX
     (SP), IX
                   XCHG SI, AX
                   CLI
                   XCHG BP, SP
                   XCHG [BP],AX
XCHG BP,SP
                   STI
                   XCHG SI, AX
EX
    (SP), IY
                   XCHG DI, AX
                   CLI
                   XCHG BP.SP
                   XCHG [BP], AX
                   XCHG BP,SP
                   STI
                   XCHG DI,AX
```

注)8086では裏レジがないのでメモリとのエクスチェンジになります。

ブロック転送命令

Z80	8086	
LDI	 CLD MOVSB	;CES:DIJ←CDS:SIJ ;DI=DI+1 ;SI=SI+1
LDIR	 CLD	;CX=CX-1
LDIK	REP MOVSB	;CES:DIJ←CDS:SIJ ;DI=DI+1 :SI=SI+1
		;CX=CX-1 until CX=0
LDD	 STD MOVSB	;CES:DIJ←CDS:SIJ ;DI=DI-1 ;SI=SI-1
LDDR	 STD REP MOVSB	;CX=CX-1 ;CES:DIJ←CDS:SIJ ;DI=DI-1 ;SI=SI-1 ;CX=CX-1 until CX=0
		, 5% 5% 2 011021 5% 5

ブロックサーチ命令

Z80 8086 CPI CLD ; CDS:SIJ-CES:DIJ **CMPSB** CPIR CLD :[DS:SI]-[ES:DI] REP **CMPSB** SI=SI+1:DI=DI+1 until CX=0 CPD STD :[DS:SI]-[ES:DI] **CMPSB** CPDR STD : CDS:SIJ-CES:DIJ REP **CMPSB** SI=SI-1:DI=DI-1 until CX=0

8ビット算術論理演算命令

Z80 8086 ADD ADD AL,r ADD A.n ADD AL,n ADD A, (HL) ADD AL, [BX] ADD A,(IX+d). . . ADD AL, d[SI] ADD A,(IY+d). . . ADD AL, d[DI] ADC . . . A.r ADC AL,r ADC A.n ADC AL.n ADC A, (HL) ADC AL, [BX] ADC A,(IX+d)ADC AL, d[SI] ADC A,(IY+d) . . . ADC AL, d[DI] SUB . . . SUB AL,r SUB SUB AL.n SUB . . . (HL) SUB AL, [BX] SUB (IX+d) SUB AL, d[SI] SUB (IY+d) SUB AL, d[DI] SBC A,r SBC AL.r SBC A,n SBC AL,n SBC A,(HL)SBC AL, [BX] SBC A,(IX+d)SBC AL, d[SI] A, (IY+d) SBC SBC AL, d[DI] AND . . . AND r AL,r AND AND n AL, n AND (HL) AND AL, [BX] AND (D+XI) AND AL, d[SI] AND (IY+d) . . . AND AL, d[DI] OR OR -AL,r OR OR n AL.n OR (HL) OR AL, [BX] OR . . . (IX+d) OR AL. d[SI] OR . . . (LY+d) OR AL, d[DI] . . . XOR XOR AL,r XOR . . . XOR AL,n n XOR (HL) . . . XOR ALCBXJ XOR (IX+d) XOR AL, d[SI] (IY+d) XOR XOR AL, d[DI] CP CMP ~ AL,r CP CMP AL,n CP (HL) . . . CMP AL, [BX] CP (IX+d) CMP AL, d[SI] (IY+d) CP . . . CMP AL, d[DI] INC . . . INC

INC [BX] INC (HL) BYTE d[SI] . . . INC INC (IX+d) . . . BYTE d[DI] (IY+d) INC INC . . . DEC DEC BYTE [BX] . . . DEC DEC (HL) BYTE d[SI] . . . (IX+d)DEC DEC BYTE dCDI] DEC (IY+d) DEC

16ビット算術論理演算命令

Z8	0		80	86
ADD	HL,ss		ADD	BX,ss
ADC	HL,ss		ADC	BX,ss
SBC	HL,ss		SBB	BX,ss
ADD	IX,pp		ADD	SI,pp
ADD	IY,rr		ADD	DI, rr
INC	SS		INC	SS
INC	IX		INC	SI
INC	IY		INC	DI
DEC	SS		DEC	SS
DEC	IX		DEC	SI
DEC	IY	• • • •	DEC	DI

注)	レジフ	スタss
	z-80	8086
	вс	CX
	DE	DX
	HL	вх
	SP	SP

レジフ	₹ pp
z-80	8086
ВС	CX
DE	DX
IX	SI
SP	SP

レジスタrr		
z-80	8086	
ВС	CX	
DE	DX	
IY	DI	
SP	SP	

アキュムレータ操作命令

Z80		8086	
DAA		DAA	
NEG		NEG	AL
CPL		NOT	AL
CCF		CMC	
SCF		STC	

CPUコントロール命令

Z80	88	186
NOP	· · · NOP	
HALT	··· HLT	
DI	··· CLI	
EI	··· STI	

ローテート・シフト命令

```
8086

ROL AL,1

RCL AL,1

ROR AL,1

RCR AL,1

ROL r,1
    Z80
RLC A
RL
                           . . .
RL
RRC
         A
                           . . .
        A
                           . . .
RR
                           . . .
RLC
                                      ROL r,1
                          ROL BYTE CBXJ,1

ROL BYTE dCSIJ,1

ROL BYTE dCDIJ,1

RCL r,1

RCL BYTE CBXJ,1

RCL BYTE dCSIJ,1

RCL BYTE dCDIJ,1

ROR R,1

ROR BYTE CBXJ,1

ROR BYTE CBXJ,1

ROR BYTE dCSIJ,1

ROR BYTE dCDIJ,1

ROR BYTE dCDIJ,1

ROR BYTE dCDIJ,1

ROR BYTE dCSIJ,1

ROR BYTE dCSIJ,1
                           ... ROL BYTE CBXJ,1
RLC
        (HL)
RLC
          (IX+d)
RLC
         (IY+d)
RL
          (HL)
RL
RL
         (IX+d)
RL
         (IY+d)
RRC
         r
RRC
         (HL)
RRC
         (IX+d)
RRC
         (IY+d)
RR
         r
RR
         (HL)
RR (IX+d)
RR (IY+d)
SLA r
      (HL)
(IX+d) ··· SAL
(IY+d) ··· SAR
       (HL)
                                    SAL BYTE CBXJ,1
SAL BYTE dCSIJ,1
SAL BYTE dCIYJ,1
SAR r,1
SAR BYTE CBXJ,1
SAR BYTE dCSIJ,1
SAR BYTE dCDIJ,1
SHR r,1
SHR BYTE CBXJ,1
SHR BYTE dCSIJ,1
SHR BYTE dCSIJ,1
SHR BYTE dCDIJ,1
MOV AL,CBXJ
XCHG CX,DX
MOV CL,4
SLA
SAL
SAL
SRA r
SRA
       (HL)
                           . . .
                       SAR
SAR
SAR
SRA
       (IX+d)
SRA
       (IY+d)
                      SRL
       r
(HL)
SRL
SRL
       (D+XI)
SRL
         (IY+d)
RLD
                                    MOV CL,4
ROL AL,CL
MOV CL,4
ROL AX,CL
XCHG CX,DX
MOV EBX],AH
MOV AH,EBX]
XCHG CX,DX
RRD
                                     ROR AL, CL
                                     XCHG CX, DX
                                     MOV [BX], AX
```

ビット操作命令

```
Z80
                       8086
                           r,b'
                                          ;BIT 1,A
                . . .
                      TEST
BIT
    b,r
                      TEST BYTE [BX], b'
                                           →TEST AL,02H
     b,(HL)
                . . .
BIT
                      TEST BYTE d[SI],b'
                . . .
BIT
     b, (IX+d)
                . . .
                      TEST BYTE dCDIJ, b'
BIT
     b, (IY+d)
                                          ;SET 1,(IX+1)
                      OR
                           r.b'
SET
     b,r
                           BYTE [BX],b'
                                           →OR BYTE 01HEDIJ,02H
     b, (HL)
                      OR
SET
                           BYTE d[SI],b'
     b,(IX+d)
                . . .
                      OR
SET
                           BYTE dCDIJ, b'
                . . .
                      OR
SET
     b, (IY+d)
                                          ;RES 1,(HL)
                . . .
                           r,b'
                      AND
RES
     b,r
                           BYTE CBXJ,b'
                                           →AND BYTE [BX], 0FDH
                . . .
                      AND
RES
     b, (HL)
                           BYTE dCSIJ,b'
                . . .
                      AND
RES
     b.(IX+d)
                           BYTE dCDIJ, b'
                . . .
                      AND
RES
     b, (IY+d)
                                           注) b' は上の例を参照して算出して下さい
```

ジャンプ・コール・リターン命令

```
Z80
                        8086
                       JMP
JP
                 . . .
                             nn
     nn
                       JMPS nn
                 . . .
JR
     nn
                             NEXT
JP
     NZ,nn
                       JE
                       JMP
                             nn
                 NEXT: ---
                       JNE
                             NEXT
JR
      Z,nn
                       JMP
                 NEXT: ---
JP
                       JB
                             NEXT
      NC, nn
                       JMP
                             חח
                 NEXT: ---
                       JNB
JP
                             NEXT
      C,nn
                       JMP
                             nn
                 NEXT: ---
                       JP
JP
                             NEXT
      PO, nn
                       JMP
                             חח
                 NEXT: ---
                       JNP
                             NEXT
JP
      PE, nn
                        JMP
                             חח
                  NEXT: ---
                       JS
                             NEXT
JP
      P,nn
                        JMP
                             חח
                  NEXT: ---
                        JNS
                              NEXT
JP
      M,nn
                        JMP
                              nn
                  NEXT: ---
JR
      NC, nn
                  . . .
                        JNB
                              nn
                        JE
JR
                              nn
      Z,nn
                        JNE
                  . . .
JR
                              nn
      NZ, nn
                        JMP
                              BX
JP
      (HL)
                        JMP
                              SI
JP
      (IX)
                        JMP
JP
      (IY)
                              DI
                        LOOP nn (カウンタは CXレジ)
DJNZ nn
                        CALL nn
                  . . .
CALL nn
                        JE NEXT
CALL NZ,nn
                        CALL nn
```

CALL	NC,nn	··· JB CALL	NEXT
CALL	C,nn	NEXT: JNB	NEXT
CALL	PO,nn	NEXT: JP CALL	NEXT
CALL	PE,nn	NEXT: JNP CALL	NEXT
CALL	P,nn	NEXT: JS CALL	NEXT
CALL	M,nn	NEXT: JNS CALL	NEXT
RET RET	NZ	NEXT: ··· RET ··· JE	NEXT
RET	Z	RET NEXT: JNE RET	NEXT
RET	NC	NEXT: JB RET	NEXT
RET	С	NEXT: JNB RET	NEXT
RET	PO	NEXT: JP RET	NEXT
RET	PE	NEXT: JNP RET	NEXT
RET	P	NEXT: JS RET	NEXT
RET	М	NEXT:	NEXT
RETI		NEXT: IRET	

入出力命令

75	30	80	86
IN	A,n	 IN	AL,n
IN	r,(C)	 MOV	DH,0
		MOV	AH, AL
		IN	AL, DX
		MOV	r, AL
		MOV	AL, AH
INI		 MOV	DH,0
		MOV	AH, AL
		IN	AL . DX
		MOV	[BX], AL
		INC	BX

```
MOV
                            AL, AH
                            CL
                       DEC
                       MOV
                            DH,0
INIR
                       MOV
                             AH, AL
                             AL, DX
                LOOP: IN
                             [BX].AL
                       MOV
                       INC
                             BX
                       DEC
                             CL
                             LOOP
                       JNE
                             AL, AH
                       MOV
                             DH.0
                       MOV
IND
                       MOV
                             AH, AL
                       IN
                             AL, DX
                       MOV
                             [BX], AL
                             AL, AH
                       MOV
                             BX
                       DEC
                       DEC
                             CL
                             DH,0
                       MOV
INDR
                       MOV AH, AL
                             AL, DX
                LOOP: IN
                       MOV
                             [BX], AL
                             BX
                       DEC
                       DEC
                             CL
                       JNE
                             LOOP
                             AL, AH
                       MOV
                       OUT
                             n.AL
OUT
     n,A
                       MOV
                             DH,0
OUT
      (C),r
                       MOV
                             AH, AL
                       MOV
                             AL,r
                       OUT
                             DX, AL
                             AH, AL
                       MOV
                       MOV
                             DH,0
OUTI
                       MOV
                             AH, AL
                             AL, [BX]
                       MOV
                             DX, AL
                       OUT
                             AL, AH
                       MOV
                       INC
                             BX
                       DEC
                             CL
                             DH,0
                       MOV
OTIR
                             AH, AL
                       MOV
                LOOP: MOV
                             AL, [BX]
                             DX,AL
                       OUT
                        INC
                              BX
                       DEC
                              CL
                             LOOP
                        JNZ
                              AL, AH
                        MOV
                       MOV
                              DH,0
OUTD
                        MOV
                              AH, AL
                        MOV
                              AL, [BX]
                              DX, AL
                        OUT
                              AL, AH
                        MOV
                        DEC
                              BX
                        DEC
                              CL
                              DH,0
OTDR
                        MOV
                        MOV
                              AH, AL
                              AL, [BX]
                 LOOP: MOV
                              DX, AL
                        OUT
                              BX
                        DEC
                        DEC
                              CL
                              LOOP
                        JNZ
                        MOV
                              AL, AH
```

索引

В	C INITE
BASICマシン語ルーチン265	G INIT106
BASICプログラム復活	G LINE112
BASICプログラム復活の原理 ···········48	G PAINT 1114
	G PAINT 2115
BIOS コール	G PUT 1117
BIOSコマンド一覧表179	G PUT 2117
BP(オフセットアドレス)183	G ROLL118
	G SCREEN107
C	G STEP111
CALL121•248•262	G VIEW109
CALL文の引数·······255	G-VRAM
CIRCLE304	
CLOSE176	1 x8 330
CLS75	ID情報 ······181
CMD ·····319	IDセクタ171
CMTインターフェイス154	INI KEY327
CMTとデータ転送の仕様 ······154	INKEY \$ でカーソル表示307・331
COLOR81	INP関数 ······146
COPY208	IPL184
CPUアドレス59	I/Oポート ······102
CRT222 • 275	
	K 0.HO VOM TO TOO
D	KI,KO226
DATA文作成プログラム······326	KINPUT227
DEF SEG251	KPLOAD301
DEF USR251	
DIPスイッチ・・・・・.58	L JASHA VOM
DMA(Direct Memory Access) ······178	LINE89
DSKF関数······173	LINEのBIOSワークエリア90
DSKI \$275	LIO(Logical Input Output) ······104
DSKO \$275	LOGO300
	LPRINT
E	LPT1:274•275
ES(セグメントアドレス)183	214 213
Edit242	N
ω·12	N ₈₈ BASIC22
F	N ₈₈ DISK BASIC171•248
FAT(File Allocation Table) ·····171	
171 (The Milocation Table)	N ₈₈ DISK BASIC(86)
G	N ₈₈ 日本語BASIC(86)298
G CIRCLE112	O JA XXX TRUO
G CLS111	ODA 16 · 217
G COLOR110	OPEN
G COLOR 2111	OUT PUT307-333
G COPY119	JA MA MOM
GDC (7200)	DX83.38 VON : 180.1
G END269	PC9801E305
GET #1	PC9801F
G GET	PEEK
110	MA JA VON

PEEK POKEでの引数 ······264	インタプリタのキー入力	138
POINT300	インタラプトコール	
POKE264	インデックスポインタ	26
PRINT219	インベーダー	
PRINT #1176	インベーダーパターン	
PUT #1		
	I comment of the comment of the	
R	エラーメッセージディスプレイ	314
RAMのメモリマップ・・・・・・17	円孤を描く(CIRCLE) ······	93
REM文の効率 307		
ROLL75	才	
ROLL200&ROLL400269	オフセット	
RS232C289	and seems and a seems	
RS252C	力	
S	カーテンコール・クリア	
S SCREEN101	拡張グラフィック画面	
	拡張ステートメント	
	カセット	
T	カセットから読み込み	
TABキーとTAB関数・・・・・・70	カセットへの書き込み	157
TXTCOP211	カセットファイル	154
Contract of the second	片面・両面アクセス	194
U 129	画面を縦に2分割	64
UFO	カラーグラフィックコピー	212
USR	カラーコード	77
USR関数261	カラーコードの指定	78
USR関数・CALL文とマシン語248	カラーパレット	
USR関数の引数 ·······252	カラーパレットのI/Oポート	
	カラーパレットの初期化	
V	カラーパレットの情報	
VARPTR276	簡易グラフ	
VIE W#- }77		
V RAM59•194	簡易グラフィック ····· 漢字······	226
	漢字····································	220
W	漢字ROMと日本語BASIC ············ 漢字ROMボード····································	
WIDTH58	漢字・JISコード対応表	
	漢字フォント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7	関数処理アドレス	
アキュームレター(FAC)252	関数処理/ トレス ···································	
アスキーSAVE25	ガページコレクション ····································	
新しいコマンドを作る236	画面の退避・復活	
アトリビュート・・・・・・276		
アドレス空間14	127	
アドレスサーチ270	+	
アドレスの表し方15	キューアドレス······· キューバッファ·····	
	キューバッファ	
A MARY (KWF	キー・スキャン万式	
イニシャライズ······190	キーコード	
イニシャライズ(初期化)······217 インターリーブ・13·····174	キースキャン対応表	
インターリーフ・131/4	イーセン人	140

キーセンス比較表152	シリンダ・・・・・・179
キー入力136	シリンダとヘッド・・・・・・179
キー入力バッファ136	シンボルテーブルセグメント33
キー入力方法151	時間表示プログラム335
キーバッファクリア334	The secondary of the second second second
キーワード25	Z
キー割り込みON ······142	スクロールアップ・・・・・・77
行番号○307・308	ステータス······217
	ストップキーチェックルーチン149
2	ストリングディスクリプタ・・・・・・44・253
クラスタ・・・・・・172	61 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
クロック8M _{HZ} ······298	t
グラフィックBIOSとGDC81	整数型•単精度型·····40
グラフィックVRAM14	セクタ・・・・・172
グラフィック画面74・208	セクタ長180
グラフィックスのワークエリア82	セグメント
グラフィックパターンを描く98	セグメント・ポインタ19
	セントロニクス
5	セントロニクス系プリンタ217.
結果の戻し方261	専用ケーブルの作り方289
	1200ボー・・・・293
	12004.
5インチディスク189	У
5インチ片面倍密度167・168	增設RAM······15
5インチ固定ディスク(5MB) ······168	属性(アトリビュート)60
5インチ固定ディスク (10MB) ······169	
5インチ両面倍密度167	9
5インチ両面倍密度倍トラック167	タイマー(時間待ち)251
コール······190	タイマールーチン・・・・・160
高速書き込みモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	単純変数テーブル35・37・38
高速画面クリア77	単密度183
高速グラフィックスローダー283	単密モード183
高速リスト・・・・・・307*332	100
コピー機能一覧208	F
コミュニケーションプログラム295	中間言語24
小文字•大文字変換266	中間言語コード24
De la companya de la	中間言語テーブル27
サ	中間コード表33
サーフェス172	直線と箱型を描く89
最大値を求める267	
最大値サーチ・・・・・・267	"y
3Dパッケージ121	通信速度292
サウンドビープ265	通信モードの指定289・291
Charles and accommunity of the first	
>	テ
シャトルクリア103	テキストVRAM14
シーク186	テキストVRAMのアドレス59
シーケンシャルファイル176	テキスト画面
システムフォーマット174	テキスト画面の2ページ目67

テキスト画面のコピー211	7
テキストサーチ340	ファイルコントロールブロック(FCB) ······276
テイルポインタ139	ファイルネームソート199
ディスクアドレスとクラスタとの交換169	ファイルの属性169
ディスクの物理構造166	ファイルバッファ273
ディスクマップ166	ファイルバッファアドレス278
ディスクBIOSコマンド178・189	ファイルバッファ使用例280
ディスクファイル166	ファーコール(セグメント間コール)251
ディレクトリ・・・・・・169	ファンクションキー139・227
ディプスィッチ15	ファンクションキーの構造139
データ書き込み156	ファンクションキーの初期化143
データスタック19	ファンクションキーの退避・復活145
データの高速セーブ・ロード161	フォーマット187
データファイル155	フォントパターン229
データフォーマット154	不揮発性メモリ15
デバイス種別181	フラグ25
デバイス名の一覧274	物理アドレス15
	物理フォーマット174
\	プリンタ出力208
トラック172	プレーン74
ドットを読み出す86	プログラムの格納状態22
ドット情報セット84	プログラムの転送289・293
ドットの指定数85	プログラムファイル154
<i>†</i>	^
内部ルーチン155	ヘッド179
	変数テーブル35
_	変数でファイル指定273
2点と箱型の適切な方向92	変数のリンクポインタ37
入出力ファイル273	
入力ファイル・・・・・・273	ホ
70177470	ボーダーカラー80
/\	ボーレート293
配列変数テーブル39	
バッファカウンタ139	₹
バイト数183	マシン語によるセーブ・ロード156
倍密度183	マシン語ファイル155
バブルクリア103	
8086リセット・・・・・・330	
8インチIDリーダー ······203	未使用コマンドを使用318
8インチ両面倍密度166	
バリアブルリスト359	*
バーティカル・ファイルズ359	メモリスイッチ15
	メモリマップ14・275
٤	
標準ディスク174	ŧ
引数(パラメータ)248	文字型配列変数 ······4
ひらがなの表示68	文字コード13
	文字列を逆に表示268

文字列エリア	44
ച	
ユーザーマシン語	20
ユーティリティ	340
ユニット番号	
	Estable 1
7	
ラベルテーブル	33
ラベルの登録	33
ランダムテクニック	
ランダムファイル	
	110
IJ	
η — FID	181
リプレイス	347
リンクポインタ	
	57 - 1 T B3
600ボー	293
7	
ワークエリア(ファイルコントロール) · · · · · · · · 275
1ファイル転送	

本書に記載されている内容については、筆者らが調査・解析したものであり、運用上の影響につ いては責任を負いかねますのでご了承ください。なお、本書の内容に関するご質問は、下記のシス テムソフトまで文書にてお願い致します。

PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集 PC-9800シリーズ編 PC-Techknow9800 1983年12月 第1版第1刷発行 1988年3月 第1版第11刷発行

定価3,200円

共 著/藤田英時・幸田敏記

監修/システムソフト

発行者/樺島正博

発行所/福岡市中央区天神5丁目7-2 株式会社システムソフト 電 話 092-714-6236

印刷・製本 日本アート印刷株式会社 ©1983 システムソフト Printed in Japan

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一 部あるいは全部について (プログラムを含む),株式会 社システムソフトから文書による許諾を得ずに,いか なる方法においても無断で複写, 複製することは禁じ られています。

(落丁・乱丁本はお取替いたします。)




印象をこえて、

IP(アイビー)は、これまで面倒だった紙面の編集作業をよりスムーズにする、イメージ・プロセッシングツールです。プリントアウトのサイズはボビュラーなA4。豊富なスキャナに対応し、高品質なグラフィックが作成できます。気軽に使えて、とても便利。多方面にわたってのビジュアル・プレゼンテーションを可能にした、あざやかな表現力です。



お気に入りのフォトグラフはと………

カラー対応のイメージスキャナから、写真をフルサイズで読み込みます。 IPでは、スキャナの能力に応じてA4判の大きさまで読み込み可能です。



アクセントが欲しいな./

花の写真は、必要なところだけをトリミングして 読み込みます。トリミングは、任意の長方形を 指定することにより簡単におこなえます。



ボディコピーはこんなところかな・・・・

書体、サイズの他、文字色や、文字間隔・行 間隔を指定し、VJE-βによりワープロ感覚で 文字を入力します。



ビジュアルと文字を組み合わせて…と。

文字と絵柄の大きさのバランスや配置などを検討し、A4サイズ(印刷時)の中でレイアウトします。完成したら、プリントアウト。上の写真は、PC-PR801での出力例です。フルカラープリンタでの出力の鮮やかさには目を見はるものがあり、ビジュアル効果を要求される各種プレゼンテーションに威力を発揮します。

ノヨナル。

■機能一覧

カラー

ブラシ

描画画面 通常サイズ 640×400ドット

全体サイズ 1192×1752ドット

(印刷時 A4サイズに相当・PC-PR201系の場合、18.9×27.8cm ・NM系、EPSON系の場合、16.8×24.7cm)

基本8色を含む25色(16×16タイルパターン、オリジナルタイルパターン

作成可能)

ピンセットで画面上の16×16ドット・セグメントの色をピックアップ可能

ブラシ12種

半径・密度の調整可能なエアブラシ

スクリーントーン12種(オリジナルトーン作成可能)

消しゴム

塗りつぶし

基本図形 ライン/スプライン/ボックス/ボックスフィル/角丸ボックス/角丸ボックスフィル/

サークル/サークルフィル/多角形塗り/矢印/

表枠(線幅3種、分割数 縦横1~99)

編集機能 拡大/縮小/回転/変形/斜体/切抜き/色変換/カット/コピー/ペースト

モード

全体表示、通常表示、拡大表示、スケール表示、座標表示、方眼表示

文字

連文節変換/逐次自動変換/辞書先読み一括変換 (VJE-β標準装備) 書体4種(PLANE、BOLD、OUTLINE、SHADOW)文字サイズ8種 (PC-PR201系の場合10~46級、NM系・EPSON系の場合9~41級)

文字間隔、行間隔、文字色/下地色

ファイル

スクラップ(画面上の任意部分の読み書き) アートマスター400データへの読み書き MS-DOS標準テキストファイルの読み込み可能

プリント

レーザープリンタ(PC-PR406LP)やフルカラーイメージプリンタ(PC-PR801)

A4サイズ固定 マージン指定、印刷枚数指定、印刷範囲指定

スキャナ

NEC製 PC-IN501/502/503/503H

EPSON製 GT-3000/V

線密度、読み取りサイズ、読み取り濃度、MONO/TONE/COLOR

※COL ORの指定はGT-3000/Vのみ可能

カメラ EPSON製 GT-20

コントラスト、ブライトネス、書き込みモード、MONO/COLOR、書き込みサイズ、

バランス(オート/マニュアル)

■必要なシステム

●本体

PC-9801E/F/M/VF/VM/UV/VX

※PC-9801、PC-9801Uでは動作しません。 ※PC-9801Fでは漢字ROMが必要です。

●ディスクユニット

PC-9801E/F/VFでは外付の1MBタイプのディスクユニットが必要です。

640KB(720KB)タイプのディスクはサポートしていません。

2ドライブ必要です。

●メモリ容量

本体メインメモリ384KB以上+1MB以上のRAMボードが必要です。

●RAMボード

1MB RAMカード(システムソフト製)

PIO-9234シリーズ(I・Oデータ機器製、1MB以上のもの)

KR9807-1MB/2MB(加賀電子製)

のいずれか1つが必要です。

●ディスプレイ 専用高解像度ディスプレイ(640×400ドット)

●マウス

PC-9871 MSマウスセット(PC-9801E/F用)

PC-9872/K/L MSマウス(PC-9801M/VF/VM/UV/VX用)

アスキーマウスセット

NEOSバスマウスMS-50 NEOSシリアルマウスMS-40

のいずれか1つが必要です。

●イメージ入力装置

PC-IN501/502/503/503H

GT-3000/V

GT-20(カラー入力アダプタGR-20が必要)

のいずれか1つが必要です。

※シリアルマウス使用の場合、イメージスキャナは

PC-IN501/502/503/503H+拡張インタフェースボード(PIO-9153、I・Oデータ機器製)

または、

PC-IN503H+GP-IBインタフェースボード(PC-9801-29N)

GT-3000+GP-IBインタフェイスボード(#5160、GT-3000に実装)

+ GP-IBインタフェースボード (PC-9801-29K/N)

GT-3000V+GP-IBインタフェイスボード(GT30VGPIB、GT-3000Vに実装)

+GP-IBインタフェースボード(PC-9801-29K/N)

の組合せのみ使用可能です。

●NEC製MS-DOSシステム(Ver 2.11またはVer 3.10)が必要です。

●カラープリンタ

NEC PC-PR201CL/HC/H2/V PC-PR801 NM-9950/9700

EPSON

ESC/P24-J83·C

VP-2500 VP-2550

SHARP 10-725(タイプ I、NMモード)

●モノクロプリンタ

NEC

PC-PR201/H/F

NM-9300/9400

PC-PR101/L/F NM-9300S/9400S PC-PR406LP NM-5020

FPSON ESC/P24-J82,83

UP-130K

IP-130K VP-135K HG-2500

VP-130K


VP-80K VP-85K VP-1000 VP-800

※熱転写プリンタはサポートしていません。

■メディア

5"-2HD、3.5"-2HD

定価 45,000円





ISBN4-88235-009-2 C0055 ¥3200E

定価3,200円